ग्रायल व गैस इंजन

हमारा अन्य टैकिनकल साहित्य

- ः खराद शिचा
- ः वर्कशानगाइड
- ः खराद तथा वर्कशाप ज्ञान
- ः इलैक्टिक गाइड
- ः इलैंक्टिक वाय(रग
- अवायरलैंस रेडियो गाइड
- श्रारमेचर वाईडिंग
- श्रीवन विजली का रेडियो
- क मोटर कार वायरिंग

142844.

- ः गैस वैल्डिङ्ग
- * रेडियो सर्विसङ्ग (रेडियो मरम्मत)
- ः सर्राकट डायग्रामज ऋँक रेडियो
- फाउन्डी प्रैक्टिस (ढलाई का काम)
- अध्यल इन्जन गाइड
- * त्रायल व गैस इन्जन
- * जन्त्री पैमायश चोब
- * मोटर मिकैनिक टीचर

622-H

सर्वाधिकार प्रकाशक के अभीन हैं।

अयल व गैस इंजन

सचित्र

इस पुस्तक में मैले तेल से चलने वाले हर किस्म के इन्जाों करुड आयल, डीजल आयल, केरोसीन अथना पैट्रोल पर चलने वाले हर प्रकार के कम्बसचन इन्जाों के काम करने के तरी के, उनके सारे कल पुर्जी का विस्तार के साथ वर्णन, चित्रों द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त पुर्जी और इन्जाों में होने वाली खरावियों को जानना और ठीक करना और हर प्रकार की फिटिंग का वर्णन बहुत से चित्रों द्वारा विस्तार पूर्वक लिया गया है, साथ २ आटा चक्की के विषय में उत्तर प्रश्न देकर के थोड़े पढ़े लिखे मनुष्यों के लिये भी पुस्तक अत्यन्त उपयोगी दना दी गई है।

लेखक—नरेन्द्रनाथ बी. ऐस. सी. ए. एम. आई. ई ई (U.S. A.) प्रिन्सिपल ऐस. ई. इन्स्टोट्यूट (of Rawalpindi) सोनीपत (East Punjab) तथा डालचन्द शर्मा २४ वष का अनुभवी मिकैनिक

प्राप्ति स्थान-



प्रकाशक-मृलचन्द् गुप्ता देहाती पुस्तक भगडार. चावड़ी बाजार देहली।

शीघ ही पाठकों की सेवा में
भेंट की जाने वाली
नई पुस्तक

इलेक्ट्रो पिलीटिंग

अथवा

विजली द्वारा मुलम्मा करना
मुल्य ४॥)

मुद्रक — यादव प्रिटिंग प्रेस, वाजार सीताराम देहनी।

अभिप्राय

श्राज तक यंत्रों द्वारा जो शक्ति प्राप्त की गई है उन में दो ही चीजें मुख्य हैं। एक विजली द्वारा श्रीर दूसरी श्रायल इंजनों द्वारा विजली केवल बड़े २ शहरों में ही प्राप्त हो सकती है किन्तु इंजन प्रत्येक स्थान पर फिट किये जा सकते हैं। श्रवः इनका इस कार्य में विशेष स्थान है। भारत में जो कि श्रिधकतर श्रामों में वसा हुश्रा है श्रीर जहां विजली सुलभ नहीं है इन इंजनों से ही सबका कार्य लिया जाता है। श्रवः एक ऐसी पुस्तक की चिरकाल से श्रावश्यकता थी जो कि भारत की श्रिधकतम जनसंख्या की भाषा श्रर्थात् हिन्दी भाषा में सरल रूप में लिखी हो। ताकि इंजनों पर काम कर ने वाले समय २ पर उससे सहायता से श्रीर शिचा प्राप्त कर सकें।

इस विचार को दृष्टि में रखते हुए हमने यह पुस्तक इस विषय के योग्य विद्वानों से तैयार कराई है। इस विषय को यह एक पूर्ण पुस्तक है। इस में विविध प्रकार के तेलों पर चलने वाले जैसे मिट्टी का तेल तथा दृसरे भारी तेल और विविध स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले जैसे खाटा चक्की से लेकर रेल, हवाई जहाज समुद्री जहाज तथा बड़े २ कारखानों में चलने वाले इंजनों का पूरा १ विवर्ण दिया गया है। यद इसकी सहायतासे योग्य कार्य-कता निर्माण हो सके तो हम अपने प्रयत्न को सफल साम्नें।

> निवेदकः -प्रकाशक



विपय	āz	, विपय	प्रम
प्रथम अध्याय		हवा का उ जेनशन	3%
श्रायल इंजन का श्रावि	कार ६	मफैनिकल इजिंक्शन का	
कोल्डस् स्टार्टिंग टाइप	בֿט	सिद्धान्त	95
दुसरा अध्याव		त्रेशर रेल सिस्टम	દરૂ
श्रायत इंजन का सिद्धा	ਰਗ - ਮ	स्प्रिंग इंजैवशन सिस्टम	ક્ષ્
मशीनी प्रवन्ध	35	जर्क पस्य स्मिस्टम	इइ
सिलिएडरों और पिग्ट	, ,	('. A V. मी ए वीयन्त्र	37
का प्रबन्ध	ે ફહ	('. A V. पस्प पलंजर की	
इ'जन को थरमल ऐफीशैंन	मी ४१	स्थिनियां	32
	,	भ्यृल इ जंक्शन दो	
तीसग अध्याय		दशाश्चीं के	દુ ક
ईंधन का जलना	X.Y.	ेल वे फिलटर	ć .
करैंक शैंफट की गति व	ก์ข	प्रमृत प्रम्य त्रीर इ'जीवटर	
सीमा	28	के साथ	12
कम्बसचन चेंम्बर	3.5	सिम का पयुल इ सेंश्रान	
ऐन्टी चैम्बर इ'जन	¥ ==	पम्प	. 7

विषय वेड इन्जैक्शन नोजल 222 चौथा अध्याय श्रायल इंजन को चलाना श्रौर बन्द करना 388 वायु का गर्भ करना १२२ डी कम्प्रैसर्ज १२५ कारटरिज स्टार्टिंग सिस्टम १२८ इलैक्ट्रिक स्टाटिग 130 अपने आप स्टार्ट होने का प्रवन्ध १३७ कम्प्रेशन के आयल इंजन १४१ ष्ट्रायल इंजन को बन्द करना १४२ पाँचवा अध्याय प्रैशर चारजिंग १४३ एग्जौस्ट टरवो सिद्धान्त १४८ मशीनी ढंग से चलने वाला कम्प्रेशर १५२ छटा अध्याय ल्रबीकेशन १६५

विषय 93 लुबोकेटिंग तेल की सफाई १७३ भागे ड्यूटो के लुब्रीकेटिंग तेल . १८७ सातवां ऋध्याय इंजनों को उचित चालू दशा में रखना स्थिर इंजनों की देखभात २०४ फ्लाई ह्वील 212 जमी हुई कारवन को निकालना २१७ सैमी डीजल इंजन अर्थात् कम एयर इंजिक्शन इंजन २१६ फिलटर की रचा २२२ ठण्डा करने का सिस्टम २२२ इ जनों के फालतू पुर्जे आठवां अध्याय श्रीद्योगिक धन्धों में प्रयुक्त होने वाले आयल इ'जन २२८ वटींकल और वी फारन के इं जन २३० (बहुत से इंजनों की बनावट का वर्णन)

(=)TH विषय प्रय विपोराइजर के लिए पानी विषय नवां अध्याय 330 की जेकिट होरीजोंटल प्रकारके इंजन २६२ पाइलोट चार्ज इंग्नीशन ३३२ (बनावट का विवर्ग) कम्प्रेसड एयर स्टार्टर 33% द्सवां अध्याय दूसरा अध्याय (कुछ ध्यानदेने योग्यवातं)२७२ होरन्ज बी० एकरायड श्रायत् इंजन ग्यारहवां अध्याय ही ला वरन श्रायल इंजन ३५० ट्रैक्टर के लिए इंजन का २८७ तीसरा अध्याय प्रयोग इंजन की पावर ऋादि का डीजल कर्इ आयल इंजन ३४६ 227 हिसाव चौथा अध्याय **डीजल आयल इंजन** के पुर्जी कोल्ड स्टार्टिंगरस्टन इंजन ३६६ २६२ के नाम तेलको बांटनेका यंत्र ऋर्थात गर्म होकर चलने वाले इंजन फ्यूल डिम्ट्रीब्युट्र ३७६ को स्टार्ट करने का प्रवन्ध २६४ विकर्ज विना वायु इ'जैक्शन दूसरा भाग के स्थायल इन्जन ३७६ प्रथम अध्याय तेज गति कम्प्रेंशन इंग्नीशन करुड आयल पर चलने 3=8 इन्जन वाले इंजन २६७ प्रीस्ट मैन श्रायल इंजन ३०२ स्कोट स्टिल जहाजी क**रुड** आयल इन्जन ३८७ ३०६ तेल की सप्लाई

विषय प्रष्ठ रिचर्ड सन्ज जहाजी करुड श्रायल इन्जन 888 अधिक रफ्तार के करुड श्रायल इन्जन 438 हवाई जहाजों के करुड श्रायल इन्जन 280 तेज रफ्तार बीयर डमोर करुड आयल इन्जन ४०० पांचवां अध्याय करुड आयल इन्जन के रोग कारण श्रीर चकित्सा ४०७ इन्जन ड्राइवर के लिए श्रावश्यक सूचनार्ये ४१० छठा अध्याय श्रायल इन्जनों की देख रेख के विषय में प्रश्न श्रीर उत्तर 813 श्राटा चक्की के विषय में श्रवश्य सूचनायें ४२४ इन्जन चलाने में कौन २ सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं ४२६ विषय 38 की खराबियों इन्जन से बचना 8३0 इन्जन को ठीक हालत में 838 रखना इन्जन की संफाई ४३१ इन्जन की बुनियाद 833 प्यून श्रायल ४३३ एग्जास्ट की गर्मी ४३३ ह्वा का द्वाब ४३३ इन्जन की चाल ४३४ लोड 838 अन्दर दाखिल होने वाली ४३४ हवा ठएडा करने वाला पानी ४३४ इन्जन को चालू करने से पहले 830 इन्जन चाछ हो जाने पर ४४० इन्जन पर लोड डालना इन्जन को बन्द करना 888 इन्जन के रुक जाने पर ४४२ गवर्नर ४४३ गवर्नर को ठीक बांधने का तरीका ४४३

पृष्ठ विपय विषय प्रश इन्जनके चलने का असूल ४४४ लुब्रीकेटिङ्ग आयल की इन्जन में दाखिल होने सफाई 840 वाली गैस की देख इन्जन को ठंडा रखना ४४२ ४४४ नेल का भड़कना भाल खारिज होने वाली गैस की ४४६ तेल के दाखिले का देख भाल लुब्रीकेशन ४४७ टाइमिङ 850

इन्जन में होने वाली खरावियां श्रीर उनको ठीक करना

विषय इञ्जन चाल्र् नहीं होता ४६१ | यदि इन्जन को चलाने वाले **इ**ञ्जन चाल नहीं पकड़ता ४६४ **इञ्जन लोड नहीं** चठाता ४६४ इन्जन मिस फायर करता ४६७ इन्जन बहुत गर्म हो जाता है इन्जन धुआं बहुत देता है ४६६ इन्जन ठोकर मारता है ४६६ इन्जन का चलते २ रुक जाना

प्रष्ठ ! विपय 38 तेल का फ्लेंज रुक जाए ४७४ इनके अतिरिक्त होने वाली श्रन्य खराबियां ४७४ पिस्टन को खराबी श्रायल इन्जन के सम्बन्ध में प्रश्लोत्तर 86= श्रायल इन्जन के हौर्सपावर ४७१ पर प्रश्नोत्तर ४०४

_			
विषय	इष्ठ	विषय	वृष्ठ
जरूरी नोट	30%	मरम्मत करने के बाद इ	जन
निस्टन की खराबी	४०६	को चलाना	38%
कनैक्टिंग शेड	४१०	मेनवेयरिंग का लाइन में	रखना
करैंक शाफ्ट	४१२	श्रीर उनका हिसाब	४२०
मेन वेयरिंग	४१२	करैंक शाफ्ट के साथ चट	तने
सिलएडर लाइनर का	~, ,	वाली मशोन की शाफ्ट	¥₹¥
		विग एएड वेयरिग	४२६
हिसाव	४१२	निटिल एएड वेयरिंग	४३७
वाल	४१४	पिस्टन	४२=
सिलएड हैड	४१४	पिस्टन रिंगस	४३०
इंजन में जलने वाला तेल	* 2 ×	सिलएडर लाइन	४३३
लुत्रीकेशन	प्रश्६	सिलएडर हैड श्रीर उनके	
इंजन की देख भाल	४१६	वाल	४३४
		सिलएडर हैड के वाल	४३६
पुर्जी को ठीक करना और	1	स्टार्टिंग वाल	४३८
नये पुर्जे फिट करना	. ४१६	वालों को चलाने वाली	
पुर्जों की सफाई श्रीर उनके	t	गरारियां	४३८
निशान लगाना '	४१=	फ्यूल पम्प	४३८
		फ्यूल बोजल	3 5 X

अधिकतर नियम की जानने और थोड़ा सा प्रैक्टीकली काम करने से हम हर एक हुनर के ज्ञाता हो सकते हैं।


— नरेन्द्रनाध



परिश्रम ही सफलता की कुझी तथा सचा जीवन है।

--मूलचन्द

पुम्तक के रचियता—



पं॰ नरेन्द्रनाथ बी. ऐस. सी. ए. एम. आई. ई. टी. (लंडन) ए. ऐ. आई. ई. ई. (U.S.A.)

य्यायल इञ्जन गाइड

प्रथम ऋध्याय

त्रायल इञ्जन का त्राविष्कार:--शाचीन काल में जन-संख्या बहुत कम होने के कारण साधारण पुरुषोंकी त्रावश्यकतायें बहुत कम होती थीं। इसलिए वे सब उनको अपने शारीरिक बल त्रौर परिश्रम से पूरा कर लेते थे। जन-संख्या बढ़ने पर शारी रिक परिश्रम से आवश्यकतार्ये पूरी करना कठिन होता गया। वैज्ञानिक लोग इस खोज में लगे रहे कि शारीरिक बल के अतिरिक्त कोई श्रीर शक्ति मिल जाये जिसके प्रयोग से बड़े-बड़े कारखाने चलाये जा सकें श्रौर लोगों के काम श्राने वाली श्रावश्यक वस्तुएं सरलता पूर्वक बनाई जा सकें। उनका विचार था कि कुछ ऐसी प्राकृतिक ब तुयें मालूम हो जायें जो ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकती हों। सैकड़ों वर्षों तक हवा श्रीर पानी द्वारा ह्योटे-ह्योटे जहाज श्रीर श्राटा पीसने की चिक्कयां चलाई जाती रहीं। इसके बाद पानी की भाप से चलने वाला इञ्जन तैयार हुआ जिसकी महान शक्ति से रेलें चल रही हैं। जहाज चलते हैं और बड़े-बड़े कारखाने कपड़ा बुनने, खांड बनाने के तथा सीमैन्ट बनाने के कारखाने चल

रहे हैं। इस्हीं रेलों के कारण त्याज कल सेकड़ों हजारों मला सार्ग बन्टों और दिनों में पूरा करके हर एक स्त्री पुरुष विना थकान के द्योर निर्भय घर पहुंच जाते हैं। क्रन्यथा इन रेलों से पहले जब कोई पुरुष अपने मृतक सम्बन्धी की अस्थियां हरिष्ठार में गंगा प्रवाह करते के लिए जाता था तो वापस आने की आशा छोड़ कर और यदि वापस छा जाये तो घर वाले उसका नया जन्म समफते थे। इसी तरह मैंकड़ों हजारों गज कपड़ा घन्टों में तैयार होता जाता है। सही पर केवल कुछ गज स्वादी तैयार कराने के लिए कई दिन लग जाते हैं। पुराने लोग इतने बड़े-बड़े कारखानों को देख कर चिकत होते हैं छोर कह देते हैं कि इनके कारस पुरुष बल हीन होने। लगे हैं। यह एक स्वाभाविक बात है। कि हर नयी चीज का कुछ कुछ विरोध अवश्य ही होती है। इक्क्लैंड और फ्रांस इत्यादि देशों में भा इन इख़नों के बनाने वाली को लोगों ने मार मारकर भगा दिया था, यह समझते हुए कि इन के पास शैतान आता है। लेकिन अब इन देशों में इन इंजनों से भारी लाभ उठाया जा रहा है।

इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी देश के मकेंनिकिल पावर शक्ति पेंदा करने के स्रोत उस देश की उन्नित के लिए कितने लाभदायक हो सकते हैं। हवा, पानी श्रीर भाप से प्राप्त की गईं शक्ति में कुछ बुटियां थीं जिनको दूर करके इन्हें उत्तम बनाने की कोशिश तो की गई परन्तु फिर भी हवा से चलने वाली कल हवा के जोर पर ही निर्भर रहेगी। वासु का जोर एक जैसा रह नहीं सकता इस वास्ते यह तृिट्यां दूर नहीं हो सकतीं। पानी से चलने वाला चक्कर बेशक अब वाटर टरवा-यन के रूप में बड़े-बड़े बिजलें घरों में जैसे कि हाइड्रो इलैक्ट्रिक मंडी (हिमाचल प्रदेश) और गंग कैनाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक इत्यादि में विजली की मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। परन्तु यह लाभ उंचाई से गिरते हुए पानी के समीप ही हो सकता है और वह भी उसी समय तक जब कि पानी को समाई लगातार एक जैसी रखी जा सके।

स्टीम अर्थात् भाप से शक्ति तो काफी पैदा की जा सकती है परन्तु एीशंसी बहुत कम होती है। अर्थात भाप बनाने में जितना ई धन जलता है उससे तकरीबन एक तिहाई शक्ति प्राप्त होती है, भाप की शक्ति तो लगभग १००० वर्ष पहले माल्ड्रम हुई थी परन्तु इसका कियात्मक प्रयोग लगभग ३०० साल से आरम्भ हुआ है—इसमें बहुत से कोयले के वेकार नष्ट होने का पता लग जाने पर भी इसका प्रयोग होता रहा और अब भी हो रहा है। क्यों कि इसके मुकाबले पर दूसरी कोई विधि इतनी शक्ति पेदा करने की ज्ञात नहीं थी। उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति पर इन्टरनल कम्बस्चन इन्जन का योग सफल हुआ तो स्टीम इन्जनों की कदर कुछ कम हुई। इस प्रकार के कम्बस्चन इञ्जन जिसमें मिट्टी का तेल जला कर गैस बनाई जाती है और उस फैलती हुई गैस की शक्ति को प्रयोग में लाया जाता है कोई नये नहीं हैं। सन् १६७३ में पहले पहले हालैन्ड के Chrstion Hugyeus ने इस सिद्धान्त


का प्रयोग किया। उसने गनपोडर अर्थात बारूद को जला कर इञ्जन के सलिंडर में पिस्टन को धक्का दिया। जब यह गैंस ठंडे हुए तो हवा के दवाव के आधार पर यह पिस्टन फिर नीचे आ-जाता था और फिर दोबारा पोडर को जला कर इसे उपर धकेला जाता था। इस तरह पिस्टन के स्ट्रोक पेंद्रा किये जाते थे। यह प्रयोग पूरे अमली इञ्जन के तौर पर तो सफल नहीं था पर सिद्धान्त का प्रकाश अवश्य करता है। इसके पश्चान कई वैज्ञानिकों ने कई एक भक से जलने वाली गैंमों पर प्रयोग किया। यह भी पिस्टन को धक्का देने के लिये तो काफी जोर उत्परन करती थीं पर पिस्टन को बापस लाने के लिये केवल वायु के द्वाव के श्रीर कोई अच्छा तरीका न सृक्षा। आरम्भ में स्टीम इक्षन में भी यही कठिनाई पाई गई थीं । उस समय वायलर में भाप का द्वाव ३ से ४ पोन्ड प्रती दर्ग इक्च से अधिक नहीं होता था। जब भाप ठंडी हो जाती थी तो पिस्टन पर इसका इवाव कुछ कम हो जाने के कारण उसके दूसरी श्रोर हवा का दवाव उससे श्रीयक होकर पिस्टन को विरुद्ध दिशा में धवलती थी। इसी लिए फिर अधिक प्रैशर की भाप प्रयुक्त होने लगी। सन् १८६० में प्रसिद्ध फ्रांसीसी इंजीनियर J J E. Lensier ने अपना पहला सफल इन्टरनल कम्बस्चन इञ्जन रजिस्टर्ड करवाया। जिसमें स्ट्रोक के पहले श्राधि भाग में गैस श्रोर हवा की मिलावट मर्लिंडर के श्रन्दर खेंची जाती थी खाँर उसे विजली की चिन्गारी क्वारा खाग लगाई जाती थी। उसके जलने पर जो गैंस पैंदा होती थी वह जोर से

फैलती हुई पिस्टन को धक्रेलती थी। इस प्रकार यह गैस पिस्टन में शिक्त उत्पन्न करती थी। जब पिस्टन अपने सिलएडर के दूसरे सिरे पर पहुंचता था; इतने में गैस ठंडी होकर सिकुड़ जाती थी श्रीर सलिएडर से बाहर निकल जाती थी। जिसके कारण सलिएडर में इख्लाव सापैदा हो जाता था। इस लिए हवा के दबाव के श्राधार पर पिस्टन वापिस लौटना शुरू हो जाता है। पिस्टन की करेंट रें। पट के एक सिरे पर बहुत भारी फ्लाई व्हील फिट किया गया था कि गैस के जोर के कारण जब पिस्टन जोर से धकेला जाता है तो फ्लाई व्हील भी उसी जोर से घुमने लगता है खीर एक वार चाळ हुआ हुआ यह भारी चक्र फिर अपने इर्नशीया धारा काफी देर तक श्रपने आप ही घूमता रहता है और पिस्टन को वापस लाने के लिए काफी जोर दे देता है। इस प्रकार पिरटन को वापिस लाने में सहायक होता है। इसके बाद इसमें कई प्रकार के लाभदायक परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया जिससे ईंधन की बचत हो सके। किन्तु सबसे आवश्यक लाभदायक परिवर्तन यह था कि इस प्रकार के इञ्जन की सारी बनावट ही परिवर्तित कर दी गई। यह नया इञ्जन 1876 में हाक्टर N. A. Otto ने प्रस्तुत किया। हाक्टर Otto ने तेल और वायु की मिलावट के ईंधन को अपने इञ्जन में बड़े जोर से दवाकर थोड़ी सी जगह में इकट्ठा करने का प्रयत्न किया श्रीर श्राज कल के प्रसिद्ध चार स्ट्रोक के इञ्जन का सिद्धान्त प्रयुक्त किया। इस इञ्जन के चार स्ट्रोक निम्नलिखित हैं-

- (१) प्रथम स्ट्रोक सकशन स्ट्रोक कहलाता है। इस स्ट्रोक में इखन का पिस्टन स्लिंडर के भीतर इँधन अर्थात हवा और तेल की मिलायट को जोर से खैंचता है। इस स्ट्रोक में इखन का इन्लैंट वालय खुल जाता के और इँधन को सलैंग्डर के भीतर प्रविष्ट होने देता है।
- (२) दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन इस इंघन को द्या कर थोड़ सें स्थान में एकत्र कर देता है। इसिलए इसे कस्परेशन स्ट्रोक कहते हैं।
- (३) दूसरे स्ट्रोक के अन्त पर इस इंधन में विजली की चिन्गारी उत्पन्न हो जाती है। जिसमे वह जल उठता है और उसकी गेस बन कर फैलती हुई पिस्टन को धरेलती है। इसलिए े पाबर या वर्षिक स्ट्रोक कहते हैं।
- (४) चौथे स्ट्रोक में जली हुई गैम मलैगडर से बाहर निकाल दी जाती है। इसलिए इसे एम्जोस्ट स्ट्रोक कहते हैं।

इन चारों स्ट्रोकस को इकटा श्रीटो साउकन का नाम दिया गया। जब यह चार स्ट्रोक श्रीटो इकजन श्रभी प्रारम्भिक दशा में ही था तो दूसरे वैज्ञानिक दो स्ट्रोक के सिद्धान्त का इकजन बनाने में लग रहे थे। 1876 में बनाये गये चार स्ट्रोकस का श्राकार चित्र नस्बर एक में दिखाया गया है।


सबसे पहले तैयार किए गए इन्टरनल कायस्चन इकानों में कोल गैस का प्रयोग किया जाता था परन्तु धीरे २ पैटोल का श्रयांग छारम्भ हुआ। इस प्रकार मेटर गाड़ियों के लिए मैंके-निकत शक्ति उत्पन्न होनी आरम्भ हो गई। इस इञ्जन को



चित्र नं । - क्रोसले तेज रफतार इन्जन. श्रोटी सिद्धान्त पर

उपयोगी बनाने का निरन्तर यहन कार्लवैन्स (Ckarl Bens) एड दर्ड वटलर (Edward Buthr) और हैमलर (DaiMler) और दूसरे प्रसिद्ध वेज्ञानिकों के तत्वावधान में होता रहा तथा याजकल पेट्रोल लारी इञ्जन की एफीशैन्सी 26 फीसदी तक पहुँच गई है। यह एफीशैन्सी याजकल की स्टीम ट्रबाइन जो कि कम मृत्य के ईंधन अर्थान पथरी कोयले पर पथरी कोयले की गर्मी को प्रयुक्त करती है इब्र कम है। परन्तु पेट्रोल कोयले के मुकावले में सरलता से उठाई जा। वाली और इधर उधर ले जाई जाने वाली बस्तु है। पेट्रोल इजन स्टीम ट्वाइन के मुकावले में सारे कामों के लिये जहां कि यहिक रफ्तार और ब्रोट इञ्जन की यावश्यकता हो प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्लिए यह

स्टीम ट्रवाइन के मुकावते में लाभदायक है। पैट्रोल इञ्जन के वन जाने पर भी सक्ते और बचाब वाले ईंबन पर चलने वाले इँधन की खोज लगो रही श्रोर समय पाकर ऐसा इँधन भी वन गया जो कि कीमती पैटोल की श्रपेचा श्राम मिट्टी के तेल पर भी चल सकता था। पहला तल पर चलने वाला सफल इञ्जन 1885 में परीस्टमैन बदर्ज ने तैयार किया । इस इब्जन में मिट्टी का तेल फटबारे के रूप में बायु की फटबार के साथ एक प्रथक स्थान जिसे वेपोराइजर (Vapo Rizer) कहते हैं श्रीर जो जली हुई गैसों धारा गर्म रहती है में छोड़ी जाती है। इस प्रकार के इञ्जन को चाळ् करने समय बाहर लैंग्प धारा गर्म करने हैं। यहाँ से तेल के बुखारात हवा के साथ मिले हुए इञ्जन के सलैंग ५र में खैंच लिए जाते थे श्रीर फिर यह पैट्रोल इखन की तरह ही द्वाकर थोड़े से स्थान पर एकत्र किये जाते. थे श्रीर इसकी श्राम लगाई जाती थी। श्रथीन इम्नाइट किए जाने हैं। ऐसे इँधन की अधिक नहीं द्वाया जा सकता किन्तु जीवत समय से पहले ही जहाँ इसके जल जाने का भय होता था इसलिए इस इञ्जन में फिर बड़ा ब्यावश्यक परिवर्तन करना पड़ा। यह परिवर्तन सन 1890 में हुआ। (Akrovdo Stuart) इस नए उन्जन में में केबल साफ बायु सैलेण्डर में सैंची जाती थी। इस स्ट्रीक को इन्डक्शन स्ट्रीक कहा गया। फिर फनाई व्हील का सहायता से कम्परेशन स्ट्रोक शुरू होता था, जो उस बायु को दबाता था। इस स्टोक के अन्त पर मिलगडर के मुंह पर वलवं के आकार में वनी हुई कम्बस्वन चैम्बर में एक पम्प हारा ई धन छिटका जाता था। बलवं की एकलं की कम्बस्वन चैम्बर को एक बलों लैम्प हारा बाहर किया जाता था। इसकी गर्मी के कारण ई धन जल उठता था। यह बलों लैम्प केवल इंजन को चलाते समय ही प्रयुक्त किया जाता था। एक बार तेल के जल उठने पर यह बलवं काफी गर्म रहता था। जब तक कि इंजन चलता रहें तेल के जलने से उत्पन्न हुई गेस के फैलने के कारण पिस्टन जोर से पीछे हटा दिया जाता था। जिस से इंजन का पावर स्ट्रोक ध्यारम्भ होता था। फिर फ्लाई ब्हील की सहायता से चौथा स्ट्रोक जली हुई गसों को बाहर निक लने के लए पूरा किया जाता था इस प्रकार का गर्म बलवं बाजा तल का इंजन चित्र नं० दो (२) में दिखाया गया है।




चित्र ने 2 - एकाइड सरियूर्ट का बना हुआ गर्म बल्ब का तेल

पम्प द्वारा तेल को वलव के भीतर प्रविष्ट करना एक आवश्यक अच्छाई थी और इस को अब सोलिड इनजेक्शन (Sold Injection) सिस्टम अर्थात ई धन को अपने वाम्तिवक रूप में ई धन के भीतर धकेलने का ढंग कहा जाना है और यह ढंग आजकल अमली रूप में आम अयुक्त किया जाना है। इसका लाभ यह है कि दवाव में केवल वायु आती है और उसको अकेले आग नहीं लग सकती। निस्मन्देह दवाव कितना भी अधिक क्यों न हो जाए। इस लिए जब तक यह द्वी हुई हवा तेल के साथ न मिले उस समय तक इस के आग पकड़ने का कोई भय नहीं होता। तेल क्यों कि वलव के भीतर होता है और वह उचित समय पर पम्प धारा बलव में प्रविष्ट होता है इस लिए ठांक समय पर ही इस ई धन को आग लग सकती थी। 1891 में सिट्यूल्ट के साथ मिल कर रिचर्ड होरन्ज बी एएड सन्ज लिमटिड ने बड़ी रूफलता से एक विश्वासजनक आयल इंजन तैयार किया।

यह इंजन कई साल तक बड़ा अन्छा काम देता रहा। पहले पानी के पमों के लिए और फिर जकड़ी चेरने के आरे के लिए। इसका सिलएडर 11 इक्क बोर का था और पिस्टन का स्टोक 15 इंच लम्बा था और इसकी उत्पन्न की हुई होर्स पावर 12-25 थी। दो सो चक फी मिनट की रफ्तार में चलता था, एसका बजन दो टन से कुछ अधिक था। इतनी मफलता के होने पर भी वैज्ञानिकों ने और अच्छा इरजन बनाने का यत्न जारी रक्खा। उनका असिप्राय यह था कि ऐसा उरजन नेयार किया जाए

जिसमें ईंध्न को जलाने के लिए बाहर से गर्मी पहुंचाने की आवश्यकता न रहे। द्वाव का जोर ही इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि वह ईंधन को जल उठने की सीमा तक गर्म कर सके।




यह बात अर्थान इतना अधिक द्वाव कि बाहर की गर्मी के बिना हो ईंधन को आग लग जाए डाक्टर सडोलफ डीजल ने सबसे पहले प्रविष्ट की। यह वैज्ञानिक जर्मन था। बचपन से ही इसको परीच्या करने का चाव था और द्वाव हारा इगनीशन का सिद्धान्त इसने गिएत विद्या के आधार पर निश्चित किया था। यह 1888 में उसके मस्तिष्क में यह बात आई कि ओटो के इन्जन से अच्छा इन्जन बनाने का यत्न करना चाहिये। तथा 1892 में उसने अपना प्रथम इन्जन रिजस्टी करवाया। इससे इसने वर्ष इसने एक पुस्तक हारा वह सिद्धान्त उपस्थित किया

जैसा कि यह एक आदर्श आयल इन्जन बनाना चाहता था। फिर कई साल के अनुभव के पश्चात एक ऐसा इन्जन बना जिसमें ईंधन वाथुकी सहायता से इन्जन में धकेला जाताथा। उस समय उसका विचार पिसा हुन्चा कोयला वर्तौर इँभन प्रयुक्त करने काथा। पर बाद में तिल काही प्रयोग किया गया। कई महीनों के प्रयान के बाद एक व्यच्छा डीजल इंजन दृसरी मशीनों के चलाने के लिए शिक्त उत्परन करने के साधन के तीर पर अप्रैल सन् 1895 में शक्ति पैदा करने क लिए प्रयोग में लाया गया। वर्तानिया में पहला डीजल इन्जन नवस्वर सन 1897 में गलास गो की प्रसिद्ध कम्पनी Mirrlees Wattan Yaryan लिमिटड ने बनाया यह दो साँ चक्र फी मिनट की गति से चलता हुआ। बीस बेक होर्स पावर पेटा करता धा श्रीर इसके इन्जन का बोर तीम सेन्टी मीटर श्रीर पिस्टन के स्ट्रोक की लम्बाई 46 सैन्टी मीटर थी। इसके प्रतिधन्दता में स्राज कल वर्तानिया में 35000 ब्रोक होर्स पावर तक आयल इन्जन लगभग उसी गति पर चलने वाजे बनाये जा रहे हैं और इँधन का पैंतीस से चालीस फीसदी तक मर्केनिकल शक्ति अपन्न करने में प्रयुक्त होता है। परन्तु यदि इसमें जली हुई रेस से प्राप्त होने वाली गर्मी त्र्यार इन्जन को ठण्डा करने वाल पानी में सम्मिलित गर्मी भी गिनी जाये तो आज कल के डीजल त्र्यायल इंजनों की एफीशैंन्सी ४० फी सदी तक पहुंचती है। यह एफीशैंसी बाकी सब प्रकार के हीट इंजनीं

से अभिक है। यह याद रहे कि डीजल इंजन का ईंधन खतरे से विल्कुल स्वतन्त्र है। अपेचा कृत सस्ता भी है और सरलता पूर्वक जमा रक्खा जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसके मुकाबले में जल प्रपात से प्राप्त की हुई शक्ति ही सस्ती पड़ सकती है। एक और इसका बड़ा लाभ यह है कि डीजल इंजन किसी भी काम के लिए किसी भी रूप और साइज में बनाया जा सकता है। एकीशैन्सी को हानि पहुंचाये बिना आज कल डीजल इंजन 1½ हौरस पावर से २००० हौरस पावर तक मिल सकते हैं। जो कि बिजली घरों में विजली की मशीनों को चलाने के लिए, पर्म्या को चलाने के लिए और बड़े २ कारखानों में सब प्रकार को मशीनें चलाने के लिए और जहाजों में आम प्रयोग में लाने जा रहे हैं। बिटेन का पहला डोजल इंजन जो कि सन् १८६७ में बना चित्र नं ४ में दिखाया गया है।

डाक्टर डीजाल का स्टीम इंजन के मुकाबले का आयल इंजन तैयार करने का विचार अब भली भांति पूरा हो गया है। और डीजाल इंजनों का प्रयोग दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। स्टीम इंजनों के मुकाबले में इनकी एफीशैन्सी अधिक है और प्रयोग बहुत सरल। इसी लिए इसे अधिक रुचिकर किया जा रहा है। आज कल के इंजनों की बनाबट डीजल के वास्तिविक इंजन से कई वातों में भिन्न प्रकार की है और इसमें कई प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं। जिससे कई लोग इसका नाम भी बदल देने का विचार प्रकट करने हैं। परन्तु यह नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि इसे बदलना उचित माऌम नहीं होता। आज कल



चित्र नं 4 वर्तानिया का प्रथम डीजल र ज्जा

के इंजनों की निम्नलिखित श्रीण्यां हैं। इनको स्रायल इंजन या डीजल इंजन या कम्परेशन इंगनीशन इंजन कहा जाता है।

(१) कोल्डस् स्टार्टिङ्ग टाइप—जिनमें ई धन ठोम या माया रूप में प्रविष्ट किया जाता है। यह माया रूप में ई धन कम्बस्चन चैम्बर में वायु के बिना प्रविष्ट किया जाता है और काम पर चाल्ड्किया जा सकता है। वह बाहर की गर्मी के बिना बाह्य होता है। वर्ता नेया के वने हुए आम इंजन इसी श्रेणी में आते हैं।

- (२) इसमें भी ई धन तो पहली श्रेणी को तरह ही ठोस या माया रूप में प्रविष्ट किया जाता है परन्त इनको चलाते समय बाहर से गर्भ करने की आवश्यकता होती है। इस निष् इसे सैंमी डीजल इन्जन भी कहा जाता है। यह बर्तानियां में बहुत कम बनाये जाते हैं।
- (३) इनमें तेल वायु के साथ मिलाकर प्रविष्ट किया जाता है इस प्रकार के इन्जन त्र्याज कल बहुत कम हैं।




दुम्रा अध्याय

आयल इंजन का सिद्धान्त


इन्जन के पुजी और उनके काम लिखने से पहले इन्जन के काम का पूरा पूरा सिद्धान्त सरलता के साथ बताया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। आम इंजन चार स्ट्रोक या दो स्ट्रोक के हैं। चार स्टोक के स्रायल इंजन में उस समय जब कि पिस्टन करेन्ट शैफ्ट की स्रोर जा रहा होता है। स्रथात सबसन स्टोक में इन्हेंट वालव द्वारा साफ हवा इंजन के सलिएडर में दाखिल हो जाती है फिर यह बालव बन्द हो जाता है और कम्प्रेंशन स्टोक में जब पिस्टन वापिस कम्बस्वन चेंम्बर की खोर लाँदता है वह इस हवा को चार साँ से पांच साँ पचाम P. S. J. के द्वाव से दवाता है। जिस सभय यह स्ट्रोक समाप्त होने के समीप होता है तो ठीक बक्त पर काम करने वाले पम्प धारा तेल की फब्बार सलिएडर में प्रविष्ट होती है। तेल के ऋगु हवा के ऋरणुओं के साथ मिल जाने हैं। और उसी समय जलना आरम्भ कर देते हैं। क्यों कि द्वी हुई वायु का तापमान पहले हा इतना ज्यादा हो चुका होता है। जैसे ही यह आग फैलती जाती है सलिएडर में गेंस का दबाब बहुन तेजी से बहुना जाता है ! जिस


कारण पिस्टन को जोर से फिर करें क शैफ्ट की छोर हटना पड़ता है। वास्तव में जलती हुई गैस का यही जोर है जो कि मकैंनिकल पावर उत्पन्न करता है। पिस्टन के इस जोर द्वारा करें क शेफ्ट की छोर जाने को इंजन का विकेड़ स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक कहते हैं। फिर करें क शेफ्ट चूसती हुई पिस्टन को वापिस कम्बर्गन चेम्बर की तरफ लोटाती है। उस समय जजी हुई गैस छोर धुएँ को सिलण्डर से बाहर निकालने के लिए रास्ता देने के लिए इंजन का एगजास्ट वालव खुल जाता है। इस चौथे स्ट्रोक का नाम एगजास्ट स्ट्रोक है। इसके अन्त पर एगजास्ट वालव फिर बन्द हो जाता है। उस समय इनलैट वालव फिर से खुलकर नई वायु को सिलण्डर में दाखिल होने देता है छोर नये सिरे से फिर पिस्टन का चक ग्रुक्त हो जाता है।


दी स्ट्रोक के इंजन में कई वार वालव के स्थान पर केवल दो छेद सिलएडर की दीवारों में बनाए जाते हैं। एक हवा के प्राविष्ट होने के लिए, जिसे इनलैट पौल्ट कहते हैं और दूसरा जली हुई गंस के निकालने के लिए जिसे आउट लैट पोल्ट कहते हैं। जब पिस्टन कम्बस्चन चैम्बर के पास आया होता है तो इन दोनों छेदों को बन्द किए रहता है। इस लिए उस समय न तो नई वायु सिलएडर में प्रविष्ट हो सकती है और न ही जली हुई गैस बाहर निकल सकती है। जब कम्बरचन चैम्बर में ईंधन को आग लगने पर गैस फैलती है और इसको जोर से पीछे अर्थात् करें क शेफ्ट की ओर हटातो है। उस पिस्टन के पीछे चले जाने के कारण दोनों छेद खुल जाते हैं। ताजी वाय मिलगडर में प्रविष्ट हो कर जनी हुई गैस को बाहर ढकेलती है छोर पिस्टन के दूसरे स्ट्रोक में उसके कम्बस्चन चैम्बर का छोर वापिस छाने पर हवा पर द्वाव पड़ता है छोर पम्प के डारा तेल का फठवार भी चैम्बर में प्रविष्ट हो जाती है। इस प्रकार चार स्ट्रोक्स का



सारा काम दो स्ट्रोक्स में पूरा हो जाता है। कई दो स्ट्रोक के इंजनों में छेदों की अपेचा वालवस ही लगाए जाते हैं। चार स्ट्रोक और दो स्ट्रोक के इंजनों के पिस्टन साइकल नीचे दिए चित्रों हारा दिखाए गए हैं।







चित्र न० 7 बाल्यस सहित दो स्ट्रोक साईकल (१) ह्या का दाखला

(२) कम्परेशन (३) कम्बशचन (४) एगज्ञ स्ट

श्रायल या कम्प्रेरेशन इगर्नाशन इ'जन मकैनिकल पावर उत्पन्न करने वाली ऐसी मशीन का नाम है जो कि ऐसे ई'वन जो कि दबाब से बहुत श्राधिक गर्म किया जा चुका हो के एक दम जलने से पैदा होने वाली गर्म के फैलाब के जोर से काम करती है। सार श्रायल इ'जनों में ऐसी रोम के वल से घकेला जाता है। श्रोर यह पिस्टन श्रपनी करेंक शेफ्ट को घुमाता है। वह शेफ्ट उसी बल के श्राधार पर इस पिस्टन के तीन स्ट्रोक पूरे करती है।


इसिलए ऐसे इंजनों को ऐसी प्रोकेटिंग पिस्टन टाइप भी कहा जाता है। जिसका अर्थ यह है कि पिस्टन गैम के जोर के उत्तर में काम करता है। ऐसे इंजनों में काम के दो साइकत हैं। चार स्ट्रोक साइकल के इंजन में करेंक शेफ्ट प्रत्येक साइकल के साथ दो बार पूमती है। और हवा के प्रवेश के लिए इस के द्वाव के

लिए, गैस के फैलाब के लिए, और सलिएडर की सफाई के लिए, अर्थात् जलो हुई र सको बाहर निकालने के लिए पिस्टन का स्ट्रोक बनता है। दो स्ट्रोक के इंजन में प्रत्येक साइकल के साथ करैंक शोफ्ट एक ही चक्र लगाती हैं। इस में वायुका प्रवेश श्रीर जली हुई गैसों का निकास लगभग साथ २ ही होते हैं। जबकि गैसों के फैलाव का स्ट्रोक अन्त पर है और वायु के दबाव का स्ट्रोक अारम्भ होने वाला हो जब पिस्टन सलिएडर में चलता है तो इसकी जिसामत या कपैसटी स्टोक की लबाई श्रीर पिस्टन के टक्कर के रकवे की गुएा के समान होती है सलिण्डर के एक सिरे पर कुछ जगह रेसी होती हैं जहाँ तक पिस्टन पहुंच नहीं सकता। इस स्थान पर पिस्टन वायु को द्वा कर एकत्रित करता है। इस स्थान की जिसामत को कम्प्रेशन वाल्युम का नाम दिया जाता है। पिस्टन की कपैसिटी या स्वेपर वाल्युम और कलियरस वाल्युम की जमा सलिएडर में सारी हवा को जिसामत या वात्युम को प्रकट करती है। इस जिसामत को उस स्थान की जिसामत से जिस में हवा दवा कर एकत्रित कर दी जाती है। भाग करने पर इंजन की कम्प्रैशन रेशो प्रतीत हो जाती है जिस का अभिप्राय यह है कि इंजन में वायु को दबा कर कितना सुकेड़ा जा सकता है। यह साधारण रूप में 12-1 या 20-1 होती 🐉 । श्रर्थात वायु सुकड़ कर श्रपनी वास्तविक जिसामत का 12 वं या 20 वाँ भाग रह जाता है इसी अनुपात पर दबी हुई वायुका दरवा हरारत निर्भर होता है।

यह (तापमान) दर्जा हरारत इतना हो जाना चाहिये कि जिस पर तेल भक से जल उठे। गैसों के फैलने और सिकुड़ने के समय इनके तापमान (दर्जा हरारत) के लिए साईन्स में दों सिद्धान्त हैं। एक सिद्धान्त के अनुसार तो गैस की जिसामत के बदलते समय अर्थान गैस के फैलने और सिकुड़ने समय उसके ताप के नाप में कोई अन्तर नहीं पड़ता। दूसरा सिद्धान्त जो कि तेल पर चलने वाल इन्जनों में लागू होता है जब गैस की जिसामत बदल रही हो न तो इसमें से निकलकर गर्भी दूसरे स्थानों पर जानी चाहिये और न ही दूसरी चीजों को गर्भी इसमें प्रविष्ट हो जानी चाहिये। केवल जिसामत बदलने के कारण इसके ताप के नाप में थोड़ा सा घटाव-बढ़ाव होना चाहिये। काकल आयल इन्जन तीन रूपों में बनाये जाते हैं।

- (१) वरटीकल—जिनके मिलगडर जमीन से सीवे उपर का श्रीर हों, इनमें पिटन भा उपर नीचे चलता है। श्रर्थात जमीन े की तरक को या जमीन से उपर को ।
 - (२) होशिजोटल—जिनका सिलिंगडर भूमि के समानान्तर (मतवाजी) रहता है और इसने पिस्टन आणे पंछे हरकत करता रहता है।
 - (३) टेढ् अर्थात जिनमें सलिएडर भूमि के समानान्तर

(मतवाजी) नहीं होता और नहीं भूमि से अमृद्रार होता है। चित्र मंभली अवस्था में होता है। आजकल अधिक हौर्स पावर के इन्जनों में एक से अधिक सालिएडर और पिस्टन प्रयुक्त किये जाते हैं। यह सारे पिस्टन एक हो करैन्क शैक्ट के साथ जकड़े होते हैं। एक सिलएडर और दो सिलएडर के इन्जन के करैंक शैक्ट नीचे चित्रों में दिखाये गये हैं।



ें से इ'जन भी बनों हैं जिनके प्रत्येक सिलएडर में दो, दो पिस्टन होते हैं। एक ही करैंक शैंफ्ट के साथ विरुद्ध दिशा में ऐसे इ'जन के सिलएडर दोनों छोर से खुले मुह वाले होते हैं। करेंक रोफट केन्द्र में होती है और दोनों सिलगडर विरुद्ध दिशा में चलते हुये हवा की अध्य में लाकर दवाने हैं। श्रीर जिस समय यह पिस्टन सिलएडरों के मुँह की तरफ जाते हैं तो बायु फैलती है। पिस्टम को करेंक शेफ्ट के साथ जोड़ने के लिये पिस्टन के साथ रैसी ब्रोकेटिंग पिस्टन रौड और शैंफ्ट के साथ श्रीभीलेटिंग कोनैविटक्न रोड लगाया जाता है। ऐसे जोड को करोम हैड कहते हैं। जो कि पिस्टन रोड श्रोर कोनै-किटङ्ग रोड में बनता है। इस जोड़ के इधर-उधर हरकत करने से रोकने के लिए इसके साथ सहारे लगाये जाते हैं। एक पिस्टन वाले इन्जनों में जिनको टुंक पिस्टन इन्जन कहते हैं केवल कोनैक्टिंग रोड हो लगाई जाती है, पिन्टन रोड नहीं। मिलग्डर में द्वियन प्रविष्ट करने के लिए कई टक्क प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहला ढङ्ग एयर इन्जवशन कहलाता है। इसमें तेल की मापी हुई मिकदार बड़ी जीर की बायु हारा कम्बन्चन चेम्बर में प्रविष्ट की जाती है। दृर्ग दङ्ग जो तेल को स्त्रीलण्डर के भीतर प्रविष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है पस्प का है। अर्थात इस अङ्ग में वायु की सहायता रहीं ली जाती। इसलिये इंे बिना हवा कर अर्थात एयर लंस दङ्ग कहते हैं। इसी को मर्कोनकल या सीलड इन्जेंक्शन भी कहते हैं। एक तरीके में तेल को बड़े द्वाव के नीचे एक वालव में जमा किया जाता है जिसमें मापी हुई मिकदार (मात्रा) तेल की उथा सकती है। यह ईंथन का वालव सकेन-कल दङ्ग से तेल की कस्दमचन चेंस्वर में डाल देता है यह वालव जिन हो प्रमृत इन्डी क्टरस या नीजजस या सपरेयरज या ऐटो माइजरस् भी कहते हैं। या तो खुली प्रकार के या बन्द प्रकार के हो सकते हैं। दूसरी प्रकार के इन्जेक्टरों में स्प्रिगदार वालव होते हैं जिनमें से तेल चू नहीं सकता श्रीर यह पानी था मशीनी बल द्वारा तेल को कम्बसचन चैम्बर में डालने के लिये ठीक समय पर खुनते हैं आजकल बन्द प्रकार के इन्जेंक्टर आम प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि इनमें तेल के व्यर्थ जाने का भय नही रहता। कई इन्जनों में कम्बसचन चम्बर से पहले तेल के प्रविष्ट होने के लिए एक पृथक स्थान बनाया होता है, जिसमें से एक तङ्ग मार्ग हारा तेल जलने की जगह पर यानि पिस्टन और सिलएडर के सिरे के समान प्रविष्ट होता है। बाहर सें तेल इस सहायक चैम्बर में प्रविष्ट किया जाता है। कई इन्जनों में ऐसी फालत् चेंवर कोई नहीं होती। तेल सीधे ही वास्तिधिक कम्बसचन चैम्बर में चला जाता है। सारे इन्जनों में वायु तेल को जलाने की आवश्यकता से कुछ अधिक ही भेजी जाती है ता के तेल के पूरी तरह जल जाने के बाद कुछ वायु चैंबर में बची रहे। जिस समय तेल का पम्प चलना शुरू होता है तेल उसी समय कःवसचन चेम्बर में प्रविष्ट नहीं हो जाता बल्कि कुछ देर लगतो है । इसी प्रकार जब तेल कम्बसचन चैम्बर में प्रिविष्ट होने लगता है तो ठीक इसी समय इस को आग नहीं लग जाती बल्क इसमें भी कुछ देरी हो जाती है। यह दोनों देरियाँ करेंक रीफ्ट के घुमाव के हिसाब से दर्जी में प्रकट की

जाती हैं। यह इस नीशन को देर ऋधिक नहीं होनी चाहिए। ता कि शैंफ्ट के एक दिशी घुताब से जी दवाव चैंस्वर में बढ़ना है वह आप्रत्यकता से अधिक न बढ़ जाये। अच्छे प्रकार के डॉजनीं में दबाब एक जैसा ही रहता है। जब तब कि सारा देल जल कर गैस के रूप में परि तिंत न हो जाए। इसे एक सार दवाव का कम्यसचन कहा जाता है। कई इजनों में तेल इतना शीव्र जल जाता है कि गंस की जिसामन में उसके जनने के समय में कोई परिवर्तन उत्परन नहीं हो सकता है। इस का एक सार जिस मत का कम्बरचन कहा जाता है। इस कम्बरमचन में चोटी का द्वाव पिस्टन के दबाब से बहुत अधिक बढ़ जाता है । मन्द्र गति के इ'जन आम तौर पर एक सार दवाव के कम्बसचन पर काम करते हैं और तेज गति के इंजन आम तौर पर एक सार जिसामत के कम्बसचा पर काम करते हैं। इंजन की काम की रफतार श्रेक होरस पावर में मापी जाती है। जिसका श्रीभशाय यह है कि चलते हुए इंजन की शेंफ्ट को ठहराने के लिए कितने हैं।रस पावर की ब्रोक लगानी पड़ेगी। जब कोई वस्तु एक सिन्ट में 33 हजार फूट पींड का काम करती हो तो उसकी शक्ति एक हौरस पावर कहलाती है।


उदाहरण के रूप में यदि एक पानी का पम्प एक हजार पेंड पानी 33 फुट की ऊंचाई पर एक मिन्ट में चढ़ाये तो उस पम्प को चलाने में एक होरस पावर की शांक खर्च होती है। इसी प्रकार यदि एक पुरुष सो पैंड का बोम उठाकर एक मिन्ट में

330 फुट दूर ले जाए तो उस पुरुष की शक्ति एक हीरस पात्रर है। क्यों कि वह एक सिन्ट में 330×100 फुट पैंडि का काम करता है। इसी प्रकार यदि किसी चीज का काम $\frac{33000}{80}$ = 550फुट पौंड हो तो भी उसकी शक्ति एक हौरसपावर है। इं नन की त्रक होरस पावर से हम मालुम कर सकते हैं। उस एकसार दवाव की मिकदार (मात्रा) जो कि उस इंजन के पिस्टन के एक स्ट्रोक में जब कि पिस्टन बिना किसी प्रकार की रगड़ के चल रहा हो लगाना पड़े। इस दबाव को श्रीसत ब्रोक इर्नेक्ट दबाब कहा जाता है। श्रोर एक पूरे साइकल में जितना श्रीसत दबाव हो उसे इंग्डीकेटिड मीन प्रैशर कहते हैं। वह भी ब्रेक हौरस पावर से माल्म किया जा सकता। श्रीर इंजन में तेल का खर्च एक इएडीवेटिड हौरस पावर के हिसाब से प्रकट किया जा सकता है। यदि कम्प्रेशन स्टोक के आरम्भ में सलिएडर के भीतर पहले ही आप हवा के दवाव से अधिक रखा जाए तो इंजन ब्रेक हौरस पावर बढ जाती है। इंजन को जो तेल दिया जाता है उसकी भी कुल शक्ति का कुछ भाग ही गर्मी से मकैंनिकज शक्ति में परिवर्तित होता है। इस प्रकार कोई इंजन अपने तेल की थरमल एनरजी का जितना भाग मकैनिकल एनरजी में परिवातित करता है उसे उस इंजन की इण्डीकेटिट थरमल एफीशैन्सी कहा जाता है। इस एनरजी का कुछ भाग फिर गर्मी अर्थात् थरमल एनरजी में बदल जाता है। पिस्टन की सिलएडर की दीवारों के साथ रगड़ के कारण से यह एनरजी इंजन की इरुडीकेटिड होरम पावर छोर बेक हेरस पावर के खनतर के समान होती है। रेप मकैनिकल एनरजी इंजन की शैफ्ट तथा दूसरी मशीनों को चलाने के लिए प्राप्त हो सकती है। यही इंजन की बेक होरम पावर है। कुल एनरजी का जितने प्रतिशत यह बेक होरम पावर बने वह स्म इंजन का बेक थरमल एकी शैन्सी है। खब पता चलता है कि इंजन की मकैनिकल एकी शैन्सी उसकी बेक छोर इरडीकेटिड होरस पावर की निस्वत का नाम है। एक इंजन में सिलाएडरों की संख्या जितनी होगी इतनी ही उसकी मकैनिकल एकी शैन्सी मकीनकल एकी शैन्सी भी खाँधक होगी।


मशोनी पवन्ध

डं जन में तेल के जनने से रास के फैनाव के कारण शिक्त चेंदा होती है। इस शांक से पिन्टन को यक्का लगता है। अर वह पिन्टन सिलगडर में उपर-नांचे या आगे पीछे, चलता है। पिन्टन की इस प्रकार की हरकत को रेसी प्रोकेटिज सोशन कहा जाता है। यह पिन्टन करेंक शैपट के साथ सम्बन्धित होता है। इस लिए पिन्टन के हरकत में आने से करेंक शैपट भी हरकत में आती है। करेंक शैपट की बनावट और पिन्टन रोड का जोड़ ऐसे ढंग से बनाया जाता है कि पिन्टन के आगे पीछे हरकत करने से करेंक शैपट का सम्बन्ध ऐसा है। अर्थात के मैं किटिंग रोड और करेंक शैपट का सम्बन्ध ऐसा है। करेंसी प्रोकेटिंग मोशन वृमने वाली मोशन में परिवर्तित हो जाती है।

सिलगडरों ऋौर विस्तों का प्रबन्ध



वित्र न॰ 15



तमाम वरटीकल टाइप इंजनों में मिल्एडर जामीन से सीधी ऊपर को होते हैं परन्तु कई एक गाड़ियों में थोड़े से टेंट्र भी बनाये जाते हैं। ताकि लगाने में आसानी रहे। और वेरिक्जज इंजादि का घिसाओं कम हो। वरटिकज इंजादें का फायदा यही है कि कम जगह में रक्खें जा सकते हैं।

होरीजीन्टल किसम का इंजन जिसमें सलिएडर और इसके अन्दर पिस्टन की चाल जामीन के मतवाजी होती है स्थिर प्रयोग के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। और अब यह सड़कों त्रीर रेलों पर चलने वाली गाड़ियों में प्रयुक्त होने लगे हैं इनमें सारे सलिएडर एक दूसरे के मतवाजी करें के शैपट के ही तरफ या विरुद्ध बनाए जाते हैं। जैसे कि चित्र नं \circ 13 श्रीर 14में दिखाये गये हैं। एक और प्रकार के सिलएडर वी टाइप हैं जो कि छोटे साइज में अधिक पावर उत्पन्न करते हैं। यह गाड़ियों में और टरैक्टों ब्रादि में अच्छे रहते हैं। यह चित्र नं0 II में दिखाया गया है। वी की दोनों भुजाओं में 50,60 दर्जे का जाविया है। परंतु कई एक में 90 दर्जे तक भी हो सकता है। श्रीर रेलवे के काम में कई बार 30 से 35 दर्जे तक ही होता हैं। जितना ज्यावियो (कोन) अधिक होगा उतनाही इंजन भारी वन जायेगा। दोनों सलिएडरों के करें क्ट्रक्स रौड एक ही करैंक पेन पर चिमटे के रूप में बनाये जाते हैं। इसी सिद्धान्त पर त्रिशूल रूप और नज्ञत्र रूप पिस्टन वाले इंजन भी तैयार होते हैं। जिनमें एक ही कम्बस्चन चैम्बर के लिये तीन २ पिस्टन श्रीर तीन ही परस्पर जुड़ी हुई करें क शैफ्ट होती हैं। एक केन्द्र के इर्द-गिर्द कई एक सिजएडर वाले इंजन जिन्हें रेडियल टाइप दहा जाता है हवाई जहाजों में त्याम प्रयोग में लाये जाते हैं। परन्तु अमेरिका में इस प्रकार के 11 सिलएडर के इंजन श्राम कारखानों में प्रयोग के लिए भी बनाये गये हैं। विरोधी पिस्टन

बाले इंजन थोड़े हे रस पावर से हजारों हे रस पावर तक बनाए जाते हैं एक और प्रकार के इंजन जो कि अधिक हैं। समापानर के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं में एक करें के शैंपट जो कि पर्ते क सिलगढर के लिए एक २ टेटो २ हिस्सा रखती है। इन में एक सिलगडर का उपर का पिस्टन दुसरे सिलगडर के नीचे के पिस्टन के साथ एक टेट्रे सरिये धारा जुड़ा होता है। प्रत्येक पावर स्ट्रोक में करेंक शैंफ्ट को दो समान खीर विरोधी धक्के लगते हैं। जिनके कारण वेयरिंगम का हिमाव बहुत कम होता है। कई म्थानों पर दो या अधिक वरटीकल इंजन इक्ट्रे जोड़ लिये जाते हैं। उनकी सब उत्पन्न की हुई शक्ति इकड़ी एक ही जगह पर प्रयुक्त की जाती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार ऐसे इंजन भी बनाये जाने हैं जिन में एक ही करें के गृह के भीतर दो करें क शैंफ्ट मतवाजी में लगाये जाते हैं। यह सब प्रकार के इंजन प्रसिद्ध प्रकार के पिस्टन और कर्नेक्टिंग रोड प्रयुक्त करते हैं, जो कि पिस्टन की रैसी प्रौतिस्मि चाल को करें के शुफ्ट में घूमने वाली चाल में बदलते हैं।

करों के के विना भी आयत इंजन भिनते हैं। यह दो प्रकार के हैं। एक प्रकार में पिस्टन एक टेड़ी जोट पर उराइ खाते हैं। जो के दीय शैंपट के साथ जकड़ी होती है। यह शैंपट करेंक शैंपट के जराह प्रयुक्त की जाती है सिलग्डर एक दूसरे के मतवाजी केन्द्रीय शैंपट के देशिई समान फासलों पर रखे होते हैं। जब जब पावर स्ट्रोक एक दूसरे के बाद उत्पन्न होते हैं। तो टेढ़ी प्लेट उनके धक्कों के कारण घूमने लगती है और उसके साथ ही शिफ्ट भी। इस प्रकार के प्रबन्ध को स्वेश प्लेट कहा जाता है। दूसरे प्रकार में भी सारे सिलएडर केन्द्रीय शिफ्ट के इर्द-गिर्द विद्यमान होते हैं यह शिफ्ट टिक रूप की होती है। इस शिफ्ट पर न घूमने वाली पिस्टनों के साथ जुड़ी हुई वाबल प्लेट होती है। जब पिस्टन वारो २ इस प्लेट को अपने २ सिलएडरों से वाहर की ओर धकेलते हैं तो (Z) रूप की शिफ्ट घूमने लगती है।


इन्जन की थरमल ऐफीशैन्सी

त्रायल इंजन की थरमल ऐफीशैन्सी त्राम तौर पर 35 फी सदी है। त्रार्थान जितना तेल उस में जलता है उस में से 35 फी सदी की शक्ति हमें मिलती है शेष व्यर्थ जाती है।

जब कि स्टीम टरवाइन 33 फी सदी शक्ति वापस करती है श्रीर मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले पैट्रोल इंजन केवल 25 फी सदी, गैस टरवाइन 15 फी सदी से 35 फी सदी तक। यह वह शक्ति है जो कि इंजन के फलाई व्हील पर उत्पन्न होती है। लग भग 30 फी सदी तेल के जलने से उत्पन्न हुई गर्मी इंजन को ठण्डा करने वाले सिस्टम में चली जाती है। श्रीर 23 फी सदी जलो गैसों में निकल जाती है। इन दोनों उपायों से व्यर्थ जाने वाली गर्मी की मात्रा (मिकदार) कई श्रीर लाभदायक उपायों से काम में लाई जा सकती है। उदाहरण के रूप में एगजौस्ट वालव में से निकलती हुई जली हुई गैस हारा पानी गर्म किया जाता

है या यदि ानी की भाग की जर रत हो तो पानी की भाग बनाई जा सकती है और डंजन को ठल्डा करने वाली गर्भी की कमरों आदि को गर्भ करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

श्रायल इंजन जिनको डीजल इंजन कहा जाता है तेल को श्राम तीर पर अपने असली बहने वाले रूप में ही प्रयुक्त करते हैं।परन्तू डियुल पियृल इंजन में बड़ा परिवर्तन हुआ है । इनमें इँधन को जलाने के लिए दोहरा प्रवन्ध किया गया है। एक तो डीजल इन्जन के ढङ्ग पर ईंधन को सलिएडर में भेजने का और उसे बहुत अधिक दबाब पर आग लगाने का। और दमरा थोड़े दबाव पर विजन्ती की चिनगारी द्वारा ऋाग लगाने का यन्त्र भी लगाया जाता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए बहुत सा समय लग जाताथा। श्राजकल ऐसा दोहरा प्रबन्ध किसी किसी इन्जन में ही किया जाता है। इस प्रकार का इन्जन इच्छा के अनुसार आयल इन्जन या ऐस आयल इन्जन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह तबदीली इन्जन के चलते २ ही की जा सकती है। जब इन्जन तेल पर चल रहा हो तो ईंधन के पम्प के स्टोपस करट्रोल लीवर के छारा अमल में लाये जाते हैं श्रोर गैंस कोक खोल दिया जाता है। इससे उल्ट श्रमल भी चलते २ किया जा सकता है। इन्जन में प्रयोग क लिए कई भैंसे प्रयुक्त हो सकती हैं और उस गेस की गर्मा पेंटा करने की शक्ति पर हो इन्जन की शक्ति निर्भर होगी। चित्र नम्बर 20 में तेल और गैम दोनों पर चलने वाला इन्जन दिखाया गया है। जो कि तेल पर 178 ब्रेक होर्स पावर और नैचुरल गैस पर 169 ब्रेक होर्स पावर पैदा करता है। इसका सलिएडर बोर 6 इख्र और स्ट्रोक की लम्बाई 8'5 इख्र है।



जिस समय इन्जन तेल पर चल रहा हो तो तेल का पम्प पूरा २ काम करता है परन्तु जिस समय कुछ तेल छौर कुछ गैस प्रयुक्त करने हों तो तेल का पम्प कुछ धीमा कर दिया जाता है छौर गैस का कौक खोल दिया जाता है। ताकि तेल छौर गैस इकट्ठे ही सिलएडर में जाते रहें। जिस समय फिर अकेले तेल पर इन्जन को चलाना हो तो गैस कौक बन्द कर दिया जाता है। छौर तेल का पम्प फिर पूरो गित पर कर दिया जाता है। ऐसे इन्जन को जिसमें गैस छौर तेल इकट्ठे ही प्रयुक्त हों

दोहरे इंधन का इन्जन कहा जाता है। ऐसे इन्जन भी मिलते हैं जिनमें या तो अकेला तेल या अकेली गैम प्रयुक्त की जा सके। ऐसे इन्जन को त्रालटरनेटिल पशृत इन्जन कहा जाता है। इसमें भी चलते २ ही तेज में गेम या गेन में तेल पर तबदीली की जा सकती है। एक जुड़े हुए यन्त्र हारा तेल पम्प बन्द किया जा सकता है। श्रौर हवा के जाने का वालव भी वन्द किया जा सकता है। श्रीर उसी समय विजली की विंगारी पेंदा करने वाला यन्त्र चातृ किया जासकता है। छोर गैंस करें क खोलाजा सकता है। उस समय इंजन केवल गैस पर ही काम करेगा। इसी प्रकार गैंस से तेल पर बदला जा। सकता है। सन् 1938 से गैस से मकैनिकल शांक्त उत्पन्न करने के लिए एक और यन्त्र तैयार हुआ है जिसे गेस टरवाइन कहते हैं। जो कि आयल ड जनों का भली भांति मुकावला कर सकता है। यदापि उस पुस्तक में गैस टरवाइन के बारे में लिखना अभीष्ट नहीं है परन्तु फिर भी इतना कहा जा सकता है कि दो हजार बेक होरस पावर तक पेदा करने के लिये आयल इंजन ही अच्छा है स्रोर सप्ताह में 50 घंटे की ड्यूटी के लिये 5000 ब्रोक होरस पावर की शक्ति के लिए भी आयल इंजन ही अच्छा है। जब इंजन पर एक दम बोभ डालना हो खोर जहां कहीं मकेनिकल शक्ति के कई एक यंत्र इकट्टो ही या वारी २ प्रयुक्त करने हों तो भी त्रायल इंजन ही अच्छा रहता है। परन्तु गेस टरवाइन के भी अपने लाभ हैं। जहां बोभ बहुत अधिक हो और मकेनिकल शक्ति के यन्त्र को ठएडा करने के लिए पानी बड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकता हो तो गैस टरवाइन ही अच्छी रहती है।

तीसरा अध्याय

ईंधन का जलना

श्रायल इंजनों में जिस समय तेल कम्बसचन चैम्बर में जाता है तो दबी हुई वायु के साथ मिलकर इसको श्रपने श्राप श्राग लग जाती है। यही डीजल श्रायल इंजन की बाकी सारी मकेंनिकल शक्ति पैदा करने वाले चन्त्रों के मुकाबले में विशेषता है। श्रीर इसी विशेषता के कारण डीजल इंजन सब से श्रिधिक प्रसिद्ध हुए हैं।

कम्प्रेशन स्ट्रोक के अन्त पर अच्छी थरमल एकीशेंसी प्राप्त करने के लिए सिलएडर में गैस का दबाव लग भग 500 P.S.I होता है। और तापमान 500 दर्जा सैन्द्री प्रेड से 800 दर्जा सैंटी प्रेड तक होता है। जो कि इंजन की गति पर निर्भर है। छीजल ई धन लग भग 300 दर्जा सैंद्री प्रेड पर जल उठता है। इससे यह ज्ञात होता है कि यदि कम्प्रेशन स्ट्रोक के अन्त से ही तेल कम्बसचन चैम्बर में पहुंच जाए तो जिस समय ताप 300 दर्जे पर पहुंच जायेगा उसी समय तेल भड़क उठेगा। जिससे इंजन के हाँचे को बहुत हानि पहुंचेगी। क्यों कि फ्लाई व्हील तो पिस्टन

को कस्वसचन चैम्बर की श्रोर ले जा रहा होगा परन्तु तेल जल कर उस को आबे मार्ग से ही पीछे हटने पर मजबूर करेगा। जिससे इंजन के जोड़ हिल जायेंगे। इसीलिए कम्प्रेंशन स्ट्रोक के श्रारम्भ में केवल वायु या थोड़ी सी जली हुई गैस का ऋंश सिलएडर में विद्यमान होता है। पिस्टन इस को दवाता हुआ कम्बसचन चैंम्बर की श्रोर लाता है। तेल श्रपने उचित समय पर श्रर्थात् कम्प्रीशन स्ट्रोक की समप्ति पर ही कम्बसचन चैम्बर में प्रविट होना चाहिए। ताकि जब पिस्टन वापिस हटने के लिए तैयार हो ठीक उसी समय फैलती हुई गैस का धक्का उसे लग जाए। तब गैंस की उत्पन्न की हुई शक्ति का पृरा पृरा लाभ उठाया जा सकता है तेल स्त्रीर हवा की श्रीकमीजन ठीक मात्रा में विक्रमान हो और तेल के जरें छोर छोकभीजन ठीक रूप में मिले हुए हों तो तेल बड़ी शीबता में जल जाता है। इस प्रकार कम्बस्चन स्टोक में तेल के जलने से पैदा हुई गर्मी का पूरा २ लाभ उठाया जा सकता है। तेल को सलिएडर में प्रविष्ट करने का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि उचित समय पर ठोक मापी हुई मात्रा में तेल सिलग्डर में प्रविष्ट होता रहे । क्यों किं इंजन की शक्ति श्रोर उस की गति तेल की मात्रा में श्रदल -बदल करने से बदली जा सकती हैं। श्रीर जिस इंजन में एक से श्रिधिक सिलएंडर हों उसमें हर एक सिलएंडर बराबर २ की ही शक्ति उत्पन्न करे। सलिएडर जितने छोटे हों श्रीर इंजन की गति जितनी श्रधिक हो उतमा ही इंजेक्शन का काम श्रधिक विश्वास-

जनक होना चाहिए। इसकी तेल की मात्रा और उचित समय की पाबन्दी दो फी सदी से अधिक गलत नहीं होनी चाहिए। इसी पर इन्जन का अच्छा होना निर्भर है। 50 हौरस पावर 4 सर्लि-डर का इञ्जन तीन हजार चक्र फी मिनट की गति से चलता हुआ जिसमें फी ब्रेक हौरस पावर फी घन्टा '45 पाऊंड के हिसाब से तेल जलता है। एक घन्टे में 22'5 पाऊंड का तेल जलाएगा जो कि '00625 पाऊंड फी सैकिएड के बराबर है या '001563 पाऊंड मी सैकिएड फी सिलएडर के बरावर। करेन्क शैपट एक सैकिएड में 50 चक्र लगाएगी जो कि प्रत्येक सलिएडर के 25 साइकलों के समान हैं। इस लिए प्रत्येक सलिएडर एक साइकल में '000063 पाऊंड तेल जलाए। यह बोक्स तेल की ऐसी चूंद का बोभ है जिसका व्यास 155 इंच हो। जिस समय तेल सलिए-डर के भीतर प्रविष्ट किया जाता है वह भी बहुत ही थोड़ा होता है। पूरी गति पर यह समय करैन्क शैफ्ट के घुमाव के 30 दर्जी के समान है। क्योंकि करैन्क शैफ्ट एक सैकिएड में पचास चक लगात है इस लिए तेल प्रविष्ट होने में कें सैंकिएड का समय रुगता है। यदि इञ्जन बिना किसी बोभ के पूरी गति पर चल रहा हो तो यह समय ने किए सैंकिएड ही होगा। जब इजन बनाने का अनुमान लगाया जाता है तो तेल का पम्प भी उचित साइज का डिजाइन किया जाता है ! ताकि इस पम्पं की इञ्जन में तेल धकेलने की शक्ति आवश्यक से लग भग 4 गुणा हो। यह अधिक श्रनुमान इस लिए रखा जाता है ताकि तेल की सलिएडर में

जाने की गति उचित हिसाय से वनी रहे। कई दशाओं में पम्प के पिस्टन के स्टर्नेक की लम्बाई बदली जा सकती है। ताकि तेल की मात्रा सलिएडर में जाने की गति सरलता से बदली जा सके। पस्प तेल की मात्रा की माप क्रम् 1000 से 3000 तक पी. एस, आई (P, S. I.) द्वाव पर उसे सलिएडर में प्रविष्ट करता है। कई एक इक्षनों में यह द्वाव वीस हजार (${
m P.S.I.}$) पी० एस० आई० होता है। पम्प में स्टील की नाली हारा यह तेल इक्षक्शन बालव पर पहुंचता है। यह बालव इस नेत को एठ बड़ी धारीक फाबार के रूप में सिलगढर में प्रविष्ट करता है। ताकि इसके बहुत ही छोटे २ (परमाणु) बड़ी तेजा से हवा की गर्मी को चुम लें और जनना शुम्ब कर हैं। तेन के पमाकी बसावट ऐसी होती है कि उससे निकलता हुआ तेल अपने द्वाव द्वारा तेल के बालव को श्लोलता और बन्द करता है। चूंकि तेल की मात्रा भी द्वाव से हीनाधिक (कभीवेश) हो सकती है और तेल की नाली भी दवाव से कुछ सीमा तक फैल सकती है इस लिए सारे सलिएडरों के इक्षक्टर वालव खोर पयृत पम्प एक जैसी लम्बी नालियों डारा परस्पर जुड़े होते हैं। सालगडर के श्रन्दर हवा पर जितना दवाव डाला जा सकता है वह इखन की बनावट की शक्ति पर निर्भर होगा। तथा सलिग्डर में यह द्वाव जिस समय ऋपनो पूरी मात्रा पर पहुंचना चाहिए वह थरमल एफी-शिन्सो पर निभर होगा। जिस समग्र पम्प चलने लगता है ठीक उसी समय तेल कम्बसचन चैम्बर में प्रविष्ट होना आरम्भ नहीं करता बल्कि थोड़ी देर बाद, और तेल काबसचन चैम्बर में प्रविष्ट होते ही नहीं जज इंटता बल्क उस में भी साधारण सी हैं लग जाती है। यह देरी तेल की उत्तमता पर और उस के कतरों की सूद्रमता पर तथा वायु से तेल को गर्भी के तबदील होने की गति पर निर्भर होगी। गर्मी के तबढ़ील होने की रफतार हवा की हैन्सटी और वाय तथा तेल के चलने की गति पर मिर्भर होगी। जब तेल जलना आरम्भ हो जाता है तो उसका तापमान बहत धीरे २ बढता है क्यों कि अभी भी तेल की छोटी छोटी वूंदें हवा से गर्मी को चूस रही होती हैं। कुछ तेल जलने से पूर्व हो गैस बन जाता है श्रीर कुछ भारी जरें हल्के जरें में जलने से पहले तबदील होते हैं। श्रीर तेल के कुछ जरें गैस बनने के बिना ही श्रीक्सीजन के साथ मिलना श्रारम्भ कर देते हैं। अब यह ज्ञात हो चुका है कि तेल के प्रत्येक भाग को गैस में बदलने के लिए समय काफी नहीं होता। इस प्रकार तेल को श्राग लगने में कुछ देरी हो जाती है श्रीर फिर श्राग को सारे तेल की मात्रा में फैलने में भी कुछ समय लगता है। इस से बड़ी तेजी से गर्मी निकलती है श्रीर बड़ी तेजी से गैसों का दबाव बढता जाता है। इस द्वाव के बढ़ने की गति को नियन्त्रण में रखने के लिए पम्प के चालू होने से तेल को आग लगने में जितना समय लगता है उसे कम रखने की आवश्यकता है। यह देर जितनी ऋधिक होगी उतनी ही आग लगने के समय तेल की अधिक मात्रा कम्बसचन चेम्बर में उपस्थित होगी। दबाव

उतनी ही श्रधिक गति से बढ़ेगा श्रीर क्योंकि उस समय पिस्टन लगभग स्थिर दशा में होता है इसलिए इस दवाव के नेजी से बढ़ने पर पिस्टन को और साथ ही पिस्टन पर और इञ्जन के दूसरे चाल भागों पर भटका लगता है। जिससे पिस्टन की गति विगड़ जाती है। अर्थान उस के चलने की गति एक जैसी नहीं रहती। गैस का यह दबाव जो कि आग के फैलने समय पैदा होता है तेल के सलिग्डर में प्रविष्ट होने की गति श्रीर हवा की डैसन्टी श्रीर उसके तापमान के श्रनुसार होगा। जब तेल को एक बार आगलग जाती हैं तो जो तेल उस समय चैम्बर में पहले ही उपस्थित होता है और जो अभी श्रारहा होता है वह भी जलने लगता है। गैंस का दवाव 600 से 1500 P. S. I. तक बढ़ सकता है। अन्त में जब बालव् से तेल प्रविष्ट होना बन्द हो जाता है तो जो थोड़ा बहुत तेल उस समय कस्वसचन चेंस्वर में उपस्थित होगा वह जलता रहेगा।इस प्रकार तेल के चैम्बर में प्रविष्ट होने के आरम्भ से उसके अन्त के भी छुछ समय पश्चान शक्ति पेटा होती उहती है। यह शक्ति जितनी एक जैसी गति से बढ़े और घटेगी उतना ही इञ्जन की चाल भी साफ अर्थात एक जैसी रहेगी। तेज गीत वाले इञ्जनी ं में तेल का दाखिला आग फैलने के आरम्भ से पहले ही समाप्त हो सकता है। क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि तेल के दाखिले के लिए 🛗 के लगभग थोड़ा समय लगना है इससे श्रतुमान हो सकता है कि कितना इत्तरदायित्व तेन के दाखिल

करने में है। तेल के दाखिले की गित और कम्बसचन चैम्बर के भीतर दबाव के बढ़ने की गित कैथोडरे औसीलौग्राफ द्वारा ठीक प्रकार से जांची जा सकती है। इस लिए इंजन की बनावट डिजाइन करने वाले साधारण सी तबदीली के प्रभाव का भी प्रा २ अनुमान लगा सकते हैं।

करेनक शैपट की गति की सीमा

करैन्क शैपट की रफतार घूमने वाले और रैसी प्रोकेट करने वाले भागों के बोक्स और शक्ति पर निर्भर होती है। इंजैक्शन श्रीर कम्बसचन की दशा का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। त्राज कल इंजैक्शन का काम ऐसे अच्छे दर्जे तक पहुंच चुका है कि 4 स्ट्रोक के इंजन 1200 चक्र फी मिन्ट की रफतार से चल सकते हैं। और थोड़े से डीजल इंजन तो 3000 चक्र फी मिन्ट तक भी सफलता से चलाए गए हैं। यदि इंजन की मर्कनिकल डिजाइन इसे ठीक रूप में सहन कर सके तो करैंक शैफ्ट की रफ़तार बढ़ा कर इंजन की ब्रेक हौरस पावर बढ़ाई जा सकती है। यदि सितएडर में दबाई गई हवा की श्रीक्सीजर का प्रत्येक श्रंश जलाया जा सके तो किसी एक सिलएडर की मकैनिकल शक्ति का उत्पादन प्रति साइकल काफी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में इंजन को दिए गए ईंधन को जलाने के लिए जितनी वायु की श्रावश्यकता है उससे काफी श्रिधिक वाय सिलएडर में भेजनी पड़ती है। क्योंकि यदि

पूरी २ वायु ही सलिएडर में भेजों जाल ो तेन के प्रायेक चूंद को श्रीक्सीजन के साथ ठीक २ मिलाना कठिन होता है। श्राम तौर पर बड़ी पावर के इञ्जनों में जितनी वायु विद्यान हो। उस का केवल ८० फी सदी तेल को जलाने में काम त्राता त्रीर २० फी सदी अधिक बायु पड़ी रहती है इस अधिक बायु को दबाने के लिए कम्प्रैशन प्रेशर भी आवश्यकता से अधिक उत्पन्न करना पड़ता है। भिन्न २ प्रकार के कम्बसचन चैम्बरों की एफीरीन्सी भी भिन्न होती है। जैसे कम्बसचन चैम्बर अच्छी बनती जाती है। अधिक वायुकी मात्रा कम होती जाती है। कम्प्रेशन के बढ़ाने से इञ्जन की थरमल एफीशैंन्सी वैसे तो बढ़नी चाहिए परन्तु इञ्जन की बनावट की शक्ति, गर्मी का व्यर्थ जाना श्रोर् गैस को जोड़ों से निकलने से रोकना श्रमली कठिनाईयां हैं जो कि थरमल एफीशैंसी हिसाब से बढ़ने नहीं देतीं। थोड़ी रफतार के इक्षनों में कम्प्रैशन रेशो श्राम तौर पर 🔁 श्रोर छोटे साइज के अधिक रफतार के इञ्जनों में 💯 । श्राज कल श्रिधिक इजिनों में यह रेशो 🎖 से 🖓 तक पाई जाती है। यदि इञ्जन में तेल समान रूप में जल तो भी थरमल एफीशेंसी ऋधिक हो सकती है। परन्त ठीक रेडीजल साइकल में तेल को एक सार द्वाब पर जलाया जा सकता है।

कम्बसचन चैम्बर

श्रव इन्जैक्शन श्रोर कम्बसचन का पृश श्रमल साधारण तौर पर वर्णन करने के पश्चान हम कम्बसचन चेम्बरों के भिन्न र प्रकारों पर आने हैं। खुली चैम्बर अर्थात डायरेक्ट इन्जैक्शन वास्तव में चम्बसचन के अमल और इंजन को थरमल एकीशैंसी पर कम्बसचन चेम्बर की बनावट का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तेल की भिन्न २ किस्में जलने के भिन्न २ गुए। रखती हैं। श्रीर चूं कि तेल कई दर्जी के मिलते हैं, इस लिए तेल के जलने के गुए में थोड़ा सा भो अन्तर पड़ने से इन्जन के काम में बहुत सा अन्तर पड़ जाता है। इन्जन में तेल के खर्च को बचत के लिए सदा अच्छी प्रकार का कीमती तेल प्रयुक्त किया जाए। शेष सारे देशों के मुकावल में वर्तानियां के बने हुए डीजल इन्जनों में इसी कारण खुली कम्बसचन चैम्बर जिसमें तेल सीधा ही प्रविष्ठ किया जाता है बनाए जाते हैं। ऐसे इन्जन को डायरेक्ट इन्जैक्शन इन्जन कहते हैं। परन्तु इस इन्जन में सारे गुण नहीं हैं। केवल इतना है कि तेल का खर्च अपेचा कत कम है। प्रथक कम्बसचन चैम्बर अर्थात जिसके साथ तेल प्रविष्ट करने का पृथक खाना हो, भिन्न २ प्रकार के ईंधनों पर विश्वासजनक काम दे सकते हैं। श्रीर कई एक इन्जन तो ऐसे तेल पर भी श्रच्छा चल जाते हैं जो कि ठीक प्रकार से साफ भी न किया गया हो। ऐसे इन्जन को इन्डायरेक्ट इन्जेक्शन प्रकार का इन्जन कहते हैं। खुली चैम्बर प्रकार के इन्जन वैसे तो बड़े सादे प्रतीत होते हैं परन्तु इनकी ड:जाइन बड़ी मुश्किल है। क्यों के दबाई हुई वायु को इकट्ठा करने के लिए केवल पिस्टन के सिरे में गढ़ा सा विद्यमान होता है। सिलएडर हैड की नीचली तरफ तो साफ होती है, इसिलये पिस्टन कम्प्रैशन स्ट्रोक के अन्त पर सलिएडर की दीवार के साथ जा लगती है। अर्थात वायु उस निस्टन के गड़े में ही जमा हो जाती है। इन्जैक्शन बालव साधारण तौर पर मल्लिंगडर हैड के केन्द्र के ठीक सामने या उसके बहुत समीप लगाया जाता है। तेल का दाखिला सरल बनाने के लिये और सारी हवा में उसकी श्राच्छी तरह से फैलाने के लिए तेल के नाजल में कई एक सुद्रम छेद बनाये जाते हैं। ऋौर तेल को सलिएडर में प्रविष्ट करने के लिए पम्प धारा बड़े जोर का द्वाव पैदा किया जाता है। इस प्रकार की खुली कम्बसचन चैम्बर की भीतरी सतह और उसके श्राकार में बहुत कम फर्क होता है। इसी कारण अन्य प्रकार की चैंबरों के मुकाबले में इस प्रकार की चैंबर में गर्मी बहुत कम व्यर्थ जाती है। त्रोर ब्रोक थरमल एकीरोंसी भी सबसे ऋधिक है। तेल के विस्तार को उत्तम बनाने के लिए पिस्टन में गढ़े के किनारे पिस्टन के अपने किनारों के कुछ फासले पर होते हैं। जिस समय पिस्टन सलिएडर हैड की दीवार के बहुत समीप पहुँच जाता है तो पिस्टन श्रोर दीवार के बीच जो थोड़ी सी हवा रह जाती है वह सारी हवा को बड़े जोर से हरकत में लाने का काम देती है। जिसके कारण पिस्टन सिलएडर की दीवारों तक नहीं पहुँच सकता। खुली चैम्बर का एक स्पष्ट दोप यह है कि नौजल में बहुत से छेद बनाने पड़ते हैं श्रीर यह छोटे २ छेद कारवन के जमने के कारण बड़ी सरलता से रुक जाते हैं। यदि एक ही बड़ा छेद हो तो वह इतनी सरलता से नहीं रुक सकता।

जिस समय नौजल से तेल सलिएडर में जाना बन्द हो जाता है तो कुछ जलता हुआ तेल इस नौजल को ओर आने लगता है। जिसके कारण छेदों का कारबन में जाना मुमकिन हो सकता है। बडे इन्जनों के घाटिया प्रकार के नेल अधिक कारबन उत्पन्न करते हैं। छोटे किन्तु अधिक रफ्तार के इन्जनों में जिनमें तेल तो अच्छी प्रकार का प्रयुक्त होता है परन्तु नौजल बहुत ही सूच्म छेद होने के कारण, जिस समय रफतार कम हो जाए या लोड घट जाए तो कुछ तेल पिस्टन के दबाव के प्रभाव से नौजल की तरफ त्राता हुत्रा इसके छेदों में कारबन जमाने का कारण बनता है। इस कारबन के जम जाने से इंजन के काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि तेल का भाग ठीक नहीं रहता श्रीर छेदों में से चैंबर के भीतर तेल की धारा का रुख भी कुछ सीमा. तक बदल जाता है। यह कार्बन का जमना काफी सीमा तक रोका जा सकता है। नौजल के सिरे को काफी ठएडा करने से। खुली चैंबर के अधिक रफतार वाले छोटे इन्जनों में एक और दोष यह है कि ऐटो नाइज़र केन्द्र में लगा हुआ वालवों के लिए जगह कम कर देता है। इसलिए वाल्युमैट्कि एकीशैंसी कम हो सकती है। बालवज को ढाँपने या तेज के दाखिले के रास्ते तङ्ग होने के कारण तेज़ और हवा का आने जाने की कपैस्टी भी कम हो जातो है। इन किमयों के मुकाबले में तेल की बचत जो कि खुली चैंबर के साथ प्राप्त होती है वह अधिक लाभदायक है। ईंधन के दाखिले के ऋत्युत्तम साधन प्रयक्त करके श्रौर


एटोमाइजर को ठएडा रखने की छोर अधिक ध्यान देकर तेल का अनुचित निकास और कारदन का वनना काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। ब्रिटेन के मध्यम गति के डीजल इन्जनों में खुती चैंबर ही बनाई जाती है। इससे दूसरी श्रेणी पर पृथक चैंबर का सिस्टम है। ऐसे इन्जनों में कम्बसचन चैंबर सिलएडर से पृथक होती है और कम्भैशन स्टोक में मिलएडर में दबी हुई हवा कम्बसचन चेम्बर में श्राकर जोर से घूमती है। इन्जेक्टर को चेंबर में तेल को बरेबरने का काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि घूमती हुई हवा इस को स्वयं ही फैला लेती है। इसलिए इन्जेंक्टर नौजल में एक ही बड़ा छेद काफी है खोर तेत के दाखिल करने के लिए अधिक दबाव को भी आवश्यकता नहीं रहती। परन्तु इन इन्जनों में भी कई इन्जनोंमें ऋधिक छेदों वाले इन्जैक-टर हो प्रयुक्त किए जाते हैं। कम्बसचन चेंमार से पृथक होती है इस कारण पत्रल इन्जेंक्टर की विद्याननता के कारण वालवों के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चैम्बर की सत्तह का ताप-मान इन्जन को बौल्यु मैट्कि एफीशेन्सी पर प्रभाव नहीं डालता । इस लिए इस को ठन्डा करने की भी श्रावश्यकता नहीं ताकि प्रत्येक कम्बसचन के बाद कुछ गर्मी चैम्बर में रह जाए श्रोर दूसरे कम्प्रैशन स्ट्रोक में जाने वात्ती हवा की गर्म करने में सहायक बने। ऐसी चैम्बर में भीतरी सत्तह उस के आकार के सुकाबले में श्रियक होती है। इस लिए होट श्रियक खर्च हो जाती है। क्यों कि सलिएडर में से हवा कम्बसचन चेम्बर में कुछ तंग मार्ग द्वारा

प्रविष्ट होती है। इसलिए इसको इस मार्ग से गुजारने से काफी जोर खर्च हो जाता है। इन कारगों से थरमल एफीरीन्सी कुछ कम रह जाती है। और इञ्जन की कम्प्रेशन रेशो को बढ़ाना पड़ता है। या इञ्जन चालू करते समय बाहर की गर्मी की सहा-यता लेनी पड़ती है। गर्म देशों में वाहर की गर्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु ठएड़े देशों में बाहर की गर्मी के बिना ऐसे इञ्जन को चलाना दुः छ कठिन होता है। परन्तु कस्वसचन चैम्बर वायु का शक्ति शाली घुमाव कम्बसचन को उत्तम बना देता है। श्रीर प्रत्येक साइकल में श्रधिक तेल जल सकता है। श्रर्थात सलिएडर में जो भी हवा हो उसका अधिक अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार का इञ्जन अधिक ब्रेक प्रेशर पैदा कर सकता है। यदि कम्बसचन चैम्बर के कुछ भाग को ठएडा न किया जाए तो गति और बोक्क की तबदीली के असर को उस बची हुई चैम्बर की गर्भी द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार अधिक रंफ्तार के इञ्जनों में तेल के दाखिले की देरी को कम करके बहुत विभिन्न गतियों पर चल सकता है। जब कि इन्जैक्शन का समय नियत हो और चोटी के दबाव की मात्रा भी एक जैसी हो। ऐसे इञ्जनों को एयर स्विरिल इञ्जन कहते हैं। यह इन्जन घटिया तथा बढ़िया सब प्रकार के तेल पर काम दे सकते हैं। जबिक खुली चैम्बर वाले इन्जन घटिया तेल पर श्रच्छा काम नहीं दे सकते। पहले इस प्रकार की चैम्बर छोटे श्रौर माध्यमिक दर्जे के तेज रफ्तार वाले इन्जनों में प्रयुक्त की गई रान्त अब यह आम माध्यमिक रफतार के इन्जनों में भी प्रयुक्त होने लगी है।

एन्टी चैम्बर इन्जन


ऐसे इन्जन जिनमें सिल्एडर से पहने एक छोटा सा खाना सिलएडर के साथ कई एक छोटे २ छेदों धारा सम्बन्धित होता है ब्रिटेन के बने हुए किसी २ इन्जन में और योक्प के वाकी देशों के इन्जनों या अमेरिका के इन्जनों में अधिक भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें तेल इस खाने में प्रविष्ट किया जाता है। श्रोर जलते हुए तेल श्रोर हवा की मिलावट वास्तविक कम्ब-सचन चैंस्वर में प्रविष्ट होती है। ऐसे इन्जन का सबसे बड़ा लाभ यह बताया जाता है कि इन्जैक्टर नोजल का छेद बड़ा ग्या जा सकता है इन्जैक्शन का द्वाव कम और तेल की फब्बार का रुख व्यर्थ हो जाता है। परन्तु वायु के ताप को काफी रखने के लिए अधिक कम्प्रेशन रेशो रखनी पड़ती है। गर्मी अधिक खर्च होती है। खोर इन्जन को चाळ करते समय बाहर की गर्भी की खावश्यकता पड़ती है। ब्रिटेन में इस प्रकार की चेंम्बर बाल इन्जन सैन्टीनल रोज ऋौर यूनीपोर्न यह दोनों ही एक हजार चक फी मिनट की रफतार से चलते हैं। एक और प्रकार की चैंम्बर जिसे एयर सेंल डीजाइन कहते हैं में सेल के अन्दर कोई कम्ब-सचन नहीं होता। पावर स्ट्रोक के दौरान सेल से हवा निकलती है जो कि तेल के फंलाव में सहायता देती है और तेल को चलाने के लिए त्र्योक्सोजन देतों है। बिटेन में उस प्रकार के इन्जन नहीं बनाये जाते परन्तु योरूप के दूसरे देशों में लॅनोवा सिस्टम के इन्जन बनते हैं। ऋमेरिका में भी कम्प्र शन रेशो ऐसे इन्जनों में $_{1}^{12}$ श्रर्थात दूसरी किस्मों के मुकाबले में कम । इसके साथ ही एयर सैल सिद्धान्त धारा तेल के जलने पर काबू रहता है। इन कारणों द्वारा ऋधिक से ऋधिक द्वाव सिलगडर में कम रहता है ऋौर

इबाव के बढ़ने की गति भी कम। यह लाभ उठाने के लिए थरमल एफीरीन्सी बुद्ध कम रहती है।




चित्र नं ० 22 खुली चैम्बर का एक नम्ना

(&0)





ं पृथक चम्बर् ऋषीत इनहासरेक्ट इन्जेक्स इन्जन



वित्र त॰ 24 एयरोफिली कम्बशचन

चित्र नं > 25 लनावा एयरसेल इंजन





हवा का इन्जैक्शन

तल के इन्जैक्शन के दो बड़े ढड़ा हैं, एक एयर इन्जैक्शन कहलाता है जो कि डाक्टर डीजल ने प्रयुक्त किया और जिसमें दबाई हुई हवा तेल को सलिएडर में प्रविष्ट करती और फैलाती है। दूसरे को मकैनीकल या वायु के बिना इन्जेक्शन कहते हैं, जिमे एकरायड स्टियूल्ट ने प्रयुक्त किया। लगभग सारे ऐसे इन्जनों में जिनमें दबी हुई वायु की गर्मी से ही तेल को आग लगती है आजकल यही मकैनिकल इन्जेक्शन सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। पुराने कई इन्जन जिनमें एयर इन्जेक्शन सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। पुराने कई इन्जन जिनमें एयर इन्जेक्शन सिस्टम प्रयुक्त किया गया हो अब भी मिलते हैं। परन्त एफीशैन्सी, भरोसा, सादगी और चाल रखने की आसानी को ध्यान में रखते हुये मकैनिकल

इन्जिक्शन एयर इन्जिक्शन के मुकावल में वेहतर सावित हो रहा है। यदि फ्यिल पम्प मर्केनिकल इन्जिक्शन प्रयुक्त न किया जाता तो सम्भव है कि तेज रकतार आयल इंजन आम प्रयोग के लिए न वन सकते। आज कल तेज रकतार के इंजन सब के अधिक प्रयुक्त होते हैं और इन में हाई प्रेशर आयल पम्प लगाए जाते हैं। थोड़ी ही किस्मों में प्रत्येक सिलएडर का पम्प और इन्जैक्टर इक्टे ही बनाये जाते हैं।

मकैनिकल इन्जैक्शन का सिद्धान्त

वास्तव में मकैनिकल इंजेंक्शन यन्त्र की तीन श्राम किस्में हैं।

- (1) प्रेशर रेल टाइप
- (2) स्प्रिंग इं जैक्शन सिस्टम
- (3) जर्क पम्यस

कई वार हाई प्रेशर पम्प का प्रयोग किया जाता है जो कि छिम्ट्रीच्यृटर द्वारा कई एक सिलएडरों को तेल पहुंचाता है। कई एक इंजनों में सिलएडरों के भीतर दबी हुई वायु का जोर ही पम्प के जोर का काम दें जाती है। तेल का इंजनशन सिस्टम गवर्नर सिहत इस प्रकार बनाना पड़ता है जो कि उसके बोम की किस्म दोनों के अनुसार हो। स्थिर या इएडस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले इंजन आम तौर पर एक सार रकतार के होने चाहियें। उनका बोम निस्सन्देह एक जैसा रहे या बदलता रहे। गाड़ियों

के इंजनों को कई एक रफतारों पर वदलते हुए बोक्त और टार्क अर्थात घुमाने वाली शक्ति पर चलना पड़ता है। हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के इंजन विशेष एक जैसी गति पर परन्तु वदलती हुई टार्क पर चलनेवाले होने चाहियें। ऐसी सब आवश्य-कताओं के लिये जर्क पम्प अच्छा समक्ता जाता है। क्यों कि इस में इंजैक्शन को काफी सीमा तक सरलता पूर्व क कन्ट्रोल किया जा सकता है।

प्रैशर रेल सिस्टम

इसमें पम्प और हाईड़ोलिक अक्युमीलेटर द्वारा तेल एक विशेप प्रेशर पर रक्खा जाता है। यह पम्प इंजन द्वारा चलाया जा सकता है या एक फालतू प्रवन्ध द्वारा। क्यों कि इंजन की रफ़तार और पम्प को रफ़तार में किसी सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं और पम्प के लिए कोई टाईमिंग नहीं। सब से आवश्यक शर्त यही है कि पम्प का प्रेशर एक सार रहे। प्रत्येक सलिएडर के लिए एकर तेल का वालव् होता है जिसके द्वारा तेल सलिएडर में जाता है। यह वालव् मकैनिकली चलता है और उचित समय पर कम द्वारा खुलता है अर्थात् टाइमिंग तेल के वालवों का है। इस लिए तेल के पम्प के लिए कसी प्रकार के टाईमिंग की आवश्यकता। नहीं है। वह केवल अपना प्रेशर ठीक रखेगा ता कि जिस समय तेल का वालव खुले उसी समय यह पम्प अपने प्रेशर द्वारा तेल को सलिएडर में ध्वेल है।

सिलएडर में जाने वाली तेल की मात्रा निम्न वानों पर निर्भर होगी।

- (1) वालव का उठाव
- (2) वालव का चेत्र फल
- (3) वालव के खुलने का समय
- (4) पम्प का प्रैशर

तेल का वालव स्थिग हारा खोला या बन्द किया जा सकता है। या फ्लैश किस्म का प्रबन्ध जो कि स्प्रे बालव और आम रेल में उचित समय पर रास्ता बना देता है और फिर उसको बन्द कर देता है।

स्प्रिंग इं जैक्शन सिस्टम

इस सिस्टम में एक कैम होती है जो कि एक लीवर को चलाती है श्रीर यह लीवर स्त्रिंग छारा काम करते हुए पम्प के पिस्टन को सक्शन स्ट्रोक में नीचे की श्रीर चलाता है श्रीर साथ ही स्त्रिंग को दवाता है जिसके छारा कैम पम्प के पिस्टन को ऊपर उठा देता है। इस प्रकार तेल भीतर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार का प्रवन्ध वर्तानिया के सैन्टीनल गेंज इंजनों में प्रयुक्त होता है इस का सादा सैक्शन चित्र नं० 26 में दिखाया गया है

A = फ्यूल पम्प केम शंफ्ट पर रीलाज कैम

 $\mathbf{B}=$ इं जंक्शन स्प्रिंग

C = पम्प पलंजर का पिस्टन

D = सैक्शन चैम्बर पयृत गैलरी के साथ सम्बन्धित


 $\mathbf{E} = \mathbf{H}$ क्श्न वालव

F = एक छेद वाला एटोमायजर

G = कम्बस्चन से पहते की चैम्बर

H = इंजन का पिस्टन

चित्र तं० 26 सिंप्रग इन्जैकशन जैसे सैन्टीनल गैज इन्जनों में काम में



I= पिस्टन पर चैफल तेल की धार तोड़ने के लिए $K_1=$ स्थिर फाना K_2 खिसकाऊ फाना तेलकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए

L = पयून कट्टोल रोड जो गवर्नर श्रोग स्वीड लीवर के साथ जोड़ा होता है।


M=पम्प चैम्बर

N=वापस न हटने वाला व/लव

इस का कैंम एक दम छूटने वाली है। प्रत्येक वार तेल की जो मात्रा सिलएडर में जाती है एक फाने छारा बांधी जाती है। यह फाना पम्प पलजर के स्टरोक के प्रभाव को बदन सकता है। इस प्रकार के प्रबन्ध के लाभ यह हैं कि स्प्रिंग की शक्ति छारा इन्जैक्शन का समय और तेल की फब्बार की रफ्तार कंट्रोल की जाती है। इंजन को रफ्तार छारा नहीं। यह चाल होते समय और कम रफ्तार पर चलने के लिए अच्छा कम्बसचन पैदा करता है। यदि किसी कारण पम्प के बाद यह सिस्टम ठहर जाए तो नालियों आदि के भाइ देने के लिए यह स्प्रिङ्ग काफी बल पैदा नहीं होने देता।

जर्क पम्प सिस्टम


वर्तानियां के बने हुए श्राज कल के सारे इन्जनों में यह तरीका इन्जेक्शन का प्रयुक्त होता है। इस सिस्टम में नोजलस् होल्डरस्, पम्पस्, श्रोर गर्वनरस् होते हैं। यह इन्जेक्शन पम्पस फ्लेन्ज द्वारा लगाई जाती है। इस प्रकार के पम्पों के छः रूप निम्न लिखित चित्रों में दिखाए गए हैं। जिन में तेल जाने के मार्ग की स्थिति श्रोर फ्लेंज का प्रवन्ध भिन्न २ प्रकार के हैं। यह सात मिलोमीटर, 10 मिलोमीटर, 12 मिलोमीटर, 15 मिलोमीटर, 22 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर स्टरोक के बनाये जाते हैं। जो कि निम्न लिखित पलन्जर डायमीटर के साथ प्रयुक्त होते हैं। 7 मिलोमीटर के स्टरोक के लिए पलंजर का कुतर (व्यास)5. 6 या 7 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के स्ट्रोक के लिए पलन्जन का कुतर 6 7 8 9 या मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर के स्टरोक के लिए पलन्जन का कुतर 10 11.12.13.



ाचत्र तं० 27 प्यूल इन्जैक्शन-फलैंज माउँ टिङ पम्प के 6 रूप

14 या 15 मिलीमीटर 115 मिलीमीटर स्टरोक के लिए पलंजर का कुतर 10. 11. 12. 13. 14. 15.16 17 या 18 मिलीमीटर, 22 मिली मीटर स्टरोक के लिए पलंजर का कुतर 14. 16. 18. 20. 22 श्रोर 24 मिली मीटर श्रोर 30 मिली मीटर स्टरोक के लिए पलंजर का कुतर 14. 16. 18.

यह डीजाइन ठोक एक जैसे स्टरोक की है। पलंजर पर पेच-दार भरी और पम्प की नाली में एक दूसरे के अमृद बार दो छेद तेल की मात्रा को कन्द्रोल करते हैं। पलंजर एक कन्द्रोल रैंक से पिनियन और भरी दार सलीव धारा घुमाया जाता है। जब यह पलंजर कीम से उठाया जाता है तो पहले तेल पयुल की टैंकी की ओर धकेला जाता है। और जब यह दक जाते हैं तो तेल कम्बसचन चेम्बर की ओर जाना आरम्भ होता है। सब




से अधिक ध्यान में लाने वाली बात तेल का वालव्हें जो कि ऐसे पम्पों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। यह वालव्जिस समय बन्द होता है तो इसमें से कोई तेल नहीं गुजर सकता। यह बालव्जित्र नम्बर 28 में दिखावा गया है।

इसी प्रकार रोकर टाइ। पम्प दो से छः सिलएडरों तक तेल देने के लिए प्रयुक्त होता है। इस की कैम शैफ्ट 3000 चक्र प्रति मिनट की गित से चलती है। जिस का अभिप्राय यह हुआ कि यह 4 स्टरोक ऐसे इन्जनों के लिए उचित हैं जिन की करेन्क शैफ्ट 6000 चक्र फी मीन्ट के हिसाब से घूमती हो। इन्जेंक्शन 12 दर्जी तक अपने आप ही बढ़ाया जा सकता है। चाल भागों में इनरशीया अर्थान चलाने वाले जोर के समाप्त हो जाने के बाद चलते की शिक्त बहुत कम होती है। इन्जन बाकी सारे सिलएडरों पर चलना रहेगा, यदि कोई एक पम्प ठहर भी जाए। यह पमा 6 भिनोमीटर से 8 मिनोमीटर तक के छुतर पलंजरों के साथ बनाया जाता है। इस की बनावट बहुत दढ़ होती है। यह आम तौर पर एल्ड्रिमनयम एलोए का बनता है जिस में बड़ी २ परोज्ञा ऐतेटें प्रत्वेक और छोड़ी जाती हैं। ताकि चाछ भागों को सरलता पूर्वक देखा जा सके।

वालव के ऊपर की त्रोर साफ स्थान है जो कि वालव त्रीर वालव स्टाप के लिए बना है। वालव स्टाव एक हल्के स्थिग झारा मीचे दवा रहता है। इस हल्के स्थिग के ऊपर एक भारी स्थिग है। वालव् इस स्टाप में ब्याता है जो कि वालव् के खुलने की सीमा को बढ़ने नहीं देता। जब चाल होता है तो बालबू इस स्टोप तक खूल सकता है ऋौर यह उसे इतना ही खुलने देता है जो कि तेल के गुजरने के लिए काफी हो। इस पम्प के बनाने में यह ध्यान में रखा गया है कि जहां तक सम्भव हो विसाव कम हो। वेयरिंगज ऐसे बनाये जाते हैं कि अधिक रफतार पर चलते के बावजूद बहुत देरपा हैं। चुंकि पम्प रोकर के सिद्धान्त पर बना है इस लिये यह जर्क इन्जैक्शन के साथ एक सार स्टरोक पर काम करता है। एक स्टरोक में तेल की भात्रा स्टरोक की लम्बाई को बदल कर बदली जा सकती है इन्जन के पावर स्टरोक में पम्प की नाली के तेल जाने के सराख बनद हो जाते हैं। कैमशैफ्ट बड़ी दृढ़ होती है ताकि थरथरान सके। पम्प कैम शैफ्ट की गति पर चलता है। इस प्रकार के पस्प के साथ हाइड्रोलिक गर्वनर— श्युक्त किया जाता है। गर्वनरों की दृसरी किश्मों के विशेष में हाईड्रोलिक गर्वनर के कई एक ल (भ हैं। विशेषकर पम्प की सब रफ्तारों पर सही श्रीर तेज कंट्रोल। स्मिलिये सङ्क यारेल पर चलने वाले या समुद्री जहाजों में काम बाने वाले तेज रफ्तार इन्जनों के साथ यह बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है।

बराईस पम्प के विभिन्न सैक्शन चित्र नं 29 में दिखा**मे** गए हैं।



A = बाल थरस्ड

B = हैर पन स्प्रिंग

C = रोकर श्रोर स्प्रिंग के दरमयान पुश रोड

D = रोकर आरम

 $\mathbf{E} = \mathbf{q} \dot{\mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}}$

F = कमशैंफ्ट रोलर बरिंग


G = रैक रोड एल:भेंट श्रोटपुर कन्द्रोल के लिए

 $\mathbf{H} = \mathbf{a} \mathbf{h} + \mathbf{g} \mathbf{a} \mathbf{t} \mathbf{k}$ शन का पड

J = कम शैफढ

 $\mathbf{K}=$ डोलिबरी बालव

THE OIL ENGINE MANUAL



चित्र तं० 30 बराईम हाईडोलिक ग्वरनर

वरास हाई डोलिक गार्नर का सिद्धान्त चित्र नं० 30 में दिखाया गया है। स्त्रग एस (S) रक को साधारण स्थिति में स्टाप पाजीशन पर रखता है। गीयर जी कि पयूल इन्जक्शन की कैम शंफ्ट के साथ सम्बन्धित है उस का घुमाव सलिएडर बी (B) में प्रेशर उत्पन्न करता है। क्यों कि रिलीज वालव आर (K) उस समय चाल हो जाता है। जब इन्जन चल रहा हो तो इस प्रकार सलिंडर बी (B) में एक सार द्वाव कायम रखा जाता है। इसी प्रकार इन्जन चालू किया जाता है। इस सलिएडर में पलंजर कंट्रोल रैक को पूरे तेल की स्थिति में धकेल देता हैं। तेल रीलोजा वालव आर (११) के तेल बहने की ओर से सलिएडर फे सिरे डबल्यु (W) में प्रविष्ट हो जाता है श्रीर दो लम्बूतरी भारियों द्वारा पलंजर सी (\mathbf{C}) में चला जाता है। सिलएडर डचल्यु (W) को दीवारों में छंद श्रो (O) मारिथों के किनारों द्वारा थोडे बहुत ढके रहते हैं। इन छेदों के इद-गिर्द गोल स्थानों में से तेल गोयर पम्प की चूसने की स्रोर जाता है। इन्जन की गति फंट्रोल करने का लीवर पलंजर सी (C) को अपनी नाली में घूमाता है। जब कि यह सारा समय हाईड्रो लेक प्रेशर श्रीर स्प्रिंग एस (५) के जोर से चलने के लिए स्वाधीन है। छेदों का चेत्र फल बढने से तेल श्रधिक मात्रा में बहेगा। जिस कारण इन्जन की रफतार बढ़ती है। इन्जन की किसी भी रफतार के लिए सिलएडर बी (B) में प्यूल का द्वाव स्प्रिंग एस (S) के जोर श्रीर सलिएडर डवल्यु (W) के द्वाव के वरावर होता है।


(C. A. V) सी० ए० वो यन्त्र

सव से पहले एक जर्मन इन्जनीयर रीवलट वृशने जर्क टाइप फ्यूल इन्जैक्शन पम्प की तरह का यन्त्र बनाया श्रीर इन्जन बनाने वालों को दिया। वृशने इस प्रकार के कर्ष पस्पके सिद्धान्त के महत्व को बहुत शीव्र समक्ता। यह सब से पहले होरनज बी श्रीर रसटन प्रोक्टन कारखानों में तेज रफतार कम्प्रेशन इसनी-शन इन्जनों के लिए प्रयुक्त किया गया। इस सिद्धान्त के प्रयोग से तेज रफतार डीजल इन्जनों की बहुत उन्नति हुई। वर्तानिया में सी० ए० वी संस्था ने बड़ी दुरदर्शिता से काम लेते हुए न कवल शीघ लाइसैंन्स ही प्रहण किया बल्कि बृश के प्रवन्ध पर ऋपनी देख रेख के परिणाम स्वरूप उस में और लाभदायक परिवर्तन भी किए। इस प्रकार फ्यृल इन्जैबशन के यन्त्र वेबल बर्तानिया में ही तैयार होनेलगे । इसकेबाद इस सिद्धान्त में श्रीर कई परिवर्तन हुए श्रोर श्रव इस प्रकार के पम्प बिल्कुल नये रूप में ही तैयार हो रहे हैं और आज कल की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। श्राज कल का पयल इन्जैक्शन पम्य दो बड़ी किस्मों में बनता है। इनमें से एक अपने आप पर ही निर्भर होता है जिस के साथ उसकी अपनी कैम शैफ्ट और कई बार गर्वनर और एडवान्स रिटायर्ड के साधन होते हैं और जो कि इंजन की फालत् डाइव शैंफ्ट के साथ जोड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरी किस्म में ऐसा ढांचा होता है जिस में पम्प पलंजरों की उचित

यदि इन्जन की रफतार बढ़ने का यत्न करे तो तेल का बहाव बढ़ जाता है और सिलएडर (W) डबल्यु में छेद ओ (O) की कुछ रुकावट के कारण दबाव पैदा हो जाता है। तब पलंजर टाई श्रोर चला जाता है श्रीर इस प्रकार इन्जन को तेल का जाना कन कर देता है। यद इंजन की रफतार गिर जाए तो सलिएडर डबल्यु (W) में द्वाव कम हो जाना है। सिलएडर बी (B) में द्वाव पर रफतार के इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पलंजर सी (C) बांइ श्रोर चल जाएगा इस प्रकार सिलएडरों में दाखिल होने वाले तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। और वास्तविक स्थिति कायम रहेगी। अर्थात् इस प्रकार रफतार न बढ़ सकती है न घट सकती है। गलत स्रोर चलाने का यत्न किया जाये तो सिलएडर बी (B) में दबाव नहीं बन सकेगा श्रीर कंट्रोल रोड श्रपनी स्थिर में ही रहेगा। इस प्रकार इन्जन का उल्टी श्रोर चलना श्रसम्भव है। यदि किसी समय तेल की समाई बन्द हो जाए तो इन्जैक्शन पम्प श्रीर गवर्नर के साथ सम्बन्ध इस प्रकार होता है कि इन्जीक्शन पम्प, तेल का जाना, गवर्नर का कंटोल फेल होने से काफी देर पहले ही बन्द हो जाता है। वायु के फ्यूल सिस्टम में दाखिले को रोकने के लिए अपने आप काम करने वाली रुकावटें लगाई जाती हैं। इन्जैक्शन पम्प के कंटोल रोड श्रीर गवर्नर के मध्य स्प्रिंग द्वारा जोड़ लगाया जाता है जो गवर्नर से प्रथक तेल की समाई बन्द करने के लिए मकैनिकल कंटोल का काम देता है। यह प्रबन्ध साधारण तौर पर इन्जन को ठहराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

सैंख्या या सह परन्तु इस के साथ कैम शैफ्ट नहीं होती जो कि इन्जन में ही बनाई जाती है। यह पम्प फलैंज धारा इंजन पर लगाय। जाता है। ऐसी हालतीं में प्रयुक्त किया जाता है जहां कि इन्जन के बनाने बाला फ्यूल पम्प चलाने के लिए गीयर बनता है। अपने आप पर निर्भर केन शेंक्ट किस्स के परंप अधिक सिलएडरों वाले दो से ब्याठ तक के इंजनों में प्रयुक्त होने के लिये वनाये जाते हैं। यह पम्प-मिली मीटर 10 मिली मिटर श्रीर 12 मिली मीटर स्ट्रोक और 4 में 14 मिलीमिटर तक के कुतर के पलंजरम के लिए बनाए जाते हैं। सब से छोटा 7 मिली मिटर म्ट्रोक ख्रीर 5 मिली मीटर बोर का पम्प स्ट्रीक में 40 धन मिली-मीटर तेल दे सकता है और बड़े से बड़ा 14 मिलीमिटर बोर और 12 मिली मीटर स्ट्रोक का 1100 घन मिलीमीटर तेल दे सकता है फलैंज वाल पर्न 7 मिली मीटर, 10 मिली मीटर, 12 मिलीमीटर, 15, 22, 30 मिली मीटर और 35 मिली मीटर स्ट्रोक और 4 से 30 मिली मीटर के कुतर के पलेजरों के साथ बनाए जाते हैं। 5 भिली मीटर बोर और 7 मिलीमीटर स्ट्रोक का पम्प 10 घन मिला मीटर तेल एक स्ट्रोक में निकालता है खीर तीस मिली-मीटर बोर और 35 मिली मीटर स्ट्रोक का पम्प 1000 घन मिली-मीटर तेल निकालता है। 10 मिली मीटर स्ट्रोक वाले पम्प 4 सलिएडरों के लिए इक्ठे ही एक ढांचे में तैयार होते हैं। शेप कही सब केवल एक २ सलिएडर के लिए। सी० ए० बी प्रयूल पम्प सैन्टरी प्रयुत्त किस्म के श्रीर श्रधिक से श्रधिक रफतार गवर्नर

सिंहत श्रीर पलंजर टाइप प्यूल समाई पम्प सहित चित्र नं० 31 में दिखाया गया है।




चित्र त० 31° C. A. V. फियूल पम्प

दे नों प्रकार के सी. ए. बी. पम्पों का सिद्धान्त तो एक ही है इस लिए केवल अधिक सिलएडर पम्प को चलाने वाली कैम शिफ्ट सिहित का ही वृत्तान्त लिखा जाता है। इन्जन के प्रत्येक सिलएडर के लिये एक पम्प एलीमैंट होगा। इसिलये उतनी ही संख्या में कमज भी होंगे। चार स्टोक साइकल इन्जनों में कैम शिफ्ट इन्जन की आधी रफ्तार पर चलती है और दो स्टोक साइकल इन्जनों में इन्जन की पूरी रफ्तार पर। इन पम्पों के कम उसी हिसाब से पम्पों को खोलेंगे जिस हिसाब से उनके सिलएडरों में तेल जजता है। प्रत्येक पम्प पलंजर तेल को उस समय सिलएडर की और धवेलता है जब क कैम की चोट टेंपर हारा पहुंचती है

श्रीर यह पलंजर उचित ताकत के स्प्रिंग हारा वापिस श्राते हैं। प्रत्येक पलंजर श्रपनी २ नाली में चलता है । जिसमें कुछ छेद होते हैं। जो कि एक सांभी गैलरी में खुलते हैं। सिलएडर में जाने के लिये तेल के मार्ग पुम्प पलंजर के ठीक सामने होते हैं। प्रत्येक तेल के मार्ग में स्प्रिग द्वारा खुलने और वन्द होने वाला वालव होता है। इस वालव के नीचे का भाग 4 लम्बी फरियाँ रखता है जो कि मध्य की करी से सम्बन्धित होती हैं। ऊपर का भाग पिस्टन के रूप में वालव गाइड में पूरा २ फिट बैठता है। जब तेल सलिएडर में जाना होता है तो वालव खुल जाता है और तेल लम्वृतरी भारियों से वालव के स्थान पर से गुजरता है परन्तु जैसे ही तेल का गुजरना बन्द होता है तो वालव अपनी जगह पर स्थिंग के जोर से बापिस आ जाता है। जब बालव अपसे स्थान की त्रोर चलता है तो पिस्टन की जगह खाली हो जाने के कारण डिलीवरी की नाली में इतनी ही जगह बढ़ जाती है। जिसके कारण इस डिलोबरी पाइप में तेल का प्रैंशर कम हो जाता है और इस द्वाब के कम हो जाने के कारण वालव श्रपने स्थान पर ठोक वापिस ऋा जाता है। इधर उधर हरकत नहीं करता। इस प्रकार का डिलीवरी वालव चित्र नं० 32 में दिखाया गया है।

C. A. V. फियूल पम्प वाल्ब

चित्र न० 33 पम्प पलन्जर का स्थातया



C. A. V. पम्प पलंजर की स्थितियां

A = नीचे की स्थित

B = इन्जेंक्शन का आरम्भ

C = इन्जैक्शन का अन्त (पूरे वोक्त पर)

D = इन्जैक्शन का अन्त (आधा वोभा)

E = वेकारी की स्थित

 $F = \hat{a}$ ल का निकास बन्द अर्थान इंजन चारह नहीं

पम्प एलीमेंट के काम करने की विधि जो कि पलंजर श्रीर उसकी नाली का बना है चित्र नं० 33 में दिखा गई है जिस समय पलंजर A. B. C. D. (ए बी सी. डी.) श्रवस्थाश्रों में होता है तो नाली में प्रविट होने वाले तेल के छेद खुले होते हैं श्रीर पम्य से इन्जैक्टर को जाने वाली तेल की नाली तेल से भरी होती है। जब पम्प पलंजर इटता है तो तेल की छुत्र मात्रा इन्हीं छेदों के छारा बाहर भी निकल जाती है। जिस समय

पलंजर b स्थिति में पहुंचता है तो दोनों छेद बन्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार पत्तंजर के ऊपर का तेल पम्प की नालों में पकड़ा जाता है और इसके बाहर आने का मार्ग केवल डिलीवरी वालव ही रह जाता है जो कि पम्प की नाली की चोटी पर होता है। जब पलंजर का बल इस तेल पर पड़ता है तो बालव खुल जाता है जिससे पम्प का सम्बन्ध इन्जेक्टर के साथ हो जाता है। चूंकि पम्प की नाली पहले ही तेल से भरी होती है इसलिये फालतृ तेल जो कि इस नाली में पम्प द्वारा आ रहा है वह डिली-वरी पाइप में तेल का दवाव बढ़ा देता है खोर नौजल को सुई को उठा देता हैं। इस प्रकार तेल इन्जन की कम्बसचन चैंबर में प्रविष्ट होना शुरू हो जाता है। उधर पम्प के सिरे से तेल आता जाता है और उतनी ही मात्रा में नीजन धारा रेल चैम्बर में प्रविष्ट होता जाता है। यह तेल का दाखिला उस रूपण तक जारी रहता है जब तक कि पलंजर सी ः स्थिति में आता है। श्रव छेद फिर खुल जाते हैं श्रोर तेल भरी धारा सक्शन चैम्बर में वापिस जा सकता है। इसलिए डिलोपरी वालव स्प्रिङ्ग के जोर के प्रभाव से बन्द हो जाता है आर पाइप लाइन में तेल का दबाव समाप्त हो जाने के कारण नीजल वालव भी बन्द हो जाता है। पलंजर का स्ट्रोक तो हर समय एक जसा हो रहता है परन्तु इसका वह भाग जो तेल को पम्प करता है बदल सकता है। चूड़ीदार किनारा जो कि पलंजर के इर्द-गिर्द घुमता है और पलं-जर नाला में दुमाया जा सकता है। इस लिए तेल के बन्द करने का समय पलंजर के स्ट्रोक में वढ़ाया या घटाया जा सकता है। सी ट स्थिति पूरे लोड की। ते डी आधे लोड की और e कोई लोड नहीं। इन्जन को ठहराने के लिये पलंजर इस प्रकार फेरा जाता है कि वरटोकल भरी छेद के सामने आ जाती है और यह पलंजर के सारे स्ट्रोक में इसी तरह रहती है जैसे की स्थिति एफ. ि से प्रकट है। उस समय कोई तेल कम्बसचन चेम्बर में नहीं जा सकता। पलंजर स्टोक की वह स्थिति जिसमें चूड़ीदार किनारा छेद को खोल देता है पलंजर को घुमा कर बदली जा सकती है। पलंजर को घुमाने के लिये उन्दानेदार कण्डरैन्ट लगाया जाता है जो कि रैक रोड धारा सारे पम्प एली मैंटस को इकट्ठे ही कण्टोल करता है। गवर्नर इन्जेक्शन के एक सिरे पर सोधे हें लगाया जा सकता है ताकि यह इन्जंक्शन पम्प के करटोल रोड को चला सके। करटोल रोड पलंजरज को चलाता है श्रीर इस प्रकार इन्जन के सिलएडर में जाने वाले तेल क मात्रा को घटा बढ़ा सकता है। यह गवर्नर या मर्केनिकल या न्यूमैटिक या हाईड्रोतिक प्रकार की हो सकती है। मकैनिकत श्रथवा सेन्टरी पयूगल गवर्नर अधिक से अधिक रक्तार या बद्-लती हुई रफ्तार की तरह का हो सकता है। पहली प्रकार का गर्वनर साधारण तौर पर ट्राँसपोर्ट गाड़ियों में लगाया जाता है जिनमें इंजन की रफ्तार शून्य (०) श्रीर श्रधिक से श्रधिक एफ-तार के मध्य ड्राइवर के करट्रोल में होती है। बदलती हुई रफ-तार का गर्व तर मोटर, बोटम, रेल कारस खोर ट क्टरस में प्रयुक्त

किया जाता है। जिनमें इन्जन की रफ्तार गाड़ी को एक जैसी रफतार पर चलाने के लिए अपने आप ही बंधी रहती है। पहली प्रकार का गर्वनर चित्र नं 31 में दिखाया गया है ! तेज करने वाले यन्त्र का काम गर्बनर से स्वतन्त्र है इस प्रकार सव रफतारों पर इन्जन ड्राइवर के कण्टोल में होता है। कम रफतारों पर गर्वनर का बोभ हल्के स्प्रिङ्गज का सामना करता है। परन्तु जैसे ही इन्जन की रफतार बढ़ती है भारी स्प्रिङ्गजकाम करने लगते हैं श्रोर इन्जन की चोटी की रफतार को करटोल करते हैं। दूसरी प्रकार के गर्वनर में फ्लाईवेलटस और करटोल रोड के मध्य जोड़ इन्जन की रफतार को कण्ट्रोल करने का साधन बनता है। जिसके द्वारा शृन्य (०) से ऋधिक से ऋधिक रफनार तक किसी भी रफतार के लिए पहले ही प्रबन्ध किया जा सकता है छोर इस के समीप २ रफतारें प्राप्त की जा सकतो हैं। न्युमैटिक गर्वनर का काम चित्र नं० 34 में दिखाया गया है। इसके दो बड़े भाग हैं। एक वैन्ट्री यृन्टि—यह इग्डक्शन पाइप में सिलग्डर के श्रान्दर जाने वाली हवा के फिलटर श्रीर इंजन के इन्लैट मेंनी-फोल्ड के मध्य लगाया जाता है। दूसरे को डाया फाम युनिट कहते हैं जो कि इन्जेंक्शन पम्प के साथ लगाया जाता है। एक नल नैन्ट्री यूनिट को गर्वनर की जिसमें डाया फाम मौजूद होता है कि एयर टाइट चैम्बर के साथ मिलाता है। बैट्री के कण्ठ में एक बटर फ्लाई प्रकार का वालव विद्यमान होता है जो कि एक्सल रेटर के पैडल द्वारा काम करता है। डाया फ्राम इन्जै-

कशन पम्प के कण्ट्रेल रौड़ के साथ जोड़ा जाता है और एक कायल को शक्ल का सिंग इस कण्ट्रोल रौड़ को पूरे लोड़ की स्थित में रखने का यत्न करता है। जब एक्सलरेटर पैंडल छोड़ दिया जाता है तो वटर फ्लाई वालव बन्द हो जाता है। जिससे भें शर गिर जाता है यह भैं शर पाइप हारा डाया फाम चैम्बर में पहुंचता है। यह भैं शर की कमी मिश्रक्त के कण्ट्रोल को ढीला करती है और डाया फाम कण्ट्रोल रोड़ को पूरे लोड़ की स्थित से शून्य (०) लोड़ की स्थित पर ले आता है। जब कन्ट्रोल खुलता है तो बेन्ट्र्ग में और इस के साथ सम्बन्धित नालियों में द्वाव फिर बढ़ जाता है जो कि कन्ट्रोल रोड़ को पूरे लोड़ की स्थित की खार जाने देता है और यह इखन की रफतार को बढ़ा देता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। एक ठहराने वाला लीवर डेंश के साथ लगाया जाता है जिस के द्वारा कन्ट्रोल रोड़ तेल बन्द करने की स्थित में ले जाया जाता है।

1 = बटर फलाई कन्टोल वालव


2 = कन्टोल वालव लोवर

3 = आईडलिंग स्त्रिग एडजसटमैंट पेच

4 = वेक्युम पाइप

5 = हायफराम


सब से नई प्रकार का पम्प हाई डो लिक गवर्नर है। इस प्रकार की डीजाइन का श्रामिप्राय यह है। कि एक छोटा और मज त पन्प इंजन के लिये प्राप्त किया जाये और तेल को श्रन्तिम




फिलटर करके पंपिस एली मैंट को अच्छे तौर पर रक्ता की जाए पम्प लाइनों में अच्छा आउट पुट वें नेरम प्राप्त किया जाए। जिस के परिग्णाम स्वरूप एन टाइप इन्डेंक्शन पम्प बना गवर्नर का काम अच्छा हो जाता है। विरोप कर यात्रियों की ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के इन्जनों में आम तौर पर एन (N) टाइप इन्जेंक्शन पम्प सी०-ए० वी के बाकी पम्पों की तरह प्रत्येक मलिएडर के लिए पृथक २

पस्पिग एली हैंट होता है। श्रन्तिम फिलटर की श्रधिकता के बावजूद पम्प का साइज कर करने में काफी सफतता प्राप्त हुई है। ऐसे पम्पों के साइज दो तीन चार पांच श्रीर छः एलीमैंटस के लिए बनाये जा चुके हैं। पाँच से लेकर 10 मिलोमीटर छतर तक एली मैंट साइज मिजते हैं। स्ट्रोक 9 मिलो मीटर का होता है श्रीर पम्प की ज्यादा से ज्यादा रफतार 1500 चक्कर फी मिन्ट। 4 स्टोक के इन्जन के लिए उचित होती है। यह पम्प एऌमीनयम श्रलाय क ढांचे में बना होता है जिस में हाई डोलिक गर्वनर के लिए सुराख होता है। गवर्नर को रफतार के स्टापस श्रौर कंट्रोल लीवर गवर्नर के किसी तरफ लगाए जा सकते हैं। डाया फाम फीड पम्प के लिए एक तरफ प्रबन्ध किया जाता है। पम्प को लगाने के लिए चपटा बेस बनाया जाता है जो कि वोल्टस द्वारा लगा दिया जाता है। पम्प की बहार की लम्बाई के कम होने श्रीर कैम शैक्ट के बेरिङ्गज के समीप हो जाने के कारण कैम शैफ्ट की सख्ती काफी बढ़ जाती है जो कि इंजन के काम के लिये लाभदायक है। इन पम्पों में सिद्धान्त वही प्रयुक्त किया जाता है जो कि सी० ए० वी के दूसरे पम्पों में परन्तु यह उनके मुकाबले में मजबृत हैं, परन्तु कुतर मुकालबतन श्रधिक है। प्यूल लाइन में मुकम्मल श्रीर भट पट दबाव कम करने के लिये जब कि पम्प पलंजर ने श्रपना इन्जैक्शन स्टोक समाप्त कर लिया हो एक डिलीवरी वालब लोडिङ्ग श्रम लोडिङ्ग कामर सहित एली मैंट के अपर लगा दिया जाता है। हिलीवरी वालव होल्डर के इर्द-गिर्द

चित्र ने० 35 (A)च्यूडनल MS






चित्र नं 35 (B) द्रान्सवर्म दश्य

लोगीचयू इनल श्रोर टरांमवरम हश्य (१. ८० V. N टाइव प्रमूल इन्जेंक्शन इन्जन H टाइव हाइडगेलक गर्वनर हिंदत एच हाईडोलिक गर्वर श्रायल इन्जन की वदलती हुई रफतार को कण्ट्रोल करने के लिए दिखाया गया है। इस प्रकार का गर्वनर चित्र नं० 36 में दिखाया गया है। तेल के निकास को रोकने के लिए सीलिङ्ग का अच्छा प्रबन्ध किया जाता है। सी, ए. वी, एन, टाइप प्रयुल इन्हेंक्शन पम्प एच टाइप हाईड्रोलिक गर्वनर साहित का लम्बूतरा और ट्रांस-वर्स सैक्शन चित्र नं० 35 में दिखाया गया है। ट्रांसवर्स दृश्य में प्रयुल फ्लिटर पेंड को शक्ल का प्रयुल स्पलाई पाइप के नीचे लगा हुआ दिखाई देता है।

यह हाईडो लक गर्वनर इन्डेक्शन पम्प में से कुछ तेल निकाल लेता है जो कि इसमें से एक सादा गीयर पम्प (A) द्वारा प्रत्येक समय घूनता रहता है। यह पम्प इन्डैक्शन पम्प की कैम शैफ्ट द्वारा चलता है। इस गर्वनर में केवल पम्प की गरारियां ही घूमने वाला भाग हैं ऋौर वह भी सख्त किए हुए इस्पात की होने के कारण और लगातार तेल में डूवे रहने के कारण बहुत कम विसती हैं। एक्मैलरेटर लिंकेज स्पीड करट्रोल लीवर (Y) के साथ जुड़ा होता है श्रीर इंजेक्शन पम्प से तेल के निकास का करट्रोल (J) गर्वंनर को चलाने वाले मशीनी भाग से (K) श्रीर (L) जो जोड़ों हारा मिला होता है। गीयर पम्प से तेल का निकास रफतार के अनुसार परिवर्तित होता है और यह तेल प्रेशर को बढ़ाने वाले पिस्टन (F) को भीतरी सूदम नालियों हारा जाता है। यह एम्पली फायर पिस्टन (F) एक छोटा सा छेद रखता है जिसमें से गीयर पम्प का सारा डिस्चार्ज गुज-रता हैं। इस छेद में से गुजरते समय तेल का दबाव P_1 से P_2 तक गिर जाता है यह द्वाव तेल के बहने के रुख में काम करता



चित्र नं 36 C. A. V. हाड्रोलिक गवरनर

हैं श्रीर पिस्टन के सारे चेत्रफल पर इसका प्रभाव पड़ता है यह पिस्टन 3 एस्पली फायर वालव (E) के साथ टकराता है जो कि स्परिङ्ग (T) हारा श्रपने बड़े कुतर के चपटे स्थान

🗸 पर दयाया रहता है। इस स्पिङ्ग पर बोभ कण्ट्रोल लीवर (Y) को चला कर बदता जा सकता है और चूंकि गवर्नर सब रफतारों पर काम करने के योग्य है इसलिए अपनी रफ़तार ठीक कर लेता है। प्रेशर Po एक सर्वी पिस्टन (G) पर पड़ता है। श्रीर स्पिङ्ग (B) के जोर का विरोध करता है। यह पिस्टन सीधे ही इन्जैक्शन पम्प के श्राऊट पुट कंट्रोल (J) से मिला होता है और यह दोनों भाग इक्हें ही हरकत करते हैं (C) पर एक रिलीफ वालव है जो कि गिटर पम्प में तेल के दाखिले की श्रोर तेल को धक्रेलता है ता कि सवीं पिस्टन (G) की आवश्यकता से अधिक भेशर न बनने पाये। इन्जन को चार् करने की शरायत के मतेहत कंट्रोल लीवर (Y) स्टाप (X)जो कि आगे पीछं थोड़ा २ चलाया जा सकता है तक कंट्रोल लीवर (Y) तरु चला दिया जाता है ता कि स्प्रिंग (R) पर द्वाव पड़ सके और एम्पली फायर वालव (上) पर अधिक से अधिक चोम पड़ सके। इन्जन चलने पर गोयर पम्प (A) वालव (E) की श्रोर तेल को छोड़ता है। जैसे ही Po बनता है सर्वो पिस्टन (G) दायीं खोर चलता है और स्प्रिंग (H) को दबाता है और पम्प कंट्रोल रोड (1) पूरा तेल छोड़ने की स्थिति में ले आता है। प्रैशर P_2 के स्रोर बढ़ने पर हाई प्रैशर रिलीफ वालव (C) ख़ुलता है त्रीर त्रधिक प्रेशर बनने को रोकता है जो कि गीयर पम्प श्रौर दृसरे भागों के लिए हानिकारक न हो सके। जब इन्जन में तेल जलना आरम्भ होता है रफतार बढ़ती है। यदि

केंद्रोल लीवर (Y) अधिक से अधिक स्टाप (H) के साथ मिला हुआ रखा जाए तो इन्जन सीवे ही अधिक से अधिक रफतार पर पहुंच जाता है। जब रफतार बढ़ती है तो प्रेशर का घटाव P; से P_2 भी रफतार के बंग के हिसाब से बहता है। जब तक कि पिस्टन (F) का द्वाव वाजव (E) तक इतना काफी न हो जाये जिस से यह स्प्रिंग (T) के विरोध में अपने स्थान से हिल जाये। मुकि वालव (E) के स्थान का चुत्र फल काफी है। इसकी थोड़ी सी हरकत भी प्रेशर, Pa में काफी कभी पेंद्रा कर देती है। इस लिये रफतार के और अधिक बढ़ने पर प्रेंशर Pa बड़ी फ़ुर्ती से गिरता है श्रीर सर्वा पिस्टन (日) कंटोल (月) सहित बाई श्रीर चलना आरम्भ करता है जिस से तेल का निकास कम हो जाता है और इस प्रकार इन्जन की रफतार को अधिक से अधिक सफल होता है। वह तेल जो एम्पली फायर वालव (F) में से गुजरता है गोयर पम्य (A) की सक्शन की श्रोर वार्षिस हो जाता है। रिलीफ वालव (B) या आइडलिंग वालव (N) द्वारा वह रफतार जो कि पिस्टन(F) के जोर से वालव(E) की श्रपनी जगह से हटा सकती है और गवर्नर के काम को आरम्भ कर सकती है वास्तव में कंट्रोल स्त्रिंग (T) के बोक्त पर निर्भर होगी। इस प्रकार कन्ट्रोल लीवर (Y) की स्टाप (X) से दूर कोई भी हरकत गवर्नर की रफतार को धीरे २ कम करती है जब तक कि लीवर (Y) स्टाप (Z) के साथ मिल कर श्राइडलिंग रफतार उत्पन्न नहीं करता। इस गवर्नर में एक फालतृ हाईडो़ लिक चक्र भी

विद्यानान होता है। यह सर्वे। पिग्टन G) की स्प्रिंग की श्रोर दवाव P_3 लगाता है जो कि प्रेशर P_2 के विपरीत होगा। इन दोनों प्रेशरों में अन्तर सर्वा पिन्टन और इन्जैक्शन पम्प कंट्रोल श्राउट पुर ही कंट्रोल करता है। जब इन्जन विना किसी बोम के चल रहा हो तो P_2 तो एक सार रखा जाता है और केवल P₃ द्वारा गवनर का काम चलता है। जब कि अधिक से अधिक रफतार को दशा में P_3 तो रिलीफ वालव (B) द्वारा एक सार रहता है। और प्रेशर P_2 जैसे कि पहले बताया जा चुका है वदलता रहता है। जो तेल वालव (E) द्वारा निकलता है वह गीयर पम्प के सक्शन की ओर रिलोफ वालव (B) या आईडलिंग वालव ($^{
m V}$) धारा वापिस हो जाता है और यह प्रैशर ${
m P}_4$ उत्पन्न करता है। यह आइडालेंग वालव (N) केवल एक छेद सा है जिस को चौड़ाई आऊट पुट कंट्रोल रोड की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। प्रेंशर P3 इस छेद की चौड़ाई के के अनुसार होगा और किसी एक चौड़ाई के लिये रफतार के वर्ग के अनुसार बदलता है। आईडलिंग वालव (B) की गति पम्प कंटोल रोड से लीवर (V) द्वारा पेच (Q) श्रीर पिस्टन वा स्प्रिंग P और (O) को स्त्रिंग (M) के विपरीत पहुंचाया जाता है। जब इंजन बिना लोड की रफतार के चल रहा हो तो प्रैशर P_3 एक सार इतनी मात्रा पर रहता है जो कि वालव (N) के छेद की चौड़ाई के अनुसार होगा यदि इंजन की रफतार कम हो जाये तो प्रेशर ? भी कम हो जाता है श्रीर सर्वी पिस्टन तेल बढ़ने

की और इसके साथ ही चला जाता है। अर्र इतिंग वालव सी हरकत कर जाता है और उसका छेट तंग हो जाता है। इस अकार वह प्रीशर Pa को वापिस पहली भाता पर लाकर इन्जन की रफतार को पहली दशा पर लाने का यत्न करता है। यदि रफतार बढ़ जाये तो प्रेंशर 🏗 बढ़कर सर्वा पिस्टन को तेल घटाने की श्रीर सरकाता है। जिस से वालव (N) का छेद बढ़ जाता है और वह प्रीशर 1' की फिर से बढ़ा कर इंजन की रफतार को बदलन नहीं देता। अधिक से अधिक रफतार और अिंडलिंग बालव के लिये भिन्न २ चक्र प्रयुक्त करके प्रत्येक चक्र के लिये पृथक २ कन्ट्रोल प्रत्येक अवस्था में अच्छे से अच्छा काम शाप्त करने के लिये लगाया जा सकता है। इस प्रकार इंजन बहुत से भिन्न २ कामों के लिये विश्वास जनक रूप में चन सकता है। इंजन को बन्द करने के लिये साधारण तीर पर स्थिग (T) पर योभ हल्का किया जाता है। ऐसा करने के लिये कन्ट्रोल लीवर (V)स्टाप (Z)से आरं धकेल दिया जाता है जिसके कारण श्रेशर \mathbf{P}_2 इतना का हो जाता है कि स्थिग (\mathbf{H}) का जोर उससे अधिक होने के कारण सर्वीपस्टम और पस्प आउट पट कन्टोल स्टाप तक हरकत कर जाते हैं। यदि गीयर पस्प नकारा होने के कारण या तेल के व्यर्थ लोक होने के कारण प्रेंशर गिर जाए तो इजैक्शन पम्न अपने आप ही बन्द हो जाता है ताकि तेन ना जा सके।

पयूल इंजैक्शन दो दशाओं के

C. A. V संस्था ने दो दशात्रों का इन्जैक्शन सिस्टम बनाने के अधिकार स्वे डन को एटलस डीजल कम्पनी से प्राप्त किया है। इस डीजाइन का श्रमिप्राय यह है कि प्रेशर का बढाव कम्बसचन के अारम्भ में एक सार रफतार से हो और पिस्टन को कम्बसचन के समय भटका न लगे। इस काम के लिए यह ढंग प्रयक्त किया जाता है कि इंजैवशन के समय के पहले भाग में तेल कम रफतार से सिलन्डर में जाए श्रीर फिर एक दम तेल तेज रफतार से जाने लगे। इस अभिप्राय के लिए पम्प कैम की बनावट कुछ बदली जाती है। डिलीवरी वालव कुछ ऐसे ढंग से बनाया जाता है ताकि इन्जैवशन के अन्त पर द्वाव की तेजी से इत्पन्न होने वाली तबदीली रुक जाए श्रीर इन्जैक्टर भी विशेष रूप का होता है। इस इन्जेक्टर में सुई के दो कुतर होते हैं श्रौर वापिस न होने वाला वालव तेल के प्रांवष्ट होने के मार्ग के दूसरे भाग में लगाया जाता है। यह यन्त्र लग भग वायु के द्वाव से ७० गुणा द्वाव पर काम करता है जब कि स्त्राम सादे प्रकार के प्यूल इन्जैक्टर चायु के दबाव से १७४ गुणा दबाव पर काम करते हैं।


तेल के फिलटर

यह ऋत्यावश्यक है कि तेल इन्जेक्शन पम्प में जाने से पहले इन्छी प्रकार से फिलटर कर लिया जाए अर्थात् छान लिया जाए। क्योंकि पम्प पलंजर ऋपनी नालियों में डिलीवरी वालवस श्रीर वालवों के स्थान बहुत उत्तम विधि के पृरी कारीगरी के साथ फिट किए होते हैं। उन में से सिवाय तेल के किसी श्रोर वस्तु के छोटे से छोटे अंश का गुजरना भी बहुत र्काठन है। यह सारे पुर्जे बहुत सही ढंग पर एक दूसरे से मेल कर बनावे जाते हैं और जब यह एक दूसरे के साथ मिल जुल कर काम करने के लिए जोड़ दिए जार्ये तो उनको बदलना नहीं चाहिए। यदि तेल के साथ कोई भी मैल मिट्टी छादि कितनी भी सूद्म क्यों न हो तेल के साथ इन्जेक्शन सिस्टम में जाने दी जाय तो वह बहुत भागे हानि पहुंचा सकती है। इसी लिए तेल को इन्जेक्शन पम्पों में जाने से पहले छान लेना अत्यावश्यक है। तेल को छानने के लिए भली प्रकार का फिलटर तेल की स्पलाई लाइन में लगाया जाता है। C. A. V तेल का फिलटर चित्र नम्बर ३० में दिखाया गया है जिस में तेल छानने के लिए फेबरिक एतीमेंन्ट अर्थात कोई बुनी हुई वस्तु प्रयुक्त की जाती है जैमा कि चित्र में प्रकट है। तारों के विजये पर विद्यान होता है।

तेल के बहने के लिए नोचे की श्रोर तथा किनारों की श्रोर मार्ग विद्यमान होते हैं। फिलटर ऐसे ढंग से बनाये जाते हैं कि उन पर छनी हुई मिट्टी मैल काफी मात्रा में जमा हो जाने पर भी उन में से तेल का निकास उचित मात्रा में जारी रहता है श्रोर तेल के दशाब में भी कोई श्रन्तर नहीं पड़ने पाता।

C. A. V फेबरिक एलोमें ट किलंटर तेल का बहाव बार्य से

दि वित्र नं 0 37 C. A. V. फिल्टर



दायें श्रीर होता है। बायें श्रीर दूर हैंडर यूनिट में बलीडर स्कू है। त्रोटी पर रीलीफ वालव फयूल टैंका के साथ संबंधित होता है।

फ्यूल पम्प श्रीर इंजैक्टर एक साथ

E. H. इन्जनीयरिंग कम्पनी लिमटिंड ने प्यूल पम्प और इन्जैक्टर एक साथ दो प्रकार के बनायें हैं। इन में से एक तो मशीनी ढंग से काम करता है श्रीर दूसरा इन्जन के सलिएंडर में उपस्थित द्वाव हाराकाम देता है। यह दोनों पम्प एक ही सिद्धान्त पर काम करते हैं। श्रीर किसी भी इन्जन की श्रावश्य-कतात्र्यों को पूर्ण करने के लिये बनाये जा सकते हैं। इस प्रकार के यन्त्र.फ्यूल इन्जैबटरों में साधारण तौर पर उपस्थित रोगों को दूर करने के लिये बनाये गए हैं । इन्जैंक्टर और पम्प के मध्य में कोई नाली नहीं होती ऋौर इन्जेंक्टर में कोई डिफ्रोन्शल बालव भी नहीं होता। इनके बनाने बाले बनाबट काम खाँर लाभ के ध्यान से इसके बहुत से आराम बतलाते हैं । मशीनी डंग से काम करने वाला पम्प और इन्जैक्टर साधारण अभिप्राय के लिये वनाया जाता है और इन में से अधिक से अधिक तेल का निकास प्रति स्टरोक ३ घन सेन्टी मीटर होता है और पनंजर का कुतर प्रमिली मीटर द्वः मिली मीटर तक। क्रुतर के छोटे पलंजर भी इन में प्रयुक्त हो सकते हैं। इन्जैक्टर का क़ुतर आम इन्जैक्टरों के बराबर २४ भिली मीटर होता हैं। किसी भी लम्बाई के लिये जो कि कम से कम ४० मिली मीटर होगी ऐसे यन्त्रों के साथ एटो माइजर खुली प्रकार का होता है। इन्जन की कैम शैफ्ट पर लगाई गई एक कैम हारा यह पम्प चलता है जब केमशैक्ट ऊँची लगी हुई हो तो टैपट लीवर इन्जन पर लगाया जाता है और जब कैमरे पट नीचे लगी हो जो कि धकेलने वाल सिरयों द्वारा काम करती है तो पम्प के साथ ऐसी ब्रेकटस् लगाई जाती हैं जिन पर टैपट लीवर लगाया जा सके। कगरील शैंफ्ट श्रीर तेल के सम्बन्ध आवश्यकता अनुसार लगाये जाते हैं। फर्स क भोतरी भाग श्रीर उस के काम करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता परन्तु इन्जैक्टर की लम्बाई उन के लगाने के ढंग, तेल के रास्ते श्रीर उनका कण्ट्रोल किसी इन्जन के श्रनुसार बनाये जा सकते हैं।

पम्पों के ढाँचे के ऊपर एक चूड़ीदार टोपी विद्यमान होती है जिसमें नौजल होती है और इसे शेष पम्प को छेड़ छाड़ किये विना वदला जा सकता है। इस नौजन के सिरे में एक छोटा सा वालव उपस्थित होता है जो कि बड़े वालव के ठहर जाने की हालत में बतौर वाधा काम करता है। दुसरा भाग स्पिरिंग की डिबिया है जिस में वालव स्पिरिंग और वालव स्टोप वा फिलटर होल्डर उपस्थित होते हैं। यह डिविया वालव गाइड और नौजल को पृथक रखने का काम भी देती है। इन सब भागों के सिरे श्रीर पम्प सिलीव को फलैंज बिल्कुल ठीक साफ बनाये जाते हैं। ताकि वह एक दूसरेके साथ ठीक फिट हो बैंठे और जब इन्जैक्टर की टोपो चढ़ाई जाये तो बड़ी उत्तम तेल के लिए सील का काम दे। वालल सख्त इस्पात का बना होता है। इसका काम दोहरा हैं एक तो इन्जैवशन की समाप्ति पर पम्प में सलिएडर प्रैशर के प्रभाव से तेल की वापसी को रोकना और दूसरे जैट में से तेल के निकास की मात्रा को रेगुलेट करना। पम्प सिलीव में छेदों की दो पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। निचली पंक्ति के छेद बन्द होते हैं जब कि पलंजर का सिरा भीतरी भरी से आगे निकल जाता है। दसरों पंक्त के छेद रिलीजपोर्ट का काम देते हैं जो कि

इन्जेंक्शन के अन्त पर काम देते हैं। एक ऐसा छेद मो है जो कि किसी भी वापिस होने वाल तेल को फीड चैम्बर में वापिस ले जाता है। पलंजर हुदू इस्पात का बना होता है। जिस का सिरा भरोदार बनाया जाता है। और निचल सिरे पर दो श्रार पार छेद जो कि पेचदार भारियों सहित इन्जेक्शन के अन्त पर रिलीज में सहायता देने हैं। पर्लंजर के ऊपर कोई बजदार फारंयां नहीं बनाई जाती। कन्ट्रोल रोड धारा पलंजर को घुमाकर प्रत्येक स्टोरक में तेल के निकास की भावा को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इस से तेल का निकास शृन्य से अधिक से अधिक मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है। ऋष्कि सलिगडर के इन्जनों में यह आवश्यक समभा जाता है कि तेल थोड़े प्रेशर के पम्पी हारा उचित फिन्नटर में से इन्जन को फीड नालों को जाना चाहिए जिस में से प्रत्येक पम्प के लिए शास्त्रायें फुटनी चाहियें श्रीर एक रिलीज बालब पर जिसका द्वाव थोड़ा सा रखा गया हो पर रखा जाना चाहिए और फालत तेल के टैंक को वापिस चला जाना चाहिए। छोटे एक मलिएडर के इंजनों के लिये यह उपाय है कि तेल का टैंक फिलटर के रास्ते निचल जोड़ों के साथ मिलाया जाए और उपर के जोड़ों से एक नल टैंक की सत्तह से काफी ऊँचा लाया जाये। तेल में मिली हुई वाथु उस गर्म करके श्रीर हिला जुला कर निकाल दी जाती है क्यों कि पम्प में किसी स्वतन्त्र वायुका इक्टा होना कुछ कष्ट भैदा कर सकता है। यदि तेल कुछ अधिक मात्रा में फिलटर और स्पलाई सरकट में से पस्प किया जाये तो वायु स्वयं ही निकल जाती है।


फिलटर द्वावका काफी अन्नर उत्पन्न कर देता है। यदि यह बहुत वड़ा न हो। तेल के लिये बहुत प्रेशर सप्ताई होना श्रन्छा है। पम्प का काम निम्न लिखित विधि से चलता है। पलंजर के नीचली भारी को गुजरने से पहले लग भग 4 मिली मीटर का अन्तर चलना पड़ता है। पलंजर का सिरा और भरी का नीचला होंठ मिल कर वालग बनाते हैं। बशर्ते कि पलंजर श्रौर सलीय की हरकत बहुत तेज हो । इन्जेक्शन के समय में पलजंर की रफतार छःफटफी सैकेएड उचित समफ्रीजाती हैं। चार मिली-मीटर की स्वतन्त्र गति का प्रवन्ध करके पलंजर की रफतार उस समय तक काफी बढ जाती है। जब तक बालव बंद होता है इंजन की त्राम रफतार की स्थिति में वालव के बन्द होने में कैम शंपट के घुमाव की एक डिवी के समय सं कुछ कम ही लंगेगा वालव की यह रफतार और पलंजर की रफतार एक ऐसी लहर पैटा करती है जा कि इन्जेक्टर में से नौजल के छेट तक 4000 पुट भी सेकिएड की रफतार से चलती है। इस लहर धारा जैट पर बहुत ऋधिक भेरार उत्पन्न हो जाता है। कैम शैक्ट के एक डिगी घमाव के समय क्यों कि पलंजर एक सार रफतार पर चल रहा है श्रीर इसकी चाल को रोकने के लिए काफी वजन है, इसलिए तेल अपनी जगह से ६ट कर लहर की सहायता करेगा और इस लाइन में प्रैशर जैट के हालात के अनुसार बनता जाएगा। पलंजर में दो छेद जो कि सलीव में बलदार ऋग्यों को पार करते हैं डिलीवरी स्ट्रोक समाप्त किया जाता है और क्योंकि यह उस समय समाप्त होता है जब अपनी अधिक से अधिक रफतार पर चल रहाहो । इसलिए वालव को रफ्तार भी तेज होताहै । श्रीर यह एक ऐसी उल्टी लहर उत्पन्न करती है जो कि जैट के छेद पर द्वाव की वहुत थोड़े समय में (०) शूय पर ले जाती है। इन्जै- क्शन के समय में पहली लहर के उत्पन्न होने से छेद के खुलने


तक पम्प में तेल बहुत अधिक द्वाव पर होता है। निम्नलिखित चित्रों में E. H पम्प प्रवन्ध दिखावे गये हैं।

ुपुश रोड द्वारा काम करने बाले E.प पस्प-

(1) ढांचा (2) पम्प सलीव (3) पलंजर (4) तेल दाखिल होने का राम्ता (5) ताँच की बाशर स्थिम (11) स्थिम (7) स्थिम प्लेट (8 डाइबिंग सलीव (9) रोटर (10) चूड़ीदार टोपी (11) टेपट (12) कलम्प का पेच (13) टेन्जेंन्शल सञ्चयू वृश (14) कंट्रोल रोड (15) फेंम्बल (16) लोकटिंग डाबल

नयी फिस्मों में हाई होतिक ट्रांसमीटर धारा काम करता हुआ पम्प प्रयोग किया जाता है। पुश रोड का प्रयोग नहीं किया जाता।






चित्र नं 39 E. H. पम्प यूनिट चालू हालत में

कैम्प्रंशन द्वारा काम करता हुआ E.H पम्प इन्लैक्टर यूनिट जो कि एक सिलएडर के इंजन पर लगा है। इसी का सैक्शन दृश्य चित्र नं 0.41 में दिखाया गया है।

कम्प्रेशर हारा काम करता हुआ E.H मोडल (2) पम्प सलीव (3) पम्प पलंजर (8) ड्रायविंग सलीव (9) रोटर (12) कलेपिंग स्क्रथ (15) कंट्रोल रोड (18) टांचा (13) सर्वो सिलंग्डर (15) टंपट (16) सर्वो पिस्टन (17) संलिंग कैम (18) कैम नट (35)वालव स्टाप और फिलटर होलडर (40)नीलज (41)नीलज । नट गैस हारा काम करने वाले E.H इन्जंक्शन पम्प में कैम का



कम्परेशन द्वारा काम करता हुन्ना E. H. पम्प हुन्जैक्टर यूनिट एक सलैंन्डर के इन्जन पर

प्रयोग किया जाता है। सिलएडर के भीतर वायुके कम्प्रेशन प्रेशर को ही काम में लाया जाता है। एक अपने आप काम करने वाल पम्प द्वारा वायु सर्वा सिलएडर में प्रविष्ट की जाती है। इस प्रकार के प्रवन्ध का लाभ यह है कि तेल के दाखिले की दशा एक जैसी ही रहती है। इंजन की रफतार वेशक कुछ भी हो और इस

चित्र गं॰ 41 E. H. प्रम का सेक्सनल दृश्यं,

के परिणाम आरम्भ की रकतार पर पूर्ण एटोमाइजेशन हो जता है। आम प्रवन्ध वैसा ही है जैसा पहते पम्प का इतना अन्तर है कि सर्वी सिलिएडर और वालव पम्प के सिरे पर लगाये जाते हैं। पम्प का ढाँचा लग भग उतना हो वड़ा होता है जितना को मशीनी पम्प का। केवल सर्वी गीयर को स्थान देने के लिए लम्बाई में अधिक होता है। मिलिएडर की टोपी का नट सर्वी सिलिएडर के सारे भागों को पम्प के साथ बड़ी हहता के साथ जकड़ता है और मिलिएडर की टोपी के नट सिलिएडर पर टोपो के नट हागा पकड़ी होती है। वायु एक लम्बे छेद हारा प्रविष्ट होती है। इन्जें-क्टर पम्प मिलिएडर में से टेंप्ट गुजारतो है और पम्प पलंजर के साथ मेल करती है। सर्वी पिस्टन टेपट पर इस प्रकार ठहरता है कि वह हरकत करने के लिए स्वतन्त्र होता है और अपने सिलिएडर में तैरता है।


इस पिस्टन के हर्द सिर्द विशेष प्रकार की रिगज लगाई जाती हैं। सिलगडर की टोपी पर एक खास प्रकार का सादा वालव चेस्ट होता है। जिसमें एक छोटा सा वालव उपस्थित होता है जो कि द्वी हुई वायु को सर्वी सिलगडर में प्रतिष्ठ करता है खीर जब तक इंजन की एगजोस्ट वालव खुल न जाये उस समय तक खुला ही रहता है। क्यों कि पम्प के पलंजर के लिये स्वतन्त्र गित का प्रवन्ध होता है। जब तक कि फालतृ मार्ग वाला छेद वन्द नहीं हो जाता पलंजर सौनिक प्रकार की लहर उत्पन्न करने के लिये काफी रफतार पर चलता है। जो प्रेंशर पैदा

होता है वह सर्वो पिस्टन के चेत्र फल के अनुसार हा हागा। 10000 P. S. T तक का द्वाव सरलता पूर्वक पैदा किया जा सकता है। ऐसा प्रबन्ध किया जाता है कि जब स्पिल बालव खुलता है तो पिस्टन ठहर जाए और जब इंजन का एंगजीस्ट वालव खुलकर सिलएडर के भीतर (0) शून्य को श्रोर लेजा रहा हो तो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाता है और पिस्टन बड़े स्प्रिंग के प्रभाव से वापिस चला जाता है। यह वर्तानिया में बना हुआ पहला कम्प्रैशन द्वारा काम करने वाला पयुल इन्जैक्शन सिस्टम है। इस प्रकार का प्रवन्ध वायु इन्जैक्शन इन्जन को सौलिड इन्जैक्शन सिद्धान्त पर काम करने वाले इन्जनों में बदलने के लिए बहुत लाभदायक है। यह काम बड़ा सरल और सस्ता बन जाता है। अब तो ऐसे इंजन वन जाने की भी सम्भावना है जो कि पयूल पम्प को चलाने वाले प्रबन्ध के बिना ही काम दे सकें। ऐसी सम्भावना से इन्जनों की बनावट 2 स्ट्रोक के हों या 4 के बहुत सस्ती हो जायेगी। उनका चालु रखना और औवर बॉलिंग भी बहुत सरल हो जायेशी।

सिम का पयूल इन्जैक्शन पम्प


यह ऋधिक रफतार के इन्जरों के लिए बनाया गया था और 4 व 6 सलिएडर पम्प साथ हो बने हुये सैन्टरी प्रयुगल गर्वनर सिंहत या उसके विना मिल सकते हैं। सारे बड़े छोटे पम्पों में

7. 5 मिली मीटर स्ट्रोक के एक जैसे ही पलंजर होते हैं। और इन प्लंजरों का कुतर 6 मिली मीटर से 9 मिली मीटर तक 5 मिली मीटर के अन्तर के होते हैं। ऐसे पम्पों के कुछ साइजों के लिए अधिक से अधिक तेल का निकास निम्न लिखित होता है। 7 मिली मीटर क़तर पलंजर के लिये अधिक से अधिक तेल का निकास 110 घन मिली मीटर, 8 मिली मीटर कुतर पलंजर के लिए 150 घन मिलीमोटर । 9 मिली मोटर क़तर के लिए 200 घन मिली मीटर श्रीर 10 मिली मीटर क़ुतर के लिए 230 घन भिलीमीटर । सिम पम्प का छोटा स्टोक भी तेल काफी मात्रा में निकालता है और इसका बड़ा लाभ यह कि उससे तेल आवश्कता से अधिक मात्रा में नहीं निकल सकता है। इस प्रकार से फ्युल गैलरी में कम से कम होती है और टैपट के किनारों पर जोर कम रहता है। श्रीर वायसी स्त्रिंग पर भी थोड़ा पड़ता है। सिमज पम्प के काम कुछ ऐसे हैं। जब पलंजर स्ट्रोक के अन्त पर पहुंचता है तो तेल पम्प की नाली में भीतर आने वाले छेद (A) द्वारा प्रविष्ट होता है। जब पलंजर ऊपर की स्रोर जाता है तो इस छेद को बन्द कर देता है और तेल इंजन के सलिएहर में प्रविष्ट होता है। जिस समय बलदार भारी (C) स्पिल पोर्ट (B) के साथ मिलती है तो सलिएडर में तेल का दाखिला बन्द हो जाता है। इस स्पिल पोर्ट से निकला हुआ तेल केन्द्रीय छेद (D) पलंजर में नीचे गुजरता है और छेद (B) द्वारा बाहर निकलता है। तेल का निकास पम्प नाली में पलंजर को घुमाकर बढाया घटाया जा सकता है। पलंजर द्वारा उत्पन्न किया गया प्रेशर डिलोवरी वालव (E) को अपने स्प्रिंग की विपरीत दशा में मुकाबले में उठाता है ताकि इस वालव (E) में से तेल (F) मारियों द्वारा गुजर सके। इस प्रकार तेल के निकास के बाद वालव अपने स्थान पर गिर जाता है और पिस्टन भाग (G) वालव पुनः अपने मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है। तेल का निकास बन्द हो जाता है। इस प्रकार नौलज पर बोम कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार नौलज पर बोम कम होना शुरू हो जाता है।




हिम के S. P. E.-B क्यूल प्रमा का सैक्शन

लिक्स इस ढंग से बनाया जाता है ता के अधिक से अधिक वेयरिंग स्थान पलंजर की चोटो पर स्थिर रहे। इस से तेल का वापिसी निकास कम रह जाता है और पम्म के आयु अधिक हो जाती है। डिलिक्सी बाजब पिस्टन प्रेशर रिलीक प्रकार का है। सिम पम्म का सैक्शन और उस ह भिन्न २ भाग जैसे कि ऊपर बताये गये हैं चित्र नं० 42 व 43 में दिखा। गये हैं।



पमा कन्द्रोल गोयर इतना हल्का होता है जितना कि गवर्नर को अच्छो से अच्छो चाल आइडलिंग स्पीड पर प्राप्त करने के लिए सम्भव हो। पमा का तेजी से बढ़ाव-बटाव करने के लिए कटो हुई पिनियन सक्त इस्पात के पेचों से जकड़ो हुई प्रयुक्त की जाती है। ए० टाइन इन्जेक्शन पमा 4 और 6 सलिएडर पोड़नों में एक लोटर की सलिएडर अधिक से अधिक तेल को मात्रा वाले इन्जनों के लिए बनाये जाते हैं। इनके पलंजरों का स्ट्रोक 5 मिली मीटर श्रीर छतर 6 से 8 मिली मीटर तक होता है। इनकी बनावट साधारण सिम के पम्पों की भांति होती है। पम्प का ढांचा इस प्रकार दो भागों में बना होता है ता कि इसके सारे भाग सरलता पूर्वक देखे जा सकें। कैम शैफ्ट श्रीर टैपट नीचले भाग में श्रीर पम्प उपर के भाग में। चित्र नं० 44 इस प्रकार के पम्प की साधारण बनावट को प्रकट करता है।



चित्र में 44 सिमके S. P. E.—6 A प्रम्य और न्यूमैरिक गवरनर


पलंजर को इस प्रकार घुमा कर कि चाल स्ट्रोक एक टेड़े स्पिल करट्रोल भारी द्वारा बदला जा सके, तेल की मात्रा को कन्ट्रोल किया जा सकता है। पलंजरों के मीचले सिरों पर ऐसे लीवर लगाए जाते हैं जो कि खिसकाए जाने वाले करट्रोल रोड इ'जैक्शन प्रभा के सामने के साथ जब है हुए चिमटों के साथ

फंसते हैं, द्वारा पलंजरों को दुमाया जा सकता है। इन चिमटौं को हिला-जुला कर पम्प की एडजस्ट किया जा सकता है। कैम शैफ्ट पर एक्सैन्ट्कि द्वारा फ्यूल फीड पम्प चलाया जाता है। ऐसे पम्पों के साथ न्युमैटिक गवर्नर अर्थान वायु द्वारा काम करने वाला गवर्नर लगाया जाता है। प्रयूल पम्प कन्ट्रोल रोड को चलाने के लिए इन्जन के इग्डेंबशन पाइप में जो दबाव की कमी उत्पन्न होती है उसी से ऐसे पम्पों का न्युमैंटिक गवर्नर चलाता है। एक बटर फ्लाई प्रकार का थरोटल वालव जो कि गाड़ी के एक्सैल-रेटर पैडल के साथ जोड़ा होता है इन्जन के बायु मार्ग पर लगाया जाता है। यह इन्जन की गीत को कन्ट्रोल करता है। इस थरीटल वालव के ढांचे के साथ वायुकी चृमने वाले नल लगाए जाते हैं एक थरोटल से नीचे अर्थात इन्जन की और तथा दृसरा उपर अर्थात हवा के आने की ओर। जो नल इन्जन की छोर है थरोटल से पेंदा की हुए प्रेशर की कमी को इंजैंक्शन पम्प जिस में स्प्रिंगदार पिस्टन पम्प कन्ट्रोल के साथ जोड़ा जाता है की सलिएडर को पहुंचाता है और जो नल वायु की श्रोर हो वह सलिएडर में डेंपिंग वालव के साथ जोड़ा होता है। यह डेपिंग वालव पिस्टन के साथ जोड़ा होता है। इसका श्रमिप्राय यह है कि बिना लोड की रफतार पम्प कन्टौल रोड की अनुचित थरथराहट को आम हवा को दाखिल होने दे कर कम कर सके। इस प्रकार डाइवर थरोटल को काम में ला कर पिस्टन के सैन्शन को बढ़ाया घटा सकता है। और इंजन की रकार को कन्ट्रोल कर सकता है। जब थरोटल कम रकतार की स्थिति से आगे तक खोल दिया जाए तो फिर हैंपिंग वालव काम चहीं करता। इस लिए अधिक रकतार पर गवर्नर के काम में हस्त चेप नहीं करता है। अर्थात् इंजन का काम चालू अवस्था में बहुत श्रुच्छी तरह पूरा होता है।


सिम का S. L. P. फीड पम्प वर्ट कल डाया फाम प्रकार का है जो कि प्रयूल इ जैक्शन पम्प पर लगाने के लिए उचित है। इ जैक्शन पम्प की कैम शैफ्ट पर लगा हुआ एक्से न्ट्रिक एक चपटी सतह की टेपट हारा और एक प्रशार सिंग द्वारा जो कि इस प्रकार बनाया जाता है कि पम्प डिलीवरी प्रशार सारी दशाओं में सात P. S T. से अधिक न होने पाए। डाया फाम काम करता है। चपटे सिंग वाला सक्शन और डिलीवरी वालव प्रयुक्त कर जाते हैं।

इंजैक्शन नौज्ल

वह यन्त्र जिसके द्वारा तेल कम्बसचन के स्थान पर प्रविष्ट किया जाता है इंजैक्टर एटोमाइजर सप्रेयर या नौजल कहलाता है। यह दो बड़ी प्रकारों के हैं। एक बन्द प्रकार का है जिस में नौजल के भीतर एक वालव होता है जो कि तेल के द्याव से खुलता है श्रीर एक स्प्रिङ्ग द्वारा इंजैक्शन के समय को समाप्त करता है। एक स्प्रिङ्ग द्वारा बन्द होता है दूसरा खुनी प्रकार का बहुत कम प्रयुक्त होता है। श्रीर नौजल के



C. A. V. का आम इन्जैक्टर भीजल



भीतर या समीप इसमें तेल के प्रवाह की रोकन के लिए कोई प्रवन्य नहीं होता। केवल पम्प पर ही निर्भर होना पड़ता है। भन्न २ प्रकार के नोजल नीचे चित्रों में दिखाए गए हैं।

A = एक छेद की किसम का


B = एक छेद नोकदार सिरे वाला

C = श्रंधक छेदों वाला

D = पिंटल खोखली कोल सपरे

E= डी जे टायप पिंटल डीलिवरी के स्थन्त पर तेल की मात्रा बढ़ जाती है

F = लम्बी डंडी और श्रधिक छेद वाला



चित्र नं ॰ 47 C. A. V. रिकारडों पिन्टो नौजल जो कि उड़े स्टारट


के लिए संखता पैदा करता है

A = खाजी नौजल

B = श्रीर

C चाल्द स्थिती में दार्थ हाथ का जैट-फाजतू सहायक जैट है।

इसी पुस्तक का दूसरा भाग करुड़ आयल इन्जन छपकर तथार है शीघ मंगाइये




(1) टोपी का नट (2) टोपी के नट का बाशर (3) लीकनट (4) स्प्रिंग को एडजस्ट करने का पेच (5) ऊपर का नट (6) ऊपर के स्प्रिंग की टोपी (7) स्प्रिंग (8) स्प्रिंग स्पिडल का गठ जोड़ (9) हवा के निकास का पेच (10) इस पेच की वाशर (11) लीक तेल का निकास (12) वाशर (13) डिलोवरी पायप वाशर (14) यूनियन नट (15) फिलटर क्ष्म (16) फिलटर (17) फीड पायप (18) फीड पायप वाशर (19) फीड पायप का गठ जोड़ (15-18) (20) फीड पायप का गठ जोड़ (21) नीजल का नट (24) नीजल का नट (24) नीजल होल्डर वाशर।

इन्जैक्टर की बनावट में कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तेल एक या अधिक छेदों में से प्रविष्ट किया जाता है या एक बालव के प्रयोग से जिसका सिरा छोटी पिनकी तरह हो। सिलिएडर या कोएा की शक्त में छिड़काव के ढंग पर तेल प्रविष्ट किया जा सकता है। छेद का साइज और गहराई, उनकी स्थिति नौजल बालव के खुलने और बन्द होने के दबाब, सब माळूम करने पड़ेंगे। प्यूल इन्जैक्शन पम्प और इन्जैक्टर के मध्य प्रभाव को भी देखना पड़ता है। सप्रेय का रुख बड़ी आवश्यक चीज है जो कि अधि-कतर कम्बसचन चैम्बर की शक्त पर निर्भर होती है। तेल और ओक्सोजन की अच्छी बनावट बनाने के लिए तेल बड़ी सूदम फटवार में प्रविष्ट होना चाहिए। परन्तु तेल को कम्बसचन चैम्बर के उन भागों तक जो कि नौजल से दृर

हों फव्वार काफी लम्बी और तेज होनी चाहिए। यह दोनों बातें अर्थात् गहराई तक जाने वाली और बहुत सूदम फव्वार एक दृसरे के विरुद्ध हैं। क्यों कि अधिक गहराई तक जाने वाली फल्वार तो एक छेद के जैट द्वारा मिल सकती है। परन्तु सुदम फव्वार कई छोटे २ जैंट प्रयुक्त करने से बन सकती है। अर्थात् या तो आग के होजा की भांति या इतर छिड़कने के फटवार की भांति। रिकालडो ने वायु के ऋगुत्रों को तेल के ऋगुत्रों के साथ मिलाने की स्कीम बनाई जो कि आज कल सारे इ जनों में प्रयुक्त की जाती है। बड़े इंजनों में साधारण वायु की चाल और कई छेदों वाले इंजैक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। श्रौर छोटे श्रिधिक रफतार वाले इंजनों में बहुत तेजा चलती हुई वायु श्रीर एक छेद वाले जैट प्रयुक्त किए जाते हैं। जितने प्रयूल पम्प पहले बताये जा चुके हैं उन सब में बन्द प्रकार के नीजल प्रक्षक होते हैं जो कि छोटे बड़े कई साइजों में बनते हैं। छोटे अधिक रफतार के इंजनों में विशेषतया यह त्रावश्यक है कि वालव की सूई की कम्बसचन चैम्बर की गर्मी से रहाकी जाए, ताकि गर्मी और कारबन की सहायता से यह सूई जम न जाए। कई दनावटों में यह नीडज़ गाइड नौजल में नहीं रक्खी जाती विलक इंजैक्टर के ढांचे में नौजल के बाहरी सिरे से काफी दूर इंजिक्टर के शरीर के इई गिर्द ठंडा करने वाले पानी के प्रवाह का विशेष ध्यान रक्का जाता है। बन्द इ जैक्टर में स्प्रिग दार नीडल वालव इंजैक्शन के समय अपने स्थान से तेल के द्वाव के प्रभाव से

उठ जाता है। जब यह बालब उठता है तो उस पर तेल का दबाब पड़ने का स्थान बढ़ जाता है। जिससे यह बालब छुला रह सकता है। जब तक कि तेल का दबाब स्प्रिंग के बल से कम नहीं हो जाता। फिर बालब तेजी से बन्द हो जाता है। नीडल बालब और इसका गाइड पूर्ण रूप से ठीक र बनाये जाते हैं परन्तु फिर भी उन में में कुछ न कुछ तेल लीक हो ही जाता है। इस लीक होने बाल तेल को इंजक्टर के शरीर से निकाल ले जाने के लिये कुछ न कुछ प्रवन्ध करना पड़ता है। प्रत्येक इंजैंक्टर से एक नल ऐसे तेल को तेल के टैंक में वापिस ले जाता है। या किसी और स्थान पर इंजन की परिस्थित के अनुसार बाहर निकाल देता है। यह नल थोड़े कुतर के होते हैं। नीडल बालब के उठाव को अधिक होने से रोकने के लिये एक स्टाप लगाया जाता है। सिम के इंजैक्टर जैसा कि उपर चित्र में दिखाया



गया है सब में अर्थात् एक अनेक छेदों वाले या पिटल की भांति के मिल सकने हैं।

यह नोजल स्थिगदार नीडर वालव प्रकार के हैं। नौजाल होल्डर इस्पात के बनाए जाते हैं। जिन में दबाव के लिए स्थिग छौर तेल के मार्ग भी बने होते हैं। इ'जैक्टर के शुरू के दबाव को छदल-बदल करने के लिये एक पेच लगाया जाता है। छौर तेल को पहले ही फिजटर करने के लिये उचित फिलटर छिंधक छेदों वाला इ'जैक्टर के इन्लैंट नल पर लगाया जाता है। ता कि मैल अंर मिट्टी के कए तेल के साथ न जा सकें।




चीथा अध्याय

श्रायल इंजन को चलाना श्रीर बन्द करना

कम्प्रेशन इगनीशन इंजन को चलाते समय दो काम करने पड़ते हैं। एक तो सारे पुर्जी को ठीक दशा में देखना ताकि इ'जन सरलता पूर्वक चल सके। दूसरा करैंक शैपट को जोर से घुमाना ताकि इ'जन का पावर स्टोक काम करने लग जाए और इन्जन अपने आप चालू हो पड़े। पहली बात के विषय में इन्जन को यह तसत्ती करनी पडती है कि उचित हैं धन अर्थात जलने बाला तेल लुबीकेटिंग छ।यल छार्थात् इन्जन के बेयरिंगस् को कोमल रखने वाला तेल और ठएडा करने वाला पानी उचित मात्रा में उपस्थित हैं। बड़े-बड़े इन्जनों में जो कि कारखानों में दूसरी मशीनों को चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं आम तौर पर हाथ से काम करने बाला पम्प उपस्थित होता है। जिसके द्वार। सारे बेयरिंगस् के लिये लुझीकेटिंग आयल भेजा जाता है। और पृथक चलने बाले पानी के पम्प इन्जन को ठएडा रखने के लिये पानी भेजने के लिये विद्यमान होते हैं। जहां तक तेल अर्थात् **ई** धन का सम्बन्ध है इंजेक्शन पम्प को पहले चालू करने की

आ अरयकता नहीं पड़ती। क्यों कि इसमें तेल पहले से हो भरा होता है। परन्तु यदि चलाने से पहले इसे किसी कारण खोला गया हो या और किसी कारण स इस में तेल की कमी आ गई हो तो फिर इसमें नष्ट सिरे से तेल पहुँचाना पड़ता है कई इन्जनों में प्रत्येक इ जैक्शन पम्प के लिए प्राइमिंग लीवर उपस्थित होते हैं। जिसका श्राभिप्राय पयुल इ जैक्शन सिम्टम में से वायु के बुलबुलों को निकालना होता है। इंजैक्टरों पर लगे हुए रिलीजा वालवों को खोल दिया जाता है और शाइमिंग लीवरों को चलाया जाता है। यह बाते इन्जन के चलाने में सरलता उत्पन्न करती हैं। परन्तु जी इन्जन हाथ से नहीं स्टार्ट किए जाते उनमें इन्जन को थोड़ी देर के लिए हरकत में लाना उचित परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। काफी देर ठहराने के बाद जब इन्जन को चलाया जाए तो प्राइमिंग का यह लाभ रहता है कि सलिएडरों की दिया गया तेल अधिक कम्प्रैशन ताप उत्पन्न कर सकता है और तेल का विकास सरलता पूर्वक जारी हो जाता है। लुब्रीकेटिंग आयल की थोड़ीसी मात्रा इन्जेट करने से भी यही लाभ प्राप्त हो सकता है। प्राइमिंग बिल्कुल साधारण सा होना चाहिए वरन श्रारम्भ में श्राग की भड़क बहुत तेज होगी। चित्र नं 50 में 5 सिलएडर का गालडनर इंजन दिखाया गया है जिसमें 5 प्राइमिंग लीवर तीरों के चिन्ह से प्रतीत होते हैं।

जब इंजन चलने लग जाता है तो गवर्नर तेल की पात्रा का कन्ट्रोल सम्भाल लेता है और डाइवर को शीव्रता से अपना हाथ या पांव उठा लेना चाहिए। जिसके द्वारा वह तेल के निकास को आरम्भ में अधिक से अधिक रखने का यत्न करता हो। कई इंजनों में अधिक तेल छोड़ने का अपने आप काम करता हुआ प्रबन्ध किया जाता है। पुल लोड के समय जितना तेल लेता है चाल करते समय उससे 2½ गुगा से अधिक तेल भी साइकल इंजैट



गारडनर पांच सिलिंडर इंजन जिस में पांच पाइमिग लीवर तीरों के निशान से मतीत होते है


नहीं होना चाहिए। एक स्थान पर ही जम कर काम करने वाले इंजनों में फ्यूल टैंक के दो भाग होते हैं। एक में छाम चाल्र दशा में प्रयुक्त होने वाला तेल डाला जाता है और दूसरे में इल्का तेल जो कि बड़ी सरलता से इंजन के सिलएडर में जा सके और इस प्रकार इंजन बड़ी छासानी से चाल्र हो जाए। जब इंजन के लिए इस दोहरी प्रकार के ईंधन का प्रवन्ध हो तो इंजन को ठहराते समय इंजिक्शन पम्पों का कनेक्शन पहले ही हल्के तेल की श्रोर कर दिया जाता है। ताकि इंजन के ठहरने से पहले ही इंजिक्शन सिस्टम में हल्का तेल भर जाए।

वायु को गर्म करना

इंजन के सलिएडर में तेल के जलने का दर्जा ताप अर्थान ६०० दर्जे फार्न हीट प्राप्त करना पड़ता है। ठएडे इन्जन की हालत में वायु के द्वाव से उत्पन्न हुई गर्मी का बड़ा भाग तो ठएडे पिस्टन सिलएडर की दीवारें, सिलएडर हैड ब्रादि जन्न कर जाते हैं। विशेषतया से ऐसे इझनों में जब कि कम्बसचन चैम्बर प्रथक हो। बर्तानिया के बनाए डाय-रैक्ट इन्जैक्शन प्रकार के इन्जनों में बाहर की सहायता के बिना ही इंजन चालू हो जाता है। परन्तु इन डायरैक्ट इंजैक्शन इन्जनों में बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यह गर्मी बिजली द्वारा गर्म होने वाले गलोप्लगज से दी जा सकती है. जोकि १२से ३० सैकिएड तक बिजली पर लगे रहने से काफी गर्मी उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार के हीट प्लगजा चित्र नं०४ हैं में दिखाए हैं। या एक जलती हुई मशाल की बत्ती द्वारा गर्मी पहुंचाई जा सकती है। इस काम के लिए कम्बसचन चैम्बर की दीवार में एक छेद रखा जाता है। इस बत्ती की राख एगजीस्ट वालव द्वारा बाहर निकल जाती है। हीटर प्लग का काम यह दे देती है परन्तु हीटर प्लग का प्रयोग बहुत सरल है। कई इन्जनों के साथ छोटा सा इलैक्ट्क रेडिएटर प्रयुक्त किया जाता है। सिलएडर की जिसामत के एक लोटर के लिए २०० वाट

विजलों की पावर खर्च करता है। इस प्रकार हीटर जगज के मुकाबले में विजलों का खर्च बहुत अधिक है। कई इंजनों में एक फिसलने वालों कैम शैफ्ट द्वारा ही उचित गर्मी का प्रबन्ध


चित्र नं० 51



किया जाता है। यह शैफ्ट चाल होते समय फातत कैम्ज को चलातो है जो कि सलिएडर के भातर विशेषता से अधिक ताप की वायु को परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इस सिद्धान्त के अनुसार वालवों के खुलने का समय बदलता रहता है और इन्लैट बालव काफी दर सं खुलते हैं। जब वालव खुनता है तो भीतर प्रविष्ट होती हुई वायु का ताप बहुत अधिक उगभग २०० दर्जें फाने हीट तक पहुंच जाता है और इस प्रकार बिना किसी बाहरी गर्मी के इजन को स्टार्ट करने में महायता देती है। कई एक इन्जनों में जिन को कम्सचन चम्बर दो भागों में बनी हुई हो एक भाग स्टार्टिझ के लिए बन्द कर दिया जाता है हाथ से आपने आप काम करने वाले कएटोल हारा इस प्रकार बहुत अधिक

दबांव उत्पन्न हो जाता है। जब तक यह कन्ट्रोल अपनी ठीक स्थिति पर वापिस न लाया जाए।

चित्र नं० ४२ में २० ब्रेक हौरस पावर दो सिलएडर के सैन्टीनल गैञ्ज इंजन का र्स्टाटिंग दिखाया गया है।



चित्र नं 52 सैन्टीनल गैन्ज दे सिलिंडर इन्जन का स्टारटिंग A=सलाइडिंग श्रर्थात फिसलने वाली कैमशैफट का कंट्रोल B=चलाने श्रीर बन्द करने का लीवर C=गवर्नर D=इन्जैकशन टायमिंग कंट्रोल E=रफतार को कंट्रोल करने वाली डिसक सहित

डी कम्परेसरज्ज-इन्जन को चाल करते समय जब करें क शैफ्ट को घुमाया जा रहा हो उस समय तक कम्प्रीशन को कम रखना अच्छा होता है। जब तक कि करें क शैपट काफ़ी रफ़तार सेन घूमने लग जाए। वरन् करैंक शैफ्ट घुमाने में श्रधिक जोर लगता है। इस श्रभिप्राय के लिए ऐसा प्रबन्ध करना पड़ता है जो या तो इन्लैट वालव को या इगजास्ट वालव को ऋपने स्थान से हटाए रखता है। इसे कम्प्रैं-सर कहते हैं। अब इ'जन को चलाने का प्रभाव यह है कि पहले ससिएडर को कम्प्रेशर में कम करना (२) करैंक शैंफ्ट को एक जैसी रफतार से चलाना (३) कम्प्रेशन को फिर से ठीक करना तब इंजन स्टार्ट हो जाता है। करैंक शैंफ्ट को अपनी चाल्ह रफतार के लग भग १० वें भाग तक घुमाना चाहिए जब कि इ'जन अपने जोर से चलने लग जाए। फ्लाई ह्वोल के बोम का करैंक शैफ्ट के घुमाने पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि इस का बोम अधिक होगा तो करेंक शैफ्ट की काफी रफतार प्राप्त करने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ेगा परन्तु एक बार जोर से करेंक शैंपट को घुमा देने से यह काफी देर तक अपने आप ही घूम सकेगी और इस प्रकार पिस्टन कई कम्प्रेशन स्टरोक पूरे कर पाएगा। यदि फ्लाई ह्वील का बीम कम हो तो करैंक शैफ्ट को घूमायें। थोड़ा जोर लगेगा परन्तु वह जोर से घूमती हुई शीघ ही बहुत कम्प्रेशन उत्पन्न करके इंजन को शीघ्र स्टार्ट कर सकेगी। फ्लाई ह्वील का बोक्त भिन्न २ स्थितियों के लिए मुखतलिफ हो


सकता है परन्तु इंजन को स्टार्ट करने के प्रवन्ध फलाई ह्वील के

सिलएडरों की संख्या और शफ्ट के करेंकस पर भी शैफ्ट को घुमाने के लिये जोर निर्भग होगा। करेंक शैफ्ट को हाथ से घुमाने का ढंग बड़ा सादा है। और आम तौर पर एक सिलएडर के होरिजे टल 12 हीरस पावर तक के इंजनों के लिए एक आदमी ही घुमा सकता है। बीस हौरस पावर तक के इंजन की करेंक शैफ्ट को घुमाने के लिये दो आदमी चाहियें। करेंक शैफ्ट के घुमाने की रफतार 90 से 120 चक्र फी मिन्ट तक होती है। अधिक सिलएडरों के इंजनों में एक मनुष्य 4 इख्र बोर और 6 स्ट्रोक के इख्रन को चला सकता है। बड़े इख्रन भी हाथ से चलाए जा सकते हैं। यदि डी कम्भें सर साथ प्रयुक्त किया जाए। गाड़ियों के इख्रनों के लिए पृथक २ सिलएडरों के लिये या दो दो के लिये 1) वन्भें शर प्रयुक्त किये जा सकते हैं, ता कि करेंक शैफ्ट को घुमाने वाले आदमी को केवल एक या दो सिलएडरों के बल का मुकावला करना पड़े।

दूसरा ढंग इक्षन को स्टार्ट करने का इनरशीया स्टार्टर कहलाता है। इसमें फ्लाई ह्वील एक केस के अन्दर विद्यमान होता है और इस फ्लाई ह्वील को गरारियों धारा हैंडल से घुमाया जाता है। हैंडल को 100 चक्र फी मिन्ट की रफतार से घुमाने पर फ्लाई ह्वील लग भग 1000 चक्र फी मिन्ट की रफतार


से घुमता है। एक लेंच के द्वारा इस घूलते हुए फ्लाई हील की शक्ति एक दाने दार चक्र छारा इंजन के फ्लाइं ह्वील को पहुंच जाती है। बहुत बड़े इंजनों को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों में से कोई भी ढंग काम नहीं दे सकता। एक छोटा पैट्रोल इंजन या श्रायल इञ्जन बड़े इञ्जन को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। छोटा इञ्जन चालु होकर एक दन्दाने दार चक्र छारा जिस के दन्दाने फ्लाई ह्वील की गरारियों के साथ फंसते हैं बड़े इखन के फ्लाई ह्वील को हुमा देता है। छोटे इ जन और पिनियन के मध्य लंच लगाया जाता है। कई बार छोटे इंजन का सम्बन्ध सीघे ही बड़े इंजन के साथ होता है और कई बार जंजीर या पटे द्वारा पिनियन को चलाता है। एक और उपाय बड़े इंजन के फ्लाई ह्वील पर रगड़ से ही चलाने का है। आयल इंजन की करेन्क शंपट को हाईडोलिक एनरजी पहुंचा कर करेन्क शैपट की काफी रफतार उत्पन्न करली जाती है। इस प्रकार का बरजर हाई ड्रोलिक स्टार्टर है जिस में दो विपरीत दिशा श्रों में चलते हुए हाई ड्रो लिक पिस्टन एक पिनियन को युमाते हैं जो कि इंजन को करैन्क शौफ्ट के साथ सम्बन्धित होती है। एक फी ह्वील यन्त्र हारा इस प्रकार का अबन्ध पहले पहल फाँस में प्रयुक्त किया गया है।

चित्र नं० 53 में 5 ब्रेक होरस पावर का एक सिलएडर का ध्रायल इ'जन 132 होरस पावर के इ'जन को चलाने के लिए प्रयुक्त किया गया दिखाया गया।



कारटरिज स्टार्टिंग सिस्टम

200 ब्रेक हौरस पावर तक के आयल और पैट्रोल इंजनों को स्टाट करने के लिए कालट रेंग स्टार्टर प्रयुक्त किया जाता है। यह जहाजों के और स्थायी इंजनों ट्रांसपोर्ड अथवा गाड़ियों के इन्जनों आदि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के स्टार्टर के भाग चित्र नं० 54 में दिखाए गये हैं।



चित्र नं॰ 54 कारट्रज स्टारटर के भाग

इस स्टार्टर का सिद्धान्त यह है कि केवल एक बार ही करें कर रोफ्ट को घूमाने के लिए धक्का दिया जाए। इस लिये इसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है। यह प्रभाव बहुत तेज होता है। हाइविंग डौग की तीन की गीयर रेशों मिल सकती है। स्टार्ट "ज" का घुमाव स्पलाइन के प्रबन्ध के अनुसार होता है। क्लच "ज" का घुमाव स्पलाइन के प्रबन्ध के अनुसार होता है। अधिक से अधिक टारक 650, 550 और 450 फुट पैंड तक होती है। जब कारतूस चलाया जाता है तो उत्पन्न हुई गैसे स्टार्टर के सिलएडर में प्रविष्ठ होती है जो कि पिस्टन को धकेलती है। पिस्टन की यह चाल स्टार्टर डौग को घुमाती है। पिस्टन की पहली ही चाल

स्टार्टर "ज" को इंजन के साथ फंसाती है। यह काम थोड़े ही दबाव पर होता है। जिसके बाद टारक बढ़ती जाती है। जब पिस्टन अपने स्ट्रोक के अन्त पर पहुँचता है तो एगजीस्ट बालब अपने आप ही हुल जाता है और सारी गैस बाहर निकल जाती है। स्टार्टर का "ज" इंजन से भिन्न हो जाता है और पिस्टन एक जोर दार जिग हारा अपने स्ट्रोक की चोटी पर वापिस आ जाता है। इस समय एगजीस्ट बालब बन्द हो जाता है और स्टार्टर दूसरे साइकल के लिए तच्यार हो जाता है। पुश बटन दूसरे कारतूस को चलने के स्थान पर ले आता है।


इलैक्ट्रिक स्टार्टिंग

सबसे श्रिधिक प्रसिद्ध स्टार्टिंग का तरीका इलैक्ट्रिक मोटर का है। इस मोटर के श्रारमेचर शैफ्ट पर एक पिनियन श्रिथांत् दंदाने दार चक्र मौजूद होता है. जिसके दंदाने फ्लाई व्हील की गरारी के साथ फंसते हैं। मोटर को चलाने के लिए 12 से 24 बोल्ट तक का इलैक्ट्रिक प्रशास श्राम तौर पर प्रयुक्त होता है। परन्तु कई बार के बल छः बोल्ट ही प्रयुक्त किए जाते हैं। करैन्ट की स्विच × दबाने पर मोटर का श्रारमेचर घूमने लग जाता है श्रीर पिनियन उस श्रारमेचर की शैफ्ट पर बनी हुई बलदार करी के साथ चलता हुआ फ्लाई व्हील वी गरारी में फंस जाता

है। जब इंजन चलने लगता है करेंन्ट बन्द कर दी जाती है। श्रारमेचर टहर जाता है और पिनियन गरारी से निकल कर वापिस अपनी स्थायी जगह पर आ जाती है। आम तौर पर सीरिज वाऊंड D. C. मोटर इन्जनों को चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। विजली घरों में जहां विजली के जनरेटर विजली के डीजल इंजनों छारा चलते हैं इसी जनरेटर पर एक स्टार्टिंग वाइं डिंग भी लगाई जाती है। उसको बैटी से करेन्ट देकर बतौर मोटर चला दिया जाता है। ता कि उसके जोर से इंजन चाल हो जाए। जब इंजन श्रीर डायरे.मो ठीक चालु हो जाते हैं तो इसी फाजतू वाइ हिंग में उत्पन्न हुआ वोल्टेज बैटी को चार्ज करने के लिए प्रयुक्त होता रहता है। 500 ब्रेक हौर्स पावर तक के इंजन बिजली धारा स्टार्ट किए जा सकते हैं। उस समय दो मोटरें 24 वोल्ट पर चलने वाली प्रयुक्त की जाती हैं। यदि 64वोल्ट की बैट्री प्रयुक्त की जाए तो 1500 सी ब्रेक हौर्स पावर तक का इंजन ऐसे ही ढंग से चलाया जा सकता है। दबाई गई हवा का प्रयोग इन्जन को स्टार्ट करने के लिए इन्जन की बनावट के श्रारम्भ से ही होता रहा है। इसके प्रयोग के दो ढंग हैं। मोटर में यह इंजन के सिलिएडरों में ही पिस्टन को पावर स्ट्रोक की तरह धवे लने के लिए जब तक की कम्बसचन शुरू न हो जाए। हवा से चलने वाली मोटर जैसा कि चित्र नं० 55 में दिखाया गया है । 150 से 450 A. P. S. । तक द्वाव पर हवा प्रयुक्त

की जाती है। यह इंजर्भ को अपने पूरे कम्प्रेशन पर चलाती है। हवा का खर्च कम है और इंजन शीघ ही चल पड़ता है। क्योंकि कोई दबी हुई हवा कम्बसचन चैम्बर को ठएडा नहीं कर पाती न ही किसी एक या अधिक सिलएडरों में स्टार्टिंग वालव की आवश्यकता होती है। एयर मोटर के सिलएडर Y के ढंग पर बनाए जाते हैं और मोटर इंजन को फिसलने वाली पिनियन द्वारा चलाती है।


चित्रं ते० 55 विलयम ग्रीर जैमज का अपने ग्राप काम करने वाला। वायु द्वारा स्टार्ट करने का सिस्टम



A-कंट्रोल स्विच B=सफटी केच वजन (D) को कायम


रखन के लिए जो कि A हारा काम करता है C=सौलीनायड D=वजन जो एयर सटार्टिंग लोवर को (E) को चलाता है— F=एयर सटार्टिंग वालव G=रीसीवर पर बंद करने का वालव H=इन्डोकेटर लैम्प—एयर मोटर बायें हाथ पर दिखाई गई है—

बड़े इं जनों में सीधे ही वायु से चलाने का ढंग आम प्रयोग में लाया जाता है। हवा एक या ऋधिक रिसीवरों में 250 से 250 P. S. T तक प्रेशर पर जमा रखी जाती है। प्रत्येक के साथ एफ स्टाप वालव एक रिलीफ वालव ऋौर प्रेशर गैज लगाए जाते हैं। एक फालतू कम्प्रैसर द्वारा वायु दवाई जाती है। यह कम्प्रेसर या तो ऋपने पृथक इंजन से या इलैक्ट्रिक मोटर से या बड़े इंजन से ही चलाया जाता है। कई बार इंजन के एक या दो सिलएडरों को ही बतौर कम्प्रेसर प्रयुक्त कर लिया जाता है। इस बैक चार्जिंग के ढंग में एक सिलएडर के हौरीजैंटल इंजन को पूरी रफतार पर चलाया जाता है या तेज रफतार के इंजन को कुछ कम रफतार पर। जिस सलिएडर या सलिएडरों को बतौर कम्प्रे सर प्रयुक्त करना हो, उनको तेल की स्पलाई शेक दी जाती है। श्रीर सलिएडर हैंड का स्टार्टिंग बालव कम्प्रेशन स्टरोक पर खुल जाता है ताकि वायु रिसीवर में प्रविष्ट हो सके। यू ही इंजन की रफ़- तार कम होती हैं। यह हवा का निकास बन्द किया जा सकता है ताकि इंजन के रुलिएडरों को तेल की स्पलाई फिर से जारी हो जाये और इंजन की रफतार फिर पूरी हो जाए। तब फिर रिसीवरों के लिए वायुका निकास जारी किया जा सकता है। डायरेक्टर एयर स्टार्टिंग की एक किस्म में वायु रिसीवर से एक ठीक समय पर खुलने वाले डिस्ट्रीच्यूटर को दी जाती है, जो कि कैम शफ्ट द्वारा चलता है। यह डिस्ट्रोब्यूटर प्रत्येक सलिएडर को उनके फायरिंग त्रार्डर के त्रनुसार करन्ट वायु भेजता हैं। इस वायु के प्रशिष्ट होने के लिये स्वयं काम करने वाले ऐसे वालब प्रयुक्त किये जाते हैं जो कि वायु को वापिस लौटने नहीं देते। जब इंजन के स्टार्टिंग सिलएडर थोड़े हों तो हवा के प्रयोग से स्टार्ट होने से पहले फ्लाई व्होल को एक विशेष स्थिति पर लाना पड़ता है । किन्तु जब उसे ऋधिक सलिएडर हों श्रीर प्रयेक के साथ स्टार्टिंग वालव हो तो चलाने से पहले फ्लाई ह्वील को किसी विशेष स्थिति में लाने की त्रावश्यकता नहीं होती। हवा से चलाते समय सलिंडरों को तेल की रपलाई के बन्द कर देने का प्रबन्ध विद्यमान होना चाहिये। ताकि सलिएडर में श्राग लगने के काबिल चार्ज को सलिएडर में दाखिल होने से रोका जा सके। एक और ढंग जो कि आम प्रयोग में लाया जाता है में डिस्टीब्यूटर के स्थान पर मशीनी ढंग से चलने वाले वालव प्रयुक्त कये जाते हैं। यह केवल उसी समय त्रमल में त्राते हैं जब कि स्टार्टिंग के लिये वायु खुली हो। वायु इंजन को चला के लि उस समय तक छोड़ी जाती है जब तक कि डिचत रफतार प्राप्त न हो जाये तब बायु बन्द कर दी जाती है। तेल छोड़ दिया जाता है और इंडाग चल पड़ता है। कई इंडानों के साथ स्टाटिंग के समय D कम्प्रें सर का भी प्रबन्ध होता है और कई एक पूरे कम्प्रें शन पर ही चलते हैं।




नैशनल इन्जन का बैक चार्राजंग बालब डिस्ट्रीव्यूटर,

हाथ से काम करने वाले लीवर द्वारा यह वालव खोला जाता है, टायमिंग वालव लीवर पर रोलर कैम के रास्ते से बाहर धकेला हुआ टायमिंग वालव का बतौर नौन रीटर्न वालव के इस्तेमाल होने की आज्ञा देता है। इन्जन वायु को केवल एस समय रीसीवर में जाने देता ह जब कि सिलिंडर का प्रेशर रीसीवर प्रेशर से अधिक हो



A= मास्टर वालव B=कंट्रोल वालव C= नौन रीटनर वालव



चकरं की किसम का रूकायर मीयर जो कि सट.रटिंग के समय बचाव के लिये ऋपने ऋप सम्बन्ध तोड़ लेता है

अपने आप स्टार्ट होने का प्रबन्ध

श्राज कल के इन्जनों में श्रोटोमैंटिक सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है। उन के साथ दूर से कन्ट्रोल होने वाले स्टाटिंग सिस्टम का प्रबन्ध होता है। करन्क शैफ्ट को घुमाने के लिए या तो विजली या कम्प्रे सर वायु का प्रयोग किया जाता है। जब इन्जन को स्टार्ट करने के लिए बिजली प्रयुक्त को जाती है तो ये या तो श्रोटोमोबायल टाइप स्टार्टर वोटर ऋर्थात् मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाली स्टार्टर मोटर द्वारा यह इन्जन से चलने वाले **ढायनेमो धारा प्रयुक्त होती है। दोनों दशात्रों में बिज**नी एक बैट्री से प्राप्त की जाती है। परन्तु बड़े इन्जनों में बैट्री पर निर्भर न रहते हुए कम्परैसड थायु भी प्रयुक्त की गई है। कन्टोल के सिर पर कई प्रकार के प्रबन्ध प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्जन के सिरे पर भी कई प्रकार के प्रबन्ध प्रयुक्त किए गए हैं। इन में से एक जो कि 55 ब्रोक हौरस पावर भी सलिएडर के अंग्रेजी सैंट में प्रयुक्त किया गया है और जिस में कन्ट्रोल के लिए बिजली प्रयुक्त को गई है और इन्जन की करैंक शैफ्ट को घुमाने के लिए कम्परेसड वायु की शक्ति प्रयुक्त की गई है, चित्र नं० 59 में दिखाया गया है। इन्जन तोन सलिएडर का 600 चक्र फी मिनट की रफ्तार से चलने वाला और 165 ब्रेक हौरम पावर का है। जिस का प्रत्येक सिलएडर कुतर में 10 ई च है और पिस्टन का स्टरोक 12 ई च है। इसके साथ बराहे रास्त सम्ब-


न्धित 100 किलो बाट का D. C. जनरेटर है। जो कि 230 बोर्ट पर 435 एम्पीयरस वरेन्ट पैदा कर सकता है। स्विच बोर्ड श्रीपरेटर जब श्रपने जनरेटिंग सेंट को चाल करना चाहता है तो वह बटन (A) एको दबाता है श्रीर इस समय तक द्वाए रखता है जब तक कि स्विच बोर्ड पर रोशनी होकर उसे इंजन के चास्त्र हो जाने का पता नहीं लग जाता। सब से पहले लुबी-केटिंग त्रायल परंप भी जो कि एक बिजली की मोटर द्वारा चलता है चलने लगता है और इन्जन में लुबी केटिंग तेल का भे शर बढ़ाता है। यह पम्प इन्जन से चलने वाले बिजली के यूनिः से बिल्कुत भिन्न है। जब लुबी केटिंग त्र्यायल का प्रेशर $5~{
m P.~S.~I}$ तक बढ़ जाता है तो इस तेल से स्विच ${
m C}$ (सी) बन्द हो जाती है जो कि इलैक्ट्रो न्यूमैटिक वालव D (ई) को विज तो को तारों के साथ जोड़ देता है। इस वालव में से गुजरती हुई वायु जो कि रिसीवर H (एच) से त्राती है का प्रेशर 300 P. S. I से घट कर 50 P. S. I रह जाता है। यह कमी वालव K (\hat{a}) हारा लगाई जाती है। इस के बाद एक वालव 100 P. S. I के द्वाव पर रहता है। इस इलैक्ट्रो न्यूमैंटिक वालव से कम्प्रैशर की हवा श्रोटोमैंदिक स्टााटग वालव E (ई) को जाती है, जो कि खुल जाता है और वायु को पूरे रिसीवर प्रीशर पर $\mathbf{E}\left(\mathbf{\hat{s}}
ight)$ में से गुजर कर हवा को दाखिल होने देने बाले इन्जन के वालवों में जाने की आज्ञा देता है। उस समय इन्जन चल पड़ता है। इतने में बिजली के जनरेटर का वोल्टेज

पूरी मात्रा पर पहुंच जाता है और श्रोटोमैटिक सरकट बेकर काम करने लग जाते हैं। लुबी िंटग तेल के चक्र में प्रेशर पैदा हो जाता है और दस P.S.I के प्रेशर पर -क और तेल द्वारा चलने वाली स्विच एफ (F) खुल जाती है जिससे लुबी-केटिंग तेल के बो (B) और इतैक्टो न्यूमैटिक वालव डो (U) को करैनट बन्द हो जाती है। लुब्रीकेटिंग तेल का प्रैशर इन्जन हारा चलने वाले पम्प पर निर्भर हो जाता है। ठएडा करने वाले पानी के सिस्टम में पानी को बाहर निकालने वाला वालव जी (G) तेल के प्रैशर धारा कन्टोल होता है। जब इन्जन चालू हो जाता है तो यह वालव खुल कर पानी के टैंक से पानी के चक को आरम्भ कर देता है। जब इन्जन बन्द कर दिया जाता है तो तेल का कम होता हुआ प्रेशर इस पानी के निकास के बालव को स्प्रिंग द्वारा धीरे २ बन्द कर देता है। और पानी बहना बन्द हो जाता है। परन्तु पानी को जैकिटस भरी रहती हैं ताकि इन्जन के दोबारा स्टार्ट होने के समय पानी का बहाव फिर जल्दी से आरम्भ हो जाए। यह पानी के बहाव का सिस्टम ऊंचे रखे हुए वालव से आरम्भ होता है और इस में से पानी नल एम (M) और तेल को ठएडा करने वाले आयल कूलर में से गुजर कर इंजन के वाटर इन्लैट मेनीफोल्ड (N) को जाता हैं इस प्रकार के इंजन स्टार्टर का सब से बड़ा लाभ यह है कि इंजन की रफ़तार धीरे २ बढ़ती है। यह रफ़तार एक दोहरे पिरटन द्वारा बढ़ाई जाती है। यह पिस्टन गर्वनर के खोल के

समीप ही लगाया जाता है। लुबीकेटिंग तेल के बुढ़ने हुए प्रैशर के प्रभाव से पहले एक पिस्टन उठता है और फिर दूसरा जो कि एक लोबर के बाजू को हरकत में लाता है। एक जोड़ द्वारा इंजन की रफतार के कन्टो ज रोड के साथ जकड़ा होता है। इस ऋमल से रैक शेड ऋधिक खुत जाता है। ऋौर जलने वाला तेल अधिक सात्र में प्रविष्ट होने लगता ह। जब तक कि सैन्टरी फ्यूगल गर्वनर अपना काम करने नहीं लगता और इंजन की रफ़तार 600 चक्र की निन्ट पर बान्य नहीं देता । इस यन्त्र का काम बड़ा आवश्यक है। क्योंकि इससे सलिएडर प्रेशर ठीक तरह बंबे रहते हैं। जब इं जन चलगा है तो तेल छोर पानी पहते ही चक लगा रहे होते हैं इसलिये इसको रफतार पकड़ने में कोई देर होने को सम्भावना नह रह जातो। इस प्रकार अपने आप काम करने वाले स्टार्टर के लगाये जाने भे आम दस्ती कन्ट्रोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । केवल रिसीवर श्रीर स्टार्टिंग वालव (J) जे के मध्य लगे हुये स्टाप काकको खोलने की त्रावर्यकता होती है। जिसे स्टार्टर पौजीशन पर कर दिया जाता ह। जब कि जलने वाले तेल की मात्रा को हीनाधिक करने वाला हैंड कंटोल उचित स्थान पर कर दिया जाता है। इंजन को आमतौर पर दस्ती कन्टोल हारा ठहराया जाता है।

सैमी डीजल इंजन अर्थात कम व में श्रेशन के आयल इंजन

यह अब कम प्रयुक्त होते हैं, फिर भी इस स्टार्टिंग के लिये इक्ष वर्गान किया जाता ह। इनमें कम्पेशन के बाद हवा और तापम न क्योंकि कम होता है इसलिये यह बाहरी गर्मी की सहायता के बिना ठएडे चाल्द नहीं हो सकते। इस लिये इन्के कम्बसचन चेम्बर को गर्भ करने के लिये आमतीर पर बलो-लम्प प्रयुक्त किया जाता है। जिसकी लाट कम्बसचन चेम्बर के वाला को बाहर स गर्म करतो है। जिस समय यह अधिक गर्म हो जाए तो इंजन की करें क शैफ्ट को युमाया जाता है। जब इंजन एक बार चाला हो जाए तो फिर बाहर से गर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती।




पांचवां ऋध्याय प्रशास चार्जिंग

इं जो नों के सिलएडर के भीतर प्रैशर को बढ़ा कर इंसे के पावर त्राउट पुट को बढ़ाने के लिये करैंक शैफ्ट की रफ़तार की बढ़ाये बिना दो अन्य उपाय हैं। एक तो तेल और वायु की निस्वतं को बढ़ा कर परन्तु यह प्रायः इ'जनों में सरलता से नहीं हो सकता। दृसरा उपाय यह है कि बाहर से कम्प्रेस की हुई वाथ् इंजन को दी जाए ताकि हर एक साइकल में अधिक तेल खर्च हो सके। इसको प्रेशर चार्जिङ्ग कहा जाता है। डीजल इंजन धनाने वाले कारखानादार यह उपाय विशेषकर 4 स्ट्रोक इंजनों में अधिक से अधिक प्रयोग में ला रहे हैं। 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्टरोक इंजनों के सामने में पावर उत्पन्न करने के लिहाज से स्वभाविक रूप से ही दुर्वल है। प्रेशर चार्जिङ्ग से 4 स्ट्रोक के इंजनों के पावर आडट पुट में जो बढ़ाव घटाव होता गहता है उसे कम करते हैं। सक्शन स्ट्रोक के अन्त पर सिलएडर पूरी तरह ताजी हवा से भरा नहीं होता, क्यों कि जो ताजी हवा इ'जन बाहर से चूसता है उसके साथ पहले साङकल कि बची खुची गेंसें मिलकर उसको हल्का कर देती है। दूसरे यह गैसें उस हवा को गई कर देती हैं। तीसरे थरोटलिंग और वायु के आने के मार्ग की रगड़ की स्कावट से दबाव कन होता जाता है। पहले ही कम्प्रेंस की हुई हवा और अगर उचित हो तो ठण्डी की हुई इंजन को देने से जुनने के लिये प्राप्त होने वाली वायु का बोक्त ऋधिक हो जाता है। यदि इन्लैट और एगजीस्ट वालव का खुलना एक दूसरे के साथ टकराएं तो आने वाली वायु के बल से सारी बचो खुचो गर्से निकल जाती हैं। इस प्रकार सिलएडर इन गर्मों से साफ हो जाता है और कम्प्रे सर चैम्बर के सारे भाग ठंडे हो सकते हैं। प्रेंशर चांर्जिंग का सब से बड़ा लाभ यही है कि एक इंजन के आउट पुट को बढ़ाया जा सकता हैं। या त्रावश्यक त्राउट फुट प्राप्त करने के लिये छोटा इंजन प्रयुक्त किया जता है। परन्तु इसके अतिरिक्त और भी छोटे २ कई लाभ हैं। प्रेशर चार्जिङ्ग सिलएडर के पूरे साइकत का त्रीसत प्रेशर बढ़ा देता है। और इस प्रकार अधिक बोक्त में आने वाली वायु के साथ अधिक तेल जलाया जा सकता है। परन्तु तापमान और गर्मी के जोर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसिलिये ठएडा करने वाले पानी को जो गर्मी पहुंचती ह उसकी मात्रा में भो कोई अन्तर नहीं पड़ता है। इस लिये व्यर्थ जाने वाली गर्मों की मात्रा फी सदी कम हो जाती है। अर्थात इंजन को थरमल एफीशैन्सी बढ़ जाती है। एगुजौस्ट अर्थात् जली हुई गसों में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, परंतु उनके दर्जा ताप में बढ़ाव नहीं होता। इस प्रकार उन ग्रेसों में से कारआमद गर्मी

अधिक मात्रा में मिल सकती है। आम इंजनों के सामने में प्रेशर चार्जड इंजनों में तेल और वायुकी अपेता कम रहेगी। इसलिये ई धन के अलने का समय कम हो जाता है श्रीर उत्पन्न हुई गैस केविस्तार का समय बढ़ जाता है। सिलएडर के जली हुई गैसें से साफ हो जने के कारए श्रोर कम्बसचन चैम्बर के सारे भागों के ठएडा होने के कारण वायु हल्की नहीं हो सकता और गर्म नहीं हो सकती। तथा वायु में त्रीक्सीजन की फी सदी साफ वायु जितनी ही रहती है। जिसके कारण तेल जनने में तेजा हो जाती है। सर्लिडर में जलने के लिये जो तेल और हवा की मिलावट पहुंचती है उसका तापमान कम रहता हैं। जिसके कारण पावर श्राउट पुट लगभग 10 फी सदी बढ जाना है। इन्जन की भीतरी रगड़ का सामना करने के लिए जो शक्ति खर्च होती है उस में प्रैशर चार्जिंग से कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस लिए इन्जन को मकैनिकल एकोशैंसी भी बढ़ जाती है। कनैकिंटग रोड द्यार करैंक शैंफ्ट की मकैनिकल शक्ति भी सोमा के भीतर ही रख़ी जा सकती हैं। इन्जैंक्शन के अपल इस प्रकार पर कन्ट्रोल करते हुए कि अधिक से अधिक प्रेशर में अधिकता न होने पाए इन्जन में जो लब्री केटिंग तेल खर्च होता है उसकी मात्रा ऋधिकतर उसकी रकतार पर ही निर्भर होती है। उस के त्राउट पुट पर नहीं। इस लिए प्रैशर चार्जिङ्ग से लुबीकेटिंग तेल का खर्च फी ब्रेक होरम पावर कर हो जाता है। प्रैशर

चार्जिंग के लाभ वर्णन करने के पश्चात यह प्रश्न उन्पन्न होता है कि 'क्या यह लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेशर चार्जर की चलाने के लिए जौ पावर खर्च होगी वह उचित हैं?" श्रीर क्या भी ब्रोक हौरस पावर आवर उतना हो तेल का खर्च करते हुए हमें अधिक आउट पुट मिल सकेगा ? इन्जन का कोरआमद श्राउट पुट उसकी पैदा करदा मकनिकल होरस पावर से कम होता है। ऋथीं त् उसकी शैपट की पुली पर जो हैं। रस पावर हमें मिल सकती है वह तेल के जलने से उत्पन्न होने वाली हाँरस पावर से कम होती है। क्योंकि इन्जन की भीतरी बाधात्रों में कुछ पावर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार कुछ पावर प्रैंशर चार्जर को चलाने में भो खर्च होगी जो कि इन्जन का ब्रेक हौरस पावर को कम करती है। प्रेशर चार्जिंग के लिए कमप्रेसड वायू शाप्त करने के लिए आम तौर पर या तो एगजौस्ट गैंसों में विद्यमान एनरजी को प्रयुक्त किया जाता है या इन्जन की पावर श्राडट पुट का बुद्ध भाग मकेनिकल या इलैक्टीकल बलोत्रार को चलाने के लिए ध्युक्त किया जाता है या इन्लैट वालव की चाल विशेष रूप सं रखने और लम्बे इंडैक्शन पाइप के प्रदोग से जिस समय इन्जन का सक्शन स्टरोक आरम्भ होता है तो उस के पहले भाग में सलिएडर के भीतर कुछ सीमा तक खलाप उत्पन्न हो जाता है और जिस समय वायु का इन्लैट वातव पूर्ण रूप से खुल जाता है तो वायु के प्रावष्ट होने की रफतार बहुत तेज हो जाती है। इस लिए सक्शन पाइप में से गुजरने

वाली वायु की काइनैटिक एनरजी बहुत होने के कारण सुपर चार्जिंग का प्रभाव पदा करती है। इस को दीमंग पाइप सिस्टम कहते हैं। श्रीर एक सार रफतार पर चलने वाले इन्जनों पर लागू होता है। इस सिस्टम से लगभग तोस फी सदी पावर श्राउट पुट बढ़ जाता है। चित्र नं० 60 में छः सिलएडर 150 ब्रोक हीरस पावर 1750 चक्र फी मिनट के करासले चार स्टरोक इन्जर पर प्रेशर चार्जिंग का प्रबन्ध दिखाया गया है। दो तीरों के चिन्ह मार्शल कर्ष शर को प्रकट करते हैं।




चित्र न० 60 6 सिलिंडर 50 ब्रोक हारस पावर किरोसले इन्जन का मारशल कम्परेशर जों तीरों के निशान से प्रतीत होते हैं

एगजौस्ट टरबो सिद्धान्त

बूची और नापयर ने एगजी है गैस द्वारा चलने वाली ट्वान सैन्टरी प्यूगल एयर कम्प्रेंसरस को चलाने के लिए प्रयुक्त को। इस सिस्टम में इंजन के सारे स.ले.एडरों के लिए एक ही टरवाइन बलोश्चर स्टैटलगाया जाता है। परन्तु वी (४) प्रकार के या बहुत बड़े इन्जनों में दो या अधिक बजोअर भी श्युक्त हो सकते हैं। अधिक सलिएडर के इन्जनों में एगजौस्ट गसों का पाइप इस प्रकार छोटे २ भागों में बाँटा जाता है कि एगजाम्ट पाइप में इन्जन ऋौर ट्बाइन के मध्य प्रेशर का बढ़ाव घटाव सिल-ण्डरों को इन गसों को साफ करने में सरलता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे इन्जन के पावर त्र्याउट पुट के बढ़ाने में काफ़ी सपलता होती है। इस समय में बलोत्र्यर से कम्प्रेसड वायु के इन्जन के इन्लैट वालव में कम्बम्-चन चैम्बर में धकेलने के लिए और फिर एगजीस्ट वालव से बाहर निकालने के लिए बहुत कम बाधा पेश आती है। एग जौस्ट के नल में प्रैशर बढ़ाव घटाव सारे लोडस छौर रफतारों पर एक हो करेंक जाबिए पर वाक्य होता है। इस लिए एग-जौस्ट गेंसों के नियम की एफीशैंन्सी पर प्रभाव पड़े विना इंजन की रफतार आवश्यकतानुसार बदली जा सकती है। चित्र नं०61 में एगजौस्ट टरबो बलोऋर सेंट दिखाया गया है। जैसे कि वह 540 ब्रेंक हौरस पावर के रस्टन इन्जन पर लगा हुआ है।


चित्र नं 61



नेपीयर का एगजासट टरनो निलोन्नर सेट 540 के एउँ होर्स पावर 500 चक्कर फी भिनट के रस्टन इन्जन पर

यह बलोश्चर श्रपने श्राप हो सारे लोडस् के श्रनुसार काम करता है। क्योंकि जब लोड बढ़ जाता है तो इंजन को तेल श्रिधक मात्रा में जाता है। इस लिए एगजीस्ट गैसों में भी एनरजी श्रिधक हो जातो है। श्रीर बलोश्चर श्रपने श्राप हो हवा की श्रिधक

मात्रा देने लगता है। चूं कि टरबाइन और इसके बलो अर में इनरशीया अर्थात् एक बार चालु होने के बाद अपने आप चलते रहते को शक्ति कम रहती है इसी लिये लोड की कमी वेशी का बहुत शोघ इस पर प्रभाव पड़ता है। इस लिये बदलते हुए लोडस पर एक जैसी रफतार से चलने वाले इंजनों में इसका प्रयोग बहुत उचित है। रेल ट्रैक्शन इंजनों में जो कि बदलते हुये लोडस् त्रीर बदलती हुई रफतारों पर काम करते हैं एगजीस्ट गंस टरबो चार्जर श्रच्छा साबित होता है। यह उनके चलने की स्थिति के त्रमुसार भटपट त्रपने त्राप को ठीक कर लेता है प्रेशर चार्जर श्रीर इंजन के मध्य शक्ति को पहुंचाने के लिये कोई मकेनिकल जोड़ नहीं होता। इस लिये एगजौस्ट वालव पर कोई भी असर सक्शन स्ट्रोर के मध्य प्रत्येक पिस्टन पर पौजि टेव प्रौशर से सामना करता है। इस लिये यह टरबोचार्जर इंजन की थरमल एफीशॅन्सी को बढ़ा देता है अर्थात् तेल के खर्च को कम कर देता है और चूं कि बचो खुचो गैसों के बिल्कुल निकल जाने के कारण कम्बस चन चैम्बर के सारे भाग ठएडे होते रहते हैं इस लिए इंजन की याम चलने को स्थिति बहुत अच्छी रहती है। इस चार्जर से इ'जन का पावर त्र्याउट पुट 50 फी सदी तक बढ़ जाता है। चित्र नं 0 62 व 63 में एगजौस्ट टरबो प्रैशर चार्जिंग बलोन्त्रर दिखाया गया है।



चित्र नर्व 62 तैपीयर एगजास्ट टरबों प्रेशर चार्राजग बिलोऋर

A = कम्प्र सर इन्लैट

 $B \equiv$ स्रायल पम्प

C = कम्ब्रैसर का खोल

D = कम्प्रैसर के लिये परदार डिफ्यूसर

 $\mathbf{E} = \mathbf{z}$ रबायन श्रोटलैंट का खोल

 $\mathbf{F}=$ टरबायन इन्लैंट का खोल।

G = टरबायन नौजल के पर

H = आयल पम्प का ढकना

J=बरैकटस


K = श्रायल पम्प डिसक

L = रोटर शैफ्ट बैरिंग

M = सोल

N = टर्बायन व्हील


U = सेन्टीपयूगल एयर इम्प्र**ेसर**




मशीनी ढँग से चलने वाला कम्प्रैसर

इस श्राभिप्राय के लिये रोटरी प्रकार का बाजू बलोश्चर जो कि इ जन से या बिजली से चलाया जाए प्रयुक्त किया जाता है। एक ढंग में पिस्टनों के भीतर की श्रोर वायु को कम्प्रैस करने के लिये प्रयुक्त की जाती है। सलिएडरों के निचले सिरे बन्द कर दिये जाते हैं और उनमें उचित वालव लगाये जाते हैं। इस ढंग से कम्प्रे सड वायु काफी मात्रा में मिल जाती है। क्योंकि प्रत्येक सक्शन स्ट्रोक के लिये वायु के दाखिले के दो स्ट्रोक होते हैं। डायरेवट प्रेशर चार्जिंग के क्याम उपायों में जैसे कि एगजौस्ट गैस टरबोचार्जिंग में कम्बसचन चैम्बर को जली हुई गैसों से साफ कर देने के लिये इन्लैट और एगजौरट वालव एगजौरट के अन्त पर और सम्शन स्ट्रोक के आरम्भ में कुछ समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं। प्रश्रार चार्जर को चलाने के लिये शक्ति तो इंजन से ही प्राप्त की जाती है परन्तु इससे थरमल एफीशैंसी में जो अधिकता होती है वह इससे बहुत अधिक होती है और पूरे लोड पर तेल की खपन भी कुछ ऋधिक नहीं होती। बशर्ते कि कम्प्रे सर की अपनी एकीशैंसी अच्छी हो और चार्जग प्रेशर माध्यभिक रफतार के इंजनों में 5 P S. I. से अधिक न हो। यद्य पे टरवो चार्जर बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, परन्तु मशीनी ढंग से चतने वाले कम्ब्रैसर के भी कई लाभ हैं। आम तौर पर यह विचार पाया जाता है कि बलोश्चर को चलाने के लिये जो शक्ति खच होती है इसके व्यर्थ जाने के कारण पावर आऊट पुट में बद्ध कुञ्ज अधिक नहीं हो सकता श्रीर साथ ही इंजन में तेल की खपत भा बढ़ जाती है। परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसे कम्ब्रें सरस् के प्रयोग से 30 से 50 फी सदी तक इंजन की पावर त्र्याउट पुट बढ़ जाती है। तेल की खपत बढ़े बिना कई एक

वर्तानिया के बने हुये इंजनों में 36 पींड की ब्रेक हौर्स पावर आवर तेल की खपत से इतने ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जैसे कि टरवो बलोखर के साथ। बलोखर को चलाने के लिए कुछ पावर अवश्य व्यय होती है परन्तु इससे दो से चार F.S. I. का प्रेशर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रेशर पर वायु सिलएडरों को दो गई पावर आउट पुट को वढ़ा दो गई है। इस लिए पलोखर में खर्च हुई पावर का बड़ा भाग वापिस भित जाता है। इससे स्पष्ट हैिक यह विचार गन्त हैिक कम्प्रेशर को दी गई पावर सारी की सारी व्यर्थ जाती है। यह फर्ज कर लिया जाता है कि एम-जौस्ट टरवो चार्जर में कम्प्रेसड वायु बिना किसी खर्च के जिल जाती है। परन्तु वास्तविकता यह कि उसमें भी ट्रवाइन को चलाने के लिए काफी प्रश्रार उत्पन्न करना पड़ता है। अर्थान् जली हुई गैसों को जोर से निकानने के लिए काफी पावर खर्च होती है।




चित्र नं ० 64 बैन्टर बिलोग्रर जिस में चार परों का रोटर इस्तेमाल होता है





चित्र नं॰ 65 मारशल प्रैशर चार्यका बलोक्कर

जो कि वड़े बड़े कारखानों के इंजनों में श्रीर गाड़ियों पर इस्तेमाल होने वान इंजनों में लगाया जाता है।



चित्र नं 66 मारशल वलोखर के भिन्न भिन्न भाग





चित्र नं 68 मशीनी तरीकों से चलते वाला कम्परेसर चार सट्टोक के कोसले इन्जन पर

A = इन्जन

B = जनरेटर्


C = सुरक्तित

V = किसम को चाल एकसाइटर से क्रच तर्क

D = Roats किसम की बंलोश्रर

E = क्रच कट्रोल

F = दायु को बन्द करने की वालव



चित्र २० 69 कीथ ब्लेंकमैन सैन्टरा प्यूगल बलोवर प्रेशर


नारजिंग के लिये

कीथ बलैकमैन मलटी स्टेज सेन्ट्रीफ्यूगल बले अर जो कि आयल इंजनों में प्रश्र चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यह बिजली की मोटर से चलता है। बिजली इन्जन से चलने वाली जनरेटर से प्राप्त की जाती है। प्रश्र चार्जर के काम को कम करने के लिए कई इन्जन बनाने वाले सलिए डरों को चार्ज करते के लिए एक और ढंग प्रयोग में लाते हैं। जिसे

टोंपिग अप कहते हैं। सक्शन स्टरोक के बड़े भाग में आम हवा चूसी जाती है और फिर सांलएडर में कम्प्रेसड हवा काफी श्रिधिक प्रेशर पर दाखिल की जाती है। ताकि इन्जन के अपने कम्बीशर के अतिरिक्त कुछ अधिक कम्प्रीशर पैदा हो सके। एग-जौस्ट स्टरोक के ह न्त पर भी कम्प्रैसड वायु सतिग्डर में दाखिल की जा सकती है। ताकि कम्बसचन चैम्बर जली हुई गैसों से साफ हो जाए।ऐसा करने के लिए इन्लैट वालव विशेषता पूर्वक बनाना पड़ता है। परन्तु एक ढंग में जिसे सुलजर डीजा-इन कहा जाता है यह बुराई भी दूर हो जाती है। इसमें स्थाम इन्लैट स्रार एगजौस्ट वालवों के स्रतिरिक्त सिल्एडर की दीवारों में छेदों का चक्र बनाया जाता है। प्रत्येक स्टोक के अन्त पर जब कि पिस्टन इन छेड़ों के आगे नहीं होता है कम्मैसड हवा मिलिएडर में प्रविष्ठ होती है। परन्तु इस बात में शक है कि क्या टोपिंग अप से बास्तव में कोई लाभ होता है या नहीं ? क्योंकि पहले से कम्प्रैस की हुई हवा जो सलिंडर को दी जाती है वह अधिक प्रेशर् में होनी चाहिए। अम कम्प्रेसरों में आउट पुट 20 से 30 फी सदी तक बढ़ सकता है, परन्तु टरबो चार्जिंग हे 50 फीसदी। 1300 हौरस पावर से ऋधिक के इन्जनों में प्रेशर चार्ज इन्जन अमूमन मृल्य में सस्ता रहता है। छोटे इन्जनों का मोल सुपर चार्जिंग से कुछ बढ़ जाता है। परन्तु इसके लाभ भी हैं। जब इंजन सत्तह समुद्र से काफी ऊंचाई पर अर्थात पहाड़ी इलाकों में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वायु का प्रेशर कम होने के

कारण इन्जर्नों का पावर आउट पुट कम हो जाता है। परन्तु भैशर चार्जिंग द्वारा समुद्र की सत्तह के समान आऊटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर प्रेशर चार्जिंग लाभदायक है। तजर्शी से माल्लम किया गया है कि 500 फुट की ऊँचाई से ऊपर हर 1000 फुट ऊँचाई के बढ़ने से इन्जन का श्राउट पुट चार फो सदी कम हो जाता है। श्रीर यदि इन्जन के स्थान का दर्जा ताप 45 दर्जे फारन हीट से ऋधिक हो तो इंजन का पावर आउट पुट हर 10 दर्जी के लिए 2 फी रूदी कम हो जाता है। प्रेशर चार्जिंग किसो भी इन्जन के साथ केवल उसी समय प्रयुक्त करना चाहिए जब कि इस के पावर आउट पुट को बढ़ामें के लिए और कोई साधन न हो। क्यों कि प्रेशर चार्जिंग का लाभ टठाने के लिए इंजन का मोल बढ़ जाता है स्त्रीर सादगी नहीं रहती। एक श्रीर प्रेशर चार्जिंग का ढंग जोकि भला मारूम होता है डा० वृयी का डुपलैक्स अर्थात् दोहरा ढंग है। इसी के कारण एगजोस्ट टरबो चार्जिङ्ग अधिक प्रसिद्ध हुआ है। इस ढंग में दो बलोखर होते हैं। एक मशोनी ढंग से चलता है ऋौर दूसरा एगजोस्ट ट्बाइन से। इसिलिए इन्जन या किसी और साधन से घूमने वाले किसी भी यन्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। और किसी कन्ट्रोल की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्यों क सारा सिस्टम अपने आप ही काम करता है। यह तरीका हो स्टरोक श्रीर चार स्टरोक दोनों प्रकार के इन्जनों के साथ प्रयुक्त हो सकता है। दो स्टरोक के वलोश्चर वाले इन्जनों को रार्ट करने

के लिये वायु की स्साई की कठिनाई पेश त्राती है। इस प्रकार डुपलैक्स टरबो चार्जिंग सिटस्म जैसे कि दो स्टरोक के इन्जन मैं प्रयुक्त होता है चित्र नं० 70 में दिखाया गया है।



चित्र नं ० 70 वूची डुपलेक्स ट्रना चार्यक्रम सिस्टम दो रटरोक इन्जनों के साथ

A = करें कशैक्ट

B = गरारी बलोच्चर को चलाने के लिए

D = ढकने दार वालवज

जो कि उस समय खुलते हैं जब कि बली अर का भेशर हवा के चैम्बर के प्रेशर से बढ़ जाता है, श्रीर बन्द हो जाते हैं, जब यह प्रेशर चैम्बर के प्रेशर से कम हो जाता है। E = बायु का चेम्बर F = \circ से हवा के निकास का नल जो कि एगजोस्ट टरबो बलोश्चर (G) तक जाता है, H = एगजोस्ट मैनीफोलड टरबायन के जिए।

पहला बलोत्रर इन्जन द्वारा या किसी श्रीर पावर उत्पन्न करने वाले ढंग से जैसे कि इलैक्टिक मोटर द्वारा चलाया जाता है। यह बड़ा साद, पंखे की तरह का होता है श्रौर पहले एपर चार्जिंग सिस्टम का काम देता है। दूसरा बलोश्रर एगजोस्ट गैस से चलने बाला टरबो चार्जर जो कि छोटा ऋौर हलका इन्जन का अच्छा स्टार्ट प्राप्त करने के लिये और उसकी थोड़े लोड पर चाल स्थिति को अच्छा रखने के लिए मशीनी ढंग से चलने वाला बलोत्रार श्रापनी कम्प्रें सड वाय टरबो चार्ज को देता है। कम्प्रेशर के बलोत्रर से वाय का निकास टरबो चार्जर के इन्लैट से हर समय जोड़ा जाता है जबकि एक बार स्टार्ट होने के बाद और इन्जन पर बोक्स पड़ने पर रक्षतार इस सीमा पर पहुंच जाए कि टरबो चार्जर के दूसरे बलोश्रर से श्रधिक प्रेशर पैटा करे तो फ्लैप वालव फिर अपने आप बन्द हो जाते हैं। फिर दोनों बलोश्रर इक्ट्ठे हवा को कम्प्रेसर करने का काम करते रहते हैं।

इंजन का पावर आउट पुट जितना अधिक हो उतना ही

सलिंडर लाइनर और सलिएडर हैड हारा और कुछ लुनी केंटिग तेल द्वारा ही अधिक गर्भी ठएडा करने वाले पानी से दी जाती है। आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि पानी हारा निकाली गई पानी की मात्रा ठीक इंजन के अनुसार होती है। सिलएडर से पानी को गर्मी पहुंचाने के लिये यह त्रावश्यक है कि लाइनर के भीतरी तापमान पानी के तापमान से ऋधिक हो अर्थात् दोनों में तापमान का अन्तर होना चाहिये। और गर्मी के बहाव की रफ़तार तापमान के श्रंतर पर भी निर्भर होगी। इस लिये अब यह प्रतीत हो जाता है कि यदि इंजन की रफतार बढाई जाए या इसके आउट फुट को बढ़ाने के लिये इसका श्रीसत प्रेशर बाढ़ाया जाए तो लाइनर के दोनों श्रोर दर्जा ताप का अन्तर बढ़ जाता है। अर्थात् सिलएडर का भीतरी दर्जा ताप लोड के बढ़ने से बढ़ जाता है। यह भीतरी तापमान का बढ़ाव हानिकारक नहीं है, जब तक कि सारी चीजों को बर्दाशत करने के योग्य हो। परन्तु अधिक प्रभाव लाइनर और पिस्टन रिंगज पर होता है। क्योंकि पिस्टन रिंगज अपनी गर्मी लाइनर द्वारा ही बाहर निकालती हैं। पाचर आउट पुट के लगातार बढ़ने से लाइनर के भीतर की तरफ इतनी गर्म हो जाती है कि लुबीकेशन के फेल होने का भय हो जाता है। जिससे पिस्टन रिंगज शीव रगड़ी जाती हैं। इसलिए पावर आउट पुट को अधिक करते समय उसको पिस्टन रिंगस श्रीर लाइनर के दर्जा ताप पर प्रभाव को

ध्यान में रखना चाहिये। प्रेशर चार्जंड इंजनों में सिलएडर को साफ करने से इंजन सिलएडर ठएडे भी हो जाते हैं। क्योंकि 25 से 30 फी सदी तक व यु इंजन के सिलएडर में से पिस्टन लाइनर और वाजव को ठएडा करने के लिए गुजारी जाती है। इससे इंजन का आउट पुट भी बढ़ जाता है और इंजन के सिलएडर से गर्मी का निकास भी कुछ कम हो जाता है। ऐसे इंजन में पानी छारा गर्मी का निकास बिना प्रेशर चार्जंड इंजन के समान नहीं होता जब तक कि उसका आउट पुट 35 फी

निम्न नं रा



 नेशानल इन्जम क्लर एगजास्ट द्रबाइन सैन्टी फ्यूगल बिलावर ग्रीर इनलेट मर्नाफोल के मध्य में ...

सदी न हो जाये। यदि इससे भी अधिक आउट पुट की आवश्य-कता हो तो पस्टन रिगज की गर्मी को निकालने के लिये कोई श्रीर ढंग सोचना पड़ेगा। प्रेशर चार्जड इंजन में जो कि 1200 फ़ुट की मिन्ट पिस्टन रफ़तार से चल रहा हो चार्जिङ्ग वायुका प्रेशर लगभग 55 P. S. I. के सनान होता है। और इन्लैट नलों में तापमान लगभग 150 दर्ज फारन हीट के समान होता है। यदि यह प्रेशर 10 P. S. I. तक पहुंच जाये तो तापनान 200 फारन हीट तक पहुंच जाती हैं। इमलिये यह पिस्टन को उएडा करने के अयोग्य हो जाती है। ध्रभी तक इस बात की खोज जारी है कि किस प्रकार आउट पुट बढ़ाने के लिये इस फालतू गर्मी को खारिज किया जाये। इस समय तक टरबो बलोअर श्रीर इंजन मैनी फोर्ड के मध्य कूलर लगाने का प्रवन्ध किया गया है। यह कूलर नैशनल इंजन के साथ लगा हत्रा चित्र नं \circ 71 में दिखाया गया है। इस कूलर पर X एक्स का चिन्ह लग रहा है।



वठा अध्याय

लुबाकेशन


डीजल इंजनों के चाळ पुर्जे ऐसी धातों कबनाये जाने चाहिएँ जिन पर एक दूसरे से रगड़ का कोई विशेष प्रभाव न हो। क्यों कि इंजन में जिस समय पिर न सजिएडर के भीतर चलता है तो पिस्टन रिगन सिलएडर की दीवारों के साथ रगड़ खा कर चलतो है। यदि यह धातु रगड़ से शीच घिस जाएं तो कम्प्रैसड वायु उनमें से लोक होकर पिस्टन को दूसरी छोर निकल जाती है। बहुत अच्छी रगड़ की बर्दाश्त करने वाली धातु प्रयुक्त करने पर भी यदि लुझीकेटिंग तेल का आम प्रयोग न किया जाए तो इंजन का लगातार चलना असम्भव हो जाता है। क्योंकि रगड़ की रफतार और दगाव बहुत अधिक होता है। लुब्रोदेटिंग तेल के प्रयोग का ऋभिप्राय यह होता है कि जो दो सत्तह एक दूसरे को छुनी हैं और एक दूमरे से रगड़ होकर चलती हैं. इन पर रगड़ का प्रभाव कम से कम हो। यह रगड़ इस निए अधिक प्रभाव रखती है क्योंकि रगड़ खाने वाले स्थान ख़ुरदरे होते हैं। इस लिये यह खुरद्री जगह एक दृसरे में फंसी रहती है और चलते वक्त उनको एक दृसरे से निकालने के लिये अधिक जोर लगाना पड़ता है। यदि यह स्थान साफ सुथरे हों फिर भी चताने के लिए जोर लगाना पड़ना है। क्योंकि उनके त्रंश एक दूसरे के साथ खिंचाव के कारण रगड़ खाते हैं। सारे तेलों में भिन्न२ मात्रात्रों में चिकनाहट होती है। यह चिकनाहट है जो कि उन धातों में परस्पर खिचाब को कम करता है। धरती से निकलने वाले तेलों में यह चिकनाहट ऋधिक नहीं होती परन्त तेलों की मिलावट जिन में चर्बी वाले तेजाब उप स्थत होते हैं काफी श्रपने श्रंशो में चिकनाहट रखते हैं। धातु श्रौर तेल के मध्य खिंचाव ऋधिक होता है। इस लिए जब ऐसी धातें जो कि लुब्री-केटिंग तेल से चिपको हुई हो एक इसरे के साथ रगड़ खा कर चलती हैं तो प्रत्येक को सत्तह पर तेल की बागीक सी भिली ज्यस्थित होती है और तेल को इन फिल्लियों के मध्य कुछ फालत् तेल भी उपस्थित होता है। जब यह फालतू तेल विद्यमान हो तो उसे फ्लूश्रड लुब्रीकेशन कहा जाता है। जब दोनों सत्तह एक दूसरे के इतनी समीप हों कि वह केवल तेल की मिछीयों छारा ही एक दूसरे से पृथक रहें श्रौर फालतू लुब्रीकेटिंग श्रायल की उनके मध्य कोई गुंजायश न हो तो उसे बाऊड्रीं लुबीकेशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में दो सत्तहों के रगड़ खाने का भय लगा रहता है। यह फिहियां एक इंच के 10000 वें भाग से भी कम मोटी होती हैं परन्तु फिर भी वह रगड़ को बहुत कम कर देती हैं। और धातों की इसके असर से इफाजित कर सकते हैं। वेयरिंग में घूमती हुई शैंफ्ट के इर्द-गिर्द भी काफी लुनीकेटिंग विद्यमान होता है। जिससे

फ्लूअड लुबीकेशन जारी रहता है। शैक्ट के घुमाव से ख्रीर भी लुब्रीकेटिंग तेल त्राता रहता है। जिस समय शैफ्ट घूमना ही शुरू करती है उस समय बाँड्रो लुब्रोकेशन ही होगा। पिस्टन श्रौर दूसरे घूमते हुये भागों तक लुबी केटिंग तेल का पहुंचना कुछ कठिन होने के कारण वह कई स्ट्रोकस्तक केवल बौंड्री लुबीकेशन पर ही चलते हैं। यह तेल जो लुबी केशन के लिये प्रयुक्त होता है बहुत गाढ़ा होता है। इस लिये इसकी उपस्थिति में पिस्टन आदि को चालु कर देना कठिन होता है। तेल में गाढ़ापन होना श्रावश्यक भी है क्यों क वैसे तो यह कटपट ही वेयरिंग श्रादि से बाहर निकल आये और लुब्रीकेशन का काम ही समाप्त हो जाये। परन्तु यह गाढ़ापन धिक भी नहीं होना चाहिये वरन चाल भागों के रास्ते में इसकी बाधा ऋधिक होगी। एकीशैन्सी कम हो जायेगी यदि तेल शुरू में गाढ़ा भी हो तो इंजन के चलने पर इभकी बाधा के कारण गर्मी पैदा होकर इसका गाढ़ा-पन कम भी होता रहता है। तेल का गाढ़ापन तापमान के बढ़ने पर कम होता रहता है। अच्छा लुब्रीकेटिंग आयल न तो इतना गाढ़ा होना चाहिये कि इंजन का स्टार्ट होना कठिन हो जाये श्रीर न ही इतना पतला होना चाहिये कि तापमान के श्रिधक होने पर चालू दशा में लुब्रीकेशन ही टूट जाये। लुब्रीकैन्ट काफी उंचे तापमान पर भी श्रीक्सेडाइज नई होना चाहिये। श्रीर न ही रसायनिक (कीमयायी) तौर पर यह पृथक ? भागों में फटना चाहिये और जिन चीजों के साथ यह इंजन में छुये उनका इस

पर कोई की तयायी पभाव नहीं पड़ना चाहिये। इसकी यह विशेषतायें तब भी समाप्त नहीं होनी चाहिएं जब कि इंजन में इसको जोर से हिलाया जाये या इसकी माग बन जाये। जब कि तेज रफतार से चल रहा हो। लुबीकैंन्ट की विशेषतात्रीं के विषय में भिन्न २ सम्मतियां हैं। श्रीर श्रच्छा लुबीकेंट तेल पसन्द करने में बड़ी कठिनाई यह है कि एक तेल एक इंजन में तो विश्वास जनक प्रतीत होता है त्रीर वही दृसरे इंजन में नापसन्द, इस लिये इ'जन बनाने वालों की राय के ऋनुसार लुब्रीकेंट प्रयुक्त करना चाहिये। जब दो रगड़ खाने वाले ग्थान ऋभी बहुत कम रफतार से चल रहे हों और उन पर लोड भी बहुत कम हो तो बेयरिंग को पहले हाथ से लुबीकैंट लगा देना चा हिये परन्तु यदि रफतार देर तक चलती रहे तो डिप फीड आयलर प्रयुक्त करना चाहिये। अधिक रफतार श्रौर अधक लोड पर लुबीकेंट को स्पलाई जारी रखने के लिये रिंग आयलर प्रकार के बेयरिंग लगाये जाते हैं। इस प्रकार के बेयरिंग में शैफ्ट से काफी ऋधिक कुतर की रिंग उस शंक्ट पर लगाई जाती है। शैक्ट के घूमने के साथ २ यह रिगाभी घूमती रहती हैं परन्तु शैफ्ट की रफतार से बहुत कम रफतार पर। यह रिंग लुब्री केंग्ट तेल से भरे हुए एक प्याले में डूबती है और रिंग के घुमने पर यह तेल उसके साथ सारी शैफ्ट के इर्द गिर्द पहुंचता रहता है। वहां से यह तेत वेयरिंग को पहुंचता रहता है। कई बार शिफ्ट के प्रत्येक सिरे पर दो दो वेयरिगज होते हैं। रिंग इन दोनों के मध्य में होती

है। इस तिथे दोनों को ही तेल पहुंचाती रहती है। इस प्रकार यह बेयरिंगज लगातार तेल से अच्छी तरह चुगड़े रहते हैं। रिंग आयलर करेन्क शैफ्ट के बेयरिंग के लिये बहुत से हौरीजैंटल प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त होते हैं। चित्र नं० 72 में रिंग आयिल बेयरिंग का नमूना दिखाया गया है।

LUBRICATION



चित्र नं 72 रिग धायल वियरिग क्रोसले . हारीजेन्टल इन्जर्नी के साम

जब इंजन पर लोड अधिक हो तो शैफ्ट भी उतना ही अधिक जोर से श्रमती है। इस लिए शैफ्ट और वेयरिंग के मध्य से लुबी-केटिंग आयल के निकालने का भय रहेगा। ऐसी स्थिति में अच्छा लुबी देशन प्राप्त करने के लिए यह तेल काफी प्रश्रार पर वेयरिंग के मध्य डाला जाता है। इसे फोर्मड फीड लुबी केशन का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के लुबीकेशन से सारे वेयरिंग


श्रच्छी प्रकार से काम करने हैं खोर सारे खावश्यक स्थानों पर • लुब्रीकेटिंग तेल के उपस्थित का प्रत्येक समय विश्वास रहता है। आज कल के सारे डीजल इन्जनों में लुबीकेशन के लिए यही उपाय अधिकना से प्रयुक्त होता है। एक पम्प जो कि कई बार तो रैसी प्रोकेटिंग पलंजर की तरह का होता है परन्तु आम तौर पर गरारी वाला । ॡब्रीकेटिंग तेल को 15 से $80 \ \mathrm{P.\ S.\ I}$ के प्रैशर पर वेयरिंगज् में डालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वहां से यह तेल करें क शैफ्ट में उपस्थित छेदों द्वारा कौने-केटिंग रोड के बड़े सिरे के बेयरिंगस् को पहुंचता है। की इंजनों में तो कौनैकटिंग रोड के छोटे सिरे के वेयरिगज् को भी प्रेंशर पर ही लुब्रीकेटिंग आयल पहुँचता है। प्रत्येक को एक ऐसे पाइप द्वारा जो कि कौनैकटिंग रौड के साथ सम्बन्धित हो यह तेल पहुँचता है। या इसके लिए कौनैकटिंग रौड में विशेष छेद निकाल कर इस तेल के गुजरने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। कैम शैक्ट वेयरिंगज् वालव टैपटस् और वालवों को चलाने वाले लुब्रीकैंट थोड़े प्रेंशर पर जाता है। इस तेल का प्रेशर कम करने के लिए सख्त सी रिडयूसिंग वालव लगाया जाता है। जितना तेल वेयरिंगज को त्राता है उतना ही उनमें से निकल जाता है इंजन की बनाबट ऐसी होती है कि सारे बेयरिंजा का तेल एकंत्र होकर एक चैम्बर में पहुंच जाता है जिसे श्राम तौर पर आयल सलम्प कहते हैं। यह करेंक के खोल के निचले भाग में होती है। वल्टीकल इंजनों में जो कि माध्यमिक या ऋधिक रफतार पर चलते हैं की करेंक खोलों में वह तेल जो कि करेंक शिफ्ट और कीनेंकिटिंग रोड के वेयरिंज से निकलता है वह चलने वाले पुर्जी हारा कुचला जाता है। जिसके कारण और साथ ही पिग्टनों के पिग्पा अपल और अधिक तापमान के कारण इस तेल की धुन्ध सी बन जाती है और यह लुब्रीकेटिंग आयल के खुखारात और छोटे २ जरें सिलएडर को काफी अच्छी तरह लुब्रीकेट करते रहते हैं। हौरी जोंटल और वल्टीकल दोनों प्रकार के बड़े इंजनों में सिलएडर मकैनिकल लुब्रीकेटरों हारा लुब्रीकेट होते हैं। इस प्रकार सिलएडरों के और करेंक खोल के लुब्रीकेंट एक दूसरे से पृथक रहते हैं। अर्थात् सिलएडरों को लुब्रीकेट करने के लिए साफ तेल प्रयुक्त होता है, करेंक खोल का गन्दला तेल नहीं। प्रेशर लुब्रीकेटिंग सिस्टम जसे कि वह आज कल के इंजनों में प्रयुक्त होता है चित्र नं० 73 में दिखाया गया है।

ढ़लाई के काम की हिन्दों भाषा में सर्व प्रथम पुस्तक फाउन्ड्री प्रैक्टिस (सचित्र)

लेखक-जयनारायण शम्मी

B. Sc (Bristo) Elec. & Mech. Engineers.

इसमें धातों की किस्में, उनकी मिलावटें मिट्टी तैयार करना श्रीर फर्में, त्रास, फरनेस तथा क्यूपोला श्रीर ढलाई के काम का पूर्ण वर्णन प्रेक्टोकल-रूप में किया गया है। साथ इञ्जीनियरिंग काम के नुसले श्रीर लोहे के नाप, तोल श्रीर साईज ७० टेवलों में दिये गये हैं। मूल्य केवल ६) डाक व्यय प्रथक।



प्रश्र तुत्रीकेशन सिस्टम जैसे कि आज कल के अच्छे इखनों में इस्तेमाल होता है। लुजीकेंट के रास्ते मोटे काले दिलाए गये हैं। व बड़ लेट से तेल फरश से नीचे लेवल पर एक टैंक में गिरता है। वहां से पम्प A हारा दोहरी छलनी B में से तेल के बड़े नल C को जाता है और कम्प्रेशर के बस पायप D को जाता है। ि=हवा के आरंभ का बालव G = गवर्नर और टैंक मीटर H = कैम-शेंपट जब करेंक खोल के सम्प में से तेल फिर इखन को पम्प कर दिया जाता है तो ऐसे इखन को बैटसम्प कहा जाता है। करेंक चंम्बर में से तेल इखन से बाहर एक रिसीवर को जाता है तो उसे हा सम्प का नाम दिया जाता है। हा इसम्प लुजीकेशन वैटसम्प लुजीकेशन से अच्छा सममा जाता है। करेंक चेंम्बर में पकने के लिए नहीं छोड़ा जाता। करेंक खोल से तेल को निकाल कर बाहर के टैंक में सकवेडा पम्प प्रयुक्त किया जाता है, जो कि प्रश्र पम्प से अधिक शिक्रशाली होना चाहिए।

छबीकेटिंग तेल की सफ़ाई


यह तेल इन्जन में से गुजरता हुआ गन्दा हो जाता है क्योंकि पिस्टन की रगड़ से कुछ तो यह गमें हो कर अपने भिन्न भिन्न अंशों में फट जाता है अर्थात् कीम्यायी रूप में D. कम्पोज हो रहता है। इसके अतिरिक्त धातु भी घिस २ कर इसमें सम्मिलित होता रहता है और इन्जन के भिन्न २ भागों पर जमी


हुई मैल भी इसमें मिल जाती है। ऐसे गन्दे तेल को यदि फिर बाहर इन्जन के बेयरिंगजु में जाने दिया जाय तो उनको हानि पहुंच सकती है। इस लिए प्रेशर पम्प में जाने से पहले इसकी निचोड़ दिया जाता है ताकि साफ तेल फिल्टर में से नीचे निकल जाय और मैल-कुचैंल सब पीछे रह जाए। प्रेशर पम्प की दूसरी ओर अर्थात् तेल के निकास की ओर इसे फिर निचोड़ा जाता है। तेल के प्रत्येक चक्र में इसका कुछ भाग निकाल लिया जाता है और तेल की मात्रा को पूरा करने के लिये उसके साथ नया तेल मिलाते रहते हैं। गन्दे तेल का जो भाग निकाला जाता है उसे एक अच्छे फिल्टर में से गुजारा जाता है ताकि ये पूर्ण रूप म साफ हो जाय और फिर इसे दुबारा इन्जन में प्रयुक्त किया जाता है। यह नियम आज कल इन्जनों में अधिक प्रयुक्त होने लगा है। जिन इन्जनों में तेल को साफ करने का यह नियम प्रयुक्त नहीं होता उन में तेल अधिक समय के लिये प्रयुक्त नहीं होता। अर्थात् बार २ बदलने की आवश्यका रहती है। ऐसा तेल अधिक से अधिक 1000 चालू घन्टे तक प्रयुक्त हो सकता है। इसके बाद वह व्यर्थ हो जाता है। ऐसे सारे तेल को निकाल कर फिर नया तेल प्रयक्त करना चाहिए। यदि उपर बताया गया तरीका तेल की सकाई के लिये प्रयुक्त होता रहे तो तेल का थोड़ा २ भाग प्रत्येक चक्र में पूर्ण रूप है साफ हो जाता है। इसलिए यह तेल बहुत लम्बे समय तक प्रयुक्त हो सकता है। भारत में इन्जनों से निकाला हुआ गन्दा लुब्री दिंग तेल व्यर्थ

ही जाता है। परन्तु इंग्लैयड वा अमरीका जैसे उन्नित शील देशों में ऐसे तेल को साफ करने के लिये कारखाने हैं, जिन में गन्दा तेल इक्ट्रा करके बिल्कुल साफ कर दिया जाता है श्रीर फिर से इंजनों में प्रयुक्त होने के योग्य बना दिया जाता है। इस प्रकार उन देशों का बहुत सा धन बच जाता है। भारत वर्ष अभी तक उद्योग-धन्धों में बहुत पीछे हैं श्रीर साथ ही भारतीयों के दिमाग श्रभी तक ऐसे धन्धों की श्रोर श्रच्छी प्रकार से काम नहीं करते। उद्योग-धन्धों में सब से प्रथम नियम यही याद रखना चाहिये कि खर्च में जितनी भी कमी हो सके उतना ही अच्छा है और मर्शन से प्राप्त होने वाला काम जितना श्रधिक से अधिक मिल सके उतना ही लाभ रहता है। इस लिये किसी भी वस्त को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमारे इंजन डाइवर लुब्रीकेटिंग तेल तो दूर रहा ई धन के तेल को भी बचाने का विचार नहीं करते। वह केवल यही जानते हैं कि इन्जन चालु रहना चाहिए। **उसकी एफीशैन्सी का उन्हें कोई** ध्यान नहीं रहता। परन्तु इन्जन ड्राइवर की कारीगरी की जांच इस बात में है कि वह इन्जन की एफीशैन्सी को अधिक से अधिक रखते हुए इन्जन को चाल रख सके। भारतीय कारखानों में काम करने वाले मजदरों के दिसाग में भी अपनी मजदूरी बढ़ाने का ध्यान रहता है। कारखाने की पैदाबार को उन्नत करने के लिए वह कोई ध्यान नहीं देते । इसका कारण यह है कि हम लोगों में देश भक्ति बहुत कम है। हम लोग यह नहीं समझते की कारखानों

की पेदावार बढ़ने से हमारे देश की सम्पत्त बढ़ती है और हमारा देश धनी बनता है जिससे कि देशवासियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। उद्योग-धन्धों में लगे हुए प्रत्येक नर नारी का यह कर्त्त व्य है कि वह अपने काम को पूरे परिश्रम से करे ताकि उसे भी आर्थिक लाम हो सके और जिससे सरकारी कोष में भी आय बढ़ सके। बचाव का तरीका छोटी से छोटी वस्तु को प्रयुक्त करने से ही सीखा जा सकता है। जैसे आयल इन्जनों में लुबीवेटिंग तैल तथा ई धन के तेल के एक २ कतरे को बचाने का यत्न करना चाहिये। गन्दे लुबीवेटिंग तेल को साफ करने के लिये कुछ फिलटर निम्नलिखित चित्रों में दिखाए गए हैं।

चित्र ने० 74






चित्र में 75 — सररीम लाईन पैक प्रकार का लुड़ीकेटिनं सायल पिलटर जोड़ने की विधि

वर्कशाप गाईंड अथवा फिटर ट्रेनिंग


इस पुस्तक में इंजीनियरिंग वर्कशाप कारखाना जात में होने वाले जुमला काम अर्थात खराद. मिलिंग, वायरिङ्ग, गैस वैलिंडङ्ग टाका लगाना ढलाई, धातुओं की किस्में, वजन ताकत पेमाईश हिसाव और फिटिङ्ग, बुखारी के काम मय चित्र (ब्लाक) से समभाये गये हैं। यह पुस्तक कारीगरों की जान और वे हुनरों की दस्तकारी है जिसकी कि आज कल के समय में बड़ी आवश्यकता थी छपकर तैयार हो गई है। मूल्य वेवल ३) डाक व्यय अलग



चित्र मं 0 76 - मोरो कर्नीन बुद्धिकेटिये देश की दलनी


हुनर वाले दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार हैं

हर प्रकार को टैकनिकल पुस्तकें भिलने का पता—
देहातो पुस्तक भगडार चावड़ी बाजार देहली।



विश्व मं ० 77 — बुबीकेन्ट की साफ करने का तेंग्टी प्युक्ती

नई पुस्तक अक्ष खराद शिचा अक्ष (टर्नर गाइड) मूल्य ३) हमसे मंगाइये।



चित्र नं० 78- होपिक्तसम सैन्ट्रोक्युजी की धनावट जैसे कि अहाओं के इन्जर्मों के साथ प्रयोग में खाये जाते हैं।

इंजन के चालु भागों में रगड़ आदि से काफी गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे कि करें क शैफ्ट के घूमने से उसके सिरे वेयरिंगज़ के साथ रगड़ खाने से गर्म हो जाते हैं। यदि वह गर्मी वहां से साथ र निकाली ना जाए तो वेरिंगज़ और शैफ्ट के सिरों को हानि है अर्थात् वह पंघल कर या नर्म होकर कुरूप हो जाते हैं।

इसी प्रकार जब पिस्टन सिलएडर के भीतर तेजी से चलता है तो उसके अन्दर लगी हुई इस्पात की पिस्टन रिंगज सलिएडरों की दीवारों से रगड़ खाती हुई काफी गर्भी पदा कर लेती है। वह भी हानिकारक होगी यदि उसे वहां से निकालते न जाएं। तेल के जलने से जो गर्भी उत्पन्न होती है वह भी पिस्टन और इंजन के दूसरे भागों तक कैज जाती है और पिस्टन रिंगज द्वारा इसका बहुतसा भाग सिलएडर को दीवारों को चला जाता हैं.श्रीर वहां से बाहर की वायु में निकल जाता है परन्तु फिर भी पिस्टन में बहुत श्रधिक गर्मी वन्ध जाती है। जिसके निकास का प्रबन्ध करना हावश्यक हो जाता है। यह काम लुब्रीकेटिंग तेल ही करता है। श्रर्थात इंजनों में लबीकेटिंग तेल का सबसे आवश्यक काम इस गर्मी को ही निकालना है। ताकि यह अधिक मात्रा में जमा होकर इंजन के पुर्जों को हानि न पहुंचा सके। गो लुब्रीकेटिंग तेल गर्भी के निकास के लिये बहुत अच्छी चीज नहीं हैं परन्तु पिस्टन को ठएडा करने के लिये इसके मुकाबले में कोई वस्त नहीं। वैसे तो इंजन के ताप को कम रखने के लिये उसके सिलण्डर के इर्द गिर्द पानी भी नालियों द्वारा घुमाया जाता है परंतु पिस्टन के इर्द-गि? यह तेल ही काम दे सकता है। इस तेल की उपस्थिति में इञ्जन के पुर्जी पर जंग नहीं जम सकता श्रीर • धातु खराब नहीं होता। बड़े इंजनों में पिस्टन को ठएडा करने के लिए लुबीकेटिंग तेल के सिस्टम से कुछ भाग प्रत्येक पस्टम के लिये नालियों धारा पहुंचाया जाता है, या पिस्टन को कौनैकटिंग

रौड श्रौर गजन पिन हारा। श्रधिक रफतार के छोटे इञ्जनों में लुबी केटिंग ज्ञायल के लिये नालियाँ लगाकर पिस्टन के बोक्त को बढ़ाना अच्छा नहीं, क्योंकि अधिक रफतार के लिये हरकत करने वाले भागों का बोफ जितना कम रहे उतना ही अच्छा होगा। वजन के बढ़ते से रकतार का कत हो जाना सम्भव है। इसके अतिरिक्त करैंक शैफ्ट के खोल के भोतर उसके फुर्ती से घुमने के कारण लुबी केटिंग तेल के छोटे २ अंश उड़ कर एक प्रकार की गूढ़ी धुन्ध सी बनी रहती है और पिस्टन की गर्मी का लगभग 10 फीसदी इस धुन्ध में तेल के अंशों को पहुँचता रहता है। अर्थात् यह धुन्ध भी पिस्टन त्र्यादि को ठएडा रखने में सहा-यक होती रहती है। इसलिये यदि और लुबी केटिंग तेल इस धुन्ध में ही छिड़क कर मिलाया जाये तो भी पिस्टन आदि ठएडे होते रहते हैं। इस कारण अधिक रफतार के छोटे इझनों में श्रामतौर पर लुब्री केटिंग तेल फव्वारों हारा ठण्ड किये जाते हैं। तेल की यह फब्बार कौनैकटिंग रौड के छोटे सिरों से निकलती है, या इसके लिये विशेष नौजल लगाये जाते हैं। कई इखनों में यह फव्वार लगातार चलते हैं और थोड़ी २ देर बाद उचित समय पर। इस प्रकार बड़े इंजनों और तेज रफ-तार के छोटे इञ्जनों में लुबीकेटिंग सिस्टम का कुछ न कुछ अन्तर होता है। पिस्टन की गर्मी को लगातार निकालने का प्रवन्ध करने से इंजन की पावर आउटपुट काफी सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। इस लिये इंजन के पिस्टन आदि को ठएडा करना एक बहुत ही आवश्यक काम है।

इसकी आवश्यकता को नजर अन्दाज नहीं किया जाता चाहे लुब्रीकेटिंग तेल करन्क शैंफ्ट के छोटे सिरे से पिस्टन की भीतरी त्रोर फव्वार के रूप में, चाहे लगातार तेल के बहाव के लिए लुबीकेटिंग सिस्टम लगाया जाए। यह इंजनों की अपनी २ दशात्रों पर निर्भर है। जाच-पड़ताल करने से यह पता चला कि फव्चार के रूप में ठीक ठएडा करने के प्रवन्ध से पिस्टन के केन्द्र का तापमान 15 फी सदी कम होता है और आयल चैम्बर के प्रबन्ध से लुब्रीकेटिंग सिस्टम में तेल के लगातार बहाव से 33 फी सदी। यदि पिस्टन के किनारों का तापमान देखा जाए तो फव्वार 22 फी सदी तापमान को कम करती है और चैम्बर सिस्टम इससे भी कुछ अधिक। पिस्टन रिङ्गज के समीप दोनों तरीकों से तापमान लगभग 37 फी सदी या इससे भी ऋधिक कम हो जाती है। सर हैरी रिकाडों ने अपने अनुभन्नों के आधार पर यह बताया है कि अधिक से अधिक तापमान जहां तक इंजन काम दे सकता है एॡमीनियम आदि के बने हुए पिस्टन वाले डीजल इ'जनों में पिस्टन के कराऊन पर 400 दर्जा सैन्टी घेड चोटी के लगभग पिस्टन रिंग की मत्री में 220 दर्जा हैन्टी खेड तक, गजन पिन के समीप 270 दर्जी सैटी बेड तक। यदि पिस्टन के कराऊन पर तापमान 400 दर्जा सैन्टी श्रेट से बढ़ जाए तो पिस्टन के धातु में तरेड़ें आ जाने से इंजन का काम रुक जाना सम्भव है। यदि चोटी के समीप पिस्टन रिंग को मरियों में दर्जा ताप 220 से बढ़ जाये तो पिस्टन रिंग चिपट जाते हैं या रिंग की भारी की तह में कारबन जम जाती है जो कि रिंग को भारी में दृढ़ता से जमा देती है या पिस्टन रिंग की मरी बड़ी तजी से घिस जाती हैं। इन कारणों से इंजन के काम में कुछ कठिनाई उत्पन्न होने की सम्भावना रहती हैं। जव यह तापमान 200 दर्जा सैन्टी खेड से कत हो रहे तो इस प्रकार की कठिनाइयां नहीं पैदा हो सकतीं । इंान चाहे कितने भी लम्बे संमय के लिए प्रयुक्त क्यों न किया जाए परन्तु दर्जा ताप जब 220 से बढ़ जाता है काफी समय चलने पर यह कठिनाईया पैदा होने लगती हैं। परन्तु यदि यह दर्जा ताप 240 दर्जी सैन्टो प्रेड से भी बढ़ जाये तो चन्द घन्टों के लिए इन्जन के चलने से ही यह कठिनाईयां पैदा होने लगती हैं। परन्तु कुछ सीमा तक लुत्री केटिंग तेल पर भी निर्भर होती हैं। यदि गजन पिन के सभीप तापमान 270 दर्जे सैन्टी प्रेड से बढ़ जाय तो वहां पर इन्जन सिलएडर की धातु इतनी कमजोर हो जाती है। कि रगड़ से उसका छेद गोलाई से बदल अर्थंड के त्राकार की तरह बनना त्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार श्राज कल सारे इंजनों में रिकाडों के बताये हुये तरीके के श्रनु-सार जब इन्जन की पावर 25 या 30 ब्रेक हौरस पावर फी पिस्टन से अधिक हो तो पिस्टन सदा तेल द्वारा ठएडे किये जाने चाहियें तथा यदि छोटे इन्जनों में भी यही उपाय प्रयुक्त किये जाएं तो और भी अच्छा हो। यदि इन्जन का डिजाइन और करेन्क शैफ्ट तक तेल के पहुंचने का मार्ग उचित हो तो पूरी

तरह से तेल छारा ठएडे किये जाने वाले पिस्टनों का प्रयोग बहुत ही सहल है। लुबी केटिंग त्रायल को इसी तालप के लिए प्रयुक्त करने का एक और नियम यह है कि करैन्क शैंक्ट खोखलो प्रयुक्त की जाय और इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की और लुत्री केटिंग तेल पम्पों द्वारा निकाला जाए। इस प्रकार आवश्य-कता से काफी अधिक तेल प्रयुक्त हो सकता है। फालतू तेल करें क शैफ्ट को ठण्डा करता है। श्रीर इंजन की चालू दशा को सुधारता है। विशेषतया बड़े सिरे के वेयगिंज के लिए क्योंकि कौनैकटिंग रौड़ द्वारा काफी गर्मी इन तक पहुंचने से इनके अधिक गर्म हो जाने का भय रहता है। जब लुब्रीकेटिंग तेल जान बूक्त कर ठएडक के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इस में से उस गर्मी का कुछ भाग निकालने रहना आवश्यक है। ताकि इसका दर्जा ताप भी ऋधिक न हो जाये। लुबीकेटिंग तेल के दर्जा ताप को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए इसे हीट एक्सचेञ्जर में से गुजारा जाता है, जहाँ कि पानी द्वारा यह ठंडा हो जाता है। त्राज कल एक प्राचीन सिस्टम को दुवारा जारी करने का क्रम आरम्भ हो रहा है। विशेषकर यह नैशनल वरटीकत इंजनों में प्रयुक्त किया जा रहा है। बड़े वेयरिंगज के इर्ट-गिर्ट ठएडे पानी के लिये स्थान बनाये जाते हैं। पिस्टन को लुब्री केटिंग त्रायल पहुंचाने के लिये क ठनाई का वर्णन पहले भी किया जा चुका है। इसका कारण यह है कि पिस्टन सलिंडर के भीतर प्रत्येक रूमय हरकत में रहता है। तेल की नालियां

उसके साथ सम्बन्धित नहीं रहती हैं। इसलिये जिस समय इंजन को स्टार्ट किया जाता है उस समय पिस्टन पर लुब्रो केशन सबसे कमजोर होती है परन्तु ज्यों ही इंजन की रक्षतार तेज होती जाती है पिस्टन पर लुबीकेशन भी अच्छा होता जाता है और जब पिस्टन अपनी ठीक । कतार प्राप्त कर लेता है स्स समय पिस्टन का लुब्रीकेशन भी बहुत सन्तोषजनक दशा पर पहुंच जाता है। सिलएडर का घिसना इंजन के चलने के समय पर निर्भर नहीं होता बल्कि जितनी बार ऋधिक उसे चलाया या ठहराया जाये उतना ही वह श्रधिक घिसता है। वास्तव में जिस समय इंजन को ठहराया जाता है उसी समय सलिएडर पर पिस्टन की रगड़ ऋधिक लगती है। जली हुई गैसों का धुत्रां कुछ सिलएडर की दिवारों पर जम जाता है उससे सतह खराब हो जाती है और वहीं पर रगड़ का अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस समय इंजन स्टार्ट होता है तो भी लुब्रोकेशन की कम-जोरी के कारण रगड़ का प्रभाव ऋधिक पड़ता है। बैलिस और मारकोम इंजनों में प्रत्येक सिलएडर लाइनर में यूनियन्स का एक जोड़ा लगाया जाता है जिनको एक कंट्रोल वालव द्वारा लुब्रीकेटिंग तेल के मूल सरिकट से कुछ तेल जा सकता है। इस प्रकार स्टार्ट करने से पहले ही पम्प को हाथ से चला कर लाइ-नरज को तेल से तर किया जा सकता है। या चलते समय . मशीनी रूप में चलने वाले पम्पों द्वारा फालतू तेल का लगातार बहाव जारी रखा जा सकता है। जब नया पिस्टन और लाइनर

लगाया गया हो या किसी समय इंजन पर अधिक लोड आ पड़े तो यह ढंग चलाने से पहले ही लुब्री केशन को बड़ा लाभ-दायक रहता है।


श्राम तौर पर श्राज कल भेशर की सीमा 15 P S. T. से 80 P. S. T. तक होती है। श्रीर लुब्री केटिंग तेल की मात्रा '01 (दशमलव 01) से दशमलव '05 गैलन प्रत्येक ब्रेक हौरस पावर के लिये फी मिनट के हिसाब से चक्क लगाता है। इस तेल की रफतार 10 पुट से 40 पुट फी मिनट तक होती है। बहुत से डीजल श्रायल इन्जनों में पिस्टन की रफतार 1200 पुट फी मिनट के लगभग होती है। परन्तु कुछ इन्जनों में 1800 पुट फी मिनट तक पहुंचती है।

भारी ड्याटी के लुबीकेटिंग तेल

विशेषकर अधिक रफतार और अधिक ताप के इन्जनों में प्रयुक्त होने वाले लुबीक न्टस के प्रभाव को अच्छा करने के लिये उन में कई एक आर चीजों के मिलाने का प्रबन्ध किया जाता रहा है। ऐसे तेलों को हैवी ड्यूटो तेल का नाम दिया जाता है।

नैशनल त्रायल इन्जनों में बैंडप्लेट में रास्तों में पानी जैकटस में जाने से पहले गुजारा जाता है। इस तरह बड़े बैरिंगज श्रीर लुब्री केन्ट अच्छी तरह से टंडे हो सकते हैं।

लुब्रीकेरिंग तेल में गरैफाइट मिलाया जाता है। रगड़ खाने वाले स्थानों को यह बहुत ही कोमल रखता है, इस प्रकार यह



चित्र नं० 79- बड़ी पावर के इन्जनों में वियरिगंज धीर खुबीकेट की उरुडा करने के लिये पानी का चळर

स्थान इन्जन की चाल दशा में परस्पर रगड़ तो खाते हैं। परंतु वह इतनी सरलता से एक दूसरे के साथ छूते और फिसलते हैं कि उनका एक दूसरे की सत्तह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं धातु के अंश उखड़ते हैं, और नहीं उन स्थानों के रूप में कोई परिवर्तन होता है। आज कल इन्जनों में ही निकल कोम के लाइनर आम प्रयोग में लाये जाते हैं। और इस्पात के पुर्जी पर क्रीमियम पलेटिंग का प्रयोग आम किया जा रहा है। यह चीजं इन्जनों के इस्पात को बहुत सख्त बना देती हैं। जिसके कारण उस पर रगड़ का प्रभाव बहुत कम होता है। परन्तु साथ ही एक किटनाई यह पैदा हो जाती है कि ऐसी सत्तहओं पर लुबीकेटिंग ते अच्छी प्रकार से नहीं फैल सकता परन्तु यदि इन पर कोलाय-

डलप्रैफाइट यानी सिन्दूर मल दिया जाय तो उन पर लुब्रीकेटिंग तैल का फैलाव बड़ा सरल हो जाता है। तेल का फैलाव किसी सत्तह पर उस सत्तह को किस्म पर भी निर्भर है। परन्तु स्गथ ही काफो हद तक यह तेल की किस्म पर भी निर्भर होता है। उदा-हरणार्थ जो तेल धातु की सत्तह पर अधिक जजब होता है वही श्रिथिक तेजी से फैलता है। और जब तेल में कोलाइडल प्रैफाइट मिला दिया जाता है तो रगड़ खाने वालो सत्तहत्रों की तेल को पकड़ने की विशेषता बहुत ही बढ़ जाती है। सलिएडर लाइनर के लिये सख्त एलाए आम प्रयोग में लाये जाते हैं। इससे लुब्री केटिंग तेल की जिम्मेवारी रगड़ आदि को रोकने के लिये और भी अधिक हो जाती है। लाइनर की रगड़ को कम करने के लिये कोमियम बहुत उत्तम साबित हो रहा है, परन्तु इस की विशेष रज्ञा की अवश्यकता होती है। सिन्दूर के बिल्कुल छोटे २ अंश रगड़ खाने वाले स्थानों के मध्य फंस जाते हैं ऋौर वह र्जचत लुब्री-केशन का प्रभाव रखते हैं। विशेषकर उस समय जब कि तेल की सिल्ली रगड़ के जोर से फट जाती है। जिस समय नए इंजन जोड़े जाते हैं उस समय लुबी केशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उस समय रगड़ खाने वाले स्थानों पर तेल मल देना ही उचित नहीं होता। सन्दूर मिला हुआ तेल आदि का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है जो कि सारे पुर्जें पर बहुत अधिक मात्रा में लगा दिया जाना चाहिये, और करैन्क शंफ्ट के खोल में भी तेल के साथ यही वस्तु काफी मात्रा में निला देनी चाहिये। आम तौर पर लुब्रीकेटिंग तेल की एक गैलन के लिये इस मिश्रण का एक पिन्ट मिलना चाहिये।

ऋध्याय सातवां

इंजनों को उचित चाल् दशा में रखना

यदि इ'जन को ठीक चार्छ दशा में रखने के लिये काफी सोच विचार और प्रयत्न से कान जिया जाय तो इंजन चिरकाल तक और विना मरमत के काम दे सकता है। जैसे प्रत्येक पुरुप को अपनी आयु बढ़ाने के लिये तथा रोगों के बचने के लिये अपने खान-पान और रहन-सहन को ठोक नियमानुसर रखने की त्रावरयकता है वैसे ही इंजन के लिये भी यह आ शश्यक है कि उसका ड्राइवर उसकी हर समय देख-रेख करता रहे। उसमें प्रयुक्त होने वाला ई धन का तेल और लुब्रीकेटिंग तेल अच्छे प्रयुक्त करे। उसके सारे पुर्जी की सफाई का ख्याल रखे। इंजन ड्राइवर चाहे कितना भी योग्य और कारीगर क्यों न हो फिर भी जिस इंजन को चलाने का काम उसकी सौंपा जाये उस इंजन के विषय में जो सचनाएं बनाने वाले की त्रीर से भेजी गई हों उनको अच्छी प्रकार से पढकर अपने दिशाग में बिठाये। प्रत्येक इंजन की अपनी २ कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। इसलिये पहले ही उनको ध्यान से समम लेना चा हिये। किसी भी नए इंजन के लिये उन सूचनात्रों के अनुसार उसे चाल रखने का यत्न करना चाहिये। जिस इंजन पर बोम उसके नियन किये हुये बोम से बार २ 50 फी सदी से कम हो या 40 फी सदी से अधिक हो तो उसके लिये एटोमाइजर और जली हुई गैंसों के निकास वालबज का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो उपाय बनाने वालों ने इंजन के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बताया हो उसमें अपनी सूम के अनुसार थोड़ा बहुत परिर्वन किया जाना चाहिये और उसको चलाने के तर्जु बा से जो २ बातें ज्ञात होती जायें उनके अनुसार फिर जैंसे परिवर्तन की आवश्यकता पड़े किया जा सकता है।


जब इंजन लगातार चाल रखने की आवश्यकता हो. उदाहरण के रूप में बिजली घरों में जहां के हर समय बिजली को
सप्लाई जारी रखो जातो है या बड़ी २ रेलवे आदि की वर्कशापों
में जहां दिन रात काम चलता हो वहाँ पर इंजनों को बारी २
कुछ देर के लिये आराम देने के लिये यह आवश्यक है कि एक या
अधिक इंजन आवश्यकता से अधिक रखे जाएं ताकि उनकी
समय २ पर सफाई भो होती रहे और काम भी पूरा होता रहे।
यदि किसी समय कोई एक इंजन खराब भी हो जाये तो भी
फालतू इंजनों को काम में ला कर सारा काम ठीक रूप में चाल
रखा जा सके। परन्तु जब इंजनों को रुक-रुक कर कुछ समय के
लिये प्रयुक्त करना हो तो फिर फालतु यूनिट की आवश्यकता
नहीं रहती। क्योंकि जिस समय इंजन चाल नहीं उस समय
उसकी सफाई अथवा मरम्मत आदि की जा सकती है। यदि

चलते २ किसी समय इ'जन एक भी जाए तो भी काम में कोई विशेष हानि नहीं हो सकती। क्योंकि आराम के समय में यह त्रुटि पूरी की जा सकती है। गाड़ियों में लगे हुये इंजनों में जिस समय गाड़ी चल न रही हो उस समय इंजन की देख भाल और सफाई की जा सकती है। परन्तु स्थिर इंजनों में ड्राइवर और कलोनर हर समय जब भो समय मिले इंजन की सफाई का यत्न करते रहते हैं। भारत में इंजनों पर काम करने वाले लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं होते । इसलिये वह कोई भी ठीक विधि से काम करने के महत्व को नहीं समझते। वान्तव में जैंसे कि बड़े कारखानों और बिजली घरों में इंजनों की सारी दशा अर्थात् उनमें तेल आदि का खर्च आदि लौगबुक्स में दर्ज की जाती रहती है इसी प्रकार प्रत्येक इंजन के लिए चाहे वह आटा पोसने की चक्की के लिए प्रयुक्त हो रहा हो या लकड़ी चीरने के आरे को चलाने के लिए या किसी वर्कशाप में खराद-बर्भे आदि के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हो, या तेल के कोल्ह् चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हो या पानी के पम्प आदि के लिए प्रयुक्त होता हो, ड्राइवर को चाहिए उसकी रोजा २ की स्थिति को तथा उसमें तेल की खपत के बढ़ाव घटाव को बकायदा लौग बुक में नोट करें। हमारे यहां ऐसी बातों की श्रोर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। श्रोर जब इंजन दुगुना चौगुना तेल खर्च करना त्रारम्भ कर दे तब कहीं पता चलता है कि इंजन में कुछ खराबी है। हमारे डाइवर इस यत्न में रहते हैं

कि इंजन में बुछ रेसा नुकस पैदा कर दें कि उनके सिवा कोई दूसरा ड्राइवर इसको आसानो से चलान सके और मालिक उसको नौकरी से न हटा सके। यह टैकनिकल आद्मियों के लिए एक बड़ी अपमानजनक बात है। प्रत्येक इंजन ड्राइबर का कर्तव्य है, कि वह जब तक भी इंजन को चलाने के लिए उत्तरदायी है उसका स्वास्थ्य ठीक रखे ताकि मालिक उसके काम से प्रसन्न रहे। न स्वयं बुरा उपाय प्रयुक्त करें न मालिकों को अपने विरुद्ध कोई शिकायत पदा होने दें। जब तक उसका ठोक निर्वाह होता रहे ईमानदारी से काम करें नहीं तो ठक दशा में छोड़कर और स्थान दूंढ लें। कई वर्ष हुए इंजन बनाने वाले एक बड़े कार-खाना दार ने अपने इंजनों के सूचीपत्र के सबसे पहले पृष्ठ पर मोटे शब्दों में लिखा था "साफ-ईन्धन साफ-इन्जन साफ इन्जन का कमरा साफ डाइवर" यदि इन शब्दों पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए तो इन्जन के स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत सहज हो जाता है। प्रत्येक इन्जन जो 40 से 60 घन्टे एक सप्ताह में काम करता हो, उसका वायु साफ करने का यन्त्र उस समय में कम से कम एक बार अवश्य ही साफ कर लेना चाहिए। ईन्धन का फिलटर महीने में एक बार साफ होना चाहिए। इसी प्रकार लुत्री केटिंग तेल का फिलटर भी यदि वह साफ किए जाने के योत्य हो महीने में एक बार साफ होना चाहिए या यदि वह साफ होने वाला न हो तो सूचीपत्र के अनुसार उसे उचित समय पर बदल देना चाहिए। वालवों, गरारियों के दंदाने के

माध्यमिक स्थानों को भी प्रति मास ध्यान पूर्वक देख कर साफ कर लेना चाहिए श्रौर यदि किसी समय उनसे श्रिधिक श्रावाज पैदा होने लगे तो शीघ्र उन की सफाई का प्रबन्ध होना चाहिए। यदि इ'जन को स्टार्ट करने के लिए विजली की कोई बैटरी अयुक्त होती हो तो उचित समय पर उस बैटरी के तंजाब की स्पैसेफिक प्रैवटी भी देखते रहना चाहिए। यदि यह कम हो जाए तो बैटरी का वोल्टेज कम हो जाता है और इगनीशन स्पार्क पूरी तेजी से पैदा नहीं हो सकता। इ'जन के जितने भी वालव मसलन वायु का इन्लैट वालव, तेल का इंजैक्शन वालव, श्रीर जली हुई गैसों के निकास का एगजौस्ट वालव, सब अपने २ छेदों में ऐसी कारीगरी से बिठाए हुए होते हैं कि उन में से श्रंश मात्र भी वायु या गैस निकल नहीं सकती। यदि यह वालव अपने छेदों में ढीले हो जायें तो गैस और वायु अर्जुचत रूप में उन से लीक होना श्रारम्भ कर देती है। जिस से इंजनों का काम बहुत कमजोर पड़ जाता है और फिर रुक जाता है। यह वालव सदा एयर टाइट रहने चाहियें। इस लिए थोड़े २ समय के बाद इन वाल वों ं को बड़े ध्यान से देखते रहना चाहिए। यदि इन में जरा भी रीस के लीक होने का अन्देशा हो तो शीघ्र ही उसकी रोक का प्रबन्ध करना चाहिए। महीने में एक बार कौनैक्टिंग रोड के बोर्टस ं को भी देख लेना चाहिए कि वह ढीले तो नहीं हैं। यदि यह ढीले हो जायें तो करें क शैफ्ट की रफतार एक सार नहीं रह सकती और सटके से लगते हैं। इन बोर्टस को देखने के लिये कई एक

इंजनों में करेन्क शैफ्ट के खोल में खिड़िकयां बनी होती हैं जिन्हें खोलने से यह बोर्टस् दिखाई देते हैं और इनको हाथ से छ कर पता लग सकता है कि ढीले हैं या कठोर प्रत्येक छः माह में एक बार कम्बसचन चैम्बर और तेल व बायु के मार्गी में जमी हुई कारबन साफ करनी चाहिये। और यदि आवश्यकता हो तो वालवज् को प्राइड कर देना चाहिये। पिस्टन निकाल कर उन्हें भी अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये और सलिएडरों को भी। पिस्टन रिंगस् और उनकी कारियों को भी देख लेना चाहये कि वह ठीक रूप में बैठी हैं। तेल के निकास के छेदों को भी साफ करना चाहिये। कौनेंकिटग रोड के बड़े सिरे और करेंक शैफ्ट के वूमने के बड़ रेयरिंगज को भी देख लेना चाहिये ख्रोर छोटे सिरे के वेयरिंगज् को भी, यह वेयरिङ्गज ढीले नहीं होने चाहिये। पानी की जैक्टसू भो साफ रहनी चाहियें। इंजन की श्रोवर-हालिंग का श्रमिप्राय यही होता है कि प्रत्येक पुर्जें को ठीक साफ कर दिया जाये और यदि उस में कुछ दोष आ गया हो तो वह भी टीक कर दिया जाये। जिस समय दुवारा उसे अपनी जगह पर लगाया जाये तो ठीक बैठे। उसके बैठाव में जरा सी भी त्रुटि इ'जन के काम में कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा कर सकती है। इंजन के चलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इंजन में तेल का खर्च नार्मल से अधिक तो नहीं हो रहा है। पानी का तापमान श्रीर लुब्रीकेटिङ्ग सिस्टम का दर्जी तापमान भी समय २ पर मापते रहना चाहिये श्रीर एगजीस्ट वालव से जो जली हुई गैसें निकलती हैं उनका तापमान भी इ जन की दशा के विषय में काफी सहायक होता है। यदि अधिक सिलएडर के इ'जन के किसी एक सिलएडर के एगजीस्ट का तापमान दूसरों से बहुत अन्तर पर माल्यम हो तो उस सिलएडर के एटोमाइजर वालव और पिस्टन रिक्कज् की शीघ्र ही परीचा करनी चाहिये। तेल पैमायश के लिये प्यूल मीटर और पानी तेल व एगजीस्ट के मार्गी में थरमा मीटरस का प्रयोग करना चाहिये। इन से काफी बचत हो सकती है। कई बार एगजीस्ट के मार्ग में लगे हुए थरमामीटर भी गलत हो सकते हैं चित्र नं० 74 में एगजीस्ट थरमा मीटर दिखाया गया है।



चित्र मं 80- ऐग्जोस्ट थरमोमीटर दायल प्रकार का

4 स्टरोक के इन्जनों में एगजौरट का श्रिष्ठक से श्रिधिक ताप-मान 800 दर्जा फारन हीट होना चाहिये। साधारण चाळ दशा से इन्जन के काम में कुछ परिवर्तन श्रा जाने से इन्जन का तेल जी कि रूसे पूरे लोड पर मिलता है ठीक प्रकार से नहीं चलेगा इस लिये एगजौस्ट के दर्जा ताप पर उस का प्रभाव श्रवश्य पड़ेगा। अर्थात् तेल की काफी गर्मी इन्जन के चलाने में प्रयुक्त न हो सकेगी श्रीर एगजीस्ट से निकलती हुई गैंसों का तापमान नार्भल से काफी ऋधिक रहेगा। जब इन्जन का तेल ठीक प्रकार से जलता रहे तो उसकी एनजी पिस्टन को धकेलने में खर्च होती रहती है। और एनजी गर्मी के रूप में एगजी।ट हारा निकलती है। अर्थात् एगजीस्ट का तापमान कम रहता है। यदि घटिया प्रकार का तेल इन्जन को चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाये तो भी एगजौस्ट का तापमान नार्मल स अधिक रहेगा क्योंकि घटिया तेल इतनी शीवता से नहीं जल सकता जितनी शीवता से अच्छा तेल जलता है। इस लिये एगजीस्ट स्टराक में भी तेल जलता ही रहेगा जिस के कारण एगजौस्ट गैसों का तापमान काकी अधिक रहेगा। यदि इन्जन नामेल दशा में हो, उसका तापमान नार्मल हो और प्रेशर भी नार्मल हो तो उस दशा में तेल और वायु का उत्तम प्रयोग होता रहता है। तथा प्रत्येक संलिग्डर अपनी पूरी शक्ति उत्पन्न करता है। उसं समय एगजौस्ट का दर्जा ताप 800 डिग्री फारन हीट के भीतर ही भीतर रहता है। यदि वैसे तो इन्जन अपनी नार्मल दशा में हो परन्तु उसकी वायु की सप्लाई ठीक न हो अर्थात् मौसमी तापमान या उस स्थान के लैवल की ऊँचाई के कारण वायू का आम मौसमी प्रेशर नार्मल न हो या इन्जन की सफाई ठीक प्रकार से न हुई हो तो ऐसी स्थिति में सलिएडरों को वायु ठीक रफतार से नहीं मिल रही होती। अर्थात् उन सलिएडरों में वायु की कमी रहती है जिसका अभिप्राय यह हुआ कि तेल को जलाने के लिये जितनी वायुकी आवश्यकता होती है उतनी उसे नहीं मिलती। इस लिये जितना तेल कम्बसचन चैम्बर में भेजा जाता है वह ठीक समय में पूरा २ नहीं जल सकता। इस लिये एगजौस्ट स्टरोक में भी वह तेल जलता ही रहता है, श्रीर इस प्रकार एग-जीस्ट के दर्जा ताप को बढ़ाने का बड़ा कारण बन जाता है। जब सारा तेल पावर स्टरोक में नहीं जल सकता तो वह इंजन को चलाने के लिये पूरी पावर भी पदा नहीं कर सकता। इस लिये इंजन का आऊट पुट कम हो जाता है। यदि इन्जन प्रेशर चार्जंड हो और उसका दर्जा ताप और प्रेशर इत्यादि नार्मल दशा में तो प्रैशर चार्जिंग द्वारा सलिएडरों को वायु नार्मल से भी अधिक मात्रा में मिलती रहती है। ऐसी स्थित में इन्जन का श्राऊट पुट पूरा रहेगा, परन्तु एगजौस्ट का दर्जाताप कम हो हो जायेगा । क्योंकि सलिग्डरों की फालतू वायु इस तापमान को कम करती है। जब तक इन्जन अपनी उत्तम स्थिति में रहे तो 12 घन्टे तक लगातार चलने पर भी उसका फुलौर आऊट पुट कम नहीं होने पाता। यदि उसकी सफाई र्यादि का श्रौर पुर्जी के लगाने में पूरा२ ध्यान दिया जाये। परंतु यदि इंजन को उचित दशा में प्रयुक्त न किया जाये तो फिर उससे पूरे आऊट पुट की भी आशा नहीं रखनी चाहिये। जैसे पहले वर्णन किया जा चुका

है। जैसे एक पुरुष अपना पूरा काम तभी कर सकता है यदि उसका भ्वास्थ्य ठीक हो और उसकी रोजाना खुराक पूरी और श्रच्छी हो। इसी प्रकार इ'जन भी अपनी पूरी पावर तब ही पैदा कर सकता है यदि उसके सारे पुर्जे, खुराक, आने-जाने का मार्ग श्रौर जली हुई गैंसों के निकास के मार्ग ठीक काम कर रहे हों। उस को तेल व वायु पूरो मात्रा में अच्छी प्रकार के मिल रहे हों। इंजन के चलने में जो भी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं जैसे घिसाई, कारबन का जमाना, छिलते उखड़ना और कम्प्रैशन श्रादि के नुकस यह सब प्रकट करते हैं कि इंजन श्रपनी ठीक स्थिति में नहीं है अर्थात् उसका स्वास्थ्य खराब है। इसलिये वह अपनी पूरी पावर भी पैदा नहीं कर सकता। इन नुकसों के कारण इंजन की पावर में जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिये तेल ऋधिक मात्र में देना पड़ेगा। जिससे तेल की खपत बढ़ जाती है श्रीर एगजीस्ट का दर्जा ताप भी श्रिधक हो जाता है। जिस इ'जन को वायु पूरी मात्रा में न मिल रही हो उसका भी पावर आउट कम हो जाता है और उसका गर्वनर पावर की कमी को पूरा करने के लिये प्रत्येक सलिएडर को तेल श्रिधक मात्रा में भेजने का यत्न करता है। परन्तु सलिएडरों में वायु की मात्रा तो असल तेल को जलाने के लिये भी ना काफी होती है। इसिलिये असल तेल का कुछ भाग और फालतू तेल पावर स्टोरक में पूरी तरह जल नहीं सकते ख्रौर एगजौस्ट स्टरोक तक वह जलते ही रहते हैं। श्रीर एगजीस्ट में जलता हुश्रा तेल ही

बाहर निकलता है जिससे एगजोरट का तापमान भी बढ़ता है श्रीर तेल भी न्यर्थ जात है। श्रीर यदि इन्लैंट वालव के छेदों में कारबन का जमाव बढ़ता ही जाये तो दशा इतनी खराब हो जाती है क एगजीस्ट का तापमान खतरनाक रूप में बढ़ जाता है, जिससे एंग्जीस्ट बालव जल सकता है पिस्टन जाम हो सकता है और बोल्ट नट फट सकते हैं। इन सब कठिनाइयों का इलाजा यही है कि इन्जन की देख-भाल सदा उचित रीति से होती रहनी चा हए। यह सब क उनाइयां देवल ड्राइवर की लापरवाही से पैदा हो सकती हैं। निम्न लिखित बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जहां कहीं भी धातु की दो सत्तहें परस्पर जोड़ी गयी हों तो उनका जोड़ सदा ऐसे उपाय से लगाया जाता है कि गर्मी भी एक से दृसरे को पहुँचती रहे और उन दोनों के मध्य प्रेशर भी ठीक बना रहे। उस जोड़ पर याद मैल मिट्टी या कारबन आदि जमती है तो यह दोनों उद्देश्य ही पूरे नहीं हो सकंगे। अर्थात् न तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गर्मी की मात्रा ही पूरी २ पहुँच सकेगी और न ही उन दोनों स्थानों के मध्य प्रेशर कायम रह सकेगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी जोड़ पर मैल-मिट्टी ऋौर कारबन का जनना हानि कारक है। इसलिए ड्राइवर और क्षीनर का कर्तव्य है कि इन्जन के एक २ जोड़ को साफ-सुथरा रखें। भारत में इन्जन ड्राइबरों में इस बात के विषय में बहुत ही लापरवाही दृष्टि गोचर होती है। वह केवल इन्जन को चाल रखने की जिम्मेवारी ही समऋते हैं। इन्जन की एफीशैन्सी की ऋोर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।


जब रबड़ फाइबर एसबैसटस आदि के जोड़ लगाये जायें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका कोई भाग इन्जन सिलएडर के बोर आदि में न रह जाये। नहीं तो बायु के मार्ग, एगजौस्ट गैस के मार्ग, पानी के मार्ग, लुब्रीकेटिंग तेल के मार्ग या जलने वाले तेल के मार्ग में कुछ सीमा तक बाधा पैंदा हो जाएगी।

यदि तेल के मैनीफोर्डस और उनको लगाने वाले सहारे अर्थात फलैंजिस लापरवाहों से लगाए जाएँ तो भी वायु के जाने के मार्ग और जली हुई गसों के निकास के मार्ग कुछ सीमा तक तंग हो जाने का भय रहता है। सदा किसी भी पुर्जें को लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि किट प्रत्येक छेद जितना बनाया गया है उतना ही खुला रहे उसको कम करने से इंजन के काम करने में कुछ न कुछ बाधा पड़ेगी, जिससे उसका काम सन्तोष जनक न रहेगा और इंजन का पावर आउट पुट अवश्य कम हो जायेगा।

कई इन्जनों में जिनके करैन्क शैफट के खोल में कुछ छेद या मार्ग वायु के नैनीफोर्ड के साथ सम्बन्धित रखे जाते हैं, वायु के फिलटर बन्द हो जाने से लुब्रीकेटिंग तेल की खपत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि करेंक के खोल में के इन छेदों छारा वायु के लिये खिंचाव अधक हो जाता है। इस प्रकार से लुब्रीकेटिंग तेल सलिएडर में जलना शुरू हो जाता है। और इस से ईंधन के तेल में तो बचत होने लगतो है परन्तु कारबन बहुत अधिक बन कर वायु के मार्गों में कारवन जम कर वायु के प्रवेश को और भी कम कर देती है। इस प्रकार इन्जन के काम में और भी कमजोरी श्राने लगती है। जिससे इन्जन का पावर त्राऊट पुट कम होता जाता है और एगजौस्ट का तापमान अधिक। जब कभी भी इंजन ड्राइवर को पता लगे कि एगजीस्ट का तापमान नार्भल से अधिक हो रहा है और तेल के खर्च के मुकाबले में इन्जन का पावर आउट पुट कुछ कम माऌ्म होता है तो उसे समक लेना चाहिये कि कही न कहीं वायु के इन्लैट वालव में कुछ बाधा है। ऐसी बाधाको बहुत जल्दी माछम करके दृर करने का यत्न करना चाहिये। इस बात पर नहीं रहना चाहिये कि इन्जन चल तो रहा है। कम त्राउट पुट पर चलता हुत्रा इंजन किसी न किसी दिन अवश्य जवाब दे जायेगा। उस समय विगाड़ बढ़ जाने के कारण अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिये अच्छा यही होता कि जिस समय मामूली सा बिगाड़ नजर त्राये उसे उसी वक्त दूर करने का यत्न किया जाये। करे बार नया खरीदा हुआ इन्जन ही अपना पूरा आऊट पुट नहीं दे सकता। ऐसे इंजनों में बनाते समय ही कुछ दोष रह जाते हैं। ऐसे इंजनों को ठीक करने का यत्न करना व्यर्थ होता है। इसके विषय में तो बनाने वाले से ही सलाह करनी चाहिए। सम्भव है कि इस इन्डान के बनने के बाद उन्होंने अपनी डिजाइन में कमी की भांप लिया हो श्रीर वह उस को ठीक कर सकें। इंजन के बनाने वाले एगजीस्ट के दर्जी ताप के बारे में जो सूचना भेजते हैं उससे भी कई बार

गल्ती लगने का भय रहता है। क्योंकि किसी जगह पर वायु का तापमान कुछ होता है त्रीर किसी जगह पर कुछ। बर्फानी इलाकों में वायु का तापमान बहुत ही कम रहता है और रेतीले इलाकों में जहां कि वर्षा भी कभी २ होती है वाय का साधारण तापमान बहुत ऋधिक रहता है। स्थानों पर एग गौस्ट का तापमान सूचीपत्र में दिये गये दर्जा ताप से अवश्य ही अधिक रहेगा। इस तिये गर्म इताकों में श्रीर गर्मी की ऋतु में यदि एगजीस का तापमान कुछ श्रधिक भी माछ्म हो तो उससे शीव हो यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिये कि इसमें अवश्य कुछ न कुछ त्रुटि आ गई है। सब प्रकार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुये अपनी बुद्धि और सूफ्त से निर्णय करना चाहिये। जब किसी स्थान पर वायु का तापमान बहुत अधिक हो तो इंजन पर लोड स्वयं ही कम रखना चाहिये ऋर्थात् उससे प्राप्त होने वाला पावर आउट पुट अपने आपही कम कर देना चाहिए। ताकि एगजीस्ट का तापमान श्रिधिक न होने पाये। उदाहरण के रूप में यदि बनाने वालों की सूचना यह है कि एगजौस्ट का तापमान 800 दर्जे फारन हीट पर होना चाहिये जब कि नार्मल हवाई तापमान 60 दर्जे फारन हीट हो। जिस स्थान पर वायु का दर्जा ताप 110 दर्जे फारन हीट हो तो वहां पर पूरे लोड पर इंजन को प्रयुक्त करते हुये उसका तापमान 850 दर्जे भारन हीट हो जाएगा। इसलिये ऐसे स्थान पर यदि इंजन से पूरा पावर आडट फुट लिया जाये तो उसका

तापमान किसी समय भय का कारण है। ऐसी स्थिति में इंजन का श्राउट पुट लगभग 5 फी सदी कम रखना चाहिये। एगजौस्ट का तापमान मापते समय थरमा मीटर या पायरो मीटर का पहला दर्जा ठीक प्रकार से बैठा लेना चाहिये। ऋन्यथा यदि वायु के तापमान के अनुसार उसे ठीक न कर लिया जाये तो वह एगजौस्ट का तापमान 800 दर्जे फारन हीट ही बतायेगा जब कि उसका ऋसल दर्जाताप 850 से ऋधिक होगा। कई बार ऐसी ही गलती के कारण इ'जन फेल हो सकता है। एगजीस्ट थरमा मीटर या पायरो मीटर के अतिरिक्त इंजन प्रयुक्त करने वालों के पास एक और त्राला जिसे डीजल इंजन इएडी केटर कहते हैं भी होना चाहिये। यह त्र्याला प्रत्येक इंजन सिलएडर के भीतर चालु दशा में प्रैशर को गराफ की शकल में बताता रहता है। यदि इस सलिएडर की सहायता से इंजन के प्रत्येक सलिएडर के लिये बारी २ कार्ड लगाकर सलिएडर के भीतरी प्रैशरों के गराफ प्राप्त किये जायें तो इंजन की स्थिति का पूरा २ पता चलता रहता है। ऐसे इरिडकेटर कई प्रकार के मिलते हैं। सस्ते भी त्रौर महंगे भी। सबसे अच्छी प्रकार का कथोडरेट इंडिकेटर है । परंतु इसका मोल बहुत ऋधिक होने के कारण केवल बड़ी बड़ी फैक्टरियों में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। एक इंडिकेटर चित्र 81 में दिखाया गया है।



जीजल इंग्जन इन्डीकेटर सलिडर की प्रेरार की जार्च के वास्ते

स्थिर इंजनों की देख भाल

श्रव हम ऐसे इंजनों के विषय में कुछ बातें लिखते हैं जो कि एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। श्रर्थात श्राटापोसने के इंजन, तेल के कोल्हू चलाने के इंजन, रूई के कारखानों में, सीमेंट के कारखानों में, श्रीर वर्कशापों में प्रयुक्त होने बाले इंजन जो कि एक स्थान पर हढ़ता से सदा के लिये लगा दिये जाते हैं। इंजन में सबसे कीमती पुर्जा उसकी करेन्क शैफ्ट है। इसका मृल्य लग भग 2 पाऊंड श्रर्थात् 30 रुपये के लगभग फी हौरस पावर होती है। इसके वेयरिगस् इसके साइज के श्रनुसार बिल्कुल दीक होने चाहिए श्रीर वह वेयरिंग जिनको भारतीय ड्राइवर साधारण

रूप में बरास कहते हैं एक दूसरे के साथ सोधी लाइन जोकि भृमि के समानाँतर हो,में होने चा हवें। इनको ऊँचाई में और सेध में साधारण सा अन्तर भी करैंक के लिये हानिकारक हो सकता है। कई बार इन बेयरिंगजू के विसने से उसके दोनों। सरों की र्जचाई एक जैसी नहीं रहती और उसके दोनों सिरों पर जोर एक जैसा नहीं पड़ता। जिससे वह दूट जाती है जिस स्थान पर इंजन लगाया जाता है उसे इंजन की बुनियाद अथवा फाऊँ डेशन का नाम दिया जाता है। यह बुनियाद बड़े तरीके से कारोगरी से बनानी पड़ती है। ताकि इंजन मजबूती से अपने स्थान पर जकड़ा रहे और जिस समय इ जन चले तो उसके जोर श्रीर थराहट से यह बुनियाद हिल न जाये। यांद वह हिल जाये तो भी इंडान ठोक काम नहीं दे सकता और यदि बुनियाद अधिक हिल जाये तो इ जन को चलाना ही नहीं चाहिये। नहीं तो उसको करैन्क को हा न पहुंचेगी। यदि यह फाऊंडेशन लैंबल में ठीक न हो तो भी इंजन के लिए हानिकारक है। इसलिए फाऊं-डेशन अत्युत्तम ढंग से टड़ और ठीक लैंबल की होनी चाहिये। करैन्क को अलाइन मैन्ट भी साल छः महीने के बाद जांच लेनी चाहियं। इसके जाँचने के लिये भो डायल इण्डिकेटर मिल सकते हैं। यह एक प्रकार का माइकरों भीटर हो होता है जो कि करैन्क क टेढे भागों का फासला ठीक प्रकार से बतला सकता है। बेयरिंगज् को भी कभी २ देखते रहना चाहिए ताकि उनके विसने के कारण शैफ्ट के सिरे उन में डीले न हो जायें। यह डील बही

श्रादमी सरलता से देख सकता है जिसको उनकी श्रमल दशा का ज्ञान हो। वड़े वेयरिंगज, बड़े सिरे के वेयरिंगज, श्रीर गजन पिन की बुशिस को इसी प्रकार देखना चाहिये। बड़े सिरे के वेयरिंगज के दोनों छाघे भागों को पकड़ने के लिये जो बोर्ड लगाये जाते हैं कई बार देर तक प्रयोग करने से वह भी खराब हो जाते हैं। त्रर्थात् उनकी चूड़ियां घिस जाती हैं उनको भी बदलते रहना चाहिये। वर्ष में एक बार सिलएडर के लाइनरज को भी माइकरो मीटर द्वारा मापना चाहिये ताकि पता लग सके कि वह कितने चिसे हैं। यह माप करैनक शैफ्ट की लाइन के साथ २ और उसके श्रमृद्वार भी लेना चाहिये। कम से कम बोर के साथ २ चार स्थानों पर । सबसे आधक रगड़ कम्बसचन चैम्बर के पास पिस्टन रिङ्गज् के रास्ते के साथ २ होती है। यह रगड़ लग भग 1000 घन्टों के प्रयोग के पश्चात 1000 से 1500 इच्च के लगभग होती है। जब तक सलिएडर 1000 इच्चे तक न घिस जायें उस समय तक वह एयर टाइट रह सकते हैं। पिस्टन रिंगज़ की परीचा वर्ष में तीन चार बार होनी चाहिये। यद इनमें से कोई एक टूट जाये तो उसे बदलना चाहिए। यदि किसी पिस्टन रिंगज पर कात धब्बे नजर त्रायें तो उसे भी बदल देन। चाहिये। क्योंकि जिस स्थान पर रिंग ठीक लाइनर के साथ घिस कर चलती इ वहाँ है उसकी सतह साफ चमकीली होगी। काला स्थान वही हो सकता है जो कि लुबीकेटिंग तेल की मिली जो कि ्र लाइनर पर विद्यमान होगी के साथ पूरी तरह घूमती हुई नहीं

गुजरती। इसलिए वहां से वायु और फ्यूल को बनी गैस के लीक होने की सम्भावना हो सकती है। तेल को कन्ट्रोल करने वाली रिंगज् के छेद भी कभी २ ध्यान से साफ करते रहना चाहिए। यदि इन्जन के चलते समय करेन्क खोल से अधिक धुत्रां निकले तो इसका अभिप्राय यह है कि गैस लीक होकर कम्बसचन चैम्बर से करैन्क केस में आ रही है। अर्थात् पिस्टन रिंगज एयर-टाइट नहीं हैं। पिस्टन रिंगज़ के मध्य जो फासला होता है उसके महत्व को श्रच्छी तरह से नहीं पहचाना जाता। यह पिस्टन रिङ्गज काफी फासले पर रखी जानी चाहिये यदि वह एक दूसरे के साथ २ ही हों या बहुत समीप २ हों तो सलिएडर के बोर पर रगड़ श्रिधिक रहेगी । इस प्रकार सिलएडर भी जल्दी खराब होगी और रिंगज के भी जल्दी टूटने का भय होगा। इस प्रकार इन्जन के रुक जाने का अन्देशा रहेगा। यदि इन रिंगज के मध्य फासला ऋधिक हो तो लोकेज का खतरा बना रहेगा। इन्जन की एफीशैन्सी ऋधिकतर उसके कम्प्रैंशन पर निर्मर होती है। श्रीर यदि पिस्टन रिंगज श्रधिक फासले पर लगाई जाएं तो गैस पिस्टन से लीक हो कर करेन्क केस की स्त्रोर जाती रहेगी जिससे कम्बसचन चैम्बर में दबाव अर्थात् कम्धेरान कम हो जाता है। इन्जन की एकीशैन्सी भी गिर जाती है। इन श्रिधिक प्रीशर की गैसों के लीक होने से पिस्टन रिंगज सिलएडर के ब र के साथ श्रधिक प्रेस हो जाती हैं। जिससे सलिएडर श्रीर रगज दोनों ही जल्दी धिसना आरम्भ कर देते हैं। वास्तव में

पिस्टन रिंगज और सलिएडर के शीघ विसने का कारण रिंगज के मध्यवर्ती फासले का अधिक होना ही होता है। रिंगज के मध्य उचित फासले का निर्णय करते हुए कई एक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उदाहरण के रूप में रिंगज का कुतर, रिंग की स्थिति, इसका इन्जन की चाल दराा में साधारण ताप-मान. रिंग की धातु और गर्म हो कर इन के फैलाव की मात्रा। साधारण रूप में यह फासला डेट इंच होता है। गर्म। होकर रिंगज के फैलने से उनके मध्य फासला और भी कम हो जाता है परन्तु साथ ही लाइनर भी फैलता है। त्र्यसल में पिस्टन के इर्द-गिर्द रिंग चढ़ाने का अभिप्राय यही होता है कि पिस्टन सलिएडर के भीतर हरकत करने पर भी पूरा २ एयर टाइट हो. ताकि तेल के जलने से कम्बसचन चैम्बर में पैदा होने वाली गैस उस चैम्बर में ही रहे और पिस्टन का दबाव पड़ने पर वह वहीं पर बन्द रहे और उसका पूरा २ दबाव पिस्टन पर पड़ सके। इसी दबाव पर ही तो पिस्टन की सारी पावर निर्भर है। यदि यह गैस सलिएडर से निकल जाय तो इन्जन की पात्रर अवश्य कम होगी। एक श्रोर तो एयरटाइट वालव उस गैस को बाहर निकलने से रोके रहते हैं। इसिलिये उसकी टकर भिरटन पर ही पड़ती है। यदि पिस्टन के किनारे के साथ २ उसको निकलने के लिये मार्ग मिल जाय तो भी उसका बल घट जाएगा। इस लिये पिस्टन भी सिलएडर के भीतर पूरा २ एयर टाइट होना चाहिए। इसीलिये पिस्टन के इर्द-गिर्द यह रिंगज लगाये जाते हैं ताकि घिसाई से

पिस्टन खरात्र न हो सके छोर केवल रिंगज को बदलने की आवश्यकता पड़े यह थोड़े खर्च से बदली जा सकती हैं। जब कभी भी पिस्टन रिंग को चाकोजी सत्तह पर कोई र काले धर्म नजर आएं तो वह रिंग शोध हो बदल देने चाहिए। इस प्रकार पिस्टन रिंग का इंजन में बड़ा महत्व है। पिस्टन रिंगज के बाद सारे वालवज् का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। वालव प्रत्येक घंटे में हजार बार अपने छेद में उपर नीचे हरकत करता है इस लिये उसके घिसने का भी भय रहता है जैसे कि पहले वर्णन किया गया है। या उचित समय पर एगजीस्ट रिंगज वालव के खुलने से जनी हुई फालतू गैसों को बाहर निकलने के लिये मार्ग देना है।

इसके सिवाय शेप सारा समय कोई गैस उन वालवों से बाहर नहीं निकल सकनी चाहिये। यदि इन्लैंट और इंजैक्टर वालव में से गैस थे ड़ी २ भी निकतना आरम्भ हो जाये तो इन्जन की पावर बहुत कम हो जाती है। वालव पर बड़ा जोर पड़ता है। पावर स्टरोक के आरम्भ में गैस इसको बड़े जोर से बाहर धकेतती है और सक्शन स्टरोक के आरम्भ पर यह बड़े जोर से भीतर की ओर खेंचे जाते हैं। एगजौस्ट वालव पर और भी अधिक सखती होती है क्योंकि एग जौस्ट स्टरोक के मध्य इसके जोर से खुलने के इलावा जली गैसों की गर्मी भी इसको सहन करनी पड़ती है। निस्सन्देह अधिकतर वालवों के धात और उनकी बनावट और उनको चलाने वाली मशीनरी पर निर्भर है। परन्तु

फिर भी इंजन ड्राइवर उनकी आयु को बढ़ाने के लिये बहुत ऊछ कर सकता है। वालवों को विसाई के विषय में कुछ कारण लिखे जाते हैं। यह अधिकतर एगजौस्ट वाजब के विषय में होंगे। " क्योंकि यही शीघ खराब होने वाला होता है। वालव अधिक तेजी और जोर से अपनी जगह पर नहीं बैठने चाहिए। वालव के खुलने और बन्द होने का जोर उनको खोलने और बन्द करने वाले कैमज की शक्ल-सूरत पर उन वालवज् के स्प्रिंग की शक्ति पर और उस फासले पर जो कि उनके खुलने और बन्द होने पर ६ हें चलना पड़ता है निर्भर होगा। यदि कैम बिल्कुल नोकदार हो तो वालव बड़े जोर से खुलेगा और बन्द होगा। क्यों के कैम एक दम आकर वालव को दबायेगी और एकदम ही वालव पर से उसका जोर हट जायेगा। परन्तु यदि वह नोक श्रियिक गोलाई में हो तो बालव धीरे २ खुलेगा श्रीर धीरे धीरे बन्द होगा परन्तु कमज् की शक्त सूरत इन्जन बनाने वालों की इच्छा पर है। वह इंजन की दशा के अनुसार ठोक उचित रूप में सारे पुर्जी को बनाते हैं। शुरू २ में यदि कैम की शकल कुछ ्रश्रापत्तिजनक भी हो तो वह धीरे २ घिसकर ठीक रूप में ्रश्रा जाती है। यदि जल्दी घिसाने की अवश्यकता हो तो उन पर लुबीकेटिंग तेल मत जाने दो। वालव का स्प्रिंग भी शक्तिशाली ही होना चाहिये। यदि यह स्प्रिंग कमजोर हो तो वालव को ठीक बन्द ही नहीं कर सकेगा और लोकेज बनो रहेगी। यदि यह ्त्र्यधिक शक्तिशाली हो तो वालव एक दम तेजी से वन्द होगा श्रीर शीघ्र घिसेगा। इसलिये स्प्रिंग की शक्ति का उचित होना बहुत त्र्यावश्यक है। इसी प्रकार वालव के चलने का भो फासला उचित होना चाहिये। यदि यह फासला थोड़ा हो तो बलाव ठीक रूप से बन्द नहीं हो सकेगा। श्रीर यदि फ।सला श्रधिक हो तो तेजी और भटके से बन्द होगा। इसलिए वालव शीघ्र घिसेगा। वालव स्दा गैस टाइट रहने चाहियें। ऋर्थात् उनमें से गेस बिल्कुल लीक न हो सके। इसीसे उनकी आयु भी लम्बी होती है। लीक होतो हुई गैस ऋधिक गुर्मी के कारण वालवों को ऋधिक गर्म कर देती है। यदि एग जौस्ट वालव पूरा २ एयर टाइट हो तो केवल एगजौत्ट स्टोरक में ही निकलती हुई गैस इस को गर्म कर सकेगी। उस समय तक गैस का तापमान भी काफी कम हो चुका होता है। परन्तु यदि पावर स्टोक में कुछ गस निकलती रहेतो स्सका दर्जाताप बहुत ऋधिक होने के कारण एगजौस्ट वालव बहुत अधिक गर्म रहता है जिससे उसके जलने और करें क होने का भय लगा रहता है। एक और कारण इनके शोघ खराब होने का यह भी है कि लीक होने वाली गैस बहुत थोड़े से रास्ते में से गुजरती है इसलिये उसकी रफतार श्रिधिक होती है। जिससे वह स्थान बहुत शीघ ख़ुर्दरे हो जाते हैं। इसलिये यदि एक बार लोकेज शुरू हो जाये तो यह बढ़ता ही जाता है। इसलिए इस क ठेनाई से बचने के लिए वालव की परीचा करते रहना चाहिए। श्रीर जब त्रावश्यकता हो इनको साण पर प्रांइड कर लेना चाहिए। वालव कई ढंगों से लीक हो सकता है। यदि

वालव स्प्रिंग कमजोर हो तो यह वालव को अपनी जगह पर दृढता से नहीं बैठा सकता। उस दशा में वालव के सब श्रोर लीकेन होता रहेगा। कई बार अधिक रगड़ या मरोड़ के कारण वालव की डएडी कुछ टेढ़ी हो जाती है। जिससे वालव श्रपनी जगह पर ठीक नहीं बैठ सकता। इससे वालव के किनारे के कुछ हिस्से के साथ गैस निकलना आरम्भ होता है। यदि वालव और उसके बैठने के स्थान के मध्य कोई छिलत उखड पड़े या कोई बाहरी चीज अटक जाए तो भी बालव ठीक रूप से बन्द नहीं होता। इससे भी गैस निकलना श्रारम्भ कर देती है। यदि इञ्जन चल रहा हो तो हम त्रासानी से पहचान नहीं कर सकते कि एगजौस्ट वालव अपने स्थान पर ठीक बैठता है या नहीं। परन्तु यदि एगजौस्ट पाइप उचित से ज्यादा गर्म हो रहा हो या एगजौस्ट थरमा मीटर की रीडिंग बहुत अधिक हो तो इससे यही समभ लेना चाहिए कि एगजौस्ट वालव का बैठाव ठीक नहीं है श्रीर उसमें से गैस लीक होती है। एगजौस्ट वालव की परीचा विशेष रूप से शीघ करते जाना चाहिए। 2 स्टोक के इंजनों पर एगजौस्ट वाला का श्रौर भो ज्यादा ध्यान रखने की श्रावश्यकता होती है। क्योंकि उनमें एगजोस्ट बहुत ज्यादा गर्म रहता है। जब इंजन के वालव खोले जायें तो बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि उनको सतह पर कहीं खुर्दरापन तो नहीं, जले होने के चिन्ह तो नहीं ऋोर कहीं उनपर बहुत सूदम २ दराजें तो नहीं। यह सब बातें उनके सिर पर भी और डएडी पर भी देखनी चाहियें। यदि


कहीं दराज पड़ जाए उससे वालव का कान पूर्ण रूप से कक सकता है। कई बार यह आम तरीके से नजर नहीं आ सकते। बास्तव में वालव की परीचा आतशी शीशे से करनी चाहिये जिससे बड़ी बारीक दराज भी काफी बड़ी होकर नजर आने लगेगी। जब किसी वालव को मांइड किया जाये तो उस पर श्रीजार के चिन्ह और रगड़ें कई बार बड़ा भारी दोप पैदा देती हैं। ऐसे स्थानों पर आमतौर पर दराजें पैदा होती हैं। इसिल्ये ऐसे स्थान दोबारा लगाने से पहले ही साफ कर लेने चाहिए। खदि वालव में किसी जगह पर मामूली सी भी दुराज नज़र आये तो बालव बदल देना चाहिये। थोड़ी २ देर के बाद बालवों की परीचा और आवश्यकतानुसार उनकी ग्राइडिंग अच्छी रहती है। बजाए इसके कि श्रिधिक देर बाद श्रिधक प्राइंडिंग किया जाये। प्राइडिंग भी त्रावश्यकता से त्रधिक नहीं करना चाहिये। जब वालव अधिक विस जायें तो उनकी डएडी ठीक सेध में नहीं चलती. जिससे वालव अपनी जगह पर ठीक नहीं बैठते और लीकेज बढ़ जाता है। इसलिये विसाई को कभी भी अधिक न होने देना चाहिये। वालव की डंडी मरोड़ी नहीं जानी चाहिए। इस-लिये डिएडयों को भी अवश्य जब कभी देखते रहना चाहिए। कई बार वालव का स्थिंग भी मरोड़ा जाता है या ठीक तरह से नहीं लगा होता। इस दोष की ओर बहुत कम ध्यान जाता है। यह वालव की डएडी को टेड़ा कर देता है और लीकेज शुरू हो जाता है। स्टील वालव की डएडी को सीधा करने के लिए गर्म कभी नहीं करना चाहियें कि किए कि कि

फलाई ह्वील

छोटी पावर के इंजनों में करेन्क शैपट के एक सिरे पर और बड़ी पावर के इंजनों में दोनों सिरों पर भारी फ्लाई ह्वील लगाये जाते हैं। इनके लगाने का अभिप्राय यह है कि एक बार तो कम्बसचन चैम्बर में जज़ते हुए तेल की गैस जोर से पिस्टन को धकेल कर करें के केस की ओर चल देती है और उसके बल से करैन्क शैपट और उसका फ्लाई ह्वोल दोनों ही घूमने लग जाते हैं। इसके बाद पिस्टन के तीन स्टोक फ्लाई ह्वील के इन रशीया से पूरे होते हैं। क्लाई ह्वील में कोई विशेष नुकस नहीं पड़ सकता परन्तु यद यह शैफ्ट के सिरे पर ठीक दृढ़ता से न जकड़ा हुआ हो तो करेंन्क का जोर इसको पूरी तरह नहीं घुमा सकता है। फ्लाई हील को करेन्क शेफ्ट पर चाबी हारा हढता से जकड़ा जाता है। यदि यह चाबी ठीक प्रकार से फिट न हुई हो तो ह्वील शैफ्ट पर कम्पायमान रहता है। जिससे शैफ्ट पर रसकी चीट लगती रहती है। और चाबी की मरी पर होल के बोस में भी और शैपट में भी कोनों पर अधिक जोर पड़ता है। इन कोनों पर ह्वील बोस करेन्क हो जाता है। विशेषकर यदि यह कोने तेज हों। वास्तव में चाबी की करी के कोने थोड़े गोलाई में और टेढ़े होने चाहिए। जब इन दोषों के कारण चाबी ढीली पड़ जाती है तो ड़ाइवर इसको जोर से मतरी में धकेलने का यतन

करते हैं, जिस कारण चक्र के हब और बोस करैक होना शुरू हो जाते हैं। कई लोग ढोली चाबी के साथ धातु की पतली पत्तियां भारी में धकेलने का यत्न करते हैं। यह तरीका अच्छा नहीं है। असल तरीका यही है कि जब चाबी ढीली हो तो उसकी जगह नई चाबी जो कि इस भारी में ठीक बैठे लगानी चाहिए। ढीली चाबी से कईबार उस फरी को भी सीधा करना पड़ेगा। कई चकों में अधिक चाबियां भी प्रयुक्तको जाती हैं। परन्तु कई एक में सिर्फ एक ही चाबी होती है और फलाई ह्वील की दढ़ता उसी पर निर्भर होती है और र्याद बोस का छेद शैफ्ट के साइज से कुछ खुलाहोतो चाबीबड़ेध्यान सेलगानेपरभी ह्वीलको दृढ़ता से पकड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में दूसरी चाबी पहली से गोलाई के चौथे हिस्से के फासले पर लगानी चाहिये। इस चाबी के लिए शैफ्ट और बोस में दूसरी मरी बनाने की आव-श्यकता नहीं होतो। वैंसे ही दोनों के मध्य चाबी धकेली जा सकती है। फलाई ह्वील की चाबियों को बार २ देखते रहना चाहिये। यदि यह ढीली हो जएं तो फ्लाई ह्वील धक्के खाता है। जिस से उससे सम्बन्धित पुर्जी को हानि पहुँचती है। जब फ्लाई ह्वील के बोस में एक ब्रार दराज पड़नी शुरू हो जाये तो चूं कि यह फ्लाई ह्वील देग का बना हुआ होता है, इस लिये यह बढ़ती ही जाती है। श्रौर फिर ह्वील बिल्कुल फर्ट् जाता है। इसिलिए फ्लाई ह्वील की दराज को बड़ा गहरा दोष समझना चाहिए। बोस को अच्छी प्रकार से साफ करके तब

अपितु फिर स्टार्ट करते समय धमाका पैदा होगा। क्यूल इंजैक-शन सिस्टम इन्जन का दिल है। इस लिये इसकी ओर हर समय ध्यान रखना आवश्यक है। जब किसी इन्जन में बनाने बालों का विशेष प्रकार इन्जैक्शन सिस्टम लगा हुआ हो तो बह इसके लिए विशेश सूचनायें भेजते हैं, जिनको ठीक २ प्रयोग में लाना चाहिए। एटोमाइजर को विशेष रूप से प्रति 500 घंटे



चित्र नं 82 -- एटो माईज्र रेस्टर

के प्रयोग के बाद साफ करना चाहिये। इसके सिरे को रेती या रेगमार से साफ नहीं करना चाहिये बिल्क ब्रुश से साफ करना चाहिये। फिर एटौमाइजर से सुई को उतार लो और इस सुई के छेद को साफ मिट्टो के तेल से धो डालो। यह सुई अपने छेद में स्वाधीनता से फिरने के योग्य होनी चाहिये। सुई को कभी आइंड करने का यत्न नहीं करना चाहिये। यदि कोई नुकस नजर आए तो सिर्फ उस के स्थान को साफ करदो। यदि फिर भी ठीक न हो तो नई नौजल लगा दो। एटोमाइजर की जांच के लिए एटोमाइजर टैसटर जैसा कि चित्र नं० 82 में दिखाया गया है प्रयुक्त किया जा सकता है।

प्यूल पम्प या एटोमाइजर के स्प्रिंग प्रेशर में यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई दे तो बनाने वाले की सूचनाओं के अनुसार ही करना चाहिए।

एयर इन्जैक्शन इन्जन

यह अब कम ही बनते हैं। परन्तु फिर भी पुराने प्रयुक्त हो रहे हैं। इन में तेल के लिये वालव लगा हुआ होता है। यह वालव थोड़े कुतर का लम्बूतरे सिपंडल के रूप में होता है, जो कि अच्छे स्टील का बनाया जाता है और नीचले सिरे पर नोकदार होता है। ताकि वालव के छेद में ठीक बैठ सके। इसके साथ लीकेज को रोकने के लिये उचित पैंकिंग का प्रबन्ध किया जाता है। यह वालव बड़ा कोमल पुर्जा होता है जो कि बड़ी

त्र्यासानी से खराब हो सकता है। इस लिये बड़े ध्यान से इसकी रक्ता करनी चाहिए। यूं ही इधर उधर न पड़ा रहे। इसका सपिंडल लम्बा और कमजोर होने के कारण बड़ी जल्दी टेढ़ा हो जाए तो यह स्टाफिंग बोक्स में त्राजादों से काम नहीं कर सकता। जिससे यह जल्दी घिस जाता है। श्रीर इसके जाम होने का भय रहता है। यदि सटाफिंग बौक्स अच्छी तरह से पैक न किया जाये तो भी सपिंडल शीघ घिस कर जाम हो जाता है। पैकिंग के लिए साधारण रूप में वाइट मैटल जैसी रगड़ न खाने वाली धातु की रिंगज के रूप में होती है। पैंकिंग लगाने से पहले सिपंडल की अच्छी तरह देख भाल कर लेनी चाहिये कि यह साफ और सीधा है। इस पर कोई मैल-मिट्टी नहीं होनी चाहिये। श्रौर न ही पैकिंग पर श्रौर न ही सटार्फिंग बौक्स में कोई मैल होनी चाहिए। सपिग्डल को अपने स्थान पर रखकर पहली रिंग लगा कर और उचित श्रीजारों से उसे ठीक विठा कर सिपरहल को इधर उधर चला कर और थोड़ा बहुत घुमा कर देखना चाहिए। परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि इसे टेढ़ा करने की को शश नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरो रिङ्ग लगा कर ऐसे ही करना चाहिए श्रीर फिर इसी प्रकार बारी २ सारे रिंगज लगाते जाना चाहिये जब तक कि सटाफिंग बौक्स पूरा न भर जाए। जब सारे पैंकिंग ठीक लग चुकें तो भी सपिएडल ठीक श्राजाद चालु दशा में होना चाहिये। इस प्रकार पैकिंग लगाने में कुछ देर तो ऋवश्य लगेगी परन्तु वालव ठीक प्रकार में काम

देगा। यदि शीव्रता से सारी रिंगज इक्ट्री ही भर दी जाएँ तो बाद में वालव ठीक काम नहीं दे सकेगा। सपिएडल का नोकदार सिरा जिसने वालव का काम करना है सदा अपने स्थान पर ठीक रूप से बैठना चाहिए। इसलिए इसे बार २ बड़े ध्यान से याइंड करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। यदि शाइडिंग लापरवाही से त्रावश्यकता से ऋधिक कर दिए जाए तो जल्दी ही बालव श्रपने स्थान में दब जाएगा, जिससे बालव के काम में बहुत जल्दी दोष पैदा हो जाता है। वालव को अपने स्थान पर ठीक वैठाने के लिए ठीक नियम यह है। कि वालव को अपने स्थान पर घुमाया जाए ताकि इसके ऊँचे स्थान माळूम हो सकें। फिर इनको बहुत ही कोमल रेती से रगड़ कर ठीक कर दो। ऐसा श्रमल एक दो बार करके दोष दृर किया जा सकता है। फिर मैटल पालिश और पतले लुड़ीनेटिंग तेल द्वारा इसे प्राइंड कर दो । प्राइंड के लिये कभी भी अधिक रगड़ वाली चीज प्रयुक्त नहीं करनी चाहिये। यदि प्यूल वालव पर स्प्रिंग का जोर अधिक पड़ता रहे तो भी इसे हानि होती है और जल्दी ही अपने स्थान पर दब जाता है। स्प्रिंग का जोर अधिक होने से यह बालव तेजी से हरकत करता है। परन्तु स्प्रिंग का जोर इतना कम भं नहीं होना चाहिए कि वालव ठीक रूप से बन्द ही न होने पाए पान्त त्रावश्यकता से ऋधिक नहीं होना चाहिए।

फिलटर की रचा

जलने वाले तेल को आयल पम्प में जाने से पहले फिलटर किया जाता है ताकि कम्बसचन चैम्बर में बिल्कुल साफ तेल जा सके। तेल के फिलटर का ध्यान रखना भी आवश्यक है और इसी प्रकार लुबीकेटिंग तेल का भी। लुबीकेटिंग तेल वैसे तो खराब नहीं होता परन्तु बार २ घूमने से मैला अवश्य हो जाता है। यदि इसको फिलटर करने का अच्छा प्रबन्ध हो ताकि इसके साथ मिली हुई मैल और कारबन फिलटर होती रहें तो यह तेल बहुत समय तक काम दे सकता है। ओवर हार्लिंग के समय ही बदलने की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु यदि फिलटर अच्छा नहीं है, केवल तेल को निचोड़ने का प्रबन्ध है तो इसे लगभग 1000 घएटों के प्रयोग के बाद तेल बदल दना चाहिए।

ं ठंडा करने का सिस्टम

यह पहले वर्णन किया जा चुका है कि इंजन के ऋधिक गर्म होने वाले पुर्जी को ठएडा करने के लिये उनके इदं-गिर्द बनी हुई जैकिटस् में पानी घूमता रहता है। इस पानी के घूमने को सब नालियों और जैंकिटस् में मैल और चिक्रनाहट सी जमती रहती है। इस चिक्रनाहट को दूर करते रहना चाहिये। ऐसे स्थानों पर जहाँ पानी का स्पलाई सिस्टम विद्यमान न हो कुओं आदि से या कई बार जोहड़ में से पानी प्रयुक्त करना पड़ता है। इससे नालियों और जेकिटस् में कोचड़ भी जमता रहता है। इसको निकालने के लिए जैकिटस की परीचा करने वाले छेद खोल देने चाहिए। या सलिएडर हैड को खोल कर जोर से पानी की बौछार छोड़कर यह मैल-मिट्टी निकालनी चाहिये। इसके बाद इंजन को पूरे ध्यान से साफ कर देना चाहिए। ताकि कम्बसन चैंम्बर में कोई पानी नहीं रह जाए श्रीर न ही करैंक केस में। पानी की जैंकटस् में जमा हुआ कीचड़ तो नर्म होने के कारण सरलता से निकल जाता है परन्तु कई पानियों में चूना काफी मात्रा में होता है। उसका उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार के जमाव को निकालने के लिये 10 से 20 फी सदी तक पानी में मिला हुआ हाईड्रोकलोरिक एसड अर्थात् नमक का पानी प्रयुक्त करना चाहिये। एगजौस्ट सिस्टम लम्बे समय तक साफ ही रहता है परन्तु यदि कम्बसचन चैम्बर में लुबीकैंट ऋधिक मात्रा में जाये तो एगजौस्ट पाइप में धुत्रां जमना त्र्यारम्भ हो जाता है। ऐसी दशा में इसे भी साफ करते रहना चाहिए। अन्यथा साइलैन्सर में छोटे २ धमाके से होंगे और काले धुएं के बादल से निकलेगें।

इं जनों के फालतू पुर्जें

जो इंजन शहरों के समीप हों उनके फालतू पुर्जें तो जब आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर तो केवल इंजन का हर प्रकार एक 2 स्थिग और प्रत्येक प्रकार की एक २ पिस्टनरिंग एटोमाइजर और सुई। भिन्न २

साइज के बाशरस और जौंयटस फालतू रखने चाहियें परन्तु जब पुर्जें सरलता सेन मिल सकते हों तो फालतू वालवज, पूरा पिस्टन, बड़े सिरे का वेयरिंग और फालतू पटे रखना लाभदा-यक रहता है। जो भी फालतू चीजें विद्यमान हों इंजन ड्रइवर का फर्ज है कि उनको सम्भाल कर रखे। ऐसान हो कि आव-श्यकता के सभय वह भी खराब ही निकलें। जैसे इंजन के प्रत्येक भागको साफ रखना पड़ता है वेंसे हो इन फालतू पुर्जी को भो।इंजन के प्रत्येक बोल्टटन को साफ ऋौर कस कर रखना चाहिए। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के फ्यून फिलट-रस और एटोमाइजर को बार २ साफ करते रहना चाहिये गाड़ी बनाने वाले कारखानेदारों को सूचनात्रों को बड़े ध्यान से श्रमल में लाते रहना चाहिये। लगभग 15000 मील की यात्रा के पश्चात सलिएडर हैड को खोलकर सारे स्थानों से कारबन साफ कर देना चाहिए और वालव को प्राइंड करके ठीक फिट रखना चाहिये। 60000 मील के सफर के बाद इंजन को पूर्ण रूप से श्रीवर हौत करना चाहिये। रेलवे गाड़ियों पर प्रयुक्त होने वाले श्रायल इंजनों की दशा सड़क पर चलने वाले गाडियों के इंजनों से कई बातों में विभिन्न होती है। प्रति दिन दो सटो क के इंजनों के वायु के मार्गी के टकने खोल कर पिस्टन और उसकी रिंगज की देख भाल करनी चाहिए। वालव इंजक्टर श्रीर वालव स्प्रिंग की रोज परीचा करनी चाहिये। इस प्रकार इंजन 120000 मील के सफर तक अच्छी चालू दशा में रह

सकता है। अनुभव से यह देखा गया है कि इतनी यात्रा के बाद करें क शैफ्ट को दीबारा या इंड करने की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बेयिर ग 80000 मील तक अच्छा काम देते हैं। सिरे के बेयिर ग 50000 मील तक। सिलएडर लाइनर को 100000 मील तक दोबारा या इंड करना पड़ता है। एक पिस्टन 80000 मील की यात्रा तक काम दे सकता है। इसके चोटी के सिरे की दो रिगज 10000 मील तक और नीचले सिरे की 20000 मील तक। बालब 50000 तक और इंजेक्टर 2/0000 मील तक। यह इंजन साधारणतौर पर 750 चक्र फी मीन्ट की रफतार से चलने वाले होते हैं।

तेल पर चलने वाला प्रत्येक इंजन हीट इंजन कहलाता है। ऐसे इंजनों से पावर अर्थात् शक्ति और गर्मा दोनों ही प्राप्त हो सकती हैं। यदि उसकी उत्पन्न की हुई मशीनी शक्ति के साथ उसकी फालतू गर्मी को भी प्रयोग में लाने का प्रवन्ध किया सके तो जितना तेल इंजन में जलता है उससे दुगुनी प्राप्ति हो सकती है। बड़े २ कारखानों के स्वामी तो इंजन की फालतू हीट का लाभ उठाने की और काफी ध्यान नहीं दे रहे हैं परन्तु थोड़ी पावर के इंजन प्रयुक्त करने वाले एगजीत्ट और पानी से फालतू गर्मी के प्रयोग की और अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे। इन्टरनल कम्बसचन इंजनों की थरमल एफी शैन्सी 30 स 35 फी सदी तक है। इसलिये प्यूल की लगभग 70 फी सदी गर्मी व्यर्थ जाती है। यह गर्मी अधिकतर जली हुई गैसों

के साथ एगजौस्ट पाइप द्वारा और या इंजन को ठएडा रखने वाले पानी द्वारा बाहर निकल जाती है। एगजौस्ट की गर्भी पानी की गर्मी से बहुत अधिक दर्जी ताप की होती है। परन्त पानी की हीट भी काफी होती है इस लिये एगजौस्ट से निकलती हुई गैसों श्रौर पानी से हम इस गर्मी को फिर प्रयुक्त करके काफी बचत कर सकते हैं। जिन कारखानों में मकै-निकल शक्ति के उत्पादन के साथ २ भाप पदा करने के लिये या गर्म हवा के रूप में गर्मी के प्रयोग की भी सम्भावना हो तो इञ्जन की थरमल एफीशैन्सी काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। यदि एगजौस्ट गैस से 23 फी सदी गर्भी भी प्रयुक्त की जा सके तो इञ्जन की थरमल एफीशैन्सी 35 फी सदी से बढ़ कर 58 फी सदी हो जाती है। यदि गर्म पानी श्रीर गर्म हवा प्रयुक्त की जा सके तो लगभग 47 फी सदी गर्भी का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार थरमल एफीशन्सी 82 फी सदी तक जा सकती है। यह फालत गर्मी कितनी मात्रा में प्राप्त हो सकती है यह इञ्जन की डीजाइन पर निर्भर होगी। प्रेशर चार्जर स्टरोक का इञ्जन अधिक से अधिक एगजौस्ट की गर्मी दे सकता है। परन्तु सादा इंजन जैकिट के पानी से काफी गर्मी दे सकता है। गर्मी निकालने के विचार से 2 स्टरोक के इंजन कुछ लाभदायक नहीं होते। क्यों कि उनके एगजौस्ट का तापमान मुकाबलतन कम होता है। परन्तु इनमें एगजौस्ट से निकलती हुई गैस की मात्रा इतनी अधिक होती है कि पूरे लोड पर उससे जो गर्मी प्राप्त हो सकती है वह

श्राम चार स्टरोक के इंजन के मुकाबले में बराबर पहुंच जाती है। परन्तु हज्के लोड पर दो रटरोक इंजन के एगजौस्ट की गर्मी कम रहती है। त्राम 1 स्टरोक के इंजन की एगजौस्ट गैस की मात्रा सारे लोड पर लगभग एक जैसी ही रहती है। इस लिए एगजीस्ट की गैसों से प्राप्त होने वाली गर्मी की मात्रा एराजीस्ट के तापमान के अनुसार होती है। प्रेशर चार्जड इंजन के एग-जौस्ट में अधिक ताप पर अधिक गर्भी होगी। आम इंजन के मुकाबले में। अधिक ताप पर न केवल अधिक गर्मी ही मिल सकती है बल्कि इसका प्रयोग भी अच्छे ढंग से हो सकता है। यदि इस गर्भी से पानी की भाप बनानी हो तो प्रेशर चार्जंड इंजन अच्छा रहता है। पानी से जो गर्सी मिल सकती है वह श्राम तौर पर इन्जन के ठएडा करने के नियम पर निर्भर होगी। साधारण तौर पर इन्जनों को ठएडा करने के लिए जो तरीके प्रयुक्त किये जाते हैं वह कुदरती पानी की लद्र या पानी को जोर में धरेल कर या फव्वार के रूप में हैं। पहले तीन तरीकों में पानी के बुखारात बन जाने से गर्भी खारज होती है। इस प्रकार द्रलग सिस्टम में फिरने वालें पानो का कुछ भाग बुखारात बन बन कर उड़ता रहता है। इस लिये लगातार नया पानी शामिल करने की त्र्यावश्यकता रहती है। इंजन के प्रयुक्त करने वाले को साधारण तौर पर बन्द सरकट कृलिंग सिस्टम ही प्रयक्तकरना चाहिये। इ'जन के आउट लेट और पानी की वापसी के मार्ग के मध्य हीट एक्स चैंजर लगाना चाहिए। नया पानी डालने का सरकट प्रत्येक कृतिंग सिस्टन के साथ सरतता पूर्वक लगाया जा सकता है।

अध्याय आठवां

श्रोद्योगिक धन्धों में प्रयुक्त होने वाले श्रायल इंजन

बर्ता नयां में आयल इंजन इतनी प्रकार के बनाये जाते हैं कि दूसरे देशों में बनने वाले शायद ही कोई ऐसे इन्डन हों जिनके मुकावले पर बर्तानियां का बना हुत्र्या कोई इन्जन न हो। वर्तानियां के बने हुए इन्जनों की डीजाइन बढ़िया प्रकार की है। उनके बनाने में उत्तम वस्तुयें प्रयुक्त होती हैं। वे कारीगरी श्रीर काम के विचार से भो उत्तम माने जाते हैं। एक ही प्रकार के काम के लिये भी जो इन्जन बनाये जायें उनकी डीजाइन में भी काफी भेद पाया जाता है। इस लिये अपने स्वार्थ के लिये श्रच्छा इन्जन पसंद करने में बहुत कठिनाई उपस्थित हो सकती है। 4 स्टरोक श्रीर दो स्टरोक के इन्जन सलिएडरों के कई अन्नर प्रबन्धों के साथ और उनकी बनावटों में काफी भेद के साथ मिल सकते हैं परन्तु सबके बुनियादी नियम एक जैसे ही हैं। श्राज कल के सारे इंग्डट्रियल 4 स्टरोक के इंजन और विना सुपरचार्ज के 2 स्टरोक के इन्जन 65 से 110 पांछड़ प्रति वर्ग इंच औसत् प्रेशर और 700 से 1800 पुट फी मीन्ट पिस्टन की श्रीसत रफ़तार

पर काम करते हैं। इन्जनों के साइज ब्रेक हौरस पावर और फी सिलएडर आउट पुट में काफी अन्तर पाया जाता है।


1500 चक्र फी मीन्ट की रफ़तार से चलने वाले छोटे इंजनों की थरमल एफीरेन्सी 35 से 40 फी सदी तक होती है और 300 चक्र फी मिन्ट की रफतार से चलने वाले बहुत बड़े इंजनों में भी लगभग इतनी ही थरमल एफीशैन्सी होती है। ऋधिक तेजरफतार से चलने वाले इंजनों के सिलएडर श्रीर वेयिरंगज जल्दी विसते हैं। परन्तु कई लोगों का विचार है कि इसमें भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। तेज रफतार के इंजन शोर अधिक पंदा करते हैं। इनका लुबीवेशन कुछ कठिन होता है और इनमें लुबीके-टिंग त्रायल का खर्च भी कुछ अधिक होता है। इंजन के सलि-एडर वरटीकल हो या हौरीजौंटल, इंजन के काम पर कोई अन्तर नहीं पड़ता। परन्तु साइजा और करैन्क शैफ्ट की रफ़तार के अन्तर से काम में अपेचाकृत अधिक अन्तर पड़ जाता है। ऐसे ही हम यह भी नहीं कह सकते कि 4 स्टरोक के इंजन अच्छे हैं या दो स्टरोक के। वास्तव में वास्तविक अन्तर जो देखना चाहिए वह इन्जन की पहली कीमत, चालु दशा में तेल के खर्च की कीमत, इन्जन को ठीक ठाक रखने का खर्च, कारीगरी और मैटीरियल का है। प्रत्येक इंजन अपनी नियत पावर से 10 फी-सदी अधिक लोड एक घन्टे तक सहन करने के योग्य होना चा हिये।

अब बर्तानिया के बने हुए भिन्न २ इन्जनों का थोड़ा २ वर्णन किया जाएगा।

वर्टीकल श्रीर वी पारन के इंजन

कारखानों में प्रयुक्त होने के योग्य है। 3 ब्रोक हौरस पावर से 4800 ब्रेंक हौरस पावर तक मिल सकते हैं। श्रीर यदि कोई विशेषकर बड़ी पावर का इन्जन मांगे तो उसके लिये तैयार कर दिया जाता है। सब से बड़ा वर्टीकल आयल इन्जन जो प्रयोग में है 115 चक्र फी मिनट की रफतार से चलने वाला 22500 त्रेक हौरस पावर का है। इसमें 840 मिली मीटर कुतर और 1500 मिली मिटर स्टरोक के आठ सिलएडर हैं। किसी इन्जन की ब्रेक हौरस पावर का श्राभिप्राय वह श्राधिक से श्राधिक पावर जो ठीक रफतार पर चलता हुआ वह इन्जन पैदा कर सकता है। यह वर्टीकल इन्जन कई एक मेकरस् के मिल सकते हैं। उदा-हरणार्थ एलसा करेग 10ब्रेक हौरस पावर से 60ब्रेक हौरसपावर तक। कई एक मौडल एक से 6 सिलएडरों तक मिल सकते हैं। रकतार 1200 चक फी मिनट। सिलएडर बोर 4'125 इ'च, श्रीर स्टरोक की लम्बाई 5.5 इंच। यह सारे मौडल 4 स्टरोक 88 P S I प्रैशर के होते हैं।

एलान इन्जन 133 ब्रेक होरस पावर से 1080 ब्रेक होरस पावर तक के कई मौडल 600 चक्र फी मिनट से 375 चक्र फी मिनट की रफतार से चलने वाले जिनका सिलएडर बोर 945 से 1142 इंच और स्टरोक की लम्बाई 1181 से 185 इंच



ऐल्ला क्रिंग वरटीकल ६न्जन

तक। सिलएडरों की संख्या 3 से 8 तक। यह भी 4 स्टरोक के नियम पर 70 P. S. I प्रेंशर 1180 फुट फी मिनट की रफतार पर काम करते हैं। लुब्रीकेटिंग आयल के सरकुलेशन के लिये गीयर टाइन पम्प प्रयुक्त किया जाता है, जो कि करेन्क शैफ्ट ह्यारा चलता है। प्रत्येक सिलएडर के लिये पृथक प्रयूल पम्प विद्यमान होता है। यह तेल सीधा ही पिस्टन पर गढ़े में प्रविष्ट होता है। कोनैक्टिंग रोड खोखले होते हैं और 4 बड़े सिरे बोर्डस् लगाये जाते हैं। जंजीर द्वारा चलने वाली कम शैफ्ट फोमों ऊँची रहती है। सिलएडर हैड पृथकर खाले जा सकते हैं। प्रत्येक में

एक इन्लैट और एक एगजीस्ट वालव होता है। स्टार्टिंग के समय कम्प्रेसड वायु प्रयुक्त की जाती है।

श्रारमस्ट्रोंग सिडली इन्जन 6 ब्रेंक होरस पावर, 16 ब्रेंक होरस पावर तक जिनमें एक से 2 तक सिलएडर होते हैं और 1000 से 1200 चक्र की मिनट की रफतार से चलते हैं। इनका सिलएडर बोर 4.25 इक्र और पिस्टन स्टरोक की लम्बाई 4.25 होती है। यह भो 4 स्टरोक वायु हारा टएडे होने वाले इन्जन हैं। कैम शैफ्ट गरारी हारा चलती और करेन्क कैस से ऊँची होती है। जो कि चोटी पर लगे हुए वालव और फ्यूल पम्पस् को चलाती है। औसत कम्बसचन प्रेंशर 78 P.S.I. और पिस्टन की ओस्त रफतार 850 फुट की मिन्ट होती है। पिस्टन एलुमीनयम एलाए का बना होता और ओटोमोबायल प्रकार की कौनैक्टिंग रोड़ के बड़े सिरे पर दो बोर्टस होते हैं। हाथ से स्टार्ट करना पड़ता है।

बटेंम फोर्ड इंजन के कई मौडल 3½ हौरस पावर से 16 ब्रे क हौरस पावर और एक से दो सिलएडर के 600 से 650 चक फी मिनट की रफतार से चलने वाले मिल सकते हैं। इनका सिलएडर 1.5 से 5 इक्च और पिस्टन स्टरोक की लम्बाई 5 से 6 इक्च तक होती है। यह सब 4 स्टरोक इंजन हैं। इनकी कम्बसचन चैम्बर इस प्रकार से बनाई जाती है कि सिलएडर हैड को उठाये बिना ही वालव निकाले जा सकते हैं। बड़ी सरलता से हाथ से स्टार्ट हो सकते हैं। सारा इंजन सरलता से हौरीजौंटल

स्थिति में रखकर और कब्जेदार करें-क को खोल कर बड़ी। सरलता से करें क शैफ्ट और बड़े बेयरिंग नंगे किये जा सकते हैं। प्रत्येक सिलएडर का पृथक २ हैड होता है। छोटे इंजनों में मैरीन प्रकार की कौनैकिटिंग रोड प्रयुक्त की जाती है। एक सिलएडर के इंजनों में गीयर से चलने वाली कैम शैफ्ट फ्यूल पम्प और वालव को चलाती है। दो सिलएडरों के इंजनों में गरारी से चलने वाली एक और कैमशिफ्ट दूसरे सिलएडर के वालव को चलाती है।

बैलिस और मारकोम इंजन

१२० ब्रेक हीरस पावर से 1504 ब्रेक हीरस पावर तक लगभग 50 मीड जस् मिलते हैं। इनके सिलएडरों को संख्या तीन से आठ तक होती है और एकतार 600 से 333 चक्र फी मीनट के मध्य। सिलएडरों का बोर 85 इंच से 154 इंच तक और पिस्टन स्ट्रोक की लम्बाई 13 इंच से 23 इंच तक। यह सब मीडल 4 स्ट्रोक के हैं उन सब सिलएडरों का फोम एक ही ब्लाक में होता है और यह सिलडर ब्लाक कासट बैड प्लेट के साथ बोटों हारा जोड़ी होती है। इसी बेट प्लेट में बड़े बेयरिंगज विद्यमान होते हैं। केम शैफ्ट फोम में ही लगाई जाती है और करें क शैफ्ट इसे चेन हारा चलाती है। इनके सिलंडर लाइनरस् भीगी प्रकार के होते हैं। मैरीन प्रकार की कौनैक्टिक्स रोड खोखली जिनके बिग एएड में दो बोटें लगे होते हैं। केवल 22 मीडल के पिस्टन के सिरों को ठएडा करने के लिये लुब्रीकेटिंग तेल का नियम

प्रयुक्त किया जाता है। सिलएडरों के हैड पृथक २ होते हैं, जिन पर एक इन्लैट वालव और एक एगजौस्ट वालव होता है। कम्बसचन का नियम खुली प्रकार का है। वायु और तेल की मिलावट पिस्टन के सिरे की गहराई में होती है। प्रत्येक सिलएडर का अपना २ पृथक २ प्यूल पम्प होता है। ड्राई सम्प प्रकार का लुबीकेशन सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है।

B' G' E सैएडरस के दो मौडल हैं। यहभी 4 स्टरोक इंजन है। इन की कौनैक्टिंग रोड ओटो मोबायल प्रकार की है। और प्रत्येक बड़े सिरे पर 4 बोर्ट होते हैं। करें नक केस की ऊंचाई के मध्य गरारी से चलने वाली कम शैपट मौजूद होती है। एक ही कास्ट सिलएडर हैंड विद्यमान होता है और दो संज की पृथक कम्बसचन चैम्बर होती है। जिस का आकार 8 को तरह का होता है। तेल पहले 8 के नीचले भाग में प्रविष्ट होता है। इन्जन को हाथ से स्टार्ट किया जाता है। इन के पिस्टन की रफतार 1000 फुट प्रति भिनट होती है।

ब्लैक स्टरोक इंजन

इस नाम के आयल इंजन संसार भर में प्रसिद्ध हैं और बड़ी संख्या में प्रयुक्त होते हैं। 80 बेक हौरस पावर, 480 बेक हौरस पावर तक लगभग 12 मोडलज हैं। सिलएडरों की संख्या 2 से 8 तक और पिस्टनों की अधिक से अधिक रफतार 600 फी मिन्ट। सिलएडरों का बोर 8.75 इंच और पिस्टन स्टरोक की

लम्बाई 11.5 इंच इसके सब मौडल 4 स्टरोक साइकल के हैं। प्रत्येक में कास्ट वैड प्लेट होती है, जिसमें बड़े बेयरिंगज होते हैं सब सिलएडर श्रीर उनका फ्रोम एक ही में बने होते हैं। प्रत्येक सलिएडर का हैंड पृथक २ होता है। भीगे हुए सलिएडर लाइनर प्रयुक्त किये जाते हैं। के नैक्टिंग रोड मैरीन प्रकार के होते हैं श्रीर बड़े सिरे पर 4 बोर्ट। कम शैफ्ट एक फ्रोम में होती है। लब्रीकेशन तेल का पम्प श्राम गरारी की प्रकार का होता है। स्टार्टिंग कम्प्रसेड बाय धारा होता है। इनके पिस्टनों की अधिक सं अधिक रफतार 115 फुट फी मिनट होती है। एक दसरी प्रकार के ब्लैक स्टरोक इन्जनों में भी सिलएडर 3 से 8 तक होते हैं श्रीर पहली प्रकार से मिलते-जुलते ही हैं परन्तु इन में डायरंक्ट इन्जेंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। 600 चक्र फो मिनट की रफतार पर 45 ब्रोक हौरस पावर की सलिएडर पैदा करते हैं। 4, 6 और 8 सिलएडर के इन्जनों में टरबो प्रेशर चार्जिंग प्रयुक्त होता है जो कि 600 चक्र फी मिनंद की रफतार पर 60 ब्रेक हौरस पावर फी लाइन पैदा करते हैं।

ब्रिटिश पोलर इंजन

यह 110 ब्रेक हौरस पावर से 1540 ब्रेक हौरस पावर तक। लगभग 18 मोडलों में मिलते हैं। सिलएडर दो से 6 तक होते हैं। रफतार 600 खौर 300 चक्र फी मिनट के मध्य होती है। सिलएडरों का बोर 7'08 स 13'38 ई'च तक और पिस्टन

स्टरोक की लम्बाई 118 इ'च से 22.44 इ'च तक। यह इ'जन दो स्टरोक के होते हैं। सिलएडर और उनके फ्रोम दो युपों में बनाये जाते हैं। इन में बड़े वेयरिंगज के लिये कास्ट बैंड प्लेट लगी होती है।

ब्रदर हुड रिकाडों इँजन

यह 200 ब्रेक हौरस से 500 ब्रेक हौरस पावर तक 8 मौडलों में मिलते हैं। सिलएडरों की संख्या 4 से 8 तक होती है। अधिक से अधिक रफतार 800 से 1000 चक्र फी मिनट तक। सिलडर बोर 7 5 से 8 43 इंच तक। स्टरोक की लम्बाई 15 से 13.5 ईंच तक। तमाम मौडल 4 स्टरोक साईकल के हैं और सलीव वालव प्रयुक्त करते हैं। एक ही कास्ट बैड प्लेट जिस में बड़े वेयिरेंग होते हैं प्रयुक्त की जाती है। इसी वड प्लेट पर कास्ट करेंन्क केस विद्यमान होता है। प्रत्येक सिलएडर प्रथक र होता है।

कवैन्ट्री डीजल इंजन

इसके केवल 2 मीडल 5.5 ब्रोक होरस पावर और 30 ब्रोक होरस पावर के मिलते हैं। पहले मीडल में एक सिलएडर दृसरे में चार सिलएडर होते हैं। रफतार 1500 च 2000 चक्र फी भिनट। सिलंडर का बोर 3.25 इंच। स्ट्रोक की लम्बाई 4.13 इंच। दोनों म.डल 4 स्ट्रोक साइकल के हैं। करेन्क केस एलुमिनीयम अलाए या लोहेका होताहै। और सिलंडर हैड कास्ट आयरन का।

पृथक गोल कम्बसचन चैम्बर होती है। कैम शैपट सिलंडर वाले इंजन की चेन द्वारा धूमती है। और करेन्क कस का ऊचाई के मध्य में होती है। कैम शैपट द्वारा लुबीकेशन पम्प चलना है। ओटो मोवायल प्रकार की कोनैकटिंग रोड के 4 बोर्ट होते हैं। आमतौर पर हाथ से चलाये जाते हैं परन्तु बिजली द्वारा स्टार्ट करने का प्रबन्ध भी किया जा सकता है। ठएडे स्टार्टिंग के लिए प्रत्येक सीतएडर क नोचे दबाने की टोपो लगाई जाती है, ताकि तेल के मैनिकोई पहले ही तेल या ईथर से भरे जा सके।

कवैन्ट्री विकटर इंजन

इसके भी दो मोडल 4 ब्रेक हौरस पावर और 9 ब्रेक हौरस पावर के एक सिलएडर वाले मिलते हैं। रफतार 800 चक्र फी मीनट। सिलंडर बोर 3'14 से 3 35 इंच। स्ट्रोक की लम्बाई 3'93 इंच। यह दोनों ही 4 स्ट्रोक के इ'जन हैं। दोनों में केवल सिलंडर बोर का थोड़ा सा अन्तर होता है। इसके सिलंडर कास्टआयरन के और पिस्टन एल्लिमीयम एलाए के बनते हैं। ओटोमोवायल अकार की कोनेंक्टिंग रोड के बड़े सिरे के दो बोर्ट होते हैं। कैम शैफ्ट करेन्क केस में होती है और करेंक शैफ्ट से दोहरी रोजर चेन द्वारा चलती है। चोटी पर कास्ट आयरन सिलंडर हैड में वालव लगे होते हैं। गोल पृथक कम्ब-सचन चैम्बर होती है। इंजैक्टर पिटल प्रकार का होता है।

करैन्क शैफ्ट से गरारी द्वारा चलने वाला लुन्नीकेशन पम्प मौजूद होता है। स्टार्टिंग के लिये हैंडल कैंमशैफ्ट में फंसना है।

करीमले इंजन

ब्लक स्टोन की तरह यह इंजन भी बहुत प्रसिद्ध है श्रीर बहुत प्रयुक्त किया जाता है। 10 ब्रोक हौरस पावर से 1065 ब्रोक हौरस पा भर तक इसके कोई 32 मौडल हैं। जिनके सर्लिंडर एक दो तीन चार पाँच छः या आठ होते हैं। इनकी रफतार 375 श्रीर 1500 चक्र फी मीनट के मध्य होती है। सलिएडर बोर चार इंच से 14'5 इंच तक होता है। पिस्टन स्ट्रोक की लम्बाई 4.5 से 17 ई च तक होती है। यह सब 4 स्टोक के इ'जन हैं। एक हो ब्लाक का करैन्क केस श्रीर सलिएडर ब्लाक इन इंजनों की विशेषता है। करैंक केस का भाग टनल की प्रकार का होता है। सलिंडर हैंड जोड़ों को शक्ल में बनाए जाते हैं। परन्तु जिनमें सिलएडरों की संख्या ताक हो उनमें फालतू सिल-डर का हैंड अकेला होगा। गीले और परिवर्तन शील सिलएडर लाइनर लगाए जाते हैं कौनैक्टिंग रोड ओटो मोवायल प्रकार के जिनके बड़े सिरे दो दो बोर्ट होते हैं प्रयक्त की जाती है। कैम शफ्ट दोहरी रोलर चेन से करैनक द्वारा चलने वाली ऊची होती हैं। लुबीकेशन का तेल गोली सम्प में होता है श्रीर पलंजर पम्प द्वारा जोकि कैम शैफ्ट से चलता है सरकूलेट करता है। रिकाडी कोनिष्ट कम्बस दन चैम्बर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक

सिलएडर के लिये पृथक करौसले प्यूल पर्म लगाया जाता है। कुछ इंजनों में स्टार्टिङ हाथ से या बिजली के स्टार्टर से जिसकी गरारी के दंदाने फ्जाई ह्वोल के दंदानों से फंसते हैं, द्वारा होता है। परन्तु कई एक में कम्ब्रेसड वायु द्वारा स्टार्टिङ का प्रवन्ध भी होता है। क्रेंसले के कुछ इंजन दो स्ट्रोक भी हैं। कुछ करौसले इंजन प्रेशर चार्जंड भी हैं।

डार्मन इंजन

यह 24'2 ब्रेक हौरस पावर से 101'75 ब्रेक हौरस पावर 8 मीडलस् के हैं र तिरहरों की संस्या 2'3'4 अथवा 6 होती है। रफतार 1200 होर 1500 चक्र फी मिनट के मध्य होती है। सिलएडर नोर 4'13 इंच से 4'52 इंच तक होता है। पिस्टन स्ट्रोक की लम्बाई 5'11 इंच या 4'72 इंच 7'08 इंच होती है। यह तेज रफतार इंजन है और सब के सब मीडल 4 स्ट्रोक के हैं। केवल एक मीडल 9 D'S' में रिकाडों कोमिट प्रकार की कम्बसचैन चैम्बर होती है। बाकी सब मीडल में डायरैक्ट इंजैक्शन का नियम प्रयुक्त होता है। सब की बनावट लगभग एक प्रकार की हो है। सब में सिवाय एक मीडल के हाथ से चलाने का प्रबन्ध है। परन्तु साथ D कम्प्रेसर का नियम भी लगाया जाता है। इंजन को ठएडा करने के लिये रेडियेटर या टैंक लगाया जाता है। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर साथ सैन्टरी फ्यूगल पानी का पम्प भा लगाया जा सकता है।

सब सिलएडरों का एक व्लाक होता हैं जो कि करैन्क कैस से पृथक होता है। सिलएडर लाइनर खुशक प्रकार के हैं ऋौर यह सिलएडर करोम मिले हुए सख्त स्टील के बनाये जाते हैं। करैंक केस के नीचले आधे भाग में लुबीकेटिंग के लिये गीली सम्प बनाई जाती है। कैम शैफ्ट को चलाने के लिए करैंक शैफ्ट के सामने के सिरे पर पेचदार गरारी होती है। यह कैम शैफ्ट आयल पम्प को भी चलाती है।

एन फील्ड इन्जन

6 ब्रेक हौरस पावर का एक सिलएडर और 1800 चक्र फी मिनट की रफतार का जिसका सिलएडर वोर 3 346 इंच और स्टरोक की लम्बाई 3.937 इंच होती हैं। यह 4 स्टरोक का इन्जन है और जोर से प्रविश्व की जाती हुई वायु के सोकों से ठएडा होता है। वायु फिनज वाले फ्लाई ह्वील द्वारा मिलती है। करेंक केस और सिलएडर हंड एलुमीनियम एलाए के बने होते हैं। सिलएडर हंड में वालवों के स्थान पर वालवों के छेद और कम्बसचन चेंन्बर होते हैं। यह कम्बचन गोल पृथक प्रकार की होती हैं। करेंक केस के ढांचे पर गरारी द्वारा चलने वाली कैंम-शैपट होती हैं। लुब्रीकेशन तेल के लिये गरारी द्वारा चलने वाला पम्प लगाया जाता है। ओटो मोवायल प्रकार की कौने-क्टिंग रोड बड़े सिरे पर 2 वोटों सिहत होता है। हाथ से स्टार्ट

किया जाता है। अधिक ठण्डक होने की दशा में सादा प्राइमिंग डीवाइज प्रयुक्त की जाती है।

इंग्लिश इलैक्ट्रिक इंजन

180 ब्रेक हौरस पावर से 3500 ब्रेक हौरस पावर तक। लगभग 56 मौडलों के मिलते हैं। जिनकी रफतार 200 चक फी मिनट से 1500 चक भी मिनट तक होती है। सिलएडर का बोर 6 से 19 इंच तक होता है। पिस्टन स्टरोक की लम्बाई 8 से 22 इंच तक होती है। H ऋौर S. H मौडल भारी ड्यूटी के रिंगज के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। यह 4 स्टरीक के इंजन हैं। कास्ट बैंड प्लेट में बड़े वेयरिंग होते हैं। इन के छः सलिंडर होते हैं जो कि एक ही ब्लाक में ढाले गये होते हैं। गीली प्रकार के सिलिंग्डर लाइनरस् प्रयुक्त होते हैं। चेन द्वारा चलने वाली कम शैफ्ट भी इसी केन्द्रीय कास्टिंग में होती है। प्रत्येक सलिंडर का पृथक २ हैं ड जिस में 4 वालव होते हैं, श्रोटोमोबायल प्रकार की कौनेविटंग रोड के बड़े सिरों पर चार बोर्ट होते हैं। गरारी के किस्म का पम्प लुबीकेशन के लिये प्रयुक्त होता हैं जो सम्प में स्थित टैंक से तेल खैंचता है। इन में डायरेक्ट ्इन्जक्शन सिस्टम प्रयुक्त होता है। पिस्टन के कराऊन में बनी हुई गहराई में कम्बस्चन होता है। वायु से चलने वाली मोटर द्वारा इन्जन स्टार्ट होते हैं जो कि फलाई ह्वील के किनारों पर बने हुए दांतों धारा उसे बनाती है। S' H बलोकर में

टरवो बलोखर लगा होता है, ऋार H मौडल में नहीं। इन के K (के) P.K.S.K और S.R.P.K मौडल भी चार स्टरोक प्रकार के हैं। इन के सिलएडरों की संख्या तीन से 8 तक होती है। यह एक ही ब्लाक में कास्ट बैंड लेट पर ठहरते हैं। इसी प्लेट में बड़े बेयरिंग होते हैं। 7 श्रीर 8 सलिएडरों के मौडल में फ्रोम और सलिएडर ब्लाक दो भागों में बनाये जाते हैं। सिलएडर लाइनर भीगे हुए और कौनैक्टिंग रोड श्रोटो-मोबायल प्रकार के जिन के बड़े सिरे पर दो बोर्ट होते हैं, दो सिलएडर हैंड प्रयुक्त किये जाते हैं। कैम शैफ्ट जो कि सैंटरल ब्लाक में होती है चेन द्वारा चलती है। कम्बसचन खुली चेंम्बर में होती है जो कि सलिएडर हैड और पिस्टन की गहराई से बनती है। लुब्रीकेशन के लिए गरारो की तरह का पम्प प्रयुक्त होता है। कम्प्रेसड वायु का स्टार्टिंग प्रयुक्त किया जाता है। सिलएडरों को वायु का जाना मशीन ढंग से काम करते हुवे डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कन्ट्रोल होता है। तीन K.D मोडल दोहरे फ्यूल का इन्जन है। इसके अतिरिक्त और सब K मौडल की तरह । यह तेल श्रीर गेस दोनों पर चल सकता है । S.V मौडल भी 4 स्टरोक के हैं। ऋौर इन के पिस्टन V की शक्ल के हैं। इन में 12 त्रौर 16 पिस्टन होते हैं। R.L और S.R.L मौडल भी चार स्टरोक के हैं, जिन में तेल के लिये डायरैक्ट इंजैक्शन का नियम प्रयुक्त होता है। इन में पांच से 8 तक सिलएडर होते हैं, इन की कौनैक्टिंग रोड मैरीन प्रकार की है। बड़े सिरे

पर चार २ बोल्ट होते हैं। शेष मौडल दो स्टरोक के हैं, जिनके पिस्टन विपरीत प्रकार के होते हैं। परन्तु इस पर भी एक करैंक और एक कौनैक्टिंग रोड प्रत्येक सिलएडर में प्रयुक्त की जाती है।

फरेजर और चामर्स इंजन

825 ब्रोक हौरस पावर से 200 ब्रोक हौरस पावर तक 4मौडल मिलते हैं। जिन में सिलएडरों की संख्या 3,5 श्रीर 6 होती है। रफतार 300 चक्र फी भिनट। सलिएडर बोर 215 इंच । स्टरोक की लम्बाई 22 इंच । इनकी विशेषता यह है कि इन में एयर बलासट इंजैक्शन सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है। यह तेल की घटिया किस्म पर चलने के लिये बड़े लाभदायक हैं। श्राम श्रीर भैं शर चार्जंड इन्जन एक जैसी डीजाइन के होते हैं। उनकी बनावट भी एक जैसी होती है। उन के पिस्टन की रफतार 1100 फुट के लग भग होती है। बैंड प्लेट में बेयरिंगज होते हैं। करेन्क केस के ढांचे पर सिलएडरों का ढांचा होता है। वेया गज और गरारियां देखने के लिये छेद विद्यमान होते हैं। पिस्टनों को उन्डा रखने की तेल की नालियों की परीचा के लिए करेंन्क केस के बाहर एक प्रथक इन्सपैक्शन चैम्बर बनाई जाती है। सिलएडर केसिंग के साथ ही जुड़ा हुत्रा कैम शैंपर का केसिंग होता है।

गार्डनर इंजन

गार्डनर इन्जन के 9.5 ब्रे क हौरस पावर से 136 ब्रे क हौरस पावर तक 11 मौडल हैं। जिन में दो से आठ तक सिलएडर होते हैं और रफ्तार800 या 1000 या 1200 चक्र फी मिनट होती है। सिलएडर बोर 4.25 से 5.5 इंच तक होता है। म्टरोक की लम्बाई 6 से 7.75 इंच तक होती है। सारे मौडल 4 स्टरोक के हैं और डायरैक्ट इंजैवशन सिस्टम प्रशुक्त किया जाता है। कम्बसचन चैम्बर इनकी अपनी ही डीजाइन की होती है। सिलएडर लाइनर खुशक प्रकार के होते हैं। दो आर तीन यूनिट सिलिएडर करेंन्क केस के साथ बोर्ट किये होते हैं। कम शुफ्ट चेन से चलती है। दो बोर्ट वाली कौनैक्टिंग ओटो मोबायल प्रकार की होती है। यह इन्जन हाथ से चलाये जाते हैं, परन्तु बिजली हारा भी चलाने का प्रबन्ध किया जा सकता है।

हारलैंड श्रीर वुलफ इँजन

145 ब्रेक हौरस पावर से 4800 ब्रेक हौरस पावर तक 45 मौडलस में मिलते हैं। इन में सिलएडरों की संख्या 3 से 8 तक होती है। अधिक से अधिक रफतार 200 स 600 चक्र फी मिनट तक होती है। सिलएडर बोर 1.48 से 20.87 इंच तक होती है। स्टरोक की लम्बाई 11.81 इंच से 32.28 जमा 14.17 तक होती है। यह सब मौडल 4 स्टरोक के हैं। इन के सिलएडर हैड में 4 वालव लगे होते हैं। बैड प्लेट चुनी हुई बनावट की

होती है। इसी में बड़े बेयरिंग होते हैं। कई इन्ज्ञमों में बनी हुई करैन्क शैफ्ट और कइयों में ढलाई की प्रयुक्त होती है। डायरैक्ट इन्जैक्शन सिस्टम प्रयुक्त होता है। प्रेशर चार्जड मीहल में एगजीस्ट गैस से चलते हुए टरबाइन बलोग्रर प्रयुक्त किये जाते हैं। 40 S और 31 S मीडल एक ही प्रकार के हैं। बैड प्लेट या तो कासटिंग में या बैलडिड बनावट की होती है। फ्रोम और सिलएडर एक ही ब्लाक में होते हैं। जिन में भीने हुए लाइनरज प्रयुक्त किए जाते हैं। हायरेक्ट कम्बसचन सिस्टम प्रयुक्त होता है।

लेलैगड इंजन

इसके तीन मौडल 55.75,95 ब्रेक हौरस पावर के जिनके छ: 2 सिलएडर होते हैं और रफतार 1750 और 1600 चक्र फी मीनट होती है। सिलएडर बोर 3.4 इंच 4.37 इंच और 4.8 इंच होता है। स्टरोक की लम्बाई 4.55 और 5.5 इंच होती है। यह तीन मौडल डायरैक्ट इजैंक्शन 4 स्ट्रोक के हैं। बनावट तीनों की एक जैसी ही होती है। कौनैक्टिंग रोड ओटोमोबायल प्रकार के दो बार्ट बड़े सिरेपर पिस्टन एलुमीनियम एलाए के प्रत्येक पर तीन कम्प्रेंशन रिंग और दो सक्रेपर रिंगस होती हैं। सब इञ्जन छोटे फोम पर लगे होते हैं। एक प्लेट का क्रच. दढ़ ड्राइबिंग शेफ्ट हारा इंजन स्टार्ट होता है। इलैक्ट्रिक स्टार्टिंग भी अयुक्त होता है।

लिस्टर इंजन

8 ब्रें क हौरस पावर से 40 ब्रें क हौरस पावर तक 6 मौडलस् में मिलते हैं। सालएडरों की संख्या 1 से 4 तक होती है। रफतार 1200 चक्र भी मिनट और सिलएडर बोर 4 हुं इंच। स्टरोक की लम्बाई 4.375 से 5.5 इंच तक। यह सब 4 स्ट्रोक इक्षन हैं। इनमें इनडायरेक्ट इंजेंक्शन सिस्टम प्रयुक्त होता है। करेंक शैफ्ट क दोनों सिरों पर एक 2 फ्लाई ह्वील होता है। कोनिक्टग रोड ओटोमोबायल प्रकार के जिन पर दो बड़े सिरे के बोर्ट होते हैं। एक ही सिलंडर हैंड में भी सिलएडर दो वालब होते हैं। पृथक कम्बसचन चैम्बर होती हैं। प्रत्येक सिलएडर के लिये दो २ कम्बसचन चैम्बर होते हैं। गरारी से चलने वाली कैम शैंफ्ट और लुब्रीकेशन के लिये गरारीदार पम्प हाथ से चलाये जाते हैं।

मैकलोरन इंजन

इसके 44 से 132 ब्रेक हौरस पावर तक 5 मौडल होते हैं। सिलंडर 2 से 6 तक। रफतार 1000 चक्र फी मिनट। सिलंडर बोर 5 62 इंच स्ट्रोक की लम्बाई 7 9 इंच। यह सब मौडल 4 स्ट्रोक के और विल्कुल बन्द जिनमें रिकार्डी कोमट कम्बसचन चैम्बर प्रयुक्त होती है। करैन्क शैफ्ट बैड प्लेंड में होती है। सिलंडरों में भीगी प्रकार में लाइनरस् होते हैं

यह उख़न पटे से चलने वाले भो मिल सकते हैं। श्रीर कपिलंग से चलने वाले भी। कुछ मौडल हाथ से चलाये जाते हैं परंतु कई एक में कम्प्रे सड वायु या इलैक्ट्रिक सटार्टिंग भो लगाया जा सकता है। कई एक में 24 बोर्ट इलैक्ट्रिक स्टार्टिंग का प्रबन्ध होता है।

मींडोज इंजन

यह 35 ब्रेक होरस पावर से 250 ब्रेक होरस पावर 4 मौडलज में मिल सकते हैं। सिलंडरों की संख्या 4 से 6 तक श्रौर रफतार 800 से 1600 चक्र फी मिन तक। सिलंडर बोर 5'125 से 5'9 इ'च तक। श्रौर स्ट्रोक की लम्बाई 5'125 से 5'9 इ'च तक। श्रौर स्ट्रोक बायरैक्ट इ'जैक्शन सिस्टम के हैं। ड्राइलइनरस् सिलंडरों में लगाये जाते हैं श्रौर पृथक होने वाले सिलंडर हैंड 2 या 3 यूनिट में लगाये जाते हैं। करैंक शैंफ्ट करैन्क केस के ऊपर के श्राघे भाग में होती है। कौनैकटिंग रोड श्रोटोमोबायल प्रकार की बड़े सिरे पर 4 बोर्ट कॅम शैंफ्ट गरारी से करैन्क शैंफ्ट के फलाई हील वाले सिरे से चलती है।

मिरलीज इंजन

यह भी बड़े प्रेसिद्ध हैं। 157 ब्रेक हौरस पावर से 1320 ब्रेक हौरस पावर तक 16 मौडल मिलते हैं। जिनमें सिलंडरों की संख्या 3 से 12 तक होती है। रफ़तार 375 से 600 चक्र फी मीनट तक होती है। सिलंडर बोर 8.5 से 13.75 इंच और स्ट्रोक की लम्बाई 13.75 से 21 इंच तक होती है। यह सब 4 स्ट्रोक के इंजन हैं। डायरेक्ट इंजैक्शन सिस्टम प्रयुक्त होता है। और बिल्कुल बन्द होते हैं। कौनैंक्टिंग रोड पाम सिरे की प्रकार की होती है। प्रत्येक सिलएडर में भीगी प्रकार के लाइनर प्रयुक्त होते हैं। कैम शैंक्ट गरारी से चलती है। प्रत्येक सिलएडर हैंड में चार २ हैंड होते हैं। प्रत्येक काम के लिये दो दो। प्रत्येक सिलंडर का पृथक २ प्यूल इंजैक्शन पम्प पानी से ठंडा होने वाला एगजास्ट भैनी कोई प्रयुक्त होता है। कम्प्रै सड वायु द्वारा चलते हैं।

नैशनल इंजन

यह इञ्जन भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बहुत अधिक मौडल बनते हैं। 22 से 2000 ब्रेक हौरस पावर तक यह इंजन मिल सकते हैं। लगभग 60 मौडल तो सादा आयल इन्जन के हैं और 16 मौडल दोहरे फ्यूल के हैं जो कि तेल पर चल सकते हैं या गैस पर या दोनों पर। छः मौडल गैस पर या तेल पर चल सकते हैं। इनमें सिलएडरों की संख्या 2 से 4 तक होती है। रफ़तार 240 से 1500 चक्र फी मिनट तक। सिलएडर बोर 4'125 इक्र से 17 इक्ष तक और पिस्टन स्टरोक की लम्बाई 6 से 21.5 इक्ष तक। यह सब के सब 4 स्टरोक इंजन हैं। D. A. और D. A. A सीरीज डायरैक्ट इंजिक्शन सिस्टम के हैं। इन

में करैंक केस कास्ट आयरन का होता है जिसमें करैंन्क शैफ्ट होती है और जिसके साथ गीली सम सम्बन्धित होती है। प्रत्येक कास्ट सलिएडर हैड में दो वालव लगे होते हैं। करैनक केस में गोला प्रकार के बदले जाने वाले लाइनर लगे होते हैं जो कि सखत करोम स्टील के होते हैं। कौने किटग रोड श्रोटो मोबायल प्रकार के जिनके बड़े सिरे पर दो बोर्ट होते हैं। करैन्क शैफ्ट दोहरो चेन हारा कैम शैपट को चलाती है। गरारी की प्रकार का लुब्रीकेशन पम्प प्रयुक्त होता है। छोटे मौडल हाथ से चलते हैं श्रीर बड़े मौडलस् पिट्रोल इंजन द्वारा या वायु से चलने वाली मोटर या बिजली द्वारा। कई बार छोटे आयल इंजन भी पैट्रोल इंजन की बजाए स्टार्टिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं प्रत्येक सलि-एडर के लिए पृथक प्यूल इन्जैक्शन पम्प विद्यमान होता है। M फोर A सीरिज के मौडल भी 4 स्टरोक के हैं। यह भारी काम के लिये प्रयुक्त होने के योग्य हैं। इनमें कास्ट आयरन की बैड-प्लेट जिसमें बड़े वेयरिंग होते हैं और फ्रोम का एक ब्लाक और सिलएडरों का ब्लाक जिनमें बदले जाने वाले गीले लाइनरज लगाए जाते हैं। प्रत्येक सलिएडर हैड में चार २ वालव होते हैं। चेन द्वारा चलने वाली दो कैम शैफ्ट। प्रत्येक कैम शैफ्ट प्रत्येक स्तिएडर के एक इन्लैट श्रीर एक एगजीस्ट वालव को चलाती है। कौनै विंटग रोड मैरीन प्रकार की, बड़े सिरे पर दो बोटेस, पिस्टन के करा न पर डिश जसी गहराई में तेल श्रीर हवा मिलते हैं। कम्प्रे सड वायु हारा श्राम रूप में चलते हैं परन्तु वायु की मोटर या इलैक्ट्रिक मोटर या फालतू आयल इंजन हारा भी चल सकते हैं। लुब्रीकेटिंग तेल के लिए सटरीम लाइन फिलटर बना होता । इनके साथ मिलते जुलते R. 4. A. और R. 4. A. U सीरिज के नैशनल इंजन हैं। अन्तर केवल यह है कि इनमें एक ही कैम शैफ्ट गरारी द्वारा चलने वाली लगाई जाती है। मैरीन प्रकार की कौनैक्टिंग रोड के बड़े सिरे पर 4 बोर्ट होते हैं। जिन नैशनल इंजनों के साथ अचर U लगाया जाता है उसका अर्थ यह समम्मना चाहिए कि वह प्रशर चार्जड है। बड़े बेयरिंग पानी द्वारा ठंडे किए जाते हैं। R. 4. A. A और R. 4. A. A. U सीरिज R. 4. A सीरिज से मिलते जुलतेहैं।

पैकस मैन इंजन

93 ब्रेक हौरस पावर से 1240 ब्रेक हौरस पावर तक लग-भग 17 मौडल में मिलते हैं। इन में सिलएडरों की संख्या 4.5. 6.8.12. या 16 होती है। रफतार 650, 750. 1000 और 1250 चक्र फी मिन्ट होती है। सिलएडर बोर 5.5। 7 या 7.5 इंच होता है। पिस्टन स्टरोक की लम्बाई 7 या 7.76 या 12 इंच होती है। यह चार स्टरोक के इंजन हैं। लुब्रीकेटिंग आयल सम्प गीली प्रकार की और कास्टआयरन बैड प्लेट जिसमें बड़े बेय-रिंग होते हैं प्रयुक्त की जाती है। एक ब्लाक का फ्रोम बैड प्लेट के साथ बोर्ट किया जाता है। सिलएडरों में खुशक परिवर्तित होने वाले लाइनर लगाए जाते हैं। कैम शैपट ऊंची होती है जो कि तीन लड़ी की चेन द्वारा चलती है। श्रोटोमोबायल प्रकार के कौनेकटिंग रोड प्रयुक्त होते हैं जिनके बड़े सिरे पर दो बोर्ट होते हैं या कम्प्रें सर वायु या बिजली से चलाए जाते हैं। कुछ मौडलों में 12 सिलएडर V शक्ल के प्रयुक्त किए जाते हैं।

पैलापोन रिकार्जे इंजन

यह 5 ब्रेक हौरस पावर से 72 ब्रेक हौरस पावर तक 7 मौडलों में मिलते हैं। यह सब 4 स्ट्रोक इंजन हैं। कैम शैफ्ट गरारी डारा चलती है। खुशक सिलएडर लाइनरज् प्रयुक्त होते हैं। कौनिक्टंग रोड खोटोमोबायल शकारी की बड़े सिरे पर 2 बोर्ट वाली श्रयुक्त होती है। हाथ से चलाये जाते हैं। परन्तु वायु या बिजली द्वारा चलाने का प्रबन्ध भी किया गया है।

परकिनज इन्जन

यह 15 बेक हौरस पावर से 80 बेक हौरस पावर तक 6 मोडलों में मिलते हैं। इनमें सिलएडरों की संख्या 4, 6 होती है। रफतार 800 से 1300 चक्र फी मिन्ट तक। सिलएडर बोर 3.5 या 4.375 इक्ष्य। स्टरोक की लम्बाई 5 इक्ष्य। 4 स्टरोक के इंजन हैं। श्रोटोमोबायल प्रकार का करेन्क केस। यह करेन्क केस श्रोर सिलएडर एक हो ब्लाक में कास्ट श्रायरन के बने होते हैं। हाई सिलएडर लाइनरज लगाये जाते हैं। छंची कैम शैंफ्ट चेन हारा चलती है। 2 बोर्ट वाली श्रोटोमोबायल प्रकार की कौने-

किंटग रोड प्रयुक्त की जाती है। एक ही सिलएडर हैड करोि मियम आयरन का जिसमें प्रत्येक सिलएडर के दो २ वालव वन होते हैं

पीरट इंजन

इसके 8 मौडल 5 ब्रोक हौरस पावर से 600 ब्रोक हौरस पावर तक मिलते हैं। इनमें सिलएडरों की संख्या! से 6 तक होती है। अधिक से अधिक रफतार 600 और 1500 चक्र फी मिन्ट होती है। सलिंडर बोर 3.15, 4.33 और 8.5 इंच। पि-रटन की लम्बाई 4.33 या 13 इंच होती है। 5 और 10 ब्रेक हौरस पावर के इंजन 4 स्टरोक के हैं। इनके करन्क केस कास्ट श्रायरन के हैं। सलिएडर लाइनर भीगी हुई प्रकार के हैं। प्रत्येक सिलएडर का प्रथक सिलएडर हैड है। जिसमें 2 वालत बने होते हैं। नए मौडलों में डायरेक्ट इंजैक्शन सिस्टम प्रयुक्त किया गया है। कैमरोफ्ट गरारी से चलती है। यह कैमरोफ्ट आधी रफ-तार पर बतोर डराईविंग शैप हो सकती है। बड़े सिरे पर 2 बोर्ट वाली त्रोटोमोबायल प्रकार का कौनिक्टिंग रोड प्रयुक्त किया जाता है। हाथ से चलाये जाते हैं। पूरी रफतार पर या श्राधी रफतार पर 18 हौरस पावर के इंजन भी इन्हों के साथ मिलते-जुलते हैं। बड़ी हीरस पावर के इन्जन 2 स्टरोक के हैं। इसकी बैंड प्लेट, फ्रेम का ब्लाक और सिलएडरों का ब्लाक 3 बड़े भाग हैं। फ्रोप के मोनो ब्लाक ऊपर चेन छारा चलने वाली कैमशैपट है। कौरेक्टिंग रोड मैरीन टाइप की है। प्रत्येक साल-

एडर के दो सिलएडर हैड और दो एगजीस्ट वालव होते हैं। चेन धारा चलने वाले बलो अर से प्रेशर पर वायु दी जाती है। एयर स्टार्ट प्रयुक्त किया जाता है।

अरमल-न्युवैशी इँजन

इसके 12 मौडल 9 ब्रेक हौरस पावर से 100 ब्रेक हौरस पावर तक मिलते हैं। इनमें सिलंडरों की सँख्या 1 से 6 तक होती है। श्रीर रफतार 1000 या 1500 चक्र भी मिन्ट। सिलं-डर बोर 4 125, 4 345 या 5.125 इंच होता है। पिस्टन की लम्बाई 6 या 7 25 इब्र होती है। 18. 24. 36 श्रीर 40 हौरस पावर के इंजन 4 स्टरोक के हैं। इनमें टनल की शकल का मोनो ब्लाक करेन्क केस और सलिंडर ब्लाक होता है। लुबी-केटिंग तेल के लिए पृथक भीगी प्रकार की सम्प होती है पृथक पृथक सलिंडर हैंड प्रयुक्त किए जाते हैं। कैम शैंफ्ट केन्द्रीय ब्लाक पर चेन द्वारा चलने वाली होती हैं। सलिंडर लाइनर भीगी प्रकार के बदले जाने के योग्य होते हैं। 18 हौरस पावर के इंजन की कौनैक्टिंग रोड गोल और मैरीन प्रकार की होती है श्रीर 24 या 36 हीरस पावर के इन्जनों की कौनैविटग रोड H शक्ल में ओटो मोबायल प्रकार की होती है। और भें शर लुकी-केशन प्रयुक्त होता है हैड स्टार्टिंग का प्रयोग होता है। 9 हौरस पावर का इंजन 1 सिलिएडर 4 स्टरोक का है जो कि 18 हौरस पावर के साथ मिलता जुलता है। करें क केस. और सम्प इक्हें हो कास्ट किये हुए होते हैं। सिलएडर हैड और सिलएडर ब्लाक पृथक २ होते हैं। बाकी के मीडलस का कास्ट फोम C को शक्त का होता हैं। जिस पर भीगी प्रकार की लुड़ीकैंट सम्प बोर्टी हारा लगी होती है। प्रत्येक सिलएडर का अपना २ हैंड होता ह जिन पर दो २ वालव होते हैं। बदले जाने वाले भीगे हुये लाइनरज प्रयुक्त किये जाते हैं। फ्रेमपर चेन हारा चलने वाले दो केम शैंपट होते हैं। एक इन्लैट और प्यूल पम्पस के लिये और दूसरी एगजीस्ट वालव के लिये। वायु या बिजली हारा चलाए जाते हैं।

रसटनं इंजन

यह भी बड़े प्रसिद्ध हैं और लग भग 40 मौडल 7.5 ब्रेक हौरस पावर से 2410 ब्रेक हौरस पावर तक मिलते हैं। इन में सिलएड ों की संख्या 1 से 9 तक होती है। और रफतार 375 से 1500 चक्र फी मिनट तक होती है। सिलएडर बोर 4 से 17 इंच तक पाया जाता है। स्टरोक की लम्बाई 4 से 20 इंच तक रसटन के सब इन्जन 4 स्टरोक पर चलते हैं और सब में डायरेकट इन्जैक्शन सिस्टम प्रयुक्त होता है। सब में भीगी प्रकार के लाइनर प्रयुक्त किये जाते हैं। हाथ से चलाए जाते हैं, परन्तु कई एक मौडलों में कम्प्रैसड वायु स्टार्टिंग के लिये प्रयुक्त होती है।

करा उन में डिस्क की शक्ल की गहराई के साथ सम्बन्धित होती है। फ्यूल इन्जैवशन सिस्टम विशेष डिजाइन का होता है जिस में स्थिग द्वारा चलने वाला इन्जैक्शन पम्प होता है। इन्जैक्टर छेद खुला होता है। इस लिये घटिया प्रकार के तेल भी बचत से प्रयुक्त हो सकते हैं। कैम शेफ्ट, फ्यूल इन्जैक्शन पम्प, गवर्नर श्रीर पानी का पन्न कैम शेफ्ट से गरारी धारा चलते हैं। 1000 से उपर रफतार पर चलने वाले इक्षन विशेष एळ्मीनियम एलाए के पिस्टन प्रयुक्त करते हैं।

शैनकस इंजन

8 ब्रेक होरस पावर का एक सिलएडर का एक ही मोडल है। रफतार 1200 चक्र फो मिनट सिलएडर बोर 4'5 इ'च। स्टरोंक की लम्बाई 4 इ'च। इसके ढांचे के तीन पृथक २ भाग माल्यम देते हैं। अर्थात् करेंक वे.स., सिलएडर और पानी की जैक्ट, और सिलएडर हैंड। यह सब लोहे के कास्टिंगज हैं। 4 स्टरोंक का इन्जन है। करेंन्क केस की तह पर सम्प बोर्टस छारा जुड़ी होती है। बदले जाने वाले भीगो प्रकार के सिलएडर लाइनर प्रयुक्त किये जाते हैं। करेंन्क वेस में गरारी से चलने वालो कैम शेफ्ट होती है। सिलएडर हैंड पर आसानी से उतारा जाने वाला ढकना होता है, जिससे सब वालव ढके रहते हैं। कम्बसचन चेंम्बर खुली प्रकार को है। गरारी छारा चलने वाला पम्प सब पुत्ती के लिये प्रेशर लुबीवेशन का प्रबन्ध करता है। इक्षन हाथ से चलाया जाता है।

साइरोन इंजन

इसके 8 मोडल 10 से 120 ब्रेंक होरस पावर तक मिलते हैं। सिलएडरों की संख्या 1 से छः तक होती है। रफतार 1000 चक फी जिनट। सिलंडर बोर 4.125 से 5.315 ई च तक। स्ट्रोंक की लम्बाई 6 से 7.875 इ च तक। यह सब इ जन 4 स्ट्रोंक के हैं। इन्डायरेक्ट इ जन प्रयुक्त किया जाता है। इ जन हाथ से चलाये जाते हैं। परन्तु विज्ञतों की मोटर या कम्प्रेसड वायु छारा चलाने का प्रबन्ध मा जिया जा सकता है।

सटियूल्ट इंजन

यह 3 ने कहीरस पावर का एक ही मौडल है। एक सिलं-डर दो स्ट्रोक का छोटा सा इंजन है। रफतार 1500 चक्र फी मीनट तक। सिलंडर बोर 2'15 इंच। स्ट्रोक की लम्बाई 4 इंच है।

युलजर इंजन

इसके 9 मौडल 1150 ब्रोक हौरस पावर से 9200 ब्रोक हौरस पावर तक के मिलते हैं। सिलंडरों की संख्या 6 से 12 तक। रफतार 250 से 300 चक्र फी मिनट तक। सिलंडर बोर 14.17 से 18.9 इंच तक। स्टरोक की लम्बाई 19.69 से 27 56 इंच तक। यह दो स्ट्रोक के इंजन हैं। डायरेक्ट इंजैक्शन

सिस्टम पर चलते हैं। बायु के प्रवेश और जली हुई गैसों के निकलने के मार्ग पिस्टन से कन्ट्रोल होते हैं। कोई वालव प्रयुक्त नहीं किये जाते। प्रत्येक सांलंडर के लिए वायु के लिये पम्प लगाया जाता है।

टेंजी इंजन

इसके 16 मौडल 10 ब्रेक होरस पावर से 60 ब्रेक होरस पावर तक मिलते हैं। सिलंडरों को संख्या 1 से 6 खोर रफतार 1200 चक्र फी मिनट। सिलंडर बोर 4½ इंच। स्टरोंक की लम्बाई 5 75 इंच होती है। यह सारे 4 स्ट्रोंक के इंजन हैं, जिनमें कुछ रिकाडों कौमट प्रकार की कम्बसचन चैम्बर प्रयुक्त करते हैं खोर शेष में डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम प्रयुक्त होता है। गरारी से चलने वाली कैम शैपट केन्द्रीय मोनो व्लाक में होती है। गीली प्रकार के बदले जाने वाले सिलंडर लाइनर प्रयुक्त किए जाते हैं। कौनैक्टिंग रोड खोटोमोवायल प्रकार की जिनके प्रत्येक बड़े सिरे पर 2 बोर्ट होते हैं। बड़ी गीली प्रकार की पम्प से जोर से लुब्रीकेशन तेल पहुँचाया जाता है। छोटे मौडलज को हाथ से चलाया जाता है। परन्तु 3 या खिक सिलंडरों वाले इंजनों में बिजली या वायु से स्टार्ट करने का प्रबन्ध हो सकता है।

थोरनी करोफ़ट इंजन

इस हे 4 मी बल 27 ब्रेंक हीरस पावर से 90 ब्रेंक होरस

पावर तक मिलते हैं। सिलंडरों की संख्या 4 श्रीर 6 होती है। रफतार 1400 1500, या 1750 चक्र फी मिनट सिलंडर बोर 3'56 या 4'12 या 4'75 हंच श्रीर स्ट्रोक की लम्बाई 4 125 से 6'5 ईच तक होती है। यह सब मौडल 4 स्ट्रोक के हैं। रिकार्डी की मिट प्रकार की कम्बसचन चैम्बर प्रयुक्त होती। करेन्क शैफ्ट करेन्क केस में होती है श्रीर कौनैक्टिंग रोड श्रीटोमोबायल प्रकार के जिनके बड़े सिरे पर दो बोर्ट होते हैं। केम शैफ्ट 3 लड़ी की चैन से चलती है बिजली से स्टार्ट होत हैं।

टरनर इंजन

इसके तीन मौडल 8 से 32 ने क हौरस पावर तक मिलते हैं। सिलंडरों को संख्या 1, 2 और 4 होती है रफतार 1800 चक्र फी ामनट। सांलएडर बार 3.75 इंच।स्टरोक की लम्बाई 4.5 इंच। यह सब 4 स्टरोक के इंजन हैं सिलएडर V की शक्त के हैं। सारे मौडल लगभग एक जैसे हैं। कौनैक्टिंग रोड ओटोमोबायल प्रकार के, 2 बोर्ट बड़े सिरे पर। बड़ी कैं प्रशेष्ट जो कि स्वयं तो 3 लड़ी को चेन से चलती है और गरारियों द्वारा एक और कैं महाँपट को चलाती हैं। यह दूसरी कैं महाँपट लुन्नोकेशन पम्प को चलाती हैं। 4 सिलंडर वाला इंजन बास्तव में टरेक्टरों के लिये बनाया गया था, परन्तु अब कारखानों के लिए भी बनता है। इसमें पृथक कम्बसचन चैम्बर होती है। एल्रुमीनियम एलाए का पिस्टन लगाया जाता है।

यूनीपोर्न इंजन

1.1

इसके 6 मौडल 200 ब्रेक हौरस पावर से 540 ब्रेक हौरस पावर तक मिलते हैं। यह सब 4 स्टरोक के हैं। लाइनर गीली प्रकार के बदले जाने वाले। कौनैक्टिंग रोड मेरीन प्रकार की, बड़े सिरे पर 2 बोर्ट। डायरेक्ट इंजैक्शन सिस्टम प्रयुक्त होता है। कम्प्रेंसड वायु से स्टार्ट होते हैं।

विड्योप इंजन

एक ही मौडल 5 से 7 ब्रेक हौरस पावर तक एक सिलएडर खीर 1000 से 1400 चक्र फी मिनट की रफतार। सिलएडर बोर 4 इंच और स्टरोक की लम्बाई 4 इंच। यह 4 स्टरोक का इंजन है, जिसकी कम्बसचन चैम्बर खुली प्रकार की है सिलएडर ब्लाक का नीचला भाग करेंन्क केस का काम देता है। सिलएडर लाइनर ढीला जिसका नीचला सिरा फैलने के लिये स्वतन्त्र होता है। सिलएडर हैड पृथक कास्टिंग होता है। कौनैक्टिंग रोड मैरीन प्रकार की होती है। कैम शैंफ्ट गरारी से चलती है जो कि रोलर और बाल बेयरिंग पर लगी होती है।

विलसन इंजन

इसके 2 मौडल 40 से 90 ब्रोक हौरस पावर 4 श्रीर 6 सिलएडरों के मिलते हैं। रफ़तार 10000 चक्र फी मिनट। सिलडर बोर $5\cdot125$ इंच। स्टरोक की लम्बाई 7 ईंच। यह

दोनों मोडल 4 स्टरोक के हैं। सिलएडर लाइनर भीगी प्रकार के बदले जाने वाले। कैमशैफ्ट गरारी से चलती है जो कि बड़े मोनो ब्लाक में होती है। कोनैकिटिंग रोड ओटो मोबायल प्रकार की। सब वालव एक केम शैफ्ट से चलते हैं। पानी छारा ठंडे करने का प्रबन्ध होता है। हाथ से चलाए जा सकते हैं परंतु बिजली से चलाने का प्रबन्ध भी होता है।



नवां ऋध्याय

हौरी जोंटल प्रकार के इंजन

वर्टीकल अर्थात् खड़े इझनों का वर्णन करने के वाद अब हौरीजींटल अर्थात् लम्बूतरे इझनों का कुछ वर्णन किया जाता है। इनके विषय में कई लोगों का विचार था कि यह वर्टीकल इझनों के मुकाबले में नहीं टहर सकेंगे। परन्तु अब भी यह काफी संख्या में और बड़ी हौरस पावर के बन रहे हैं और प्रयोग में लाए जा रहे हैं। 5 ब्रोक हौरस पावर से 3500 ब्रोक हौरस पावर तक हौरीजींटल इझन मिल सकते हैं। और कई एक सिलएडरों के भी हैं। वर्तानियां के बने हुए निम्न लिखित हौरी जींटल इंजन मिलते हैं।

व्लैक स्टोन

16 ब्रेंक होरस पावर से 140 ब्रेंक होरस पावर तक के 6 मौडल मिलते हैं। जिनमें सिलंडर एक और एक मौडल में दो होते हैं। रफतार 420 से 800 चक्र फी मिनट तक। सिलंडर बोर 5 875 इंच से 11 75 इंच तक। स्टरोक की लम्बाई 7.5 से 15.5 इंच तक। यह सब 4 स्ट्रोक के इन्जन हैं और लग भग एक जैसे ही हैं। पूर्व रूप से बन्द और प्रेशर लुबीकेटिंग

इसमें एक ही कास्ट फोम का ढांचा और बेंड पलेट जिसमें फ्लाई ह्वाल के सिरे पर लुबीकेटिंग आयल के लिये सम्प माल्स्म होता है। सिलएडर लाइनर भी भीगी प्रकार के होते हैं। सिलएडर हैंड पृथक होता है, जिसमें इन्लेंट और एगजीस्टवालव बने होते हैं H प्रकार की कौने किंटग रोड जसके बड़े सिरे मैरीन प्रकार के होते हैं। लुबीकेटिंग पम्प पलन्जर वाला होता है। कम शैफ्ट गरारी से चलती ह। पचास हौरस पावर के इन्जन के अतिरिक्त शेष सब में दो फलाई ह्वील होते हैं। कई हाथ से चलाए जाते हैं परन्तु कई एक मौडलस् में कम्प्रैसड एयर स्टार्टिंग प्रयुक्त किया जाता है।

कैम्प बैल इंजन

12 से 75 ब्रेक हौरस पावर तक एक ही भौडल के हैं। एक सिलएडर और 450 चक्र भी मिन्ट की रफतार। सिलएडर बोर 6'5 इंच और स्टरोक की लम्बाई 12 इंच। यह इंजन 4 स्टरोक का है। इसकी बैड प्लेट और सिलएडर जंक्ट एक ही कास्टिंग में होती है। लीक होते हुए तेल को फाऊँडेशन पर गिरने से बचाने के लिए नीचले किनारे के इर्द गिर्द स्ट्रेबनी हुई होती है। एक और केमशेफ्ट गरारी से चलने वाली बनी होती है सब गरारियां और प्यूल पम्प कैम तेल में इबे रहते हैं। स्टार्टिंग में सहायता के लिए एक। कम्प्रेसर लीवर लगाया जाता है।

करोसले इंजन

इसके 12 मौडल 5 ब्रें हों पा से 200 ब्रें क हों पा तक मिलते हैं। सिलएडरों की संख्या 1 या 2 होती है रफतार 240 से 850 चक्र फी मिन्ट। संलएडर बोर 4.5 से 15 इंच तक होता है। स्टरोक की लम्बाई 5 से 23 इंच तक। 5 श्रीर 8 हौरस पावर के इन्ज 2 स्टरोक के हैं। जिनमें सुयरिल प्रकार की कम्बसचन चैम्बर गर्म इगनाइटर सहित लगाई जाती है। यह बहुत हो सादो प्रकार के इंजन हैं। इनमें घटिया-बढ़िया तेल का कोई अन्तर मास्यम नहीं होता। कारखानों और खेती बाड़ी के काम के लिए जलने वाले तेल और लुबीकेटिंग तेल के लिए इंजन के साथ ही रेंजर वायर बने होते हैं। करेंक शफ्ट के लिए रौलर बेयरिंग प्रयुक्त होते हैं। शेष मौडल 4 स्टरोक के हैं यह ठंडे ही चल पड़ते हैं। श्रीर बहुत घटिया प्रकार के तेल पर काम देते हैं। एक सिलएडर के सब इंजन बनावट में एक जसे हैं। 2 सिलएडर के इंजन भी लगभग वैसे ही हैं। दोनों प्रकारों में फ्रोम में लगे हुए निकाले जाने वाले लाइनरज होते हैं। कैमशैफ्ट एक साइड पर लगी होती है जो कि प्यूल पम्प और वालव को चलाती है। यह शैफ्ट गवर्नर की गरारियां और फ्यूल पम्प कैम तेत में डूबे रहते हैं। तेल का पम्प लुब्रीकेटर के रजर वायर में मौजूद होता है। यह पम्प सलिएडर करैंक पिन, एगजीस्ट वालव और गंजन िपिन सबको तेल पहुँचाता है। जब कि करैंक शैफ्ट के बेयरिंग को आयल रिंग द्वारा तेल पहुँचता है।

करोसले-श्रीमियर इंजन

6 मौडल 1050 से 2400 ब्रेक हौरस पावर के मिलते हैं। इनमें सिलएडरों की मंख्या 8 से 16 होती है। रफतार 214 से 250 चक फी मिन्ट। स लडर बोर 175 से 185 इंच। स्टरोक की लम्बाई 23 से 24 इंच तक होती है। यह सब प्रेशर चार्जंड हैं ख्रीर सिलंडर एक दूसरे से विरोधी हैं। अर्थात् करेंक शिफ्ट के प्रत्येक करेंक पर 2 की निक्टिंग रोड लगे होते हैं की नैक्टिंग रोड सैरीन प्रकार की होती है। प्रत्येक करेंक पर एक बड़ा सिरा 4 बोर्ट वाला मेरीन प्रकार का होता है परन्तु दूसरा चिमटे की तरह 4 बोर्ट का होता है।

एन फील्ड इंजन

13 से 25 ब्रंक हौरस पावर का एक ही मौडल जिसके दो सिलंडर होते हैं और 1800 चक्र फी जिन्ट की रफतार से चलता है। सिलंडर बोर 3.3.6 इंच। स्टरोक की लम्बाई 3.937 इंच। जैसे कि वर्टीकल इन्जन वैसे ही यह 4 स्टरोक का होता है और वायु द्वारा ठंडा होता है। टनल की शकल का करेंक केस एल्ट्र-मीनियम एलाए का बना होता है। करेंक केस के जपर के भाग में ऊँचो चेन द्वारा चलने वाली कैमशेंफ्ट होती है। ओटोमोबा-यल प्रकार के कौनैंक्टिंग रोड प्रयुक्त होते हैं। बड़े सिरे पर 2 बोर्ट होते हैं। चेन द्वारा चलने वाला लुक्रीकेंटिंग पम्प लगाया

जाता है। यह हाथ से चलाया जाता है। हैं ल कैम शैफ्ट से जोड़ा जाता है।

इम्पीरियल कीगली इंजन

इसके 2 मौडल 15 ब्रोक हौरस पावर से 23 ब्रोक हौरस पावर तक मिलते हैं। सिलंडर एक ही होता है। रफतार 400 व 490 चक्र फी मिन्ट होती है। सिलंडर बोर 7 इंच श्रोर 8 इंच श्रोर स्टरोक की लम्बाई 9.5 इंच वा 1.2 इंच। यह दोनों मौडल कौल्ड स्टाटिंग हैं। इसकी भारी बेंड प्लेट श्रोर पानी की जैक्ट इक्ड बने हुए होते हैं। कैम रेंफ्ट एक साउड पर अपने द्याप लुबीकेट होने वाले वेयरिंग में होती है। इसकी चलाने वाली गरारियां तेल में डूबी रहती हैं। दोनों वालवों को एक ही कम चलाता है। करेंक रेंफ्ट बड़े वेयरिंग श्रोर कैम रेफ्ड श्रायल रिंगज् छारा अपने श्राप ही लुबीकेट होते रहते हैं। सिलंडर, पिस्टन, गजन पिन, श्रोर करेंक पिन पम्प छारा लुबीकेट होते हैं। यह पम्प कैम रेफ्ट पर लगे हुए एक्सेन्ट्रिक छारा चलता है। प्रत्येक भाग को जाने वाले तेल की मात्रा शीरों में से देखी जा सकती है श्रीर इंजन के चलते २ ही बढ़ाई घटाई जा सकती है।

नैशनल इंजन

इस के 9 मौडल 12 से 70 ब्रेक हौरस पावर तक मिलते हैं। एक ही सिलएडर होता है। रफतार 260 से 600 चक्र फी मिनट तक। सिलएडर बोर 5.5 से 14 इंच तक। स्टरोक की

लम्बाई 9 से 21 इंच तक। सब मौडल लगभग एक ही प्रकार के हैं। 4 स्टरोक के जिन में एक ही ब्लाक में कास्ट आयरन फ्रम और सिलएडर ब्लाक होते हैं। सिलएडर लाइनरज गीली प्रकार के हैं। कौनैविंटग रोड मैरीन प्रकार के बड़े सिरे पर दो बोर्ट वाले होते हैं। बड़े वेयरिंग के लिये रिंग आयलर और बाकी के भाग के लिये मकैनिकल लुनीकेटर प्रयुक्त होता है और सिलए-डर है ड के भागों को हाथ से तेल देने हैं।

पीटर फील्डग इंजन

यह 27 ब्रेक हौरस पावर से 80 ब्रेक हौरस पावर तक तीन मौडलज में मिलते हैं। सिलएडर 1 और 2 होते हैं रफतार 500 से 600 चक्र फी हिनट। सिलएडर बोर 7 से 85 इंब। पिस्टन स्टरोक की लम्बाई 10.5 से 13.75 इंच। यह 4 स्टरोक के इन्जन हैं और डायरेक्ट इंजिक्शन सिस्टम पर चलते हैं। करेंक के सम्प और सिलएडर ब्लाक इक्ड बने होते हैं। करेंक केस के उपर एक पृथक ढकना होता है ताकि इंजन बिल्कुल बन्द माल्यम हो। सिलएडर हैड लोहे का कास्टिंग जिस में प्रत्येक सिलएडर के लिये 2 हौरीजोंटल वालव होते हैं ये वालव गरारीदार कमशैंपट से चलते हैं। सिलडर लाइनर भीगे और बदले जाने वाले होते हैं। कौनैक्टिंग रोड में शक्त के मेरीन टाइम होते हैं। लुबीकेशन के लिये पलंजर प्रकार का पम्प लगाया जाता है। स्टार्टिंग के लिए कम्बेसड वायु प्रयुक्त की जाती है। वायु के लिए और बैंक चार्जिंग के लिये एक ही वालव

लगाया जाता है। इन्जन के चलते समय यह वालव एयर रीसिवर को चार्ज करता है।

रोबी इंजन

यह 23 ब्रेक हीरस पावर से 900 ब्रेक हीरस पावर तक 22 मीडलज में मिलते हैं। इन में सिलएडरों की संख्या एक से 8 तक होती है। श्रीर रफतार 333 से 500 चक्र फी मिनट तक सिलंडर बोर 7.5 से 15 इंच तक। स्टरोक की लम्बाई 13 इंच से 20 इंच तक। यह सब 4 स्टरोक के इन्जन हैं। इन्लेट श्रीर एगजीस्ट वालव एक दृस्तरे के सामने उपर नीचे लगे होते हैं। फो श्रीर जैकिट एक हो ढांचे में होते हैं। करेन्क केस के उपर ढकना होता है। प्रत्येक सिलंडर हैड में 2 वालव होते हैं जो कि चेन द्वारा चलती हुई कैम शैफ्ट से काम करते हैं। इन की कीनैक्टिंग रोड मैरीड प्रकार की होती है। स्टार्टिंग के लिये कम्प्रेसड वायु प्रयुक्त की जाती है।

रोबसन इंजन

यह 10 ब्रेक हौरस पावर से 210 ब्रेक हौरसं पावर तक 18 मौडलस में मिलते हैं। सिलंडरों को संख्या एक और दो होती है। रफतार 210 सें 450 चक्र फी मिनट। सिलंडर बोर 6 इंच से 17 इंच तक। स्टरोक की लम्बाई 10.5 से 24 इंच तक हो 1 है। सब इन्जन 4 स्टरोक के हैं। एक सिलन्डर वाले इन्जन पर एक फ्लाई ह्वील होता है।

रसटन इंजन

यह 5.5 से 295 ब्रेक हौरस पावर क 23 मौडतस में मिलते हैं। इन में एक दो और चार सिलन्डर होते हैं। रफतार 265 से 550 चक्र भी मिनट तक। सिलंडर बोर 4.25 इंच से 13.25 इक्ष तक। स्रोक की लम्बाई 8 से 22.5 इक्ष तक। एक और हो सिलंडर के इन्जन । स्टरोक के हैं और बनावट में एक जैसे हैं। कोनिक्टग रोड मैरीड प्रकार की होती है। पेचदार गरारी कैम शैफ्ट को चलाती हैं जो कि वालवों को चलाती हैं। रिंग आयलर और मर्कानकल लुबीकेटर प्रयुक्त किये जाते हैं हाथ से स्टार्ट किए जाते हैं। परन्तु 558 और 10 ब्रेक हीरस पावर के इंजनों के अतिरिक्त बाकी वायु से भी स्टार्ट किये जा सकते हैं। 4 सिलंडर के इंजन भी बनावट में एक और दो सिलंडर के इंजनों के, साथ मिलते जुलते ही हैं। बड़ा अन्तर यह है कि इनमें प्रेशर लुबीकेशन ही प्रयुक्त किया जाता है। और 2 कैम शैफ्ट होते हैं।

सैन्धीनल इंजन

यह 65 ज़े क हौरस पावर से 96 ज़े क हौरस पावर तक केवल 2 मौडलों यिन 4 और 6 सिलएडर के मिलते हैं। दोनों की रफतार 1500 चक्र फी मिनट। सिलएडर 4.75 इंच। पिस्टन की लम्बाई 5.25 इंच होती है यह दो स्टरोक के तेज

रफतार होरी जोंटल इंजन हैं। जिनमें रिकार्डी कौमिट कम्बस-चन चैम्बर प्रयुक्त की जाती है सिलंडर ब्लाक और आधा करेंक केस एक लोहे के कास्टिंग की बनी होती है। सिलंग्डर लाइनर खुशक प्रकार के प्रयुक्त होते हैं और कौनैक्टिंग रोड ओटो मोबायल प्रकार की। कैम शैफ्ट सिलंडरों के काफी नीचे लगाई लगाई जाती है जो कि चेन द्वारा चलती है। लुब्रीकेशन पम्प प्रयुक्त किये जाते हैं। विजलीद्वारा स्टार्ट किए जाते हैं।

रैन्जी इंजन

12 ब्रेक हौरस पावर से 190 ब्रेक हौरस पावर तक के 16 मीडलज एक और दो सिलएडरों वाले मिलते हैं, जिनकी रफतार 250 से 570 चक्र फी मीनट तक होती है। बोर सिलंडर 6 25 इंच से 15 25 इंच तक होता है। और स्ट्रोक की लम्बाई 12 से 21 इंच तक होती है। यह सब 4 स्ट्रोक के इंजन हैं और बनावर में एक जैसे हैं। फोम और सिलएडर ब्लाक इक्ट्रे बनाये जाते हैं। इनमें एक या अधिक सिलएडर लाइनरम् लगाये जाते हैं। इने किने किटग रोड मैरीन प्रकार की, बड़े सिरे पर 2 बोर्ट हौते हैं कैम शैंफ्ट एक साइड पर गरारी दार होती है। रिंग और मकैनिकल लुब्रीकेटर प्रयुक्त किये जाते हैं वायु हारा चलाए जाते हैं।

यूनीपोर्न इंजन

यह 10 ब्रेक हौरस पावर एक सिलएडर का इंजन 1000 चक्र फी मिनट की रफतार से चलता है। सिलडर बोर 4'724 इंच और स्ट्रोक की लम्बाई 6.299 इंच। यह 4 स्ट्रोक का इंजन है। इसमें करेन्क केस सिलंडर जैकिट और कूलिंग हौपर इकट्टे बनाए जाते हैं। कैम शैंपट खड़ी प्रकार को गरारियों से चलती है और वालव प्यूल पम्प और सैन्टरी प्यिगल गवर्नर को चलाती है। लुब्रीकेशन का प्रबन्ध पलंजर पम्प द्वारा बड़ा सादा है।

विलसन इंजन

यह 16 ब्रेक हौरस पावर से 256 ब्रेक हौरस पावर तक 15 म.डलस् में मिलते । सिलंडरों की संख्या एक से चार तक होती है। रफतार 280 से 450 चक्र फी मिनट तक। सिलंडर बोर से 7 से 12 के इंच तक और पिस्टन की 10 से 19 इंच तक। सब मौडलों में सिलंडर जैकिट वैड प्लेट के साथ बनी होती है कम शैफ्ट एक साइड पर होती है 4 स्ट्रोक पर काम करते हैं। अधिक सिलंडर के इंजन बड़ी सरलता से छोटे २ भागों में खोले जा सकते हैं। इंजन के फ्रोम एक दूसरे से पृथक हैं, और इकड़े जकड़े जा सकते हैं। एक ही इन्जैक्शन पम्प लगाया जाता है जो कि डिस्टीच्यूटर द्वारा सब सिलंडरों को तेल देता है।

दसवां ऋध्याय

पिछले दो ऋध्यायों में जितने बर्तानियां के बने हुए इंजनों का वर्णन किया गया है वह सब इएडग्टी में प्रयुक्त होने वाले हैं। इनके र्ञ्चातरिक्त रेलगाड़ियों श्रीर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में प्रयोग के ि.ये बड़ी पावर के इंजन तैयार किये गये हैं। ऐसे इंजन वही विभिन्न कम्पनियां बनाती हैं जो कि एक स्थान पर स्थिर रहने वाले इंजन बनानी हैं। प्रत्येक कम्पनी के स्थिर और गाड़ियों पर लगने वाले इंजनों की बनावट में कोई विशेष अन्तर नहीं। केवल इतना ही कि स्थायी इंजन भूमि पर फाऊंडेशन बना कर लगाने के योग्य बनाये जाते हैं और गाड़ियों में लगाने वाल इंजनों की बनावट ऐसी होती है कि वह गाड़ी में सरलतासे और दृढ़ता से फिट किये जा सकें। ताकि गाड़ी के चलने पर वह थरथरा न सके। रेलवे गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले डीजल आयल इंजन 10 ब्रेक हीरस पावर से लेकर 2250 ब्रेक हौरस पावर तक बर्तानियां में बने हुए मिलते हैं। उदाहरण के रूप में एलसा क्रांग के इंजन 1 से 6 सिलएडर तक और 10 ब्रेक हौरस पावर से 60 ब्रेक हौरस पावर तक 1200 चक्र फी मिनट की रफतार से चलने वाले बनते हैं। यह बनावट में वैसे ही हैं जैसे जैसे कि इसी कम्पनी के स्थिर इंजन। परन्तु यह रेल गाड़ी के फ्रोम में बड़ी अच्छी प्रकार फिट हो सकते हैं। इसी प्रकार करोसले 18 ब्रोक हौरस पावर से 2000 ब्रोक हौरस पावर तक एक से 16 सिलएडरों के इंजन 500 से 1750 चक्र फी मिनट की रफतार से चलने वाले। इंगलिश इलैक्टिक की रेल गाड़ियों के इंजन 220 ब्रेक हौरस पावर से 1600 ब्रेक हौरस पावर तक 6 से 16 सिंतरहर तक 680 से 1500 चक फी मिनट की रफतार से चलने वाले बनते हैं। मिरलीज के रेल गाड़ियों के इंजन 405 ब्रेक हौरस पावर से 1050 ब्रेक हौरस पावर तक 6 श्रीर 12 सिलएडर के 600 से 750 चक्र फी मिनट की रफतार से चलते हैं। नैशनल इंजन 33 ब्रेक हौरस पावर से 776 ब्रेक हौरस पावर तक, 2 से 8सिल्डिंडों तक 750 से 1800 चक्र फी मीनट तक की रफतार से चल सकते हैं। पैकस मैन के रेल गाड़ी के इंजन 96 ब्रेक हौरस पावर 1500 ब्रेक हौरस पावर तक 4 से 16 सिलएडरों के 750 से 1250 चक्र भी मिनट की रफतार से चलते हैं। रस-टन के 18 से 165 ब्रोक हौरस पावर तक 1500 चक्र फी मिनट की रफतार से चलने वाले मिलते हैं। सुलजर के रेल इंजन 280 ब्रेक हौ॰ पा॰ से 2250 ब्रेक हौ॰ पा॰ के इंजन 700 से 11000 चक फी मीनट की रफतार के मिलते हैं। इसी प्रकार सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के इन्जन 250 ब्रोक हौरस पावर तक मिल सकते हैं। श्रीर यह इंजन भारी संख्या में श्रव बनने श्रीर प्रयुक्त होने लगे हैं। अनुमान लगाया गया है कि वर्तानियां में प्रति वर्ष जितने इन्जन स्थिर प्रयोग के लिए या जहाजों में प्रयुक्त होने के लिए बन्ते हैं लगभग उतने ही इन्जन प्रांत वर्ष सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के भी बनते हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मोटर गाड़ियों में डीजल इन्जनों का प्रयोग किस अकार उन्नति कर रहा है। यह इन्जन भी वर्तानियां के बहुत से कारखानों में बनते हैं। बड़े २ कारखाके तो सब प्रकार के प्रयोग के लिए इन्जन तथ्यार करते हैं। उदाहरण के रूप में करोसले गार्डनर, सैन्टीनल आदि बर्तानियां के निवासी इन्हीं कारखानों के कारण धनवान हैं बड़े धनी लोग अपना धन बंहों में या जमीन में दबाकर रखने की अपेंचा उस को अपनी शांक के अनुसार औद्योगिक कार्यों में लगाकर स्वयम भी लाभ उठाते हैं श्रीर साथ ही निर्धन लोगों के लिए रोटी कमाने का छार खोलते हैं भागत में धनी लोग तो बहुत हैं परन्तु ईमानदारी से अपना और दूसरों का रोजगार बनाने वाले लोग बहुत ही कम। यहां पर टैकनिकल मनुष्यों का मान नहीं है। धनी लोग केवल थहीं सोचते हैं कि हम धन ऐसे ढंग से लगायें कि वह बहुत जल्दी सेंकड़ों गुणा होता चला जाए। इस लिए टैकनिकल सम्मति वाले आरम्भ में कारखानों में बहुत बढ़िया प्रकार की चीज तथ्यार करते हैं पग्नु फिर कारखाने दारों की प्रेरणानुसार उस चीज के गु.गों को अच्छा करने की अपेचा घटिया प्रकार की बनाना त्रारम्भ कर देते हैं। परन्तु बर्तानियां त्रथवा अन्य उन्नति

शील देशों में यह दुरी रीति नहीं पाई जाती। वहां पर कारखाने दारों की तथा उनके सम्मति देने वालों श्रौर इंजीनियरों का सर्वदा यही ध्यान होता है कि किसी प्रकार उनकी बनाई चीजों के गुए अधिक हो जायें और उनके दोष कम रह जायें। ताकि वह अधिक मृत्य पर वेच सकें। परन्तु भारत वर्ष में वस्तु के गुण चाहे कम हो जायें परन्तु बचत अधिक हो। इसी कारण भारत वर्ष के कारखानों का बना हुआ माल दूसरे देशों में अधिक मान नहीं पा सकता। वर्तानियां और दूसरे देशों का माल भारत में त्राकर और इसी प्रकार एशिया व अफ्रीका इत्यादि अन्य देशों में त्राकर विकता है। भारत वर्ष ने यदि उन्नति करनी है तो यहां पर धन कः तो कमी नहीं है परन्तु ईमानदारी से अच्छे कारखाने बनाने होगे। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि इंज नियर श्रीर टंकनिकल मनुष्यों का मान बढ़ाया जाए। उनके बेतन इनकी योग्यतातुसार हों। जब तक सरकारी श्रीर गैर सरकारी धन्धों में साधारण २ कलर्क भी टैकनिकल मनुब्यों को परेशान करते रहेंगे तब तक भारत श्रीद्योगिक उन्नति नहीं कर सकता।

मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले डीजल इंजन करोसले के 100 ब्रेक हौरस पावर से 140 ब्रेक हौरस पावर तक 6 स्र्लिएडर के 1750 चक्र फी मिनट की रफ़तार से चलते हैं। इसिस के इन्जन 75 ब्रेक हौरस पावर से 100 ब्रेक हौरस पावर तक 1200 क 2000 चक्र फी मिनट की रफ़तार के बनते हैं। इसी प्रकार गार्डनर इन्जन 57 ब्रेक हौरस पावर से 140 ब्रेक


हौरस पावर तक। 110 चक्र फी मिनट की रक्ततार के मिलते हैं। मीडोज के 27 बेक होरस पावर से 250 बेक हौरस पावर तक 1900 चक्र फी मीनट की रक्ततार से चलते हैं। इस प्रकार कई ख्रौर इंजन जैसे सैन्टीनल थोरनी, करोफ्ट पर किनज लेलैंड ख्रादि।



ट्रेक्टर के लिए इंजन का प्रयोग


ग्रध्याय १

ट्रैक्टर एक मशीनी हल है जो कि खेती बाड़ी के लिए भृमि खरेद के लिए प्रयुक्त होता है। युद्ध में खंदकें खोदने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। युद्ध के कारण अनाज की बहुत कमी होने लगी है जिसके कारण संसार के बहुत से देशों में दुर्भिच सा है। इस लिए सारे देशों में अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए पूरा २ यत्न किया जा रहा है। भारत में भी सरकार और जनता अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत यान कर रहे हैं। सब वेकार जमीनों को खेती के काम में लाने के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है। यह ट्रैक्टर इंजनों से चलते हैं। अधिक तर इन पर पैट्रोल इंजन प्रयुक्त होते हैं। परन्तु र्याद इन पर डीजल इंजन प्रयुक्त किए जा सकें तो खर्च कम हो सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि आयल इन्जन का खर्च पैट्रोल इन्जन के मुकाबले में 🖟 है फिर ट्रैक्टर में इंजन को स्टार्ट करने का भी प्रश्न उठता है पैट्रोल इन्जन साधारण रूप में हैंडल से स्टार्ट होते हैं परन्तु डीजल इंजन बिजली से स्टार्ट किए जा सकते हैं। इस लिए डीजल इंजन टैक्टर को अनजान आदमी भी सरलता से चला सकता है। बता नियां के बने हुए ट्रैक्टरों में बहुत से ट्रैक्टर बनाने वाले तो साधारण रूप से डीजल इन्जन मसलन कवेंटी विकटर एक सलिएडर या डार्मन या मीन्डोज पर किन्ज इत्यादि प्रयुक्त करते हैं। परन्तु कई एक कारखाने वाले अपने ही इंजन अपने टैक्टर की आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं। जैसे कि डेविड ब्राऊन करोप मास्टर ट्रैक्टर श्रौर फील्ड मार्शल ट्रैक्टर। डेवड ब्राऊन ट्रैक्टर में जो डीजल इंजन प्रयुक्त होता है। वह डायरेक्ट इंजैक्शन प्रकार का है। जिसमें कम्प्रैंशन काफी ऋधिक है इस लिए उसका स्टार्टिंग और चलाना बड़ा श्रच्छा है। इंजन के पिस्टन एलुमीनियम के हैं जिससे उनको चालू करते समय र्ट्याधक जोर न लगे। गजन पिन मुकाबलतन बड़ी श्रीर कौनैक्टिंग रोड बहुत दृढ़ होती है। करैन्क शैफ्ट का साइल तो त्राम जैसा हो होता है। परन्तु निकल कोम स्टील की बनी होती हैं, ताकि यह अधिक बोम्त सहन कर सके। फ्लाई ह्वील अपेचाकृत होता है। ताकि अधिक प्रेशर के कारण टारक को परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सके। सब पुर्जी की शक्ति इन को बोमा को बढ़ाए बिना अधिक कर दी गई है। केवल फलाई ह्वील का बोम्स ऋधिक होता है। इसलिए यह पैटोल इंजन को रफ़तार से चल सकता है। इस की बनावट ऐसे ढंग की है कि यह डेविड ब्राउन ट्रैकर के फ्रोम पर सरलता पूर्वक लग सकता है यह 4 सलिएडर का वल्टीकल इंजन है जो कि 1 स्ट-रोक साइकल पर काम करता है। जिसका सलिएडर बोर $3rac{1}{2}$ इंच श्रीर स्टरोक की लम्बाई 4 इंच होती है। मिलएडर की कपैसिटी 154 क्यूबिक इंच। पिस्टन की रफतार 2000 चक्र फी मिनट जो कि 1330 फुट फी मिनट के समान होती है। इसका हे कमीन इफैक्टिव प्रेशर 95 पाऊंड फी मुख्बा इंच होता है जो कि 36.5 ब्रोक हौरस पावर के श्रनुसार है। इन्जन की सारी लम्बाई 35.75 इंच श्रीर चौड़ाई 20 इंच के लग भग तथा कुन बोक्त जिसमें स्टार्टर डायनेमो पंखा श्रीर फ्लाई ह्वील सब शामिल हैं 600 पाऊंड होता है। इसका फ्यूल इन्जंक्शन यन्त्र C·A V प्रकार का है। यह चित्र नम्बर 84 में दिखाया गया है।



चित्र नं 84 - डेलिड नाइन दुकेश का जीवन इच्यान

कम्बसचन चैम्बर में तेल 2350 P· S· I प्रेशर पर पिस्टन के पहुंचने से कुछ समय पहले प्रविश्व होता है कम्बसचन चैम्बर पिस्टन के सिरे पर टौरायल शक्ल की होती है। करैनक केस. सिलएडर ब्लाक और कैम शैफ्ट का स्थान इकड़े ही निकल क्रोम लोहे के बने होते हैं। जिनके साथ खुलने वाले ढकने लगे होते हैं। बड़े वेयरिंग की टोपियां करेन्क केस के साथ स्टडज हारा लगी होती हैं। करेन्क शैंफ्ट बहुत हुं और पक्की स्टोल की बनाई जाती है। इस के वेयरिंगज का नीचला भाग तांबे श्रीर सिक्के का श्रीर ऊपर का भाग सफेद धातु का तथा इर्द-गिर्द सटील का बना होता है। स्टोलों में गीले लाइनर लगाये जाते हैं कौनैंक्टिंग रोडज भी बड़े मजबत स्टील की पत्तियों को इकट्टा करके बनाई जाती है। बड़े सिरे के वेयरिंग बड़े वेयरिंग जैसे ही होते हैं। छोटे सिरे के लिये फासफोर बौन बुज प्रयुक्त किये जाते हैं। वेयरिंग की टोपियां दो बोर्टी द्वारा जकड़ो जाती हैं। कौनैक्टिंग रोड सलिंडर बोर में से निकालो जा सकती है। पिस्टन सिलेकोन एलाए के बने होते हैं । प्रत्येक के सिरे पर कम्बसचन चैम्बर होती है। तीन कम्प्रेशन रिंगज लगाई जाती है। गजन पिन के नीचे तेल कन्ट्रोल करने की रिगज लगाई जाती हैं। सलिएडर हैड एक ही व्लाक का कास्टिंग होता है। इंजैंक्टर कुछ टेढे होते हैं और वालव के ढकने के बाहर लगे होते हैं वालव सलिएडर हैड में खड़े लगाए जाते हैं। श्रौर परस्पर बदले जा सकते हैं। यह वालव कैम शैफ्ट पर लगे हुये रौकरज पुश रोडस और टैपटस द्वारा



चलते हैं कैम शैफ्ट की गरारी के साथ फंसती है। इन्जैक्शन पम्प डबल रिडक्शन गीयर द्वारा चलता है। लुब्रीकेशन के लिए गरारीदार आयल पम्प प्रयुक्त किया जाता है। यह तेल एक स्टेनर में से खैंचा जाता है जो कि पम्प के सैकशन की ओर लगा होता है। फिर यह तेल प्रेशर पर एक वड़े बैरूनी फिलटर में से इन्जन को दिया जाता है। इन्जैक्शन पम्प के साथ एक न्यमैटिक गवर्नर होता है। रफतार के कन्ट्रोल करने के लिए बटर फ्लाई वालव प्रयुक्त होता है। सलिएडर हैड के त्रागे के सिरे पर पानी का पम्प और पंखा इन्जन को ठएडा रखने के लिये लगाये जाते हैं। जो कि करेन्क शैफ्ट से पटे छारा चलते हैं। पम्प सिलएडर हैड में एक डिस्ट्रीच्यूटर नाली द्वारा तेल भेजता है। इस नाजी में उचित स्थानों पर छेद छोड़े जाते हैं जिनमें से ठएडा पानी एगजौस्ट वालव के इर्द-गिर्द स्थानों पर छिड़का जाता है। सलिएडरों को ठएडा रखने के लिए साइफन का सिद्धान्त प्रयुक्त किया जाता है। पानी का पम्प सैन्ट्री पयूगल प्रकार का होता है। इंजन बिजली द्वारा चलता है। D कम्प्रैसर भी लगाया जाता है ताकि एगजौस्ट वालव अपने स्थान से उठाए जा सकें मार्शल ट्रैक्टर में उनका श्रपना ही बना हुआ 40 ब्रेक हीरस पावर एक सलिएडर श्रीर दो स्टरोक का हौरीजौंटल इन्जन प्रयुक्त किया जाता है। इस का सलिएडर बोर 6.5 इंच श्रीर स्टरोक की लम्बाई 9 इंच होती है। 750 चक्र फी प्रिनट की रफतार से चलता है जो कि 1125 फुट फी मिनट पिस्टन की रफतार के समान है। यह बिना वालवों के इन्जन हैं। जिसमें करैन्क केस सलिएडर और सलिएडर हैड निकल आयरन कास्टिंग के बने होते हैं। फ्रोम का भाग होने के अतिरिक्त करैन केस करें न्क शैपट के लिये एक दृढ़ सहारे का काम भी देता है। करें क

केस की चोटी पर एक छेद होता है जिस पर वायु का फिलटर लगा होता है। इस फिलटर के साथ ही हकने वाला वालव होता है जो कि वायु को करेन्क केस में जाने देता है। करेन्क केस की तह पर लुबीकेटिंग तेल को एकत्र करने के लिए एक छोटी सी सम्प। करेन्क केस के लिये 2 रोलर वेयरिंग प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वेयरिंग के लिये कम से कम लुबी केशन की आवश्यकता पड़ती है। और जब औवर हालिंग के लिए करेन्क शैफ्ट निकाली जाए तो यह वेयरिंग दोब रा बड़ी सरलता से फिट हो सकते हैं।

करैन्क शैंपट दृढ़ एलाए स्टोज की बनी होती है जिसके साथ बैलन सफेट लगे होते हैं। सिलएडर पर 8 सटडज द्वारा सिलएडर हैड लगा होता है जो कि इंजनों को बन्द करने का काम भी देता है। श्रीर उनकी कूलिंग जैकिट का काम भी। ठएडा करने वाला पानी सिलएडर से सिलएडर हैड में श्राता श्रीर वापिस जाता है। एक जैसे फासले पर लगी हुई 6 नालियों द्वारा जो कि गैस को बाहर निकलने वाली नर्म ताँबे की सीलिंग रिंग के बाहर लगी होती हैं, इसिलए सिलएडर हैडको फिट करने के लिये गैसकट की भी श्रावश्यकता नहीं रहती। एक सादा थींबल के रूप की पहली कम्बसचन चैम्बर प्रयुक्त की जाती है। जिससे बड़े छेदों द्वारा गैस के पिस्टन तक जाने के मार्ग होते हैं। इस लिये थोड़े इजैक्शन प्रेशर पर खुलता हुश्रा एक छेद का पिटल टाइप नौजल प्रयुक्त करना पड़ता है। ऐसे सादा एटो माइजर की श्राधक देख भाल की श्रावश्यकता भी नहीं रहती। यह

इंजन गर्म हो तो हैंडल से चलाया जा सकता है परन्तु साधारण ठंडी दशा में चलाने के लिये कारतूस की शिक्त प्रयुक्त की जाती है। सिलिएडर हैंड में से एक जलने वाला कागज डाल दिया जाता है। एक स्प्रिगदार चक्र फ्लाई ह्वील के किनारे पर बने हुए बलदार मार्ग में चलता हुआ इंजन के थोड़े चक्रों तक कम्प्रंशन पेंदा नहीं होने देता और फिर अपने आप ही पूरा कम्प्रेंशन पैदा कर देता है। करेन्क शिफ्ट के प्रत्येक सिरे पर फलाई ह्वोल होता है। जिससे रफतार एकसार रह सकती है। सिलंडर में बांई तरफ तीन छेद होते हैं जो कि वालत का काम देते हैं और उनके सापने दूसरी ओर जला हुई गैसों के निकास के लिये तीन छेद एगजौस्ट के लिये होते हैं।

कारबन बड़ी सरलता से सादा श्रीजारों के साथ ड्राइवर निकाल सकता है। टरनल ट्रैक्टर कम्पनी ने श्रपने 40 बेक हैं। स्म पावर के ट्रैक्टर के लिये के लिये 4 सिलंडर का V इंजन तैयार किया है। जो कि 1500 चक्र फी मिनट की रफतार पर 36 ब्रेक हौरस पावर लगातार 12 घंटे तक दे सकता है। श्रीर वैसे थोड़े समय के लिये 40 ब्रेक हौरस पावर। इसका सिलएडर बोर 375 इंच श्रीर स्टरोक की लम्बाई 4½ इंच है। इसकी पृथक होने के योग्य एल्स्मीनियम सम्प होती है। सिलंडरों के लाइनर खुशक होते हैं। पिस्टन एल्स्मीनियमएलाए के होते हैं। कौनैक्टिंग रोड श्रोटो मोबायल प्रकार की। इंजन का बजन 1100 पाऊंड। लम्बाई लगभग 40 इंच। चौड़ाई 28 इंच श्रीर ऊँचाई 34 इंच के लगभग होती है।

इंजन की पावर आदि का हिसाब

किसी भी काम करने वाली वस्तु के काम करने की रफता को उसकी पावर अथवा शक्ति कहा जाता है। चलती हुई चीज का काम फुट पाऊंड में मापा जाता है। अर्थात् जितना फासल कोई चीज फुटों में चलती है और जितना उसका वजन होता है पाऊँडों में उन दोनों को परस्पर गुणा कर के उसका काम फुट पाऊँड में ज्ञात हो जाता है।

मकैनिकल पावर उत्पन्न करने वाली चीजों की पावर के प्रकट करने के लिये हौरस पावर बतौर इकाई अर्थात यूनिट प्रयुक्त की जाती है। किसी इंजन की पुली पर जितनी पवर हमें दूसरी मशीनों को चलाने के लिये मिल सकती है उसे उस इंजन की ब्रेक हौरस पावर कहा जाता है। एक हौरम पावर 33000 फुट पाऊँड की मिनट या 550 हौरस पावर की सैकिंड वे समान होती है गिरते हुए पानी से भी मकैनिकल पावर मिल सकती हैं। आटे की पनचिक्कयाँ प्राचीन काल से इसी पावर हारा चलती थीं और आज कल पानी के आव शारों छारा बढ़ बड़े बिजली घर चलते हैं। गिरते हुए पानी से जो मकेनिकल पावर मिल सकती हैं या पम्पों छारा पानी को ऊँचाई पर भेजने के लिये जो मकैनीकल पावर खर्च होती है वह बराबर होती है पानी गैलर फी मिनट गुगा दस ऊचाई फुट बटे 33000 हौरस पावर। किसी भी वस्तु को घुमाने के लिये जो पावर खर्च शावर होती है

होती है उसे टारक कहते हैं। उदाहरणार्थ लकड़ी में पेच गाड़ने के लिये हम पेच कसका सिरा तो पेच की भरी में रखते हैं और पेचकस के हैंडल को जोर से घुमाते हैं। पेचकस का सिरा जो पावर पेच को घुमाने को लगाता है उसे उस पेचकस की टारक कहते हैं। यह टारक पेचकस के दसते पर लगाये गये जोर और पेचकस की लम्बाई की प्राप्त गुणा के समान होगी। इसी प्रकार इंजनों की शैफ्ट को घुमाने में जो पावर लगती है वह इंजन की टारक हैं इस टारक और हौरस पावर का परस्पर सम्बन्ध होता है। टौरक $=\frac{33000 \times हौरम पावर पाऊंड फुट}{2 \times 301416 \times चक्र फी भिनट$

इंजन ब्रेंक मीन ईफैक्टिव प्रैशर=192× टारक (बोर)²×स्ट्रोक लम्बाई ×पौन्डज फी वर्ग इंच (पो-एस आई)

चार स्ट्रोक की इन्जन ब्रोक मीन ईफैक्टिव प्रैशर

 $=792000 \times ब्रेक हौरस पावर लोड$

एक साइहल में डिसप्लेसमैंट× चक्र फी मिनट ब्रोक मीन ईफैक्टिव प्रेशर पौन्डज फी वर्ग इंच =504,300×हीरस पावर

स्ट्रोक लम्बाई×चक्कर फी मिनट×फी चक्कर पावर स्ट्रोक×(बोर)² इन्जन की ब्रोक हौरस पावर=

(ब्रेक मींन इंकैंक्टिव प्रेशर × प्रस्टन का चेत्रपल × सटरोक लम्बाई × पावर स्टरोक फी मिनट)

बी-एम-ई-प = पींड फी वर्ग इब्र पिस्टन चेत्र कल इब्रों में-स्टरोक लम्बाई फुट्टों में

इञ्जन की मकेनिकल एफीशैन्सी = ब्रेक हारस पावर × 100 गरमा फी मिनट

पिस्टन की रफतार (फुट फी मिनट) =

स्टरोक की लम्बां पुटों में ×2× चक्कर फी मिनट जब इख़न द्वारा चलने वाली दूसरी मशीन के लिए पुली का उचित कुतर माद्धम करना हो तो इंजन पुली के कुतर के उसके चक्कर फी मिनट से गुणा कर और जितने चक्कर फी मिनट दूसरी पुली की रफतार प्राप्त करनी हो उससे भाग दे दो अर्थात पुली का कुतर =

इन्जन पुलो का कुत्र × चक्कर फी मिनट

पुलो के चक्कर फी मिनट

इन्जन की पुली का कुतर =

दूसरी पुली का कुतर × उसकी रफतार फी मिनट

इन्जन पुली की रफतार

पटे की लम्बाई =

इन्जन पुली का महीत + दूसरी पुली का महीत

 $\overline{2}$

+ दोनों पुलियों के केन्द्र के दरम्यान फासले का दुगना।

डीजल इंजन के तेल

डीजल इन्जनों में प्रयुक्त होने वाले तेल या तो पेट्रोलियम अकार के हैं या शेल आयल। ये खालिस या इनके साथ कोई उचित वस्तु मिलाकर इंजनों में जलाने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यह तेल दो प्रकार के हैं। इंजन में प्रयुक्त होने वाला तेल केवल हाइड्रो कारबन होना चाहिए जो कि पेट्रोलियम या शेल से निकाला जाता है। इनके साथ कुछ और हाइड्रो कारबन या बिना हाइड्रो कारबन मिलाये जा सकते हैं। ता क उनके जलने का गुए बढ़ाया जा सके। बढ़िया प्रकार के तेल जो A क्लास कहलाते हैं वह सबका सब जल जाना चाहिए अर्थात उस में से कुछ बाकी नहीं बचना चाहिए। दृसरी प्रकार का तेल जिसे B क्लास कहते हैं उसमें जलने के बाद जो शेष बचे वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तेल प्रयुक्त करने वाले को पहले किसी की सम्मति से या अपनी जांच से यह निर्णय कर लेना वाहिए कि उसके इंजन के लिए कोनसा तेल लामदायक हो सकता है।

तेल का फ्लैश पवायेट वह कम से कम तापमान है जिस पर इसके बुखाराब जज उठें। यह कम से कम तापमान 150 दर्जें फार्न हीट हैं। जब तेल का फ्लैश पवांइट बन्द बर्तन में मापा जाए तो वह बन्द फ्लैश पवाइट कहलाता है। और जब खुलें बतन में मापा जाए तो वह खुला फ्लैश पवंइट कहलाता है। यह बन्द फ्लैश पवांइट से लगभग 20 दर्जें फार्न हीट अधिक होता है। तेल के लगातार जलने का तापमान खुले फ्लैश पवांइट से लगभग 50 दर्जें फार्नहीट अधिक होता है। तेल की विसको- सिटो अर्थात् इसके बहने की शक्ति से पता लगता है कि तेल

नालियों में कितनी आसानी से बह सकता है। जिस पर इंजै-क्शन पम्प का प्रेशर और ऐटो माइजर की बनावट निर्भर होती है। बर्तानियां में तेल की विसकोसिटी रैड वुड सिस्टम से मापी जाती है। अमेरिका में सेबोर्ट सिस्टम से और योख्प के देशों में एंजलर सिस्टम से । तीनों में एक जँसे आले ही प्रयुक्त किये जाते हैं। जिनके द्वारा तेल भिन्न २ दर्जाताप पर रखने का प्रबन्ध होता है श्रीर यह तेल एक विशेष मात्रा जैसे 50 क्यूबिक सैन्टी मीटर या 60 क्यूबिक सैन्टी मोटर और 200 क्यूबिक सैन्टी मीटर में विशेष छेदों में से गुजारा जाता है। रैंड वुड और से बोर्ट सिस्टम में यह बताया जाता है कि तेल इतने क्यूबिक सैन्टी मोटर फी सैकिएड गुजरता है। एंजलर सिस्टम में यह बतलाया जाता है कि तेल की एक विशेष मात्रा को किसी छेद में से गुजारने के लिये उतनी ही मात्रा में और उसी तापमान पर उसी छेद में से पानी को गुजारने के मुकाबले में कितना समय लगता है। तेल के जल जाने के बाद जो कारबन बाकी बचती है उसकी मात्रा पर भी तेल की अच्छाई निर्भर होती है। यह कारबन जितनी कम बचे उतना ही तेल अच्छा सममना चाहिये। तेल में गन्धक का अंश भी विद्यमान होता है। यह धातुओं को जंग त्रालुद करने वाला तेजाबी ऋंश पैदा करता है। वास्तव में डीजल तेल की सबसे बड़ी विशेषता उसके जलने का गुणा है। इसी गुए से पता चलता है कि यह ठएडा ही कितनी सरलता से श्राग पकड़ सकता है श्रोर इसी से यह भी पता चलता है कि

जलता हुआ यह पिस्टन को कितने जोर से धका दे सकता है। क्योंकि इस धक पर इन्जन का आराम से और चुप चाप चलना निर्भर है। किसी तेल के जलने का गुए। माळूम करना बहुत क:ठेन काम है। क्योंकि इन्जन की बनावट में कई ऐसे परिवर्तन शील अँश होते हैं जो कि किसी भी तेल के किसी भी इन्जन के लिये लाभ दायक होने पर प्रभाव डालते हैं। तेल की किस्म तेल के जलने के गुण के साथ साधारण हवाई तापमान त्रौर प्रैशर पर कोई जाहिरा सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये स्टैगडर्ड टैस्ट इंजनों में तेल को प्रयुक्त करके उनके स्टार्ट होने और उनके चलने की स्थिति को देखकर उसकी जांच की जाती है। ऐसे तेलों के साथ जिनके गुए का पता हो मुकाबला किया जता है। इंग्डी केटर के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है। कि इंजैक्शन के स्टार्ट होने श्रीर तेजी से प्रेशर के बड़ने तक करैनक शंफ्ट को कितने दर्जी में से घूमना पड़ता है। इसे डीले एंगल कहा जाता है। जिस तेल के साथ इन्जन सरलता से स्टार्ट हो जाता है श्रीर चुप चाप चलता है उनका डीले एंगल कम होता है। यह डीले एंगल इन्जन की रफतार और उसकी बनावट के अनुसार बदलता रहता है। मुकाबले के लिये जो म्टेंग्डर्ड तेल प्रयुक्त किया जाता है वह वास्तव में दो तेलों की मिलावट होता है। एक अच्छी इगनीशन का और दूसरी घटिया इगनीशन का। पहला सीटेन तेल कहलाता है और दूसरा अलफा-मिथल नैपथेलीन ।

इसमें सीटेन की फी सदी को सीटेन नम्बर कहा जाता है। जो तेल जल्दी जल सकता है उस का सीटेन नं० 60 या अधिक होता है। 30 सीटेन नं का तेल जलने के लिये घटिया प्रकार का समभा जाता है। इन्जन के जलने के गुण की जांच करने का एक और उपाय भी है। जिस तेल की जांच करनी हो उस तेल के साथ केवल 25 की सदी तक लोड पर इन्जन को चलाया जाता है। उसकी नार्मल रफतार पर तब वायुको धीरे २ बन्द किया जाता है। ताकि कः श्रीशन और चार्ज ताप कम हो। जब कि इन्जन मिस फायर करना आरम्भ करते। इसको क्रिटीकल इंडक्शन प्रैशर कहा जाता है। फिर मुकाबले के लिए ऐसा स्टैन्डर्ड तेल उसी इन्जन में प्रयुक्त किया जाता है जिसका सीटेन नम्बर ज्ञात हो। फिर वायुको उसी प्रकार धीरे २ बन्द किया जाता है। श्रीर दोनों के क्रिटीकल इंडक्शन प्रैंशर का मुकाबला करके अपने तेल का सीटेन नं० मालूम किया जाता है। आम श्रनुमान के लिये तेल का 5 क्यूबिक सैन्टी मीटर कशीद की हुई एने लीन के 5 क्यूबिक सैन्टी मीटर के साथ मिलाया जाता है। जिसमें कम से कम तापमान पर यह दोनों ठीक मिल जाये, वह एने लीन पवाइन्ट कहलाता है। यदि इस तापमान से कम पर इन को मिलाकर हिलाया जाये तो गहरा सा मालूम होगा। प्रत्येक तेल की गर्मी उत्पन्न करने की शक्ति भी मापी जाती है। तेल की स्पैसेफिक मैविटी अर्थात् उसका विशेष बोम ज्ञात हो तो उससे किसी भी तेल के हुजम अर्थात् जिसामत का बोभ सरलता से माछ्म हो सकता है। क्योंकि स्पैसेफिक प्रैविटी

बोम । संदोप से यह कहा जा सकता है कि तेल का जलने का गुण इंजन के स्टार्टिंग से प्रभावित होता है और इंजन के साफ चलने पर एगजौस्ट से निकलते हुए घुएं और उसकी गन्ध पर तथा कम्बसचन चैम्बर में जमने वाले कारबन द्यादि की मात्रा पर। तेल के बुखारात में बदलने की शक्ति का प्रभाव धुएं और कारबन पर पड़ता है। तेल के बहने की शक्ति इंजन के चलने और उसके धुएं पर प्रभाव डालती है। यदि तेल की बहने की शक्ति कुछ कम हो तो इंजन की पावर भी कुछ कम हो जाती है स्पैसेफिक प्रैविटी का प्रभाव धुएं और कारबन पर पड़ता है।

डीजल आयल इंजन के पुजों के नाम

डीजल इन्जन की बनावट उसके काम करने का सिद्धान्त, प्रसिद्ध २ इन्जनों की किस्में और उनके विषय में आवश्यक सूच-नाएं वर्णन करने के बाद अब हम संचेप से उसके चलाने का उपाय लिखते हैं। प्रत्येक इंजन में निन्म लिखित पुजें होते हैं।

- (1) जलने वाले तेल का रैंजर वायर अर्थात् तेल की टैंकी
- (2) तेल खोलने का काक।
- (3) तेल का पम्प जिसके द्वारा तेल कम्बसचन चैम्बर में भेजा जाता है।
- (4) तेल का वालव जो तेल को चैम्बर के भीतर जाने देता है परन्तु वापिस नहीं आने देता।

- (5) एटोमाइजार जिसके द्वारा तेल फव्वार के रूप में चैम्बर में प्रविष्ट होता है।
 - (6) एटोमाइजर वालव।
- (7) एगजौस्ट वालव जो जली हुई गैसों को निकलने के लिए मार्ग देता है।
- (8) एगजौस्ट पाइप—जिसके द्वारा जली हुई गैसें इंजन से बाहर निकलती हैं।
- (9) एयर इन्लैट वालव—वायु के कम्बसचन चैम्बर में प्रविष्ट होने का मार्ग।
- (10) गवर्नर—जिससे चैम्बर में जाने वाले तेल की मात्रा को कन्ट्रोल कर के इंजन की रफतार को कन्ट्रोल किया जाता है।
 - (11) सैक्शन पाइप—
 - (12) डिसचार्ज पाइप
 - (13) पानी का टैंक
 - (14) सिलएडर
 - (15) सलिएडर जैकिट
 - (16) पिस्टन
 - (17) पिस्टन रिंगज
 - (18) लुन्नी केटर
 - (19) कौनैक्टिंग रोड
 - (20) छोटे सिरे के वेयरिंग

- (21) गजन पिन
- (22) करैन्क शैफ्ट
- (23) बड़े सिरे के बेयरिंग
- (24) फ्लाई ह्वील
- (25) बड़े वेयरिंग
- **(**26) कैम शैफ्ट
- (27) हैंडल इत्यादि।

गर्म होकर चलने वाले इंजन को स्टार्ट करने का ढंग

जो इंजन कम्बसचन चैम्बर को गर्म करने से ही स्टार्ट हो सकते उनके साथ पहले स्टोव का प्रबन्ध करना पड़ता है। इंजनों को गर्म करने के लिये विशेष स्टोव मिलते हैं। इस स्टोव में मिट्टी का तेल इतना डालो कि लगभग तीन चौथाई भर जाये इसके निपल के छेद को सूई से साफ करके इसके पेच आदि ठीक दृढ़ करदो और कुछ फटा पुराना कपड़ा या सूत लेकर मिट्टी के तेल में तरके बरनर के इदें गिर्द बने हुए प्याले में रख कर इसको दियासलाई से जला दो। यह ध्यार रहे कि बरनर का मुंह बिल्कुल खुला रहना चाहिये जब यह कपड़ा और उसका तेल सब जल जाये तो निपल में तेल छोड़ दो और हैंडल द्वारा लैम्प में वायु भर दो। निपल से निकलती हुई तेल की फबार गर्मी से गंस बन कर जलना शुरू हो जायेगी। जब यह लैम्प

इस प्रकार ठीक जलने लग जाए तब इंजन के वेपोराइजर की नाली या गोले के नीचे इस प्रकार रखो कि लैम्प का शोला इस नाली के ऊपर और नीचे सब श्रोर फैलजाये। उधर इंजर के सब पुर्जी की ठीक रूप से देख भाज करके और साफ कर के रैजर वायर में इंजन का जलने वाला तेल भरदो श्रीर इंजन के सब वेयरिंग में और सलिएडरों में लुब्रीकेटिंग आयल भर दो। जब वेपोराइज़र की नाली या गोला खूब गर्म हो जाए तब इंजन के फ्लाई ह्वील को हैंडल छारा घुमा ह्यो । यदि वेगोराइजर से तेल गैस के रूप में निकलना शुरू हो तो जानो कि वेपोराइ-जर ठीक गर्म हुआ है। यदि अभी उससे तेल या कच्ची गस अधिक मात्रा में निकल रही हो तो नाली या गोला अभी पूर्व रूप से गर्म नहीं हुआ है। यदि गस ठीक बन रही हो तो हैंडल को खूव तेजी से घुमात्रो इतना कि इंजन स्थयं चलने लग पड़े। हैंडल को धीरे २ नहीं घुमाना चाहिये। अन्यथा इन्जन चलने में अधिक समय लेगा और कई बार गैस के समाप्त होने से चलेगा ही नहीं। फिर जब साइड शैफ्ट अर्थात् कैम शैक्ट और रोलर एक पंक्ति में हों तो पिन लगा दो और हवा के कोक को थोड़ा सा खोल दो ताकि इन्जन अपनी ठोक चाल पर आ जाए। जबन्गवर्नर ठीक काम करने लगं जाये तो प्रकट हो जाता है कि इन्जन अपनी चाल पर ठीक आ गया है। तब लैम्प को बेपोराइजर के नींचे से पृथक कर दो फिर पानी की नालियों पर हाथ रख २ कर देखों कि पानी उनमें ठीक घूम रहा है। यदि इन्जन का कोई पुर्जा हाथ को बहुत गर्मां माळ्म हो तो पानी के चक्र में कोई नुक्स समम्मना चाहिए। यदि पानी बहुत अधिक गर्म हो तो टेंकी में नया ठंडा पानी डालना चाहिये और पुराना पानी डरेन कोक को खोल कर निकाल देना चाहिये। चलते समय इन्जन का कोई टकना खुला नहीं होना चाहिये। जो इन्जन ठंडे हीं चलते हैं उनके लिये लैम्प की आवश्यकता नहीं रहती।

*** समाप्तम्** *


नोटः—इस से आगे इसी पुस्तक का दूसरा भाग (करुड आयल इंजन) पहें





बाटा पीसने की परफैक्ट चकी डेनमार्क की बनी हुई






टैन्जी इंजिन



कुबोटा इंजन मय चकी



एच० टी० सी० इंजिन

हैवी आयल इंजनस

अर्थात्

करुड श्रायल पर चलने वाले इञ्जन

त्राज कल के इन्टरनल कम्बसचन इंजनों की उन्नित की तीन मंजिले हैं और इन तीनों में चौदह चौदह साल का श्रन्तर है। 1862 में एक फ्रांसीसी एक इज्जनीयर रोचास ने एक पुस्तिका में यह बात प्रकट की कि ऐसे ईंधन जो गर्म होकर गैस का रूप धारण कर लेते हैं, को इन्टरनल कम्बसचन इंजन में जला कर बहुत कम खर्च से मकैनिकल पावर प्राप्त करने के लिये 4 शतें हैं। और उसोने 4 स्टरोक इंजन का सिद्धान्त पहले २ प्रकट किया इसके 14 वर्ष अश्चात अर्थात् 1876 में इसी सिद्धान्त को प्रयोग में लाते हुए जर्मन वैज्ञानिक ओटो ने गैस इंजन तैयार किया जो कि बाद में इंग्लैण्ड में करोसने ब्रद्स ने बनाया और उसमें उन्नित की। इसके 4 स्ट्रोक जैसे कि इस पुस्तक के पहले भाग (श्रायल इंजन गाइड) में वर्णन किया जा चुका है निम्न लिखित हैं।

- (1)-कम्बसचन चैम्बर में आए हुये ईंधन और वायु की मिलावट को आग लगने से उसकी गैस पिस्टन को कैम शैपट की ओर धकेलती है। जिससे पिस्टन को पावर मिल जाती है और वह हरकत करने लग जाता है। इसीलिये इसकी पावर स्ट्रोक का नाम दिया जाता है।
 - (2)-इस प्रकार पिस्टन को पावर मिल जाने से वह करैंक शैफ्ट को घुमा देता है। करेन्क शैफ्ट पर क्योंकि अधिक बोम का फ्लाई ह्वील लगा होता है इसलिए यह फ्लाई ह्वील इस पिस्टन को बापिस कम्बसचन की और ले आता है। उस वापिस श्राते हुए पिस्टन के जोर से एगजौस्ट वालव खुल जाता है श्रीर जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। पिस्टन के इस वापिस श्राने को एगजौरट स्टरोक का नाम दिया जाता है। पिस्टन कम्बसचन चैम्बर के मुख पर पहुंच कर फिर फलाई ह्वील के जोर से पीछे जाता है। उस समय इन्लैट वालव और इंजैक्शन वालव के खुलने से वायु श्रीर तेल कम्बसचन चैम्बर में नए प्रविष्ट हो जाते हैं। तथा वह सारे सिलंडरों में फैल जाते हैं। इसको चार्जिंग स्टरोक कहते हैं। जब पिस्टन फिर चैम्बर की श्रोर वापिस श्राता है तो इन पर खूब जोर पड़ता है श्रीर यह द्वकर कम्बसचन चैम्बर में जमा हो जाते हैं और द्वाव के. प्रभाव से ख़ब गर्म हो जाते हैं। इसको कम्प्र शन स्टरोक कहते हैं। उस समय फिर इसको आग लगकर यह पिस्टन को पावर देते हैं। यही 4 स्टरोक इंजन के चलते समय बार बार होते रहते

हैं। इंजन की पावर को बढ़ाने के लिये और करैनक शैफ्ट की रफ़तार को एक जैसा रखने के लिये सलिएडर की संख्या बढा दी जाती है और अब 2, 4, 6, 8, या 12 सलिएडरों तक इंजन एक ही करैन्क शैफ्ट को चलाने के लिये मिलते हैं। रोचास ने कम खर्च से अधिक पावर प्राप्त करने के लिये जो 4 शर्तें लिखी थीं उनमें से पहली यह है कि तेल के जलने से जो गर्मी पैदा होती है उसका अधिक से अधिक भाग इंजन को चलाने में प्रयुक्त हो श्रीर बहुत कम भाग व्यर्थ जाने पाये तथा इस श्रभिप्राय के लिये कम्बसचन चैंम्बर की वह सतह जो कि जलती हुई गर्म वाय को छूती है कम से कम होना चाहिये अर्थात् कम्बसचन चैम्बर छोटी से छोटी होनी चाहिय। इसमें कोई छेद यां गैस के निकलने के रास्ते नहीं होने चाहिएं और जितना सम्भव हो सके गोलाई में होनी चाहिए इस अभिशय के लिये पिस्टन का सिरा भीतर की श्रोर को गहरा होना चाहिये श्रौर सिलएडर का ढंकना गुंबद जैसा। ऐसी बनावट से वायु और तेल खूब हिल जुल कर परस्पर मिल जाते हैं। दूसरी शर्त यह थी कि पिस्टन बहुत तेज रफ़तार से चलने के योग्य होना चाहिये ताकि जलनी हुई गैस की गर्मी की शक्ति को लाभदायक काम में शीवता से बदल सके और इस गैस की गर्मी को सलिएडर की दीवारों में घुमाने के लिए बहुत कम समय मिल सके। तीसरी शर्त यह थो कि जलती हुई गैस को फैलने के लिये बहुत अधिक स्थान मिल सके अर्थात् जिस ई धन को आग लगती है उसके

श्रपने श्राकार से गैस के फैलने के स्थान का बहुत श्रिधक त्राकार हो यद्यपि इंजन से पैदा होने वाली पावर कम्बचचन चैम्बर में कम्प्रेशन की मात्रा पर निर्भर होती है। परन्तु साथ ही यह गैस की इस एक्सपैन्शन रैशो अर्थात विस्तार पर भी काफी सोमा तक निर्दर होती है। चौथी शर्त यह है कि आग लगने से पहले सिलएडर में ई धन पर अधिक से अधिक दबाव पैदा किया जाये। इस कम्प्रेशन से एक तो ईंधन का दर्जी ताप अधिक होता है और दूसरे तेल और वायु के अशु एक दुसरे के साथ अच्छी प्रकार मिल जुल जाते हैं। यह दोनों बातें तेल को जल्दी आग पकड़ने के योग्य बनाती हैं परन्तु कम्प्रैशन इतना अधिक भी नहीं होने चाहिये कि उसे ठीक समय से पहले ही आग लग जाये और कम्प्रेंशन सलिएडर को ही न फाड़ दे अर्थात कम्प्रेशन की मात्रा सिलएडर की दीवारों की शक्ति के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार के 4 स्टरोक के इन्जन का निर्माण के बाद जल्दी ही 1877 श्रीर 1879 में 2 स्टरोक का सिद्धान्त आविष्कृत हो गया जिस में चार्जिंग कम्प्रौशन कम्बसचन और एगजौस्ट जैसे सारे काम एक ही सिलएडर में श्रीर एक ही पिस्टन द्वारा पिस्टन के आगे पीछे चलने के एक ही चक्र में हो जाते थे। पिस्टन एक सिरे पर तो तेल और वाय को कम्बसचन चैम्बर में खैंचने के लिये पम्प का काम देता और साथ ही वापिस आता हुआ उनको द्वाने का काम करता है। श्रीर कम्बसचन चैम्बर के सिरे पर पहुँच कर उस वायु श्रीर तेल के दबाव के प्रभाव से गर्म हुई मिलावट को आग लगाता और गैसों के फैलने के जोर से करैंन्क शैफ्ट को ओर को चलता हुआ यह सिलएडर की जिली हुई गैसों से साफ करता था। इस प्रकार 4 स्टरोक का सारा काम केवल दो स्टरोकों में हो जाता था। इस प्रकार का रौबसन का दो स्टरोक साइकल का गस इन्जन बाद में बरमिंघम के सर्व श्री टैंजी ने कई परिवर्तनों के बाद बनाना आरम्भ किया। 1878 से 1881 के समय के मध्य सर डियूगड़ि क्लार्क ने भी दो स्टरोक साइकल के सिद्धान्त को और अधिक उन्नत करने का यत्न किया।

उसने करेन्क शैफ्ट के प्रत्येक चक्क में एक बार इंगनीशन पैदा करके पिस्टन के लिये पावर पैदा की ताकि इस करेन्क शैफ्ट को घुमाने के लिये पावर अर्थात् टारक एक सार रहे। ऐसे छोटे इन्जनों में तेल का कम खर्च नहीं होता था। क्लार्क ने 1881 में एक फालतू सलिएडर में पम्प पिस्टन का प्रबन्ध किया ताकि इसके द्वारा गैस और वायु मापी हुई मात्रा में खेंचे जा सकें। और इंजन के पावर उत्पन्न करने वाले सलिएडर अर्थात् कम्बसचन चैम्बर में धकेले जा सकें। इगनोशन स्टरोक के अन्त पर जली हुई गैस सलिएडर से बाहर निकलती थी। इसके बाद पिस्टन के वापिस आते समय नया तेल और वायु चैम्बर में प्रविष्ट हो सकते थे। 1890 तक कम्प्रैशन के बाद जलने वाले तेल और वायु की मिलावट को बिजली से पदा होने वाली चिंगारी से आग लिंगती थी या ऐसी ही चगारी पैदा करने के

लिये कई और नियम प्रयुक्त किये जाते हैं। परन्तु एकरायड ने ऐसा प्रबन्ध किया कि कम्प्रेशन से ही इस जलने वाली मिलावट का दजा ताप इतना अधिक हो जाए कि कम्प्रेशन स्टरोक के अन्त पर उसे बिना किसी चिनगारी की सहायता के आग लग जाये। मिट्टी का तेल शुरू २ में प्रयुक्त होता रहा परन्तु पैट्रोल का प्रयोग भयपद समभा जाता था। क्योंकि लोग समभते थे कि पैट्रोल तो जरा से धमाके से अपने आप ही जल उठता है। और मिट्टी के तेल के इन्जनों में अभी तक उस समय लोगों को विश्वास नहीं था।


प्रीबेसट मैन श्रायल इंजन

सबसे पहले सुरत्तित और विश्वास के योग्य पेट्रोल से चलने वाला इंजन प्रीस्टमैंन ब्रद्स ने तैयार किया। इसमें साधारण पेराफिन आयल जिसकी स्पैसेफिक प्रैंविटो दशमलत्र सात नौ से '81 तक थी और आग पकड़ने का तापमान 76 से 150 दर्जें फार्न हीट तक। यह 1888 में एक प्रदर्शिनी में दिखाया गया था 1891 में इसमें और पिवर्तन किए गए तथा '82 स्पैसेफिक प्रैंविटी के रसोलीन तेल पर चलने के योग्य बनाया गया। प्रोफेसर अनवि ने यह जांच की कि पूरे लोड पर एक घंटे में फी ब्रेंक हौरस पावर इसमें '842 पाऊंड अच्छे पेट्रोल के खर्च होते थे। इस इंजन की विशेषतायें यह थीं की तेल कम्प्रैसड वायु छारा फटवार के रूप में प्रविष्ट होता था, वायु और तेल का उचित

अनुपात से मिलाना और वेपोराइजर में इन की जली हुई गैंसों हारा गर्म करना और सैन्टरी फ्यूगल गवर्नर हारा सारे लोडस् पर एक जैंसी गित रखने के लिये इस मिलावट की मात्रा को अपने आप परिवर्तित करना। यह परिवर्तन इंजन के बनाने में वड़ी कठिनाई उपस्थित करता था। एक सिलएडर के इंजन में कैम शैफ्ट के प्रत्येक चक्र में एक बार इस चार्ज को आग लगती थी। तेल और वायु की फव्वार बनाने के लिये यन्त्र चित्र नं० (1) में दिखाया गया है। जिसमें कि जहां कि फव्वार बनती है दो हम मर्कज समकेन्द्र माऊथ पीसिज का बना होता है।

एक वायु के लिए और दूसरा तेल के लिये। कम्प्रेसड वायु के प्रविष्ठ होने वाला छेद अर्थात माऊथ पीज बाहर वाला स्थान है जो कि चित्र में 1 J. J. से प्रकट किया गया है यहां से वायु अमूद वार मुड़ कर तेल के साथ जो कि तेल के प्लग [H] से आता है में मिल जाती है। कम्प्रेसड वायु तेल के टैंक की चोटी पर से नौजल को आती और तेल के एक और नाली द्वारा उस टैंक के नीचे की सत्तह से वायु का दबाव इस तेल को तेल के प्लग [H] द्वारा [V] रूप के छेद में धकेलता है। यह प्लग गवर्नर की सहायता से जो कि लीवर [S] पर प्रभाव रखता है। थोड़ा सा मोड़ कर तेल के बहने के छेद को खुला या तंग किया जा सकता है। तेल के छेद [K. K] से जो धार निकलती है वह [J. J] से निकलती हुई तेज वायु द्वारा बारीक फव्वार या धुंध में परिवर्तित हो जाती है। और गर्भ वेपोराइज़र

में यह लटकती रहती है। तेल के प्लग [S. H] को बढ़ा कर उस पर थोटल वालव [G] लगाया जाता है जो कि वायु के फालत् मार्ग F पर फिट किया जाता है। जब गवर्नर तेल की मात्रा को हीनाधिक करता है तो यह वालव उस समय वायु की मात्रा को हीनाधिक करता है ताकि दोनों को मात्राएं उचित छनुपात में रहें। जिस समय पिस्टन इन्जन के सिलएडर में अपने सैक्शन स्टरोक पर होता है तो एक अपने आप काम करने वाला इन्लैंट वालव [L]खुल जाता है जबिक वायु की बड़ी मात्रा प्रविष्ट हो जाती है और छोटे र छेद [AB] हारा वेपोराइज़र में प्रविष्ट हो जाती है। और चार्ज के बुखारात को सिलएडर में ले जाती है। करेन्क शैफ्ट की गित से आधी गित पर गरारो हारा चलने वाला एक एक्सेंट्रिक रोड तीन काम करता है। पहले ये उस पस्प को चलाता है जो कि तेल के टैंक में कम्प्रेंसड



विश्र नं 1 परीस्टमेन इञ्जन में फवार बनाने का यंत्र

वाय भेजता है ताकि तेल और वायु फवार के नौजल में जा सकें। दूसरे यह कि उचित समय पर एगजौस्ट वालव को खोलता है और गर्भ जली हुई गैसों को वेपोराईजर की जैकिट में से निकलने के लिये मार्ग बनाता है। तीसरे एक इंडी जो कि इस रोड पर लगी होती है, दो स्प्रिंगदार करैन्क्टस के मध्य लाई जाती है जो कि इन दोनों को परस्पर मिला कर कम्प्रैशन स्टरोक के अपन्त पर एक बैट्री के सरकट को पूरा कर देता है ताकि इंडक्शन कायल के प्राइमरी से करैन्ट गुजर कर सेंकंडरी में इतना ऋधिक विजली का प्रेशर पैदा हो सके जो कि इंजन के प्लाटीनम पवांइट के मध्य चिंगारी पैदा कर सके और तेल तथा वायु के चार्ज को आग लगा सके। ये इन्जन 4 स्टरोक पर ही काम करता था। सैक्शन स्टरोक में तेल के भाप और वाय की मिलावट का चार्ज जो कि भक से जल सकता है सिलएडर के भीतर खेंचा जाता है और वापसी स्टरोक पर यह कम्भे स होता है। श्रीर इस स्टरोक के श्रन्त पर इसे श्राग लग जाती है। जिससे यह पिस्टन को जोर से पीछे धकेल देता है। इस पावर स्टरोक के बाद जब पिस्टन फिर बापिस लौटता है तो जली हुई गैस एगजौस्ट वालव द्वारा बाहर निकल जाती है। तथा वेपोराइज़र की गैंस में से गुजरती हुई यह वेपोराजर को खूब गर्म रखती है ताकि अगला चार्ज गर्म हो सके। थोड़े कम्प्रैशन पर भी भारी हाइड्रो कारबन जो कि तेल के भाप में मौजूद होता है, सिलएडर के लाइनर पर जम जाता है और यह पिस्टन को लुबी केट करने का काम देता है। तेल को पूर्ण रूप से जलाने के लिये जितनी वायु की आवश्यकता होती है उस से लग भग 3 गुणा वायु इन्जन लेता है। फिर भी कम्प्रैशन को कुछ कम ही रखा जाता है ताकि यह भारी हाइड्रो कारबन सिलएडर लाइनर पर न जम सके और चार्ज के उचित समय से पहले ही अपाग पकड़ने का खतरान रहे जो कि इन्जन के पूरे लोड पर लम्बे समय तक चलने से उपस्थित होता है। सकशन स्टरोक के मध्य यदि कम्बसचन चैम्बर में पानी के कुछ कतरे दाखिल कर दिये जायें तो पूरे लोड पर इन्जन की चाल एक जैसी रखने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस पानी की जो भाप बनती है वह पिस्टन पर गैस के धक्के को कम कर देती है। श्रौर कम्ब्रैशन को योगसा बढ़ा देती है। जिससे चार्ज को उचित समय से पहले अगग लगने का भय भी नहीं रहता और धमाके के प्रेशर को कम कर देती है। श्रीर गैस के फैंलते समय मीन इफैक्टिव प्रेशर को बढ़ा देता है, यह इन्जन 100 हीरस पावर तक का बनाया गया है। परन्तु इसके बनाने का खर्च हैवी अायल पर चलने वाले सादा डीजाइन के इन्जनों के मुकाबले में बहुत अधिक था।

तेल की सप्लाई

1918 से दुनियां भर में करूड आयल का उत्पादन लगभग दुगनी हो गई है। उस समय 6800000 टन के लगभग उत्पादन आ और अब 13500000 टन के लगभग। और पैट्रोल की

खपत मोटर कारों बसिंज और लारियों की दिन प्रति दिन की संख्या बढ़ने के कारण तेजी से बढ़ रही है। जहाजों में कम्प्रेंशन इगनीशन करूड आयल इन्जनों का प्रयोग उनकी थरमल एफी-शैन्सी के अधिक होने के कारण बहुत सफल प्रमाणित हुआ है। कोयले के मुकाबले में तेल का जलाना श्रासान है इसलिये तेल के इन्जनों का जहाजों पर प्रयोग बढ़ रहा है। परन्तु साथ ही स्टीन बायलर आदि प्रवन्ध भी रखा जाता है ताकि जब कोयला सस्ता हो तो इसका भी प्रयोग किया जा सके। बड़े २ जहाजों में प्रति दिन 1000 टन के लगभग तेल खर्च होता है। करूड तेल का मूल्य कोयले या शेल आयल से कम है। कुओं श्रीर जुर्खारों से करुड श्रायल नलों द्वारा तालाबों में जमा किया जाता है और वहां से तेल साफ करने के कारखानों को इसके मुकाबले में कानों से कोयला निकालने का खर्च और फिर इस को रेल अथवा ट्रकों पर प्रयोग के स्थान पर पहुँचने का खर्च मुकाबलतन अधिक होता है। करुड आयल की मात्रा के विषय में ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कई प्राचीन श्रायल फील्डज में तेल की पैदावार कम हो रही है परन्तु साथ ही कई नये आयल फील्डज बन रहे हैं और अभी तक संसार में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां कि यह तेल भारी मात्रा में है। परन्तु माल्रम नहीं किया जा सके। इस लिये आयल कम्पनीज इस तेल की रूप्लाई के विषय में विश्वाम रखती हैं। इसके श्रातिरिक्त कई स्थानों में ऐसा पत्थर का कोयला भी मिलता है

जिसमें से अच्छा पैट्रोल निकाला जा सकता है। स्कौटलैंड में ब्रौकस बरनस शेल के एक टन में से कशीद करके लगभग 20 गैलन करुड आयल निकाला जा सकता है और साथ र अमोनियां सलफेट और कई और फालतू कैमीकलस बन जाते हैं। इस करुड शेल आयल में से फिर कशीद करके 15 दर्जा ताप पर '93 से '95 स्पैसेफिक प्रैविटी का डीजल आयल बन सकता है जिस का आग पकड़ने का तापमान लगभग 60 दर्जें सैन्टी-प्रैड होता है और प्रत्येक पाऊँड में से 17460 से लेकर 18000 ब्रिटिश थरमल यूनिट गर्मी मिल सकती है। पेट्रोलियम से निकला हुआ या शेल में से निकला हुआ करुड आयल और डीजल आयल काफी सालों तक आवश्यकतानुसार भारी मात्रा में मिलता रहेगा।

पियुलतेल अर्थात इन्जनों में जलने वाला करूड पैट्रोलियम आयल तेल के कुओं में से निकाला जाये या शेल में से निकाला जाए लगभग एक जैसे होते हैं। शेल में से तेल निकालने के लिये उसे कशीद करने वाले बर्तनों अर्थात् रिटोर्ट्स में 900 दर्जे फार्न हीट तक गर्म किया जाता है और उनमें से अथिक ताप की भाप गुजारी जाती है। जो कि अपने साथ पैरिफन तेल के बुखारात और अमोनियां ले जाती है। करूड आयल में कई वस्तुएं ठोस माया और गैस रूप में जिन को हाइड्रो कारबनस कहा जाता है मिली हुई होती हैं। इनको कशीद के अमल से एक दूसरे से पृथक किया जाता है सब से पहला भाग गैसोलीन या

पैट्रोल कहलाता है। यह पैराफिनस और श्रील फाइनस की मिलावट होती है जिस की स्पैसेफिक प्रैविटो '725 होती है यह पैट्रोल मोटर गाड़ियों के इन्जनों में प्रयुक्त किया जाता है श्रीर यह शून्य (०) दर्जा से 32 दर्जा फार्न हीट पर भड़क उठना है। अर्थात् यह सब से उत्तम पैराफिन आयल है। दूसरे दर्जे का तेल वह है जो लैम्पों आदि में मिट्टी के तेल के नाम से जलता है। इसकी सपैसेफिक मैविटी '795 से '83 तक होती है श्रीर यह 82 दर्जे फार्नहीट या इस से ऊपर त्राग पकड़ता है। भारी पैराफिनस जब अपने दर्जा आम उबलने के तापमान से श्रिधिक तापमान पर दबाव के नीचे कशीद किये जाते हैं तो बह उबलने के कम तापमान के हलके पैराफिन में फट जाते हैं। इस प्रकार कशीद करने से हलके तेलों की भारी मात्रा ांमल सकती है। अर्थात् मिट्टी का तेल और पंट्रोल पर्याप्त मात्रा में निकलते हैं। यदि साधारण उपायों से करुड आयल को कशीद किया जाए तो इन की मात्रा बहुत कम निकलती है। श्रीर फिर रिफाइनरी में प्रयुक्त किए जाने वाले उपायों पर भी निभर रहती है। चूं कि पैट्रोल की आवश्यकता भी अधिक है और इस का मृल्य भी मुकाबलतन अधिक। इसलिये साफ करने वाले पट्रोल अधिक मात्रा में निकालने का यत्न करते रहते हैं। श्रीर अन्य भारी तेल कम मात्रा में रह जाते हैं। तीसरे दर्जें के तेल जो कशीद करने से बनते हैं उनको सोलग्या गैस आयलस्का नाम दिया जाता है। उनकी स्पैसेफिक प्रैविटी

·84 से ·88 तक होती है श्रीर यह इन्टरनल कम्बसचन इ'जनों में जलाए जाते हैं। जब ऐसे तेल के बहने को शक्ति अर्थात् विसकी-सिटी 100 दर्जे फारन हीट पर 40 सैकिएड हो तो यह सरलता से फटवार के रूप में परिवर्तित किये जा सकते हैं। इसके साथ बायु अधिक मात्रा में प्रयुक्त करते हुए इंजन सिलएडर में धुंध के रूप में फैल जाते हैं जिसको गर्म कम्प्रेशड वायु आग लगा देती है। भारो तेल को आग लगने का तापमान अधिक होता है फिर भी वह बड़ी सरलता से त्राग पकड़ सकते हैं जबिक वह वायु के साथ अच्छी तरह मिलेजुले हों। करूड़ आयल इंजनों में जलने वाले तेल '85 स्पैसेफिक प्रेविटी के होते हैं, या इससे भी अधिक। श्राम तौर पर इनकी स्पैसेफिक प्रैविटी 95 होती है। ये साफ किए हुये तेल नहीं होते बलिक ऐसे तेल जिनमें पैटोल और मिट्टी का तेल निकाले जा सकें। या कशीद करने के बाद जो भारी कोचड़ सा बच जाता है उसके साथ गैस आयल मिला कर यह करुड आयल इंजनों में प्रयुक्त किया जाता है। इस दूसरी प्रकार को बायलर फ्यूयूल का नाम दिया जाता है इसकी स्पैसेफिक प्रैविटी 95 होती है। बहुत गाढ़े और कम बहने की शक्ति के तेल जिनको अधिक तापमान पर आग लग सकती है। ·99 तक स्पैसेफिक प्रैविटी के भी विश्वास जनक रूप में ऐसे इंजनों में प्रयुक्त किए गये हैं जिनमें इंजैक्शन वायु के बिना हो। ऐसे इंजनों में स्टार्ट करते समय हल्का तेल प्रयुक्त किया जाता है। त्र्याम तौर पर करुड़ त्र्यायल इंजनों में जो प्यूल

प्रयुक्त होता है वह पैट्रोलियम या शेल में से निकले हुए हाइड्रो कारवन तेल होते हैं। उनमें कोई तेजाबी अंश नहीं होना चाहिये और नहीं पानी रेत या और मिलावो इनको इन चीजों से साफ करने के लिये टैंकों में भर कर गर्म किया जाता है और फिर तेज रफतार सैन्टरी प्रयुगल नियम पर काम करती हुई छलियों और फिलटरों आदि में से गुजारा जाता है इस प्रकार पानी रेत आदि तो पीछे रह जाते हैं परन्तु राख और एसफिल्ट या ऐसी ही और चीजें जो कि तेल में हल हुई हुई हों पृथक नहीं होती हैं। और यह चीजें तेल के जल जाने के बाद इंजन के सिलएडर में रह जाती हैं। और सिलएडर के लाइनर अथवा पिस्टन रिंग के अनुचित रूप से घिसने का कारण बनती हैं।

इंजनों में प्रयुक्त होने वाले करुड आयल में राख का अंश 05 फीसदी, पानी एक फीसदी और सस्त एस फार्ट 4 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। परन्तु बायलर फ्यूल में इनकी मात्रा कई बार 12 फीसदी तक होती है। ऐसफाल्ट पैट्रोलियम तेलों की विसकौसिटी को बढ़ाता है परंतु उनकी गर्मी की मात्रा को घटाता है और यह तेज रफतार के भारी तेल के इंजनों में पूर्ण रूप से जलता नहीं और बहुत सख्त कौक का जमाव पीछे छोड़ जाता है। बर्तानियां में इक्कनीयरों की सरकारी समा ने इंजनों में प्रयुक्त होने वाले 4 दर्जे भारी तेल के नियत किये हैं इनमें पैट्रोलियम या शेल आयल के कई शारीरिक गुण नियत किये गये हैं और साथ ही इनमें एसफाल्ट पानी और राख की मात्राएं गये हैं और साथ ही इनमें एसफाल्ट पानी और राख की मात्राएं


भी बताई गई हैं। इनका भड़क उठें का तापमान 150 दर्जे फारन हीट से कम नहीं होना चाहिये। जहाजों में 175 दजें फारन हीट से कम नहीं होना चाहिए श्रीर इसके बहने की शक्ति 100 दर्ज फार्नहीट पर 50 धन सैन्टीमीटर होनी चाहिये। जब तेल को गर्म करके फिर ठएडा किया जाये तो वह कम से कम तापमान जिस पर ये बिना हिलाए जुलाए वह सकता है इसका पोंएर पवांइट कहलाता है। करुड आयल चारों दर्जी में 20 दर्जें, 35 दर्जें 40 दर्जें, श्रीर 75 दर्जें फार्नहीट तक बहने की शक्ति रखता है प्रोड नं 0 1 के करुड आयल की गर्मी फी पाऊंड 19000 ब्रिटिश थरमल यूनिट होती है। दूसरे दर्जें की भी इतनी ही। तीसरे दर्जें के तेल की 18750 ब्रिटिश थरमल यूनिट। श्रीर चौथे दर्जें की 18500 ब्रिटिश थरमल यूनिट फी पाऊंड। श्राज कल के हैवी श्रायल इंजनों की बुनियाद एक रायड के तजुर्वी पर रखी गई थी। वह अपने बाप के लोहे के कारखाने में काम किया करता था 1885 में अकस्मात ही उसका ध्यान इस श्रोर गया। जब वह लोहे श्रीर इस्पात की चादरों पर कर्लाई चढाने के प्रयोग किया करता था, पिघली हुई कर्लाई की सत्तह पर एक भिली सी बनती रहती है जिसको बार २ साफ करना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए 12 से 15 इंच गहरा गरीज हटाना पड़ता है। एक दिन ऐसा करते हुए जब कि ये तह हटाई गई थी और एकरायह पिघली हुई कर्लई के बर्तन में उसकी परीचा के लिए एक पैराफिन तेल के लैम्प

द्वारा देख रहा था तो उस लैम्प में से तेल के कुछ कतरे पिघली हुई धातु पर गिर पड़े। उसकी भाप बनकर गर्म वायु के साथ मिलकर लैम्प की ओर उठे तथा लैम्प के तेल के शोले जल उठे। सौभाग्य से वह जलने से बच गया। उसने यह प्रयोग फिर करने की ठानी अब रोशन लैम्प को पिघली हुई कलई के बर्तन में कलई की तह से क़छ ऊपर गर्म हवा में लटका दिया गया और पैराफिन तेल की थोड़ी सी मात्रा पिघली हुई कर्लाई पर डाल दी गई फिर तेल के भाप और गर्भ वायु की मिला-वट जल उठी। उसने फिर ऐसा ही किया। इसी बात से उसके मस्तिष्क में यह विचार बैठ गया कि तेल के बुखारात और वायु की मिलावट को जला कर मकैनोकल पावर पैदा करने के लिये इंजन बनाया जा सकता है। सबसे पहले उसने बैनजोलीन से इंजन स्टार्ट किया और तेल की मात्रा को हाथ से हीमाधिक करने का यत्न करता रहा। उसने धीरे २ प्रयोगों द्वारा इस बात का निर्ण्य कर लिया कि इंजन में तेल भेजने से पहले उसके सिलएडर में साधारण वायु भर देनी चाहिये और कम्प्र शन द्वारा इसको गर्म करके वेपोराइज़र या कम्बसचन चैम्बर में लाना चाहिये। ताकि तेल और वायु की मिलावट को सरलता से आग लग सके और तेल को शीवता से आग लगाने के लिये तेल बड़ी तेजी से कम्बसचन चैम्बर में भेजना चाहिये। इसके लिए इंजैक्शन पम्प और नोजल का प्रबन्ध किया गया। जिसके द्वारा तेल फव्वार के रूप में कम्बसचन चैम्बर में जा कर गर्म कम्प्रैसड वायु के साथ टकरा कर जल उठता। कम्प्रैसड वाय द्वारा तेल को आग लगाने का यह सिद्धान्त बाहर से गर्भ किए बिना जिसे कम्प्रेशन इगनीशन का नाम दिया गया इंजनों को उन्नति में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुत्र्या। इसी के कारण त्र्राधिक कम्प्रेशन प्रेशर का प्रयोग और र्जाधक भारी तेल का प्रयोग सम्भव हो सका। इसी से आज कल के कम्ब शन इगनीशन हैवी श्रायल श्रथीत करुड श्रायल इञ्जन बनना श्रारम्भ हुश्रा। एकरा-यड इञ्जन की विशेषता यही है कि उसमें लगभग एक जैसे हुजम पर कम्प्रें सड वायु द्वारा प्यूल को आग लगती है और यही सिद्धान्त आज कल के करूड आयल इंजनों में प्रयुक्त हो रहा है। एकरायह इञ्जन का साइकल रोचास और ओटो के साइकल से कुछ भिन्न है। इनमें जलने वाला तेल कम्प्रेशन से पहले वायु के साथ अच्छी प्रकार से मिलाया जाता था और तेल को आग लगाने के ढंग भी भिन्न थे। एकरायड इञ्जन में जब वायु को कम्प्रैस करके पर्यात गर्म किया जाता है तो इगनीशन कन्ट्रोल में होती है। क्योंकि यह इग्नीशन केवल उसी समय होती है जब कि पिस्टन का कम्प्रे शन स्टरोक अपने अन्त पर पहुंच जाए। एकरायड ने इस इंजन को अपने प्रोफेसरों की राय से पेटैन्ट करवा लिया। इस इंजन की बनावट जैसा कि चित्र नं० 2 में दिखाया गया है बहुत ही सादी है।

(चित्र नं० २ पृष्ठ २६ और २७ के बीच में देखिये)

इस इंजन में सलिंडर के अन्तिम सिरे पर वेपोराइज़र या कम्बसचन चैम्बर के भीतर उसके मैकर के समानान्तर वैबज

पृष्ठ २६ का चित्र चं ॰ २ (पृष्ठ २६ त्रीर २७ के बीच में)




,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

वी भी जैसा कि चित्र नं० 3 में दिखाए गए हैं मौजूद होते हैं। इस प्रकार गर्म होने वाली सत्तह बढ़ जाती है। श्रीर यह एक गर्दन द्वारा मोटर के सिलंडर में खुलता है और इसी मार्ग से इन्लैट वालव के साथ भी इसका सम्बन्ध रहता है। स्टार्ट करते समय वेपोराइजर को एक लैम्प द्वारा गर्म किया जाता है ताकि उसका तापमान इतना श्रधिक हो जाए कि पहले दो तीन चार्जिज़ को श्राग लगा सके और इंजन चाल हो सके। तब लैम्प उठा लिया जाता है और फिर कम्बसचन चैम्बर अपने श्राप ही काफी तापमान बनाए रखती है। श्रीर कम्प्रें सड चार्ज को श्रपने श्राप श्राग लगती रहती है। वायु के दाखिल के इन्लैट वालव का स्प्रिंग बहुत श्रधिक गर्म हो जाता था, इस लिए इसकी स्थिति को तबदील करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई श्रीर यह एगजौस्ट वालव के बौक्स के नीचे बनाया गया जैसा कि चित्र नं० 4 में दिखाया गया है।

यहां पर एगजीस्ट में से निकलती हुई गैस की गर्मी अन्दर आ रही हवा को सैक्शन स्टरोक में गर्म कर सकती थी। आज कल के हैवी आयल इंजनों में जो आवश्यक भाग है वह पहले इंजन की अपेद्या में काफी बदल चुका है।


श्रीर निन्म लिखित हैं एक कैम के चित्र नं० 3 जो कि श्राधी रफतार की शैफ्ट पर होता है एक धकेलने वाले सिरे के धारा श्रायल पम्प के पलंजर डी को चलाता है। इसको चलाने के लिए कैम श्रीर पलंजर के मध्य एक चैन करेंक लीवर (जी) लगाया



चित्र नं० 4-- एकरोयड हैवी त्रायल इन्जन का सैक्सन

जाता है। यह लीवर एक दृढ़ और सख्त स्प्रिंग (एम) द्वारा वापिस आ जाता है जब कि कैम का सिरा गुजर जाए। इस प्रकार तेल बड़ी शीव्रता से नौजल में से कम्प्रैसड वायु में कम्प्रैशन स्टरोक के अन्त पर मिल जाती है। यह कैम इंजैक्शन के समय के अनुसार ठीक किया जा सकता है। तेल का प्रत्येक चार्ज तेल के टैंक में से पम्प पलंजर द्वारा खेंचा जाता है। और तेल के डिलीवरी पाइप द्वारा धकेल कर नौज़ल में से कम्बसचन चैम्बर में इगनीशन के ठीक समय पर दाखिल कर दिया जाता है। एक पेच (आर) पम्म पलंजर की रफतार को बढ़ाने घटाने के लिये लगाया जा सकता है। जिससे इंजन के लोड़ के अनुसार तेल की मात्रा बढ़ाई घटाई जा सके। सैंट्रीफ्यूगल गवर्नर जैसे कि चित्र नं० 5 और 6 में दिखाया गया है इंजन की रफतार को कन्ट्रोल करता है तेल की मात्रा को हीनाधिक कर के। यदि इंजन अपनी साधारण गित से कुछ अधिक पर चलने लगे तो गवर्नर का स्पिडल सक्शन वालव को दबाता है और उसे थोड़ा सा खोल देता है और पम्प में आये हुए तेल की कुछ मात्रा को टैंक की ओर वापिस धकेल देता है। या फालतू तेल के निकास के मार्ग से बहा देता है। यह मार्ग चित्र नं० 6 में दिखाया गया है।

1890 वाले इंजन के साथ जो सैन्ट्री फ्यूगल गर्वनर रफतार के बढ़ाने घटाने के लिये प्रयुक्त किया जाता था वह चित्र नं० 5 में हैं। तीन गोले (R. R.R.) पम्प पलंजर (P) के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। यह पलंजर नीचले सिरे पर शक्ल में चौरस बनाया जाता है, ताकि घूम न सके। पलंजर की डंडी (P) हैश ठहराव तक पहुंचती है। और सैक्शन वालव (N) से कुछ फासले पर रहती है इसको इस फासले पर रखने के लिए स्प्रिग (S) लगाया जाता है। परन्तु जब तीनों घूमते हुए गोले सैन्ट्री




एक लाख रुपया कमाने का ढंग

अथवा

टैकनिकल पुस्तकों का ख्चीपत्र

मुफ्त मंगाईये।

(चित्र नं० ४ पृष्ठ ३२ और ३३ के बीच में देखें)




चित्र नं० 6-- एकरोयड इञ्जन का गवनंर

फ्यूगल फोर्स द्वारा कुछ दूर दूर हो जाते हैं तो (P) नीचे दबाया जाता है श्रीर सैक्शन वालव (N) तक पहुंच कर उस पर दबाव डालकर उस बालव को खोल देता है। जिससे उसका वेपोराइजर की तरफ जाने की अपेचा वापिस टैंक की ओर चला जाता है। एक हल्का सा स्त्रिग—(M) सैक्शन अपने वास्तिवक स्थान पर ले आता है। पेच (X) को फेर कर इन्जन की रफतार बदली जा सकती है। इस गवर्नर में फालतू तेल के निकास के लिये कोई मार्ग नहीं था। परन्तु आज कल जो सैन्टरी फ्यूगल गवर्नर प्रयुक्त किया


जाता है उस में फालतू तेल के निकास का मार्ग होता है। यह चित्र नं० 6 में दिखाया गया है। इस प्रकार तेल का पम्प हर समय ठीक काम करता रहता है। और उसकी नालियां तेल से भरी रहती हैं। आधी रफतार वाली शैफ्ट (L) पर लगा हुआ एक कैंम एगजौस्ट वालव (S) चित्र नं० 3 को खोलता है यह कैम लीवर (T) हारा एगजौस्ट को खोलता है और एक सख्त स्प्रग कैंम के गुजर जाने के बाद उसे फिर बन्द कर देता। जब वेपोराइजर गर्म हो जाता है तो इक्षन इस प्रकार काम करता हं जब पिस्टन कम्बसचन चैम्बर से दूर अर्थात् करैंक शैफ्ट की ओर जाता है तो चित्र नं० 3 में दिखाये गये एयर इन्लैंट वालब (A) हारा फालतू हवा सिलएडर में खैंची जाती है।

श्रीर पिस्टन के वापिसी स्टरोक पर यह वायु दब कर वेपोरा-इजर या कम्बसचन चैम्बर (B. B) में जमा हो जाती है। इतने समय में श्रायल पम्प डी श्रायल टैंक से तेल की मात्रा खेंच लेता है श्रीर उसे तेज रफतार से नौजल द्वारा गर्म हुई कम्प्रैसड वायु के साथ कम्बसचन चैम्बर में मिला देता है इतने में पिस्टन का दूसरा स्टरोक जिसे कम्प्रैशन स्टरोक कहते हैं श्रपने श्रन्त पर पहुंच जाता है श्रीर तेल की बहुत बारीक फव्वार जो कि घुन्ध के रूप में होती है श्रपने श्राप ही भड़क उठती है, जिससे जोर दार धमाका होता है। जिसके कारण श्रीर गैस के फैलने के कारण पिस्टन फिर करेंक शैफ्ट की श्रोर तेज रफतार से चलता है। इस तीसरे स्टरोक का नाम पावर स्टरोक है। फिर यह चौथे स्टरोक में जब वापिस कम्बसचन चैम्बर की श्रोर बताता है तो एगजीस्ट वालव S खुल जाता है और पिस्टन जली हुई गैस और धु ए को सलिएडर से बाहर निकाल देता है। यह 4 स्टरोक जो कि चित्र नं 7 में दिखाएं गए है बार 2 घटित होते रहते हैं। कम्प्र शन श्रीर धमाकों के कारण कम्बस्यन चैम्बर का तापमान फिर काफी अधिक रहता है और सलिएडर में आने वाली फालतू हवा काफी गर्म रहती है। ताकि कम्प्रैशन स्टरोक में इसका तापमान तेल को त्राग लगाने की सीमा तक पहुँचता रहे। भारी हाइड्रो कारबन तेल कम्प्रैशन को और भी अधिक कर देते हैं क्यों कि तेल जितना गाढ़ा होगा उतना ही कम्प्रेशन के विरुद्ध वह ऋधिकं शक्ति लगाएगा। इसलिये वह कम्भे शनः अपने आप ही अधिक हो जाता है। इस प्रकार भारी तेल प्रयुक्त करना सम्भव हो जाता है। एकरायड को यह ज्ञात हो गया था कि टरस्पेट के रूप वाले मुंह की कम्बसचन चैम्बर विश्वास रूप से तभी काम दे सकती है और उचित समय से पहले तेल को जलने से तभी रोका जा सकता है जब कि तेल कम्बसचन चैम्बर में केवल उसी समय प्रविष्ठ हो जब कि कम्प्रेशन स्टरोक अपने अंत पर पहुँच रहा हो। इसलिये उससे एक और वेपोराइजर बनाया जिसका मंह सलिएडर की चोर बोतल की गर्दन की तरह था अर्थात जिसकी चौड़ाई से वेपोराइजर या सलिएडर की चौड़ाई बहुत कम थी। इस प्रकार की कम्बसचन चैम्बर का प्रयोग करने पर उसे यह मालूम हुआ कि तेल कम्बसचन चैम्बर में सैक्शन या कम्प्रेशन स्टरोक के मध्य किसी भी समय प्रविष्ठ किया जा सकता है। उचित समय से पूर्व उसको आग लगने का भय नहीं रहता। इस प्रकार का कम्बसचन चैम्बर प्रयुक्त करने वाला आयल इन्जन जो कि चित्र नं० में दिखाया गया है और जिसकी तंग गर्दन (एडश) प्रकट करता है।

1890 में पेटैन्ट कराया गया। वेपोराइजर या कम्बसचन चैम्बर (B) काफी बड़ी बनाई जाती है ताकि इस में तेल के वाश्प करण और वायु समा सकें। जब कि वह कम्प्रैस हो कर इस चैम्बर में इक्ट्ठे होते हैं। सिलएडर के पिस्टन के सिरे और



चित्र नं० 7 -- युक्रोयड हैवी आयज हुन्छन के चार साहकल




संलिएडर के अन्तिम सिरे के मध्य कुछ स्थान रह जाता है इस स्थान में अधिकतर साफ हवा ही मोजूद होती है। ताकि अध-

जली या न् जली हुई मैसें कम्बसचन के समय पिस्टन श्रीर सिंतिगडर की दीवारों तक न पहुंच सकें। इसके अतिरिक्त यह तेल के जलने के लिये काफी श्रीक्सीजन भी उपस्थित करती है। इस प्रकार कारबन भी इस फालतू श्रीक्सीजन की सहायता से जल जाती है। अन्यथा कारबन भारी मात्रा में सलिएडर के भीतर जमती रहे। इस प्रकार की कम्बसचन चैम्बर जो कि तंग गर्दन या नाली द्वारा सिलिएडर की कम्बसचन चैम्बर के साथ मिली हुई होती दी शी अम्बस्चन चैम्बर कहलाती है। यह तेल के नाष्पकर्णों को हवा से पृथक रखती है इस प्रकार सलिएडर में तेल और वायु का ऐसा चार्ज मौजूद होता है जिस को ठीक समय से पूर्व आग लगने का भय नहीं रहता। इस हम से तेल और वायु को अच्छी प्रकार से मिलाने के लिये हिलजुल भी पैदा हो जाती है तथा इन्जनकी साधारण गति पर हवा के दाखिले को थोटल अर्थात कम करने की आवश्यकता नहीं रहती। सैक्शन स्टरोक में हवा के दाखिले का इन्लैट बालव जो कि चित्र नम्बर 4 में दिखाया गया है बायु को सलिएडर के खाली सिरे में दाखिल करता है और चार्ज को उचित समय से पहले आग नहीं लग सकती। क्योंकि वायु उस तंग मार्ग द्वारा दी प्री कस्वसचन चैम्बर में पहुँच सकती है और यह कम्प्र शन स्टरोक में धीरे २ आती रहती है और इस तरह तेल के वाश्पकण क्के साथ मिलती रहती है जब तक कि जलने के योग्य मिलावट ब्बहीं बन जाती और फिर बन्प १न छारा इतनी मर्मी पैदा होती

है कि इस मिलावट को अपने आप आग लग जाती है। तब यह जलती हुई गर्स बड़े जोर से सलिएडर में प्रविष्ट होती है। वहां पर इन का तापमान और भी बढ़ जाता है। तथा तेल पूर्ण रूप से जलता है। सितएडर और प्री कम्बसचन चैम्बर के साइज इस हिसाब से बनाय जाते हैं कि तेल और वायु की मिलावट उस समय आग पकड़ने के योग्य बनती है जब कि कम्प्रैशन स्टरोक के अन्त पर इंगनीशन का समय पहुँच जाये। इस प्रकार कम्बसचन दो स्थितियों में होती है इसे दोहरी कम्बसचन का नाम दिया जाता है। कैम (К) (के) जिसकी सहायता से तेल का पम्प काम करता है वह इस प्रकार फिट किया जाता है कि तेल की फवार ठीक समय पर बने और वेपोराइजर में बड़ी शोबता से प्रविष्ठ हो। इस के प्रवेश का समय हम मैक्शन या कम्प्रीशन स्टरोक में अपनी इच्छानुसार केंग की सहायता से अदल बदल कर सकते हैं जिससे काम की स्थिति अन्छी से अन्छी प्राप्त हो सके। और वेपोराइजर अधिक गर्म भी न होने पीए। इस के अतिरिक्त तेल की फवार के वाष्प कृण बनने के लिये भी समय मिल सके इस प्रकार तेल की फवार के प्रविष्ट होने का समय और उसके अपने आप जल उठने का समय दोनों ही कन्ट्रोल में रहते हैं। इस प्रकार के हैवी आयल इन्जन के चार स्टरोक चित्र नं 9 में दिखाए गये हैं।

्रापकराय**ड ने** निरन्तर 4 वर्ष के परिश्रम और भारी खर्च से अपने आप इंग्नीशन और वस्प्रीशन वाले करूड आयल इंग्नन



तैयार किये श्रीर वही श्राज के करुड श्रायल इंजनों के श्राधार हैं। सन् 1891 में जब कि एकरायड ने 1 से 6 हौरस पावर तक के कई एक ऐसे इंजन तैयार कर लिये श्रीर सफलता से उनको कई स्थानों पर चलाने के लिए बेच दिया तो उसका विचार एक लिमटिड कम्पनी बनाने का था ताकि यह श्रायल इन्जन श्रिषक संख्या में तैयार कराए जा सके। परन्तु उसी समय हौरस B कम्पनी के स्वामी ने उसे सन्देशा भेजा कि वह उसके श्रायल इंजनों के बनाने का काम श्रपने उत्तरदायित्व एर लेने को प्रस्तुत है। उनको चीक एंजनीयर ने एक दिन लगा

कर इन्जनों को अच्छी प्रकार से परीचा की और वह 6 हौरस पावर के इंजन को भिन्न लोडस पर चलता देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एकरायड को कहा कि उसने सारे योरूप में चल फिर कर कई एक इंजन देखे हैं परन्तु उसे उन सब में यही श्रत्युक्त दिखाई देता है श्रीर वह श्रपने स्वामी को इसके बनाने का उत्तरदायित्व लेने की सिफारिश करेगा। इसके एक सप्ताह बाद उनके मैनेजर ने एकरायड के कारखाने में आकर इन इंजनों की जाचें की उसको 4 इंजन पूरे लोड पर चलते हुये दिखाए गये वह भी इनके काम से बहुत प्रसन्न हुआ उसने सोचा कि यह बड़ी उत्तम वस्तु है और अगामी वर्षों में सस्ते श्रौर सुरिचत भारी तेलों से चलते हुए बड़े सफल सिद्ध हो सकते हैं। निस्सन्देह हौरस बी एएड सन्ज कम्पनी के खामी को उस समय किसी प्रकार के भी आयल इंजन पर विश्वास नहीं था. परन्तु एकरायड के 6 हौरस पावर के इन्जन के विषय में इनको हर तरह से विश्वास जनक रिपोर्ट ही फिली थी इस सलिएडर के पिस्टन और प्री कम्बसचन चैम्दर में बहुत थोड़ा सा फासला रहता था और वेपोराइजर या कम्बसचन चॅम्बर सलिएडर की श्रोर तंग बोतल के मुंह की तरह खुलती थी श्रीर बेपोराइजर के भीतर उसकी लम्बाई के मतवाजी रिबज लगाई जाती थी ताकि गर्म होने वाली सत्तह काफी अधिक हो जाये स्टार्ट करते समय बोडे सिनट के लिये वेपोराइजर को तेल के लैम्प द्वारा गर्म किया जाता था और फिर धमाको और कम्प्रैशन


हारा यह अपने आप चालू रहने के योग्य होता था। इस प्रकार गर्म करके म्टार्ट करने का ढंग कुछ अच्छा न समक्का गया कम्प्रेसड वायु द्वारा और पहले चार्ज को चिन्गारी द्वारा आग लगाने के ढंग भी प्रयुक्त किए गये परन्तु इनमें वायुका पुरुष श्रीर कम्प्रेसङ वायु के लिए बर्तन प्रयुक्त करना पड़ता था इस लिये एकरायड ने तेल का लैम्प या कास्ट आयरन का प्याला जिसमें एसबैसटस की बत्ती होती थी सब से सादा और सस्ता भीर सुरिचित हैंग इन छोटे इन्जनों को स्टार्ट करने के लिए श्चिन्छा समभा । वेपोराइजर को वायु के भोको से सुरिन्नित रखने के लिए एक हुड लगाया गया जो कि वायु के लिए जैकिट का काम भी देता था। इस हुड के अपर एक डैम्पर लगाया जाता है जिसको खिसका कर विपोराइजर का तापमान होना धिक किया जा सकता है। वेपोराइजर के इर्द-गिर्द वायु घूमकर उस कुछ सीमा तक ठएडा रखती थी। जिस समय इन्जन पूरे लोड पर काम करता था तो यह हुड चिल्कुल उठा दी जाती थी ताकि वेपोराइजर अधिक गर्मन हो जाये। सलिंडर का नीयु प्रतिष्ट करने का वालव और एगजीस्ट वालव एक दूसरे के साथ ही साथ कम्बसचन चैम्बर के नीचे लगाए जाते थे ताकि एग-जीस्ट से निकलने वाली गैस की गर्मी का कुछ भाग सिंबएडर में जाती हुई ताजी बायु को गर्भ करने के लिए प्रयुक्त होता रहे। पिस्टन पर जंक रिंगज होती हैं जिनमें काम करने वाली पिस्टन रिंगजा लगाई जाती है और यह रिंगजा अपने स्थान पर एक

प्लेट और नट हारा जकड़ी रहती है। यह 6 हौरस पावर का करुड आयल इंजन वर्कशाप में मशीन दूलस् की शैक्टिंग को सारा दिन चलाता था इसमें 854 स्पैसेफिक मै।वटी का शेल श्रायल प्रयुक्त होता था । जिसका श्राग लगने का तापमान 225 दुर्जे फार्न हीट था। 216 चक्र फी मिनट की रफतार पर इन्जन की श्रौसत ब्रेक हौरस पावर 7.6 थी। श्रौर इसमें एक घंटे में 7 पिन्ट से भी काफी कम तेल खर्च होता था। इसका एगजीस्ट पाःप विल्कुल साफ रहता था जिसका मतलब यह लिया जाता था कि तेल इंजन में पूर्ण रूप से जल रहा है। कम्भेशन स्ट्रोक के अन्त पर तेल की फल्वार पम्प नौजल द्वारा कम्बस्चन चैम्बर में जो कि पहले ही गर्म वायु से भरा होता था छोड़ता था यह वायु तेल को जलाने के लिए जितनी श्रौकसीजन की अ।वश्यकता होती थी उससे अधिक मात्रा में होता था छोटा सा गवर्नर तेल की मात्रा को बदल कर इन्जन की गीत को कन्ट्रोल करता था यह गवर्नर एक वालव को थोड़ा सा उठा कर सारे तेल को टैंक की श्रोर लौटा देता था जब कि रफ़तार साधारण से थोड़ी सी भी अधिक हो जाए। बड़ा फ्लाई ह्वील स्त्रीर अच्छा गवर्नर इंजन की रफतार को एक जैसी रखते थे तेल के पम्प का पलंजर $\frac{1}{2}$ इंच कुतर और $\frac{3}{32}$ इंच चाल प्रत्येक स्टरोक में 15+ मकाव (घन) इंच तेल कम्बसचन चैम्बर में भेजता था। जो फालतू चायु सर्लिंडर में पहले जाती थी वह कम्प्रेशन हारा या कम्बस-

चन चैम्बर से आई हुई गर्मी द्वारा गर्म होती थी क्योंकि तेल की फन्वार कम्प्रैशन स्टरोक के अन्त पर बिल्कुल ठीक समय पर चैम्बर में प्रविष्ट होती थी इस लिए इगनीशन ठीक नियमानुसार होता रहता था इगनीशन के लिये प्रैशर 45 पाऊंड फी वर्ग इंच के लगभग होता था। जिस समय इंजन पर से लोड उतारा जाता था तो भी उसकी रफतार में बहुत थोड़ी भी घटा बढ़ी होती थी। अधिक गाढ़े करुड आयल प्रयुक्त हो सकते थे और इंजन काफी अधिक रफतार पर चल सकता था। परन्तु ऐसे तेल को कुछ गर्म करने से इसे आसानो से वहने के योग्य बनाया जा सकता था। सन् 1891 में हौरन बी एएड सन्ज को तजुनें के लिए 4 इंजन दिए गए और उसी वर्ष एकरायड आयल इंजन को बनाने का सारे संसार भर के लिए अधिकार हौरन वी एएड सन्ज ने प्राप्त कर लिया। उन्होंने एकरायड को कोई धन नहीं दिया। केवल प्रत्येक इंजन पर कुछ धन देने का निर्णय हुआ।

वेपोराइजर के लिए पानी की जैकिट

जो इंजन बने बनाए उसके पास बच गये और अब वह उनको बेच नहीं सकता था उन पर बह तजुर्बात करता रहा। उसने माल्यम किया कि चिरकाल तक पूरे लोड पर चलने से कम्बसचन चैम्बर सीमा से अधिक गर्म हो जाती है। उसे यह भी माल्यम था कि अधिक कम्बेशन और पस्टन की रफतार प्रयक्त करने से इंजन की थरमल एकी शैन्सी बढ़ जाती है। इस लिये 1892 में उसते वेपोराइजर के इर्द-गिर्द ठएडा पानी चकराने के लिए पानी को जैकिट लगाई जैसा कि चित्र नं० 10 में दिखाया गया है इस पानी के चकराने से वेपोराइजर का तापमान अधिक नहीं होने पाता था और इंजन को थरमज एफीशैन्सी बढ़ गई। इसी प्रकार यह पानी इंजन के दूसरे गर्भ होने वाले पुर्जी के इर्द गिर्द भी घुमाया जा सकता है। सिलएडर जैकिट में जो पानी जाता है उसी में से वेपोराइजर के लिये पानी लिया जा सकता है और इस पानी के लिये जो पाइप वेपोराइजर जैकिट को जाता है उसमें एक काक लगा हर पानी की मात्रा को हीना-धिक किया जा सकता है।



चित्र नं (१०) वैयोराइजर के आस पास पानी की जैकित


इस प्रबन्ध से कम्प्रेशन अधिक प्रयुक्त हो सकता था और इंजन की पावर आऊट थरमल एफीशैन्सी बढ़ जाती थी और इससे यह भी पता चल गया कि इंजन के जिन भागों के लिये ठएडे करने का प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया उनकी भी ठएडा करने से पावर और थरमल एफीशैन्सी और भी अधिक हो सकते हैं। एकरायड त्र्यायल इंजन सबसे पहला इंजन था जिसमें सबसे पहले अकेलो वायु सलिडर में प्रविष्ट की जाती है त्रीर तेल कम्ब्रीशन स्टरोक त्रान्त पर पम्प धारा शीव्रता से प्रविष्ट किया जाता था। गर्म कम्प्रैसड वायु द्वारा इसे श्राग लगाई जाती थी। यद्यपि लोग इस अमल को सन्देह से देखते थे परन्तु यह ठीक काम करता था। स्राज कल के स्रिधिक कम्प्रै शन के करुड श्रायल इंजनों में वायु केवल चार्ज के रूप में प्रयुक्त करते हैं। श्रीर तेल पम्प की सहायता से गर्भ कम्मेसड वायु में नौजल द्वारा दबाव पर प्रविष्ट को जाती है। अर्थात् बिना अधिक प्रीशर की वायु के साधारण काम का सिद्धान्त वही है जो कि पहले एकरायड ने ढूंढा। केवल चाज कल कम्ब्रीशन चाधिक चौर रफतार ऋधिक होती हं नौजल और फ्यूल पम्प पहले से ऋच्छे बन चुके हैं। कम्बसचन चैम्बर का रूप भी पहले से बदलाजा चुका हैं। तेज रफतार ऋौर वायु के विना इंजक्शन ढंग पर बहुत सो सोच विचार होती रहीं है। और अभी और होती जायेगो।

पाइलौट चार्ज इगनीशन

वेपोराइजर के आस पास जो जैकिट बनाई गई यदि बहुत भारी और गाड़ा हाइडो कारबन फ्यूल आयल उसमें से गुजारा जाये तो यह वेपोराइजर में जाने से पहने काफी गर्म हो जाता है। श्रीर इस प्रकार इसकी फट्यार श्रीर वाष्पकण बनने सहज हो जाता है।

एक बार तजुर्वे में एकरायड ने पाम आयल जैकिट में से गुजार कर वेपोराइजर को ठएडा करने के लिये प्रयुक्त किया श्रीर फिर एक फालतू पम्प द्वारा यही पाम त्र्यायल गर्म होने के बाद एक और पम्प द्वारा आते हुए मिट्टी के तेल के साथ कम्बसचन चैम्बर में मिला कर वतीर पहले चार्ज के प्रयुक्त किया और इसी से कम्बसचन शुरू हुआ। मिट्टी का तेल पाम आयल को इगनीशन में सहायता देने के लिये मिलाया गया था। एकरायड की इच्छा यह थी कि पैराफिन या शेल से बने हुए भारी तेल की अपेक्सा पाम त्रायल या और निवा ताती तेल करुड त्रायल इंजनों में प्रयक्त किये जा सकें। जहां कहीं भी उनका मृत्य करुड आयल से कम हो। उसने दो एक दूसरे से भिले हुये वेपोराइजर जैसा कि चित्र नं 11 त्रीर 12 में दिखाये गये प्रयुक्त करने का यत्न किया। पहला वेपोराङजर कम्बसवन चैम्बर का काम देने के लिये दो त्रायल पम्प प्रयुक्त किये। पम्प मिट्टी के तेल को सक्शन स्टरोक पर छोटे बेपोराइजर में धक्तता था और वायु एक अपने आप काम करते हुये इन्जट वालव हारा बड़े वेपोराइजर में जाती थी। दूसरा आयल पम्प उचित समय पर अर्थात कम्प्रीशन स्टरोक के अन्त पर भारी तेल की फव्वार प्रविष्ट करता था। इस प्रकार से दोहरा इंडे क्शन सिस्टम प्रयुक्त कियाजाता था।

चित्र नं० (११) एकरोइड इंन्जन में ऋपने श्राप इंगनीशन के दो तराके



कम्त्र सड एयर स्टार्टर

हाथ से काम करने वाला एक पम्प बड़े अधिक प्रैशर पर बायु को एक रैजर बायर अर्थात् तालाब में दबाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है इस रैजर बायर में एक उचित प्रैशर को मापने

के लिये प्रेंशर गेज भी लगाया जाता है। एक वालव वेपोराइजर के समीप वायुकी नाली में लगाया जाता है ताकि जलने वाला चार्ज इस बायु के रैजर वायर में न ऋा सके इसी नाली पर एक श्रीर वालव लगाया जाता है। उसे जिस समय हाथ से खोल देते हैं तो दबी हुई वायु वेपोराइजर में चली जाती है। इंजन को स्टार्ट करने के लिये जिस समय पिस्टन पावर स्टरोक पर कम्बसचन चैम्बर में अभी थोड़े से फासले पर हो तो आयल पम्प से हाथ द्वारा पहले ही गर्म किए हुये वेपोराइजर में तेल की फवार प्रविष्ट की जाती है। उस तेल के वाष्पकण बन जाते हैं। वायु के नल के बड़े वालव को खोलने से अधिक दवी हुई हवा तेल के इन भाषों में वेपोराइजर में जाकर मिलती है और धमाके मे जलने वाली तेल और वायु की मिलावट बन जाती है। इससे धमाका होकर पिस्टन पीछे चल पड़ता है। उसकी वापिसी स्टरोक पर जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं और फिर इंजन ऋपने पूरे साइकल पर चल पड़ता है। उस समय बर्तानियां के बहुत से इंजनीयर यह विचार नहीं कर सकते थे कि लैम्प से गर्म किए बिना आटोमै टक इगनीशन श्रायल इंजन बनाया जा सकता है श्रीर उन्होंने एकरायड के बने हुए इन्जनों के विषय में यही कहा कि इन पर विश्वास नह हो सकता। हौरन बी एएड सन्ज को भी विश्वास नहीं श्राता था, परन्तु जब एकरायड ने पानी से ठंडा किए जाने वाला वेपोराइजर लगा दिया तो उनका विश्वास बना। तब


हौरन वी एकराइड आयल इन्जन का बड़े पैमाने पर बनना आरम्भ हुआ क्योंकि यह इन्जन थोड़ प्रेशर पर सारे तेल को ठीक प्रकार से जला देते हैं। यह बड़े सादा थे और विश्वास के योग्य भी इसालए थोड़े हौरस पावर के इन्जन खेती बाड़ी के काम के लिये अनजान लोग भी प्रयुक्त कर सकते थे। हौरन वी एएड सन्ज ने पहले पहल एकरायड से ठेका कर लेने पर भी इंजन तैयार करने आरम्भ न किए 1893 में हौरन बी एएड सन्ज ने 6 हौरम पावर के इंजन को एक जभींदारा प्रदर्शिनी में रखने का विचार किया परन्तु उनके पास बना हुआ कोई इंजन नहीं था इसलिए उन्होंने एकरायड को तार द्वारा सूचना दी वह अपना इंजन लेकर प्रदर्शनी में पहुँचा। उसे एक चाँदी का मैडल परितोषक मिला। उसने यह भी हौरन बी एएड सन्ज को दे दिया।



दूसरा अध्याय


हौरन बी एकरायड आयल इंजन

हौरन वी एंड सन्जा ने दोबारा डीजाइन करने के बाद जो सब से पहले इंजन बनाया और सटरैटफोर्ट पम्पिग स्टेशन को दिया वह चित्र नं० 13 में दिखाया गया है।




चित्रं नं । (१३) होरनज वी एकरोइड आइलइन्जन

तेल के प्रविष्ट ाने के वालव का बौक्स भी जल जैकटिड है। ताकि वेपोराइजार या कम्बसचन चेम्बर के साथ होने से श्रिथिक गर्म न हो सके श्रीर जलने वाला तेल भी बहने वाले रूप में ठंडा रहे जब तक कि पम्प द्वारा तेजा रफतार नौजल में से फवार के रूप में वेपोराइजर में प्रविष्ठ होने का समय नहीं श्राता। फाजतू तेत के बहने का मार्ग थोड़ा बहुत खुलता है। जब बेज करेन्क लीवर एज चित्र [4 खड़े वालव को नीचे दबाता है यह लीवर एक रोड (श्रार) द्वारा सैन्टरी फ्यूगल




आहल इनलैट बालव बोक्स अर्थात् तेल के दाखिल होने बाले बालव का खोल




गवरनर के कन्ट्रोल से फालतू तेल का निकास

गवर्नर चलाता है। इस बैल करेन्क लीवर को नीचे घुमा कर कलेम्प कर देने से इन्जन टहर जाता है। तब पम्प से निकला हुआ सारे का सारा तेल फालतू तेल के बहने के मार्ग से वापिस आयल टैंक में चला जाता है। वेपो-राइजर में नहीं जा सकता। इंजन को स्टार्ट करने से पहले आयल पम्प को हाथ से चलाया जाता है ताकि पम्प की बाती तथा अन्य सम्बन्धित स्थानों में यदि कोई वायु हो तो निकल जाये और तेल फालतू तेल के मार्ग के द्वारा टैंक की ओर वहा दिया जाता है। वायु के जाने का वालव और एगजौस्ट वालव सिलएडर के साथ इक्ट्रे ही बनाये जाते हैं।

वायु के वालव का लीवर जो कि आधी रफतार की एक साइड की शैक्ट पर लगे हुये कैम हारा चलता है भी आयल के पम्प पलंजर को स्थिग के विरुद्ध नीचे दबात। है। यह स्थिग चित्र नं ० 16 में लीवर के ऊपर दिखाया गया है। गवर्नर द्वारा तेल की सप्लाई की मात्रा को कन्दोल करके इंजन की रफतार को हीनाधिक करने के अतिरिक्त फालतू तेल का निकास पम्प पलंजर पर लगे हुए श्फलैंजन्स के मध्य फासले को बदल करके कम किया जा सकता है। इस प्रकार पम्प पलंजर के स्टरोक की लम्बाई कम हो जाती है और तेल की मात्रा इंजन पर लोड के श्रनुसार बदल जाती है। सैक्शन स्टरोक के अन्त के समीप जलने वाला तेल वेपोराइजार में प्रविष्ट होता है और भाप में बदल जाता है जो कि पिस्टन की वापसी स्टरोक पर तंग गर्दन द्वारा कम्प्रेसड द्वारा आई हुई कम्प्रेसड वायुके साथ धीरे २ मिलता है। हत्ता की प्रेशर और दर्जा तापमान कम्प्रेशन स्टरोक पर इगनीशन दर्जा तापमान पर पहुँच जाती है। जब पिस्टन फिर पीछे हटने को होता है तो तेल और वायु की मिलावट को अपने श्राप त्राग लग जाती है और धमाका उत्पन्न होता है और फैलती हुई गैस इंजन को पीछे धकेल ले जाती है। इस पातर स्टरोक के अन्त पर जब पिस्टन फिर आगे आने लगता है तो एगजीस्ट वालव खुल जाता है और जली हुई गेस अथवा धुंआ बाहर निकल जाते हैं। तेल को शीवता से अपने आप आग लगाने और तेल को पूर्ण रूप से जलाने के लिये भिन्न २ तेलों के लिये जितने कम्प्रेशन प्रेशर की आवश्यकता हो वह ऐसे तेल को नए इंजन में जला कर ज्ञात किया जा सकता है। रसोलीन तेल



चित्रं नं ० (१६) वायु के दाखले का वालव और तेल का पन्प




चित्र नं (१७) होरन्ज वी एकरोइड इन्जन सन् १८६६ मोडल

रायल हे लाइट तेल के मुकाबले में अधिक कम्प्रेशन चाहता है। तथा इंजन की पावर भी इसके प्रयोग से लगभग 20 फी सदी बढ़ जाती है। इंजन का कम्प्रेशन बदलने के लिये ब्रास बेयरिंग के मध्य और कौने किंटग रोड के बड़े सिरे के मध्य पैकिंग दिया जा सकता है या तेल के अनुसार वेपोराइजर का आकार बदला जा सकता है 1896 में जो इंजन बनाया गया उसके वेपोराइजर के कुछ भाग के आस-पास ठएडा करने वाले पानी की जैकिट थी जैसा कि चित्र नं० 17 में दिखाया गया है। और पृथक गर्म टोपी ताकि तेल की भिन्न २ प्रकारों के लिये तापमान बदला जा सके। और समय से पहले इंगनीशन को भय न रखते हुये अधिक कम्प्रेशन प्रयुक्त करो हुए अधिक थरमल एफीशैंग्सी प्राप्त

की जा सकती थी। गर्म टोपी या बेपोराइजर का वालव पानी द्वारा ठएडे होने वाले भाग के साथ बोटों द्वारा लगता है और ताँवे की तार की बनी हुई गैसकट से बन्द किया जाता है. ताकि गर्मी के निकास के लिये थोड़ी सी जगह रह जाये यह इँजन रशीयन करूड आयल '88 स्पैसेफिक प्रैविटी और सोलर आयल '885 स्पैसेफिक प्रैविटी के साथ पूरा विश्वास जनक काम देता था। 1898 तक 25 हौरस पावर का इंजन बन चुका था जो कि थोड़े से समय तक चलने में 39 ब्रेक हौरस पावर तक पावर श्राउट पुट दे सकता था। 97 पाऊंड प्रति वर्ग इंच के प्रैशर पर । साधारण पूरे लोड पर वायु का कम्बे शन 60 पाऊंड प्रति वर्ग इंच और धमाका होते समय आरम्भ का प्रेशर 180 पाऊंड प्रति वर्ग इ च । + सन् 1900 में हौरनज बी एकरायड आयल इंजन में श्रीर उन्नति की गई। इसकी बनावट सादी कर दी गई। त्रायल पम्प के चलाने के लिए आधी रफतार की साइड शैफ्ट पर सख्त कैम लगा दिया गया एगजौस्ट वालव को खोलने के लिए ताकि इंजन को स्टार्ट करते समय कम्प्रीशन कम किया जा सके। एक श्रीर कैंम लगाया गया जो कि एक दस्ती लीवर से चलाया जा सकता था।

भिन्न २ तेलों से अच्छा काम लेने के लिये सर्लिंडर के भीतर कम्प्रेशन को बदलने के लिये पिस्टन और कम्बसचन चैम्बर के मध्य फासला बदलने की आवश्यकता होती थी इस मतलब के लिए (एम) ब्लाक भीतर को और और खोखली प्याली के रूप




चित्र सं (१८) होरनज वी एकरोइट इन्जन मोडल सन १६००

का ढकना (एन) लगाया जाता था। वेपोराइजर का तापमान पानी के चकराने से बदला जा सकता है। इस पानी की मात्रा को कन्ट्रोल करने के लिए सलिएडर के पानी के जंकिट से जो नल आता है उसमें एक कारक लगा दिया जाता है। तेल के दाखिले के वालव बौक्स के आस पास पानी की जैकिट हटा दी गई तथा वेपोराइजर से तेल के प्रवेश के वालव के ढकने को गर्भी के बहाव की मात्रा कम से कम रखने के लिये छूतो हुई सत्तह को कम से कम कर दिया गया छोटे इंजनों को स्टार्ट करने के लिये वेपोराइजर को गर्म करने के लिये कायल लैम्प प्रयुक्त किया गया। एक लीवर द्वारा जो कि एगजौस्ट वालव को कुछ खुला रखने के लिये एक रिलीफ कम को चलाता है सिलिएडर का कम्प्रीशन कम किया जा सकता है। ताकि एक ट्यिक फ्लाई हील को तेजी से घुमा सके। 25 से उपर अर्थात 50 और 100

बेक हौरस पावर के इंजनों को स्टार्ट करने के लिए गर्न होने पर एक वायु का पम्प जो कि हैंड ह्वील द्वारा चलता है वायु को एक स्टील रैजर वायर में 105 पाऊँड प्रति वर्ग इक्च के प्रैशर पर धकेलता है। या उचित प्रेशर पर वायु जमारक्स्वी जा सकती है, जब कि इन्जन चल रहा हो इस मतलब के लिए एक छोटा सा एयर पम्प प्रयुक्त किया जाना है सिलएडर पर एउर वालव बौक्स वायु के रैजर वायर से एक पाइप द्वारा जोड़ा ााता है जिसमें दो वालव एक रौकिंग लीवर और एक हाथ द्वारा काम करने वाला सम्बन्ध जब पिस्टन पावर स्टरोक पर केन्द्र से 15 या 20 दर्जे पर हो और वालव अपने स्थानों पर हो तो चालु करने वाला लीवर शीव्रता से आगे और पीछे हिलाया जाता है। ताकि दबी हुई हवा सिलएडर में प्रविष्ट हो जाये और इंजन स्टार्ट हो जाये। 100 ब्रेक हौरस पावर का इंशन जो कि रूस की तेल की कानों में प्रयुक्त किया गया उसमें एगजौस्ट पाइप पर भी पानी की जैंकिट बनी हुई थी और वेपोराइ-जर के गर्म भाग के आस पास वायु की जैकिट ताकि हल्के पैटोलियम के जलने वाले भाप ईगनाइट हो सकें। स्टार्ट करते समय वेपोराइजर को गर्म करने के लिये साधारण त्रायल इन्लैट वालव द्वारा कुछ बैनजोलीन उसमें प्रविष्ट करके विजली की चिंगारी हारा इगनाइट करदी जाती थी । यह बैनजोलीन एक पृथक टैंक में स्टरोक की जाती थी और तेल के पम्प के साथ इस का सम्बन्ध तीन मार्गी वाला काक लगा कर किया जाता था जब इस प्रकार टैनजो लीन के जलने से वेपोराइजर काफी गर्म हो जाता था तो इस काक को पेर कर बैनजो लीन का मार्ग बन्द कर दिया जाता था और तेल का मार्ग खोल दिया जाता था। बिजली द्वारा चिंगारी पैदा करने के लिये एक मगनीटो जनरेटर लगाया जाता था, जिसका रोटर केम शेंफ्ट द्वारा घूमता तथा इसमें उत्पन्न हुआ हुआ बिजली का बोलटेज कम्वसचन चैम्बर में स्पार्क प्लग द्वारा चिनगारी पैदा करता था 1093 में हौरनज बी एकरायड करुड आयल इन्जन को फौजी टरैक्टर में लगा कर प्रयोग किया गया। हौरनज बी के बने हुए ट्रौक्टर में दो सलिंडर का इन्जन लगाया गया त्रीर यह 25 टन के बोफ्त के साथ साधारण सड़क पर 3 मील फी घरटे की रफ़तार से चलता हुआ 40 मील तक मार्ग में पानी ऋौर तेल नया लेने के बिना 40मील का फासला चल गया। इसलिये 1000 पाऊंड का परि-तोषक उसे दिया गया। ऐसे ट्रैक्टर को 374 मील के सफर पर तेल 329 पाऊंड एक टन मील के हिसाब से खर्च होता था। साधारण रूसी पेट्रोलियम जिसकी स्पैसेफिक ग्रैविटी 8246 श्रीर भड़क उठने का तापमान 83 दर्जे फार्न हीट था ट्रैक्टर पर चलने वाले इ'जन में भी प्रयुक्त किया गया। इस प्रकार के करुड त्रायल इन्जन में पानी त्रीर तेल दोनों ही कम मात्रा में प्रयुक्त होते थे स्त्रौर यह ट्रैक्टर स्त्रधिक फासला चल सकते थे। ऐसे टक्टरों से ही फौज के लिये टैंक बनाने की भी सम्भावना हुई। सब से पहले टैंक बनाने का विचार हौरन बी एकरायड

के केटर पिलर ट्रैंक्टर से पैदा हुआ। सन 1908 में 32 ब्रेंक हो स पावर के होरन बी आयल इंजन की परीचा पर ज्ञात हुआ कि इसके गारे भाग ठएडे रखते हुए यह दस मिनट में स्टार्ट होता था और वड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाता था। लगभग 230 चक्र फी मिनट की रफतार से चलता था। 825स्पैसेफिक ग्रैविटी श्रीर 18450 ब्रिटिश थरमल यूनिट फी पाऊंड गर्मी पैदा करने की शक्ति वाला रूसी पैट्रोलियम वाला बतौर ई धन प्रयुक्त किया गया। यह फी ब्रेक हौरस पावर एक घंटे में 61 पाऊँड जलता था। ऋौर जितनी गर्मी इन्जन में पैदा होती थी उसका 22.6 फी सदी मकैनिकल पावर में तबदील होता था। कम्प्रैंशन 85 पाऊँड प्रति वर्ग इंच और धमाके का आरम्भ का प्रेशर 260 पाऊंड प्रति वर्ग इंच था। इस परीचा में इन्जन का काम बड़ा विश्वास प्रद था। चाऌ् प्रेशर ऋपेत्ता-कृत कम त्रौर इन्जन की डीजाइन मजबूत त्र्यौर साफ। साफ एक जैसी रफतार से चलता था जिसके कारण इसके पुर्जे बहुत कम घिसते थे श्रौर इन्जन काफी देर काम दे सकता था। एकरायड ने 1904 में जो नया पेटैन्ट कराया वे पहले इन्जनों के साथ मिलता जुलता ही था। एक तेल के पम्प से दो फवार उत्पन्न होती थी पहली फवार गर्म वालव में जो कि पाइलोट चार्ज का काम देता था। श्रीर दृसरी सिलएडर श्रीर पिस्टन के मध्य की जगह में। सैक्शन स्टरोक प्रें जो फालत् वायु इन दोनों तेलों के मध्य जाती थी उसका दोहरा लाभ था। एक तो वेपोराइजर में तेल को अपने आप आग लगाने के लिये और दूसरे सलिएडर में विद्यमान चार्ज को और कम्प्रेस तथा गर्म करने के लिये और उसे त्राग लगाने के लिये वायु के प्रवेश का वालव। इसीलिये वेपोराइजर की तंग गर्दन में लगाया जाता था, जैसा कि चित्र नं 0 19 में दिखाया गया है। श्रीर एक फालतू वायु का वालव एगजौस्ट वालव श्रीर गर्दन के मध्य लगाया गया। पिस्टन का सिरा गहराईदार था। तेल के प्रत्येक पाऊंड वजन के लिये लग भग 15 पाऊंड बायु तेल को पूर्ण ऋप से जलाने के लिये प्रयुक्त होतो थी। परन्तु जब पहली तेल की फवार उस समय भाप में तबदी़ली होती है जब कि जली हुई गैसें अभी तक वेपोराइज़, में विद्यमान हों। श्रीर दबी हुई वायु इस में श्रा रही हो तो केवल 10 पाऊंड वायु एक पाऊंड तेल को जलाने के लिये प्रयुक्त होती थी। कम्प्रेशन स्टरोक में वायु तंग गर्दन द्वारा प्रविष्ट की जाती है और यह बड़ी तेजी से कम्बसचन चेम्बर में प्रविष्ट होती है, जिस से तेल और वायु खूव हिल जुल कर एक दूसरे से मिल जाते हैं। जिस कारण कम्बसवन अच्छा होने लगता। धमाका पैदा होने से जलता हुआ चार्ज तेजी से सिलएडर में प्रविष्ट होता हुन्ना फैलता है। कम्प्रेशन बढ़ाता है श्रीर इस प्रकार कम्बसचन को पूरा कर देता है।

इन्हीं इन्जनों में तेल का इन्जैक्शन कम्प्रैशन स्ट्रोक के अन्त पर श्रीर कम्प्रेशन प्रैशर 90 से 120 पाऊंड प्रति वर्ग इंच प्रयुक्त करने से श्रीर कंबसचन चैंबर में कम्प्रेंसड गर्म वायु प्रविष्ट




चित्र नं० (१६) दोहरे कम्बसचन का प्रबन्ध

करने से श्रौसत इफैक्टिव प्रैशर श्रीर इंजन को ब्रेक हौरस पावर काफी श्रीधक हो जाती थी। दोहरा कम्बसचन ही प्रयुक्त किया जाता था। जब इंजन हल्के लोड पर चलता था तो पम्प नं02 को बन्द कर दिया जाता था तो भी इंजन केवल वेपोर।इ-जर में श्राने वाले चार्ज को सहायता से हो ठीक चलता रहता था। हौरनज बी. एएड सन्ज़ ने इस नई बढ़ौती का कोई लाभ न उठाया श्रौर न ही कोई श्रौर कारखानेदार इसको प्रयुक्त करने के लिये तैयार हुश्रा। इसलिए एकरायड ने इस नए एटैन्ट की फीस देनी बन्द कर दी। परन्तु 1908 के बाद इसी श्राधारभूत सिद्धान्त पर कई श्रौर लोगों ने ऐसे ही पेटैंन्ट प्रहण किये। एक- रायह ने अपने तजुर्बे इसी इन्जन के विषय में जारी रखे और देपोराइजर के आस-पास पानी की जैकिट लगाने से और वेपो॰ राइजर में तेल उचित समय में प्रविष्ट करने से कम्भे शन 230 पाऊड प्रतिवर्ग इख्च तक बढ़ गया और तेल की मात्रा में भी काफी बचत होनी शुरू होगई। इस प्रकार पता चलािक कम्भे शन प्रेशर एकरायह में इन्जन में प्रयुक्त हो सकता था।

डी-ला-वरन आयल इंजन

श्रमेरिका में यही इन्जन 1893 में डी॰ ला॰ वरन कम्पनी ने लाइसेन्स प्राप्त कर के पेश किया इस कम्पनी ने इन्जान की डीजाइन श्रपने ढंग पर बदल ली श्रीर पहले पहले 5 से 32 बे के हौरस पावर तक के इन्जन तैयार किये। सब से बड़े इन्जन के सिलएडर का कुतर 16 इंच श्रीर स्टरोक की लम्बाई 20 इंच थी श्रीर रफतार 200 चक्र प्रति मिनट। कम्प्रीशन प्रेशर 50 पाऊंड प्रति वर्ग इंच मिट्टी के तेल पर काम करने के लिये। चित्र नं० 20 इस श्रमेरिकन मौडल के वेपोराइजर का करौस सैक्शन दिखाया गाया है। जो कि एक सिलएडर के 4 स्टरोक श्रायल इन्जन में प्रयुक्त होता था। इसका सिरा या गर्म वालव केवल ठएडा नही किया जाता था बित्क सुर्ख गर्म रखा जाता था यह गर्मी चार्ज के जलने के धमाकों से पैदा होती थी।

एक ही आयल पम्प से तेल बहुत सूच्म फवार के रूप में वेपोराइजर की गर्म टोपी की ओर दाखिल किया जाता था



चित्र नं ० (२०) श्रमरीकन मोडल वैपोराइज्ञर

यह फवार शेष जली हुई गैस की गर्मी से या उस वालव की गर्मी से बुखारात में बदल जाती थी और भारी ऋँश इस वालव की दीवारों के साथ टकरा कर गर्म हो कर भाप बन जाते थे। कम्प्रेशन द्वारा भी काफी गर्मी उत्पन्न होती थी। सिलएडर का सिरा गुम्बद के रूप का था और दूसरे कारखानेदारों ने भी ऐसा हो रूप बनाने का यत्न किया। इस अमेरिकन मौडल का काम साधारए हौरनज वी एकरायड इंजन की तरह ही था। यह इन्जन जनता में बड़ा रुचिकर और अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हुआ परन्तु इस में तेल की खपत कुछ अधिक 8 पाऊंड फी ब्रेक हौरस पावर के लगभग थी। होरनज वो एकरायड अमेरिकन मौडल इंजन में कम्प्रेशन 45 से 50 पाऊंड प्रति वर्ग इंच और पूरे लोड पर मीन इफैक्टिव प्रेशर 42 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच। मकनिकल एफीशैन्सी 82 प्रतिशत और पूरे लोड पर तेल का खर्च लगभग '8 पाऊंड प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर था।

वेपोराइजर के गर्म वालय का असित तापमान 450 दर्जे फार्न हीट के लगभग था। करुड आयल इंजनों में कम्बसचन चैम्बर का हुजम निम्न लिखित कारमूले के अनुसार होना चाहिये। इससे का नहीं।

$$\frac{V_2}{V} = \frac{\left(1 - \frac{P_2}{400}\right)^{\frac{1}{4}}}{\left(\frac{P_3}{400}\right)^{\frac{1}{4}} - \left(\frac{P_2}{400}\right)^{\frac{1}{4}}}$$

V= पिस्टन के सिरे से लेकर वेपोरायज्ञर सिहत कम्बसचन स्थान की जसामत

 $V_2 = वेपोरायज्ञर की कम से कम जसामत$

 $P_3 = श्रियक से श्रियक कम्प्रैशन प्रैशर$

 $P_2 = कम्प्रैशन प्रेशर$


P = 1.25

परन्तु यदि तेल श्रीर वायु की मिलावट तेल से बहुत तर हो तो यह जिसामत इस से एक तिहाई कम की जा सकती है। श्रिधिक कम्प्रेशन के करुड श्रायल इंजन श्रपेचाकृत कम तापमान की कम्बसचन चैम्बर के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि कम्प्रेशन ही श्रावश्यकता से श्रिधिक गर्मी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे इंजनों में एगजौस्ट से निकलती हुई जली हुई गैसों का तापमान भी कुछ कम ही रहता है। इसके बाद डी-ला-वरन कम्पनी ने मिस्टर फन्चेंटी की सहायता से 100 से 600 हौरस पावर तक के इंजन बनाने शुरू किए जिससे श्रमेरिका श्रीर

मैकसीको के सस्ते करुड आयल इ'जन प्रयुक्त किये जा सकें। इन ऋधिक पावर के इंजनों में कम्प्रेशन माध्यमिक 280 पाऊंड प्रति वर्ग इंच के लगभग था। इस कम्पनी के जनरल मैनेजर ने तेल के पम्प श्रीर फवार देने वाले नौजलस कुछ ऐसे ढंग से बनाए कि पिस्टन और वेपोराइजर के मध्य खाली स्थान बहुत कम हो गया। इस से तेल के खर्च में काफी बचत होती गई श्रीर जैसा कि चित्र नं०21 में दिखाया गया है ऐसा वेपोराइजर बुना कर प्रयुक्त किया गया। इस में गर्म टोपी वालव के नीचे ्रक चपटी डिस्क के रूप में थी। मशीनी हंगों से छोटे २ कतरों में फाड़ा हुआ तेल अर्थात् एटोमाइजड तेल की फवार आयल पम्प द्वारा बहुत अधिक मात्रा गर्म और कम्प्रेसिड वायु में प्रविष्ट की जाती थी। कम्बेशन प्रेशर लगभग 300 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच कम्प्रैशन स्टरोक के अन्त पर हो जाता था। जिससे धमाके का अधिक से अधिक प्रेशर 450 से 475 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच के लगभग होता था और तेल का खर्च केवल '5 पाऊ'ड फी ब्रेक हौरस पावर अवर के लगभग था। अमेरिका या मैकसीको का कोई भी करुड श्रायल तेल जिसको गर्मी पैदा करने की शक्ति लगभग 1900 ब्रिटिश थरमल युनिट फी पाऊंड के समान हो प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसा इंजन एक ही सलिएडर के साथ 40 से 60 ब्रेक हौरस पागर तक का बनाया जा सका है। श्रीर काम बहुत ही अच्छा था श्रीर बचत भी थी। इंजन को स्टार्ट करने के लिये पिस्टन ऐसी स्थिति में लाया जाता था

कि वह पात्रर रारोक शुरू करने के लगभग हो। वेपोराइजर को गर्भ करके आ यन पम्प को चला कर तेल की फवार छोड़ने केलिये तैयार किया जाताथा। तब दबी हुई वायु सलिएडर में प्रविष्ठ की जाती है। तो तेल के जलने पर पिस्टन पीछे धकेला जाता है। जब इंजन चाल पकड़ ले तो वायु बन्द कर दी जाती है। इतने परिवर्तनों के बाद वह कम्पनी ऐसा करूड आयल इन्जन बनाने के लिये एकरायड का नाम ही प्रसिद्ध करते थे। इस से ज्ञात होता कि पश्चिमी देशों और अमेरिका के लोगों का चरित्र कितना ऊंचा है। एक रायड वर्तानियां की निवासी परन्तु ऋमेरिक में उसके इंजन के सिद्धांत पर बनाए गए इंजन भो उसीके नाम पर प्रसिद्ध किये जाते हैं। भारतीय लोगों में यह त्रुटि है। यहां के लोग अपना ही नाम प्रसिद्ध करने के लिये यत्न शील रहते हैं। किसी भी स्वतन्त्र जाति को अपनी स्वतन्त्रता स्थिर रखने के लिये और अपने देश की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि उस जाति के लोग ऊंचे विचारों के हों। भारतीय लोगों को ऐसा त्राचरण करने का यत्न करना चाहिये। इस समय तक करुड त्यायत इन्जन लम्प से गर्म होकर ही चलते थे। इसके बाद यह प्रयत्न होने लगा कि किसी प्रकार करुड श्रायल इंजन बाहर से गर्म किए बिना स्टार्ट हो सकें श्रीर इस प्रकार के सादी बनावट के इंजन 100 से 150 ब्रेक हौरस पावर की सिलएडर तक बनाने की मांग भी होने लगी। इसके बाद और परिवर्तन यह किया गया कि पिस्टन और कम्ब-

पृष्ठ ६७ का चित्र नं० २१ (पृष्ठ ६८ ऋौर ६६ के बीच में)



क्षेत्र वं (२१) सते हर देह और वालव ग्रीयर

इसी पुस्तक का प्रथम भाग

श्रायल इन्जन गाइड

भी जरूर पढ़िये।

सचन चेम्यर के तंग मुंह के मध्य स्थान बहुत ही कम कर दिया जाये और कम्बसचन चेम्बर को पूरा २ पानी से ठण्डा करने का प्रबन्ध कियाजाये और बाहर से कम्बसचन चेम्बर को एमं न किया जाए। लम्बा पिस्टन नोकदार सिरे वाला फालतू वायु को लगभग 330 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच के प्रेशर पर कम्बसचन चेम्बर में प्रेस करता है। इतने प्रेशर पर इगनीशन भी हो सकता है और तेल भी पूरी तरह जल सकता है। क्योंकि तेल और वायु के अच्छी तरह मिल जाने के कारण सारी कम्बसचन चेम्बर तेल की एक सी धुन्ध द्वारा भर जाती है। सिलएडर हैंड के दोनों श्रोर दो इन्जैक्शन वालव होते हैं जैसा कि चित्र नं० 21 में दिखाया गया है।

(चित्र नं० २१ पृष्ठ ६८ श्रीर ६६ के बीच में देखिये)

तेल का पम्प गवर्नर की बैकट पर लगाया जाता था और केम शैफ्ट पर लगे हुए एक सख्त कैम द्वारा चलता था सैन्टरी फ्यूगल गवर्नर फालत् तेल के वालव पर प्रमाव डालता था। यह इन्जन साफ और भारी था। इसमें धमाके का दबाव 500 पाऊंड प्रतिवर्भ इंच था और प्रति बेक हौरस पावर अवर '4 पाऊँड तेल खर्च होता था और 19000 ब्रिटिश थरमल यूनिट गर्मी फी पाऊंड पैदा होती थी। इस प्रकार एकरायड का असली इन्जन जिसमें तेल को गर्म कम्प्रैसड वायु के साथ मिलाने पर एक दम इगनीशन होती थी वह अमेरिका में अधिक कम्प्रैशन के कारण ठएडा ही स्टार्ट होने के योग्य बड़े अच्छे करुड आयल इन्जन में परिवर्तित हो गया।

तीसरा ऋध्याय

डीजल करुड श्रायल इंजन

1890 के बाद हौरनज बी एकरायड प्रकार के बहुत से इन्जन योहप के दूसरे देशों बेल्जीयम, फ्रांस, जर्मनी, श्रादि में भेजे गए और जर्मनी में ही इनके बनाने के लिये 1895 में एक कम्पनी के साथ निर्णय हो गया और रुडोल्फ डीजल और उसके साथियों को यह इन्जन और इनके काम का ढंग देखने का श्रवसर मिल गया।

वह मिट्टी के तेल के इन्टरनल कम्बसचन इन्जन तो पहले बना ही चुके थे, अब उन्होंने करुड आयल पर भी कोल्ड स्टार्टिंग करुड आयल इंजन बनाने का यत्न आरम्भ कर दिया। सन 1892 में डोजल ने बर्तानियां में जो पेटैन्ट लिया उसमें उसने सब प्रकार के तेल अथवा ठोस बहने वाले और गैस के रूप में प्रयुक्त करने का प्रण किया। इसका नाम उसने "रैशनल हीटकोटर" रखा। इस इंजन में तेल को जलाने को किया पहली सारो कियाओं से भिन्न थी। कम्बसचन के लिये जितनी गर्मी की आवश्यकता थी वह बाहर से या कम्बसचन चैंम्बर में पाइलोट तेल को जला कर पैदा नहीं की जाती थी। केवल

साधारण वायु को कम्बेश कर के यानि कम्बेशन इतना अधिक पैदा किया जाता था कि हवा का तापमान तेल के जलने के तापमान के बराबर पहुंच जाता था। इस सिद्धान्त पर तेल को पूरा २ जालने के लिये आधारमूत नियम यह थे।

- (1) साफ वायु या कोई नाकारा गैस मिली हुई वायु को सिलिएडर के भीतर ही इतने जोर से कम्प्रैस किया जाए कि उसका तापमान तेल के इगनीशन के तापमान से भी काफी अधिक हो जाये।
- (2) तेल बहुत बारीक फट्वार के रूप में छोड़ा जाये जब कि पिस्टन कम्बसचन चैम्बर की ओर को वापिस आ रहा हो। तेज की इस बारीक फट्वार का प्रवेश धीरे २ होना चाहिये ताकि साथ ही साथ उसका तापमान बढ़ता जाये।
- (3) जब तेल का प्रवेश बन्द हो जाये तो इसके फैलाव के लिये प्रबन्ध होना चाहिये ताकि जली हुई गसों का दर्जा तापमान काफी कम हो जाये और इस प्रकार एगजौस्ट के मार्ग से गमीं की बहुत कम मात्रा निकल सके। खास प्रबन्ध द्वारा एगजौस्ट का तापमान श्राम वायु के तापमान से भी कम किया जा सकता है। श्रीर फिर उसे दूसरी वस्तुश्रों को ठण्डा करने के लिये श्रर्थात् रिफरीज रेटर के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है।
- (4) सिलएडर की दीवारों को अप्राकृतिक रूप में गर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। किन्तु उनको ठएडा करने को आवश्यकता होती है। इंजन को चलाने के लिये और इसके

पुर्जीं को कसा हुआ और लुब्रीकेटिड रखने के लिये जितनी भी श्रीसत तापमान की श्रावश्यकता होती है वह सब इंजन के भीतर ही कम्प्रैशन द्वारा पैदा की जाती है। इस लिए यह एक-रायड के इंजन से सिद्धान्त में भिन्न था, परन्तु आज कल के जितने भी डीजत इ'जन हैं उनमें यह चारों विशेषताएं मौजूद नहीं रहीं। सिलएडर के तापमान को बढ़ाने के बिना पूरा कम्ब-सचन भी नहीं होता क्यों कि अब यह अनुभव से पता चल चुका है कि जिस समय तेल जलता है तो उसका दर्जा कम्प्रेशन के तापमान से काफी अधिक हो जाता है और सिलएडर की दीवारों को ठएडा करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसे लगातार काम के लिये प्रयुक्त करना हो। डीजल ने एक ऐसे इंजन पर भी विचार प्रेकट किया जो कि पिसे हुए कोयले पर भी श्राम डीजल इंजनों की तरह ही काम कर सके जिसमें वायु की ठ क मात्रा को कम्प्रेस किया जाये और उसकी गर्मी पानी की फटवार द्वारा निकाली जाये। तथा फिर वायु को अधिक से अधिक प्रेशर और तापमान के लिये कम्प्रेस किया जाये ताकि कोयले के जलने के तापमान से भी काफी अधिक गर्मी प्राप्त हो सके। कोयले को इगनाइट करने के लिये 250 प्रेशर की आवश्यकता होती थी परन्तु इस इंजन में केवल 90 एटमोस्ट फीयरज पर उसको जलाने का प्रबन्ध किया गया। पिसा हुत्रा कोयला थोड़ी २ मात्रा में लगातार गर्भ वायु के साथ मिलाया जाता था। पिस्टन के स्टरोक के कुछ भाग के बाद कोयला बन्द कर


दिया जाता था ताकि फिर जली हुई गैसों और फालतू वायु के फैलने से यह गैस काफी ठएडी हो जाये तथा इसका प्रैशर भी शुरू जैसा हो जाये। इसमें भी सिलएडर की दीवारों को बना-वटी ढंगों से गर्भ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इस लिये सलिएडर के इर्द गिर्द पानी की जैकिट लगाने की भी श्राव-श्यकता न थी और न ही लुब्रीकेशन की। परन्तु कोयले पर चलने वाला ऐसा इ जन ऐसी शर्ती पर चल नहीं सका। अब तक भी इन्टरनल कम्बसचन इंजनों में कोयला जलाने की कोशिश जारी है। 1893 में डीजल ने एक कम्पनी के साथ जर्मनी में उसके इंजन बेचने का अधिकार दे दिया। उसी वर्ष एक और कम्पनी करूप के साथ जर्मनी से बाहर इंजन बेचने के आधकार का फैसला किया। जून 1893 में इन दोनों कम्पनियों ने डीजल इंजनों पर तजुर्वे करने के लिये एक लेबोरेटरी थापित की। इन का प्रथम इन्जन वटींकल प्रकार का था। जिपमें पानी की जैकिट मौजूद न थी। परन्त सिलएडर के साथ लोहे की चद्दर की जैकिट थी जिसमें गैर मूसल चीज भरी जा सकती थी। कम्प्रैशन चैम्बर का काम पिस्टन के सिरे में सलिएडर की तरह की बनी र हुई एक मर्री देती थी जो कि अपने व्यास के सामने में 3 गुएा गहरी थी। इसमें पैराफिन तेल प्रयुक्त होता था जो कि कम्प्रेसड बाय के प्रेंशर पर एक रिसीवर से नौजल द्वारा सलिएडर में प्रविष्ट किया जाता था। इसके साथ कोई गवर्नर नहीं था। यह इंजन सफल न हो सका। 1894 में कई और ढंग इंजन में गैस

प्रयुक्त करने के लिये वर्ते गये। तेल को एक सलिएडर में लगी हुई पेचदार नाली में से गुजार कर भाप बना कर प्रयुक्त करने का यत्न किया गया। किर सिलएडर को ठएडा करने के लिये ठएडे पानी का प्रयोग किया गया और डीज़ल ने यह परिणाम निकाला कि एक सार प्रैशर पर कम्बसचन होनी चाहिये और तेल सलिएडर में शीवता से जाना चाहिये। धीरे २ नहीं जैसा कि पहले सोचा गया था। श्रक्टूबर 1894 में गैस के तज़र्बे छोड़ दिये गये और फिर पराफिन तेल पर तज़र्वे आरम्भ किये। 1895 में एक बिल्कुल नया इंजन पानी की जैकिट सहित बनाया गया। तेल की इंजैक्शन के लिये वायु कम्प्रैशर जो कि इंजन से चलता था प्रयुक्त किया गया। कम्प्रैसड वायु में तेल प्रविष्ट करने के लिये कई प्रकार के नौजाल प्रयुक्त किये गये। अक्टूबर 1896 में 4 साल के अनुभवों के बाद एक बड़ा इंजन बना जिसमें पिस्टन श्रीर सांलएडर के ढकते के मध्य पहलो बार कम्भी-शन के लिये स्थान छोड़ा गया। सोढ़ीनुमा पिस्टन प्रयुक्त किया गया और फिर इसको भी छोड़ दिया गया। रफतार को का श्रिधिक करने के लिये गवर्नर जो कि फालतू तेल को एक बागिसी वालव हारा भेज देता था भी प्रयोग में लाया गया। कम्बसचन एक सार प्रेशर पर होती थी। 1897 में मयूनिच के एक प्रोफेसर शेरोटर ने इस प्रकार के एक वर्टी कल इंजन की जांच की जिसके सिलएडर का व्यास 9.8 इंच और स्टरोक की लम्बाई 157 इंच वायु के पम्प का व्यास 2.7 इंच और स्टरोक 7.8 इंच


था। एक ही सिलएडर था चित्र नं० 22 त्रीर 23 में पिस्टन (पी) स्रोर तेल का वालव (D) दिखाये गये हैं। एक छोटा सा वायु का पम्प इंजन द्वारा चलता हुआ वायु को लगभग 50 एटमौस्ट फीयरसु के प्रेशर पर नाली एस में से एक बोतल (A ए) में धकेलता था जिससे तेल फव्वार (डी D) द्वारा प्रविष्ट हो सके त्राधी रफतार की शैंफ्ट (W डवल्यू) जो कि करैं क शैंफ्ट से ह्वील द्वारा चलती थी पर हवा के दाखिले के वालव (V_1) श्रीर एगजास्ट वालव (${
m V_2}$) को खोलने के ालये श्रीर तेल के पम्प को चलाने के लिये उचित कैम लगे हुये थे। तेल के पम्प के पतंजर के स्टरोक की लम्बाई को बदल कर सलिएडर में जाने वाले तेल की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता था। यह स्टरोक को लम्बाई एक फाने द्वारा जो कि गवनेर से चलता था बद्ली जा सकती थी। इस प्रकार जब इंजन की रफ़तार साधारण नार्मं ज) से कुछ अधिक हो जाती थी तो फालतू तेल का वालव खला रहता था।

बोतल (ए) में से बहुत अधिक कम्प्रेसड वायु वालव (Y) वाई द्वारा सिलएडर में प्रविष्ट करके इञ्जन को स्टार्ट किया जाता था। कम्प्रेशन प्रेशर इतना अधिक होता था कि चैम्बर को पहले गर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। तेल •796 स्पेसेफिक ग्रैविटो का प्रयुक्त होता था जिसमें लगभग 85 प्रतिशत कारबन और 19 प्रतिशत हाइड्रोजन थी। इसकी गर्मी पैदा करने की शक्ति 19827 ब्रिटिश थरमल यूनिट प्रति पाऊंड

का रास्ता



चित्र नं (२२) डीजल आहल इन्जन



वित्र नं (२३) डोजल आइल इन्जन का सक्शन

थी। प्रोफेसर शरोटर की जांच के अनुसार पूरे लोड पर इसकी रफतार 171.8 चक्र फी मिनट पर मीनइफैविट प्रेशर 106 पाऊंड प्रतिवर्ग इक्र था। श्रीर इसकी इंडीकेटिक हौरस पावर 26.56 और ब्रेक हारस पावर 19.87 थी। मकैनिकल एफी शैंन्सी 74.8 प्रतिशत श्रीर तेल प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर •54 पाऊंड खर्च होता था। आधे लोड पर रफतार 158 चक प्रति मिनट, श्रौसत प्रैशर 73 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच, इडीकेटिड हौरस पावर 16.52 ब्रेक हौरस पावर 9.84 मकैनिकल एफी शैन्सी 59.6 प्रतिशत श्रीर तेल 6.1 पाऊंड प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर प्रयुक्त होता था। यह जांच इञ्जन को एक एक वरटा चलाकर की गई । यह इञ्जन 1897 में बनाया गया डीजल के पहले विचार से बिल्कुल भिन्न थे इसके विषय में बीजल ने सब से पहले एक व्याख्यान द्वारा जनता को बतलाया इसके काम के लिए उसने कई एक वुनियादी सिद्धान्त निश्चित किये जैसे साधारण हवा को सीघे ही कम्ब्रेशन के लिये प्रयुक्त किया गया। पानो की फवार का प्रयोग छोड़ दिया गया और तेल बड़े ऊँचे कम्प्रैशन पर ठएडी श्रीर शुद्ध वायु द्वारा कम्बस-चन चैम्बर में प्रवष्ट करने का प्रबन्ध किया गया। इससे एक तो तेल और वायु ठीक प्रकार परस्पर मिल जाते थे तथा दूसरे तेल की गैस भी अच्छी प्रकार बन जाती थी तेल के कुछ कए। पहले अधिक वायु में भाप में बदल कर शेष तेल को जलाने में सहायता देते थे। यदि तेल को जलाने कुछ कष्टिनाई हो तो 😁

दोहरा पयूल प्रयुक्त किया जा सकता है। या तो तेल के वालब के सिरे पर कुछ बून्दें इगनीशन ऋायल की आम तेल से आगे आगे दाखिल की जाएं या पहले इगनीशन त्रायल पन्प किया जाये और फिर त्राम तेल 1890 में बनाये गये एकरायड इंजन और 1897 के डीजल इन्जन में बड़ा अन्तर यह था कि डीजल ने तेल के इंजैक्शन के लिये बहुत अधिक कम्प्रेशन पर वायु प्रयुक्त की। एकरायड के इन्जन में तेल का पम्प और नौजल तेल को शीघता से चैम्बर में कम्प्रेसिड वायु के साथ मिलाते थे। इसलिये एकरायड के इंजनका इंजंक्शन बिना वायुके था श्रौर डीजल इंजन में इंजेक्शन ऋधिक प्रेशर पर कम्प्रेसड वायु के साथ था। इसलिये अधिक पावर के इन्जनों में कई एक मरहलों में वायु को कम्प्रे सड किया जाता था। इसलिये यह अधिक कष्टदायक था। अपाज कल के डोजल इंजनों में तेल के इंजैक्शन क कम्बें-वायुका भैशर इगनीशन भैशर से भी अधिक होना चाहिये। क्यों कि जब वायु तेल के वालव में से गुजरती है और कम्बसचन चैम्बर में फैलती है तो वह काफी सीमा तक ठएडी हो जाती ह श्रव जर्मन लोग एकरायड इंजन तैयार करते हैं परन्तु नाम डीजल का चलाते हैं। एकरायड इंजन की तरह ही तंग मुंह वाली कम्बसचन चैम्बर भी प्रयुक्त करने लगे हैं परन्तु फिर भी नाम डीजल का ही चलता है। आज कल सड़कों पर काम करने वाली गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले छोटे इन्जनों में वायु


श्रीर तेल को मिलाने का यह ढंग बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। संचेप से यह कहना चाहिये कि यद्यपि संसार भर में डीजल इंजन बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं परन्तु सब इंजनों में बिना वायु के इंजैक्शन का सिद्धान्त जो एकरायड ने पहले पहल सँसार को बताया प्रयुक्त हो रहा है।





चौथा ऋध्य।य

एकरायड के सिद्धान्त पर हैवी त्रायल इंजन की उन्नति 1904 के बाद कई और लोगों ने तेल के इंजनों के पेटैन्ट लिए परन्त सब से ऋधिक सफलता प्राप्त करने वाला रसटन टरीक्टर एंड कम्पनी ने 1909 में तैयार किया और यही सन 1915 तक भारी तेल पर ठएडा ही चलने वाला कम्प्रैशन इगनीशन आयल. इंजन बन गया। इस इंजन में पहले पहल 280 पाऊंड प्रतिवर्ग ई च की कम्प्रैसड वायू में तेज प्रविष्ट किया जाता था। तेल प्रविष्ट करने से पहले कम्बसचन चैम्बर अर्थात् गर्म वालव को लैम्प द्वारा बाहर से गर्भ किया जाताथा। तेल के प्रवेश का समय कम्प्रैशन स्टरोक के अन्त के समीप होता था। यह तेल एक पम्प द्वारा एंटोमाइजर में से प्रविष्ट होता था। गर्म बालव तथा कम्बसचन चैम्बर के आस पास पानी के लिये कोई जैंक्ट न थी। इस के तापमान को ठीक रखने के लिये लगभग 2 पाऊंड पानी प्रति ब्रेक हौरस पावर बोखवर के हिसाब से इन्जैट किया जाता था। सिलएडर श्रीर कम्बसचन चैम्बर के मध्य छोटी सी तंग गर्दन विद्यमान थी जैसा कि चित्र नं 24 में दिखाया गया है। इस इंजन की विशेषता यह थी कि करुड आयल बिल्कल बारीक २ ऋंशों में फट जाये।



रस्टन ऋोर प्रोकटर का गर्म वालय वाला करूड आइल इन्जन

यह इंजन 205 चक्र प्रति मिनट की रफतार से चलते हुए 50 हौरस पावर तक बनाए गये। तेल का पम्प एक गहरे कैम द्वारा चलता था और तेल एक बारीक छलनी या फिलटर में से गुजर कर आयल पम्प में जाता था और एटोमाइजर द्वारा फवार के रूप में कम्प्रैशन स्टरोक के अन्त पर वेपोराइजर में प्रविष्ट किया जाता था। इसका वेपोराइजर गर्म रक्खा जाता था। इसका वेपोराइजर गर्म रक्खा जाता था। परन्तु इतना अधिक नहीं कि वह लाल हो सके। इगनीशन

44.00

अपने आप नियमित रूप में होता रहता था। कम्प्रेशन प्रेशर लगभग 280 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच और धमाके का शुरू का प्रे शर लगभग 420 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच था। इसमें या तो कसी करुड आयल जिसकी 60 दर्जा फार्न हीट पर स्पैसेफिक ब्रेजिटी 815 थी श्रीर गर्मी उत्पन्न करने की शक्ति प्रति पाऊंड 9100 थी या इटैलियल बचा हुआ तेल यानि पैट्रोल और केरोसीन श्रायल कशीद करने के बाद जो बाकी बच जाता है। इसकी स्पेंस्फिक प्रविदी 947 थी और गर्मी पैंदा करने की शक्ति प्रति पाऊंड 18620 कैलरी।पूरे लोड पर 2057 चक्र प्रति मिनट की रफतार पर 2 घन्टे तक निरन्तर चलते हुए इसकी ब्रेक हौरस पावर 51.8 और तेल की खपत 23.25 पाऊंड प्रति घंटा या 45 पाऊंड प्रति ब्रोक हौरस अवर थी। आधे लोड पर लग-भग पूर्ण रकतार पर 2 घंटे तक निरन्तर चलते हुये इसकी ब क हौरस पावर 50 8, तेल की खपत प्रति घंटा 24.9 पाऊंड या प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर '49 पाऊंड थी। इंजन का मीन इफैक्टिव प्रेशर पूरे लोड पर रूसो करूड आयल के साथ 83 पाऊंड प्रति वर्ग इंच ऋर इटैलियन तेल के साथ 80 पाऊंड प्रति वर्ग इंच। परीचा में सारा समय एक जैसी रफ़लार चलता रहा। जिस समय लोड हटा दिया गया तो रफतार 206 से 208 चक्र प्रति मिनट हो गई। इस इन्जन में एकरायड इन्जन के मुकाबले में तेल की काफी वचत प्रकट हुई। बिना वायु के इन्जैक्शन वाले इन्जनों में सब से जरूरी बात यह है कि तेल


Epo-

वायु के साथ मिलकर धुन्ध के रूप में बदल जाए अर्थात् तेल की भाप ठीक प्रकार से बन जाये और फिर यह वायु से बिल्कुल मिल जुल जाये। इस प्रकार से सारे का सारा तेल जलने की आशा हो सकती है। तेल की भाप फैल कर ठएडे स्थान पर लगने से पहले ही जल जानी चाहिये। अन्यथा ठएडे स्थानों के साथ लगने से तेल के जलने की गृति कम पड़ जाती थी। कई एक नये इन्जनों में बहुत छोटे २ छेदों में से नौजल में तेल की धुंधली फवार शीव्रता से प्रविष्ट की जाती है। एक तेजी से काम करने वाला पम्म इस काम के लिये लगाया जाता है। एटोम्माइजर में इस तेल को जोर से घुमाया जाता है। एटोम्माइजर में प्रविष्ट होते समय यह तेल जोर से कम्प्रैसड वायु में मिलता है। बिना वायु के इन्जैक्शन के इन्जनों में सब से बड़ा लाभ इन की सादगी है।

कोल्ड स्टार्टिंग रसटन इन्जन

रसटन प्रौक्टर कम्पनी ने यह सिद्धान्त ठीक प्रकार समक्त लिया कि अधिक कम्प्रैशन और तेल को बारीक २ अन्शों में फाड़ने से इंजन की थरमल ऐफीशैन्सी बढ़ सकती है। उन्होंने एटोमाइजर उत्तम प्रकार का बनाने का यत्न जारी रखा और साथ ही साथ कम्प्रैशन को बढ़ाने के साधन भी सोचते रहे। 1912 में उन्होंने आम अवस्थाओं में काम करता हुआ बहुत ही अच्छा कहड आयल इन्जन बनाया। जिसको कम्बसचन चैम्बर बाहर से गर्म किये विना चलाने का यत्न किया गरा। इस में उनको काफी सफतता प्राप्त हुई। साथ ही साथ सन् 1914 के महायुद्ध में बहुत ही घटिया प्रकार के करुड श्रायल भी प्रयोग में लाये गए, क्योंकि पैट्रोलियम से जितना भी पैट्रोल श्रीर मिट्टी का तेल प्राप्त किया जा सकता था। वह श्रिधिक से श्रिधिक मात्रा में निकालने के बाद बाकी जो करुड श्रायल बहुत गाढ़ा सा बचता था उसको भी लाभदायक ढंगों से प्रयोग में लाना आवश्यक हो रहा था। जब युद्ध के कारण इन इन्जनों के लिये उचित करुड आयल मिलना कठिन हो रहा था तो एँगलो मैंकसीकन तेल जिसकी स्पैरिकक प्रैंविटी '95 होती थी वह 75 प्रतिशत 25 प्रतिशत करियूसोर के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया जाता रहा : इस से भी बहुत विश्वासप्रद रूस से इंजन चलते रहे। एक तजुर्वे में इस प्रकार का 70 ब्रोक हौरस पावर एक सिलएडर का इन्जन '2 मास तक 144 घंटे फी सप्ताह की श्रौसत पर पूरा २ काम देत। रहा। जैसा कि चित्र नं० 25 में दिखाया गया है। इस भी कम्बसचन चैम्बर के आस पास जैकिट विद्यमान थी जिस में से ठएडा पानी गुजरता हुत्रा इसके तापमान को उचित सीमा में रखता था। 250 पाऊंड प्रति वर्ग इक्र के कम्प्रैशन पर यह इन्जन बाहर से गर्म किये बिना त्रासानी से चल जाते थे। इसलिये यह कोल्ड स्टार्ट इन्टरनल कम्बसचन करुड आयल इन्जन कहलाए जाने लगे। कई एक चक्र देने के . उपरान्त लगभग 30 सैकिएड में एक दस्ती चक्र द्वारा वायु के

वालवस बन्द कर दिये जाते हैं। श्रीर तेल का पम्प चाछ कर दिया जाता है। फिर तेल के प्रत्येक चार्ज को गर्म कम्प्रैसड वायु द्वारा स्वयं ही आग लगती जाती है। तेल की फवार दाखिल होने से पहले सलिएडर में लगभग 420 पाऊंड प्रति वर्ग इब्ब का प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। इसका म्प्रे नौजाल बहुत ही अच्छी प्रकार का बनाया गया। इसी नौजाल का नाम एटोमाइजार है। क्यों कि यह गाड़े तेल के बारीक २ कण बना देता है। तेल का पम्प जो कि टैक से तेल को चूस कर डिलिवरी पाइप द्वारा एटो भाइजार में भेजता है यह पम्प एक तेज नोक वाले कैम द्वारा चलता है। ताकि जिस समय वेपोराः जार में जाना हो ठीक उसी समय इस कैम की नोक तेल के पम्प को चाछ करदे और तेल वेपोराइजर में उचत समय पर पहुंच जाये। उसके बाद शीवता से वेपोराइजार में तेल का जाना अपने आप रूक जाए। कम्प्रैशन स्टरोक के अन्त पर यह तेल वेपोराइजार में प्रविष्ट होता था। पम्प के चलने पर तेल का प्रैशर स्प्रिंगदार नीडल वालव जो कि इंजैक्शन नौजल के छेद को बन्द किए रखता है। उठ जाता है और यह छेद तेल के जाने के लिये खुल जाता है। इस प्रकार इन इंजनों में तेल का पम्प ठीक नियमानुसार अपने कैम द्वारा काम करने के योग्य होना चाहिए। वास्तव में इस इंजन का विश्वास प्रद् काम तेल के नियमानुसार अंचत समय पर कम्बसचन चैम्बर में जाने पर निर्भर है। जब तेल का चार्ज वेपोराइजर में चला जाता है तो तेल का वालव शीव्रता से अपने स्थान पर वापिस बैंड जाता है। और उन के बाद तेल का कोई बिन्दु वेपोराइजार में नहीं जा सकता।




चित्र नं० (२४) रस्टन कोल्ड स्टार्ट करोड इन्जन

एकरायड इंजन में आयल पम्प का काम बिल्कुल समय पर ठीक २ होते रहने के कारण नौजल के छेद अर्थात् तेल के मार्ग साफ सुथरे रहते हैं। उनके साथ तेल की बून्दों के जमे रहने की कोई सम्मावना नहीं रहती। इसलिये तेल के चोए के कारण इंजन में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। जब कि डीजल इन्जन के वायु सहित इन्जैक्शन में। इस प्रकार के दोष से

इन्जन बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जब अधिक भारी तेल पर यह इन्जन काम करते हैं तो कम्प्रैशन स्टरोक की समाप्ति से लगभग 15 दर्जे पहले इंजैक्शन शुरू होता है। कम्बसवन चैम्बर की बनावट इस प्रकार की है कि उसमें प्रविष्ट होने वाला तेल खूब हिलता जुलता रहता है। जिसके कारण त्राग शीवता से सारी चैम्बर में फैल जाती है और तेल पूरी तरह जल सकता है। जिस समय तेल को आग लगनी शुरू हो तो चैम्बर में सारा चार्ज बड़े जोर से कम्पाए मान रहना चहिए ताकि स्राग शीवता से सारे चार्ज को अपनी लपेट में ले सके और सारे का सारा च रर्ज बहुत थोड़े समय में ही जलकर. अपनी पूरी पावर पैदा करने के योग्य हो । क्योंकि यदि गर्मी के फैलने में अधिक समय लगेगा तो गर्मी की काफी मात्रा सिलएडर की दीवारों को चले जाने के कारण इंजन को थरमल एफी शैन्सी काफी कम होती जाती है। जिसके कारण इंजन का आउट पुट कम रहता है अर्थात् हम जलने वाले तेल से पैदा होने वाली सारी गर्मी का लाभ नहीं उठा सकते । इसलिए इगनीशन का समय कम से कम होना चाहिये। एकरायड इंजन में यह विशेषता है कि उसमें इगनीशन शीव्रता से चार्ज की एकसार जिसामत पर होता है श्रीर धमाके पर शुरू का भैशर 560 से 600 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच के लगभग प्राप्त हो जाता है। और तेल की गर्मी का वहुत सा भाग तो सट-पट पैदा हो जाता है और थोड़ा सा हिस्सा बाद में कुछ धीरे २ पैदा होता रहता है। जितना यह अन्त का

भाग कम रहेगा उतनी ही इ'जन की एफी शैन्सी अन्छी मिल सकेगी। यह सारा काम आयल पम्प की फ़र्ती पर ही निर्भर होगा। और आयल पमा की फ़र्ती उस चलाने वाले कैम के रूप श्रीर बनावट पर निर्भर होगी। इसलिये यह कैम श्रायल पम्प श्रीर एटोमाइजर ही एकरायड इन्जन के अच्छा या बुरा होने के उत्तरदायी हैं। इन्जन की गति को बढ़ाने-घटाने के लिये सैन्टरी प्यूगल गवर्नर प्रयुक्त किया जाता है, जो कि तेल की मात्रा को बढ़ा-घटा सकता है। इंजन की गति तेल की मात्रा के अनुसार बढ़ती-घटती है। जो तेल बहुत गाढ़े और भारी हों अर्थात् जिनके बहने की शक्ति बहुत कम हो और आग पकड़ने ैकातापमान कुछ अधिक हो जैसे कि खजूरों का चिकनातेल या टार तेल जिसकी ग्पेस्फिक श्रैनिटी 1 019 के लगभग हो उनको पहले ही टैंक में गर्भ करने की आवश्यकता है ताकि वह डिंलवरी पाइप और फिलटरों में से गुजर कर उस स्थान तक पहुंच सकें जहां से एगजीस्ट वालव की गर्मी इनको मिलना आरम्भ होती है। या तेल को चलाते सभय कुछ हल्का तेल प्रयुक्त कर लिया जाए। जब तक कि एगजौस्ट वालव की गर्मी गाढ़े तेल को गर्म करने के लिए काफी न हो जाए। इस प्रकार पाइलौट इगनोशन के प्रयोग से इंजन का काम अधिक भारी तेलों पर भी विश्वास प्रदृ होता रहता है। भारी तेल से पहले पाइलौट तेल कम्बसचन चैम्बर में पहुँचना चाहिये स्प्रेयर के साथ दो स्प्रिगदार नीडल वालवज होते हैं, उनमें से भीतरी वालव तो पाइलौट तेल क बसचन चैम्बर में प्रविष्ट करता है श्रीर बाहर वाला वालय जो कि नालों के रूप का होता है भारी तेल को कम्बसचन चैम्बर में पहुँचता है। इस प्रकार का पाइलौट इन्जैक्शन का प्रबन्ध चित्र नं० 26 में दिलाया गया है। तेल के पम्प का पलंजर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। छोटा पाइलौट पम्प तेल के इस प्रकार के इस प्रकार के पलंजर पर धक्का लगने से काम करता है। ताकि इसकी इगनीशन ठीक उस समय हो जब कि गाढ़े तेल को फवार कम्बसचन चैम्बर में प्रविष्ट होने वाली हो।




चित्र नं० (२६) पाईलोट इगनीशन

तेल को बांटने का यन्त्र अर्थात् पयूल डिस्ट्रीब्यूटर

बड़े इन्जनों में रसटन प्यूल डिस्ट्रीच्यूटर जो कि चित्र नं० 27 और 28 में दिखाया गया है इस श्रमिप्राय के लिये लगाया जाता है ताकि जब सलिएडर के उन्जनों को संख्या एक से ऋधिक हो तो सब सलिएडरों को तेल का पूरा २ भाग मिलता रहे। अर्थात् किसी सलिएडर को कम और किसी को अधिक नहीं मिलना चाहिये। यदि ऐसा होगा तो अधिक तेल प्राप्त करने वाले सिलियंडर पर लोड भी अधिक होगा। तेल के पम्प का रैसी प्रोकेटिंग पलंजर (पी) चित्र नं० 27 में दो छेद होते हैं जिनमें से एक प्रवेश का और दूसरा निकास का काम देता है। और तेल के भिन्न सिलएडरों के एटो माइजरस् को बारो बारी तेल जाने के मार्ग भी विद्यमान होते हैं। यह पलंजर एक दोहरे कैंम द्वारा पम्प सलिएडर में ऊपर नीचे चलता है। चित्र नं० 27 व 28 में (A) तेल के निकास के छेद को बताता है। श्रीर चित्र नं ० 28 में नाली (E) तेल के पम्प से डिम्ट्रीब्यूटर को जाती हुई दिखाई देती है। एक फिरने वाला पेच (e) पम्प के ढांचे के नीचे इन्जन की गति को ठीक करने के लिए लगाया जाता है।

इस पम्प में से थोड़ा बहुत चोए का तेल इ'जन के चलने वाले हिस्सों के लिये लुबीकेशन का काम देता रहता है। यह



चित्र नं (२७) तेल की बाँट का यन्त्र


(चित्र नं० २८ पृष्ट १० और ६१ के बीच में देखिए)

चोए का तेल ड्रेन पाइप द्वारा वापिस टैंक में जाता रहता है। इस डिस्ट्री ब्यटर की सहायता से एक टी पम्प होने के बावजूर सब सलिएडरों को बराबर २ तेल मिलता रहता है। रसटन करुड आयल इंजनों में पूरे लोड पर 38 से 42 पाऊंड प्रति

त्रेक हौरस पावर अवर तेल खर्च होता है। जो भी इंजन बनते हैं अब वह मैसरस् रसटन और हौरनज बी की वर्कशाप में पहले जंच लिये जाते हैं। यह इंजन ठएडे ही लगभग 30 सैकिएड में स्टार्ट हो जाते हैं। श्रीर 5 मिन्ट के श्रन्दर श्रन्दर पूरा लोड उठा सकते हैं। कई घन्टो तक यह एक जैसे श्रीर निश्चित गति पर चलते रहते हैं। कोई विशेष रत्ता नहीं करनी पड़ती। सिवाय इसके कि फ्यूल और लुब्रीकेटिंग तेल ठीक सप्लाई होते रहें। ठएडा करने वाला पानी बाहर निकलते समय 120 दर्जे फारन हीट तक गर्म हो जाता है। लगभग 10 प्रतिशत फालत लोड सरलता से सहन कर सकते हैं। वेयरिंगज। भी कोई विशेष गर्म नहीं होते और न ही की नैंकिटग रोड का बड़ा सिरा 12 सिलंडर के हौरीजींटल कम्प्रैशन इंग्नीशन के हैवी स्रायल इन्जन भी 1915 वाले मौडल पर बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक सांलएडर 175 चक प्रति मिन्ट की गति पर 130 ब्रोक होरस पावर तक पैदा करता है।

इस इंजन पर लोड बढ़ाने घटाने से भी आवाज में कोई खास अन्तर नहीं पड़ता था। 220 ब्रेक हौरस पावर के इंजन में '4 पाऊँड प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर के लगभग तेल खर्च होता है। इसकी ब्रेक थरमल एकीशैन्सी 353 प्रतिशत तक पूर्ण लोड पर होती है। रसटन के थर्टीकल कोल्ड स्टार्ट 4 सिलएडर के करुड आयल इन्जन 419 ब्रेक हौरस पावर 250 चक्र प्रति मिन्ट, सिलएडर का व्यास 1.6 इंच और पिस्टन जम्बाई 22

पृष्ठ मध् का चित्र नं० २८ (पृष्ठ ६० और ६१ के बीच में)



चित्र नं० (२०) राह्य प्यान बोस्टीब्ह्टर

सभी प्रकार की टैकनिकल पुस्तकें

सभी प्रकार की टैकनिकल पुस्तकें

भिलने का पता—

देहाती पुस्तक भगडार,

चावड़ी बाजार देहली। चावड़ी बाज़ार देहली।

፭ሳለ ከብልልልልልልልልልልልልልልልልል


इंच के भी तैयार होते हैं। जिनमें पूर्ण लोड पर '403 पाऊंड प्रित ब्रेक हौरस पावर अवर तेल खर्च होता है। थरमल एफी- शैन्सी 34'8 फी सदी एक सिलएडर के हौरीजींटल इंजन 170 ब्रेक हौरस पावर तक और 2 सिलएडर के हौरीजींटल इंजन 340 ब्रेक हौरस पावर तक बनते हैं। वर्टीकल इंजन हौरीजींटल इंजन जिये कम जगह प्रयुक्त होती है। इस लिये बिजली घरों के लिये यह अच्छे रहते हैं। ऐसे इंजन प्रायः प्रित सिलएडर 125 ब्रेक हौरस पावर तक पैदा कर सकते हैं और 6 सिलएडर के इंजन 900 ब्रेक होरस पावर तक औवर लीड हो सकते हैं। 220 चक्र प्रित मिन्ट से 450 चक्र प्रित मिन्ट की गित तक के इंजन मिल सकते हैं।

विजली वरों में प्रयुक्त होने वाले रसटन करुड श्रायल इंजनों के विषय में पूछ-ताछ करने से यह पता चलता है कि इनमें तेल का खर्च '46 पाऊंड प्रति ब्रेक हौरस पावर श्रवर के लगभग होता है। श्रीर विजली के द्वारा फी प्रति किलोबाट श्रवर '41 पाऊंड। इन इंजनों के सिलएडर 16 इच व्यास श्रीर 22 इंच स्टरोक लम्बाई के होते हैं। गति 250 चक्र प्रति मिन्ट सब से श्रीधक सिलएडर लाइनर चोटी के लगभग विसता है।

विकर्ज बिना वायु इंजैक्शन के आयल इंजन

एक श्रीर एकरायड सिद्धान्त पर काम करता हुश्रा करुड श्रायल इंजन विकर्ज लिमिटीड ने बनाया। सन् 1914 के महा युद्ध में वर्तानिया की सब इबकनी कि श्तयों में एकरायड सिद्धान्त के इंजन ही प्रयुक्त किये जाते रहे। चित्र नं० 29 में विकर इंजन का इजैक्शन सिस्टम दिखाया गया है। इसका तेल पम्प (P) तेल हाइड्रोलिक एक्यूमीलेटर (A) में भेजता है।


इस एकीभीलेटर में हर समय एक जैसा भैशर 4000 पाऊंड प्रति वर्ग इंच के लगभग रहता है। यह एक्यूमीलेटर काफी बड़ा होता है और इसमें तेल काफी सीमा तक कम्प्रेंस हो सकता है। तेल के वालव का ढकना हमें सिलएडर में जाने वाले तेल की मात्रा बतला सकता है। इस इंजन में त्रायल पम्प की सहायता से यह माप नहीं किया जा सकता, क्यों कि वहां अधिक प्रैशर होने के कारण तेल की ठीक ठीक जिसामत का पता नहीं लग सकता। जब तेल का वालग F खुलता है तो तेल इसमें से अधिक प्रैंशर पर कई एक छोटे २ छेदों द्वारा बह कर धुन्ध के रूप में बदल जाता है श्रीर कम्बसचन चैम्बर में पहले ही से विद्यमान लगभग 380 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच के प्रेशर की अधिक मात्रा कम्प्रेसड वायु के साथ मिल जाता है। इस प्रकार कम्बसचन चैम्बर C में इस तेल को इगनाइट करने के योग्य कम्प्रैशन और तापमान पैदा कर देता है। तेल के कम्बसचन चैम्बर में जाने का उचित टाइमिंग गरारी द्वारा बाँधा जा सकता है। यह गरारी कैम शैफ्ट (S) की स्थिति को बदल सकती है। तेल का वालव अपने स्थान में लगभग '18 पाऊंड के जोर वाले स्थिग हारा बेठा रहता है। इस वालव की डग्डी लीबर (\mathbf{L}) एल हारा चलती है।



चित्र नं० (२६) विकरज्ञ का वायु रहित इनजैक्शन सिस्टम

डुबकनी किश्तयों में 12 सिलएडर के इंजन प्रयुक्त किये जाते हैं। इन इंजनों में एक ही पम्प (P) चित्र नं० 30 एक साँभी रेल या तेल की बड़ी नाली ऋर्थात् प्रेशर मेन (ऋार) को तेल देता है। इस बड़ी नाली में से प्रत्येक तेल के वालव के लिये नालियां निकाली जाती है यह तेल के वालव चित्र नं० 30 में (F F) से प्रकट किये गये हैं। इस सिस्टम को विकर्ज का कौमनरेल सिस्टम कहा जाता है।

ऐसे तेज के पम्प में 4 पजंजर होते हैं जो कि 12 स्रिलिएडरों के लिए तेज सहीया करने हैं । चूं कि तेल का प्रेशर एक सार रहता है इसिलए किसी भी सिलिएडर के जीवर लोड होने का भय नहीं रहता। प्रत्येक सिलिएडर को एक जैसी तेज की मात्रा



चित्र नं (३०) विकरज् के श्रिधिक सलेन्ड्रों के इन्जनों में सम्मिलत रेल का सिस्टम

मिलतो रहतो है और उन्जन एक जैमो गित से चलता रहता हैं। थोड़ी संख्या के सिलएडर वाले इंजनों में कई बार प्रत्येक सिलएडर और फ्यूल वालव के समीप पृथक र फ्यूल पम्प प्रयुक्त किए जाते हैं। परन्तु ऐसी दशा में प्रत्येक सिलएडर को बराबर बराबर मात्रा में तेल की स्पलाई कुछ कठिन रहती है। क्योंकि प्रत्येक पम्प को पृथक २ एडजस्ट करना पड़ता है। डुबकिनयों में कई इन्जनों के साथ दोनों प्रकार के सिस्टम प्रयुक्त किये जाते हैं। अर्थात् कौमन रेल


सिस्टम भी और प्रत्येक सतिंहर के लिए पृथक २ आयल पम्प भी श्रावश्यकतानुसार दोनों में से कोई एक प्रयुक्त किया जा सकता है तेल की फवार की रफ़तार बहुत तेज होने के कारण तेल भाप में बड़ी जल्दी बदलता रहता है और इगनीशन एक दम होती है पहले नौजल में 019 इंच व्यास के पांच छेद होते थे। परन्त बाद में बनने वाले इन्जनों में •0205 इंच व्यास के कई कई छेद प्रयुक्त होने लगे हैं। इन छेदों की संख्या श्रौर उनका साइज तेल के बहने की शक्ति इन्जैक्शन सिस्टम का प्रेशर, श्रीर इंजन की गति पर निर्भर होती है। कम्बसचन चैम्बर का आकार श्रौर साइज पर तेल की धार का प्रबन्ध श्रौर उसकी ढालान निर्भर होती है। कम्बसचन चैम्बर में तेल की फवार ठंडे स्थान के साथ नहीं टकरानी चाहिये किन्तु सीधी गर्म हवा में जानी चाहिये ताकि शीवता से फवार भाप में बदल सके। 12 सलिंडर के इन्जन की श्रीसत रक्षतार 385 चक्र प्रति मिनट होती है। तेल का प्रेशर लगभग 4000 पाऊँड प्रतिवर्ग इंच श्रीर श्रीसत पावर 1215 ब्रोक हौरस पावर के लगभग। और प्रति ब्रोक हौरस पावर अवर तेल का खर्च 378 पाऊँड जिसकी स्पैरिफक प्रैविटी :875 हो और आग लगने का तापमान 150 दर्जे फार्न हीट श्रीर श्रीसत कम्प्रैन प्रेशर 357 पाऊँड प्रतिवर्ग इंच श्रीर धमाके का शुरू का प्रैशर 629 पाऊँड प्रतिवर्ग इंच स्प्रे नौजल छेद •0205 इंच व्यास के थे। बड़े लम्बे समय तक चलने पर भी इस इन्जन में तेल का खर्च और गृति एक जैसी ही रहती है यदि 1.019 स्पैस्पिक प्रैविटी का टार त्र्यायल भी प्रयुक्त किया जाए तो भी इंजन का काम बड़ा विश्वास प्रद रहता था।

तेज गति कम्प्रेशन इगनीशन इंजन

सन् 1914 के युद्ध के शुरू २ में यह कोशिश की गई कि एॡमीनियम एलाए के ढले हुये पिस्टन प्रयुक्त करके एकरायड सिद्धान्त के कम्प्रैशन इगनीशन करूड त्रायल इ'जनों की पावर को बढ़ाया जाये और इस पिस्ट्रन के हल्के होने के कारण गित भी ऋधिक हो सके। सब से पहले चार स्टरोक एक सलिएडर का इंजन जिसके सलिएडर का व्यास कुतर 145 इच्च और स्टरोक की लम्बाई 15 इक्च थी । इस इञ्जन को रसटन श्रीर हौरनजाबी की वर्कशाप में टेस्ट किया गया। इसकी गति 380 से 600 चक्र प्रति मिनट हो गई और इसको एफीशैन्सी भी काफी अच्छी हो गई। इतनी अधिक गति के कारण इन्हेंट और एग-जौस्ट वालवों में वायु त्र्यौर गैसों की गति 300 फुट प्रति सैंकिड तक हो गई। इगनीशन बड़ी तेजी से होने लगी। 380 चक्र प्रति मिनट की गति पर 100 ब्रेक हौरस पावर के लगभग आउट पुट था। इस इंजनकी जांच पर इसे बहुत श्रच्छा समफा गजा। इस इञ्जन में कम्प्रैशन प्रैशर लगभग 380 पाऊंड प्रति वर्ग इख्र रहता था। नीजल में 019 इख्र व्यास के पांच छेद होते हुये त्रोर त्रायल पम्प का प्रैशर 4000 पाऊंड प्रति वर्ग इख्र । गति 300 चक्र प्रति मिनट और 100 ब्रेक हौरस पावर के आउट पुर के तेल का खर्च 45 पाऊंड प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर हुआ । नौजाल के छेद '016 इख्च व्यास के कर दिये गये, नौजल के छेदों का कुतर और लम्बाई कम कर देने से इञ्जन का काम और भी विश्वासनीय हो गया। कम्प्रैशन प्रेशर 440 पाऊंड तक बढाने से तेल के खर्चे में कुछ थोड़ी सी बचत जाहिर हुई। इस से इन्जैक्शन प्रेशर को श्रीर अधिक करना उचित समका गया ऋर यह 4000 पाऊंड 5600 पाऊंड प्रति वर्ग इब्ब कर दिया गया । चुंकि इस की नौजल के छेद बहुत तंग बना दिये गए इस लिये तेल को बड़ी अच्छी प्रकार से फिलटर करना त्रावश्यक था। इस लिये सैक्शन श्रीर डिसचार्ज क्यूल पम्प के दोनों स्रोर बारीक छलनियां लगाई गई ताकि कम्बसचन चैम्बर में जाने से पहले तेल फिलटर हो सके। एकरायड सिद्धान्त के करुड आयल इन्जनों को व्यापारिक जहाजों, रेल, कारस्, लोको मोटर श्रौर हवाई जहाजों में प्रयुक्त करने के योग्य इन के बारे में गहरी छान बीन श्रौर खोज की गई। सब से बड़ी और कठिन समस्या कम्बसचन चैम्बर में जलते हुए चार्ज की गर्मों को र्सालएडर के लाइनरस ढकनों श्रौर पिस्टन त्रादि से इन भागों को ठण्डा करने वाले पानी तक पहुंचाने का था। इस गर्भी के निकास का उत्तम प्रबन्ध न होने के कारण बड़ी पाबर के इंजन बनाना कठिन हो रहे थे। इन भागों से गर्मी का निकास जजती हुई गैसों के तापमान और पानी के तापमान के अन्तर पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त इन भागों को बनाने के लिये जो वस्तु प्रयुक्त होती है उसकी गर्मी को गुजरने देने की शक्ति पर भी और पानी की दूरी पर। समय और जलने वाले तेल के भारीपन और हिलावट पर भी निर्भर रहती है। कम्बसदन चैम्बर का आकार और उसकी जिसामत की एफी शैन्सी तेल को पूर्ण रूप से जलाकर अधिक थरमल एफी शैन्सी प्राप्त करने के लिये बड़े महत्व पूर्ण हैं। सिलएडर के लाइनरस और दूसरे भाग जो कि धमाकों की तेज गर्मी का सामना करते हैं जितना सम्भव हो पतले होने चाहिएं। प्रनतु दृढ़ भी इतने होने चाहिए कि वह धमाके को सहन कर सकं। जलने वाले तेल की गर्मी की काफी मात्रा एगजौस्ट गैसों के साथ निकल जाती है। बेश्क इस निकास को रोकने के लिये कितनाभी ऋच्छे से ऋच्छा प्रवन्ध क्यों न किया जाये। इन एगजौत्ट गैसों की काइमैटिक एनजी को हवाई जहाजों में एक विशेष टरबो कम्प्रैसर को उसी इन्जन को सुपर चार्ज करने के लिए तेज रफतार पर चलाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। गमीं की काफी मात्रा ठएडा करने वाला पानी भी ले जाता है। इन्जन की पावर को ऋधिक रखने के लिये गर्मी के यह दोनों निकास कम से कम रखने आवश्यक हैं एग जौस्ट गैसों की गर्मी को करूड आयंज को सलिएडर में प्रविष्ट होने से पहले गर्म करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। अर कई बार यह गैस कम प्रैशर के बयलरस में भाप पैदा करने के लिये प्रयुक्त कर लिया जाता है । सुपरचार्जिंग के लिये एगजोस्ट वालव की गर्मी का प्रयोग अधिक महत्व रखता है। क्योंकि इस प्रकार यह गर्मी इंजन के ही काम आती है। सिटल नामी वैज्ञानिक ने सिलएडर लाइनर के श्रास पास पानी गुजारा जिससे लाइनर का तापमान बहुत ऊंचा न हो सके। यह पानी एक रीजनरेटर बायलर का था। इस प्रकार उस पानी का तापमान भी काफी ऊँचा होता था। अर्थात् लाइनर का तापमान आवश्यकता से कम भी न होने पाए और अधिक भी न हो सके। इस प्रकार जो गर्मी की मात्रा सिलएडर जैकिट के पानी द्वारा बाहर जानी थी वह बायलर में काम आ गई। यह सब गर्मी उस पानी की भाप बनाने में सहायक हुई। यह भाप काफी लाभदायक सिद्ध होती है। लाइनर की गर्मी का यह प्रयोग सब से अच्छा रहा। जहाजों के इंजनों में भी यही सिद्धान्त प्रयुक्त किया गया।

मकौर सरिल जहाजी करुड आयल इंजन


सिटल ने लाइनर की गर्मी के निकास के लिये जो प्रयोग बतलाया वास्तव में वह लाभदायक रूप से ऐसे स्थान पर ही प्रयुक्त किया जा सकता है जहां पर करुड आयल और सटीम इन्जन इक्ट्टे प्रयुक्त किये जा रहे हों। जिससे तेल इन्जन के एगजौस्ट से निकलती हुई गर्मी का कुछ भाग और ठण्डा करने वाले सिलण्डर जैकिट के पानी द्वारा निकलने वाली सारी गर्मी भाप बनाने के लिये प्रयुक्त की जा सके। एगजौस्ट से निकलती हुई गर्म गैस सटीमटरवाइन में से गुजारी जाती है। यह टरबाइन



⁸ नं (३१) स्क्रोट स्टील आ इल इ जन और भाप के सलेन्डर

२ स्टरोक साइकल के करुड आयल इन्जन के वायु के पंखे को चलाने के लिये प्रयुक्त की जाती है। टरबो बलोखर यह वायु लग भग 1.6 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच के प्रेशर पर देता है। सकौट सटिल का करुड त्रायल इन्जन त्रीर भाप के सलिएडर चित्र नं० 31 में दिखाए गये हैं। बाकी सब करुड श्रायल इंजनों की अपेदा सकौट सटिल करूड आयल इन्जन जहाजों के लिये सब से अच्छा समका जाने लगा । कम्बसचन सिलएडर जो कि चित्र नं० 31 चोटो में है के पत्ते लाइनर थे। परन्तु मजबूती के लिये यह रूप में नालीदार अर्थात् कारुगेटिड बनाए गये। यह लाइनर उपर की खोर को फेल सकते हैं। जब कि सलिंडर जिस में यह लगे होते हैं नीचे की ओर को फैल सकता है। प्रत्येक सितारडर में से निकत्तती हुई गर्मी पहले एक प्राइमरी रीजनरेटर में से गुजारी जाती है जहां कि इस की गर्मी पानी ले लेता है। जब कि यह पानी खड़ी नालियों में से वह कर पानी के ड्रम में से सिलएडर जैकिट को जाता है। फिर यह एगजौस्ट गैस सब सलिएडरों की इक्टी होकर एक सांझे एगजौस्ट नल में से गुजर कर बड़े रीजनरेटर के पानी के ड्रम को जाती है। इस डूम में बहुत सी सीधी नालियां होती हैं। जिन में से गुजरती हुई एगजौस्ट गैस बाकी की गर्मी पानी को दे देती है। फिर भी जो गर्मी इस गैस में रह जाए वह एक वाटर हीटर को मिल जाती है। इसके बाद ठरेडी हुई गैस बाहर निकल जाती है।

चित्र नं० ३२ में ऐसे इन्जन का बड़ा रीजनरेटर दिखाय।




चित्र तं० (३२) स्कोट स्टोल जहाजो इन्जन के रीजन रैटरस

गया है, जिनकी पानी की नालियों के नीचे जो कि भाप छौर पानी के डूम को आपस में मिलाती है तेल के बरनर जला कर भाप के तापमान को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार यह इन्जन स्टार्टिंग के लिए बेतौर स्टीम इन्जन चल सकता है और फिर भी आवश्यकता के समय इसे माध्यमिक गति बेतोर स्टीम इन्जन प्रयुक्त किया जा सकता है और स्टीम तथा आयल इंजन इकड़े ही प्रयुक्त होता हुआ काफी ओवर लोड पर सहन कर सकता है। इन्जन को स्टार्ट करने के लिये पहले रीजनरेटर बायलर के नीचे बरनर जला दिये जाते हैं ताकि आयल इंजन की सलिंडर जैकिट गर्म हो पाएं अर स्टार्ट करने के लिये आवश्यकता-

नुसार भाप बना सकें। स्टार्ट होते समय इ'जन के चारों सलिएडरों को अधिक प्रेशर की भा५ मिलती है, परन्त आम चाल दशा में केवल एक सलिएडर को ऐसी भाप मिलती है। जब इंजन चल पड़े तो बरनर को तेल की स्पलाई बन्द कर दी जाती है और केवज उतनी ही भाप पैदा होती है जो कि इन्जन की व्यर्थ जाने वाली गर्मी के द्वाधार पर बन सके। भाप के वालव 400 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच तेल के भैशर पर काम करते हैं। यह प्रशार कई एक सिलएडरों के पम्प से मिलता है। यह पम्प एकसार रफ़तार की डायरैक्ट करैन्क इलैक्ट्क मोटर से चलता है। जब हैंड ह्वांव स्टाप डायल पर जाहिर करे तो भाप के दाखिले के वालव बन्द कर दिये जाते हैं। इनको बन्द करने के लिये तेल का प्रेशर औपरेटरों के लिये छोड़ दिया जाता है और सफाई की वायु का वालव भी बन्द कर दिया जाता है इन्जन चल पड़ेगा भाप और तेल दोनों पर गवर्नर अपने आप स्पिल वालव के कस्ट्रोल लोवर को चलाता है और इंजन केवल तेल पर चलने लग जाता है। तेल का चार्ज एटो-मा(इजर को उस समय दिया जाता है जब कि फ्यूल पम्प से 'प्राप्त होने वाले तेल के प्रेशर द्वारा स्प्रिंगदार इन्जैक्शन वालव अपने आप ही अपने स्थान से उठता है। यह इन्जक्शन वालव चित्र नं० ३३ में दिखाया गया है।

इसके साथ 6000 पाऊंड फी प्रतिवर्ग इंच प्रेशर का एक रिलीफ वालव भी लगा होता है। प्रत्येक संलिएडर के लिये



पृथक २ तेल के पम्प होते हैं। यह पम्प इंजेक्शन वाला के पलंजर के आस-पास स्थान में तेल भेजते हैं। इन्जेक्शन वालव को उठाने के लिये लगभग 3500 ाऊंड प्रतिवर्ग इ'च का प्रौशर लगाया जाता है और तेल 4000 से 5000 पाऊंड प्रति-

वर्ग इंच के प्रैशर पर सिलएडर में प्रविष्ठ होता है। 2 पम्पों के लिये एक कैम प्रयुक्त किया जाता है। चार पम्पों के लिये दो कैम तेज और दो कैम उसे सुस्त चलाने के लिए। तेल के इंजैक्शन का आरम्भ पम्प को चलाने वाले कैम द्वारा नियत किया जाता है श्रीर इन्जैक्शन की समाध्ति भी एक कैम से काम करने वाली गरारी द्वारा नियत होती है। यह गरारी एक स्पिल वालव को उठाती है। तब तेल का इन्जैंबशन वालव एक स्थिग द्वारा शीघता से अपने स्थान पर बैठा दिया जाता है जिससे फिर कोई तेल न जा सके । इन्जैक्शन कम्प्रैशन स्टरोक के एक ही भाग पर शुरू होता है। इंजन पर लोड कम हो या अधिक परन्तु उसका समान्त होना स्पिल वालब द्वारा लोड के अनुसार बढ़ाया-घटाया जा सकता है। इस प्रकार तेल की मात्रा जो इंजन में जाती है उसके बढ़ने घटने से इंजन की गीत बदल जाती है। गवर्नर इंजन की गति साधारण (नार्मल) से बढ़ जाने पर ही काम करता है या जब तेल या पानी का भैशर कम हो जाये। तेल की धार बहुत सूच्म रखने के लिये बहुत सूच्म जैट प्रयुक्त किया जाता है जिससे तेल धुन्ध के रूप में बदल जाता है इसलिये थोड़ी पावर के लिये बहुत ऋच्छा काम चलता है। परन्तु ऋधिक पावर पर कम्बसचन ऋच्छो नहीं रहतो। यदि जैट के छेद बड़े रखे जाएं तो तेल कम्बसच चैम्बर में अधिक गहराई तक तो जा सकता है परन्तु भाप भली भाँति नहीं बन सकती श्रीर फिर पिस्टन के साथ जा कर टकराते हैं। कई प्रयोगों के बाद मंसरज सकीट को पता चला कि तेल के बारीक जर्ै बनना अर्थात् एटोमा अजेशन इन छेदों के बुतर और आयल पम्प के प्रेशर पर निर्भर होता है और तेल की बांट इस कोए। पर निर्भर होती है जिस पर कि यह तेल कम्बसचन चैम्बर की वाय की अधिक से अधिक मात्रा तक पहुँच सके और तेल के दाखले की गहराई जैट के छेदों के व्यास पर निर्भर होती है। श्रौर तेल के पम्प को चलाने वाले कंम का रूप ऐसा होना चाहिये कि वह ऐसा प्रेशर और तेल की इतनी मात्रा दे सके कि वह इंजन की बाके दशा के ठीक अनुसार हो। सबसे अच्छी नौजल के केन्द्र एक छेद '02 इ'च व्यास का हो और उसके आस पास आठ छेदों का चक्र होना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक '024 इंच व्यास का हो और 45 दर्जें के कोए पर सलोप हो। बिना वायु के इ जैक्शन में चार्ज को एकदम अपने आप आग लग सकती है, यदि सर्लिंडर की वायु लगभग 325 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच के कम्प्रीशन प्रेशर पर हो। यह प्रेशर कम प्रतीत होता है परन्तु कम्प्रैशन के दौरान वायु का तापमान सिलएडर लाइनर की गर्मी से बढ़ता रहता है। यह इञ्जन कई दिन श्रीर रात लगातार चल सकते हैं।

रिचर्ड सन्ज जहाजी करुड आयल इंजन


जहाजी करुड आयल इंजनों के साइज वजन और कीमत को कम करने के लिये मैसरज रिचर्ड सन्ज हैस्ट गर्थ एएड कम्पनी ने एक करूड आयल इंजन 2 स्ट्रोक का बनाया जो कि 375 पाऊंड प्रतिवर्ग इंच के प्रेंशर पर काम करता है। इन्जै-क्शन इसका भी वायु के बिना ही है और अपने आप काम करने वाते तेल के वालवज् हैं। एक सिलएडर का ही ऐसा इंजन 90 चक्र प्रांत मिन्ट की गति से 800 ब्रेक हौरस पावर पैदा करता है। यह इंजन 1926 में तैयार हुआ। यह बड़ा सारा प्रत्येक पुर्जा विश्वास योग्य और बड़ी सरलता से तैयार होने के योग्य था। इसकी परीचा के समय 24 दिन लगातार चलाया गया । इसके सिलएडर का बोर 26.75 इ च और स्टरोक को लम्बाई 47.25 इंच थी। लगभग 90 चक्र प्रति मिन्ट की गति पर 787 5 क्रेक हौरस पावर पैदा करता था। तेल का खर्च 38 पाऊंड प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर था जो कि वड़ा ही विश्वास योग्य था। इस प्रकार का 3 सिलए डर का इंजन चित्र नं $\mathbf{0}$ $\mathbf{34}$ में है। प्रत्येक सिलएडर का व्यास 21.5 इंच श्रीर स्टरोक की लम्बाई 38 इंच। 1200 ब्रेक हौरस पावर 85 चक्र प्रति मिन्ट को गति पर। कन्ट्रोल और तेल के पम्प इंजन के सामने की ओर है। सफाई की वायू का पम्प विशेष प्रकार का दाईं ओर है।

(चित्र नं० ३४, ३४ पृष्ठ १०८ श्रौर १०६ के बीच में देखिये)

अधिवः रफतार के करुड आयल इंजन

मैरीन करुड आयल इंजनों की अधिक थरमल एफीशैन्सी इस बात पर निर्भर है कि सकौट सटिल के सिद्धान्त के अनुसार असके सलिएडर और पानी के जैकिट का दर्जा सान बहुत छन्। था। जिसके कारण गर्मी व्यर्थ जाने की गति कम हो जाती है श्रीर इस लिये इगनीशन भाट पट होता है। श्रीर तेल शीवता से पूरा २ जल जाता है। एक इंजन की परीजा के समय जब कि वह पूरी पावर पर और अधिक से अधिक एफीशैन्सी पर चल रहा था जैकिट के पानी को उचलने के तापमान पर रक्खा गया। उसमें से कवल भाप बाहर निकलतो थी तो जिस समय इसकी गृति 700 से 750 चक्र प्रति मिन्ट कर दी गई तो इस नेक हौरस पावर 6 से 6.5 हो गई। सबसे अधिक आउट पुट उस समय मिला जब कि भाग बनना शुरू होगई और यह जैकिट से बाहर हवा में निकाली जाने लगी। इस दशा में सलिण्डर के भीतर बहुत कम कम्त्रेशन प्रेशर पर थरमल एफोशैन्सी 25 प्रतिशत और मकैनिकन एकीशैन्सी 87 प्रतिशत पाई गई एक श्रीर तजुर्वे में यह भी पता लगा कि जिस समय जैकिट का पानी उबल रहा हो तो सलिएडर में तापमान की बांट एक जैसी रहती थी और सलिएडर का जो भाग सबसे अधिक तापमान पर था उसका तापमान भाप के बनने पर काफी कम हो जाता था। एक श्रीर छोटा परन्तु तेज गति इंजन जिसका सलिएडर 4 इश्र बोर का था की परीचा पर यह देखा गया कि जैकिट के पानी के तापमान को 40 से 230 दर्जा सैन्टीयेड करने पर सबसे अधिक पावर तभी मिलतो थी जब कि पानी का दर्जा तापमान 130 दर्जा सैन्टीग्रेड के लक्ष्मग हो। ऋधिक तापमान पर पावर

पृष्ठ १०७ का चित्र नं० ३४ (पृष्ठ १०८ व १०६ के बीच में



पीछे देखो चित्र नं० ३४




तथा कम्बसचन चैम्बर को नियंसत तापसान पर रखता है और इंजन ठीक प्रकार निर्यामत रूप से काम करता रहता है। श्राम हवाई जहाजों में पूरी पावर पर पानी के जैकिट में भाप बनने की गांत 50 से 60 पाऊंड प्रति घन्टा प्रतिदर्ग पुट गर्म स्थान के अनुसार होती है। हवाई जहाजों को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सुरित्तत और भरोसे के योग्य थोड़े वजन श्रीर श्रधिक पातर के बिना वायु के इन्जैक्शन वाले कम्प्रेशन इगनीशन इंजन मिल सकें जो कि बहुत कम करुड आयल इंजन का खर्च करें और उनको चाल रखने का खर्च भी बहुत कम हो श्रीर उनमें हादसे के समय श्राग लगने का भय न हो। कारबो-रेटर ऋौर मगनीटो जो कि तेज रफतार पैट्रोल इ जन के साथ त्र्यावरयक पुर्जे हैं प्रयुक्त करने को आवश्यकता न रहे।। कारबो-रेटर कम्बरूचन चॅम्बर को पट्रोल सप्लाध करने का पुर्जा है। इस के शीव खराव हो जाने का भय रहता है और मैगनीटो इगनोशन स्पार्क पैदा करता है। इससे आग का भय रहता है श्रीर इसके भी शीव खराब होने की सम्भावना होती है। इस लिए हवाई जहाज में इन दोनों की उपस्थिति हवाई जहाज के लिए बहुत भय प्रद है। हवाई जहाज में ऐसा इंजन प्रयुक्त होना चाहिये जो तेज रफतार भी हो त्रीर उसके फेल होने का और आग से भड़काने का भय बहुत कम हो। कई वर्षी की खोज के बाद मैसर्ज विलियम बीयलंड मोर एएड कम्पनी एक विश्वासप्रद करूड त्रायल इंजन बहुत कम वजन का स्रौर तेज रफ़नार चलने वाला बनाने में सफल हो गई। इसकी एफी-शैन्सी काफी अधिक थो और एकरायड के सिद्धान्त पर जिना वाय के इंजैक्शन का कम्प्रैशन इगनीशन इंजन था जो कि हवाई जहाज के श्रीपेलर को सीधी चला सकता था। एक ही लाइन में इसके 8 सलिएडर थे जो कि 8.25 इंच बोर और 12 इंच स्टरोक लम्बाई के थे। 950 चक्र प्रतिमिनट की गति पर 650 ब्रोक होरस पावर पैदा करता था और इस्पात के केस में सात पाऊंड प्रति होक होरस पावर वजन रखता था। एलु-मीनियम के केस के साथ यह वजन 4 पाऊंड प्रति ब्रेक हौरस पावर का था और फिर बाद में बनने वाले इन्जनों में केवल 3 पाऊंड प्रति ब्रोक हौरस पावर का था यह इन्जन बड़े लम्बे सफर तक चल सकता है। यह कम या अधिक रफतार पर भी चल सकते हैं। रफ़तार दस्ती लीवर द्वारा 1000 से 250 चक प्रति मिनट तक बदली जा सकती है। एक एक हवाई जहाज में कई २ इन्जन प्रयुक्त होते हैं। हवाई जहाजों की रफतार इन इंजनों द्वारा 81.5 मील प्रति घएटे तक 600 हौरस पावर के साथ प्राप्त की जा चुकी है। शीत ऋतु में धुन्ध और वर्फ के बावजूद 2000 फ़ुट को ऊँचाई पर भी हवाई जहाज के 4 श्रान्दर तापमान 60 दर्जे फारन होट से कम नहीं होने पाता । वायर लैंस, टेली प्राफी द्वारा हर समय हर्वाई जहाज की स्थित मालूम की जा सकती है । इन हवाई जहाजों में एंगलो प्रशन करुड आयल 20 दर्जे फारन हीट पर जलता है। इस लिये आग लगने का भय काफी कम रहता है। काफी कम तापमान तक यह तेल बहने की शक्ति स्थिर रखता है। इन इंजनों में तेल का खर्च '35 से '32 पाऊंड प्रति ब्रेक हौरस पावर अवर था। जिससे वजन में और भी कमी हो जाती है। क्योंकि हवाई जहाज के तेल के रैजर वायर साइज में कम बनाए जा सकते हैं। करुड तेल की गति पैट्रोल की अपेचा लगभग एक तिहाई होती है। इससे बचत का अनुमान लगाया जा सकता है। निम्नलिखित तालिका में इस प्रकार के इंजनों की परीचा के परिमाण दिए गये हैं।

तेज रफतार

बीयरडमोर करुड आयल इंजन


परीचा का समय	गति प्रति मिनट		तेल का खर्च प्रति त्रे क द्वारा पावर अवर		तापमान ——— निकास	तेल की किस्म
$4\frac{1}{4}$	689.3	160.26	. 418′	121.5	127.4	शैल मैक
3	700	172	.385	120	128	रुकिन
3	1007	424	·365	140	150	डीजल एन्गली
1	1203:3	263	· 356	181	185 5	परशियन

इसके पश्चात् इतने ही बड़े सलिंडर के साथ 6 सलिएडर का इंजन 1400 चक्कर श्रति मिनट की गृति पर चलने वाला 750 ब्रेक हौरस पावर का तैयार किया, गया इन तेज रफतार करुड अ।यल इन्जनों में तेल से उत्तरन हुई गर्मी का लगभग 40 प्रतिशत मकैनिकल नावर में बदल जाता है और 15 प्रतिशत पानी की जेक्टि में चला जाता है और 40 प्रतिशत जली हुई गैसों के साथ निकल जाता है। इन में पयूल आयल पम्प विशेष प्रकार का है। यह पम्प चित्र नं० 36 व 37 में दिखाया ' गया है। पम्प का प्रत्येक पलंजर जो कि एक एक्सैन्ट्रिक द्वारा चलता है वह तेल को मार्ग (A) में आगे पीछे चलाता है। यह मार्ग एटोमा इजर का है। एक पिस्टन वालव जो कि जल्दी से खुलने वाली फलैश टाइप प्रकार का है चालू दशा में काम करता है और इसके पेचदार कटे हुए सिरे जो कि सैक्शन पाइप में एक डिचत दाखिले के छेद के विरुद्ध काम करते हैं, जब गवर्नर द्वारा मरोड़ा जाता है तो थोड़े से समय के लिये माग को रोक देता है। इस प्रकार इस वालव एटोमाइजर के मध्य तेलमें थरथर्राहट पैदा होजातो है जो अपने आप करनेवाले वालव को अपनी जगह से उठा देता है। और बड़े प्रेशर पर तेज रफतार पर थोड़ा सा तेल स्प्रे नौजल में से गुजर जाता है श्रीर यह तेल फिर दूसरी श्रीर को हरकत करता हुआ एटो. माइजर वालव को शीवता से बन्द कर देता है। इस प्रकार तेल (B) वालव के द्वारा खुलने पर शीघ्र ही बन्द हो जाता है।



चित्र नं० (३६) फिलेश वालग प्यूल पम्प

तेल की मात्रा कण्ट्रोल वालब को मरोड़ कर बदली जा सकती है। अधिक स लिण्डर के इन्जनों में तेल की मात्रा को बढ़ाने-घटाने के लिये एक दंदानेदार चक E के साथ फंसती हुई एक रैंक लगाई जाती है प्रत्येक वालव का ऊपर का सिरा इसके साथ रगड़ खाता हुआ चलता है छोटे इंजनों में गवर्नर इन वालवों के साथ सम्बन्धित होता है। फलैंश वालव को चलाने के लिए एक लीवर पलंजर (Y) के साथ सम्बन्धित लगाया जाता है। तेल के इन्जैक्शन का सनय एकसैन्ट्रिक (W) हारा बदला जा सकता है। दो ऐटोमाइजरस और एक पम्प के मध्य में एक एक स्विच वालव लगाया जाता है। पम्प इन्जन की गृति पर चलता है और स्विच वालव उससे आधी रफतार पर। इस प्रकार हर दो सिल्एडरों को ठीक समय पर तेल मिलता है। अर्थात अपने २ कम्प्रैशन सटरोक पर आठ सिल्एडरों के लिये



चित्र नं० (३७) दूरी कन्ट्रोल बाला कोड आइल ्जन

4 प्यूल पम्प काम देते हैं। आज कल के तेज रफतार इन्जनों की सफलता वास्तब में तेल के पम्प और इस के कल्ट्रोल पर ही निर्भर है । और फलैश वालव प्यूल पम्प जो कि वृश ने अत्युत्तम प्रकार का तैयार किया ने इन आयल इंजनों को बहुत सफल बना दिया है। तेल अच्छी प्रकार से फिलटर किया हुआ प्रयुक्त होना चाहिए। यह फिलटर चित्र नं० 37 से प्रकट होता है। यदि तेल अच्छी प्रकार फिलटर न हो तो नौजल के बहुत हो सूच्म छेद बन्द हो जाने का भय रहता है। नौजल से जो तेल की धार निकलती है वह कम्बसचन चैम्बर की बनावट के अनुसार होनी चाहिये। इस धार को तोड़ने के लिए अधिक प्रेंशर को श्रावश्यकता होती है। फलैश वालव प्यूल पम्प द्वारा तेल 1500 चक्र प्रति मिनट की ऊंची रफतार पर पूरा २ जल जाता है। यह तेज रफतार का इंजन 4 स्टोक साइकज पर काम करता हैं। तेल के कम्बसंचन चैम्बर में प्रविष्ट होते ही और आग लगते ि ही धमाका पैदा नहीं होता, किन्तु थोड़ी देर से। इस प्रकार तेल के सूच्म कए। भाप में बदल जाते हैं। श्रायल इलैक्टिक रेल


कारस—मिस्टर चोरल्टन ने सन् 1926में यह दावा कियाकि ऊंचे प्रेशर श्रीर गित पर काम करते हुए तेज चलने वाले इंजनों में लेल की बचत श्रीर श्रधिक थरमल एफी शैन्सी को सम्भावना है। फिर यह भी सिद्ध हो गया कि श्रधिक तापमान पर गैसों की स्पेरिफक होट कम हो जाती है। जब कि प्रेशर बढ़ जाए पिस्टन की तेज रफतार पर चलनेवाले भागों का वजन बढ़ जाता है श्रीर

तेजा रफतार पर उनके चलने की शक्ति करेन्क पिन और बडे बेयरिंग पर कम कर देती है। तेज रफतार के इंजनों में पिस्टन रिंग की संख्या भी कम हो सकती है जिससे मकैनिकल एफी शैंसी श्रीर भी बढ़ जाती है। परन्तु मशीनी बनावट की कठिनाइयां श्रिधिक हो जाती है श्रीर इनकी बनावट के लिये उचित वस्तुश्रों के साथ विशेष नियम प्रयुक्त करने पढ़ते हैं तजुर्बे से यह भी पता लग गया कि ऋधिक रफ़तार के इंजन वैसे ही भरोसे के योग्य हैं जैसे कि कम रफ़तार के इंजन। हल्के और तेज रफ़तार श्रिधिक एफी शैन्सी के कहड आयल इन्जन बनने से रेल के इंजन भी इन्हीं के आधार पर चलने की सम्भावना पैदा हो गई है। फलैश वालब प्यूल आयल पम्प से इन तेजा रफतार इन्जनों में तेल के पूरी तरह न जल सकने की कठिनाई भी दूर हो गई। इन इंजनों में इस्पात तथा दूसरी धातें बड़ी कठोर प्रयुक्त होती है जो कि आसानी से नहीं विस सकती। यह इन्जन बड़ी कारीगरी से बनाए जाते हैं और लुबीकेशन जोरदार प्रयुक्त किये जाते हैं। श्रव ऐसे इन्जनों में पुर्जी के बदलने श्रीर मरम्मत का खर्च कम रफ़तार के इंजनों से भी सस्ता रहता है। 4,6 श्रीर 8 तक 12 सिलएडर के तेज रफतार इन्जन अब रेल कारों के लिये या लोके मोटिवज के लिए बनाए जा रहे हैं। यह इंजन भी 4 स्टोक के हैं। तेल की बचत रहती है श्रीर हल्के तथा मजबूत हैं। चित्र नं० ३८ में इस प्रकार का इन्जन दिखाया गया है। इनका वजन प्रति झेक हौरसःपावर 15 पाऊंड के लगभग होता है।

नके सिलएडरों के लाइनरसु भी न विसने वाले कठौर काबन शेल के बने होते हैं। इनके पिस्टन हैड विशेष धातु के बने होते । जिसमें 92.5 प्रतिशत एॡमीनियम, 4 प्रतिशत तांबा, 1 5 तिशत मैगनीशियम 2 प्रतिशत निकल होता है। इसकी स्पैस्किक गैंवटी 2.8 होती है । रेल कारों में यह इन्जन एक विशेष अयरैंक्ट करैन्ट कम्पाऊंड़ वाऊएड बिजली के जनरेटर से सीधा प्तम्बन्धित होता है जो कि ट्रैकशन इलैकट्रो मोटरस गाड़ी के युरों से गरारियों द्वारा सम्बन्धित को बिजलो देता है। प्रत्येक बुरा पृथक मोटर से चलता है। जनरेटर की मिकनातिसी फील्ड नैदा करने के लिये करेन्ट के लिए बिजली पृथक तौर पर दी जाती है, (देखो इलैंक्ट्क गाइड) जो कि निकल स्टील बैटरी से पैदा की जाती है। जब गाड़ी की चलाना होता है तो चलते हुए इंजन जब कि इसकी रफ़तार कम से कम हो जनरेटर का फील्ड सरकट कम कर दिया जाता है। ता क इसका वोल्टेज धीरे २ बनना शुरू हो जाए। फिर गाड़ी की रफतार इंजन की रफ़तार को तेज कर के बढ़ाई जाती है।

(चित्र नं० ३८ पृष्ठ ११८ और ११६ के बीच ने देखिए)





पांचवां ऋध्याय करुड आयल इंजन के रोग स्नारण और चिकित्सा

- (1)—लुब्रीकेटिंग तेल साधारण (नार्मल) से श्रिधिक खर्च होता है। यह रोग कौनैक्टिंग रोड के वेयरिंग या करैंक शैफ्ट के बड़े वेयरिंग के चिस कर ढीला हो जाने के कारण होता है। ऐसे वेयरिंग बदल देने चाहियें।
- (2) हैंडल घुमाने पर इंजन स्टार्ट नहीं होता। इस रोग के कई एक कारण हो सकते हैं। अर्थात यदि एटोमाइजार को तेल न पहुंच रहा हो तो इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता। देखों कि तेल क्यों रुक रहा है ? आयल पम्प को चला कर देखों कि तेल जाता है या नहीं ? जहां कहीं तेल रुक रहा हो बाधा को दूर करो। पयल पम्प के भीतर कई बार पानी चला जाता है या हवा के बुलबुले भर जाते हैं। पयूल पम्प की अच्छो, प्रकार परीचा कर के देखों यदि पानी हो तो निकाल हो, यदि हवा के बुलबुले माल्यम हों तो पम्प की तेल के दाखिले की नाली खोल कर पम्प को चलाओं ताकि तेल वापिस रैजर वायर की ओर जाये। जब

इस तेल के साथ बुलबुलों का निकास बन्द हो जाये तो फिर थे नाली लगा दो। कई बार नौजल के छेद तेल में मैल होने के कारण बन्द हो जाते हैं तो भी इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता। स्परेयर को निकाल कर सब छेदों की देख भाल करके सुई से साफ कर दो। यदि प्यूल अधिक भारी और गाढ़ा हो अर्थात उसकी स्पैस्फिक प्रैविटी अधिक हो और वह इंजन के अनुसार न हो तो भी इंजन चलने से इन्कार करता है। ऐसी दशा में शुरू में पतला आयल प्रयुक्त करके इंजन को स्टार्ट कर लेना चाहिए। कई बार कम्बसचन चैम्बर के पूर्ण रूप से गर्म न होने के कारण भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। ऐसी अवस्था में लैंम्प द्वारा चैम्बर को गर्म कर के इंजन को स्टार्ट कर लेना चाहिये। यदि एगजीस्ट किसी कारण रुक जाये तो कम्बसचन चैम्बर में धुंआ जमा हो जाने से भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। एगजौस्ट पाइप को साफ करो और दूसरे वालव उठा कर चैम्बर में से धुंआ निकाल दो।

(3) इंजन स्टार्ट होने का यत्न करता है परन्तु फिर बन्द हो जाता है। तेलकी स्पेस्किक रैविटी श्रिधिक होने के कारण ऐसा होता है। पहले पतला तेल करुड श्रायल के साथ मिला कर या केवल मिट्टी के तेल पर ही इंजन को स्टार्ट करो। स्टार्ट होने के बाद फिर करुड श्रायल चाल्द करो। कई बार श्रायल टैंक का कौक नहीं खोला होता तो पम्प में जो तेल होता है उस पर इंजन स्टार्ट तो हो जाता है परन्तु फिर श्रीर तेल न श्राने के कारण बन्द हो जाता है। की बार वायु की मात्रा श्रिधक होने के कारण भी इंजन चाल नहीं पकड़ता। ऐसी दशा में वायु की मात्रा को कुछ कम कर दो यदि इंजन रक २ कर चलता हुआ प्रतीत हो तो या तो पयूल पम्प में वायु के बुलबुले हैं। जो तेल को लगातार नहीं आने देते या ऐसा तेल अधिक भारी आर गन्दा होने के कारण भी हो सकता ह।

- (4) इंजन स्टार्ट तो हो जाता है परन्तु लोड पड़ने पर गित एक दम गिर जाती है। यह भी तेल के अधिक गाढ़ा होने के कारण नौजल के कुछ छेद बन्द होने के कारण हो सकता है। या स्परेयर में से तेल अनुचित मार्गों से चू जाता है। स्परेयर को ध्यान से देखो जहां कि तेल अनुचित रूप में निकलता हुआ माल्यम हो उसे ठीक करो। पिस्टन और सिलण्डर हैड पर कारबन जम जाने से भी इंजन लोड नहीं उठा सकता। सब पुर्जों को जिन पर कारबन जमने की सम्भावना हो उनको साफ करो। यदि कन्ट्रोल वालव लीक करता हो तो भी इञ्जन लोड नहीं उठायेगा। इस वालव को प्राइंड करके अपने स्थान पर ठीक बिठाओ। यदि नौजल को डण्डी कठोर हो जाने के कारण इंजन लोड न उठाए तो इसके पीछे नई वाशल डाल देनी चाहिये।
 - (5) इंजन आवाज करता है, यदि नौजल का स्प्रिंग कठोर होने के कारण ऐसा हो रहा हो तो नई वाशल डाल कर इसको कुछ ढीला कर देना चाहिये। फ्लाई ह्वील के ढीले होने पर भी आवाज पैदा हो सकती है। इसकी चाबी को यदि सम्भव हो तो करोर कर दो या नई चाबी बना कर लगाओ। पानी अधिक

गर्म हो जाने के कारण भी इंजन आवाज करने लगता है। नया ठएडा पानी डाल देना चाहिये। कारबन के जमने के कारण भी आवाज पैदा हो सकती है।

(6) इंजन में से अधिक धुंत्रा निकलना। लुबीकेटिंग आयल अधिक होने के कारण धुंत्रा अधिक होता है इसके लिए इस तेल का लेवल ठीक रखना चाहिए। तेल का नल लीक होने के कारण भी इंजन धुंत्रा दे सकता है। या जलने वाला तेल घटिया प्रकार का है। तेल का एटोमाइजर खराब होने से भी धुंत्रा निकल सकता है। एगजौस्ट पाइप स्कने से भी धुंत्रा अधिक हो सकता है। या लोड अधिक होने से भी धुंत्रा बढ़ जाता है। इन दोषों को दूर करने से धुंत्रा बन्द हो सकता है।

इंजन ड्राइवर के लिए आवश्यक सुननायें

- ् (1) इंजन का कमरा साफ सुथरा हो। वह गर्दीगवार से साफ रहना चाहिये।
- (2) इंजन के फालतू पुर्जे साफ अवस्था में उचित स्थान पर तैयार रहने चाहियें जिससे आवश्यकता के समय में बहुत थोड़े समय में लगाये जा सकें।
- (3) इंजन में जलने वाला तेल काको मात्रा में इंजन के किरीब उचित स्थान पर जमा रहना चाहिये।
- (4) श्रच्छा लुब्रीकेटिंग श्रायल भी पर्याप्त मात्रा में साफ वर्तन में ढांप कर रखना चाहिये।

- (5) साफ पानी इंजन के ठएडा रखने के लिये होना चाहिये।
- (6) इंजन को चलाने से पहने और फिर बन्द करने से पहले आयल पम्प में तेल भर देना चाहिये जिससे दुबारा स्टार्ट करते समय देर न लगे।
- () सारे प्यूल आयल का सिस्टम ठीक दशा में रहना चाहिये। जोड़ साफ और मजबूत रहने चाहिए।
- (8) इ'जन चलाने से पहले उस के सिलएडर लुबीवेटर को तेल से भर कर रखना चाहिये।
- (9) सब वेयरिंग ठीक प्रकार लुबी केटिंग आयत्त से तर रहने चाहिए। ताकि वह अधिक गर्म न होने पाएं।
- (10) प्रति सताह तेल की छलनियों को मिट्टी के तेल या पैट्रोल से साफ करके लगाना चाहिये।
 - (11) कंबसचन चैंबर को प्रति सप्ताह साफ करना चाहिए।
- (12) इगनीशन ट्यूब को भी प्रति सप्ताह साफ करना चाहिये।
 - (13) प्यूल टैंक को भी प्रति सप्ताह साफ करना चाहिये।
 - (14) सब वालव ठीक ऋपने २ स्थान पर फिट बैठते हों।
- (15 लुब्रीकेटर तेल की छलनी को भी प्रांत सप्ताह निकाल कर मिट्टी के तेल तथा बुश से साफ करना चाहिये।
- (16) स्परेयर श्रथवा नौजल को कुछ दिनों के बाद निकाल कर उसकी फवार की परीच। करते रहना चाहिए।

- ्राह्म (17) एगज़ीस्ट के मार्ग को भी कुछ दिनों के बाद साफ रखना चाहिये।
- (18) वायु के मार्ग को भी पैट्रोल से धो कर साफ करते रहना चाहिये।
- (19) पिस्टन रिंग निकाल कर मास दो मास के बाद उन में जमी कारवन पैट्रोल से साफ कर देनी चाहिये।
- (20) सिलएडर हैड में से भी कभी २ कारवन साफ करनी चाहिये।
- (21) पानी की जैकिट में जमी हुई मैल कभी २ साफ कर देनी चाहिये।
- (22) कौनैविटग के बेयरिंग कुछ महीनों के बाद निकाल कर साफ करने चाहिए। इन बेयरिंग को कलीएरैंस :005 इंच से अधिक न होने पाए।
- (23) बड़े बेर्यारग की भी देख भात करते रहना चाहिये। जिससे वह ऋधिक न धिस जाए।



ञ्चठा श्रध्याय ञ्चायल इंजनों की देख रेख के विषय में प्रश्न श्रोर उत्तर

प्रश्न 1—आयल इंजन से क्या अभिप्राय है और यह किस काम में लाये जाते हैं।

इतर—ऋ।यल इंजन उस मशीन का नाम है जिस में प्रकृति द्वारा बनाये हुये मादनी तेल जला कर उन की पौटेंशल शक्ति को मकनिकल शक्ति में बदला जाता है। इस मकनिकल शक्ति को दूसरी मशीनों को चलाने के लिये प्रयक्त किया जाता है।

प्रश्न 2—इन त्रायल इंजनों से कौन २ सी मशीनें चलाई जाती हैं।

उत्तर 1-श्राटा पीसने की चकी।

- 2-कोल्हू रुई प्रैस करने की मशीनें।
- 3- सीमेन्ट, खांड, कपड़ा बुनने आदि की मशीनों को चलाने के लिये।
- 4—मोटर गाड़ियों, रेल गाड़ियों, समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों को चलाने के लिये इत्यादि।

प्रश्न 3—श्रायल इन्जन कितने प्रकार के हैं।

उत्तर—दो प्रकार के हैं। एक वह जिन में निट्टी का साफ तेल प्रयुक्त हे ता है दूसरे जिन में पेट्रोल श्रीर मिट्टी का तेल कशीद किये जाने के बाद बाकी का बचा हुश्रा भारी तेल जिसे कहड़ श्रायल या है वी श्रायल कहते हैं प्रयुक्त किया जाए। इन इंजनों के बहुत से बनाने वाले कारखाने हैं श्रीर उन कारखानों के इंजनों के श्रपते २ नाम हैं जैसे—व्लेक सटोन इंजन, नैशनल श्रायल इंजन, हौरनज्बी इंजन, रसटन इंजन करोसले इंजन, टैंजी इंजन, इम्पीरियल इंजन श्रादि यह सारे बर्तानिया के बने हुए हैं। इनके श्रितिरक्त श्रमेरिका के बने इंजन भी भारतवर्ष में प्रयुक्त किये जाते हैं। श्रव भारत में भी श्रायल इंजन बनते हैं। जैसे यनमार इंजन।

तेल के श्राधार पर किस्मों के श्रातिरिक्त इंजनों के चलने के हंग पर भी उनकी किस्में हैं। जैसे—हीट इंजन व कोल्ड स्टार्ट इंजन पहली प्रकार के इंजनों को चलाते समय उनकी कम्बसचन चैम्बर को बाहर से लैम्प द्वारा गर्म करना पड़ता है परन्तु दूसरी प्रकार के इंजन बिना गर्म करने के उनकी करेन्क शैफ्ट को एक दो या चार चक्र देने से चल पड़ते हैं। कई ऐसे इंजन भी भिलते हैं कि उन की करेन्क को ऊपर को श्रोर लाकर करेन्क शैफ्ट के चौथाई चक्र से ही चल पड़ते हैं। जैसे—पीटर श्रौर हौरनजबी।

प्रश्न 4--श्रायल इन्जन के पुर्जी के क्या २ नाम हैं। उत्तर--श्रायल टैंक--जिस में इंजन में जलने वाला नेल जमा रहता है। तेन का करैंक, जिस के द्वारा टैंक से तेल खोला या बन्द किया जा सकता है।

अायल पम्प — जिस समय इंजन चलता है यह पम्प अपने प्रैशर से टैंक में से तेल को चूसता है और एटोमाइजर तक पहुंचाता है।

अ।यल इन्लैट वालव--जिसके खुलने पर तेल इंजन की कम्बसचन चैम्बर में प्रिष्ठ होता है। और इसके बन्द होने पर तेल रका रहता है। एटोमाइजर जो कि तेल की सूदम २ कणों की फबार बनाता है।

एगजौस्ट वालव--जिसके खुलने पर जली गैस व धुश्रां त्रादि कम्बसचन चैंम्बर से बाहर निकल जाते हैं।

एगजीम्ट पाइप--जली गैसों के बाहर निकलने का मार्ग।

एयर इन्लैट वालव – जिसके खुलने पर वायु सिलएडर में प्रविष्ट होती है। यह वालव सिलएडर के ऊपर सिलएडर देड के एक किनारे पर लगाया जाता है।

एयर कौक-वायु का मार्ग खोलने के लिये।

साइड शैफ्ट--जिस पर वालवों को चलाने के लिये विशेष रूप के कैम लगे होते हैं।

गवर्नर--जो तेल की मात्रा को घटा बढ़ा कर इंजन की गित को बदलता है।

वाटर सैक्शन पाइप और वाटर डिसचार्ज पाइप—वह नालियां जिनके रास्ते इंजन को ठण्डा करने वाला पानी प्रविष्ट होता है और बाहर निकलता है।

वाटर टैंक--पानी का भएडाए।

पिस्टन—यह इन्जन के प्रत्येक सिलएडर का अपना २ सिल् डर के भीतर बिल्कुल टाइट फिट आगे पीछे चलने के योग्य हो । यह वायु को और गैस को सिलएडर के भीतर लीक नहीं होने देता। जलती हुई गैस इसे ही धकेल कर पावर पैदा करती है। इसी के 4 या दो स्टरोक बनते हैं।

पिस्टन रिंग—पिस्टन के पिछले हिस्से पर भारियां बना कर कासट आयरन के कुछ छल्ले उन में इस प्रकार फिट किए होते हैं ताकि पिस्टन सिलएडर में ठोक एयर टाइट बना रहे और इसकी सत्तह के साथ २ गैस गुजर न सके। यदि यह रिंग घिस जाएं या उतर जाएं तो गस पिस्टन के साथ २ लीक करना आरम्भ कर देती है। इसलिये कम्प्रैशन पैदा नहीं होता। और इन्जन चल नहीं सकता।

कीनैविंटग रोड—जो कि पिस्टन का करें के शैफ्ट के साथ सम्बन्ध जोड़ती है। इसका वह सिरा जो करें नक शैफ्ट की खोर होता है। बिग एएड कहलाता है। खोर जो पिस्टन की खोर होता है उसे लिटल एएड कहते हैं। यह सिरे वेयरिंग वाले होते हैं छोटे सिरे के वेयरिंग को लिपट एएड बेयरिंग और बड़े सिरे के वेयरिंग को बिग एएड वेयरिंग का नाम दिया जाता है।

गजन पिन—इस पिन द्वारा कौनैक्टिंग रोडकरेंक शैफ्ट के साथ जोड़ी जाती है। जिस पिन के साथ पिस्टन का सिरा जोड़ा जाता है उसे पिस्टन पिन कहतें हैं। करेंक शैफ्ट-जिसको पिस्टन घुमाता है। यह केन्द्र में डेढ़ी होती है। ताकि पिस्टन की आगे-पीछे अर्थात् रैसी प्रोकेटिंग चाल को घूमने में बदल सके। इसके टेढ़े को करैन्क कहते फ्लाई ह्वील-किसी इन्जन में करैन्क शैफ्ट के एक सिरे पर और किसो में दोनों सिरों पर भारी चक्र मजबूती से जकड़े हुए होते हैं। पिस्टन के पावर स्ट्रोक में यह उसकी मकेनिकल पावर से घूमता है और इसके इनरशीया अर्थात् अपनी चाल को जारी रखने की शक्ति से पिस्टन के बाकी के तीन स्टरोक पूरे करता है।

बड़े बेयरिगस्—जिन पर करैन्क शैपट चलती है। वाटर पम्प-जो कि ठंडा करने वाले पानी को चकराना है। वर्क हैंडल—इंजन को चलाने के लिए हैंडल लुझीकेटिंग पम्प जो कि बेयरिंग और पिग्टन आदि को चिकनाहट पहुँचाने के लिये लुझीकेटिंग तेल को चकराता है।

प्रश्न 5-नया इंजन खरीद कर उसे प्रयोग में लाने से पहले क्या करना पड़ता है।

उत्तर—इं जन रूम बना कर फिर उचित स्थान पर इंजन के लिए पाऊंडेशन बनानी चाहिये। यह फाऊंडेशन काफी गहराई से सिमेन्ट और कंकरीत की बनाई जाती है। इसके भीतर पहले ही लम्बे २ बार्ट जो कि इंजन की बैंड प्लेट के छेदों में आ सके दबाए जाते हैं। यह फाऊंडेशन इतनी दृढ़ होनी चाहिये कि इक्षन के चलने पर उसके जोर से यह थरथरा कर हिल न जाये। जिस समय फाऊंडेशन तैयार हो जाये तो इंजन की बैंड प्लेट बोर्टस

फंसा कर उसके नट टाइट कर देने चाहिए। जब फाऊंडेशन फी दिन सूख कर ठीक गहराई तक पक्की हो जाये तब इखन चलाना चाहिए। पहले कुछ समय बिना लोड के अर्थात इखन हलका ही चलाना चाहिये। ताकि फाऊंडेशन की पूरी २ जांच सके। जिस समय यह विश्वास हो जाए कि फाऊंडेशन इंजन जोर को सहन कर सकती है तो उस पर लोड डालना हिए।

प्रश्न 6-इंजन को चलाने से पहले क्या २ सावधानी खनी आवश्यक है।

उत्तर—इंजन के प्रत्येक पुर्जे को जहां तक उचित हो साफ रो। सफाई के बाद सारे वेयरिंगस् के नट बोर्ट अच्छी प्रकार रैंच द्वारा टाइट करो। सारे वालवों को ध्यान से देखों कि ह अपने २ स्थान पर जोर से बैठे हुए हैं। उन सबकी फलन्जिज इ नट ठीक टाइट करो। बेयरिंगस् अधिक टाइट भी नहीं होने शाहिएं। वरन् इंजन के चलने पर यह अधिक गर्म होंगे और इरेंक शेफ्ट पर इनकी रगड़ लगेगी यदि इंजन के चलने पर वेयरिंग अधिक टाइट माल्यम हों तो उनको उचित रूप से ठीला करो कोनैक्टिंग रोड के बिंग एएड और लिटल एएड बेयरिंग के डीला होने से इन्जन आवाज देने लगता है और यह बेयरिंग धिस कर चपटे होने शुरू हो जाते हैं। कई बार इन के बोर्ट भी टूट जाते हैं। इसलिये यह बेयरिंग सदा उचित रूप से टाइट होने चाहियें। इनकी देख भाल के बाद फिर फ्लाई हील की चाबी को हथीं है से टकोर कर तसही कर लेनी चाहिये कि यह मजबूती से अपने स्थान पर लग रही है। ढीली नहीं होनी चाहिए अन्यथा पलाई ह्वील झूत खाएगा। जिससे करैन्क शैपट के दूटने का भय रहेगा। इन्जन का कोई भी भाग ढीला नहीं होना चाहिये। इस लिये चलाने से पहले इन बातों की पूरी र तसही कर लेनी चाहिये।

प्रश्न 7—इन्जन के टाइमिंग का क्या अभिप्राय है और इसे किस प्रकार ठीक किया जाना है।

उत्तर—टाइमिंग का अभिप्राय यह है कि इन्जन के सारे वालव ठीक र समय पर खुलने चाहिए। अर्थात् जिस समय पिस्टन करेन्क शैफ्ट की ओर चलना आरम्भ हो उस समय वेपोराइजर का वालव और एयर वालव खुल जाने चाहिए और एगजौस्ट वालव तथा इगनीशन वालव बन्द हो जाने चाहिये। जब पिस्टन फिर कम्प्रैशन स्टरोक पर कम्बसचन चैम्बर की ओर आना शुरू करे तो एयर वालव बन्द हो जाना चाहिये। और साथ ही दूसरे वालव भी सब बन्द होने चाहियें। ता कि कोई गैस आदि बाहर न निकल सके। कम्प्रैशन स्टरोक के बाद जब पिस्टन फिर वापिस जाने लगता है तब भी सारे वालव बन्द होने चाहियें ताकि गैस फैल कर जोर से सिलएडर को धकेले और स्वयं वाहर न निकल सके। इस पावर स्टरोक के बाद जब फिर पिस्टन कम्बसचन चैम्बर की ओर आता है तो सब वाल खुलने चाहियें ताकि सारी जली हुई गैस बाहर निकल सके।

इसके बाद सैक्शन स्टरोक शुरू होने पर एयर वालव और वेपो-राइजर वालव खुलेंगे। ऐसे ही समय २ पर वालवों का ऋपने श्राप खुलते रहना ही इन्जन का टाइमिंग है। यह टा मिंग या तो इस प्रकार पिस्टन को हाथ से चला कर वालवों के खुलने का समय उनके कैम श्रीर गरारियों को ठीक करके बांधा जा सकता है या सब से सरल उपाय यह है कि इन्जन बनाने वाले करैन्क शैपट और साइड शैपट की गरारियों के नम्बर अर्थात् निशान लगा देते हैं। करैन्क शैफ्ट की गरारी के दंदाने साइड शैफ्ट की गरारी से आधे होते हैं। ताकि साइड शैफ्ट की गति करैन्कशंफ्ट की गति से आधी रह सके। इस प्रकार करैनक शैफ्ट के २ चक्र पूरे होने पर एगजौस्ट वालव श्रीर एयर वालव एक बार खुलेंगे इन गरारियों के नम्बर यदि एक दूसरे के अनुसार न हों तो टाइमिंग गलत समभाना चाहिये। तब साइड शैंफ्ट को हाथ से धुमा कर दोनों गरारियों के नम्बर त्रामने-सामने कर देने चाहिएं जब ऐसा होगा तो सब वालव बन्द हो जायेंगे। इसलिये ठीक टाइमिंग की पहचान यही है कि दोनों गरारियों के नम्बर एक दूसरे के अनुसार होने पर सब वालव इक्ट्टे ही बन्द हो जायें। जब टाइंसिंग ठीक होगा तो इन्जन को हाथ से घुमाने पर जब करेन्क नीचे की श्रोर श्रा जाए उस समय एग जौस्ट वालव खुलना चाहिए। श्रीर फिर थोड़ा सा श्रीर घुमाने पर जब करैंक सीधो हो जाये तो यह एगजौस्ट वालव बन्द हो जाना चाहिये। उसी समय वेपोराइजर का तथा वायु का वालव खुल भी जाने चाहियें। इस प्रकार टाइमिंग की देख भाल करने के बाद इन्जन को चलाना चाहिए।

ग्रश्न 8—इन्जन को चलाने के लिये क्या उपाय प्रयोग में लाना चाहिये।

उत्तर—गर्भ वालव के इन्जन को चलाने के लिये लैंम्प अर्थात् स्टोब जला कर वेपोराइजर के नीचे र वें, जिससे उसका फलेम वेपोराइजर के चारों तरफ फैल जाये। जब यह खूब गर्म हो जाये और गेंस अच्छी बनने लगे तब इन्जन के हैंडल को घुमाएं इस प्रकार घुमाने पर जब इन्जन अपने आप चलने लगे तो एगजौस्ट वालव के खुलने पर एगजौस्ट लीवर को इस वालव के कैंम पर छोड़ें। इन्जन को चाल सममो।

ग्रश्न 9-इंजन का चलाना किस पुर्जे पर निर्मर है।

उत्तर-प्यूल पम्प पर । यदि यह पम्प ठीक समय पर जीचत मात्रा में वेपोराइजर को प्यूल आयल देता रहे तो ही इंजन सन्तोषजनक काम दे सकता है ।

प्रश्न 10_इं जन के गवर्नर का क्या काम है, श्रीर यदि यह ठीक न रहे तो क्या हानि है।

उत्तर—गवर्नर इंजन की रफतार को बदलने के लिये लगाया जाता है। यदि इन्जन की रफतार अधिक हो तो यह गवर्नर तेल को ओवर फलों मागे से वापिस टैंक की ओर धकेल कर इन्जन में जाने वाले तेल की मात्रा को कम करके उसकी रफतार को कम कर देता है। प्रश्न 11 इं जन में फ्यूल आयत की लागत किस कारण बढ़ सकती है ?

उत्तर-इसके कई कारण हो सकते हैं। नौजल के हे, द बड़े हो जाने से, गवनर की चाल बढ़ जाने से, इन्जन की रफ़तार कम और पिस्टन साफ न होने से, पिस्टन रिंग घिसने से, किसी वालव के लीकी हो जाने से तेल का खर्च बढ़ जाता है।

प्रश्न 12 इंजन में तेल के अधिक मात्रा में जाने की क्या पहचान है।

उत्तर-एगजौरट से धुंत्रा काला निकलेगा, क्योंकि अधिक तेल पूरी तरह नहीं जलने पाता । इसलिये अधजला धुंत्रा बाहर निकलने लगेगा । इन्जन के ठीक स्थिति में होने पर धुंत्रा कम मात्रा में और सफेद होना चाहिए।

प्रश्न 13-साइतैन्स से क्या अभिप्राय है।

उत्तर-यह एगजौग्ट गैस की शक्ति को कम करता है और इस गैस के निकलते समय जो जोर से आवाज निकलती है उसे बहुत कम कर देता है।

प्रश्न 14 इंजन को गर्म करने के लिये जो लैम्प प्रयुक्त किया जाता है उसे जलाते समय क्या सात्रधानी रखनी चाहिए।

उत्तर—सब से पहते तेल का ढकना खोल कर उस में उत्तम मिट्टी का तेल इतना डालो कि वह लग भग 3 चौथाई भर जाए। फिर यह ढकना बन्द कर दो इस के बाद निपल का छेद पिन द्वारा साफ कर दो और देखों कि यह निपल हदता से अपने स्थान पर लग रहा है या नहीं। मिट्टी के तेल में कुछ कपड़ा या सूत तर कर के बर्नर के आस-पास बने हुये प्याले में रख दो। बरनर का मुंह न रुकने पाए इसे में आग लगा दो। जह यह जल जाए तो निपल का कौक खोल दो। तेल की धार निकलनी शुरू होगी और बरनर की गर्मी से उसकी गैस बन कर जलना शुरू हो जायेगी। यह कौक खोलने से पहले वायु के पम्प द्वारा लैम्प में थीड़ी सी वायु भर लेनी चाहिये। जब एक बार जलने लग पड़े फिर और वायु भर देनी चाहिये।


प्रश्न 15 कोल्ड स्टार्ट इ'जनों को किस प्रकार चलाना होता है।

उत्तर-यह इंजन केवल अपने कम्प्रैशन द्वारा ही काफी गर्मी पैदा कर लेते हैं। इसलिए इन को बाहर से गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका टाइमिंग आदि को ठीक कर के और आयल पम्प की चाल को देखकर और तेल व पानी, टैंक में यह वस्तुएं भरकर हैंडल घुमाने पर इंजन चल पड़ता है।

प्रश्न 16_इ'जन की इग्डी देर डायग्राम का क्या अभि प्राय है।

उत्तर्यह एक ढंग है जिसके द्वारा इंजन के काम के विषय में पूरा २ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। विशेष प्रकार के यंत्र मिलते हैं. जिनकी सहायता से इन्डीकेटिंग डायप्राम किसी मो इंजन की बन सकती है। इनसे इंजन के प्रत्येक सिलएडर का कम्बसचन प्रश्रर श्रीर कम्प्रीशन प्रश्रर की जांच की जा सकती है। हम कम्बसचन चैम्बर में धमाकों की संख्या प्रति सैकिंड श्रीर इगनीशन मिस हो जाने की गिनती भी कर सकते हैं। क्योंकि

इंजन के प्रत्वेक स्टरोक के लिये रफतार के साथ इन वस्तुओं के प्राफ बन जाते हैं। बहुत से इन्जनों के साथ इंडोकेटर लगाने का प्रबन्ध किया जाता है। प्रयेक सिलएडर के लिये इएडोकेटर काक या इएडोकेटर वालव लगाए जाते हैं। प्रत्येक करेन्क के सामने हेद रखे जाते हैं। तािक इएडीकेटर का सम्बन्ध करेन्क शिफ्ट के साथ किया जा सके। यह इंडोकेटर वालव चलाते समय इंजन के कम्प्रेशन को कम करने के जिए भी प्रयुक्त किए सकते हैं। तािक फलाई ह्वील आसािनों से घूम सके। इन प्राफों से हम इन्जन का मीन इफेकिट व प्रेशर, गित, कम्बसचन का तापमान पढ़ सकते हैं यदियह कुछ कम प्रतीत हों तो इससे पता चल जाता है कि पिर्टन कम्प्रेशन रिंगज के घिस जाने के कारण इंजन का कम्प्रेशन प्रेशर कम हो रहा है। या पिरटन और सिलएडर लाइनर के मध्य फासला अधिक हो गया है। या एग-जौस्ट वालव अपने स्थान पर ठीक नहीं है और लीकी है। इनकी



परीत्ता करके मारूम किया जा सकता है। चित्र नं० 39 में 25 होरस पावर होरनजनी एकरायड आयल इंजन की इण्डीकेटिंग डायशामज दिखाई गई हैं।

आटा चक्की के विषय में आवश्यक सूचनाएं

बड़े २ कारखानों में जहां करुड श्रायल या दूसरे श्रायल प्रयुक्त किये जाते हैं वहां पर तो कारीगर मिसतरी और ड्राइवर इन इञ्जनों को चलाने के लिए मौजूद होते हैं परन्तु देहातों में आम तौर पर आहे की चिक्कयों को चलाने के लिये करुड श्रायल इंजन श्राम प्रयोग में लाए जाते हैं। उनको प्रयुक्त करने वाले लोग कुछ अधिक कारोगर नहीं होते। ऐसे लोगों की सहायता के लिये हम चक्की के विषय में भी कुछ बातें वर्णन करते हैं चक्का के दो पत्थर होते हैं जिनके मध्य दाने आकर पिस जाते हैं। जबिक वह पत्थर विपरीत दिशात्रों में घूम रहे हों। कई बार इन्जन के पूरी रफतार पर चलने के बावजूद चक्की पूरी मात्रा में आटा नहीं पीस सकती। इसके कई एक कारण हो सकते हैं। जैसे इन्जन की फाऊंडेशन दृढ़ होनी चाहिए। ऐसे ही चक्की का फ्रोम भी दृढ़ होना चाहिये। यदि यह हिलता रहे तो चक्की पूरा काम नहीं करेगी । यदि नीचला पत्थर अपने फ्रोम के भीतर दृढ़ न हो किन्तु हिलता हो तो भी चक्की पूरा काम नहीं दे सकती। यदि दोनों पत्थर ठीक लाइन में न चलें तो भी पिसाई कम रहती है पूरी पिसाई के लिये पत्थर काफी वजनदार होने चाहिए और एक दूसरे के साथ रगड़ हो ताकि दाने उस रगड़ से पिस जायें दोनों पत्थरों की सत्ता ख़ुरदरी होनी चाहियें। घिस २ कर यह चिक्कयां साफ हो जाती हैं इंसिलए थोड़े २ समय के बाद इन्हें फिर खुरदर करते रहना चाहिये। दाने जाने का रास्ता खुला होना चाहिये ताकि पत्थरों के साइज के अनुसार उन में दानों की मात्रा जा सके पत्थर अच्छे पक्के होने चाहियें ताकि जल्दी न घिस सकें। ऋत्थर ऋधिक गर्म हो जाने पर भी पिसाई कम हो जाती है। इसलिये इनका एक दूसरे पर अधिक दवाब नहीं होने देना चाहिये। केन्द्रीय धुरा बिल्कुल सीधा होना चाहिये और ढीला नहीं होने देना चाहिये। इसके केस में तेल काफी मात्रा में रहना चाहिये ताकि यह अधिक गर्म न होने पाए। इसके अधिक गर्म होने पर भी पिसाई कम हो जाती है इंजन का पटा ढीला होने से भी पिसाई कम हो सकती है। पटे पर कभी २ गन्दा बरोजा छिड़कते रहना चाहिये इससे पटा टाइट रहता है। चक्की के पत्थर काफी मोटे श्राम तौर पर 12 इंच 15 इंच तक होते हैं। पत्थरों के श्रिधक भारी होने से इन्जन पर कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता केवल स्टार्ट होते समय ही उनके बोम का कुछ प्रभाव हो सकता है परन्तु जब पत्थर एक बार पूरी रफ़तार पर घूमना शुरू कर द तो फिर अपनी चाॡ रहने की शक्ति द्वारा घूमते रहते हैं। इन्जन पर बोक्स पिसे जाने वाले अनाज की मात्रा का पड़ता है या यद पत्थर कठोर हो जायें। अधिक से अधिक पिसाई तीन इंच

रहना चाहिए यदि पत्थर सख्त हो जायें तो आटा बहुत कम निकलने लगता है और चक्की के मुंह से धुत्रां निकलने लग जाता है। ऐसी दशा में ऊपर के पत्थर को उठा कर उन पर से श्राटा खुर्च दो । ताकि श्राटा जमा न रहे यदि इस प्रकार साधारण सफाई से भी चक्की ठीक काम न दे तो फिर चक्की को बन्द कर के पत्थरों की भरियों में आदा ठीक तरह निकाल देना चाहिये फिर जब पत्थर ठएडे हो जायं तो दोबारा चलाक्रो पत्थरों को अधिक गर्म नहीं होने देने चाहिये अन्यथा वह दृट जाते हैं। पत्थर चार पाँच दिन के बाद राहने चाहियें। यदि पत्थर पक्के होगें तो राहते समय छोटे २ टुकड़े उतरेग और यदि कच्चे होगें तो पत्थर की मिट्टी सी उतरेगी इन्जन और चक्की को घुमाने वाले पट्टे आम तौर पर टूटते रहते हैं। इनको देर पा बनाने के लिये चक्की श्रौर इन्जन की पुलियों के मध्य 15 फ़ुट के लगभग फासला रखना चाहिये कम फासला होने पर पटा शीघ्र टूटता है। 3 फुट तक के पत्थरों के व्यास के लिए पट्टे की चौड़ाई 6 इंच के लगभग होनी चाहिये पट्टा अधिक चौड़ा भी नहीं होना चाहिये। यदि पत्थर किसी स्थान से फट जाये तो जब तक नया पत्थर न मिले तब तक फटी हुई जगह को फटकड़ी से भर कर काम चलाना चाहिये। फटकड़ी को किसी वर्तन में पिघला कर फटे स्थान पर डाल देना चाहिये। र्याद पत्थर का दुकड़ा उतर जाए तो उसे भी फटकड़ी द्वारा जमाया जा सकता है।



त्रिय पाठक गण

इससे पिछले पृष्ठों में आयल इंजन के कार्य के सिद्धांत और दूसरी बातें विस्तार पूर्वक पढ़लीं। अगले पृष्ठों में आपकी सुविधार्थ परिशिष्ठ के रूप में एक बार फिर इंजन के सारे कार्य को प्रश्नोत्तर के रूप में देरहे हैं।

इंजन में होने वाली पेचीदा से पेचीदा खराबियों का ठीक करना अत्यन्त सरल भाषा में प्रैक्टिकल रूप में समभाया गया है। इसकी सहायता से किठन से किठन खराबी भी ठीक की जा सकेगी।

प्रकाशक---



इंजन चलाने वाले वा मकासद या

इंजन चलाने में कौन २ सी बातें ध्यान में रक्खी जाती हैं

इन्जन चलाने वाला यह कोशिश करता है कि उसका इखन श्रच्छी हालत में चले कम तेल खर्च करे श्रीर इसमें कोई कीमती मरम्मत जल्दी २ न निकले, इन्जन पर काम करना सिरफ इसे चाल कर देने, उसे देखते रहने श्रीर वन्द कर देने पर ही खतम नहीं हो जाता विक इन्जन चलाने वाले को इन्जन के तमाम उसलों का पता होना चाहिये श्रीर उन तमाम खराबियों को, जो उसमें वक्त वे वक्त पैदा हो जाती है, ठोक करने की जानकारी होनी चाहिये, इन्जन पर काम करने वाला वही श्रादमी श्रच्छा समका जाता है जो श्रपने इन्जन को हिकाजत के साथ चलाए श्रीर जहां तक हो सके इन्जन में कोई नुकस पदा नहीं होने दे, इन्जन पर काम करने वाले को निहायत होशियारी से काम करना चाहिये ताकि इन्जन में कोई ऐसी मरम्मत न निकले जो लापरवाही की वजह से निकला करती है।

इन्जन में जलने वाले तेल में किफायत जब ही हो सकती है जब इखन ठोक र हालत में हो यानी उसका हर एक पुर्जा सही हो त्रीर ठोक वक्त पर काम करे, लुत्रीकेटिंग त्रायल भी तब ही कम खर्च होगा जब इंजन के हर एक पुर्जे में उतना ही तेल दिया जाए जितने की उसे जरूरत है. जब इंजन के तमाम पुर्जें सही होंगे और ठीक समय पर काम करेंगे तो जरूरी बात है कि इंजन पूरा काम करेगा यानी पूरी ताकत देगा।

इंजन की खराबियों से बचना

इन्जन की खराबियों को ठीक करने वाले से वह आदमी अच्छा है जो अपने इंजन में खराबी ही नहीं होने देता, वह इंजन में अपनी जानकारी से मामूली खराबी होते ही पहचान लेता है और उसे इससे पहले ही ठीक कर लेता है जब कि वह एक बड़ी खराबी की शक्ल इखितयार करके इंजन को बन्द हो जाने पर मजबूर कर देती है, यहां पर यह कहने का मतलब नहीं कि ऐसे इंजनों के साथ हादसे नहीं होते मगर बहुत सी ऐसी खराबियां जो इन्जन को हादसे की तरफ लेजाती है, समय से पहले ही ठीक की जा सकती है।

इंजन की खराबियां मालूम करना और उनको ठीक करना इंजन पर काम करने वाले की जानकारी और तजुर्वे पर निर्भर हैं और यह जानकारी इन्जन पर काम करने और रोजाना होने वाली खराबियों को मालूम करने और उनकी वजह जिन से वह खराबियां पैदा होती हैं, मालूम करने से पैदा होती है, हर एक इंजन के साथ उसकी किताब भी मिलती है जिसके पढ़ने से उस इंजन की बाबत काफी जानकारी हो जाती है, अगर किताब न मिले तो यह जानना जरूरी है कि इंजन किन २ उसलों पर काम करता है।

ज्यादा खतरनाक खराबियां इंजन पर ज्यादा लोड डालने से, श्रीर ठन्डा करने वाले पानी की खराबी से, यह चीजें ऐसी हैं जो काम करने वाला अपने रोजाटा के तजुबें से मारूम कर सकता है कि इन्जन पर कितना लोड है और ठन्डा करने वाला पानी कैसा श्रीर किस मिकदार में चजना चाहिये।

इंजन को ठीक हालत में रखना

इन्जन को ठीक और सही हालत में रखने वाला एक बहुत होशियार और काबिल आदमी होना चाहिये, इन्जन के नट बोल्ट खोलने और बन्द करने से ही आदमी फिटर नहीं बन जाता, ऐसे आदमी को यह पता होना चाहिये कि हर एक पुर्जा सही और ठीक हालत में कैसा होने पर काम कर सकता है, और उसको वैसा ही बनाना चाहिये। या बदल देना चाहिये। और हर एक पुर्जे को उसके ढीला होने या खराब होने की बाकायदा जांच करते रहना चाहिये, बिना किसी खराबी के पुर्जें को मत खोलो, ऐसा करना कोई अकलमन्दी नहीं और अपनी तरफ से नए २ तजुर्वे भी नहीं करने चाहिये, अगर पुर्जें में कोई खराबी हो जाने तो आराम और अहांतयात के साथ उसको खोलो और ठीक करो अगर वह बहुत खराब है और ठीक करने पर भी सही काम न दे तो उसे फौरन बदली कर दो।

इंजन की सफाई

इंजन को हर समय साफ रखना चाहिये, इंजन का हर

एक पुर्जा सफाई चाहता है, अगर किसी पुर्जे में जरा सी भी गन्दगी आगई तो इंजन के काम में फौरन फरक आ जावेगा, इंजन का कमरा भी बहुत साफ और सुथरा रहना चाहिये, और सही मायनों में हर चीज की किफायत भी वही आदमी कर सकता है जो अपने इंजन को साफ और सुथरा रखता है।

श्रागे इस किताब में यह भी जिकर किया गया है कि इंजन को किस तरीके से सम्भाला जाता है श्रीर इंजन कैसे काम करता है

इंजन की बुनियाद (Foundation)

इंजन की जुनियाद (Foundation) का काम तो इंजन पर काम करने वाले या इंजन चलाने वाले आदमी का नहीं लेकिन फिर भी इंजन चलाने वाले को इसकी बाबत ज्ञान होना चाहिये, सािक वह ऐसी खराबियों की जो इंजन की जुनियाद (Foundation) की कमजोरी की वजह से पैदा होती हैं जांच कर सके और उनको या तो स्वयम ही ठीक कर सके या किसी होशियार आदमी से ठीक करा सके, इंजन की जुनियाद (Foundation) बहुत अच्छे मसाले से बनाई हुई होनी चाहिये, यानी सिमेन्ट और रोडियों की हो जिसको कंकरीट (Concret) बोलते हैं।

इंजन चलाने वाले को किन २ बातों का ध्यान रखना चाहिए (Fueloil)

जब इंजन चल रहा हो तो इंजन ड्रायवर को चाहिये कि वह इंजन के चलाने वाले तेल का (Fueloil) ध्यान रक्खें श्रीर माल्रम करे कि उसका इंजन लोड के मुताबिक तेल खाता है कहीं ज्यादा तो खर्च नहीं होता, श्रगर ज्यादा खर्च होता है तो उस खराबी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

I xhaust Tamprature एगजास्ट की गर्मी

इंजन ड्रायवर को एगजास्ट की गर्मी भी देखते रहना चाहिए, बड़े बड़े इंजनों में यह गर्मी देखने के वास्ते थरमामीहर लगे रहते हैं मगर छोटे इंजनों में यह नहीं होते. इन में ड्राईबर अपने रोजाना के तजुवें से ही हाथ से छू कर अन्दाजा लगा सकता है, एगजास्ट का टैंपरेचर लोड के मुताबिक कम बढ़तो होता है, अगर कम लोड पर इंजन के एगजास्ट की गर्मी पूरा लोड होने की गर्मी या इससे भी ज्यादा हो तो उसकी वजह माल्यम करनी चाहिये और उसको ठीक करना चाहिये।

Compression Pressure हवा वा दबाव

पिस्टन सिलएडर के अन्दर खैंची हुई हवा को दबाता है, अगर हवा अन्दर देने वाला वाल यानी एयर वाल और खारिज करने वाला वाल यानी एगजास्ट वाल अपनी र सीटों पर सही बैठते हों और पिस्टन की रिगे (Pi-ton rings) द्वाव को खारिज करके सिलएडर से गुजर कर चैम्बर में न जाने दे तो हवा का दवाव ज्यादह से ज्यादह होगा, इस वास्ते इन्जन पर काम करने वाले को इस दवाव का खास कर ध्यान रखना चाहिये. बड़े इन्जनों में तो इन्डीवेटर (Indicator) के कनैक्शन होते हैं और यह दवाव इन्डीकेटर से माल्म हो सकता है। मगर छोटे इन्जनों में यह कनैक्शन नहीं होते इस वास्ते यह दवाव इन्जन को चाल जैसी हालत में करके हाथ से इन्जन को घुमाने पर माल्म हो सकता है।

इंजन की चाल (Revolution)

इन्जन की चाल का भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इसमें दो बातें हैं कि एक तो उन मशीनों की चाल को ठीक रखना होता है। जो कि इन्जन के साथ खास २ काम करने को लगाई गई हैं। छौर दूसरे खुद इन्जन को भी सही चाल पर चलना चाहिये। इस लिये चाल का कम या ज्यादह होना दोनों बातों को नुकसान पहुँचाता है।

लोड (Load)

इन्जन पर लोड का भी ख्याल रखना निहायत जरूरी है। क्योंकि इन्जन पर उसकी ताकत से ज्यादह लोड रख कर चलाने से बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं। जिस तरह ज्यादह लोड रखना खराब है इसी तरह कम लोड पर भी इन्जन को चलाना अच्छा नहीं। क्योंकि दस हौरस पावर के इन्जन से अगर पांच हौरस पावर का हो काम लिया जाय तो इतना बड़ा इन्जन लगाने से कोई फायदा नहीं। और अगर वह इन्जन पूरा लोड उठाने के काबिल नहीं तो जरूरी बात है कि इन्जन में खराबी है और इसको तलाश करके ठोक करना चाहिये।

अन्दर दाखिल होने वाली हवा (Intake Air)

इंजन के अन्दर जो हवा दाखिल होती है उर्तकों भी ठीक रखना चाहिए, इंजन को पूरी मिकदार में जितनी कि उसकों जरूरत है अन्दर दाखिल होनी चाहिए। यह हवा साफ होकर अन्दर जानी चाहिये और इस मतलब के वास्ते हवा को साफ करने वाली जाली लगी होती है। जो हर समय साफ रखनी चाहिये ताकि हवा पूरी मिकदार में अन्दर दाखिल हो सके।

ठंडा करने वाला पानो (Cooling water)

इंजन में ठएडा करने वाला पानी चलना भी निहायत जरूरी चीज है। इसिलिये इसका ध्यान रखना चाहिये, पानी की गर्मी इन्जन पर लोड के मुताबिक बढ़ती और घटती है। अगर पानी कम लोड पर ज्यादह गर्म हो तो देखना चाहिये कि किस खराबी से ऐसा हुवा है। बड़े इन्जनों में पानी अन्दर जाने वाले पाइप पर और खारिज होने वाले पाइप पर थरमामीटर लगे होते हैं। जिन से माळ्म हो सकता है कि किस गर्मी का पाने इन्जन को ठएडा करने के बास्ते अन्दर दा खल होता है और किस कदर गर्म पानी इंजन को ठंडा करने के बाद बाहर निकलता है। जहां और जिन इन्जनों में यह थरमामीटर नहें लगा हो तो इन्जन के पानी के पाइपों को हाथ से छु कर अन्दाजा किया जा सकता है। कभी २ ऐसा होता है कि इन्जन को ठंडा करने वाला पानी किसी वजह से यानी पानी की मशीन की खराबी से बन्द हो जाता है और इन्जन ड्राइवर उस पर कोई ध्यान नहीं देता और इन्जन वगैर पानी चलता रहता है, तो इन्जन बहुत गर्म हो जाता है। जब इन्जन चलाने वाले को पानी बन्द होने की खबर हो जाती है तो वह फौरन पानी चाल कर देता है। ऐसी हालत में इन्जन का हैड करेन्क (Crack) हो जाता है। ऐसी हालत में इन्जन का हैड करेन्क (Crack) हो जाता है। ऐसी हालत में से पानी घूमता है फट जाती है। यहां तक कि बहुत खतरनाक हादसा अमल में आ सकता है। इस वास्ते इंजन चलाने वाले को पानी का ध्यान रखना चाहिये।

इन्जन कई दफा खुद ब खुद भी बन्द हो जाया करता है श्रीर कई दफा ऐसा मौका होता है कि उसे किसी खराबी पैदा होने के कारण बन्द करना पड़ता है। इन्जन चलाने वाले को बह तमाम बातें अपने ध्यान में ही नहीं बिल्क याद भी रखनी चाहियें ताकि आइन्दा उसी किस्म की कोई बात होते ही एक दम उस खराबी को ठीक कर सके और उसके तलाश करने की व्याधा से बच जाय और टाइम भी ज्यादह खर्च न हो।

इन्जन चलाने वाले आदमी को चाहिये कि वह चाहे और

किसी काम काम में लगा हुवा हो अपने कान इन्जन की आवाज पर लगाए रक्खे। क्योंकि किसी भी इन्जन पर काम करने से दो चार रोज में ही उसकी आवाज का कानों को ज्ञान हो जाता है और अगर कोई उपरी आवाज आने लगती है तो उसी दम उठ कर उसको ध्यान से सुनना चाहिये और हर तरह तसछी कर लेनी चाहिये अगर ज्यादह शक हो तो इन्जन को बन्द करके इन्सपैकशन कर लेनी चाहिये और खराबी को ठीक करना चाहिये।

इन तमाम बातों की बाबत आगे चल कर खुले तरीके से बताया जायगा। ताकि इन्जन चलारे वाले को हर एक खराबी को माल्यम करने में मदद भिल सके।

इंजन को चालू करने से पहिले

जब कोई इन्जन चाल करना हो तो सब से पहिले इन्जन को चारों तरफ हुम कर अच्छी तरह देखना चाहिये कि कहीं कोई चीज फ्लाई ह्वील के नीचे तो नहीं पड़ी है और कोई औजार वगैराह तो इन्जन पर नहीं है जो इंजन चलने पर धमक से उसके चलने वाले दुर्जी में गिर कर किसी खराबी का कारण न बन सके। जब यह बात देख चुको तो इन्जन को हाथ से एक दो चक्कर दे कर देख लो कि इन्जन आसानो से घूमता है।

इसके बाद तमाम पुर्जी में जिनमें हाथ से तेल दिया जाना है तेल दे देना चाहिए श्रीर तमाम तेल की प्यालियां श्रीर हुनी

केटर तेल से भर देना चाहिये बड़े इन्जा लुबीकेटिंग आइल का एक हैंड पम्प यानी हाथ चलाने वाला पम्प लगा होता है जो अन्दर चलने वाले पुरजों में तेल पहुँचाता है इसको चला कर अन्दर सब जगह तेल पहुँचा देना चाहिये चलने के बाद तो तेल इन्जन के साथ लगा हुवा पम्प खुल तेल देता रहेगा।

इन्जन के साथ एक इन्जन चलाने वाले तेल (Fueeoil) का टैन्क होता है बड़े इंजनों में यह टैन्की उपर इन्जन के नजदीक दीवार के साथ लगी होती है, छोटे इंजनों में भी यह टैन्की दीवार के साथ या कोई सटैएड बनाकर रक्खी होती है और कई इन्जनों में यह टैन्की इन्जन के बेस (Engine Base) यानी इन्जन के नीचे ही होती है, चाहे यह टैंकी कहीं भी हो इसको देख लेना चाहिए कि उसमें काफी तेल हूं और अगर नहीं है तो और तेल भर देना चाहिये, और इन्जन में तेल जाने के तमाम रास्ते यानी वाल खोल देने चाहियें।

इसके बाद यह देखना चाहिये कि इन्जन में ठंडा करने वाला पानी (Cooling water) मौजूद है या नहीं कहीं पानी की जैकिट खाली तो नहीं है। जब पानी का इतिमनान हो जाबे तो नीचे लिखे मुताबिक करना चाहिये।

जिन इन्जनों में हवा के दबाव (Compressedair) से भरी हुई बोतलें होती हैं और इन्जन हवा के दबाव से चलाया जाता है उनको पहिले सैन्टर करना जरूरी है। सैन्टर का मतलब है कि जब हवा का वाल खोला जावे तो हवा सिलएडर में

h

दाखिल होकर इन्जन को घुमा सके और जब इन्जन जरा तेज चले तो फौरन हवा को बन्द करके तेल लगा देना चाहिये ताकि इन्जन खुद चलने के काबिल हो जावे। बहुा से इझन जो थोड़ी पाबर के होते हैं। हाथ से ही घुमा कर चाल्द किये जाते हैं। इझन को पहिजे हाफ कम्प्रैशन पर कर लिया जाता है ताकि घुमाने में इंजन ज्यादह ताकत न ले इसके वास्ते हर एक इंजन में इन्तजाम होता है। इन्जन को घुमाने से पहिले यह भी देख लिया जाना जरुरी है कि इंजन चलाने वाले तेल की पाइप लाइन में हवा तो नहीं है अगर हवा मौजूद हो तो पम्प को हाथ से चला कर और एटोमाइजर से पाइप को ढीला करके हवा को खारिज कर देना चाहिये। पम्प का हैंडल मारने से पहिले तो हवा के खुलबुजे निकालेंगे और फिर सिर्फ तेल ही निकलना शुरू हो जावेगा तब हैंडल रोक पाइप को कस देना चाहिये।

यह सब काम पूरा करने के बाद इन्जन को तेजी के साथ घुमाना चाहिये जब इंजन तेज घूमने लगे तो कम्प्रेशन रीलीज लीवर को चाळ हालत में कर दो देसा करने में इधर तो तेल इन्जन में जाना शुरू हो जावेगा और उधर पूरा कम्प्रेशन बन कर तेल में आग लगनी शुरू हो जावेगी और इन्जन अपने आप चलना शुरू हो जावेगा। इन्जन की चाल को गवर्नर हद के अन्दर (Control) में रक्षेगा अगर फिर भी चाज कम या ज्यादह रहे तो गवर्नर की स्प्रिंग की ताकत को कम या ज्यादह रहे तो गवर्नर की स्प्रंग की ताकत को कम या ज्यादह करने से इंजन की चाल ठीक कर लेनी चाहिये।

इंजन चालू हो जाने पर

जब इंजन चालू हो जाने तो लुब्रीकेटिंग की घड़ी (L. oil Pressure Gauge) को देखना चाहिये कि लुब्रीकेटिंग तेल चालू हुआ या नहीं अगर यह तेल चालू नहीं हुआ तो उसे चालू करने की कोशिश करनी चाहिये और चालू हालत में ठीक न हो सके तो इंजन को बन्द करके खराबी को दूर करना चाहिये। यह लुब्रीकेटिंग गेज उन्हीं इन्जनों में होती है जिनमें इंजन के अन्दर पुर्जी में तेल पम्प के जिर्थे (Force System) से दिया गया हो।

जब यह देख चुको तो देखना चाहिये कि ठंडा। करने वाला पानी इन्जन में घूमने लगा या नहीं जहां इन्जन में पानी पम्प (Centrifugal Pump) के जरिये दिया जाता है वहां पानी इ'जन से बाहर निकलता दिखाई देता है। मगर जिन छोटे इ'जनों में टैन्क सिस्टम होता है, वहां पाइपों को छूने से पता लग सकता है।

जब इन्जन की हर एक चीज को अच्छी तरह ठीक हालत में देख चुको तो स्टार्राट ग ऐयर बोटल को चारज कर लेना चाहिए जब कि इन्जन हवा से चलाया गया हो अगर हाथ से चलाया जाय तो इसकी जरूरा ही क्या है।

इंजन पर लोड हालना

इंजन को चाल करने के बाद थोड़ी देरी खाली चलाना चाहिये ताकि इन्जन गरमी पकड़ ज य बार में इन्जन पर लोड डालना चाहिये और आहिस्ता २ लोड को बढ़ा कर पूरा लोड डालना चाहिये इसके वास्ते ज्यादा सप्तमाने की जरूरत नहीं इन्जन चलाने वाला अपने तजरबे और होशियारी से लोड को सही तरीके से इन्जन पर डाल सकता है। इन्जन को थोड़ी देर खाली चलाने से यह भी लाभ होता है कि लुबीकेटिंग तेल भी तमाम पुर्जी में घूम जाता है, और तमाम पुर्जी में चिकनाहट पैदा कर देता है। जब लोड डाला जाता है तो किसी पुर्जे के गरम होने की सम्भावना नहीं रहती।

इंजन को बंद करना

इन्जन को बन्द करने का मतलब है कि इंजन के तेल को बन्द कर दिया जाय ताकि इंजन को चल ने के वास्ते कोई ताकत न मिले और इंजन बन्द हो जाय मगर खास न मौकों के सिवा इंजन को एक दम बन्द नहीं करना चाहिये बलिक इंजन को कायदा के मुताबिक ही बन्द करना चाहिये।

कुछ इन्जनों में दो किस्म के तेल इस्तेमाल होते हैं एक हलका तेल जो सिरफ इन्जन को चाल करने के काम आता है और जब इंजन उस तेल से चल कर चाल पकड़ जाता है तो दूसरा भारी तेल खोल दिया जाता है और इंजन इसी तेल पर चलता रहता है इस वास्ते ऐसे इंजन को बंद करते :फा हलके तेल को पहिले लगा देना चाहिए और भारी तेल को रोक देना चाहिये और इसके बाद इंजन को बन्द कर देना चाहिये।

इन्जन को हमेशा तेल बन्द करके ही बन्द करना चाहिये यानी इंजन को चलाने वाला तेल इंजन में दाखिल न हो श्रीर

कोई दूसरा तरीका इन्जन को बन्द करने के लिए काम में नहीं लाना चाहिये नहीं तो इन्जन में काफी तेल जमा हो जायगा श्रीर यह तेल सिलएडर में जाकर सिलएडर की चिकनाहट को खराब कर देगा। कुछ तेल छाग लगने वाली जगह में जमा रहेगा और जब दुबारा इन्जन चाल किया जायगा तो वह तमाम तेल पिहले स्टरोक में या एक दो स्ट्रोकों में जल उठेगा और इन्जन बहुत जोर की ठोकर मारेगा जिससे करैन्क शैफ्ट और सिलएडर हैड पर काफी जोर पड़ेगा और कोई ना कोई नुकसान हो जायेगा। इस वास्ते इखन को बन्द करते समय इंजन चलाने वाले तेल की सपलाई को ही बन्द करना चाहिये। इंजन को बन्द करने से पहले इंजन के ऊपर से लोड हटा लेना चाहिये।

इंजन के रुक जाने पर

छोटे छोटे इंजनों में जिनमें पानी देने वाला पम्प इंजन के साथ ही चलाया जाता है और जब इंजन बन्द हो जाता है तो पानी भी उसी समय बन्द हो जाता है। ऐसे इंजनों में देखना चाहिए कि पानी इंजन के रुकते समय ही इंजन से खारिज ना हो जाये। बड़े २ इंजनों में पानी बिजलो की मोटर के साथ चलने वाले पम्प से दिया जाता है वहाँ पानी को इंजन बन्द होने के बाद तक चलने देना च।हिये ताकि हर एक पुर्जे की गरमाई नारमल हो जावे। बहुत से इंजनों में पिस्टन भी लुबी-केटिंग तेल से ठएडे रखने का इंतजाम होता है यह तेल भी

थोड़ी देर बाद तक चलते रहना चाहिए और इंद्रन के हर पुर्जें को ध्यान से देख लेना चाहिये।

गवर्नर (Governor)

तमाम डीजल इंजनों की चाल को इसमें जलने वाले तेल की मिक़दार को कम बढ़ती करने से कम या ज्यादा किया जाता है इस मक़सद को पूरा करने के वास्ते हर एक इंजन में गवनर होता है। यह गवर्नर इंजन पर लोड कम ज्यादा होने पर इंजन को सही रक़तार पर रखता है। गवर्नर का होना हर एक इंजन में बहुत जरूरी है।

गवर्नर को ठीक बाँधने का तरीका

हर एक गवर्नर की राड (Liu Kage) तेल के पम्प के साथ इस तरीके से जुड़ी होनी चाहिये कि इंजन की वन्द हालत में इंजन चलाने वाला तेल (Fuol oil) सिलएडर में विल्कुल न जाने पावे अगर ऐसा नहीं होगा तो इन्जन बन्द ही नहीं होगा। इस जोड़ को सही कर के अच्छी तरह मजबूत कस देना चाहिये ताकि इंजन चलने पर यह जोड ढीला होकर सरक न जावे। जैसे २ इंजन पर लोड बढ़ेगा वैसे ही गवर्नर तेल को इंजन ज्यादा जाने देगा और इन्जन को हर एक लोड पर एक ही रफतार पर चलने देगा। गवर्नर के तमाम चलने वाले जोड़ों में और पम्प की राड में लुबीकेटिंग तेल डाल कर अच्छी तरह चलता हुआ रखना चाहिये अटक २ वर नहीं चलना चाहिये

अगर त्सा होगा तो इंडन की चाल एक जैसी नहीं रह सकती कभी चाल ज्यादा होगी और कभी कम देसी हालत को हिंग (Hun ting) कहते हैं। आम तौर पर गवर्नर की सिपरिक की ताकत कमजोर हो जाया करती है और राड घिस जाया करती है जब ऐसा हो तो इनको बदल कर नई डाल देना चाहिए।

इंजनों के चलने का असूल

डीजल इंजनों के चलने का दारोमदार गैसों के भड़कने श्रोर पेलने पर है, हर एक इंजन में उसकी ताकत के मुताबिक गैस की मिकदार उसके दवाव और गरमाई (Temprature) का ध्यान रक्खा जाता है, जैसे हवा को अगर थोड़ी जगह में दवाया जाय तो दवाव (Pressure) बढ़ेगा और साथ र उसकी गर्मी भी बढ़ेगी, तमाम तल जो इंजनों के चलाने में काम आते हैं वह एक खास गरमाई पर पहुंच कर एकदम भड़क उठते हैं और वह गरमाई का दर्जा उनका फाइरिंग पुवाइंट (Firige Point) कहलाता है, जब यह तेल उसकी भड़कने वाली गरमाई जो हवा को दवा कर पैदा की गई है में दाखिल किया जाता है तो यह एकदम भड़क कर जलता है और इसके जलने से ताकत पैदा होती है, जो इंजन को चलाती है।

इंजन दो किस्म के होते हैं एक तो चार साईकिल या (Four Stroke) और दूसरा दो साईकिल या (Two Stroke) चार स्टरोक का मतलब है पिस्टन के चार स्टरोक

यानी करेंक शैपट के दो पूरे चक्कर और दो स्टरोक का मतलब है पिस्टन के दो स्टरोक यानी करेंक शैपट का एक पूरा चक्कर, इसका हाल पहिले खूब खोल कर बयान कर दिया गया है।

इं जन में दाखिल होने वाली गैस की देख भाल

इंजन में हवा के वास्ते जो सिस्टम लगा होता है उसमें से ज्यादा से ज्यादा मिकदार में हवा गुजर कर इंजन में दाखिल होनी चाहिये, इंजन में साफ हवा, खालिस हवा श्रीर सिरफ हवा दाखिल होनी जरूरी है, इस वास्ते हवा इंजन के कमरे स या बाहर से भी ली जा सकती है। इसके वास्ते लम्बा पाइप श्रीर ज्यादा भौड (Bands) इस्तेमाल नहीं करने चाहियें ऐसा करने से हवा रक कर इंजन में दाखिल होगी, और इंजन सही काम नहीं करेगा, हवा को साफ करने के वास्ते जाली लगी होती है जिसमें से हवा साफ होकर इंजन में जाती है, जहां पर यह जाली इस्तेमाल नहीं होतो और पाइप का मुंह खुला हो वहां कोई चीज बचाव के वास्ते जरूर बरतनी चाहिये क्योंकि जब इंजन हवा अन्दर खेंचता है तो पाइप के मुंह पर खिचाव (Suction) बहुत जोर का होता है, और इंजन में कपड़ा या जुट या कोई श्रौर चीज जो उसके नजदीक आ जाये यानी उसके पास खड़े हुए आदमी का कोई कपड़ा वगैरा, सबसे बेहतर तरीका जाली का ही है जिससे हवा की गन्दगी भी अन्दर दाखिल नहीं होने पाती, बहुत सी जगह जहां झांधियां बहुत चलती हैं श्रीर हवा में

रेत मिला होता है वहां इंजन में साफ करने वाली जाली के ना होने से तमाम रेत इंजन में दा खिल हो जायगा और वह अन्दर सिलएडर में एमरीपाउडर (Goinding Paste) का काम करेगा और जल्दी ही इंजन के सिलएडर को धिसा देगा हवा को साफ करने वाली यह जाली भी साफ रहनी चाहिये अगर गन्दी होगी तो इसके तमाम सुराख रक जायेंगे और हवा भी अन्दर जाने से रक जावेगी, इस लिये जाली को मौंके के मुताबिक साफ कर लेना चाहिये, और इसको साफ करने का दिन टाइम रख लेना चाहिये यानी एक सप्ताह में दो बार साफ की जानी चाहिये या तीन बार जैसी २ हालत के मुताबिक जरूरत हो। जहां पर बारीश कम होती हो आधियां ज्यादा चलती हो वहां यह जाली जल्दी जल्दी साफ करनी पड़ेगी और गर्द हवा में ज्यादा न हो वहां कुछ देर बाद में सफाई चाहती है।

खारिज होने वालो गैस या (एगजास्ट सिस्टम) की देखभाल

एगजास्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिये कि इंजन में काम कर चुकने वाली गैस को बगैर किसी क्कावट के बाहर निकाला जा सके श्रौर इंजन पर कोई वापसी दबाव (Back Pressuse) इस गैस से ना पड़े, इस मतलब के पूरा करने के बास्ते ठीक २ साईज का पाइप लगाना चाहिये, पाइप लाइन भी ज्यादा लम्बी ना हो श्रौर उस पर ज्यादा बैंन्ड श्रौर कोहनियां इस्तेताल नहीं को जायें, क्योंकि इन्हीं चीजों से गैस के खारिज होने में रुकावट पड़ती है क्योंकि आम तौर पर इंजनों के एगजास्ट पाइप का मुंह बाहर खुला रहता है इस वास्ते इसमें से बरसात का पानी पाइप में दाखिल हो जाता है इस पानी का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं यह पानी सलिएडर तक ना पहुंच जाय, जिन इंजनों में पिट साईलैन्सर होता है उनमें पानी डरेन (Drain) करने का बाल लगा रहता है, जिससे पानी बाहर निकाला जा सकता है, छोटे २ इ जनों में एग जास्ट पाइप बगैर कि वाल के ही लगा होता है, इन पाइप साइज में छोटे होते हैं एक तो इनमें पानी ही व्यादा तादाद में अन्दर दाखिल नहीं होता और अगर कुछ थोड़ा बहुत पानी आ मी जाता है तो वह गैस की गरमाई से उड़ जाता है, स्राम तौर पर एगजास्ट पाइपों में कारबन जमा हो जाता है यह बहुत मिकदार में जाम कर एगजास्ट की गैस को बाहर निकलने में रुकावट डालने लग जाता है इस वास्ते एगजास्ट पाइपों को खोल कर कभी २ साफ कर लेना चाहिये।

लुब्रीकेशन

लुब्रीकेशन का मतलब है कि इंजन के तमाम चलने वाले पुर्जों में ऐसा तेल दिया जाय जो उन पुर्जों को चिकना रक्खे श्रीर एक दूसरे पुर्जों को रगड़ से बचाये, इस तेल को लुब्रीकेटिंग श्रायल (Lubricating oil) बोलते हैं, डीजल इंजन में तीन चीजें हैं जिनमें लुब्रीकेटिंग श्रायल की जरूरत पड़ती है।

- (1) बेयरिंग (2) वाल श्रीर गीयर (3) सलिएडर
- (1) बेर्यारगों में तेल देने के कई तरीके हैं, एक सलिएडर के इंजान में मेन बेयरिंग बाहर होती हैं उन में पीतल के या मैटल (Whitemetal) के बेयरिंग होते हैं। उनके नीचे खोखले पैडस्टल होते हैं जिनमें तेल भरा होता है श्रीर यह तेल जंजीर या रिंग के साथ वेयरिंग में जाता है। अगर ऐसा तरीका हो तो च।हिये कि यह जंजीर या रिंग चलते इन्जन में घूमती ही रहें बन्द ना होने पावें ऐसा होगा तो वेयरिंग गर्म हो जावेगा। बड़े इंजनों में यानी खास कर एक से ज्यादह सिलएडरों के इन्जन में यह तेल एक गीयर पम्प से भी दिया जाता है। यह पम्प इन्जन की कीम शैफ्ट या करेन्क शैफ्ट के साथ लगे एक गीयर से चलता है। श्रीर ताकत के साथ तेज को चैम्बर से खैंचकर वेयरिंगों में पहुँचाता है। बिग एएड बेयरिंग और लीटल एएड वेयरिंगों में तेल गीयर पम्प से भी दिया जाता है ऋौर कई इंजनों में तेल करूँक के चलने से बिखर २ कर छीटों की सरत में सलिएडर और इन दोनों वेयरिंगों में पहुंचता है।
 - (2) श्राम तौर पर इन्जन के वालों में हाथ से तेल कैन के जारिये तेल दिया जाता है इसको हैं डलु ब्रीकेशन (Hand Lubrication) कहते हैं। बहुत से इन्जन सब तरफ से ढके रहते हैं और उन पुर्जी में तेल पम्प से पहुँच जाता है। पम्प से तेल देने को (Force System) कहते हैं।
 - (3) इन्जन के सिलएडर में लुब्रीकेटिंग त्राईल या तो लुब्री-

केटर से सीधा सलिएडर में दिया जाता है या इंजन के चैम्बर में जो तेल करें-क शैक्ट से इधर उधर बिखरता है उसी के छींटे सिलएडर में पहुँच कर सीलएडर में चिकनाहट पहुँचाते हैं श्रीर पिस्टन सलिएडर में बरीर रगड के ऊपर नीचे या आगे पीछे (लेटवा इंजनों में) चल सकता है। इस तेन पहुँचाने के तरीके को स्पलैश सिस्टम (Splash System) कहते हैं। सिलएडर में जिस तरह बहुत थोड़ा तेल देना खराब में इसी तरह ज्यादह तेल दना भी नुकमान देता है। ऋगर तेल कम पहुँचेगा तो ीपस्टन सिलएडर के साथ रगड खाएगा विसाव ज्यादह होगा, गरमाई बहुत बढ़ जानेगी और यहां तक होगा कि पिस्टन रिगज (Piston Rings) जाम हो जावेंगी श्रीर इंजन पूरा काम नहीं करेगा। अगर तेल ज्यादह जावेगा तो तेल पिस्टन रिंगों से गुजर कर पिस्टन देख पर पहुँच जावेगा और वहां जाकर जलेगा श्रीर ज्यादह कारबन बनाएगा जो फूत्रजल श्राईल को जलने में रुकावट डालेगा। एगजास्ट वाल की सीट पर कारवन जमा हो जावेगा और वाल को सीट पर पूरा बैठने से रोकेगा जिससे कम्प्रेशन स्टरोक में हवा पूरी नहीं दबेगी और पूरा प्रेशर नहीं होगा और तेल के भड़कने का श्रमल ठीक नहीं होगा नतीजा एह होगा कि इंजन पूरा काम नहीं करेगा छौर इंजन कभी २ ठोकर देने की सी त्रावाज करेगा। लुबीकेटिंग त्राईल को पिस्टन हैड पर जाने से रोकने के वास्ते पिस्टन पर आईल स्करेपर रिंग लगी होती हैं यह पिस्टन के चैम्बर की तरफ वापिस हरकत करने

पर तमाम तेल को संलि डर से खुरच कर वापिस चैम्बर में डाल देती है। इन रिंगों का सही हालत में रहना जरूरी है। बरना लुब्रीकेटिंग ब्राईल के ज्यादह खर्चें के साथ २ इंजन की ताकत में भी फरक ब्रा जावेगा। उब पिस्टन को कम्प्रैशन रिगज (Compression Rings) डीली फिट की जावें या बहुत घिस जावे तो कम्प्रैशन स्टरोक में हवा लीक होकर चैम्बर में ब्रा जावेगी ब्रौर तेल में कारबन बना कर लुब्रीकेटिंग ब्राईल को गाढ़ा ब्रौर गदला कर देगी जिससे यह तेल बहुता भारी हो जावेगा नतीजा होगा कि तेल ब्रासानी से नालियों में नहीं बूमेगा ब्रौर ना ही अच्छी तरह चिकनाहट पहुँचायेगा जो हर एक पुजें के बास्ते जरूरी है।

लुबोकेटिंग आईल की सफाई

लुत्रीकेटिंग आईल का साफ रखना जरूरी है। कोई भी इंजन गंदे तेल से अच्छी तरह और किफायत के साथ काम नहीं कर सकता। इन्जन तो गंदे तेल से भी चलेगा मगर मरम्मत का खर्चा बढ़ जावेगा। अगर गन्दगी बहुत मिकदार में बढ़ जावेगी तो जरूर कहीं ना कहीं पाईप वगेरा में जम जावेगी और यह होगा कि इन्जन बन्द होने पर नौवत आ जावेगी। लुत्रीकेटिंग आईल में यह गन्दगी एक किस्म की कीचड़ सी बना देती है जो आईल स्करेपर रिंगों को जमा कर देती है। पिस्टन के अन्दर जो डून होल (Drain Holes) होते हैं यह कीचड़ उन को बन्द कर देती है। श्रीर बेयरिंगों में पहुँच कर उन श्राईल गुरुवज (Oil Grooves) को भर देती है और तेल बाकायदा जाने से रक जाता है। और वह गर्म चलने लग जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि इन्जन को चलाने वाला तेल (Fuel Oil) लुत्रीकेटिंग अर्डिल में मिल जाता है। ऐसी हालत में यह तेल मिल कर लुझीवेटिंग आईल को पतला कर देता है और लुझी-केटिंग आयल से जो चिकनाहट के वास्ते एक बहुत पतली सी भिल्ली (Film) बनती है वह नहीं बनती श्रीर खराबी को पैदा करता है, कई दफा लुबीकेटिंग आयल में पानी भी मिल जाता है जी, तैल को गाढ़ा कर दता है यह थोड़ी मिकदार में मिलना ज्यादा नुकसान नहीं करता लेकिन ज्यादा मिकदार में मिल जाना खतरनाक भी हो जाता है, इस वासी यह ध्यान रखना चाहिये कि इ' जन चलाने वाला तेल या पानी लुब्रीकेटिंग आयल में न मिलने पावे अगर यह दोनों चीजें इ जन से ही इस तेल में मिलती हैं तो तमाम उन लीक करने वाली अगहों को अहां से पानी श्रीर प्यूल श्रायत लुबीकेटिंग श्रायल में मिलता है श्रच्छी तरह टाइट फिट कर देना चाहिये।

ने चाल इंजन में लुक्रीकेटिंग आयल चैम्बर से या टंकी एक फिल्टर के जिर्चे साफ होकर इंजन में जाता है, इस फिल्टर को साफ करते रहना चाहिए और तेल को ज्यादा गन्दा ह जाने पर नया तेल बदली कर देना चाहिये यह जो गन्दा तेर इंजन से निकाला जाता है इसको साफ करने के भी तरीके

इसको साफ करने के वास्ते एक फिल्टर आता है जो तमाम गंदगी को साफ कर देता और तेल को दोबारा इंजन में चलाया जा सकता है।

इंजन को ठंडा रखना

हर एक इन्जन में तेल जलता है इस वास्ते गरमाई बहुत बढ़ जाती है इस गरमाई को ठीक २ काबू में रखने के वास्ते इखन को ठएडा रखना बहुत जरूरी है। ज्यादह गरमाई होने से लुबीकेटिंग आईल भी ठीक काम नहीं कर सकता। इस वास्ते इन्जन को ठंडा करने के वास्ते पानी इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो तरीके हैं।

(1) सैन्टरीप्यूगल पम्प से यानी फोरस पीड (Porce Feed) इन्जनों में जहां यह पम्प इन्जन पुली के साथ चलाया जाता है। इस पर ध्यान खास तौर से रखना चाहिए। क्योंकि इस तरह पानी की रूलाई बन्द हो जाने की कई वजह हो सकती हैं। यानी पट्टा सिलप हो, उतर जाये या दूट जाये। पावर हाउसों में जहाँ बिजली बनती है वहां यह पम्प बिजली की मोटरों से चलाये जाते हैं। इसकी एक वजह यह भी होती है कि इन्जन बड़े होने की वजह से यानी इन्जन बन्द करने के थोड़ी देर बाद तक भी चलाया जाता है ताकि इन्जन की गरमाई ठीक हो जावे।

(२) दूसरा तरीका है गिरेवटी फीड (Gravity Feed) इस तरीके में एक या दो टंकिया होती हैं जो इन्जन को पानी

पहुँचाती हैं। इस तरी के से पानी अन्दर दाखिल होने वाली गरमाई और बाहर खारिज होने वाली गरमाई के फरक से इंजन में घूमता है और गरमाई को ठीक र कायम रखता है। इस में यह ध्यान रखना चाहिये कि पानी खारिज होने वाला पाइप जो टंकी के उपर के सिरे के पास टंकी में दाखिल होता है। पानी में दूबा रहे अगर उस पाइप का मुंह खुला यानी पानी से वाहर रहेगा तो पानी घूमने से कक जावेगा। और टंकी में पानी बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो जाना चाहिए क्यों कि यह पहिले बताया जा चुका है कि इन्जन में पानी अन्दर दाखिल होने वाले और खारिज होने वाले पानी के गरमाव के फरक से घूमता है। इसलिये टंकी में पानी ज्यादह गर्म हो जाने पर टंकी में और ठंडा पानी डाल देना चाहिये।

हर एक इन्जन बनाने वाला उसका बाकायदा टैस्ट करके यह मालूम कर लेता है कि उसका इन्जन किस गरमाई तक अच्छी हालत में काम करेगा इस वास्ते वह इन्जन लगाने वाले को अपनी एक किताब देते हैं जिसमें वह कम से कम और ज्यादह से ज्यादह गरमाई को बतला देते हैं। जिस गरमाई पर इन्जन ठीक र काम करता है। इसलिये इन्जन की गरमाई को उस बतलाई हुई गरमाई से ज्यादह नहीं बढ़ने देना चाहिये। यह गरमाई पानी के खारिज होने वाले पानी की गरमाई की सूरत में दी होती है। यानी पानी का टैम्परेचर जिसको यहां पर गरमाई लिखा गया है बतलाई गई होती है।

अब स्वाल यह पैदा होता है कि अगर पानी की गरमाई (टैम्परेचर Temprature) बतलाये हुए टैम्परेचर से बहुत कम या बहुत त्यादह हो जाने तो क्या नुकसान होता है आए -पानी के देस्परेचर को कम रक्खा 'जाएंगा तौ पानी सिलएडर की गरमाई को भी जरहर कम रक्खेगा और सलिएडर में लुबी-ुकेटिंग त्र्यायल को गाड़ा कर देगा और पिस्टन सलिएडर में चलने ्में ताक्त खाएगा यानी रगड़) (Friction) बढ जावेगी ्रश्रीर त्रगर है म्परेचर ज्यादह रक्खा जाएगा ती इन्जन ज्यादह ्गर्म हो. जायेगा और इन्जन जो हवा अन्दर ⁽ सेंचेगा वह भी . गर्म होकर अन्दर दाखिल होगी वह मिकदार में कम जाएगी ्क्योंकि हवा रार्म हो कर काफी फैलती है। सगर असूल के , मुताबिक इंदजन को हिवा की मिकदार पूरी चाहिये जितनी की ं उसको जरूरत है। ऐसी हालत में इन्जन ठीक काम नहीं करेगा। ्सिलिएडर, के त्य्रन्दर लुबीकेटिंग त्यायल भी उपादह गर्म हो कर पतला पड़ जाएसा और सलिएडर की चिकनाहरें कम हो जाएगी श्रीर पिस्टन श्रीर सलिएडर का विसाव ज्यादह होगा श्रीर ज़ो कुछ रकावट यह तेल पिस्टन से द्वी हुई हवा को पहुँचाता है वह भी रकावट नहीं होगी और हवा सलिएडर से गुजर कर ुचेम्बर में लीक करने लग जावेगी नतीजा होगा कि इन्जन काम कस्करते लगः जावेगा बहुत गरमाई बढ़ने पर सलिएडर हैड ऋौर श्पिस्टन हैंड भी करैंक (Craok) हो जाया करते हैं। इस बारने ठंडा करने बातिपानी का टैंपपरेचर हर लोड पर

जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। ज्यादह ध्यान वहां रखना है जहां इन्जन पर लीड घटता बढ़ता रहता है। इसको माल्रम करने का तरीका पहिले वयान किया जा चुका है।

ठंडा करने वाला पानी (Cooling Water) साफ और हल्का होना चाहिए। पानी साफ का मतलब है कि पानी में ऐसी चीजें मिली हुई ने हो जिन से इक्षन में स्केल (Scale) जमा न ही स्केल एक सख्त पपड़ों की हालत में जम जाया करती है। यह बहुत नुकसान पहुँचाती है। इंजन की गरमाई को ठंडा करने वाले पानी में पहुँचने में स्कावट डालती है। श्रीर पानी के टैम्परेचर से इन्जन की गरमाई का सही श्रन्दाजा नहीं लग सकता। खारी पानी भी भारी पानी होता है इससे भी इक्षन में स्केल जमती है।

पानी को होज भी इञ्जन के मुताबिक काफी बड़ा होना चाहिये ता के जो गर्म पानी इस में गिरे वर जल्दी ठडा हो जावे। अगरे होज का पानी ज्यादह गर्म होगा तो पानी जो इन्जन से बाहर निकलता है और भी ज्यादह गर्म होगा और किसी तरह भी कम नहीं हो सकेंगा क्योंकि अन्दर दाखिल होने बाला पानी ही काफी गर्म होगा।

श्रव बात रहीं यह कि श्रगर हमें इ जन को ठंडा करने वाले पानी के टैम्परेचर की पता नहीं कि कितना रखना जरूरी है। सो यहां पर श्राम तौर पर पानी की गरमाई का हाल देते हैं। जहां पर हलका पानी काम में लिया जाय तो पानी का टैम्परेचर 130° से 140° फारन हीट तक सही हाजत में काम करेगा श्रीर छोटे इन्जनों में जिन के सिलएडर बोर 6″ या इससे कम हों पानी का टेम्परेचर 160″ से 180″ तक काम में लाया जाता है।

इन्जन की जैकिटों को जिनमें से पानी घूमता है कभी २ जैसी हालत हो साफ कर लेना चाहिये।

तेल का भड़कनों (Combustion)

तेल के भड़कने पर ही इंजन के चलने का दारो मदार है और यह असल इंजन के सिलएडर के अन्दर ही होता है इस वास्ते इसका बाहर से अन्दाजा लगाना बहुत मुशकिल है लेकिन बहुत सी बातें हैं जिन्को देख कर इस काम के ठीक होने का पता चल सकता है।

यह बताना जरूरी है कि यह तेल के भड़कने का काम इंजन में किस तरह होता है। यह ऐसे हैं:—

सैक्शन स्टरोक में सिलिएडर के अन्दर ताजा हवा दाखिल होती है इस हवा में 1/5 हिस्सा औक्सीजन गैस और 4/5 हिस्सा नाइट रोजन गैस होती है। कम्प्रैशन स्ट्रोक में यह हवा इतनी दबती है कि इस की गरमाई तेल में आग लगाने के काबिल हो जाती है।

े नेल में 87 फीसदी कारबन और 13 फीसदी हाइड्रोजन होती है। जब तेल कम्डैशन स्टरोक के आखिर में फव्वारे को सूरत में सिलएडर के अन्दर दाखिल होता है तो कारवन और हाइड्रोजन औक्सीजन के साथ मिलते हैं और एक दम भड़कने का अमल हो जाता है इस तरह प्रेशर और टैम्परेचर बढ़ जाता है और पिस्टन ताकत के साथ करेन्क शैपट को घुमाता है।

अगर इंजन में यह काम सही टाइम पर होगा तो जरूरी बात है ताकत ज्यादा होगी, इंजन पूरा काम करेगा, तेल का खर्चा कम होगा और एगजास्ट का टेम्प्रैचर भी कम रहेगा, इस वास्ते इस अमल को एगजास्ट का धुंआ देख कर और तेल के खर्चे का हिसाब लगाकर मालूम किया जा सकता है, इस वास्ते डीजल इंजनों में दो बातें इस बारे में खास तौर पर ध्यान में रखनी पड़ती हैं एक तो कम्प्रैशन पूरा बने यानी सलिएडर में हवा पूरी तरह दबाई जा सके वह दबते दफा कहीं से लीक न हो और दूसरी बात है तेल का ठीक टाइम पर भड़कना या तेल का सही टाइम पर सलिएडर में दाखिल होना।

सिलिग्डर में तेल ऐसे हिसाब से दाखिल होना चाहिये कि तेल में त्राग ऐन इस वक्त लगे जब कि कम्प्रैशन का प्रेशर ज्यादा से ज्यादा हो, यह प्रेशर ज्यादा उसी वक्त होगा जब पिस्टन हवा को दबाता हुवा सिलिग्डर हैंड के नजदीक से नजदीक पहुंच जाए, त्रार इस हालत से पहले तेल दाखिल होगा तो करें क पर उलटा मटका लगेगा त्रीर इन्जन ठोकर भी मारेगा, त्रार बाद में यानी पिस्टन के वापिस नीचे के या बाहर को त्राते समय सिलिग्डर में तेल जायेगा तो ताकत कम हो जायेगी

थ्र४८) श्रीर लोड के मुताबिक गवर्तर ज्यादा हेल श्रान्दर जाने देगा इम तरह टैम्प्रेंचर भी बहुत बढ़ जायेगा तेल के टाइम से पहले भड़कने के श्रमत को श्रहवान्स कायरिंग (Advance Firing) श्रीर टाइम से बाद में भड़कने के श्रमल को रिटायर्ड फायरिंग (Retired Firing) कहते हैं।

कम्प्रैशन प्रेशर पूरा करने के लिए हवा का वाल यानी सकसन वाल इस हिसाब से बन्द होना चाहिये कि हवा कम्प्रैशन स्टरोक के शुरू होते के साथ ही दबनी शुरू हो जाए, एयर वाल श्रीर एगजास्ट वाल श्रपनी २ सीटों पर सही बैठते हो श्रीर पिस्टन रिंग सही २ फिट हो. इस तरह कम्प्रेशन पूरा होगा टैम्प्रेचर भी ज्यादा होगा और तेल बहुत त्र्यासानी के साथ सारे का सारा भड़क उठेगा पिस्टन पर पूरी ताकत आएगी और इंजन पूरा काम करेगा।

तेल के सही जलने के श्रमल का सबसे बढ़िया श्रौर श्रासान तरीका एगजास्ट का धुंत्रा है एगजास्ट का धुंत्रा दिखाई नहीं देना चाहिये, अगर थोड़ा बहुत दिखाई भी दे तो रंग सफेद होना चाहिये अगर एगजास्ट में कच्चा तेल जायेगा या लुब्रीके टिंग त्रायल जायेगा तो एगजास्ट का रंग नीला होगा, और त्रगर इंजन मिस (Miss) करेगा तो धुंत्रा एक दम सफेद और ज्यादा मिकदार में दिखाई देगा, अगर तेल के भड़कने में कोई . खराबी होगी या इ'जन पर लोड ज्यादा होगा तो एगजास्ट कारंग काला होगा।

इन्जन की रफतार का संलिएडर के प्रेशर और साथ र तेल के भड़कने के अमल पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसे वास्ते इन्जन को सही चाल पर रखना चाहिये और यही बात लोड की भी है इसलिए लोड भी इन्जन की ताकत से ज्यादा नहीं डालना चाहिये।

इन्जन में तेल के भड़कने का सही टाइम मार्ह्म करने का एक और तरीका इन्डीकेटर (Indicator) है, इन्डीकेटर दो तरह के होते हैं एक तो वह जिनसे इन्जन का सिरफ कम्प्रेशन प्रेशर और तेल के भड़कने पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर मार्ह्म किया जाता है, इस इन्डोकेटर को इस्तेमाल करना आसान है मगर इससे सारी बातें मार्ह्म नहीं हो सकतीं, और दोनों प्रेशर भी सही २ मार्ह्म नहीं हो सकते, दूसरी किस्म का इन्डीकेटर जब लगाकर हाथ से या पिस्टन के स्टरोक के साथ चलाया जाय तो कम्प्रेशन प्रेशर और मैकसोमम प्रेशर को कागज पर आसानी से जाहिर कर देता है, इस इन्डीकेटर से लिए हुए डायाप्राम से हम इस्जन का इन्डीकेटड होरस पावर भी मार्ह्म कर सकते हैं, इसका तरीका नीचे लिखा जाता है।

I. H. P. =
$$\frac{\text{Plan}}{396000}$$

यानी इन्डीक्टड हौरस पावर = $\frac{\mathbf{v} \times \mathbf{m} \times \mathbf{v} \times \mathbf{n}}{396000}$

जब कि P(q) = सिलएडर का मीन प्रेशर (Mean-Pressur) एक वर्ग इंच पर (Per Square inch) L(m) = पिस्टन की चाल इख्रों में A(v) = पिस्टन का वर्गफल (Area) वर्ग इख्रों में N(a) = स्टरोकों की तादाद (Number of Strokes) एक मिनट में (Per Minute)

यह नम्बर चार स्टरोक इंजन में इञ्जन की एक मिन्ट में जो चाल हो उससे आधा लिया जाता है और दो स्टरोक इंजन में पूरा एक मिन्ट की चाल के बराबर, इसका मतलब है कि चार स्टरोक इञ्जन में जब करेन्क पूरे दो चक्कर कर लेती है तब पिस्टन को ताकत मिलती है और दो स्टरोक वाले इंजन में हर एक चक्कर पर ताकत मिलती है।

तेल (Fuel Oil) के दाखिले का टाइमिंग

टाइमिंग का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि तेल के भड़कने का अमल तेल के सही दाखिले ठीक र जलने और लोड के मुताबिक तेल के का बड़ती होने पर है, अगर यह बातें ठीक और सही टाइम पर होंगी तो इन्जन के पिस्टन पर पूरी पूरी ताकत से काम होगा।

इन्जन में पम्प से जो तेल अन्दर दाखिल होता है इसको भड़कने में थोड़ा समय लगता है। इस वास्ते तेल का दाखिला इन्जन में कब शुरू होना चाहिए, यह कई बातों पर निर्भर है। 1. इंजन की चाल, 2. कम्बसचन चैम्बर यानी तेल के भड़कने

की जगह 3. तेल की खासियत, 4. कम्प्रेशन प्रेशर, 5. ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जो तेल के भड़कने बाद सिलएडर में हो जाता है 6. तेल का फवारा जो सिलएडर में दाखिल होता है। इस वास्ते श्राम तौर पर उन इक्षनों में जिनमें प्री कम्बसचन चैम्बर (Prc-Combustion Chamber) होते हैं तेल का दाखिला करेन्क के 38° पहिले शुरू होना चाहिए श्रीर जिन इक्षनों में तेल सीधा सिलएडर में दाखित होता हो उनमें 10° पहिले शुरू होना चाहिए।

तेल का कम या ज्यादा दाखिल करना पम्म पर मुनहसिर है श्रीर गवर्नर के जिर्चे तेल की मिकदार को कन्ट्रोल करता है। वाकी गवर्नर के बयान में बतला दिया गया है। तेल के दाखिलें के टाइम में फरक पड़ जाता है श्रगर तेल का नौजल घिस जावे. स्थिग का द्वाव कम या ज्यादा हो जावे या तेल देने वाले पम्म (Injection Pump) में कोई खराबी हो जावे श्रगर नौजल की सीट घिस जाएगी तो फनारा ठीक नहीं बनेगा श्रीर नतीजा होगा कि तेल पूरी तरह नहीं भड़केगा श्रीर इन्जन पूरा लोड नहीं उठायेगा।

इंजन में होने वाली खराबियां और उनको माल्म करके ठीक करना

इन्जन चालू नहीं होता

(1) ऐसी हालत में सब से पहले तेल को देखना चाहिये इसके लिए तेल के नौजल के पास से नली को खोल कर पम्प को हाथ से चलाना चाहिये अगर तेल काफी मिकदार में आ जावे तो ठीक है वरना तेल की टन्की को देखना चाहिये कहीं खाली तो नहीं है अगर खाली हो तो तेल से भर देना चाहिये अगर तेल टन्की में होने पर भी तेल ना पहुँचे तो टन्की के तमाम वाल देखने चाहियें कहीं वाल तो बन्द नहीं जब तेल का अच्छी तरह इतमीनान हो जाये तो आगे तेल साफ करने वाले फिलटर की जालियों को साफ करना चाहिये और तेल के तमाम सिस्टम से हवा बिल्कुल निकाल देनी चाहिये इसको प्राइमिंग कहते हैं हवा निकालने का तरीका है कि तेल के पाइप को नौजल के पास से खोलो और पम्प को हाथ से चलावो जब तक हवा रहेगी वहां से बुलबुले से निकलेंगे और जब हवा खारिज हो जावेगी साफ तेल निकलना शुरू हो जावेगा।

(2) तेल में पानी या गन्द्गी कीचड़ वगेरह मीजूद है, पानी और गन्दगी को तेल से अलग करने के वास्ते टन्की को साफ करना चाहिए और बाद में साफ तेल भरना चाहिये। बड़े बड़े इन्जनों में तेल की टन्की के निचले सिरे में कुछ जगह छोड़ कर बरा बर से इन्जन के वास्ते तेल का कनैक्शन लिया जाता है और टन्की के नीचे एक डरेन पाइप लगा होता है क्योंकि पानी और गन्दगी साफ तेल से भारी होती है वह नीचले हिस्से में जमा हो जाती है जब पानी और गन्दगी की मिकदार बढ़ जाती है तो नीचे लगे हुए डरेन पाइप से खारिज कर दी जाती है।

- (3) कम्प्रैशन प्रेशर का कम होना, अगर यह प्रेशर कम हो तो देखना चाहिये देयर बाल और एगजास्ट बाल अपनी २ जगह पर ठीक बैठते हैं या नहीं अगर कोई खराबी हो तो ठीक करना चाहिए अगर बाल ठीक हों तो इन बालों का लीबरों के साथ गेज से फासला (Clear ance) देखना चाहिये। जब यह ठीक हो जावे और फिर भी कम्प्रेशन पूरा न हो तो समझना चाहिये कि पिस्टन के रिन्ग जाम हो गये या सिलएडर के ज्यादा विस जाने से हवा का प्रेशर चैम्बर में लीक होने लगा।
- (4) इंजनों को चलाते समय पूरी ताकत से यानी तेजी से इंजन घुमाया न जाय। जो इंजन हवा से चलाये जाते हैं उनकी बोतलों को काफी प्रेशर से भरना चाहिये अगर यह प्रेशर कम होगा तो भी इन्जन स्टार्ट नहीं होगा बाज दफा यह प्रेशर भी पूरा होता है मगर हवा खोलने पर हवा पाइनिंग से या स्टार्टिंग वाल से बाहर लीक कर जातो है ऐसे तमाम रास्ते बन्द कर देने चाहियें। जो छोटे इन्जन हाथ ही से घुमाकर चलाए जाते हैं उनको निहायत तेजी और ताकत के साथ हैं उल मारना चाहिये अगर फिर भी काफी तेज ना घूमे तो अन्दर जाने वाले हवा को गरम करना चाहिये या जैकिट में पानी गरम डालना चाहिये।
- (5) तेल का दाखिला टाइम के बहुत देर बाद होता हो ऐसी हालत में इन्जन के तेल के पम्प (Fuel in Jectian Pump) का टाइमिंग देखना चाहिये।

इ'जन चाल नहीं पकड़ता

- (1) इन्जन में तेल का दाखिला काफी से कर मिकदार में होता है। इसके वास्ते तेल के रास्ते को खूब अच्छी तरह देख कर खराबी को ठीक करना चाहिये। अगर तेल के पाइपों में हवा होगी तो भी तेल कम जाएगा और इन्जन चाल नहीं पकड़ेगा, इस वास्ते इनको प्राइम कर लेना चाहिए। अगर तेल में पानी हो तो देखकर अगल कर देना चाहिये। तेल अगर बहुत ज्यादा गंदा और गाढ़ा होगा तो भी तेल सर्लिं हर में पूरी मिकदार में दाखिल नहीं होगा और इंजन चाल नहीं पकड़ेगा।
- (2) इन्जेकशन पम्प (InJection Pump) के वाल लीक करते हों तो इन्जन चाल नहीं पकड़ेगा, इस वास्त अगर यह खराबी हो तो वालों को ब्राइन्ड (Grind) करके दोबारा फिट करना चाहिए।
- (3) तेल का नौजल गन्दा हो गया हो या बन्द हो गया हो। नौजल को खोज कर साफ करना चाहिये और अगर फिर भी काम न दें तो नया बद्ली कर देना चाहिये।
- (4) कम्प्रेशन प्रेशर कम होना यानी कम्प्रेशन प्रेशर इतना हो कि तेल पूरा ना भड़के ऐसी हालत में भी इंजन चाल नहीं पकड़ेगा इसमें सिलिएडर के वालों को देखना चाहिए अगर यह सब बातें ठीक हों तो सममना चाहिए कि इखन के पिस्टन रिंग जाम हैं।

- (5) इन्जन पर ज्यादा लेड का होना। श्रगर इन्जन पर ज्यादा लोड होगा तो भी इन्जन चाल पूरी नहीं पकड़ेगा ऐसी हालत में लोड को देख लोड कम कर देना चाहिए ताकि इन्जन चाल पकड़ जादे।
- (6) इन्जन के किसी चलने वाले पुर्जे का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। इस हालत में इन्जन के लुक्री देिंग आयल के सिस्टम को अच्छी तरह देख लेना चाहिये और अगर कहीं रुकावट हो उसे ठीक कर देना चाहिये। ठण्डा करने वाले पानी को भी देख लेना चाहिये कि वह इन्जन में बाकायदा घूम रहा है या नहीं। अगर कम हो या बन्द हो गया हो तो चाछ कर देना चाहिये।

इंजन लोड नहीं उठाता

- (1) इन्जन का कम्प्रेशन कम है। इसके लिये पहिले बयान हो चुका है।
- (2) इन्जन के सिलएडर में तेल कम जाता है। यह भी पहिले बयान हो चुका है।
- (3) इन्जन पर लोड तादाद से ज्यादा है। लोड हल्का कर देना चाहिये।
- (4) इन्जन में रगड़ का लोड बहुत पड़ता है। अगर ऐसा हो तो लुबीकेटिंग आयल को देखना चाहिये कि यह तेल सिलएडर में अच्छी तरह आ रहा है या नहीं। पानी का

टैंम्पे चर भी देख लेना चाहि । यह टैम्परेचर न तो ज्यादा होना चाहिये और ना ही कम होना चाहिये। टैम्परेचर ज्यादा होने से इन्जन लोड कम उठाएगा, अगर पानी काफी चल रहा हो और फिर भी टैम्परेचर कम ना हो तो सममना चाहिये पानी की जैकिट में कीचड़ और स्केल जमी हुई है जो साफ कर देनी चाहिए। इन्जन को बंद करके इंजन को हाथ से घुमा कर माल्यम करना चाहिये कि इंजन आसानी से घूमता है या नहीं अगर सख्त बुमता है तो देखना चाहिय कि इंजन में कीनसी चीज सख्त है। उसको ठोक करना चाहिये।

(5) सिलएडर में हवा की मिक़दार कम जाती है।

इस हालत में इन्जन के एयर वाल को देखना चाहिये कि यह वाल कम तो नहीं खुलता है। अगर ऐसा हो तो वाल का लोवर के साथ कासला (Clearance) देखना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिये। यह भी ठीक हो तो हवा को साफ करने वाला फिल्टर साफ करना चाहिए। इसके बाद एगजास्ट वाल को देखना चाहिये यह कम तो नहीं खुलता है या एगजीस्ट के पाइप में कोई फकावट तो नहीं है अगर ऐसा होगा तो सालएडर में जली हुई गंम का प्रैशर बाकी रह जायगा और वह ताजा हवा को एयर वाल के रास्ते जिलएडर में दाखिल होने से रोकेगा और तेल के मड़कने का अमल (Ignition) पूरा नहीं होगा और इन्जन लोड नहीं उठाएगा।

(6) तेल के भड़कने का अमल ठीं ना होना। इस की बाबत कम्बसचन के बयान में बतलाया गया है उस पर अमल करना चाहिये और तेल के भड़कने में जो चीज रुकावट डालती हो उसको ठीक करना चाहिये।

इंजन मिस फायर करता है

मिस फायर का मतलब है इंजन में तेल ठीक और पूरे तरीके से ना जते और कभी २ कचा गैस एगजास्ट से खारिज हो, यानी पिस्टन पर पूरी ताकत ना आए या कभी २ इन्जन में तेल ही कम मिकदार में जाए या बिल्कुल हो ना जाए । इसके कई कारण हैं।

- (1 सिलिएडर के वाल रक २ कर चलते हों।
 इस हालत में वालों की डिन्डियों (Valve Spinder)
 को अच्छी तरह रक्षां कर देना चाहिये। इसके वास्ते उनमें
 मिट्टी का तेल इस्तेमाल करना चाहिये, अच्छा तो यह है कि
 चाल हालत में भी उन में मिट्टी का तेल थोड़ा लुब्री केटिंग
 आयल मिला कर बरतना चाहिए। खालिस लुब्रीकेटिंग
 आयल डालने से वालों की डन्डीयां जाम होने का
 खतरा है।
- (2) एयर और एगजीस्ट वालों की सोट खराब होना। अगर ऐसा हो तो वालों को प्राइन्ड करना चाहिए।
- (3) तेल (Fuel oil) का दाखिला ठीक नहीं।

श्रगर ऐसा हो तो तेल सिलएडर में पहुँचाने वाले पम्प (Fuel Injection Pump) को देखना चाहिए कहीं तेल की पाइपिंग या पम्प में हवा तो नहीं है। पम्प को हाथ से चला कर हवा को निकाल देना चाहिए या तेल के सिस्टम को प्राइम कर देना चाहिए।

इंजन बहुत गर्म हो जाता है

इसकी वजूहात यह है।

- (1) ठंडा करने वाले पानी (Cooling Water) की कमी पानी को देखना चाहिये कि वह सही मिक़दार में घूम रहा है या नहीं। अगर यह ठीक है तो देखना चाहिए कि पानी की जैकिट में की चड़ या स्केल तो नहीं अगर हो तो साफ करना चाहिये। अगर इंजन में दाखिल होने व ला पानी हो पहिले से गर्म होगा तो भी टैम्परेचर वढ़ जाएगा। इस वास्ते पानी ठंडा करने वाला टैंक जिस में ठंडा पानी रहता है काफी बड़ा होना चाहिये या उसमें गर्म पानी को ठएडा करने के वास्ते कोई तरीका होना चाहिये।
- (2) तुत्रीकेटिंग त्रायत का कम मिकदार में पहुँचना या तेल का खराब होना।

लुत्रीकेटिंग आयल के नुकस में लुत्रीकेटिंग आयल के प्रेशर की गेज को देखना चाहिये अगर प्रेशर कर हो तो उसे बढ़ाना चाहिये अगर तेल ही खराब हो तो तेल के प्रेड

- (Grade) को देख कर ऐसा येड काम में लेना चाहिए जो इन्जन के वास्ते ठीक हो।
- (3) इंजन पर लोड ज्यादा हो। श्रगर इंजन लोड ज्यादा होने से गर्म होता हो तो लोड को चैक करके उसे हल्का कर देना चाहिए।
- (4) तेल के भड़कने का त्र्यमल खराब हो। इस के बारे में पहिले बताया जा चुका है।
- (4' तेल पूरी मिकदार में नहीं भड़कता। इसके लिए कम्बसचन के बयान में बता दिया गया है।

इं जन धुं आ बहुत देता है

इसकी यह वजह है।

- (1) इन्जन पर लोड ज्यादा है।इंजन पर से लोड कम कर देना चाहिए—
- (2) तेल के भड़कने के अमल में खराबी हैं। जो बातें कम्बसचन के बयान में बताई गई है उन पर अमल करना चाहिए।

इंजन ठोकर मारता है (The engine Knocks)

(1) तेल के भड़कने पर जो प्रेशर सिल्डिंडर में होता है।
(Combustion Pressure) बहुत ज्यादा है। अगर
यह खराबी हो तो तेल के पम्म (Injection Pump)
का टाइमिंग देखना चाहिए और ठीक करना चाहि ये। बड़े

स्टरोक पर जायेगा तो ताकत लेगा अगर थोड़ा जोर लगा फ्लां हील को छोड़ दिया जाय तो खुद ब खुद वापिस भी घूम जाएगा इस तरह जब करेंन्क आगे पीछे होगा तो माछ्म हो जायेगा कि बेयरिंग ढीला तो नहीं है।

- (3) पिस्टन सिलएडर में ढीला हो। अगर पिस्टन सिलएडर में ढीला होगा तो पिस्टन सिलएडर हैंड के पास पहुंच कर डैंड सैन्टर (Dead Center) पर आवाज देगा, ऐसी हालत हो तो पिस्टन या लाइनर या दोनों जैसी सूरत हो नये डलवाने चाहिये।
- (4) फ्लाई ह्वील की चाबी ढीली हो। फ्लाई ह्वील की चाबी को पक्का टाईट कर देना चाहिये ताकि फ्लाई व्हील हिलने न पावे।

इंजन का चलते २ रुक जाना

कभी २ ऐसा होता है कि इंजन चलते २ खड़ा हो जाता है इसके कई कारण हैं।

- (1) इंजन पर लोड ज्यादा बढ़ जावे और इन्जन की चाल धीमी पड़ने लगे। लोड कम कर दिया जाय, अगर लोड कम नहीं किया जाएगा तो इंजन रुक जायेगा।
- (2) तेल (Fuel Oil) की सप्लाई बन्द हो जाते या तेल में पानी आ जाते।

तेल की सप्लाई को देखना चाहिये और पम्प की चाल क देखना चाहिए कि पम्प तेल सिलएडर में पहुंचाता है या नहीं जैसी सूरत हो ठीक करनी चाहिये अगर तेल में पानी आ गया हो तो तमाम पानी तेल की टंकी से खारिज कर देना चाहिए और फिर तमाम तेल की पांध्पों से जो सिलएडर तक लगे होते हैं पानी निकाल देना चाहिये।

- (3) इंजन में कम्प्रैशन न रहे।

 ऋगर इस खराबी से इन्जन बन्द हुच्चा हो तो इंजन का
 सिलएडर हैड खोल कर वालों को देखना चाहिये अगर
 उनकी सीट खराब हों तो वालों को प्राइन्ड करना चाहिए,

 श्रीर वालों में कोई खराबी न निकले तो पिस्टन को निकाल
 कर उसकी रिंगों को अच्छी तरह मिट्टी के तेल से साफ करके
 रवां कर लेन। चाहिये।
- (4) लुब्रीकेटिंग आयल की सप्लाई बन्द हो जावे।
 आगर लुब्रीकेटिंग आयल इन्जन में जाना बन्द हो जावेगा
 तो इंजन पर रगड़ का लोड बहुत बढ़ जावेगा और इंजन
 बन्द हो जावेगा, इसकी जांच करने के वास्ते लुब्रीकेटिंग
 आयल के पम्प का प्रेशर देखना चाहिये यह प्रेशर माल्लम
 करने के वास्ते एक गेज लगा रहता है जो चाल्ल इंजन में
 हर समय प्रेशर बतलाता है, अगर यह प्रेशर गिर जावे
 तो लुब्रीकेटिंग आयल जो चैम्बर में मौजूद होता है उसका
 लेवल देखना चाहिए अगर तेल कम हो तो और तेल डालना

चा हिये आगर तेज का लैंबल ठीक हो तो पम्प के तेल छोड़ने की वजह माछूम करनी चाहिये, पम्प भी सही हाजत में हो तो पम्प से इन्जन में तेल पहुंचाने वाले पाइपों को देखना चाहिये अगर कहीं जोड़ ढीला होकर लीक करने लग गया हो तो उसको टाइट करना चाहिये और अगर कोई पाइप फट गया हो उसे टांका लगाकर या नया बदल कर ठीक करना चाहिये, जब इन सब बातों से इतमीनान हो जावे और फिर भी प्रेशर न बढ़े तो देखना चाहिये कि इंजन के वेयरिंग तो ढीले नहीं अगर ढीले हों तो उनको ठीक करना चाहिये।

(5) इन्जन का पिस्टन सीज (Seize) हो जावे।

कई दफा ऐसा भी होता है कि या तो लुबीकेटिंग आयल

के सिलएडर में न पहुँचने से या ठन्डा करने वाले पानी के

सिस्टम में खराबी आने से पिस्टन सिलएडर में फंस कर

चलने लग जाता है और यहां तक होता है कि पिस्टन सिल्एडर में फंस कर इन्जन को बन्द करने पर मजबूर कर देता

है, ऐसी हालत अगर हो जावे तो पिस्टन को लाइनर

(Liner) से जितनी जल्दी हो से बाहर निकालना चाहिये,

जल्दी का यह मतलब नहीं कि जब उसे निकालना हो जब

ही काम में जल्दी की जावे यहां मतलब है इन्जन के बन्द

होते ही गरम हालत में बाहर निकालना चाहिये, अगर

सिलएडर का लाइनर ज्यादा खराब हो गया हो तो लाइनर

को बोर (Bore) करवा कर नया पिस्टन डालना चाहिये या दोनों चोजों को बदलो कर देना चाहिये, अगर लाइनर और पिस्टन कम खराब हों तो पथरी (Oil stone) से दोनों को रगड़ कर ठीक करना अच्छा है।

इन्जन को चलाने वाले तेल के पम्प का पलंजर रुक जावे (The Injection Pump Plunger May Stick) इसकी वजह यह है।

उन पम्पों में जिनमें पलंजर नट के साथ पकड़ा जाता है श्रीर यह नट पलंजर को ठीक रखने के वास्ते ज्यादा टाइट कर दिया जाय जो पलंजर चलने से रुक जाता है, श्रीर जिन इन्जनों में ऐसे जम्म नहीं होते उनमें श्रगर वह सिंग जो पलंजर को वापिस कैम की तरफ लाता है टूट जाए तो पलंजर चलने से रुक जावेगा, और श्रगर ऐसा तेल जिसमें लुबीकेटिंग श्रायल की मिकदार वित्कुल ना होगी तो भी पलंजर रुक जावेगा, या श्रगर तेल वहुत गन्दा इस्तेमाल किया जावेगा तो भी पलंजर रुक जावेगा, केसी खराबी से पलंजर रुक उसी के मुताबिक उसको ठीक करना चाहिये।

इनके अलावा और क्या र खराबियां इन्जन में हो जाया करती है

कारबन—यह एक तरह की स्याही सी होती है और जमते २ इसकी काफी मोटाई हो जाती है और इतनी सख्त हो जाती है कि अगर यह नौजल के मुंह पर जम जाय तो नौजल के स्राख को बन्द कर देती है और सही फ्वारा नहीं बनता, आगर ऐसा हो और नौजल की सफाई करनी हो तो स्राख को बहुत एहतियात से साफ करना चाहिये।

इस बारे में सब से पाहले यह देखना चाहिये कि पयूत्रल श्रायल बहुत साफ इस्तेमाल हो त्र्यौर नौजल का बाल लीक न करे। जब पम्प से फवारा टैस्ट किया जाय तो पम्प का हैंडज भारते ही फवारा धृड़ की सूरत में माळूम दे और एक दम बन्द हो जावे श्रीर कोई कतरा नौजन के मुंह पर बाकी न रहे श्रीर ना ही नीचे टप के अगर ऐसा होगा तो गरमी से यह तेज जलकर स्याही जमतो रहेगी श्रीर श्रगर यह लीक ज्यादा होगी तो वह तेज वे मौके पर जलेगा श्रौर सलिंडर को ज्यादा गरम करेगा जिससे एगजास्ट और पानी का टैम्प्रेचर बढ़ जावेगा और ज्यादा खराबी पेदा करेगा। इस लीक का कारण है नौजल के वाल का रुक २ कर चलना, स्परिन्ड का कमजोर हो जाना, या पम्प के डीलिवरी पाइव में प्रैशर का बाकी रहना। कई दफा ऐसा भी होता है कि पम्प किसी वजह से तेल को कम ताकत से नौजल में धकेलता है तो तेल का फवारा सिलन्डर में आगे नहीं जाता श्रीर तेल नौजल के मुंह के पास ही भड़कता है इससे भी नौजल के मुंह पर कारवन जम जाता है त्रीर खराबी पैदा करता है इस वास्ते हर चीज को ठीक रखना चाहिए और नौजल को बाहर निकाल कर साफ करते चाहिए।

नौजल और नौजल पलेट ज्यादा गरम नहीं होनी चाहिए।

श्रगर यह ज्यादा गरम हो जायेंगे तो जो तेल नौजल में होगा

वह गैस की सूरत में इखितयार करेगा श्रोर फवारा ठीक नहीं

बनेगा श्रोर नतीजा यह होगा कि कारबन जमेगा, इस वास्ते

वह तमाम जगह जो नौजल की गरमी को पानी की तरफ

पहुंचाती है साफ होनी चाहिएं, कई वड़े इंजनों में नौजल को

ठन्डा रखने के वास्ते उसमें पानी घुमाया जाता है।

अगर इंजन में तेल के भड़कने का अमल (Combustion) ठीक न हो तो भी कारबन जमता है और यह कारबन एगजास्ट वाल के चारों तरफ और सिलएडर के साथ जमता है। कुछ वाल से बाहर निकल कर गैस के साथ एगजास्ट से बाहर निकलता है। एगजास्ट वाल के चारों तरफ जमा हुआ कारबन जली हुई गैस को बाहर खारिज होने में रुकावट डालता है। इस वास्ते वालों को भी निकाल कर साफ कर लेना चाहिये और सिलएडर हैड से तमाम कारबन साफ कर देना चाहिये।

पिस्टन की खराबी

इन्जन में पिस्टन बहुत जल्दी २ चलने वाला पुरजा है। यह गैस को दूसरी तरफ लीक होने से रोकता है इसी के ऊपर तेल भड़काती है और यही करैन्क शैफ्ट को घुमाता है। इस वास्ते पिस्टन ही सब से ज्यादा गरमाई बरदाश्त करता है। पिस्टन और सलिएडर के दरम्यान जगह बहुत ही कम होती है

इस वास्ते सिलएडर श्रीर पिस्टन की गरमाई का ज्यादा फरक नुकसान का बाइस होता है। यानी श्रगर लोड पर श्रचानक इन्जन में पानी का टैम्परेचर कम कर दिया जाय तो जरूरी बात है सिलएडर सुकड़ेगा श्रीर पिस्टन सिलएडर में फंस जायेगा (Seize) सीज हो जावेगा।

श्राम खराबी जो पिस्टन में हो पिस्टन में हो जाया करती है। वह है पिस्टन की रिगों का जाम हो जाना यानी रिंगों का उन की जगहों में फंस जाना।

जब सिलएडर में लुब्रोकेटिंग श्रायल तादाद से ज्यादा दिया जाए तो यह तेल गर्मा की वजह दें कारबन बनाता है श्रीर यह कारबन रिगों में जमा हो कर उनको जाम कर देता है रिंग काम करने से रह जाती है और उनसे गैस लीक करने लग जाती है। नतीजा यह होता है कि कम्प्रेशन कमजोर हो जाता है श्रीर तेल ठीक तरीके पर भड़कने नहीं पाता और गैस का कारबन सिलएडर से गुजर कर लुब्रोकेटिंग श्रायल में मिलता रहता है। जिस से यह तेल बहुत गाढ़ा श्रीर गन्दा हो जाता है श्रीर उसकी चिकनाहट खतम हो जाती है। इस खराबी का इलाज सिर्फ यह है कि सिलंडर में मिकदार से ज्यादा लुब्री केटिंग श्रायल नहीं जाने दिया जाये और पिस्टन की श्रायल रिंग सही रक्खी जावें, श्रीर पानी का टैम्परेचर लोड के मुताबिक ठीक रक्खा जाये।

रिंगों के गन्दा हो कर जाम हो जाने का एक कारण यह

भी है कि पिस्टन के रिन्ग घिस गए हों और पृरी तरह गैस को न रोकते हों और तेल पूरी तरह न भड़कता हो यानी कम्बसचन (Combustion) ठीक न होता हो तो कच्चा गैस रिंगों में कारबन जमा कर उन को जाम कर देगा। ऐसी हालत में रिंगों को बदली कर देना चाहिये और तमाम खराबियां जो तेल को पूरा भड़कने में हकावट डालें ठीक कर देनी चाहिएं।

आयल इंजन के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर

प्र0—श्रायल इंजन कितने प्रकार के होते हैं ? उ0—(1) रस्टन प्रोक्टर श्रायल इंजन

- (2) हार्नस बी आयल इंजन
- (3) भारत आयल इंजन
- (4) ब्लैक स्टोन आयल इ'जन
- (5) पीटर पेटैंट आयल इंजन
- (6) नैशनल आयल इंजन
- (7) विल्सन आयल इंजन
- (8) टैंजी आयल इंजन
- (9) ब्रिटेन त्र्यायल इंजन
- (10) क्लाऊटन आयल इ'जन
- (11) लेरी आयल इंजन
- (12) कैपिल ऋायल इंजन
- (13) क्रासलुप त्रायल इ'जन
- (14) बैरी आयल इंजन

- (15) श्रृब आयल इ'जन
- (16) मीजियम त्रायल इंजन
- (17) बैली आयल इंजन
- (18) ककली आयल इंजन
- (19) हैड ब्रिज आयल इंजन
- (20) विदिले आयल इंजन

इत्यादि सैंकडों प्रकार के इंजन भिन्न २ देशों के बने हुए मिलते हैं।

- प्रo-जो इंजन अधिकतर प्रयोग में लाये जाते हैं, उन के नाम बताओ ?
- उ०-व्लैकस्टोन, हार्नस बी, रस्टन इत्यादि १
- प्र0-श्रायल इ'जन किस २ तरीके पर काम करते हैं ?
- उ० कुछ इञ्जन एक चक्कर पर, कुछ दो पर, और शेष चार चक्कर घुमाने से चलते हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के इंजन होते हैं जिनका करैन्क बेट ऊपर को रख रख कर एक चक्कर का चौथा भाग उल्टा धुमाने से चलते हैं ?
- प्रo—उन के नाम बताश्रो जो एक चक्कर का चौथा भाग उत्टा चला कर चलते हैं।
- ए०-पीटर पेटेंट तथा हार्नस बी, किन्तु यह अपेन्नाकृत तेल अधिक व्यय करते हैं।
- प्रo-पम्प क्या काम करता है ?

उ०-यह आयल टैंक में से तेत को खींच कर वेपोराइजर वाल के पास पहुँचता है।

प्रo—वेपोराइजर वाल क्या काम करता है और कहां होता है ? उo—यह वेपोराइजर के अन्दर तेल को प्रावष्ट (दाखिल) करता

ड०--- यह वपार।इजर क अन्दर तल का त्रावष्ट (पार्ल है श्रीर वेपोराइजर बक्स में लगा होता है।

प्रo-एयर वाल किस जगह लगा होता है त्रौर क्या काम करता है ?

उ०—यह वाल सालिएडर के ऊपर या ऊपर के बक्स के एक किनारे पर लगा होता है और इसके द्वारा इंजन में वायु दाखिल होती है।

प्र०--एगजास्ट वाल किस स्थान पर लगा होता है और क्या काम करता है ?

ड०--यह वाल व्यर्थ गैस को एगजास्ट पाइप के छारा बाहर निकलता है श्रौर बैंड के नीचे लगा होता है।

प्रo—यह तीनों वाल किस चीज के साथ फिट किये जाते हैं ? उo—यह तीनों वाल मेन शाफ्ट के साथ फिट होते हैं।

प्र०—गवर्नेर किस काम के लिए होता है ?

ड०—इंजन की गति (चाल) को एकसा रखना गवर्नर का ही काम है।

प्र०-फ्लाई ह्वील इंजन में क्यों त्रावश्यक है ?

उ०-क्योंिक यह इंजन को चलाते समय उसे बिना भटके के सेंटर पर पहुंचा देता है। प्रo—इंजन में सक्शन पाइप क्या कान करता है ?

प्र०-पिस्टन इंजन के किस स्थान पर होता है ?

उ०-पिस्टन पूर्ण रूप से सलिएडर के भीतर फिट होता है।

प्र-पिस्टन रिंग किस स्थान पर होते हैं ?

उ०-पिस्टन के पिछले भाग में खांचे बनाकर फिट किये जाते हैं। ये कास्ट आयर्न के बने होते हैं।

प्रश्न — इन रिंगों के फिट करने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—यह रिंग सिलैएडर के अन्दर को गैस को बाहर निकलने से रोकते हैं।

प्रश्न-क्या इन रिंगों के विना काम नहीं चल सकता ?

उत्तर—कदापि नहीं । क्योंकि इनके बिना पिस्टन पर गैस का पूरा दबाव नहीं पड़ता और पूरे दबाव के बिना पिस्टन चल नहीं सकता और बिना पिस्टन के इंजन बा चलना अस-म्भव है।

प्रश्न-वतात्रों कि त्र्यायल इंजन के सिलएडर की बनावट कैसी होती है ?

उत्तर—यह सिलैएडर दोहरा बना होता है। इसके भीतरी भाग को सिलएडर लाइन और बहारी भाग को सिलएडर कवर कहते हैं। और इन दोनों के मध्य खालो स्थान होता है।

प्रश्न—सिलएडर के दोनों भागों के मध्य का स्थान खाली क्यों होता है ?

उत्तर-पानी के लिए।

प्रश्न-उपरोक्त उत्तर को और स्पष्ट करो ?

उत्तर—जिस समय इंजन चलता, सक्शन पाइप पानी की टंकीं में से पानी खींचकर और इस खाली स्थान जो पानी गर्फ हो गया होता है उसे पुनः पानी की टंकी में महुंचा देता है। इस प्रकार पानी के घूमने से सलिएडर गर्म नहीं होने पाता। सलिएडर जितना कम गर्ने होगा इंजन का काम उतना हो सन्तोप जनक होगा।

प्रश्न—प्रति दिन इंजन को चलाने से पूर्व कौनसा कार्य त्राव-श्यक ?

उत्तर—चलाने से पूर्व इंजन की सफाई अवश्य करनी चाहिए। प्रश्न—साफ करने के बाद क्या करना चाहिये ?

उत्तर—िर्चि लेकर मेन वेरिंग श्रीर बिग एएड ब्रास श्रीर लिटिल एएड ब्रास तथा वालों फ्लंच केनट सब को भली प्रकार देखना कि कोई ढोला तो नहीं हो गया है। यदि कोई ढोला हो तो उसे टाइट करना किंतु इतना कि घुमाने पर घृम सके।

प्रश्न-यदि ब्रास अधिक कसे हुए होंगे तो परिग्णाम क्या होगा ? उत्तर-अधिक कसे होने से शीघ ही गर्म हो जायेंगे और क्रैन्क

में तथा इन पर एक प्रकार की लकीरें सी पड़ जायेंगी।
प्रश्न—यदि कभी भूल से अधिक कसे जायें तो क्या करोगे ?
ज्तर—इनके बोल्टों को थोड़ा ढीला कर के शुद्ध और चिकना

सिलैएडर आयल डालेंगे और इंजन बन्द करने के परचात् बारीक रेती से कैंक आर बासों को साफ करेंगे।

प्रश्न—यदि ब्रास श्रीर बिगन ब्रास श्रधिक ढीले होंगे तो क्या हानि होगी ?

उत्तर-ढीले होने से एक प्रकार की आवाज आयेगी और विगन ब्रास चपटा हो जायेगा। इनके ढीले होने से बोल्ट प्रायः टूट भो जाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रासों को उचित रूप में कसना चाहिए। अर्थात न अधिक कसे हुये हों और न अधिक ढीले हो।

प्रश्न-त्रासों को देखने के बाद क्या करेंगे ?

उत्तर-हथोड़ा लेकर फ्लाई ह्वील की चाबी को देखेंगे कि ढोली तो नहीं है तद्नन्तर ड्राइविंग पुली को और एकाउण्टर शाफ्ट को भी देखेंगे कि ढोली तो नहीं है और यिंद डोली हुई तो कसेंगे और यिंद अधिक ढीली हुई तो एक टिन की चाद्र का लाइनर देकर टाइट करेंगे।

सूचना—इंजन स्टार्ट करने से पूर्व उपरोक्त सब पुर्जी की परीचा कर लेनी आवश्यक है। अन्यथा अधिक हानि होने का भय रहेगा।

प्रश्न-उपरोक्त सब कामों के अनन्तर क्या करना होगा ? उत्तर-वेपोराइजर या ट्यूब को गर्म करेंगे। प्रश्न-इसको गर्म करने की विधि क्या है ? उत्तर-स्टोब को जला कर गर्म करेंगे।

शरन-स्टोब को जलाने की ठीक विधि क्या है ? उत्तर-सबसे पहले नं २ डकने को खोलकर उत्तम प्रकार का मिट्टी का तेल इसमें भरेंगे।

प्रश्न-कुप्पी में तेल कितना भरा जाएगा ?

उत्तर-कुप्पी का तीन भाग तेल से भरेंगे और चौथा भाग खाली रखाजायेगा फिर निपिल आर्थात् बनेंर के छेद को बारोक पिन से ठीक प्रकार साफ करेंगे। इसके बाद उसके स्कू को खूब कस देंगे।

प्रश्न-निपिल को साफ करना और उचित मात्रा में तेल भरने के बाद क्या करोगे ?

उत्तर-थोड़ा सा सृत या कपड़ा तेल में भिगोकर लैम्प के बर्नर के पास जो प्याला सा बना रहता है उसमें इस प्रकार रखेंगे कि बर्नर का मुंह ढकने न पाये फिर इस सृत या कपड़े को दियासलाई से जला कर बर्नर को गमें करेंगे। जिससे वह सुत और तेल जल जाये तो नं० ३ में लगे हुए स्कूको बन्द करके लैम्प के हैं डिल नं० ४ को इस प्रकार चलायेंगे कि बर्नर में तेल आकर गैस को खूब जलादे।

प्रश्न-लैम्प के ठीक जलने पर क्या करोगे ?

उत्तर-श्रव स्टोब को उठाकर वेपोराइजर के नीचे रखेंगे श्रोर इस बात का ध्यान रखेंगे कि चूल्हे का शोला वेपोराइजर से कम से कम डेढ़ इंच उत्पर उठता रहे। शोले के कारण वेपोराइजर के अन्तर जो स्याही जम जाती है उसको साफ करेंगे। प्रश्न—यह सब कुछ कर लेने पर फिर क्या करेंगे ? उत्तर—इंजन स्टार्ट करने से पूर्व आयल टैंक (तेल की टंकी) में इंजन की आवश्यकता के अनुसार मिटी का तेल भरेंगे तथा प्रत्येक वैरिंग ब्रास और सिलएडर लुब्बीकेटर इत्यादि को साफ करके काटर आयल व सिलएडर आयल से मरेंगे।

प्रश्न-तदुपरान्त क्या करोगे ? उत्तर-वेपोराइजर को देखेंगे कि गर्म हुआ या नहीं। प्रश्न-उसके गर्म हो ने पर क्या करोगे ?

उत्तर-श्रव होल में हैंडिल लगाकर या हाथ से घुमाकर देखेंगे कि वेपोराइजर कच्ची गैस तो नहीं निकालती है श्रथवा पम्प की नलीसे तेल श्रिक मात्रा में तो नहीं गिर रहा है। यदि ऐसा होगा तो समफ्तेंगे कि ट्यूब काम करने के योग्य गर्म नहीं हुश्रा है। क्यों ट्यूब की गर्मी उचित तापमान पर पहुंच जाने से न तो कची गैस हो निकलेगी और नहीं श्रधिक तेल गिरेगा।

प्रश्न-यह कैंसे जानोगे कि ट्यूब काम करने योग्य तापमान तक गर्म हो चुका है ?

ड०-टयूब के उचित तापमान तक गर्म हो जाने पर उसका रंग गन्दा भी हो जायेगा।

प्रo-इंजन को स्टार्ट करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखोगे ?

उ०-प्रथम तो फ्लाई ह्वील को हाथ से या हैं हिल लगा कर तेजी से घुमाएंगे श्रीर इंजन की ठोकर का ध्यान रखेंगे। प्र०-ठोकर का ध्यान रखने से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? उ०-ठोकर का यह अभिप्राय है कि जब इंजन स्वयं चलने लग पड़े तो हम शीव्रता से रौलर को हुमा कर पिन को इस प्रकार लगाएंगे कि पूरा पिन उसके अन्दर बैठ जाये।

प्र०-पिन को लगाते समय कौन सी बात ध्यान देने योग्य है ? उ०-यह कि जिस समय साइड शाफ्ट और रूलर शाफ्ट एक लाइन में हों तब पिन को लगाएंगे।

- प्र०-यदि किसी अन्य स्थान पर पिन को लगाओंगे तो क्या हानि होगी ?
- ड०–इ^{*}जन सीधे चलने की ऋषेचा उल्टा चल कर रुक जाएगा ऋौर ऐसा होने से एगजास्ट वाल की सीट को हानि पहुँचेगी।
- प्रo-विस्तार से बताओं कि इंजन के स्टार्ट होने पर क्या करोगे ?
- उ०-पहले धीरे २ एयर काक को थोड़ा सा खोलेंगे जिससे इंजन अपनी चाल को तेज करे और सिलएडर लुत्रीकेटर को इस हिसाब से चलाएंगे कि एक मिनट में सिलंडर आयल सिलंडर के अन्दर चार या पांच बून्द से अधिक न जाने पावे। क्योंकि अधिक मात्रा में गया हुआ सिलएडर आयल सिलएडर में मेल पैदा कर देता है जिसके कारण पिस्टन रिंगस जाम हो जाते हैं। साथ ही ंल कम होने पर भी सिलएडर और पिस्टन को हानि पहुँचाता है। इसके बाद गवर्नर द्वारा

इंजन की चाल को एक सा करेंगे। जब गवर्नर पूर्ण रूप से काम करने लगे तब मशीन या चक्की आदि जिसके लिए इंजन प्रयुक्त किया गया हो को चलायें। क्योंकि यदि इंजन की गति एक जैसी हुए बिना मशीन आदि को चला देंगे तो इंजन पर बोक्स पड़ने से वह बैठने लगेगा और सम्भवतः बन्द ही हो जाएगा। इस कारण पहले गवर्नर हारा चाल को बांधेंगे। यदि इंजन में आग्नीशन वाल और आग्नीटर होंगे तो लैम्प को बेपोराइजर से अलग करके ठंडा करेंगे।

- प्रo--यदि आग्नीशन और आग्नीटर वाल नहीं होंगे तब क्या करोगे ?
- ड०-ऐसी दशा में इञ्जन के नेपोराइजर को गर्म रखने के लिए लैम्प को हर समय जलाएं रखेंगे।
- प्र०-आग्नीशन और आग्नीटर वाल का स्पष्टीकरण करो कि यह कँसे होते हैं और इन से क्या लाभ है ?
- उत्तर-आग्नीशन वाल जो कि एक भरीदार वाल वेपोराइजर के अन्दर एक ओर को लगा होता है, इससे यह लाभ है कि वेपोराइजर के भीतर तेल का जो शोला बनता है उसमें से इन्जन के लिये जितना आवश्यक होता है वाल अन्दर जाने देता है और शेष शोले को वेपोराइजर को गर्म रखने के लिये रोके रखता है और आग्नीटर गर्म होने वाली ट्यूब के अन्दर गोल आकार का रिंग लगा होता है। अभिप्राय

यह कि यह दोनों लैम्प की अनुपिस्थित (गेर हाजरी) में वेपोराइजर को ठएडा नहीं होने देते। इसी कारण इनके होने पर लैम्प की आवश्यकता नहीं होती साथ ही तेल की भी बचत होती है। कई एक इझनों में आग्नीटर का काम वेपोराइजर में पर्दे रखकर किया जाता है और इन पर्दों में तेल को ग्रमाया जाता है किन्तु यह विधि आग्नीटर की तरह सन्तोषजनक नहीं है।

विशेष स्चना

जब इक्षन काम कर रहा हो तो डिसचार्ज पाइपों की हाथ रख कर परीक्षा करनी चाहिये कि पानी ठीक काम कर रहा या नहीं अर्थात पानी कहीं इतना गर्म तो नहीं होगया है कि हाथ न रक्खा जाए। यदि पानी इतना गर्म हो चुका हो कि पाइपों पर हाथ न रक्खा जा सके तो उसे तुरन्त बदल दो। इस बात का ध्यान रहे कि टंकी हर समय साफ पानी से भरी हुई हो। अधिक से अधिक एक मास के परचात टंकी का पानी बदल देना चाहिए ताकि मैला न हो जाए। यदि पानी साफ न हुआ तो सिलएडर घिस कर इंजन को काम करने के अयोग्य बना देता है। पानी के आने जाने के पाइप बहुत साफ रखने चाहियें। इंजन ड्राइन्वर को चाहिये कि बरसात की ऋतु में पाइप और सिलएडर जैकिट का पानी इक्षन बन्द करते समय ड्रेन काक के मार्ग से निकाल दिया करे। और भी अच्छा हो यदि पानी की टंकी

भी खाली कर दी जाए। वर्षा ऋतु में इंजन का कोई भी ढकना खुला नहीं रहना चाहिए अन्य हानि का कारण बनेगा।

प्रश्न-यदि कोई इंजन देर से बन्द खड़ा हो या नया इंजन चलाना हो तो क्या करोगे ?

उत्तर--सब से पहले इंजन को साफ करके प्रत्येक वाल को देखेंगे।

प्रश्न-वालों को देखने से क्या ऋभिप्राय है ?

उत्तर-प्रत्येक वाल को खोल कर देखेंगे कि वह अपने उचित स्थान पर ठीक बैठा हुआ है या नहीं। क्योंकि प्रत्येक इंजन वायु पर निर्भर होता है। वाल और पिस्टन अपने ठीक स्थान पर न होंगे तो वायु लीक हो जाएगी और चल नहीं सकेगा।

प्रश्न-यदि पिस्टन लीक करता हो तो क्या करोगे ?

उत्तर-वए पिस्टन रिंग डालेंगे। क्यों रिंग ढीले होने के कारण

ही पिस्टन लीक करता है।

प्रश्न-श्रौर यदि वाल लीक करते हों तो क्या करोगे ?

उत्तर-ऐसी दशा में खराद पर एक हल्का सा कट लगायेंगे और फिर पालिश कट लगवाकर सिलएडर आयल से मीन करेंगे किन्तु खराद के ऊपर वाल को उस समय तक न चढ़ायेंगे जब तक कि वाल के बीच एक नाली सी पड़ जाये या अधिक गृहरे गृढे न हों।

प्रश्न-वाल ग्रीन हो जाने पर क्या करोगे ?

उत्तर-वाल को इञ्जन में फिट कर है टैस्ट करेंगे। शरन-टैस्ट करने का क्या तरीका है ?

उत्तर-इन्जन को विना वोक्त के घुमायेंगे। जिस समय इन्जन ताकत लेगा तो सृंसृंको आवाज जोर से करेगा जिसको टैस्ट कहते हैं।

श्रश्न-यदि इस श्रावाज में कमी हुई तो ?

उत्तर-तो इसका अर्थ यह होगा कि वाल या पिस्टन लीक करता होगा। वाल को इसरी बार फिर श्रोन करेंगे।

प्रश्न-वालों के सेट हो जाने पर क्या करोगे ?

उत्तर-इन्जन के वाल टाइमिंग को देखेंगे कि ठीक है या नहीं। प्रश्न-उस के देखने का क्या तरीका है ?

उत्तर-इन्जन को घुमाकर देखेंगे कि जिस श्रवसर पर सब वाल बन्द होते हैं उसी समय करेंन्क शंफ्ट श्रीर ले शेफ्ट के नंबर भी मिलते हैं या नहीं। यदि मिल जाएं तो टाइमिंग ठीक समभना चाहिये।

प्रश्न-क्या करैन्क शैफ्ट श्रीर ले शिफ्ट की गरारियां वरावर होती हैं ?

इत्तर-बराबर नहीं होती ऋषितु करेंक शैफ्ट की गरारी से ले शैफ्ट की गरारी के दान्ते दो गुना होते हैं।

प्रश्न-ले शैंफ्ट के दान्ते दो गुना क्यों रक्खे जाते हैं ?

उत्तर-इसिलये कि करैन्क शैक्ट के दो चक्कर चलने पर ले शैक्ट एक चक्कर चले। प्रश्त-ऐसा होने से क्या लाभ है ? उत्तर-यह कि इन्जन के दो चक्कर चलने पर एगजास्ट वाल श्रीर एयल वाल एक ही बार खुने।

प्रश्न-यदि गरारियों के नम्बरों में अन्तर जान पड़े तो क्या करोंगे? उत्तर-ऐसी दशा में साइड शेफ्ट को घुमाकर दोनों नम्बर एक ही लाइन में करेंगे। क्योंकि इंजन बनाने वाली कम्पनियां प्रत्येक इंजन के वाल सेंट करके हमारी सुविधा के लिये दोनों गरारियों पर या करैन्क शंफ्ट और साइड शैफ्ट पर निशान लगाकर भेजते हैं। बस इतना देख लेना पर्याप्त हैं कि इन्जन के सब वाल बन्द होने पर दोनों गरारियों के नम्बर भी मिल जायें।

प्रश्न-इसे ऋौर ऋधिक स्पष्ट करके बतास्रो ?

इत्तर-इजन को हाथ से पूरा चक्कर घुमाने पर जब करेंक नीचे को आवे उस समय एगजास्ट वाल काम कर चुकने वाली गैस को निकाल ने के लिये खुला होना चाहिए। एगजास्ट वाल को देख कर फिर इंजन को थोड़ा चला कर ब्रैंक को सीधा करें इस समय एगजास्ट वाल व्यर्थ गैस को निकाल कर बन्द होना चाहिए। और इसी समय वेपोराइजर वाल और एयल वाल दोनों एक साथ खुल जावें, क्योंकि जो तेल आयल पम्प ने खेंचकर वेपोराइजर वाल के पास जमा कया है उसको वेपोराइजर के अन्दर जाने दे और एयर वाल हवा दाखिल करके उस तेल में आग लगादें। श्रीर इस श्राग के शोले से सलिएडर के अन्दर प्रेशर एकतम बढ़ जाता है जो कि १४० पौएड से २०० पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। बस यह प्रेशर पिस्टन को सलिएडर के अन्दर श्रागे की श्रोर धकेल देता है श्रीर फिर फलाई ह्वील की सहायता से पिस्टन सलिएडर में वापस श्राता है।

प्रश्न-क्या इसके श्रितिरिक्त कोई श्रीर उपाय भी वाल टाइमिंग के देखने का है ?

उत्तर-हां एक श्रौर उपाय भी है।

प्रश्न—वह कौन सा ?

उत्तर—इंजन के स्ट्रोक से।

प्रश्न—इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं ?

इत्तर—इंजन में चार स्ट्रोक होते हैं।

प्रश्न-कौन से नाम बतात्रो ?

उत्तर—(१) सक्शन स्ट्रोक (२) कम्प्रैशन स्ट्रोक (३) पावर स्ट्रोक (४) एगजास्ट स्ट्रोक ।

अश्न-किस २ समय कौन कोन सा स्ट्रोक शुरू होता है विस्तार से बताओं ?

उत्तर-पहिला श्रर्थात् सक्शन स्ट्रोक जब पिस्टन श्रन्दर से बाहिर की श्रोर चलना शुरू होता है (श्रर्थात् सलिएडर के श्रन्दर से कौन्क की श्रोर) उस समय वेपोराइजर वाल श्रीर एयर वाल या दृसरे शब्दों में तेल श्रीर हवा के वाल खुलने चाहियें। एगजास्ट वाल श्रीर श्रानीशन वाल वन्द होने

चाहियें। अब जब पिस्ट अन्दर को जाना शुरू हो तो तेल श्रीर हवा से वाल को बन्द होना चाहिये श्रब दूसरा स्ट्रोक अथात् कस्प्रैशन स्ट्रोक शुरू हो जाता है। अर्थात् गैस का शोला और वायु पिस्टन द्वारा दबते हैं। अब जिस समय ापस्टन सलिएडर के भीतर वापस जाना श्रारम्भ हो उस समय सब वाल बन्द होने चाहियें इसे कम्प्रैशन स्टरोक कहते हैं। पहला सैक्शन श्रौर दूसरा कम्प्रैशन ये दो स्टरोक मिल-कर एक रिविलेशन अथान चनकर पूरा होता है। अब जिस समय कम्प्रैशन स्टरोक समाप्त करके पिस्टन बाहर श्राएगा उस समय तीस स्टरोक श्रर्थात् पावर स्टरोक प्रारम्भ हो जाएगा। दूसरे स्टरोक की दबी हुई हवा और गैस जब उठती है। इस समय सारे वाल बन्द होने चाहियें। इसी को श्राग्नीशन स्टरोक भी कहते हैं। श्रव पिस्टन जिस समय सिलएडर के अन्दर वापिस आ जाएगा उस समय चौथा एगजास्ट स्टरोक होता है अर्थात् एगजास्ट वाल खुलता है जिससे सारी जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। जब चौथा स्टरोक पूरा हो जाता है तो एगजास्ट वाल बन्द हो जाता है। श्रीर उसी समय फिर बेपोराइजर वाल व एयर वाल खुलते हैं। दूसरे शब्दों में फिर पहला स्टरोक शुरू हो जाता है। क्रम यह तब तक निरन्तर चलता रहता है जब तक इंजन चलता रहे।

प्रश्न-कम्प्रैशर स्टरोक में गैस और वायु जो सलिएडर में क्लीरेंस

के स्थान पर पिस्टन द्वारा दबते हैं उनका प्रेशर प्रति वर्ग

इंच कितना होता है ?

इत्तर-यह दबाब 40 पौंड से लेकर 100 पौंड तक प्रति वर्ग इच होता है।

प्रश्न-वाल टाइमिंग ठेक होने पर भी इंजन भली प्रकार काम नहीं करता इसका क्या कारण है ?

उत्तर-इसके तीन मुख्य कारण हैं।

प्रश्न-वे कौन से ?

उत्तर 1--किसी वाल का स्त्रिंग कमजोर हो जाने के कारण।

2-या किसी वाल का स्पिडल राड टेढ़ा हो जाने से।

3-किसी वाल की सीट खराब होकर लीक करने से या उस सीट पर मैल जम जाने से।

प्रश्न-ऐसे श्रवसर पर क्या करना उचित है ?

उत्तर 1-यदि स्प्रिंग कमजोर हुआ तो उसे बदलकर नया लगायेंगे।

2-यदि स्पिडल टेढ़ा हुआ तो उसे सीधा करेंगे।

3—श्रीर यदि वाल की सीट खराब होगी तो वाल को श्रीन करेंगे श्रीर मेल को साफ करेंगे।

प्रश्न - आयल इंजन का चलना किस वस्तु पर निर्भर है ?

उत्तर-पम्प के डिचत रूप में काम देने पर।

प्रश्न-पम्प से इंजन को क्या प्रयोजन ?

उत्तर—यदि पम्प ठीक समय पर पूरी मात्रा में तेल वेपोराइजर में पहुँचाता रहेगा तो इंजन भली प्रकार काम कर सकेगा। प्रश्न-पम्प के ठीक काम न देने का क्या कारण होता है ? ज्तर-निम्न लिखित कारणों से पम्प ठीक काम नहीं करता।

- 1-पम्प के ग्लैंड का पैकिंग कट जाने से।
- 2 या ग्लैंड के पीतल बुश कट जाने से।
- 3-पतंजर कट जाने से।
- 4-पाइप में कोई चीज या मैल फंस जाने से।

प्रश्न-यदि उपरोक्त सब बातें ठीक हों और फिर पम्प काम न दे तो क्या कारण होगा ?

उत्तर-पम्प के वाल की सीट खराब हो कर लीक करने से या सीट पर कोई वस्तु या मैल जम जाने से या तेल में पानी होने से, या स्प्रिंग जाम हो जाने और टूट जाने से भी पम्प काम नहीं करता।

प्रश्न-इ जन हाथ से घुमाने से घूमता है और चाल मिलाने से नहीं चलता इसका क्या कारण हो सकता है ?

एतर 1-यदि इ जन की चाल जो रुलर शाफ्ट और करेन्क शाफ्ट की गरारी से मिलाई जाती है में फर्क हो।

- 2-वेपोराइजर गर्म न हुआ हो।
- 3-वेपोराइजर में तेल का जाना किसी कारण विशेष से बन्द हो गया हो।

प्रश्न—इंजन धीरे २ चलता है, इसका क्या कारण है ? उत्तर—किसी कारण वेपोराइजर में तेल कम जाता होगा। प्रश्न—ऐसी दशा में क्या करना चाहिये ?

- उत्तर-पम्प की चाल अधिक करके देखेंगे और ५दि कोई दूसरी खराबी हुई तो उसे ठीक करेंगे।
- प्रश्न—इ'जन में तेल के अधिक खर्च होने का क्या कारण होता है ?
- उत्तर 1-वेपोराइजर की प्लेट के छेद बड़े हो जाने से।
 - 2-गवर्नर की चाल यदि लम्बी हो जाए।
 - 3-यदि करैंक गर्म हो जाए।
 - 4-इ'जन कम चाल पर चले।
 - 5-पिस्टन में श्रधिक मेल हो।
 - 6 पिस्टन रिंगज़ के विस जाने से या प्रैशर के लीक होने से इ'जन तेल श्रधिक खर्च करता है।
- प्रश्न-यदि इ'जन के पिस्टन रिंगज खराब हो जाएं या टूट जाएं तो क्या करोगे ?
- उत्तर—पुराने रिंगज को निकाल कर नए डाल देंगे। प्रश्न—पिस्टन पर से पुराने रिंगों को कैसे निकालोंगे।
- उत्तर—सिलएडर के भीतर से पिस्टन को बाहर निकाल कर दो टीन की पत्तियां रिंग और पिस्टन के गोले के मध्य डालकर निकालेंगे। यदि दो 2 सूत से अधिक चौड़े रिंग होंगे तो उनमें तीन २ टीन की डेट सूत चौड़ी एक २ पीछे और दो २ बराव बर की ओर डालकर खैंचेगें। ऐसा करने से रिंग उत्तर आयेंगे।

अश्न—टीन की पत्ती किस श्रोर से डालोगे ?

उत्तर-पिस्टन रिंग के मुंह की ओर से अर्थात जिस ओर रिंग में भरी कटी हुई होगी पत्ती डाल कर बाहर की ओर खेंचेगे जिससे रिंग उतर आएगी।

प्रश्न – पिस्टन को सिलएडर में से कैसे निकालोगे ?

उत्तर-पहले करें क को आगे की ओर करकें बिगन बैरिंग खोलेंगे और नीचे के बोल्ट को निकाल कर आगे का बेयरिंग अलग कर लेंगे, और फिर फ्लाई हील को घुमा कर करेंन्क को ऊपर लाकर ठहरा देंगे और कौनेक्टिंग राड के अगले सिरे को हाथ से पकड़ कर फ्लाई होल को धोरे २ घुमाकर पिस्टन को बाहर निकालेंगे । जिस समय पिस्टन का थोड़ा सा भाग सिलएडर के भीतर शेष रह जाएगा उस समय पिस्टन के नीचे रस्सी पर ऐसी ही किसी चीज को डाल कर लोहे बारी या पिस्टन किसी चीज से पिस्टन को बाहर मिकाल लेंगे।

प्रश्न-रिंग कितने प्रकार के होते हैं ?

इत्तर–तीन प्रकार के।

प्रश्न-सब के नाम बतात्रों ?

इत्तर 1-थेड रिंग जिनका सीधा मुंह काटा जाता है।

- 2-कासरिंग-जिनका तिरछा अर्थात् टेढा मुंह काटा जाता है।
 - 3—देबल रिंग-ऋर्थात् चीपदार।

प्रश्न-नए रिंग किस नाप के अनुसार बनाओं गे ?

उत्तर-सिलएंडर के भीतर का डायामीटर जानकर उससे कुछ ही बड़े बनायेंगे।

प्रश्न—यदि सिलएडर का डायमीट $1\frac{1}{2}$ फुट का है तो रिंग कितना बड़ा होगा ?

उत्तर $-1\frac{1}{2}$ फुट डायामीटर के सिलएडर के लिए 2 सृत श्रधिक बड़ा रिंग बनाया जायेगा। इसी प्रकार श्रनुपात से श्रन्य साइजों के लिए भी।

अश्न--- यदि रिंग नाप से कम या अधिक खड़ा होगा तो ?

उत्तर—यदि कम बड़ा हुआ तो कम्प्रेशर कम बनाएगा और अधिक बड़ा हुआ तो कम्प्रेशर उल्टा अर्थात् पछे की और फैंकेगा या रिंग ट्रट जायगा । अतः बिल्कुल ठीक २ नाप कर ही बनाना चाहिये।

प्रश्न-सिलएडर में नए रिंग कैसे डालोगे ?

उत्तर—नए रिंग का मुंह काटकर पिस्टन पर चढ़ायेंगे और पिस्टन को सिलएडर के भीतर डालकर ठीक करके देखेंगे। अश्न—ठीक किस प्रकार करोगे ?

उत्तर-सिलएडर के अन्दर सिन्दृर का रंग और सिलएडर आयल चारों और मलकर रिगों को रवां करेंगे और रेतीं से थोड़ा थोड़ा फाइल करते जायेंगे।

प्रश्न यह कैसे जानोगे कि रिंग सिलएडर के भीतर सही पिट हो गर्थे ? उत्तर—जिस समय रिंग सिंतरहर के अन्दर रवां होकर किसी कदर टाइट (कसे) होंगे।

प्रश्न-इंजन में कम्प्रैशर किस कारण कम होता है ?

उतर 1—पिटन रिंग ढोले हो जाने से । (2) वाल की सीट पर मेल जम जाने से। (3) वाल की सीट खराब होकर लीक करने से। (4) कोई जैन लीक करने या फट जाने से। (5) सिलएडर में खराबी हो जाने से। (6) इंजन का वाल टाइमिंग गलत हो जाने से भी कम्प्रेशर कम हो जाता है। प्रश्न—क्या कारण है। क इंजन पूरी शक्ति पर काम करते २ कम शक्ति पर काम करने लगता है ?

उत्तर—इसके बहुत से कारण होते हैं। जैसे—(1) वेपोराइजर वाल या एयर वाल की चाल में अन्तर पड़ जाना (2) वेपो-राइजर का जैन (जोड़) ढाला हो जाये या जल जाये (3) कौं क गर्म होकर चले (4) एम्प में कोई दोष होजाए और ठीक प्रकार काम न दें 5) गीयर वाल काम न देवं (6) वेपोराइजर की प्लेट के सुराख बन्द हो जायें (7) पिस्टन रिंग कमजोर हो जाये (8) तेल में पानी मिला हो (9, इंजन

का पटा बहुत कसा हुआ हो।
प्रश्न—इंजन स्टार्ट करने पर एकसी गृति पर नहीं चला, इसके लिये क्या उपाय करोगे ?

उत्तर - गवर्नर के नट से इंजन की चाल ठीक करेंगे। प्रश्न--यदि ऐसा करने पर भी चाल ठीक न हो ? उत्तर—तो गवर्नर का स्प्रिंग थोड़ा ढीला करेंगे।
प्रश्न—यह कैसे जान सकोगे कि गवर्नर ठीक काम कर रहा है ?
उत्तर—यदि वेपोराइजर वाल एक ठोकर लगाकर दो ठोकरें खाली लगाए तो गवर्नर का काम ठीक है अन्यथा दोषयुक्त।
प्रश्न—क्या गवर्नर के लगातार ठोकर लगाने से कोई हानि है ?
उत्तर—हां, हानि तो है ही।

प्रश्न - स्पष्ट करो कि क्या हानि है ?

डत्तर—(1) गवर्नर के लगातार ठोकर लगाने से तेल अधिक मात्रा में जाकर वेपोराइजर को ठएडा करेगा।(2) सर्लिंडर के भीतर तेल अधिक मात्रा में जाकर मैल पैदा कर के सिलएडर को जाम कर देगा।(3) इंजन पूरी शक्ति से न चलेगा।(4) इंजन गोले की आवाज करेगा और बन्द भी हो जायेगा।

प्रश्न - क्या गवर्नर के बिना भी इंजन चल सकता है ?

एत्तर—चल तो सकता है किन्तु उसको चाल नहीं बंध सकेगी।
 अर्थात् एकसी चाल नहीं चलेगा।

प्रश्न—एक जैसी चाल न चलने के अन्य क्या कारण होते हैं ? रूतर—(1) सिलएडर में मैल जमकर पिस्टन का जाम हो जाना। (2) सिलएड में पानी अधिक गर्म हो जाना। (3) सिलएडर में पानी कम मात्रा में पहुंचना। (4) एयर कम्प्रैशन में कोई खराबी हो जाना। (5) देपोराइजर का ठंडा होना। (6) वालों में कोई खराबी होना। उपर्युक्त छः कमण चाल को एक जैसा नहीं होने देते।

प्रश्न —यदि गवर्नर का स्गिंग या गीयर ह्वील खराब हो जायें या दूट जावें तब क्या करोगे ?

डत्तर—हम गवर्नर के राड को जब तक उसकी मरम्मत हो रही हो एक स्थान पर बान्ध देंगे जिससे गवर्नर ठहर जायेगा और इंजन काम करता रहेगा।

प्र०—सिलएडर में पिस्टन के जाम होने के क्या कारण होते हैं ? उ०—खराब तेल प्रयोग में लाने से या सिलएडर जैकिट में पानी का बहाव कम होने से।

प्रश्न—यदि खगव तेल प्रयोग करने से सिल्एडर में जाम हो जाए और इतना समय न हो कि उसे साफ किया जा सके तो क्या करोगे ?

उत्तर—सिलएडर के जैकिट का सारा पानी निकाल देंगे और जैकिट के नीचे वाले काक को बन्द करके ऊपर के पाइप से बहुत गर्म पानी सिलएडर के जैकिट में दाखिल करेंगे। ऐसा करने से सिल्डर का मैज पिघलकर पिस्टन ढीला हो जायेगा।

विशेष सूचना—कभी २ सिलएडर में थोड़ा मिट्टी का तेल डालने से सिलंडर श्रीर पिस्टन साफ रहते हैं। मैल कम जाता है।

प्रश्न-पानी का बहाब कम होते से पिस्टन क्यों जात हो जाता है।

हत्तर-पानी का बहाव कम होने से खार अर्थात् नमक जम

जाता है जिससे पिस्टन जाम हो जाता है और चाल एकसी नहीं रहती।

प्रश्न-ऐसा होने पर क्या करोगे ?

उत्तर—सिलएडर जैकिट में थोड़ासा (स्प्रिट साल्ट) नमक का तेजाब डालेंगे श्रीर तद्नन्तर स्क्राइवर से साफ करेंगे।

प्रश्न-आपका इंजन चलते २ वंद होने लगते हैं कारण बताओं ? तर—इसके निम्न लिखित 13 कारण होते हैं।

- 1 तेल का धिचत मात्रा से कम होना
- 2-एयर वाल से हवा का जाना बन्द हो जाना।
- 3-तेल का मैला होना।
- 4-- त्रायल पम्प के पाइप का वन्द हो जाना।
- 5-गवर्नर का ठीक काम न करना।
- 6-गवर्नर का अपने स्थान से हट जाना।
- 7-बिगन त्रास या लिटल एएड ब्रासों का ऋधिक गर्म होना।
- 8-इ'जन पर ऋधिक लोड होना।
- 9-पीतल के छेद का बन्द होना।
- 10-सिलएडर का बहुत गर्म होना।
- 11-किसी कारण सिलएडर में सिलएडर आयल का न जाना।
- 12-एगजास्ट वाल का लीक करना।
- 13-त्रायल टैंक में तेल सभाष्त होना।

प्रश्न-क्या इन्जन के ठोकर मारने से कोई हानि हो सकती है ? जत्तर-हां यदि हम ठोकर की स्रोर ध्यान देंगे तो किसी समय सिलएबुर या वेपोराइजर या चैम्बर का जैन (जोड़) फाड़ देगा या अगर देंक कवर तोड़ दिया तो इन्जन ही वेकार हो जाएगा, अतः ठोकर का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। प्रश्न-सिलएडर गर्म होगा तो कैसे जानोगे ? उत्तर-सिलएडर गर्म होने पर आवाज करता है और ठोकर भी मारता है।

प्रश्न-यह कैसे जानोंगे कि तेल अधिक जा रहा है ?

उत्तर-यदि एगजास्ट का धुंवा अधिक और काले रंग का

निकलेगा तो जानेंगे कि तेल अधिक जाकर कच्ची गंस बाहर

निकल रही है।

प्रश्न-धुं वां कितना और किस रंग का निकलना उचित होता है ? उत्तर-सफेद रंग का बहुत कम धुवां निकलना अच्छा होता है। कुछ इन्जनों में बिल्कुल नहीं निकलता और कुछ में बिल्कुल कम

प्रश्न-एगजास्ट पाइप के मध्य में साइलैंसर किस कारण लगाते हैं ?

उत्तर-काम आई हुई गैस की शक्ति कम करने के लिए।
प्रश्न-क्या साइलैंसर के बिना इन्जन नहीं चल सकता ?
उत्तर-इन्जन तो चलेगा किन्तु खर्च हुई गैस बाहर निकलते समय
जोर से आवाज करेगा जिससे पड़ोस में रहने वालों को
बुरा लगेगा।

प्रश्न-सिलएडर किन कारणों से गर्म होता है ? उत्तर-सिलएडर गर्म होने के निम्न लिखित कारण हैं। (1) सिलएडर में पानी कम जाना (2) सिलएडर का पानी श्रधिक गर्म होना । (3) टैंक छोटा होने क कारण पानी का शीघ्र गर्म होना । (4) सांलएडर का मेला होना । (5) तेल का श्रधिक होना (6) सांलएडर में सांलएडर श्रायल का न जाना । (7) टैंक में पानी पाइप के मुंह तक भरा न होना (8) पानी का पाइप गुनिया में श्रधांत सीधा न होना जिसके कारण पानी का एक कर जाना ।

प्रश्न-सिलएडर जैकिट में से निकलते हुए पानी की गर्मी (टैम्प्र चर) कितनी डिग्री होनी चाहियें ?

उत्तर-150 डिग्री, इसमे अधिक कदापि न हो। इससे कम हो तो अञ्चल है।

प्रश्न-एक होर्स पावर के लिये टको में कितनी गैलन ठन्डा पानी होना चाहिये ?

उत्तर-30 गैजन से लेकर 40 गैलन तक।

प्रश्न-ष्रायल इन्जन में सबसे प्रथम कौन से पुर्जे खराब होते हैं ? उत्तर-सबसे पहले स्प्रिंग कमजोर होकर शक्ति को कम कर देते हैं। प्रश्न-इन्जन चलते २ एक या आध घन्टे बाद ठोकर मारकर बन्द

हो जाता है इसका क्या कारण है ? उत्तर-इसके निम्न लिखित तीन कारण होते हैं।

(1) टैंक के पानी का बहुत गर्म होना। (2) पानी वाले पाइप में किसी वस्तु का अटक जाना या मैंल जम जाना जिसके कारण पानी कम 'अाकर सिलएडर को ठन्डा न कर सके। (3) इन्जन कम शक्ति पर काम करता हो, ऐसी स्थिति में भी ठन्डा होकर बन्द हो जाता है। प्रश्त-इन्जन की सब चीजें ठीक हैं किन्तु फिर भी पूरो शक्ति से नहीं चलता, क्या कारण ?

हत्तर-इसके निम्न लिखित पांच कारण हैं।

(1) प्रयुक्त किये जाने वाले तेल का श्रम्छा न होना। (2) इन्जन का पट्टा बहुत चौड़ा होना। (3) किसी वाल का स्प्रिंग कमजोर होकर वाल को पूरा न दबाता हो। (4) किसी वाल में कुछ श्रागया हो। (5) इन्जन श्रिथिक मैला हो। प्रश्न-यदि उपरोक्त खराबियों में से कोई भी न हो तो क्या सममोगे ?

उत्तर-एयर वाल या तेल वाल के फ्लंच के बोल्ट ठीक प्रकार से न कसे गए होंगे अर्थात कोई कोई अधिक और कोई कम कसा गया होगा। ऐसा होने से वाल लीक करने लगता है और इन्जन पूरी शक्ति से नहीं चलता।

आयल इंजन के हौर्स पावर पर प्रश्नोत्तर

नोट—जिस प्रकार स्टीम इन्जन के हौरस पावर गिने जाते हैं, उसी प्रकार आयल इन्जन के भी हौरस पावर गिने जाते हैं।

प्रश्न-क्या स्टीम व ऋायल इन्जन की शक्ति जानने में कुछ भी अन्तर नहीं है।

उत्तर-अन्तर है।

प्रश्न-क्या अन्तर है स्पष्ट करो ?

उत्तर-स्टीम इन्जन की शक्ति उसके प्रति मिनट स्टरोक से गिनते

हैं श्रीर श्रायल इन्जन की उसके प्रति धनट ऐक्स पिलोजन यानी एक मिनट में जितने ऐक्सिपलोजन हों उनसे जानते हैं। प्रश्न-ऐक्सिपलोजन किसे कहते हैं ?

उत्तर-ऐक्सिपिलोजन उस धमाके को कहते हैं जो क पिस्टन पर मिट्टी के तेल से जो गैस सुलगती है। इस ऐक्सिपिलोजन से जितना जोर पिस्टन को बाहर धकेलने के लिये पड़ता है उस को पूरी शक्ति गिनते हैं। यह शक्ति इण्डीकेटर कहते हैं जानी जातीं है। इसी से इस शक्ति का नाम प्रायः इण्डीकेटिड हौरस पावर कहलाता है।

प्रश्न—िकतने त्रेक होरस पावर के ता मिलन होरस पावर गिने जाते हैं।

उत्तर—सवा दो $2\frac{1}{4}$ ।

प्रश्न—िकतने त्रेक होरस पावर के इण्डिकेटिड होरस पावर गिने जाते हैं।

इत्तर-20 ब्रेक होरस पावर के 25 इपिडकेटिड होरस पावर गिने जाते हैं।

प्रश्न—इं जन का ब्रेक होरस पावर किस प्रकार जान सकोगे। उत्तर-पहते सिलएडर का डायमीट मालुम करेंगे और डायमीटर की राशि रकम का डायमीटर से ही गुएए करेंगे। प्राप्त गुएएनफल को दशमलव र 7854 से गुएए करेंगे प्राप्त गुएएनफल एरिया होगी इस एरिया की राशि को 9 से भाग देंगे आरे भागफल की राशि को सवा दो से अर्थात् दशमलव

2'25 से गुर्गा करेंगे। उत्तर ब्रेक होरस पावर होगा। प्रश्न—बताओ यदि इंजन के सिलण्डर का डायमीटर 8 इंच हो तो इसकी शांक कितने ब्रेक होरस पावर होगा ?

उत्तर	8		50.2656	(5.58	5
	8		 45	(
	64		52 45		
	·7854	· ·	 -		
	256		 $\begin{array}{c} 76 \\ 72 \end{array}$		
	320		 		
	512		45		
	448		 45	_	
	50.2656	गुगानफल	0×6		
		1.	54	1	
			- "	60	-

श्रव भागकल को राशिकों 2'25 से गुग्ग किया । 🙃 😘

5.585 2.25 27925 11170 11170

श्रव दशमलव से दाहिनी श्रोर की संख्या को काट दिया तो शेष उत्तर 12 हुआ। तो 12 ब्रोक हौरस पावर का इंजन हुआ।

जरूरी नोट

प्रत्येक पाठक जनों को हम पृष्ठ ४७६ पर पिस्टन की खराबी का विषय बतला रहे थे जो कि पृष्ठ ४७६ पर अधूरा छोड़ कर आयल इंजन के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर का चैपटर चालू कर दिया था, अब हम यहां से पिस्टन की खराबी वाले चैपटर से आगे का मजमून लिखकर आपको चक्की के हर एक पुजें की खराबी देखने और ठीक करना बतलाते हैं अब आप ध्यान से पिढ़्ये।

पिस्टन की खराबी

(पृष्ठ ४७८ से आगे का मैटर)

पिस्टन जब चैम्बर की तरफ आता है तो वह थोड़ा सा दिखाई देता है। यह बहुत चमकदार और साफ दिखाई देना चाहिये अगर कुछ काला २ सा दिखाई पड़े तो समझना चाहिए लुब्रीकेटिंग आयल खराब है।

अगर पिस्टन की रिंगें चाहे किसी वजह से भी गन्दी और जाम हो जावें ऐसी हालत में वह सिलएडर के साथ कम छुवेगी और पिस्टन की गर्मी जो इनके जिर से सिलएडर लाइनर को पहुँचती है नहीं पहुँचेगी और पिस्टन ज्यादा गर्म हो जावेगा। गैस को भी नहीं रोक सकेगी इस से लुझीकेटिंग आयल भी खराब हो जावेगा और इन्जन में खतरनाक खराबी पैदा हो जावेगी। कम्प्रेशन भी कमजोर हो जावेगा और तेल पूरी तरह से न भड़केगा इस तरह सिलएडर की दीवारें भी बहुत गर्म हो जावेगी।

श्रगर पिस्टन की रिंगे जाम हो जावे श्रोर उनको पिस्टन से निकाला जाय तो बहुत ऐहतियात से काम लेना चाहिए। उन को किसी लकड़ों से श्राहिस्ता २ ठोक देकर पिहले श्रूव (Groove) में ढीला करना चाहिए श्रोर बाद में रिंग को बाहर निकालना चाहिए। श्रूव को किसी पत्ती या स्कोपर (Seraper) से साफ करना चाहिए यह ध्यान रखना चाहिये कि रूव में किसी तरह की खरास नहीं होने पावे जिन इन्जनों में ऐलोमिनियम के पिस्टन चलते हैं उन पिस्टनों के श्रूव साफ करने के वास्ते स्टील की तेज धार वाली पत्ती नहीं वरतनी चाहिये। उन के लिए सख्त लकड़ी या ताम्बे का स्कोपर इस्तेमाल करना श्रच्छा है।

जब भी पिस्टन को साफ करने के वास्ते बाहर निकाला जाय तभी रिंगों को और उनके प्र्वों को देख लेना चाहिए और जरूरत हो तो रिंगों को निकाल प्र्व साफ करके दोबारा रिंग डालनी चाहिए। प्र्व का हमेशा निचला हिस्सा विसा करता है। अगर प्र्व विस कर उसमें रिंग बहुत डीली हो जावे तो प्र्वों को मशीन पर ठीक करके ओवर साइज के रिंग डालना चाहिए और अगर रिंग ही विसी हुई हो तो उनको बदल देना चाहिए, और पिस्टन के अन्दर हैड के पास जो लुत्रीकेटिंग आयल का कीचड़ सा जमा हो जाता है उसको साफ कर देना चाहिए।

कनैक्टिंग राड (Connecting Rad)

कनैक्टिंग राड में बहुत कम खराबी होती है इसमें तो सिर्फ दो बेयरिंग होते हैं एक सिरे पर जो कुछ पतला भी होता लिटिल

एएढ वेयरिंग होता है। यह सिरा पिस्टन के साथ जुड़ा रहता है, और दूसरे कुछ मोटे सिरे पर बिग एएड वेयरिंग (Big And Bearing) होता है और यह सिरा क्रैंक के साथ जुड़ा रहता है इस लिए ध्यान इन वेयरिंगों का रखना है, वेयरिंग में तेल काफो मिकदार में चलना चाहिए ताकि उनसे काफी चिकनाहट न्हें और उनको पिनें उनमें आसानी से वृत सकें अगर तेल कम था बिल्कुल बन्द हो जावेगा तो रगड़ बढ़ जावेगी वेयरिंग बहुत ज्यादा गर्भ हो जावेंगे। अगर यह वेय(रग व्हाइट मैटल के भरे होंगे तो मैटल पिचल जावेगा और खतरनाक हादसे का बाईस होगा, और अगर यह वेयरिंग पीतल या गन मैटल के होंगे तो लाज्जुव नहीं ज्यादा गर्माई पकड़ कर पिनों को पकड़ते। इस वास्ते इनके अन्दर लुबीकेटिंग का खास ध्यान रखना चाहिए। इन वेर्यारन्गों में किलयरैन्स (Clearance) भी कायदा के सताबिक रखना चाहिये। अगर यह जगह ज्यादा रखी जायगी तो इन से तेल निकल कर इधर उधर उड़ेगा, श्रीर सिलएडर में ज्यादा तेल पहुँचेगा जो खराबी का मूजिब होगा। चार साइकिल यानी फौर स्टरोक इन्जन में ढीली वेयरिंग हर एक पावर स्टरोक पर घट घट की आबाज करेगी। और एक धका सा लगेगा जिनसे राड के बोल्टों पर ऋटका लगेगा और वह इट जाएंगे श्रीर नतीजा बड़ा खराब होगा। इस वास्ते वेयरिंग को इतनी ढीली मत होने दो जो आवाज करे इनकी किजयरैन्स चैंक करने के बारे में पहिले बयान हो चुका है।

करेन्क शापटं (Crank Shaft)

करेन्क शाफ्ट के घिसने का अमल बहुत आहिस्ता २ होता है, और करेन्क शाफ्ट हमेशा बेजा की शक्त में घिसा करती है। यानी जिधर पावर स्टरोक पड़ता है उधर से ज्यादा घिसती है। और दोनों तरफ से कम। इस तरह अगर करेन्क घिस जाय तो दोनों साईड का डायामीटर (Diameter) माल्स करूना चाहिये और अगर दोनों का फरक उस वेयरिंग में पहिले रक्खी हुई किलयरैन्स के बराबर हो जावे तो करेन्क को मशीन पर ठीक कराना चाहिये।

मेन वेयरिंग (Main Bearings)

मेन वेयरिंग का ढीला होना उसको कायदा के मुताबिक देखने पर ही माळ्म हो सकता है वरना यह ढीला होने पर न तो कोई आवाज करती है और न ही किसी किस्म की खबर होती है जिन इन्जनों में लुत्रीकेटिंग आयल मेन वेयरिन्ग में फोरस सिस्टम से दिया जाता है। उनमें लुत्रीकेटिंग आयल का परेशर गिर जाना इस वेयरिंग के ढीला होने की खबर देता है।

💴 ेसिलगडर लाइनर का विसाव 🐇

(Cylinder Liner Wear)

इंजन में लाइनर एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा चिसाव होता है, इसके ज्यादा और जल्दी घिसने के कारण हैं, (१) लुब्रीकेटिंग आयल की कमी (२) ठएडा करने वाले पानी की कमी (३) लाइनर का माल अच्छा न हो (४ करेंन्क और सिलएडर लाइनर का राइट एँगल में न रहना (४) तेल के भड़कने (Combustion) की खराबी (६) इंजन चलाने वाले तेल (Fuel Oil) की खराबी (७) सिलएडर में हवा गनदी और गर्द से भरी अन्दर दाखिल हो (०) लोड के मुताबिक पानी का टैम्प्रेचर सही ना रक्खा जाबे।

यह त्राखरी वजह ऐसी है कि अगर इसका ध्यान न रक्खा जाय तो सिलएडर में घिसाव बहुत ज्यादा होगा श्रगर पानी का टैं स्प्रेचर बहुत ही कम रक्खा जाय तो इसका मतलब है सिलएडर भी ठंडा रहेगा और हवा में जी नमी होती है, वह अन्दर ठंडक पकड़ कर पानी की सूरत इखितयार करेगी, श्रीर तेल के भड़कने (जज़ने । से जो कारबानिक ऐसिड गैस बनती है पानी के साथ मिलकर कारवानिक ऐसिड बनेगी दूसरी सूरत में अगर तेल में कुछ गन्धक की मिकदार होगी तो गन्धक के जलने से गन्धक की गैस (Sulphur-Dioxide) बनेगी, श्रौर पानी के साथ मिलकर गन्धक का तेजाब (Acid) बनेगा, यह दोनों चीजें सिलण्डर के माल पर कीमियाई असर करेंगी और सिलएडर के सबसे ऊपर वाले हिस्से को काटना शुरू कर देगी, इस वास्ते पानी का टैम्प्रेचर इतना कम भी न रक्खा जाना चाहिये जिससे सिलएइर की दीवारे ठंडी रहें श्रौर हवा में मिले बुखारात पानी की हालत तबदील कर सकें।

सिलएडर में विसाव सिलएडर हैंड की तरफ ज्यादा और

दूसरी तरफ कम होता है, और यह विसाव वैज्ञवी (Oval) होता है, इस वास्ते शुरू ही से इंजन के सिलएडर का विसाव देखते रहना चाहिए, और जब यह विसाव सिलएडर वोर का 0.5 से 1.0 प्रतिशत तक पहुंच जावे तो सिलएडर लाइनर को दो बारा मशीन करा लेना चाहिये यानी उसको बोर करा लेना चाहिये।

वाल (Values)

श्रगर केम श्रीर रोलर के दरम्यान सही श्रीर ठीक फासला बहुत होगा तो इन्जन के चलने पर श्रावाज पैदा होगी, श्रीर कुछ २ टाइमिंग में भी फरक श्रा जावेगा जिससे तेल के भड़कने (Combustion) में खराबी पैदा होगी।

सिलएडर हैंड के वाल ज्यादा लुत्रीकेटिंग त्रायल डालने और गर्मी से जाम हो जाते है, एगजास्ट वाल तेल के भड़करें (Combustion) की खराबी से भी जाम हो जाया करता है, इस बास्ते इन वालों में खालिस लुत्रीकेटिंग त्रायल नहीं डालना चाहिये इन में लुत्रीकेटिंग त्रायल में मिट्टी का तेल सिलाकर डालना चाहिये एक दिक्कत इन वालों में जब होती है जब स्प्रिंग दूट जाते हैं त्रागर किसी वाल का स्प्रिंग दूट जाय तो वह वाल खुला रह जाता है और कम्प्रैशन नहीं बन सकता।

कभी २ ऐसा होता है कि वाल दें जाता है या ढीला होकर डन्डी समेत निकल कर सिलएडर में चला जाता है, उस वक बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वाल मोटा होता है और पिस्टन श्रीर हैड के दरम्यान जगह बहुत कम होती है, श्रीर जब पिस्टन हैड की तरफ श्राता तो एक बहुत भारी सटका लगता है जिसका नतीजा बहुत नुकसान दायक होता है, इस वास्ते इनकी बहुत होशियारी रखनी चाहिये।

मिलगडर हैंड (Cylinder Head)

सिलएडर हैड में कोई खास खराबी नहीं हुआ करती है, मिलएडर हैड में वालों को सीटें लगी होती है अगर वह खराब हो जावें या विस जावें तो उनको बदली कर देना चाहिए, और जराबी इसमें इसके बोल्टों को गलत तरीके से टाईट करने में होती है, क्योंकि इसके बोल्ट कम बढ़ती टाईट करने से इसका गसकट ठीक नहीं बैठता और गैस लीक करती है, बाज दफा गस तो लीक नहीं करती मगर पानी लीक करता है जो सिलएडर के किनारों और हैड को सत्तह को जंग लगा देता है और उनमें गढ़े से डाल देता है. इस वास्ते सिलएडर को होशियारी से फिट करना चाहिये, सिलएडर हैड करके भी हो जाया करता है, ऐसा उस वक्त होता है कि इन्जन तेल के भड़कने से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाय और इन्जन टोकर मारे, या ठंडा करने वाले पानी का टेम्प्रेचर लोड पर ज्यादा से एक दम कम कर दिया जावे।

इं जन में जलने वाला तेल (Fuel Oil)

कभी ऐसा भी हो जाता है, कि यह तेल लुब्रीकेटिंग श्रायल में मिल जाता है, श्रीर इस तेल की तमाम चिकनाहट को खराब

कर देता है, इस वास्ते वह तमाम जगह जहां से लीक हो पैकिंग वगैरह लगा ठीक कर देनी चाहियें, कभी २ पानी भी लुबीकेटिंग आयल में भिल जाता है इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

लुब्रीकेशन (Lubrication)

लुब्रीकेटिंग आयल के पुर्जी में पहुंचने में भी रुकावट हो जाया करती है, जब किः—तेल गन्दा हो, फिल्टर गन्दा हो, पाइपों में कारबन या कीचड़ जम जाने, कहीं से पाइप फट जाने, या लुब्रीकेटिंग पहुंचाने वाला पुर्जी खराब हो जाने।

इन्जन की देख भाल पुरजों को ठीक करना श्रीर नये पुरजे फिट करन (Maintenance)

इंजन पर काम करने वाले आदमो अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिये और उस पर अमल करना चाहिए इस टाइम टेबल में हर एक पुरजे और हर चीज का टाइम मुकर्रर कर देना चाहिए कि फलां चीज की कब और कितनी देर बाद पड़ताल होनी चाहिए यह टाइम इंजन के काम करने के घंटों से लगाना चाहिए हर एक इन्जन बनाने वाला अपने इंजन को एक किताब देता है जिस को उस इंजन की इन्सटरकशन चुक (Instruction-book) कहते हैं। इस किताब में इंजन के हर एक पुरजे की बाबत बमान होता है और तमाम फासले (Clearance) जो पुरजों के दरम्यान होनी चाहिए दिये होते हैं। जैसे सिलन्डर

हैड और पिस्टन के दरम्यान कितना फासला रहना चाहिए और वेयिरोों की सही चाल को कायम रखने के वास्ते पूरा २ फासला होना चाहिए, वगैरह २ इस किताब में हर पुरजे को देखने और उसका इमितहान करने के वास्ते टाइम भी दिया होता है। जैसे लुबरीकेटिंग आयल को इंजन के काम करने के कितने घंटे बाद बदलना चाहिए। इंजन को एक दफा तमाम पुरजे अलग २ करके और सब को मही हालत में करके दोबारा फिट करना चाहिए इस काम को औवर हालिंग (Over Hauling) कहते हैं अगर इंजन रोजाना पूरे टाइम तक बाकायदा काम करता रहे तो औवरहाल करने का टाइम एक साल या इससे भी कुछ ज्यादा अरसे में आता है।

हिसाब लगाने पर माल्रम होगा कि इन्जन के देख भाल के कई दरजे जावेंगे जैसे रोजाना, हफतावार, तिमाही, ससमाही श्रीर सालाना। इस वास्ते अपना टाइम टेबल चाहे किसी भी हिसाब से बनाया जाय उस पर पूरा २ अमल होना चाहिए और हर एक चीज को उसके टाइम पर देखना और उसको साफ करना और ज्यादा खराब होने की हालत में बदल देना चाहिए लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि लापरवाही से छोटी २ खराबियां बड़ी और खतरनाक खराबियों का बाइस बन जाती है।

पुरजों की सफाई और उनको निशान लगाना

इंजन में सब से ज्यादा देख भाल वेयरिंगों की रक्खी जाती है, कि उनमें ज्यादा घिसाव न हो और वह बगेर किसी दिक्कत के काम देती रहें। इंजन में हर पुरजे की सफाई इतनी ही जरूरी चीज है। जितनी हवा की सफाई, तेल की सफाई और पानी की सफाई इस वास्ते वेयारगों को हर समय साफ सुथरा और चिकना रखना चाहिए जब इंजन का कोई भी पुरजा खोला जाय तो उस में निशान लगा लेना चाहिये ताकि वह पुरजा साफ और ठीक करने के बाद पहली वाली हालत में फिट किया जा सके यानी उसका रूख न बदले।

जब पुरजे इंजन से उतारे जायं तो उनको मिट्टी के तेल से साफ करना चाहिये, और कपड़े से साफ करके साफ जगह यानी कि साफ लकड़ी के तखते पर रखने चाहियें अगर पुरजे छोटे र हों तो उन पुरजों को साफ करके किसी चौड़े बरतन (Tray) में रखना चाहिये ताकि उनमें से कोई पुरजा खोया न जाय। तमाम उन पुरजों को जिनमें लुबरीकेटिंग आयल की जरूरत पड़ती है वापिस लगाने से पहले उनमें लुबरीकेटिंग आयल हाल कर चिकने कर लेना चाहिये। इन्जन पर काम करते दफा यह ध्यान रखना चाहिये कि इंजन में अन्दर गरदा नहीं पहुँचने पावे। पुरजों को जोड़ते समय उनके बोल्टों पर ज्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिये उनको सही और उन हे साइज के मुताबिक

ताकत से टाईट करना चाहिये। अगर ज्यादा जोर लगाया जाय तो चूड़ियां सिलप हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं, और इ'जन के चलने पर उन बोलटों के खुल जाने या टूट जाने का खतरा हो जाता है। इतने कम भी टाईट न किये जायें कि वह पहले से ही टीलें रहें और खराबी पहुचावें।

मरम्मत करने के बाद इंजन को चलाना

इन्जन में किसी किस्म की मरम्मत करने के बाद उसको चाल्द्र करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। सब से पहिले इ'जन में हर एक वह पुर्जा जो खोला गया है देखना चाहिये कि वह वापिस इंजन में फिट हो चुका या नहीं। हर एक पुर्जे के बोल्ट ठीक टाइट हो गये या नहीं श्रौर जहां २ सिपलिट पिन लगनी थीं लग चुकी है या नहीं। जब यह इतमीनान हा जावे तो देखना चाहिए करेन्क के चैम्बर में या किसी चलने वाले पुर्जे पर कोई श्रीजार तो नहीं है। यह सब बातें ठिक हो तो इन्जन को मामूल के मुताबिक चलाना चाहिये। अगर इंजन में अन्दर काम किया गया हो तो इंजन थोड़ी देर चला कर बन्द करके मरम्मत किये हुए पुर्जे को देखना चाहिए कि वह ज्यादा गर्मतो नहीं है अगर एक बार के चलाने से इतमीनान हो जावे तो ठीक वरना दोबारा कुछ श्रीर ज्यादा देर तक चला-कर देखना चाहिए, अर इंजन पर आहिस्ता २ लोड को बढ़ाना चाहिये।

मेन वेयरिंगों का लाइन में रखना श्रीर उनका घिमाव

(Main bearing alignment and Wear)

मेन वेयरिंग का एक सीध और एक लाइन में न रहना बड़ा खतरनाक है अगर ऐसा होगा तो करेनक शाफ्ट टूट जाया करती है। करेनक ज्यादातर वेच (Web) पर से टूटा करती है। इंजन की बुनियाद (Foundation) के कमजोर होने से इंजन का एलाइन मेंट खराब हो जाता है। इस बास्ते इंजन की बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे पहिले बताया जा चुका है। दूसरी बात इंजन के एलाइनमेन्ट को खराब करने वाली है मेन वेयरिंगों का घिसाव यह वेयरिंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता घिसती हैं। अगर इन में लेबीकेटिंग आयल साफ सुथरा और सही तरीके पर काफी मिकदार में दिया जाय। छोटे छोटे इंजनों में इन वेयरिंगों का घिसाव आसानी से माल्यम हो सकता है मगर बड़े इन्जनों में इन का घिसाव माल्यम करना जरा मुशांकल है जो आगे बयान किया जायगा।

मेन वेयरिंगों का एलाइनमेन्ट माल्स करने के कई तरीके हैं।
एक तरीका तो यह है कि करेन्क वैच के दरम्यान का फासला
हर १०° पर माइकरोमीटर से नापना चाहिए फासला नापते
दफा यह देख लेना चाहिये कि शाफ्ट अपनी जगह ठीक बैठी
हुई है। शाफ्ट को नीचे वेयरिंग पर बैठाने के वास्ते जैंक इस्ते-

माल करना चाहिए। यानी जैक को मेन वेयिरंग पिन पर रख कर और ऊपर इंजन बाड़ी के किसो हिस्से में लगा कर जैक को कसना चाहिये। अगर शाफ्ट ऊपर उठी हुई होगी तो नीचे बैठ जावेगी और सही नाप माछम हो जावेगा इसो तरह चारों नाप लेकर उनका मुकाबला करना चाहिये। और जिन इन्जनों की करेन्क पिनं छोटी और वैंब पतले हों उनको सही रखने के बासते बड़ी एहितयात रखनी चाहिए और जिनके वैंब मोटे और करेन्क पिनं लम्बी हों उनके वास्ते .0005 इंच प्रति इंच करेन्क को मोटाई मिसएलाइनमेन्ट चल सकता है। अगर इससे ज्यादा हो तो फीरन उसको ठीक करना चाहिए।

दूसरा तरीका जो निहायत आसान और सब इ जनों पर काम आने वाला है वह है वेयरिंगों के निचले टुकड़ों को नापना है। क्योंकि इंजन के बैंड में इन के वास्ते जगह बराबर और लेवल में बनी हुई होती है। इन निचले टुकड़ों को नापने से पता लग जाता है कि कौनसा कितना चिस गया है। अगर इन के चिसाव में ज्यादा फर्क हो तो मोटे टुकड़े के माल को स्करेपर से खुरच देना चाहिए ताकि सारे टुकड़े एक लाइन में हो जावें। अगर जरूरत हो तो ज्यादा घिसे हुवे वेयरिंग को बदल दिया जाय।

जिन इंजनों में वेयरिंग के दुकड़ों के दरम्यान लाइनर यानी पतली २ पतिरयां नहीं होती वह वेयरिंगें घिसने पर ठीक नहीं की जा सकती। अगर उनमें घिसाव बढ़ जाता है तो जरूरी बात है उस देयिशंग का किलयरैन मो बढ़ जावेगा और तेल ज्यादा उछटने लग जावेगा और अगर इसमें तेल फोर्स फीड सिस्टम से दिया जाता हो तो तेल का प्रेशर गिर जावेगा और एलाइनमेन्ट खराब होने से पहिले ही रिपेयर दरकार होगी।

मेन वेयरिगों में किलयरैन्स इस हिसाब से रक्खा जाता है कि शाफ्ट आसानी से घूम सके और लुबीकेटिंग आयल भी ठीक तरीके पर काम कर सके यानी एकदम वेयरिंग से बाहर न नकल जाय, अगर मेन वेयरिंग दो टुकड़े के हों और उनके दरम्यान पतली पतियां (Shims) हों तो वेयरिंग की ठीक किलयरैन्स रखने के वास्ते उन पतिरयों में से एक पतरी निकाल लो जाती है, या दोनों तरफ से एक श निकाल ली जाती है, यह वेयरिंग के घिसाव पर मुनहिंसर हैं, आम तौर पर किलयरैन्स क्लें इन्च (करेन्क की मोटाई। होनी चाहिये, मगर बहुत बड़ी करेन्क होने की सूरत में इससे कुछ कम होनी चाहिए।

श्रव सवाल यह पदा होता है कि किलयरेन्स कैसे माल्स किया जाता है, इसके लिए मेन वेयरिंग का उपर का हिस्सा खोलकर शाफ्ट के उपर शीसे (Lead) का तार रखना चाहिये, इस तार की मोटाई सही किलयरेन्स से ड्योढ़ी होनी चाहिये, श्रयर लम्बी वेयरिंग हो तो दो या तीन तार के टुकड़े रखने चाहिये, फिर वेयरिंग का उपर का हिस्सा पहले की तरह पतरियां लगाकर कस देना चाहिए, सख्त तार नहीं होना चाहिए, इस वास्ते शीशे का ही श्रच्छा है, वाद में उपर के हिम्से को खोलकर माईकरोमीटर से तार की मोटाई मालून कर लेनी चाहिये, यही वेयिरेंग की किजयरैन्स है अगर यह ज्यादा रहे तो पतिरयां निकाल कर सही कर देनी चाहिये और फिर पहले की तरह देखना चाहिये छोटे इन्जनों में जिनमें इस वेयिरेंग में पतिरयां नहीं होती उनको दोबारा भरवाना चाहिये इस तरह दोनों बातें ठीक हो जावेंगी जैसे किलयरैन्स भी और एलाइनमैन्ट भी।

जब भी वेयिरेंगों को इमितहान के तौर पर खोला जाय तो उनकी सत्तह (Surfaces) को ध्यान के साथ देखना चाहिये, वह एकदम साफ और चमकदार होनी चाहिये, अगर उनमें कोई खराश वगरह हो तो समम्मना चाहिये कि लुब्रीकेटिंग आयल में सखत जरें हैं जो वेयिरेंग की सत्तह को खराब करते हैं, वेयिरेंग को सत्तह पर कहीं २ बहुन चमकदार निशानात हों और कहीं २ काले निशान हों तो समम्मना चाहिए कि बहुत चमकदार हिस्सा ही वेयिरेंग का काम करता है, काला हिस्सा बेकार रहता है, इस वास्ते वेयिरेंग को लाग उठानी चाहिए, आगर रगड़ की वजह से वेयिरेंग का लाग उठानी चाहिए, आर रगड़ की वजह से वेयिरेंग का लीग उठानी चाहिए, आर रगड़ की वजह से वेयिरेंग का लीग उठानी चाहिए, आर रगड़ की वजह से वेयिरेंग को लीग उठानी चाहिए, आर रगड़ की वजह से वेयिरेंग को लीग उठानी चाहिए, आर रगड़ की वजह से वेयिरेंग को लीग उठानी चाहिए, आर रगड़ की वजह से वेयिरेंग को लीग उठानी चाहिए, आर रगड़ की वजह से वेयिरेंग में लुब्रीकेटिंग आयल कम जाता है।

इत वेयिरेंगों में लुबरीकेटिंग आयल तमाम वेयिरेंग की सतह पर पहुंचाने के वास्ते पूबज (नालियां) कटी होती हैं। यह नालियां कम से कम होनी चाहियें क्योंकि ज्यादा होने से वेयिरेंग की सतह कम हो जाती है आयल प्रृश टेगर हाना चाहिए अगर उसके किनारे छड़े रहेंगे तो तेल शापट पिन पर स साफ हो जावेगा और बीयरिंग को सतह पर तेल पूरी मिकदार में नहीं पहुंचेगा इस वास्ते आइल प्रव के किनारों को टेपर रखना चाहिए। वेयरिंग की साइड पाकट भी किनारों पर थोड़ी जगह दोनों तरफ छोड़ कर बनानी चाहिये वरना तमाम लुबरी-केटिंग आयल वेयरिंग को चिकनाहट पहुंचाये बगैर ही बाहर निकल जायगा और वेयरिंग खराब हो जायगा।

एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिये कि वेयरिंग की किलयरैंन्स को ज्यादा टाइट कसकर कम करने की कोशिश न की जाय वरना बोलट के कमजोर हो जाने का खतरा है और मुमिकन है चाल हालत में भटका खाकर नट ढीला हो जावे। इस वासे नटों को उनकी ताकत के मुताबिक कसा जावे और किलयरैंस को पतिरयों से ठींक किया जावे।

जब वेर्यारंग बहुत ज्यादा घिस जाता है तो उस को फिर भरवाना पड़ता है। इस को दोबारा भरने में वड़ी सावधानी रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले वेयरिंग के टुकड़ों को कर्लई (Tin) किया जाता है। कर्जाई बिलकुल साफ और चमकदार होनी चाहिए इसके बाद वेयरिंग के बीच में सही नील रखकर मालको पिघला कर माल डालना चाहिए मगर यह ध्यान रह कि वेयरिंग के टुकड़ों का और व्हाइट मेंटल का टैम्परेचर यकसां होना चाहिए इस तरह व्हाइट मेंटल दुकड़ों को अच्छी तरह पकड़ लेगा और सही काम करेगा।

जब वेयरिंगों को फिट किया जाय तब देखना चाहिये कि लामाम प्रव एक दूसरे से मिलते हैं और तेल जाने वाला सुराख सही और साफ है लाकि तेल रकावट न पकड़े और वेयरिंग के हर हिस्से में पहँच जावे। कई दफा ऐसा होता है कि व्हाइट मैटल टूट कर छोटे २ दुकड़े हो जाते हैं। ऐसी हालत में वेयरिंग को बहल देना चाहिये।

करेन्क शाफ्ट के साथ चलने वाली मशीन की शाफ्ट

(Acignment of the crank shaft with the shaft of the Driven machine)

जब मशीन को इंजन की शाफ्ट के साथ जोड़ कर चलाया जाय जैसे विजली को मशीन जो इंजन के साथ डायरैक्ट कपल (Direct Coupled) होती है इस हालत में मशीन की शाफ्ट का इंजन की करेन्क शाफ्ट के साथ एक लाइन में होना जरूरी हो जाता है। जिन मशीनों में शाफ्ट मशीन ही की दोनों वेयरिंगों पर होती उस मशीन के बास्ते आम तौर पर फिलकसीबल वेयिंग (Flexible Bearing) इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से इंजन का अलाइनमेन्ट खराब बहुत कम खराब होता है। मगर अलाइन मेन्ट को देखते जरूर रहना चाहिए। जिन इंजनों में मशीन की शाफ्ट का एक बाहर वाला वेयिंग (Out board bearing) हो और एक तरफ से शाफ्ट इक्षन

की करैन्क के साथ बोल्टों से कसी हो इस हालत में अलाइन-मेन्ट का खास ध्यान रखना चाहिए। इसिलये मशीन की शाफ्ट का करैन्क शाफ्ट के साथ अलाइनमेन्ट देखने के वास्ते पिहले के मुताबिक मशीन के ऐन नजदीक वाले सिलएडर की करैन्क का अलाइनमेन्ट देख लेना चाहिए। इससे मशीन के बाहर वाले बेयिरंग का घिसाव माल्यम हो जावेगा और ठीक किया जा सकेगा। इञ्जन बन्द होने पर कपिलंग के बोल्टों और फ्लाई व्हील के जोड़ों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। उनको ढीली हालत में कभी नहीं चलाना चाहिए। अगर कपिलंग के बोल्ट चाल्ड हालत में ढीले हो जावें तो उनसे किट २ की आवाज पैदा होने लग जावेगो इस हालत में इञ्जन को बन्द करके फीरन बोल्टों को टाइट करना चाहिए।

विग ऐन्ड वेयरिंग Big and bearing

यह वेयरिंग कनेंकिटिंग राड को करेंन्क पिन के साथ जोड़ता है। इसकी देख रेख भी मेन वेयरिंग की तरह ही होती है। इस में भी व्हाइट मेटल होता है। तेल के पृव भी होते हैं, हां इतनी बात जरूर है कि यह घूमने वालो वेयरिंग है। इस वास्ते इसकों कसने में खास एहतियात बरतनी चाहिये। इसके नटों में बिल्कुल सही और फिट चाबी काम में लेनी चाहिए। और चाबी के साथ बहुत बड़ा पाइप या हैन्डल कसने के वास्ते नहीं लगाना चाहिए। मतलब यह है कि नटों को जरूरत से ज्यादा नहीं

कसना चाहिये वरना बोल्टों श्रौर नटों की चूड़ियां कमजोर पड़ जावेंगी श्रोर चाछ हालत में छोली हो जावेंगी या बोलट टूट जावेगा। जिसका नतीजा बहुत बुरा और खतरनाक होगा इस बेयरिंग की किलयरैन्स को भी इंजन बनाने वाले की हिदायत के मुताबिक रखना चाहिये। इस वेयरिंग को इतना ढीला नहीं होने दिया जाय जितने से यह आवाज करने लग जाय । श्रगर यह ज्यादा ढीला चलेगा तो बोल्टों पर जोर पड़ेगा श्रीर वह टूट जावेंगे। इस वास्ते इस चेयरिंग का खास ध्यान रखना चाहिये। कभी २ करैन्क पिन की गोलाई को भी चारों तरफ से कैलेपर से नाप कर देखते रहना चाहिए क्योंकि यह पिन चारों तरफ गोलाई में यकसां नहीं घिसती यह चपटी हालत में (Ovel) घिसती है। जब ज्यादा घिसी हुई श्रीर कम घिसी हुई जगह के नाप में इतना फरक हो जावे जितनी उस वेयरिंग की सही किलयरैन्स रहनी चाहिये तव करेन्क पिन को मशीन पर सही गोल कराचा चाहिये। इस हालत में वेयरिंग के दुकड़े भी नये बनवाने पड़ेंगे। श्राम तौर पर बेयरिंग को जब भी खोला जाय करेन्क पिन के ऊपर दारा धब्वे देख लेने चाहियें। अगर कोई मामूली खरास वगैरह दिखाई पड़े तो पथरी (Oil Stone) से साफ कर देना चाहिए।

59!

लिटिल ऐन्ड वेयरिंग (Little end bearing)

यह बेयरिंग कनैिक्टंग राड को पिस्टन से जोड़ता है। छोटे इन्जनों में यह गन मैटल का बुश होता है जो कनैक्टिंग राड के सिरे में टाइट ठुका होता है। वड़े २ इंजनों में विगऐन्ड वेयरिंग की तरह यह भो दो दकड़ों वाला होता है श्रीर बोल्टों से कसा जाता है। इसको भी ज्यादा ढीला नहीं चलाना चाहिए यह दो कनैक्टिंग राड के वेयिंग एक दूसरे के मुतवाजी होने चाहियें। दोनों वेयरिंग को मुतवाजी देखने के वास्ते दोनों वेयरिंगों में गोल लट्टे के दुकड़े (Mandrels) डाल कर और उनके दोनों सिरो को नाप कर देखना चाहिए अगर दोनों तरफ एक सिरे से दूसरे सिरे तक फासज़ा बराबर हो तो बेयरिंग एक दूसरे से मुतवाजी (Parallel) हैं, श्रीर श्रगर फासला कम बढ़ती हो तो मतवाजी नहीं हैं, इसी तरीके से यह भी मालूम हो सकता है कि कोई सा वेयरिंग कुछ घूमा हुआ तो नहीं है, वड़े इंजनों में कर्नैक्टंग राड श्रोर विग ऐराड वेयिएंग के दरम्यान लोहे की पतिरयां (Shims) होती हैं, यह हर एक पतरी बिल्कुल सही सत्तह वाली और एक जैसी मोटाई वाली होनी चाहिये वरना लाइन में फरक त्रा जावेगा, कर्ने क्टिंग राड की बेयरिंग को फिट करते दफा देख लेना चाहिये कि विल्कुल साफ हैं और हर चीज कायदा के मताविक है।

पिस्टन (Piston)

पिस्टन हर्मेशा गोल श्रीर सीधा रहना चाहिये. इस का घिसाव देखते रहना चाहिए, श्रीर पिस्टन को फिट करते दफा यह ध्यान रखना चाहिये कि पिस्टन लाइनर की लाइन में बिल्कुल, सही है या नहीं जब यह मारूम करना हो तो पिस्टन को करें क चैम्बर की तरफ लेकर फीलर गेज से उसके चारों तरफ फासला लाइनर त्रोर पिस्टन के दरम्यान देखना चाहिये त्रगर पिस्टन टीक लाइन में होगा तो यह फासला (Clearance) चारों तरफ बराबर होगा त्रगर यह फासला बराबर न हो तो उसकी बजह मारूम करके उस खराबी को पूरा करना चाहिये।

इस तरह पिस्टन श्रीर लाइनर के दरम्यान जो फासला (Clearance) रक्ला जाता है वह भी मालूम हो सकता है क्यों कि पिस्टन बहुत गर्भी में काम करता है और गर्मी फैलाता है इस वास्ते लाइनर श्रीर पिस्टन के बीच में कुछ फासला रखा जाता है, ताकि पिस्टन फैलकर लाइनर में फंसे नहीं, श्रीर इतना ढीला भी न हो जो और खराबियां पेदा करे, आम तौर पर पिस्टन और लाइनर के दरम्यान '0007 से '001 इ'च प्रति इ'च पिस्टन के डायमीटर के मुताबिक होनी चाहिये। पिस्टन के हैंड पर गर्मी ज्यादा होती है इसलिये हैड की तरफ फैलाव ज्यादा होने के कारण हैड को तरफ पिस्टन और लाइनर का फासला श्राम फासले से चार गुना से पांच गुना तक होनी चाहिये, ऐसा करने के लिए पिस्टन हैंड की तरफ टेपर किया हुआ होता है, जब पिस्टन को फिट करना हो तो पिस्टन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये और कनेक्टिंग राड को पहिले बताये हए तरीके के मुताबिक किट करके बदी कर देवा चाहिए, और यह ध्यान ज़रूर रखना चाहिये कि पित्टन गर्म होने पर चालू हालत में सिलएडर हैड से न टकराये, इस वास्ते पिस्टन श्रीर सिलएडर हैड के दरम्यान उतना ही फासला रखना चाहिये जितना इंजन बनाने वाले ने बतलाया हो।

पिस्टन शिंगस (Piston Rings)

पिस्टन के जरिये गैस के रोकने के वास्ते पिस्टन हैड पर कुछ कास्ट त्राइरन की गोल चूड़ियां सी काम में ली जाती है जिनको पिस्टन की कम्पे शन रिंग भी बोलते हैं इनको फिट करने के वास्ते भी कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए, पहले तो रिंग को लाइनर के अन्दर डाल कर इस सिरे से उस सिरे तक आगे पिछे सरका कर देखना चाहिए, रिंग को लाइनर में डालने क बाद उसके मुंह का फासला भी देखना चाहिए, श्रीर यह फासला इतना होना चाहिये जो गर्मी के कारण रिंग के फैलने से रिंगों के मुंह मिलकर रिंग सिलएडर में रगड़ पैदा न करे, श्रोर रिंग को चारों तरफ सिलग्डर में घुमाकर देख लेना चाहिये कि रिंग श्रीर लाइनर के बीच में गैस निकलने के वास्ते कोई जगह तो नहीं है, यह ऐसे मालूम हो सकता है कि करेन्क चैम्बर की तरफ में रोशनी दिखाने पर दूसरी तरफ से रिंग ऋौर लाइनर की दीवार के बीच से रोशनी दिखाई देगी, ऋगर ऐसा हो तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो यह कि रिंग सही गोल नहीं श्रीर दूसरे लाइनर का बोर चपटा (Ouel) विसा हुआ है श्रगर रिंग गोल बर्झी -तो उसे ठीक कराना चाहिये और श्रगर लाइनर का वोर ठीक

59! "

नहीं तो उसे ठीक बोर करना चाहिए, यह तमाम चीजें देखने के बाद रिंग को सिलएडर से निकाल लेना चाहिये श्रीर फिर उसको पिस्टन के खांचे (Groove) में डाल कर देखना चाहिये, रिंग की मोटाई से खांचे की गहराई कुछ ज्यादा होनी चाहिये, और चारों तरफ ही ऐसा होना चाहिये, रिंग के बगल (Side) में भो इ'जन बनाने वाले की हिदायत के मुताबिक गुंजाइश रखनी चाहिए, यह बगली का फासला खांचे में पिस्टन हैड की तरफ वाले रिंग में ज्यादा और सब रिंगों में तरतीबवार कम रखना चाहिये, ऐसा इस लिए किया जाता है कि उपर के रिंग ज्यादा गरम होते हैं त्रीर ज्यादा फैलते हैं, त्रगर उनमें फासला कम होगा तो वह खांचे में जाम हो जावेंगे, रिगों पर को बावरी नहीं होनी चाहिए, और प्रृव को भी अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, मतलब यह कि रिंग की बगल और खांचे का बेयरिंग श्रच्छी तरह मिल जावे सब बातें ठीक करके रिग को खांचे में डालकर चारों तरफ घुमा कर देख लेना चाहिये कि रिंग कहीं फंसती तो नहीं है, रिंगों को पिग्टन से निकालने के वास्ते खास श्रीजार भी होते हैं मगर श्राम तौर पर श्रारी के बलेड के तीन टुकड़े लेकर दो टुकड़ों को रिंग के मुंह के दोनों तरफ सरका देना चाहिए और एक टुकड़े को रिंग के दरम्यान में सरका देना चाहिए इस बरह रिंग खांचे से बाहर हो जावेगी दोनों हाथों से रिंग को ऊपर खिसका कर बाहर निकाल लेना चाहिये, श्रीर यह तो प्रैक्टिस की बात है, रिंग के मुंह पर दोनों तरफ कपड़े

की मजवृत र्घाञ्जयां फंसा कर रिंग को जरा चौड़। या जाते श्रीर दूसरा आदमी सामने से रिंग को उपर सरकाता जाने, अगर ज्यादा ताकत लग जावेगी तो रिंग टूट जावेगा, पिस्टन में तेल को पिस्टन हैं ड की तरफ जाने से रोकने के वास्ते एक या दो रिंग लगी होती हैं जिनको आयल रिटेनिंग रिंग, Oil Retaining Ring) कहते हैं, पिस्टन को ऋलएडर में डालने से पहले यह रिंग भी डाल लेनी चाहिए और इन रिंगों का खास सिरा जो अपर रहना चाहिए वह अपर को और जो नोचे रहना चाहिए वह नीचे ही रहना चाहिये, श्रौर कम्प्रशन रिंगों के मुंह एक सीध में न रख कर हर एक का मुंह श्रामने सामने रखना चाहिए ताकि गैस को खारिज होने के वास्ते सीधा रास्ता न मिल सके. रिंग चढ़ा कर पिस्टन को सिलए इर के अन्दर डाला जाता है. पर इंजनों में तो रिंगों को पेचकस वगैरह से ही दबाकर पिस्टन अन्दर ढाल दिया जाता है मगर खड़े इंजनों में दो तरीके हैं एक तो एक चहर का घेरा बनाकर रिंगों पर उसको चढ़ा कर धेरे के बोल्ट टाईट करके रिंगों को दबा दिया जाता है, और पिस्टन को सिलएडर में डाला जाता है तो पिस्टन नीचे उतर जाता है और घेरा ऊपर हो रह जाता है, रिंग लाइनर के मुंह पर रुकने नहीं पाती, दूसरा तरीका एक को फनुमा काग्ट आइरन के बने हुए घेरे का है इस घेरे का छोटा मुंह जो सिलएडर बोर के बराबर होता है सिलएडर पर रख दिया जाता है और चौड़ा मुंह ऊपर को होता है पिस्टन इसके अन्दर से जाता है.

श्रीर रिंग घेरे के टेपर होने की वजह से खुद ब खुद दबकर लाइनर में दाखिल हो जाती हैं, श्रगर यह सब तरीके ठीक होने पर रिंग लाइनर में दाखिल न हों तो ताकत या चोट से काम नहीं लेना चाहिए, पिस्टन को बाहर खेंच कर रकावट को ध्यान से मालूम करना चाहिए, श्रीर ठीक करके दोबारा पिस्टन को खालना चाहिए।

सिलगहर लाइनर (Cylinder Liner)

सिएडर लाइनर में कोई खास खराबी नहीं हुआ करती, इसमें पिस्टन चलता है, इस वास्ते यह विस जाया करता है और इसका वोर बढ़ जाता है जो ज्यादा बढ़ने पर बोर कराना पड़ता है, क्योंकि यह कुछ बैजा (Ovel विसता है, बोर कराने की सूरत में नया पिस्टन डालना चाहिए, लाइनर के करेंक चैस्बर की तरफ वाले सिरे की तरफ एक चारों तरफ गोलाई में खाँचा (Groove) होता है, जब इंजन के सिलएडर में लाइनर फिट करना हो तो इस भूव में रबड़ का रिंग जो इसके साइज का मिल सकता है चढ़ा दिया जाता है और उस पर लुब्रीकेटिंग आयल में मिला प्रेफाइट लगा दिया जाता है ताकि यह रिंग अपनी जगह में जब उसकी सिलएडर में डाला जाय ठीक रिपट कर सही हालत में बैठ जावे, यह रिंग पानी की जैकट से पानी को करेंक चैम्बर की तरफ लीक करने से रोकती है लाइनर को चोट मारकर इस जगह में नहीं विठाना चाहिए बिलक सिलएडर

हैंड के स्टडों में पाइप के टुकड़े वगैरह डाल कर आमने सामने से एक जैसी वोल्ट की ताकत से नीच सरकाना चाहिए, अगर कुछ कसर रह भी जाग तो हैड रख कर नटों को कस कर बिठा देना चाहिए, यह अपनी जगह में पहुंच कर कुछ जाम हो जाता है, अगर इसकी दोबारा निकालना पड़े तो इसके वास्त बड़े इंजनों में तो एक जुगाड़ आता है, जिससे लाइनर अपनी जगह से खिसका दिया जाता है और फिर उसको वाहर निकाल लिया जाता है।

जहां यह जुगाड़ नहीं होता वहां लाइन को जाम जगह से सरकाने के वास्ते जैंक से काम ले लेते हैं। इस जगह को छोड़ने के बाद लाइनर श्रासानी से बहार श्रा सकता है। वड़े इंजनों में सिलएडर के श्रन्दर लाइनर में लुबरोकेटिंग श्राइल का कनैक-शन होता है। इसको ठीक तरीक लगाना चाहिए। श्रीर लाइनर फिट कर देने के बाद पानी खोल कर लीक टेस्ट कर लेनी चाहिये हां एक बात तो रह गई श्रीर वह यह है कि लाइनर को निकालने से पहिले फनी डरेन कर देना चाहिये, श्रीर करेंक चैम्बर में लुबरीकेटिंग श्राइल को कीचड़ श्रीर पानी से बचाने के बास्ते इन्तजाम कर लेना चाहिये, श्रीर कोई लुबरीकेटिंग का कनैक्शन सिलएडर में हो उस को खोल लेना चाहिये।

लाइनर के बोर को जब भी पिस्टन सफाई के वास्ते निकाला जाय देखते रहना चाहिये और उसका नाप लेते रहना चाहिए। लाइनर के आखरी सिरे पर जहां तक रिंग पहुंचती है घिसाव की वजह से एक तेज धार सी खड़ी हो जाती है जो जरा ज्यादा होने पर पिस्टन निकालते दफा रिंगों को बाहर आने में रूकावट डालती है। इसको निहायत होशियारी से पथरी वगैरह से मार देना चाहिए। लाइनर की दीवारें बिल्कुज साफ और विकनी निकलनी चाहिये। अगर कोई फरक हो तो उस वगह यानी तेल को कमी या ज्यादा रगड़ वगैरह जो भी कुछ हो मालूम करके ठीक करनी चाहिए।

सिलगडर हैड श्रीर उसके वाल

(Cylinder Head and Valves)

सिलएडर हैड में कोई खास खराबी नहीं हुआ करती जब भी सिलएडर हैड को खोला जाय तो हैड में पानी धूमने की जो जगह होती है उसको अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए और जो स्केल वगैरह जमी हुई हो उसको साफ कर देना चाहिए। इस जगह में हाथ अच्छी तरह नहीं पहुंच सकता इस वास्ते इसमें पानी मिला हुआ नमक का तेजाब डालकर कुछ देर छोड़ देने से अन्दर की तमाम गंन्दगी और स्केल छूट जाती है और फिर इस को साफ पानी से धोना चाहिए। सिलएडर हैड में मामूली बाल जैसी बारीक तेड़ आ जाया करती है। जो गोर से देखने पर देखि थे। मगर इखन के चाछ हालत में होने कर उसमें से थोड़ा पानी लीक करके खराबी पहुंचाता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।

सिलगडर हैड के वाल

सिलएडर हैड में श्राम तौर पर दो वाल तो जरूर ही हीते हैं एक एयर वाल ऋौर दूसरा एगजौस्ट वाल इन वालों की देख भाल खास समय के बाद जरूर होनी चाहिए। जिस इञ्जन पर ज्यादा लोड रक्खा जाता हो घटिया तेल इञ्जन को चलाने के नास्ते बरता जाता हो इञ्जन में किसी खराबी के कारण पूरी तरह नहीं भड़कता हो और इंजन की गरमाई ज्यादा रहती हो। इन बातों में से कोइ सी बाा भी इंजन में हो उसके वाल जरा जल्दी ध्यान चाहते हैं। वालों की सीट बहुत चमकदार होनी चाहिए। सीट में छोटे श्रीर मामूली गढ़े के निशान तो कोई खास खराबी नहीं करते मगर ज्यादा गहरे निशानात होने पर बाल को खराद मशीन पर ठीक कराना चाहिए अगर सीट में खराबी हो तो सीट को ठीक कराना चाहिए। त्राम तौर पर वालों की सीट सिलएडर हैंड में अलग बना कर जाम की हुई होती है। जो ज्यादा खराब होने पर बदली जा सकती है। मामूली निशा-नात के लिए वालों को गिराइएड करना चाहिए। वाल की सीट पर ऐमरी पेस्ट जो बाजार से मिल सकती है लगा कर बाल को सीट पर डाल कर घुनाना चाहिए। घुनाने में कभी २ वाल को उठा कर उस जगह से अदां वह पहिले रसड़ा जा रहा है सरका कर फिर रगड़ना चाहिए ताकि चारों तरफ सारी गोलाई में एक जैसी सफाई आ जावे। घुमाते बार उतटा सुलटा घुमाना चाहिए। जब वाल श्रन्जी तरह गिराइन्ड (Grind) हो जाय 🗀 तो सब एमरी मिट्टी के तेल से धोकर श्रीर लाफ करके वाल को को लगा देना चाहिए श्रार उस को सीट में कोई फरक लगे तो मिट्टी का तेल डाल कर देख लेना चाहिए। जब सब ठीक हो जाय तो बाकायदा वालों को हैड में लगा देना चाहिए। श्रीर हैड को सिलएडर पर कस देना चाहिए। हैड श्रीर सिलन्डर के दरम्यान गैंस कट को नहीं भूलना चाहिए।

हैंड को बाकायदा फिट करने के बाद वालों का लिवर के रोलर के साथ किलयरें स देखना जरूरी है यह किलयरें स फीलर गेज से देखा जाता है. श्रीर यह किलयरैंस इंजन बनाने वाले की हिदायत के मताबिक रखना चाहिये। अगर यह किलयरैंस कम रहेगी तो वाल सही अपनी सीट पर नहीं बैठेगा और इस तरह गैंस लीक करती रहेगी और वाल की सीट खराब हो जावेगी, और अगर यह किलयरैंस ज्यादा होगी तो वालों को खुलने के टाइम में फरक पड़ जावेगा श्रीर खराबी पैदा होगी। इन वालों का टाइमिंग सही रखना चाहिये ज्यादा किलयरैंस रखने से आवाज भी ज्यादा होगी और गीयरों में घिसाव भी ज्यादा होगा। त्राम तौर पर फलाई व्हील पर हैड सैन्टर (Dead Centre)के निशानात होते हैं, और वालों के खुलने और बन्द होने के निशान भी होते हैं। अगर यह नहीं तो माळम करके निशान लगाने चाहियें ताकि वालोंका टाइमिंग देखने में हमेशा के वास्ते श्रासानी हो जावे।

स्टार्टिंग वाल (Starting Valve)

एयर और एग जौस्ट बालों के इलावा बड़े इंजनों में जो हवा के परेशर संचाल किये जाते हैं। एक वाल सिलन्डर हैड में और भो लगा होता है। जिस को चाल करने वाला बाल या म्टारटिंग व ल कहते हैं इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, जरूरत पर इसकों भी गिराइड करना चाहिये। इसका टाइमिंग भी सही होना चाहिये। वरना इंजन के चाल होने में मुशकिल पेश आएगी इसकी देख भाज भी बहुत जरूरी है।

वालों को चलाने वाली गरारियां

(Valve gears)

गिरारियों के दातों के दरम्यान ज्यादा किलयरेंस नहीं होनी चाहिए वह आपस में बिल्कुल फिट मिलने चाहिये गरारियों के दांते घिसने पर उनको फौरन बदल देना चाहिये जब गरारियों को खोला जाय तो उनके सही निशानात डाल लेने चाहियें ताकि दोब।रा फिट करने में रही हालत में फिट हो सके एक दांत का इधर उधर हो जाना वालों के टाइमिंग में काफी फरक डाल देगा इस वास्ते यह काम निहायत होशियारी के साथ होना चाहिए। अगर इंजनों में प्यृल पम्प को चलाने के वास्ते अलग केम शाफ्ट होतो और भो ज्यादा ऐहितयात की जरूरत है।

प्रयूल पाग (The fuel Pump)

इस पम्प की देख भी निहायत जरूरी चीज है। इसको खोल कर साफ करते रहना चाहिए इस के वालों की मीटें सही रखनी चाहियें। अगर खराब हो तो उनको बहुत ध्यान से और ऐहितियात के साथ गिराइन्ड करना चाहिये गिराइन्ड करने पर इनको सीट पर खूब चमकदार पालिश को तरह हो जाये तब सीट को सही समस्तना चाहिए वाल को गिराइन्ड करने के बाद तमाम पम्प को खूब अच्छी तरह मिट्टी के तेल में धोकर साफ करना चाहिये और फिर पम्प को जोड़ना चाहिए इस पम्प का टाइमिङ्ग भी निहायत जरूरी है, इस का बयान पहिले हो चुका है।

फ़्यूल नोजल (Fuel Nozzel)

पयूल नोजल को भी कभी र खोल कर देख लेना चाहिएक्योंकि इंजन के चलने का और काम करने का दारोमदार तेल
के अच्छी तरह फवार बनने पर है. इसिलये इस फवार बाहर
देखना चाहिये अगर कोई फरक हो तो खोल कर सफाई कर
लेनी चाहिये, अगर नोजल पलेट या नीडल घिस गई हों तो
उनको बदली कर देना चाहिये, इसकी नीडल के ऊपर स्प्रिंग की
ताकत होती है, और वह ताकत कम ज्यादा की जा सकती है,
फवारे की हालत को देखकर उसे कम ज्यादा करना चाहिये इस
को टैस्ट करने के बास्ते एक मशीन भी आती है जिस पर इस
का खास प्रेशर मालूम किया जा सकता है। जहां यह मशीन
नहीं होती वहां काम करने वाला अपने तजुर्वे से ही इसको
बांध सकता है। * समाप्तम् *
पता—देहाती पुस्तक मएडार, चावड़ी बाजार, देहली।

हमारा कर्तव्य है

深水水水水水水水水水水水水水

हर एक प्राणी को

हुनर सिखलाना

हम हैं आपके सेवक-

टैकनिकल पुस्तकों के प्रकाशक व निर्माता—

देहाती पुस्तक भगडार,

चावड़ी बाजार देहली।

टैकनिकल पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र सुफ्त मँगायें। 🛞 इलेनिट्क गाईड लेखक-नरेन्द्रनाय बी. ऐस. सी.

् ए. एम आई. ई, टो (लंडन) ए. ऐ. आई. ई. ई (U.S. A,) । प्रिन्सिपल ऐस. ई. ई. इन्स्टीट्यूट (Of Rawalpindi)

The (Fact Punish)

सोनीपत (East Punjab)

(प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों द्वारा स्वीकृत इलैंक्ट्रिक सुपरवाईजर सिलेबस के अनुसार) इस पुस्तक में इलैक्ट्रिक सुपरवाईजर की परीचा व लाईसंस बिजली प्राप्त करने के नियम, परीचा-प्रणाली, इन्डियन इलेक्ट्रिक सिटी छल्ज १६३० इलेक्ट्रिक मोटिएज मीटर्ज, इलैक्ट्रिक मेगिनिट्स, इलैक्ट्रिक सरकट्स, ऐ सी ब डोसी प्रशीनें, वेटरीज, स्वीचबोर्ड, आरमेचर वाईडिंग का पूरा २ वर्णन तथा ट्रांसफार्भर इत्यादि के बारे में सब प्रकार के नियम और पंजाब के सुपरवाईजर के प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं।

पृष्ठ संख्या कुल--४६६

चित्र संख्या कुल-१४=

कागज बहिया चिकना और मोटा लिखाई छपाई सुन्दर इस पर भी सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ६) डाक व्यय अजग

पिंगा एगड कन्डेन्सर बुक

इस पुस्तक में पस्प, कराडेन्सर तथा इंजैक्टर के चित्र दकर इनका फिट करना और एयरवेसिल लगाने की विधि, पैदा होते वाली खरावियों को जानना और ठीक करना विस्तार पूवक समकाया गया है। इसके अतिरिक्त फीड कटर, हीटर, स्टोमट्रप और एक्यूनुमाइजर कीसैटिंक तथा वर्णन चित्रों सहित किया गया है। मूल्य ३)

पता—देह,ती पुस्तक मण्डार, चावड़ी वाजांर, देहली।

रहनुमाए इंजीनयरी (स्टीम बवायलर गाइड)

(३ भाग सम्पूर्ण)

यह पुस्तक बवायलर (स्टीम इंजन) पर काम करने वाले तथा स्टीन इंजन का काम सोखने वाले लोगों को लिये ऋत्यन्त उपयोगी है। सम्बन्धित विषय का कर्इ भी वड़े से वड़ा श्रीर छोटे से छोटा काम ऐसा नहीं जिसके बारे में इसमें लिखा न गया हो।

संतेप में कुछ विषय निम्नलिखित है:-

लङ्का शायर वायलर, कारनिस वायलर लोकोमोटो और वाटर ट्यृब वायलर, ववकाक्स, वैल काक्स और वर्टीकल कयलर।

हारी जन्टल, सिंगल, सिलएडर कम्पाएएड, कएडैंसर तथा मोन करहैन्सर, कलिट कम्पाउरड व पोर टेवल एवं प्रत्येक पुर्जे का नाम तथा काम सैट करने के तरीके. नए श्रीर पुराने इंजनों की सैंटिंग, इसके अतिरिक्त हर प्रकार के प्रयोग में आने वाले मीटरों का वर्णन, सिलएडर में स्टीम की तकसीम, पिस्टन पर स्टीम की तकसीम, हर प्रकार के स्लाइड वालवों के सेंट करने की विधि, हार्स पावर जानने की विधि, इम्तहानी सवाल जवाव कोयला जमाने त्रादि का हिसाव, सैंकड़ों वातें चित्रों सहित

क्रियात्मक रूप में अनुभव के आधार पर समक्राई गई हैं। पुस्तक की छपाई तथा कागज विद्या है। जिल्द सिह्त पुस्तक का म्लय =) रु० डाक खर्च त्रलग।

यता--देहाती पुस्तक भएडार, चावड़ी वाजार, देहली।

मोटर मिकैनिक टीचर (नया शुद्ध संस्करण)

लेखक--कृष्णानन्द शर्मा M.M (M.M -.

हिन्दी भाषा में यह अमृत्य पुस्तक जिसकी वर्षों से प्रतीचा की जा रही थी। हिन्दी में इस विषय की किसी अच्छी पुस्तक के अभाव के कारण जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे उन का बहुमृत्य समय वर्कशापों में धक्के खाते बीत जाता था और इसके बाद भी वे कोरे के कोरे रह जाते थे। कारण कि उस्ताद कारीगरी ईर्ष्यों के कारण दूसरों को काम नहीं सिखाते थे। इस कठिनाई को दृष्टि में रख कर सर्वोंगपूर्ण

हिन्दी तथा उद् मोटर मकैनिक टीचर (सचित्र)

हम अपने पाठकों को भेंट करते सन्तोष का अनुभव करते हैं। एक सौ १०० चित्रों में भरपूर यह पुस्तक इतने सरल ढग से लिखी गई है कि कठिन बात भी बड़ी आसानी से समक्त में आ जाती है । इससे नए काम सीखने वाले तथा पुराने दोनों प्रकार के कारीगर लाभ उठा सकेंगे। कुछ विषय इस प्रकार हैं।

- (१) मशीन्री सम्बन्धी श्रीजारों के नाम, काम, व प्रयोग
- (२) प्रत्येक प्रकार का टांका लगाने की सुगम विधि
- (३) इंजन की शक्ति का घटाना बढ़ाना श्रीर प्रयोग (४) इंजनों की किस्में
- (४) मोटर के च्यारिसस का पूरा २ वर्णन
- (६) इंजन के चार सिस्टम (पैट्रोल, बिजली, तेल, पानी) इन का प्रयोग और उपयोग तथा खराबियों को जानना तथा दूर करना सिखलाया गया है।

(७) मोटर इंजन के प्रत्येक विभाग का विस्तार सहित वर्णन
(६) चलती हुई गाड़ी की खराबियाँ जानना और दूर करना
इंजन के अन्दर शक्ति पैदा करने के सिद्धान्तों का व्यौरेवार वर्णन ।
(६) ट्रान्स मिशन ब्रेकिसस्टम, स्टेरिंग की बनावट आदि
(१०) इंग्नेशन टाइम बांधने के पाँच सरल तरीके, मोटर
सम्बन्धी पूरी जानकारी करने के लिए केवल यही एक पुस्तक
उपयोगी और पर्याप्त है। मूल्य केवल ६) डाक व्यय अलग।
इलैक्ट्रिक वायिरंग लेखक—मिस्टर नरेन्द्र नाथ B. Sc.
इन्जीनियरों, इलैक्ट्रीशियनों, विद्यार्थियों और उन सब मनुष्यों

इन्जीनियरों, इलैक्ट्रोशियनों, विद्यार्थियों और उन सब मनुत्यों के लिए जो कि विजली के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों इलैक्ट्रिकवायरिंग के नाम की पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। जिसमें वायरिंग के विषय में जगह र चित्र, नक्शे तथा देहल और फोटो क्लाकों द्वारा पृशी र जानकारी कराई गई है, जिसे वायरमैन के सिलेवस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें हाऊस वायरिंग न्योवर हैड वायरिंग, पावर वायरिंग-

श्रालटरनेटिंग करेन्ट मीटर वार्यारंग श्रोर मोटर कार वायरिंग फिलोरीसेन्ट टीयूव वायरिंग रेफरीजरेटर वार्यारंग श्रादि २ का समस्त व्यान लिखा गया है इस पर भी सजिल्द तथा सफेद श्रीर मोटे चिकने का ज पर सुन्दर छपाई वाली पुस्तक का मूल्य

चंडर ब्राउएड वायरिंग, डायरेक्ट करेंट मोटर वायरिंग।

केवल ४) डाक व्यय ऋलग । पता—देहाती पुस्तक भएडार, चावड़ी वाजार, देहली ।